

●日産 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	内容
エンジン	A/Fセンサー1学習値クリア	A/Fセンサーの学習値をクリアします。
エンジン	A/Fセンサー2学習値クリア	A/Fセンサーの学習値をクリアします。
エンジン	DPF交換後	DPF交換後の設定を実施します。
エンジン	DPF交換時クリア	DPF交換時にクリアします。
エンジン	DPF差圧センサー	
エンジン	DPF再生	DPF再生を実施します。
エンジン	DPF再生後	DPF再生後の設定を実施します。
エンジン	DPF相対圧力センサー	DPF相対圧力センサーの設定を行います。
エンジン	E/R雰囲気温度センサー学習クリア	エンジンルームの空気温度センサーの学習値をクリアします。
エンジン	EGR V/POS 学習値クリア	
エンジン	EGRバイパス登録	
エンジン	EGRバルブ登録	EGRバルブのプログラミングを実施します。
エンジン	EGRプログラミング	EGRプログラミングを行います。
エンジン	EGR全閉位置学習値クリア	EGR全閉位置学習値をクリアします。
エンジン	EGR調整	EGRを調整します。
エンジン	ETCアクチュエーター調整	ETCアクチュエーターを調整します。
エンジン	ETC学習クリア	ETCの学習値をクリアします。
エンジン	EVAシステムクローズ	EVAシステムクローズを実施します。
エンジン	GRコントロールバルブ閉ポジション学習	
エンジン	Gセンサーキャリブレーション	Gセンサー校正を実施します。
エンジン	I/S機能	
エンジン	NH3（アンモニア）リークカウンターリセット	
エンジン	NOxトラップ	
エンジン	P062F専用機能	
エンジン	PRPR RICHセンサープログラミング	
エンジン	PTO登録	
エンジン	RUN	
エンジン	TCブーストコントロールアクチュエーター位置学習	
エンジン	TP位置学習値クリア	スロットルポジション位置学習値をクリアします。
エンジン	V/Tコントロール学習	V/Tコントロール学習を実施します。
エンジン	VIN登録	VINコードの登録を行います。
エンジン	VIN読み込み	VINコードを読み込みます。
エンジン	VVELポジションセンサー調整	VVELポジションセンサーを調整します。
エンジン	アイドル回転数基準値設定	
エンジン	アイドル回転数減少	アイドル回転数を減少させます。

●日産 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名	内容
エンジン	アイドル回転数増加	アイドル回転数を増加させます。
エンジン	アイドル回転数補正	アイドル回転数を増減させます。
エンジン	アイドル吸入空気量学習	電子スロットルまたはECUを交換した時に実施します。
エンジン	アイドル吸入空気量学習 (海外向け)	電子スロットルまたはECUを交換した時に実施します。(海外仕様)
エンジン	アイドル吸入空気量学習 (急速TAS学習)	電子スロットルまたはECUを交換した時に実施します。
エンジン	アクセル位置信号OFF	アクセル位置の信号をOFFにします。
エンジン	インジェクションポンプ調整	インジェクションポンプを調整します。
エンジン	インジェクターID登録	インジェクターを交換した後にECUに新しいインジェクターIDを設定させます。
エンジン	インジェクターコントロールロック	インジェクターの制御をロックします。
エンジン	インジェクターバルブ補正值クリア	インジェクターバルブ補正值クリアを実施します。
エンジン	インジェクター学習値クリア	インジェクターの学習値をクリアします。
エンジン	インジェクター調整リセット	インジェクターの調整値をリセットします。
エンジン	インジェクター登録	インジェクターの登録を行います。
エンジン	インジェクター補正	
エンジン	インジェクター補正值クリア	インジェクターの補正值をクリアします。
エンジン	インジェクター補正值登録	
エンジン	ウェイトゲートアクチュエーター開度学習値クリア	ウェイトゲートアクチュエーター開度学習値クリアを行います。
エンジン	ウェイトゲートREG	
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング	エアダンパーバルブをプログラミングします。
エンジン	エアフロメーター登録	
エンジン	エアフロメータープログラミング	エアフロメーターをプログラミングします。
エンジン	エア通路登録	エア通路登録を行います。
エンジン	エキゾーストフューエルインジェクター設定	
エンジン	エキゾーストフラップ登録	エキゾーストフラップ登録を行います。
エンジン	エタノールM/R調整	エタノールM/R調整を実施します。
エンジン	エンジン調整	エンジンの調整をします。
エンジン	エンジン冷却水バイパスバルブ	エンジン冷却水バイパスバルブの設定を行います。
エンジン	オルタネーター電圧設定値	
エンジン	カムシャフトセンサー登録	
エンジン	キャビンフィルター交換後クリア	
エンジン	キャビンフィルター再生	
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録	クルーズコントロールのスピードリミッターを登録します。
エンジン	コンピューターリセット	
エンジン	サブスターター&ジェネレーター作動カウンタークリア	
エンジン	サブバッテリー放電電流積算値クリア	サブバッテリー放電電流積算値をクリアします。

●日産 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	内容
エンジン	スーパーチャージャーマグネットクラッチ係合回数クリア	スーパーチャージャーマグネットクラッチ係合回数をクリアします。
エンジン	スターター作動回数クリア	スタータモーターを交換した際にスタータモーターの作動回数をクリアします。
エンジン	スターター作動回数書込み	
エンジン	スタティックテスト	
エンジン	スピードリミッター	スピードリミッターを設定します。
エンジン	スロットルバルブ位置学習	スロットルバルブ位置学習を実施します。
エンジン	スロットル位置閉学習	スロットルポジション閉学習を実施します。
エンジン	スロットル全閉位置学習	スロットル全閉位置学習値をします。
エンジン	スロットル全閉位置学習クリア	スロットル全閉位置学習値をクリアします。
エンジン	スワールフラップ	スワールフラップを実施します。
エンジン	スワールフラップ登録	スワールフラップを登録します。
エンジン	セルフ学習制御	セルフ学習制御を実施します。
エンジン	ソレノイドバルブ交換後	
エンジン	ターボアクチュエーター系統	
エンジン	ターボチャージャー登録	ターボチャージャーを登録します。
エンジン	バッテリー放電電流積算クリア	バッテリー放電電流積算値をクリアします。
エンジン	バルブタイミングオフセットデータクリア	バルブタイミングオフセットデータクリアします。
エンジン	バルブ値登録	登録しているバルブのデータを確認します。
エンジン	ファストアイドル回転数補正	
エンジン	フューエルポンプ	
エンジン	フューエルポンプ学習	フューエルポンプの学習を行います。
エンジン	フューエルレール圧テスト	
エンジン	フューエルレール圧噴射回数制限クリア	フューエルレール圧噴射回数制限をクリアします。
エンジン	フライホイール目標値登録	フライホイール目標値登録を行います。
エンジン	フライホイール目標登録	目標フライホイールをプログラミングします。
エンジン	プリヒーターユニット	
エンジン	プレッシャーレギュレーター調整	プレッシャーレギュレーターを調整します。
エンジン	ポンプフォースフィードバックリセット	ポンプフォースフィードバックをリセットします。
エンジン	ポンプ学習クリア	ポンプ学習値をクリアします。
エンジン	ポンプ学習値クリア	ポンプ学習値をクリアします。
エンジン	マニホールド圧力センサー登録	マニホールド圧力センサー登録を実施します。
エンジン	レール圧センサー調整	レール圧センサーを調整します。
エンジン	圧力調整	圧力を調整します。
エンジン	学習	エンジン制御に関する学習を実施します。
エンジン	起動サイクル数	起動サイクル数の設定を行います。

●日産 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名	内容
エンジン	吸気フラップ調整	吸気フラップ調整を行います。
エンジン	吸入空気量学習	吸入空気量学習を行います。
エンジン	空燃比センサー	
エンジン	空燃比センサー学習値クリア	空燃比センサー学習値をクリアします。
エンジン	空燃比センサー登録	空燃比センサー登録を行います。
エンジン	空燃比学習値クリア	空燃比学習値をクリアします。
エンジン	空燃比初期学習	空燃比の初期学習を実施します。
エンジン	警告ゾーンから外れているD I S	
エンジン	高圧タービンバイパスソレノイドバルブ	
エンジン	高圧タービンバイパスソレノイドバルブ登録	高圧タービンバイパスソレノイドバルブ登録を行います。
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンターリセット	
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み	
エンジン	高圧燃料ポンプ初期スタートカウンターリセット	
エンジン	差圧センサー学習値クリア	差圧センサー学習値をクリアします。
エンジン	再生後微粒子捕集フィルター設定	D P F 再生後のD P F 設定を行います。
エンジン	最大クラッチストローク測定	
エンジン	始動許可	
エンジン	始動回数 1	
エンジン	始動回数 2	
エンジン	始動回数 3	
エンジン	始動回数 4	
エンジン	自己学習制御	エンジンの自己学習制御を行います。
エンジン	自動認識状態クリア	自動認識状態をクリアします。
エンジン	商用車 : アイドル回転数モード	
エンジン	触媒データクリア	触媒データをクリアします。
エンジン	設定消去	エンジンの設定値をリセットします。
エンジン	先行燃料供給	国外仕様車のみ対応 : 先行燃料供給を実施します。
エンジン	低圧E G Rバルブ登録	低圧時のE G Rバルブの登録をします。
エンジン	点火時期調整	点火時期の調整をします。
エンジン	登録ロットル制限	
エンジン	登録再初期化	再初期化を実施して登録をします。
エンジン	登録値	登録値を確認します。
エンジン	燃圧除去	燃圧除去を行います。
エンジン	燃料インジェクターデータクリア	燃料インジェクターデータをクリアします。
エンジン	燃料ライン点検	燃料ラインを点検します。

●日産 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名	内容
エンジン	燃料供給禁止	燃料供給禁止のテストを行います。
エンジン	排気V/Tコントロール学習	排気V/Tコントロール学習を実施します。
エンジン	排気ガス差圧センサー	排気ガス差圧センサーの設定をします。
エンジン	排気ガス差圧センサー学習クリア	排気ガス差圧センサーの学習値をクリアします。
エンジン	排気スロットルバルブ登録	排気スロットルバルブを登録します。
エンジン	排気フラップLow設定	
エンジン	排気圧センサー補正值クリア	排気圧センサー補正值をクリアします
エンジン	微粒子フィルター再生	微粒子フィルター再生を実施します。
エンジン	平均温度設定	
エンジン	目標アイドル回転数調整	目標アイドル回転数を調整します。
エンジン	目標点火時期補正	目標点火時期を調整します。
エンジン	最大クラッチストローク測定	
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング (R044)	
エンジン	始動サイクル数 (V343)	
エンジン	高圧ポンプカウンター (V344)	
エンジン	インジェクションポンプ調整 (R077)	
エンジン	触媒コンバーター	
エンジン	サーモブランジェープログラミング	
エンジン	スロットルバルブオフセット (最大) 2	
エンジン	電子スロットルコントロールアクチュエーター交換後	
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後	
エンジン	イグニッションコイル構成部品	
エンジン	クラッチペダルスイッチ交換後	
エンジン	燃料噴射量学習	
エンジン	ターボチャージャー交換後	
エンジン	レール圧センサー交換後	
エンジン	TCソレノイドバルブ交換後	
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後	
エンジン	インジェクター交換後	
エンジン	EVAシステム禁止	
エンジン	EVAシステム作動	
エンジン	バキュームポンプ	
エンジン	H/P 燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み	
エンジン	H/P 燃料ポンプ初期スタートカウンターリセット	
エンジン	H/P 燃料ポンプ合計スタートカウンターリセット	

●日産 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	内容
エンジン	高圧燃料ポンプ交換後	
エンジン	クランクシャフトポジションセンサー交換後	
エンジン	高圧燃料回路異常検出	
エンジン	尿素水品質センサープログラミング	
エンジン	アフタートリートメントメンテナンス	
エンジン	バッテリー放電電流積算値クリア	
エンジン	コモンレール交換時データクリア	
エンジン	DEFドージングユニットオーバーライドテスト	
エンジン	DEFラインヒーターテスト	
エンジン	DEFシステムリークテスト	
エンジン	DEFタンクヒーターテスト	
エンジン	DPF交換時クリア	
エンジン	エンジンシリアル番号	
エンジン	燃料システムリークテスト	
エンジン	燃料ノタイミングテーブル学習値リセット	
エンジン	燃費短期ログリセット	
エンジン	RTCVアクチュエーター調整	
エンジン	RTCVヒステリシステスト	
エンジン	SCR動作	
エンジン	フューエルフローレギュレーター	
エンジン	カムシャフトセンサー登録	
エンジン	クルーズコントロール・スピードリミッター登録	
エンジン	インジェクター適応1	
エンジン	インジェクター適応2	
エンジン	インジェクター適応3	
エンジン	インジェクター適応4	
エンジン	バルブタイミングばらつき値書込み	
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウントA	
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウントB	
エンジン	電動インタークバルブタイミングコントロール学習	
エンジン	VCR基準位置学習	
エンジン	GRコントロールバルブ閉ポジション学習	
エンジン	エンジン基本部品 値1 & 2クリア	
エンジン	デュアルバッテリーリレー電圧低下回数リセット	
エンジン	インジェクターオフセット学習	

●日産 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	内容
エンジン	GPF再生リセット	
エンジン	M/T ニュートラルポジション学習	
エンジン	SCR触媒コンバーター	
エンジン	EGRバイパス登録	
エンジン	AdBlue品質	
エンジン	EGRバルブ開度	
エンジン	上流NOxセンサー	
エンジン	下流NOxセンサー	
エンジン	UEGOセンサー	
エンジン	フューエルポンププライミング完了	
エンジン	ターボチャージャー電動アクチュエーターコマンド	
EV_HEV	Gセンサーキャリブレーション	
EV_HEV	HVバッテリーJ/Bデータクリア	ハイブリッドバッテリーのジャンクションブロックデータをクリアします。
EV_HEV	VIN登録	VINコードの登録を行います。
EV_HEV	クラッチ1 0点学習	
EV_HEV	クラッチ1慣らし機能	
EV_HEV	バッテリー段階的キャップロスデータクリア	バッテリー段階的キャップロスデータをクリアします。
EV_HEV	特殊DTCクリア	特殊DTCをクリアします。
モーターコントロール	レゾルバーオフセット	レゾルバーオフセットを実施します。
モーターコントロール	レゾルバー書込み	レゾルバーを書込みます。
モーターコントロール	出力制限原因クリア	出力制限の原因をクリアします。
HVバッテリー	IDM情報クリア	
HVバッテリー	バッテリー充放電情報クリア	
充電_PDモジュール	充電電流制限履歴	充電電流制限履歴を確認します。
ブレーキ	ストロークセンサー0点学習	ストロークセンサーの点学習を実施します。
AT_CVT	CVTF劣化度確認	CVTF劣化を適合します。
AT_CVT	CVTF劣化度確認/消去	CVTFフルードの劣化度データを確認、消去します。
AT_CVT	EEPROMクリア確認	EEPROMクリアを確認します
AT_CVT	Gセンサーキャリブレーション	Gセンサー校正を実施します。
AT_CVT	エコモードリセット機能	エコモードをリセットします。
AT_CVT	エンジンブレーキレベル調整	エンジンブレーキのレベルを調整します。
AT_CVT	エンジンブレーキ調整	エンジンブレーキを調整します。
AT_CVT	ギアポジション調整	
AT_CVT	キャリブレーションデータ消去	記録しているキャリブレーションデータを消去します。
AT_CVT	クラッチタッチポイント調整	

●日産 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名	内容
AT_CVT	クラッチポイント	クラッチポイントを調整します。
AT_CVT	クラッチポイント学習	クラッチミートポイントを学習します。
AT_CVT	フォワードクラッチポイント学習	クラッチポイントを学習します。
AT_CVT	学習値消去	AT・CVTが記憶している学習値を消去します。
AT_CVT	記憶データ消去	
AT_CVT	最大クラッチストローク測定	
AT_CVT	初期化	AT・CVTの初期化を実施します。
AT_CVT	電動オイルポンプエア抜き	電動オイルポンプのエア抜きを実施します。
AT_CVT	補助ギアボックスクラッチポイント学習	
AT_CVT	コントロールバルブの交換	
シフト	Pポジション学習値クリア	Pポジションの学習値をクリアします。
テレマティクス	TCUアクティベート設定	TCUのアクティベート設定をします。
テレマティクス	VIN登録	VINコードの登録を行います。
ABS	VIN登録	VINコードの登録を行います。
ABS	アクセルセンサー	アクセルセンサーの設定を行います。
ABS	アフターケア情報書込み	最後のアフター操作の日付を書込みます。
ABS	ストロークセンサー補正	ストロークセンサーの補正を行います。
ABS	バルブ補正	バルブ補正を行います。
ABS	圧力センサーキャリブレーション	圧力センサー補正を実施します。
ABS	横Gセンサーキャリブレーション	横Gセンサー校正を実施します。
ABS	減速Gセンサーキャリブレーション	減速Gセンサー校正を実施します。
ABS	速度記号	速度記号を設定します。
ABS	舵角センサー調整	舵角センサーを調整します。
ABS	目標歯数チェック	目標歯数チェックを行います。
ABS	油圧ユニットブレーキエア抜き	油圧ユニットブレーキエア抜きを実施します。
ABS	エア抜きサイクル1	
ABS	エア抜きサイクル2	
ABS	フロント左エア抜き	
ABS	フロント右エア抜き	
ABS	ギアボックスタイプ	
ABS	縦Gセンサー	
ABS	横Gセンサー	
ABS	舵角センサー	
ABS	VIN書込み	
ABS	ヒルスタートアシスト	

●日産 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	内容
ABS	改善グリップ機能	
ABS	舵角センサーオフセット	
ABS	横Gセンサーオフセット	
ABS	ブレーキ圧力センサーオフセット	
ABS	縦Gセンサーオフセット	
ABS	舵角センサー登録	
ABS	リセット	
ABS	前後Gセンサーキャリブレーション	
ABS	テストモード	
ABS	テストモード拡張	
ABS	メモリー消去	
ABS	テストモード終了	
SRSエアバッグ	コンピューターアンロック	エアバッグコンピューターをアンロックします。
SRSエアバッグ	コンピューターロック	エアバッグコンピューターをロックします。
4WD (e-4WD_オールモードAWD)	RPSオフセット学習値クリア	RPSオフセット学習値クリアを実施します。
4WD (e-4WD_オールモードAWD)	クラッチ力減分リミット値調整	クラッチの減分のリミット値を調整します。
電動パワステ_DAST3	パワーステアリングフルードエア抜き	パワーステアリングフルードエア抜きを行います。
電動パワステ_DAST4	舵角調整	舵角調整を行います。
NATS	コントロールユニット初期化	NATSコントロールユニットを初期化します。
NATS	コントロールユニット初期化 (20桁)	2桁のデータを持つNATSコントロールユニットを初期化します。
NATS	コントロールユニット初期化 (ブッシュスタート)	
NATS	初期化	
NATS	登録モード	NATSの登録時に実施します。
BCM	リモコンID確認	
BCM	リモコンID消去	
BCM	リモコンID登録	
IPDM_E_R	サブバッテリー放電電流積算値クリア	サブバッテリー放電電流積算値をクリアします。
IPDM_E_R	バッテリー放電電流積算値クリア	バッテリー放電電流積算値をクリアします。
インテリジェントキー	インテリジェントキーID確認	
インテリジェントキー	インテリジェントキーID登録	
インテリジェントキー	インテリジェントキー機能	
インテリジェントキー	アンサーバック	
インテリジェントキー	インテリジェントキーロック/アンロック アンサーバック	
インテリジェントキー	キーレスロック/アンロック アンサーバック	
インテリジェントキー	オートロック設定	

●日産 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	内容
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック設定	
インテリジェントキー	室内アンテナ診断	
インテリジェントキー	設定値リセット	
インテリジェントキー	ショートクラッキング出力機能	
インテリジェントキー	トランク／ガラスハッチオープン	
オートドライブポジション	シートスライド量設定	
オートドライブポジション	降車時設定（シート）	
オートドライブポジション	降車時設定（ステアリング）	
メーター	外気温診断	
メーター	警告灯診断	
メーター	燃料計診断（アナログ針式）	
メーター_エアコンアンブ	警告灯診断	
メーター_エアコンアンブ	燃料計診断（アナログ針式）	
A F S	レベライザー調整	
A F S	舵角センサー調整	舵角センサーを調整します。
ヘッドランプオートレベライザー	センサー初期化	
オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号	
右側オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号	
ブリクラッシュシートベルト	ドアOPEN時巻き取りリトライ回数変更	
エアコン	DEFモード時コンプレッサー作動設定（タイマー／リモート空調）	
エアコン	F R Eメモリー設定	
エアコン	R E Cメモリー設定	
エアコン	アイドルリングストップシステム作動条件設定	
エアコン	アイドル時目標最大回転数調整	
エアコン	アロマディフューザー設定	
エアコン	アロマ感度設定	
エアコン	エアインレット切替設定	
エアコン	エアフロー還元設定	
エアコン	ガスセンサー調整	
エアコン	クリーンスイッチ設定	
エアコン	ドアモータースタート位置リセット	
エアコン	ブリクライメート時目標最大回転数調整	
エアコン	プロアファン設定	
エアコン	フロー設定	
エアコン	リア設定温度補正	

●日産 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名	内容
エアコン	設定温度補正	
エアコン	芳香剤設定	
エアコン	目標エバポレーター温度上限設定	
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	FEEDefault設定	
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	FEED動作時走行距離	
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	自動キャンセル要因	
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	自動キャンセル要因1	
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	自動キャンセル要因2	
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	自動キャンセル要因3	
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	自動キャンセル要因4	
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	自動キャンセル要因5	
ICC (車間自動制御システム_ADAS)	自動キャンセル要因6	
ICC (車間自動制御システム_ADAS2)	自動キャンセル要因2	
タイヤ空気圧システム	ID登録	
タイヤ空気圧システム	タイヤ空気圧警報システムON/OFF切替え	
マルチAV	舵角センサー調整	舵角センサーを調整します。
マルチAV	VIN登録	
電子制御サスペンション	4輪アクチュエーター	
電子制御サスペンション	ハイトセンサー初期化	
電子制御サスペンション	ハイト初期値調整	
電子制御サスペンション	フロント右アクチュエーター	
電子制御サスペンション	フロント左アクチュエーター	
電子制御サスペンション	リア右アクチュエーター	
電子制御サスペンション	リア左アクチュエーター	
電子制御サスペンション	標準ハイトレベル	
レーンカメラ	エーミングズレ確認	
レーンカメラ	カメラエーミング	
エアレライザー	ハイトセンサー初期化	
エアレライザー	ハイト初期値調整	
エアレライザー	標準ハイトレベル	
ソナー	コーナーセンサー距離設定	
ソナー	センターセンサー距離設定	
ソナー	トレーラーヒッチ	
ソナー	トレーラーヒッチ検出距離	
ソナー	ブザー音量調整	

●日産 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	内容
モーターアシスト	全校正	
シャーシコントロール	KEY割当てUSER消去	
シャーシコントロール	PERSONAL設定消去	
シャーシコントロール	自動キャンセル要因1	
シャーシコントロール	前回ドライバー情報消去	
レーザー__レーダー	ミリ波レーダー光軸調整	
レーザー__レーダー	FEED作動時走行距離	
EHS__PKB	Gセンサーキャリブレーション	Gセンサー校正を実施します。
EHS__PKB	アクチュエーター0点学習	
EHS__PKB	オートアクティベーションON(AT/CVT)	
EHS__PKB	クラッチセンサーリセット	
EHS__PKB	システムモード設定	
EHS__PKB	パーキングブレーキ慣らし	
EHS__PKB	ブレーキパッド交換後作業	
EHS__PKB	ブレーキパッド交換作業	
EHS__PKB	ブレーキ解放	
EHS__PKB	ブレーキ作動	
EHS__PKB	初期位置調整	
アラウンドビューモニター	MOD機能	
アラウンドビューモニター	カメラキャリブレーション初期化	
アラウンドビューモニター	カメラ映像キャリブレーション(フロントカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラ映像キャリブレーション(リアカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラ映像キャリブレーション(運転席サイドカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラ映像キャリブレーション(助手席サイドカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラ映像キャリブレーション2(フロントカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラ映像キャリブレーション2(リアカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラ映像キャリブレーション2(運転席サイドカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラ映像キャリブレーション2(助手席サイドカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラキャリブレーション(フロントカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラキャリブレーション(リアカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラキャリブレーション(運転席側サイドカメラ)	
アラウンドビューモニター	カメラキャリブレーション(助手席側サイドカメラ)	
アラウンドビューモニター	タイヤ径補正	
アラウンドビューモニター	キャンセル要因(BSW)	
アラウンドビューモニター	キャンセル要因(IPA)	

●日産 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	内容
アラウンドビューモニター	キャンセル要因(LDW)	
アラウンドビューモニター	キャンセル要因(PSR)	
アラウンドビューモニター	ソナーOFFポップアップ表示	
アラウンドビューモニター	ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更	
アラウンドビューモニター	トップビュー境目の強調表示	
アラウンドビューモニター	トップビュー微調整	
アラウンドビューモニター	フロントワイドビュー目安線補正	
アラウンドビューモニター	リアカメラITS	
アラウンドビューモニター	リアセンターラインキャリブレーション調整	
アラウンドビューモニター	リアセンターライン設定変更	
アラウンドビューモニター	リアワイドビュー目安線補正	
アラウンドビューモニター	回転半径補正	
アラウンドビューモニター	警告文言語切替え	
アラウンドビューモニター	自動キャンセル要因(Entry)	
アラウンドビューモニター	舵角センサー調整	舵角センサーを調整します。
アラウンドビューモニター	予想進路線表示	
アラウンドビューモニター	リアワイドビュー目安線補正	
アラウンドビューモニター	フロントワイドビュー目安線補正	
アラウンドビューモニター	MOD機能	
アラウンドビューモニター	リアセンターラインキャリブレーション調整	
アクティブノイズコントロール	アクティブサウンドコントロール設定	
アクティブノイズコントロール	アクティブノイズコントロール設定	
FSCM	フューエルポンプ調整	
FSCM	燃圧及び燃料内部リーク点検	
ジェネレーター	レゾルバー書込み	レゾルバーを書込みます。
ジェネレーター	出力制限原因クリア	出力制限の原因をクリアします。
コンバーチブルルーフ	トランクオープナー	
コンバーチブルルーフ	フリッパードア	
コンバーチブルルーフ	ルーフラッチ	
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態リセット	
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態学習	
乗員検知	0点リセット機能	