

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
4WD	パイロットアクスルアクチュエーター
4WD	車速情報
ABS	エンジントルク基準値
ABS	ストップランプリレー
ABS	ストップランプ動作リレー
ABS	ハザード警告灯スイッチON要求
ABS	ブレーキ増幅器ソレノイドバルブ
ABS	フロント右ホイールエア抜き
ABS	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS	フロント右ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	フロント左ホイールエア抜き
ABS	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS	フロント左ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	ポンプモーターテスト
ABS	ポンプモーターリレー制御
ABS	ポンプモーター停止
ABS	モーター/ソレノイドバルブ：静的テスト
ABS	リア右ホイールエア抜き
ABS	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア右ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	リア左ホイールエア抜き
ABS	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア左ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	車速センサー電源テスト
ABS	車速情報
UCH	+12Vアクセサリリレー
UCH	+12Vアフターイグニッションリレー
UCH	BCM<->K a z a s h i間通信
UCH	カーテシーランプ徐々にスイッチONおよびOFF
UCH	間欠ワイパー要求
UCH	OKを押してインジケータランプ点灯
UCH	PCHRリレー1
UCH	PCHRリレー2
UCH	PCHRリレー3
UCH	温度ディスプレイ
UCH	UCH：トランスポンダーリング接続テスト
UCH	UCH-GT；トランスポンダーリング接続テスト
UCH	UCH接続テスト->カードリーダー

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
UCH	アキュムレーターチャージング
UCH	アキュムレーターチャージング完了
UCH	アクセサリリレー2
UCH	アンテナ接続テスト
UCH	アンテナ接続異常検出
UCH	アンテナ送信異常検出
UCH	インジケータ
UCH	インジケータリレー
UCH	インストルメントパネル警告灯
UCH	インストルメントパネル指針
UCH	インテリアランプ
UCH	インテリアランプトリガー
UCH	エアコンキーランプ
UCH	エンジンイモビライザーランプ
UCH	エンジン作動インジケータランプ
UCH	カーテシーランプ
UCH	カーテシーランプ徐々にスイッチONおよびOFF
UCH	カードリーダーランプ
UCH	サイドランプ
UCH	スターターアンテナテスト
UCH	スターターアンテナ異常検出
UCH	スターターボタン点灯
UCH	スターターリレー
UCH	ストップランプ
UCH	セントラルドアロック
UCH	セントラルロッキングキーランプ
UCH	チャイルドセーフティー機能
UCH	チャイルドブルーフロックインジケータランプ
UCH	チャイルドブルーフロック表示灯
UCH	チャイルドロック表示灯
UCH	テールゲート/トランクアンロック
UCH	テールゲートフラップ開
UCH	テールゲート開
UCH	デッドロック
UCH	デッドロック解除
UCH	ドアおよびトランクアンロック
UCH	ドアおよびトランクロック/アンロック
UCH	ドアロックランプ

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
UCH	トランクランプ
UCH	トランク外部アンテナテスト
UCH	ハイビームヘッドライト
UCH	ハザードランプLED
UCH	バッテリー切断ユニットセーフティーデバイス
UCH	パワーウィンドウ認証
UCH	パワーステアリングモーターテスト
UCH	ヒーター付きリアガラスリレー
UCH	ヒーターレジスターリレー1
UCH	ヒーターレジスターリレー2
UCH	ブザー
UCH	フューエルフラップロック
UCH	フロントインテリアランプ
UCH	フロントガラスワイパー：低速
UCH	フロントシートヒーター
UCH	フロントフォグランプ
UCH	ヘッドライトウォッシャー1リレー
UCH	ヘッドライトウォッシャー2リレー
UCH	ホーン
UCH	リアインテリアランプ
UCH	リアインテリアルーフランプ
UCH	リアガラスワイパー
UCH	リアガラス除氷
UCH	リアデフロスター
UCH	リアフォグランプ
UCH	リアフロアランプ
UCH	リア右ウィンドウ開
UCH	リア右ウィンドウ閉
UCH	リア外部アンテナ系統
UCH	リア左ウィンドウ開
UCH	リア左ウィンドウ閉
UCH	リア除氷インジケータランプ
UCH	リーダー内にカードロック
UCH	リモートロック警報ブザー
UCH	ロービームヘッドライト
UCH	ワイパー
UCH	ワイパー（高速）
UCH	ワイパー（低速）

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
UCH	ワンタッチウィンドウ/サンルーフ認証
UCH	右インジケーター
UCH	運転席ウィンドウ開
UCH	運転席ウィンドウ閉
UCH	運転席ドアアンロック
UCH	運転席外部アンテナテスト
UCH	温度ディスプレイ
UCH	警告音
UCH	警告灯LED
UCH	光学センサー電源
UCH	左インジケーター
UCH	左側インジケーター
UCH	助手席外部アンテナテスト
UCH	足元/フロアライト
UCH	中央ストップランプ
UCH	内蔵アンテナテスト
UCH	燃料給油口フラップ開
UPC	+12Vアフターイグニッション
UPC	エアコンコンプレッサー
UPC	オルタネーターレギュレーション
UPC	コンプレッサークラッチ
UPC	コンプレッサーコマンド
UPC	コンプレッサー容量
UPC	サイドランプ
UPC	スターター
UPC	デイトイムランニングライト
UPC	テールランプ
UPC	ハイビームヘッドライト
UPC	ヒーターウォーターポンプコマンド
UPC	ファンASSYリレー1
UPC	ファンASSYリレー2
UPC	ファンASSYリレー3
UPC	ファンASSY高速
UPC	ファンASSY高速2
UPC	ファンASSY中速
UPC	ファンASSY低速
UPC	ファンユニット高速
UPC	ファンユニット低速

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
UPC	フロントガラスワイパー：高速
UPC	フロントガラスワイパー：低速
UPC	フロントガラスワイパー停止位置テスト
UPC	フロントサイドランプ
UPC	フロントフォグランプ
UPC	フロント右フォグランプ
UPC	フロント左フォグランプ
UPC	ヘッドライトウォッシャーリレー
UPC	ヘッドライト制御モーター
UPC	ホーン
UPC	ライセンスプレートランプ
UPC	リアガラス除氷
UPC	リアサイドランプ
UPC	リアフォグランプ
UPC	ロービームヘッドライト
UPC	ワイパー（低速）
UPC	電源電力供給システムテスト
イモビライザー	エンジンイモビライザーランプ
イモビライザー	エンジンイモビライザー警告灯
イモビライザー	スターターリレー
イモビライザー	ディーゼルソレノイドバルブ
イモビライザー	ドアロックランプ
イモビライザー	強制保護モード
イモビライザー	補正完了
インストルメントパネル	A D A Cディスプレイ
インストルメントパネル	L C Dセグメント
インストルメントパネル	O N / O F Fスイッチ
インストルメントパネル	U C H : トランスポンダーリング接続テスト
インストルメントパネル	インストルメントパネルブザー最大
インストルメントパネル	インストルメントパネルブザー標準
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯 1
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯 2
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯 3
インストルメントパネル	インストルメントパネル指針
インストルメントパネル	インストルメントパネル指針最大値
インストルメントパネル	インストルメントパネル指針標準値
インストルメントパネル	エンジン回転数指針

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
インストルメントパネル	コンピューター初期化
インストルメントパネル	シートベルトランプ
インストルメントパネル	シンボル
インストルメントパネル	シンボル 1
インストルメントパネル	シンボル 2
インストルメントパネル	シンボル 3
インストルメントパネル	スターターリレー
インストルメントパネル	ディスプレイ
インストルメントパネル	ドアランプ
インストルメントパネル	ハザードランプ LED
インストルメントパネル	バックランプ
インストルメントパネル	ブザー
インストルメントパネル	ベーシックインストルメントブザー
インストルメントパネル	ベーシックインストルメント指針
インストルメントパネル	マトリックスディスプレイ
インストルメントパネル	ラジオディスプレイ
インストルメントパネル	ランプ
インストルメントパネル	ランプ A
インストルメントパネル	ランプ B
インストルメントパネル	ランプ C
インストルメントパネル	レベル 1 : LCD 計測セグメント
インストルメントパネル	レベル 2 : LCD 計測セグメント
インストルメントパネル	右インジケーター
インストルメントパネル	左側インジケーター
インストルメントパネル	表示テスト
エアコン	コンプレッサーコントロールソレノイドバルブ
エアコン	エアコンコンプレッサーリレーコントロール
エアコン	コントロールパネル警告灯
エアコン	コンプレッサークラッチ
エアコン	コンプレッサー容量
エアコン	ディストリビューションモーター : デフロスター
エアコン	ディストリビューションモーター : ベンチレーター
エアコン	ヒーター付きフロントガラス
エアコン	ヒーター付きリアガラス
エアコン	ヒーティングレジスターリレー 1
エアコン	ヒーティングレジスターリレー 2
エアコン	ヒーティングレジスターリレー 3
エアコン	ファンユニット高速制御

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
エアコン	ファンユニット低速制御
エアコン	フットウェル：ベンチレーションディストリビューションモーター
エアコン	フットウェルディストリビューションモーター：開
エアコン	フットウェルディストリビューションモーター：閉
エアコン	マイクロタービンモーターセンサー内部温度
エアコン	ミキシングモーター：MAX COLD
エアコン	ミキシングモーター：MAX HOT
エアコン	リアガラスデフォッガー
エアコン	リアベンチレーションフラップモーター：閉
エアコン	右ミキシングモーター：MAX COLD
エアコン	右ミキシングモーター：MAX HOT
エアコン	右側ヒーター付きウィンドウ
エアコン	空気再循環制御
エアコン	左ミキシングモーター：MAX COLD
エアコン	左ミキシングモーター：MAX HOT
エアコン	左側ヒーター付きウィンドウ
エアコン	車室ファンASSY
エアコン	循環モーター：外気
エアコン	循環モーター：内気
エアコン	除氷ディストリビューションモーター
エアコン	消費遮断リレー
エアバッグ プリテンショナー	エアバッグ異常警告灯
エアバッグ プリテンショナー	エンジントルク基準値
エアバッグ プリテンショナー	ストップランプ動作リレー
エアバッグ プリテンショナー	ハザード警告灯スイッチON要求
エアバッグ プリテンショナー	フロント右ホイールソレノイドバルブ
エアバッグ プリテンショナー	フロント左ホイールソレノイドバルブ
エアバッグ プリテンショナー	ポンプモーターテスト
エアバッグ プリテンショナー	リア右ホイールソレノイドバルブ
エアバッグ プリテンショナー	リア左ホイールソレノイドバルブ
エアバッグ プリテンショナー	温度ディスプレイ
エアバッグ プリテンショナー	車速情報
エアバッグ プリテンショナー	助手席エアバッグOFFランプ系統
エアバッグ プリテンショナー	助手席エアバッグONランプ系統
エアバッグ プリテンショナー	助手席エアバッグインジケータランプ
エアバッグ プリテンショナー	助手席エアバッグ異常/ステータス警告灯
エンジン	(TBD) I O L I D 6 6
エンジン	[設定] アイドル回転数の減少

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
エンジン	[設定] アイドル回転数の増加
エンジン	[設定] エアコンあり
エンジン	[設定] エアコンなし
エンジン	[設定] サーモプランジャーあり
エンジン	[設定] サーモプランジャーなし
エンジン	[設定] パワーステアリングあり
エンジン	[設定] パワーステアリング電動リックポンプユニットあり
エンジン	[設定] パワーステアリング電動リックポンプユニットなし
エンジン	[設定] パワーステアリングなし
エンジン	[設定] ボイラーあり
エンジン	[設定] ボイラーなし
エンジン	カムシャフトシフター ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトシフター排気ソレノイドバルブ
エンジン	EGRソレノイドバルブ
エンジン	EGRバイパス
エンジン	EGRバルブ
エンジン	EGRフラップ
エンジン	EVAPパーズS/V
エンジン	FPCM (HI)
エンジン	FPCM (LOW)
エンジン	FPCM (MID)
エンジン	IGNタイミング (モード1)
エンジン	IGNタイミング (モード3)
エンジン	LEDレベル1
エンジン	LEDレベル2
エンジン	MIL警告灯
エンジン	OBDランプ
エンジン	PAS電磁ポンプASSYリレー
エンジン	VENTコントロールバルブ
エンジン	アイドルレギュレーションバルブ
エンジン	アイドル進角ソレノイドバルブ
エンジン	アクチュエータースタティックテスト
エンジン	アンチパーコレーションリレー
エンジン	イグニッションシリンダー1
エンジン	イグニッションシリンダー2
エンジン	イグニッションシリンダー3
エンジン	イグニッションシリンダー4
エンジン	イグニッションシリンダー5

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
エンジン	イグニッションシリンダー6
エンジン	インジェクション警告灯
エンジン	インジェクション故障灯
エンジン	インジェクターシリンダー1
エンジン	インジェクターシリンダー2
エンジン	インジェクターシリンダー3
エンジン	インジェクターシリンダー4
エンジン	インジェクターシリンダー5
エンジン	インジェクターシリンダー6
エンジン	インジェクター制御ロック
エンジン	インジェクター制御ロック解除
エンジン	ウォーターポンプリレー
エンジン	エアコンコンプレッサー
エンジン	エアコンコンプレッサーコントロール
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー
エンジン	エアコンコンプレッサーリレーコントロール
エンジン	エアコンリレー
エンジン	エアコン禁止
エンジン	エアコン禁止リレー
エンジン	エレクトリックストップリレー
エンジン	エンジン冷却水温
エンジン	オイル蒸発防水抵抗
エンジン	オルタネーターデューティ
エンジン	オルタネーター電圧
エンジン	カムシャフト1オフセットデバイスコントロール
エンジン	カムシャフト2オフセットデバイスコントロール
エンジン	カムシャフトオフセット
エンジン	カムシャフトオフセット1
エンジン	カムシャフトシフター：ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトシフタードライバー
エンジン	カムシャフトディフェーザー：ON/OFF制御
エンジン	カムシャフトディフェーザー：ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトディフェーザー：設定値モニタリングテスト
エンジン	カムシャフトディフェーザー：通常制御
エンジン	ギアチェンジ警告灯
エンジン	キャニスターブリードストップソレノイドバルブ
エンジン	キャニスターブリードソレノイドバルブ
エンジン	キャニスターブリードソレノイドバルブコントロール

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
エンジン	キャニスター吸気ソレノイドバルブ
エンジン	キャビンフィルター再生
エンジン	クーラントサーモスタット制御
エンジン	クーラントバルブ制御
エンジン	クーリングファン (H I)
エンジン	クーリングファン (L O W)
エンジン	クーリングファン (M I D)
エンジン	サーモプランジャー1リレー
エンジン	サーモプランジャー1リレーコントロール
エンジン	サーモプランジャー2リレー
エンジン	サーモプランジャーリレー
エンジン	サーモプランジャーリレー1
エンジン	サーモプランジャーリレー2
エンジン	サーモプランジャーリレー3
エンジン	サブフューエルコントロールソレノイド
エンジン	サブフューエルポンプリレー
エンジン	スターターリレー
エンジン	スターターリレーコマンド
エンジン	スタティックテスト
エンジン	スワールフラップ
エンジン	セカンダリーEGRクーラーポンプ
エンジン	ターボチャージャーコントロールソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージングソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージングバルブ
エンジン	ダンパーフラップ
エンジン	ツインモード吸気ソレノイドバルブコントロール
エンジン	ディーゼル水検出警告灯
エンジン	パイロットオイルポンプ
エンジン	バキュームポンプリレー
エンジン	パワーステアリングユニットリレー
エンジン	パワーバランス (シリンダー1)
エンジン	パワーバランス (シリンダー2)
エンジン	パワーバランス (シリンダー3)
エンジン	パワーバランス (シリンダー4)
エンジン	パワーバランス (シリンダー5)
エンジン	パワーバランス (シリンダー6)
エンジン	パワーバランス (シリンダー7)
エンジン	パワーバランス (シリンダー8)

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
エンジン	ヒータインレジスターリレー1
エンジン	ヒータインレジスターリレー2
エンジン	ヒータインレジスターリレー3
エンジン	ファンASSY高速
エンジン	ファンASSY中速
エンジン	ファンASSY低速
エンジン	ファンデューティー制御
エンジン	ファンユニット
エンジン	ファンユニット高速
エンジン	ファンユニット高速リレー
エンジン	ファンユニット低速
エンジン	ファンユニット低速リレー
エンジン	ブースト圧カウエイストゲート
エンジン	フューエルフローアクチュエーター流量減
エンジン	フューエルフローアクチュエーター流量増
エンジン	フューエルフローソレノイドバルブ
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	プライマリーEGRクーラーポンプ
エンジン	プラグコントロールアンロック
エンジン	プラグコントロールロック
エンジン	プリヒーター／異常警告灯系統
エンジン	プリヒーターユニット
エンジン	プリヒーターリレー
エンジン	プリヒーターリレーグループ
エンジン	プリヒーターリレーグループN?
エンジン	プリヒーターリレー系統
エンジン	プリヒーター警告灯
エンジン	プリヒーター警告灯コントロール
エンジン	フローアクチュエーター1
エンジン	フローアクチュエーター2
エンジン	フロントO2センサーヒーター
エンジン	ボイラーリレー
エンジン	ポンプ圧カレギュレーション
エンジン	ポンプ圧カレギュレーター
エンジン	リアO2センサーヒーター
エンジン	レール圧カレギュレーター
エンジン	レベル1警告灯
エンジン	レベル2警告灯

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
エンジン	ロックリレー
エンジン	可変吸気ソレノイドバルブ
エンジン	過熱警告灯
エンジン	吸気フラップ
エンジン	吸気制御フラップ (フロントエンドパネル側)
エンジン	吸気側V/T角度
エンジン	空燃比センサーヒーター
エンジン	警告灯コントロール異常
エンジン	警告灯異常
エンジン	高圧コンプレッサー
エンジン	高圧タービン
エンジン	高圧ポンプ
エンジン	高圧系統リークテスト
エンジン	高度調整リレー
エンジン	新しいポンプボディー補給
エンジン	進角アクチュエーター
エンジン	低圧EGRバルブ
エンジン	低圧ポンプリレー
エンジン	点火時期
エンジン	電気式ウォーターポンプ
エンジン	電子制御式スロットル
エンジン	電力消費抑制
エンジン	電力消費抑制停止
エンジン	登録再初期化
エンジン	燃料タンク温度センサー
エンジン	燃料ヒーター
エンジン	燃料ポンプ
エンジン	燃料ポンプ制御
エンジン	燃料圧カソレノイドバルブ
エンジン	燃料噴射
エンジン	排気フラップ
エンジン	発熱体リレー
エンジン	微粒子フィルターインジェクター
エンジン	微粒子フィルターインジェクターソレノイドバルブ
エンジン	微粒子フィルター温度センサーダイアグ
エンジン	微粒子フィルター上流インジェクションソレノイドバルブ
エンジン	噴射時期
エンジン	補助ヒーター

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
エンジン	補助フューエルポンプリレー
エンジン	補助フューエルポンプリレー系統
エンジン	補助燃料ポンプリレー系統
エンジン	補助燃料系統ソレノイドバルブ
エンジン	冷却系統スイッチソレノイドバルブ
エンジン	冷却水温警告灯
オートマチックギアボックス	アクチュエーター連続コントロール
オートマチックギアボックス	アクチュエーター連続制御
オートマチックギアボックス	エンゲージソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	クラッチコンタクト登録
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ1
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ2
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ3
オートマチックギアボックス	クラッチ系統フェーズ1エア抜き
オートマチックギアボックス	クラッチ系統フェーズ2エア抜き
オートマチックギアボックス	コンバーターロックアップソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	コンバーターロックアップ圧カレギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ1
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ2
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ3
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ4
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ5
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ6
オートマチックギアボックス	シフトドラムモーター
オートマチックギアボックス	スタートリレー
オートマチックギアボックス	セカンダリー油圧レギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	セレクターレバー電磁ロックング
オートマチックギアボックス	ソレノイドバルブモジュール
オートマチックギアボックス	ソレノイドバルブ選択
オートマチックギアボックス	ディスプレイ
オートマチックギアボックス	ディファレンシャルソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	トランスミッションシフト（1速&バックギア）
オートマチックギアボックス	トランスミッションをニュートラルにシフト
オートマチックギアボックス	バックギア嵌合
オートマチックギアボックス	ヒートエクスチェンジャーフローソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	ブレーキソレノイドバルブ1
オートマチックギアボックス	ブレーキソレノイドバルブ2

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
オートマチックギアボックス	ライン圧カレギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	リバースランプ
オートマチックギアボックス	圧カアキュムレーター解放
オートマチックギアボックス	圧カレギュレーションソレノイドバルブLS
オートマチックギアボックス	圧カレギュレーションソレノイドバルブLT
オートマチックギアボックス	現在のコマンド停止
オートマチックギアボックス	車速センサー機能
オートマチックギアボックス	油圧ASSYエア抜き
オートマチックギアボックス	油圧クラッチシリンダー系統エア抜き
オートマチックギアボックス	油圧クラッチスレーブシリンダー系統エア抜き
オートマチックギアボックス	油圧ポンプASSY禁止
オートマチックギアボックス	油圧ポンプASSY作動
オートマチックギアボックス	油圧ポンプリレー
ガスエンジン	アクチュエーター連続コントロール
ガスエンジン	インジェクターシリンダー1
ガスエンジン	インジェクターシリンダー2
ガスエンジン	インジェクターシリンダー3
ガスエンジン	インジェクターシリンダー4
ガスエンジン	ガスエキスパンションバルブソレノイドバルブ
ガスエンジン	タンクソレノイドバルブ
ガスエンジン	フューエルポンプカットオフリレー
コネクションユニット	2番目のPLIPキー登録
コネクションユニット	インジケーター
コネクションユニット	インテリアランプ点灯
コネクションユニット	カーテシーランプ
コネクションユニット	サイドランプリレー
コネクションユニット	デッドロック
コネクションユニット	ドアおよびトランクアンロック
コネクションユニット	ドアロック
コネクションユニット	ドアロックランプ
コネクションユニット	ハイビームリレー
コネクションユニット	ハザードランプLED
コネクションユニット	パワーウィンドウ開リレー
コネクションユニット	パワーウィンドウ閉リレー
コネクションユニット	ブザー
コネクションユニット	フロントインテリアランプ
コネクションユニット	ヘッドライトウォッシャー
コネクションユニット	ヘッドライトウォッシャー1リレー

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
コネクションユニット	ヘッドライトウォッシャー2リレー
コネクションユニット	リアインテリアランプ
コネクションユニット	リアガラスデフォッガー
コネクションユニット	リアガラスワイパー
コネクションユニット	リアフォグランプ
コネクションユニット	ロービームリレー
コネクションユニット	ワイパー (高速)
コネクションユニット	ワイパー (低速)
コネクションユニット	右インジケータリレー
コネクションユニット	右側ヒーター付きウィンドウ
コネクションユニット	運転席ウィンドウ開
コネクションユニット	運転席ウィンドウ閉
コネクションユニット	開動作
コネクションユニット	左インジケータリレー
コネクションユニット	左側ヒーター付きウィンドウ
コネクションユニット	助手席ウィンドウ開
コネクションユニット	助手席ウィンドウ閉
コネクションユニット	閉動作
サスペンション	エアサスペンションコンプレッサーリレー
サスペンション	サスペンションモード警告灯
サスペンション	セルフレベリングサスペンションリザーバーソレノイドバルブ
サスペンション	右クッションソレノイドバルブ
サスペンション	警告灯異常
サスペンション	左クッションソレノイドバルブ
サスペンション	排気ソレノイドバルブ
サンルーフコントロールユニット	サンルーフ開
サンルーフコントロールユニット	サンルーフ閉
タイヤ	タイヤ空気圧モニタリングシステムシンボル
ディスチャージランプ	アクチュエーター位置制御：下降
ディスチャージランプ	アクチュエーター位置制御：上昇
ディスチャージランプ	コンピューター調整
ディスチャージランプ	ポジションアクチュエーターコントロール (上下)
テレマティックコントロールユニット	GDCサーバーにデータ送信
テレマティックコントロールユニット	GDCサーバー接続点検
パーキングアシスタンス	フロントブザー
パーキングアシスタンス	リアブザー
パーキングブレーキ	すべてのセンサー
パーキングブレーキ	左側ブラインドスポット警告灯LED

●ルノー アクティブテスト (Ver 2023.10)

システム	項目
パーキングブレーキ	右側ブラインドスポット警告灯LED
パーキングブレーキ	ハンズフリーパーキングLED
パーキングブレーキ	サイドセンサー
パーキングブレーキ	フロントブザー
パーキングブレーキ	マニュアル制御表示灯
パーキングブレーキ	リアブザー
パーキングブレーキ	解放
パーキングブレーキ	適応
バリアブルPAS	コンピューター再初期化
ハンズフリーモジュール	HFM - トランスポンダーリング接続テスト
ハンズフリーモジュール	リモートロック警報ブザー
ヒーター	ヒーターOFF
ヒーター	ヒーターイグナイター
マルチメディア	ON/OFFスイッチ
ラジオ	CDイジェクト
ラジオ	フロント右スピーカーラインテスト
ラジオ	フロント左スピーカーラインテスト
ラジオ	マイクテスト
ラジオ	リア右スピーカーラインテスト
ラジオ	リア左スピーカーラインテスト
運転席ドア	チャイルドセーフティランプ
運転席ドア	運転席ウィンドウ開
運転席ドア	運転席ウィンドウ閉
運転席ドア	運転席ドアアンロック
運転席ドア	運転席ドアランプコントロール
運転席ドア	運転席ドアロック
運転席ドア	運転席バックミラー左/右モーター
運転席ドア	運転席バックミラー上/下モーター
運転席ドア	助手席バックミラー左/右モーター
運転席ドア	助手席バックミラー上/下モーター
助手席ドア	助手席ウィンドウ開
助手席ドア	助手席ウィンドウ閉
助手席ドア	助手席側ドアアンロック
助手席ドア	助手席側ドアロック