

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	2次空気VSV
エンジン (TCCS)	2次空気システム
エンジン (TCCS)	3方VSV
エンジン (TCCS)	A/C Mgクラッチ
エンジン (TCCS)	A/Cカット信号制御
エンジン (TCCS)	A/Cマグネットクラッチリレー
エンジン (TCCS)	A/Cマグネットクラッチ制御
エンジン (TCCS)	A/Fセンサー噴射量制御
エンジン (TCCS)	ACCカットリレー
エンジン (TCCS)	ACEM
エンジン (TCCS)	ACIS VSVモーターデューティ比
エンジン (TCCS)	ACM禁止
エンジン (TCCS)	ACM禁止制御
エンジン (TCCS)	AICV VSV
エンジン (TCCS)	AI駆動 (ASV開/AP-ON)
エンジン (TCCS)	AI駆動 (ASV閉/AP-ON)
エンジン (TCCS)	AI駆動2 (ASV開/AP-ON)
エンジン (TCCS)	CVT減速SOL
エンジン (TCCS)	CVT増速SOL
エンジン (TCCS)	CVT変速位置
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (1気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (2気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (3気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (4気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (5気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (6気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (7気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (8気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (1気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (2気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (3気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (4気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (5気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (6気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (7気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (8気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (1気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (2気筒)
エンジン (TCCS)	D-4S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (3気筒)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (4 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (5 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (6 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (7 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (8 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (1 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (2 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (3 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (4 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (5 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (6 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (7 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (8 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内 1)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内 2)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内 3)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内 4)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内 5)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内 6)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内 7)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内 8)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (1 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (2 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (3 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (4 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (5 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (6 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (7 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (8 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (1 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (2 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (3 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (4 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (5 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (6 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (7 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (8 気筒)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (無指定 1)
エンジン (TCCS)	D-4 S (パワーバランス) (無指定 2)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン（TCCS）	D-4S（パワーバランス）（無指定3）
エンジン（TCCS）	D-4S（パワーバランス）（無指定4）
エンジン（TCCS）	D-4S（パワーバランス）（無指定5）
エンジン（TCCS）	D-4S（パワーバランス）（無指定6）
エンジン（TCCS）	D-4S（パワーバランス）（無指定7）
エンジン（TCCS）	D-4S（パワーバランス）（無指定8）
エンジン（TCCS）	D-4S（燃料噴射量変更）（ポート噴射）
エンジン（TCCS）	D-4S（燃料噴射量変更）（制御依存）
エンジン（TCCS）	D-4S（燃料噴射量変更）（筒内-12.5%）
エンジン（TCCS）	D-4S（燃料噴射量変更）（筒内25%）
エンジン（TCCS）	D-4S（燃料噴射量変更）（筒内噴射）
エンジン（TCCS）	D-4S（燃料噴射量変更）（無指定-12.5%）
エンジン（TCCS）	D-4S（燃料噴射量変更）（無指定25%）
エンジン（TCCS）	D-4S（噴射量）（どちらか）
エンジン（TCCS）	D-4S（噴射量）（直噴）
エンジン（TCCS）	ECT変速位置
エンジン（TCCS）	EGR VSV
エンジン（TCCS）	EGR（排気ガス再循環）カットVSV
エンジン（TCCS）	EGR（排気ガス再循環）クーラーバイパスVSV クーラー側
エンジン（TCCS）	EGR（排気ガス再循環）クーラーバイパスVSV バイパス側
エンジン（TCCS）	EGR（排気ガス再循環）クーラーバイパスVSV（クーラー側）
エンジン（TCCS）	EGR（排気ガス再循環）クーラーバイパスVSV（バイパス側）
エンジン（TCCS）	EGR（排気ガス再循環）ステップ位置2制御
エンジン（TCCS）	EGR（排気ガス再循環）ステップ位置制御
エンジン（TCCS）	EGR（排気ガス再循環）バルブ全閉
エンジン（TCCS）	EGR（排気ガス再循環）目標開度B1
エンジン（TCCS）	EGRクーラーバイパスバルブアクチュエーターテスト
エンジン（TCCS）	EGRステップ数
エンジン（TCCS）	EGRバルブアクチュエーターテスト
エンジン（TCCS）	FPCアクチュエーターテスト
エンジン（TCCS）	FPCアクチュエーターテスト（リニアFPC）
エンジン（TCCS）	FPリレー
エンジン（TCCS）	FPリレー2
エンジン（TCCS）	HCACシステム用VSV駆動
エンジン（TCCS）	ISCステッパモーター
エンジン（TCCS）	ISCステップ開度
エンジン（TCCS）	ISCステップ数
エンジン（TCCS）	ISCデューティー比
エンジン（TCCS）	ISC駆動デューティー

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	I S C制御値
エンジン (TCCS)	O / DカットS O L
エンジン (TCCS)	P M強制再生制御
エンジン (TCCS)	P Wバランス 噴射停止 (1 気筒)
エンジン (TCCS)	P Wバランス 噴射停止 (2 気筒)
エンジン (TCCS)	P Wバランス 噴射停止 (3 気筒)
エンジン (TCCS)	P Wバランス 噴射停止 (4 気筒)
エンジン (TCCS)	P Wバランス 噴射停止 (5 気筒)
エンジン (TCCS)	P Wバランス 噴射停止 (6 気筒)
エンジン (TCCS)	P Wバランス 噴射停止 (7 気筒)
エンジン (TCCS)	P Wバランス 噴射停止 (8 気筒)
エンジン (TCCS)	S C 1ソレノイド
エンジン (TCCS)	S C 2ソレノイド
エンジン (TCCS)	S C V V S V
エンジン (TCCS)	S C Vモーター
エンジン (TCCS)	S Cソレノイド
エンジン (TCCS)	S L 3ソレノイド
エンジン (TCCS)	S L 4ソレノイド
エンジン (TCCS)	S L 5ソレノイド
エンジン (TCCS)	S L Pソレノイド
エンジン (TCCS)	S L S
エンジン (TCCS)	S L S (M A X / M I N)
エンジン (TCCS)	S L S駆動
エンジン (TCCS)	S L S駆動 (L o w / H i g h)
エンジン (TCCS)	S被毒再生制御
エンジン (TCCS)	T Cアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	T C端子
エンジン (TCCS)	T C端子O N
エンジン (TCCS)	T端子
エンジン (TCCS)	T端子制御
エンジン (TCCS)	V Nターボテスト
エンジン (TCCS)	V Nターボモーター検査
エンジン (TCCS)	V Nターボ開度 B 1
エンジン (TCCS)	V Nターボ開度B 1
エンジン (TCCS)	V Nターボ全開
エンジン (TCCS)	V S V 1
エンジン (TCCS)	V S V 2
エンジン (TCCS)	V S V全
エンジン (TCCS)	V V T L - I N o . 1 O C V

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	VVTL-1 No. 2 OCV
エンジン (TCCS)	VVTL制御 (B1)
エンジン (TCCS)	VVTL制御 (B2)
エンジン (TCCS)	VVTエキゾーストリニアコントロールバンク1
エンジン (TCCS)	VVTエキゾーストリニアコントロールバンク2
エンジン (TCCS)	VVTリニアコントロールバンク1
エンジン (TCCS)	VVTリニアコントロールバンク2
エンジン (TCCS)	VVTリニア駆動 B1
エンジン (TCCS)	VVTリニア駆動 B2
エンジン (TCCS)	VVTリニア駆動 (吸気側)
エンジン (TCCS)	VVTリニア駆動 (排気側)
エンジン (TCCS)	VVT制御
エンジン (TCCS)	VVT制御 B2
エンジン (TCCS)	VVT制御2
エンジン (TCCS)	アイドルアップ
エンジン (TCCS)	アイドルアップVSV
エンジン (TCCS)	アイドルコントロールテスト
エンジン (TCCS)	アイドルフューエルカット禁止
エンジン (TCCS)	アクセサリカットリレー作動
エンジン (TCCS)	インタークーラーウォーターポンプ
エンジン (TCCS)	ウェストゲートバルブデューティ比
エンジン (TCCS)	エアコンMgクラッチリレー
エンジン (TCCS)	エアコンカット
エンジン (TCCS)	エアバイパスバルブVSV
エンジン (TCCS)	エアバイパスバルブ駆動
エンジン (TCCS)	エア抜き
エンジン (TCCS)	エキゾーストブレーキVSV
エンジン (TCCS)	エバポ制御VSV
エンジン (TCCS)	エンジンブレーキ制御SOL
エンジン (TCCS)	オートマチックオイルサプライ
エンジン (TCCS)	オルタネーター強制駆動
エンジン (TCCS)	オルタネーター電圧コントロール
エンジン (TCCS)	キャニスタークローズバルブ
エンジン (TCCS)	キャニスターコントロールVSV
エンジン (TCCS)	キャニスター圧力制御VSV
エンジン (TCCS)	クーリングファン駆動
エンジン (TCCS)	クーリングファン駆動 (デューティ比)
エンジン (TCCS)	クーリングファン駆動 (高速)
エンジン (TCCS)	クーリングファン駆動 (低速)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	クーリングファン駆動 (停止)
エンジン (TCCS)	サーキットオープニングリレー
エンジン (TCCS)	サーキットリレー
エンジン (TCCS)	サーキットリレー駆動
エンジン (TCCS)	サーキットリレー駆動 (OFF)
エンジン (TCCS)	サーキットリレー駆動 (ON)
エンジン (TCCS)	シフト位置制御
エンジン (TCCS)	シリンダー圧縮点検
エンジン (TCCS)	シリンダー圧縮点検 (全 4 気筒)
エンジン (TCCS)	シリンダー圧縮点検 (全 6 気筒)
エンジン (TCCS)	スーパーチャージャーコントロールリレー
エンジン (TCCS)	スターターカットリレー作動
エンジン (TCCS)	スターターリレー
エンジン (TCCS)	スリップ制御 SOL
エンジン (TCCS)	スロットルバルブアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	スワールコントロールバルブ VSV
エンジン (TCCS)	スワールフラップアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S 1) 駆動
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S 2) 駆動
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S 3) 駆動
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S 4) 駆動
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S L) 駆動
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S L 1) 作動
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S L 2) 作動
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S L T) 駆動
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S L U) 駆動
エンジン (TCCS)	ソレノイド (S R) 作動
エンジン (TCCS)	ターボブーストコントロール VSV
エンジン (TCCS)	タイミング SOL
エンジン (TCCS)	タンクバイパス
エンジン (TCCS)	タンクバイパス VSV
エンジン (TCCS)	タンク圧力バイパス VSV
エンジン (TCCS)	ディーゼルスロットル
エンジン (TCCS)	ディーゼルスロットル駆動
エンジン (TCCS)	デリバリー遮断弁
エンジン (TCCS)	デリバリー遮断弁制御
エンジン (TCCS)	パージ VSV
エンジン (TCCS)	パージ VSV 駆動
エンジン (TCCS)	パージカット VSV

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	パージ制御VSV
エンジン (TCCS)	パージ封鎖弁開閉
エンジン (TCCS)	バキュームポンプ
エンジン (TCCS)	バキュームポンプ駆動
エンジン (TCCS)	バキュームポンプ作動
エンジン (TCCS)	バルブマチック 暖機後駆動位置
エンジン (TCCS)	バルブマチック 暖機前駆動位置
エンジン (TCCS)	バルブマチック駆動 (ENG OFF)
エンジン (TCCS)	バルブマチック駆動 (ENG ON)
エンジン (TCCS)	バルブマチック暖機後駆動位置
エンジン (TCCS)	バルブマチック暖機前駆動位置
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 1 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 1 噴射停止)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 2 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 2 噴射停止)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 3 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 3 噴射停止)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 4 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 4 噴射停止)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 5 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 6 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 7 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (# 8 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (気筒# 1)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (気筒# 2)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (気筒# 3)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (気筒# 4)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (気筒# 5)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (気筒# 6)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (第 1 気筒噴射停止)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (第 2 気筒噴射停止)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (第 3 気筒噴射停止)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (第 4 気筒噴射停止)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射停止) (1 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射停止) (2 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射停止) (3 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射停止) (4 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射停止) (5 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射停止) (6 気筒)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射停止) (7 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射停止) (8 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射点火停止) (1 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射点火停止) (2 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射点火停止) (3 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射点火停止) (4 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射点火停止) (5 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射点火停止) (6 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射点火停止) (7 気筒)
エンジン (TCCS)	パワーバランス (噴射点火停止) (8 気筒)
エンジン (TCCS)	ヒーターリレーNo. 1
エンジン (TCCS)	ヒーターリレーNo. 2
エンジン (TCCS)	ヒーターリレーNo. 3
エンジン (TCCS)	ヒーター制御検査
エンジン (TCCS)	ファンモーター
エンジン (TCCS)	フューエルカット (全4 気筒)
エンジン (TCCS)	フューエルカット (全6 気筒)
エンジン (TCCS)	フューエルカットB2 (アイドル)
エンジン (TCCS)	フューエルカット禁止
エンジン (TCCS)	フューエルヒーターアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	フューエルポンプ
エンジン (TCCS)	フューエルポンプデューティコントロール (25%)
エンジン (TCCS)	フューエルポンプデューティコントロール (80%)
エンジン (TCCS)	フューエルポンプデューティコントロール (High)
エンジン (TCCS)	フューエルポンプデューティコントロール (Low)
エンジン (TCCS)	フューエルポンプデューティコントロール25%
エンジン (TCCS)	フューエルポンプデューティコントロール80%
エンジン (TCCS)	フューエルポンプリレー
エンジン (TCCS)	フューエルポンプ回転数制御
エンジン (TCCS)	フューエルポンプ単相励磁 (U相)
エンジン (TCCS)	フューエルポンプ単相励磁 (V相)
エンジン (TCCS)	フューエルポンプ単相励磁 (W相)
エンジン (TCCS)	フューエルリターンレス用エア抜き制御
エンジン (TCCS)	フューエルリッドオープナー駆動
エンジン (TCCS)	プレストローク調量弁 (閉)
エンジン (TCCS)	ブローバイヒーターアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	ベルト狭圧制御SOL
エンジン (TCCS)	ベントバルブ
エンジン (TCCS)	ベントバルブVSV作動

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	メタリングユニットアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	ライン圧
エンジン (TCCS)	ライン圧SOL
エンジン (TCCS)	ラジエーターファン (1段階)
エンジン (TCCS)	ラジエーターファン (2段階)
エンジン (TCCS)	リターン側電磁弁
エンジン (TCCS)	リレーバルブ制御SOL
エンジン (TCCS)	レギュレーター遮断弁
エンジン (TCCS)	レギュレーター遮断弁制御
エンジン (TCCS)	ロックアップSOL
エンジン (TCCS)	ロックアップ制御SOL (DSL)
エンジン (TCCS)	ロックアップ制御SOL (DSU)
エンジン (TCCS)	ロックアップ制御SOL (SL)
エンジン (TCCS)	圧抜き
エンジン (TCCS)	圧力制御バルブアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	化学量論比燃焼制御
エンジン (TCCS)	可変吸気VSV
エンジン (TCCS)	可変吸気制御VSV
エンジン (TCCS)	過給圧制御VSV
エンジン (TCCS)	外部GCUグロープラグアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	気筒別フューエルカット (気筒#1)
エンジン (TCCS)	気筒別フューエルカット (気筒#2)
エンジン (TCCS)	気筒別フューエルカット (気筒#3)
エンジン (TCCS)	気筒別フューエルカット (気筒#4)
エンジン (TCCS)	気筒別フューエルカット (気筒#5)
エンジン (TCCS)	気筒別フューエルカット (気筒#6)
エンジン (TCCS)	気筒別フューエルカット (気筒#7)
エンジン (TCCS)	気筒別フューエルカット (気筒#8)
エンジン (TCCS)	吸気VVT OCV駆動デューティ比 (バンク1)
エンジン (TCCS)	吸気VVT OCV駆動デューティ比 (バンク2)
エンジン (TCCS)	吸気制御VSV
エンジン (TCCS)	吸気制御VSV2
エンジン (TCCS)	吸気制御VSV駆動 (閉)
エンジン (TCCS)	吸気切替弁制御
エンジン (TCCS)	吸気通路制御VSV
エンジン (TCCS)	吸気流制御バルブ駆動
エンジン (TCCS)	給油口開
エンジン (TCCS)	強制ストイキ制御
エンジン (TCCS)	強制ストイキ制御 (D4)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	強制成層制御 (D4)
エンジン (TCCS)	強制成層燃焼制御
エンジン (TCCS)	緊急遮断弁
エンジン (TCCS)	係合圧制御SOL
エンジン (TCCS)	高圧燃料系検査
エンジン (TCCS)	高速ファンアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	触媒OT失火フューエルカット禁止
エンジン (TCCS)	触媒OT失火防止F/C禁止
エンジン (TCCS)	成層燃焼制御
エンジン (TCCS)	前後進切替SOL
エンジン (TCCS)	全気筒フューエルカット
エンジン (TCCS)	大気圧導入弁
エンジン (TCCS)	低速ファンアクチュエーターテスト
エンジン (TCCS)	電スロ駆動 (Fast)
エンジン (TCCS)	電スロ駆動 (Slow)
エンジン (TCCS)	電子スロットルコントロールシステム開度コントロール高速
エンジン (TCCS)	電子スロットルコントロールシステム開度コントロール低速
エンジン (TCCS)	電子スロットルコントロールシステム閉度コントロール高速
エンジン (TCCS)	電子スロットルコントロールシステム閉度コントロール低速
エンジン (TCCS)	電子スロットル駆動 (Fast)
エンジン (TCCS)	電子スロットル駆動 (Slow)
エンジン (TCCS)	電子制御スロットル開度速
エンジン (TCCS)	電子制御スロットル開度遅
エンジン (TCCS)	電動VVTRニア駆動 B1
エンジン (TCCS)	電動VVTRニア駆動 B2
エンジン (TCCS)	電動ウォーターポンプ駆動
エンジン (TCCS)	電動ウォーターポンプ駆動 0rpm
エンジン (TCCS)	電動ウォーターポンプ駆動 3000rpm
エンジン (TCCS)	電動ウォーターポンプ駆動 (3000rpm)
エンジン (TCCS)	電動ファン
エンジン (TCCS)	電動冷却ファンコントロール
エンジン (TCCS)	燃圧アップVSV
エンジン (TCCS)	燃圧アップ制御VSV
エンジン (TCCS)	燃圧リリース弁 開
エンジン (TCCS)	燃圧解放
エンジン (TCCS)	燃料バランス補正 (FBC)
エンジン (TCCS)	燃料ポンプ制御
エンジン (TCCS)	燃料圧力 (D4)
エンジン (TCCS)	燃料蒸気閉じ込めバルブ駆動 (開)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	燃料噴射時期 (# 1)
エンジン (TCCS)	燃料噴射時期 (# 2)
エンジン (TCCS)	燃料噴射時期 (# 3)
エンジン (TCCS)	燃料噴射時期 (# 4)
エンジン (TCCS)	燃料噴射時期 (# 5)
エンジン (TCCS)	燃料噴射時期 (# 6)
エンジン (TCCS)	燃料噴射時期 (# 7)
エンジン (TCCS)	燃料噴射時期 (# 8)
エンジン (TCCS)	燃料噴射量
エンジン (TCCS)	燃料漏れテスト
エンジン (TCCS)	排気VVT OCV駆動デューティ比 (バンク1)
エンジン (TCCS)	排気VVT OCV駆動デューティ比 (バンク2)
エンジン (TCCS)	排気VVTリニア駆動 B 1
エンジン (TCCS)	排気VVTリニア駆動 B 2
エンジン (TCCS)	排気バイパス弁制御
エンジン (TCCS)	排気リニア駆動 B 1
エンジン (TCCS)	排気リニア駆動 B 2
エンジン (TCCS)	排気絞りVSV
エンジン (TCCS)	排気切替弁制御
エンジン (TCCS)	発電要求電圧
エンジン (TCCS)	噴射停止 (# 1)
エンジン (TCCS)	噴射停止 (# 2)
エンジン (TCCS)	噴射停止 (# 3)
エンジン (TCCS)	噴射停止 (# 4)
エンジン (TCCS)	噴射方式切替 (ポート)
エンジン (TCCS)	噴射方式切替 (筒内)
エンジン (TCCS)	噴射方式切替 (無指定)
エンジン (TCCS)	噴射方法切替 (ポート噴射)
エンジン (TCCS)	噴射方法切替 (制御依存)
エンジン (TCCS)	噴射方法切替 (筒内噴射)
エンジン (TCCS)	噴射量制御
エンジン (TCCS)	変速SOL 1
エンジン (TCCS)	変速SOL 2
エンジン (TCCS)	変速SOL 3
エンジン (TCCS)	変速SOL 4
エンジン (TCCS)	変速リニアSOL 1
エンジン (TCCS)	変速リニアSOL 2
エンジン (TCCS)	変速リニアSOL 3
エンジン (TCCS)	変速リニアSOL 4

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン (TCCS)	変速リニアSOL5
エンジン (TCCS)	目標エンジン回転数コントロール
エンジン (TCCS)	目標燃圧
エンジン (TCCS)	目標燃圧オフセット
エンジン (TCCS)	目標燃料圧力制御
エンジン (TCCS)	冷却水路切替弁
エンジン (TCCS)	連通管遮断弁
TCCS2	2次空気システム
TCCS2	A/C Mgクラッチ
TCCS2	A/Cカット信号制御
TCCS2	ACCカットリレー
TCCS2	ACM禁止制御
TCCS2	AI駆動 (ASV開/AP-ON)
TCCS2	AI駆動 (ASV閉/AP-ON)
TCCS2	AI駆動2 (ASV開/AP-ON)
TCCS2	CVT減速SOL
TCCS2	CVT増速SOL
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (1気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (2気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (3気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (4気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (5気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (6気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (7気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (8気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (1気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (2気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (3気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (4気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (5気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (6気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (7気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (8気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (1気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (2気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (3気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (4気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (5気筒)
TCCS2	D-4S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (6気筒)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (7 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (8 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (1 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (2 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (3 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (4 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (5 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (6 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (7 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (8 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (1 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (2 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (3 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (4 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (5 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (6 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (7 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (8 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (1 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (2 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (3 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (4 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (5 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (6 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (7 気筒)
T C C S 2	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (8 気筒)
T C C S 2	D-4 S (燃料噴射量変更) (ポート噴射)
T C C S 2	D-4 S (燃料噴射量変更) (制御依存)
T C C S 2	D-4 S (燃料噴射量変更) (筒内噴射)
T C C S 2	E C T 変速位置
T C C S 2	E G R V S V
T C C S 2	E G R (排気ガス再循環) カット V S V
T C C S 2	E G R (排気ガス再循環) クーラーバイパス V S V (クーラー側)
T C C S 2	E G R (排気ガス再循環) クーラーバイパス V S V (バイパス側)
T C C S 2	E G R (排気ガス再循環) ステップ位置 2 制御
T C C S 2	E G R (排気ガス再循環) ステップ位置制御
T C C S 2	E G R (排気ガス再循環) バルブ全閉
T C C S 2	E G R ステップ数
T C C S 2	F P リレー

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
T C C S 2	F P リレー 2
T C C S 2	H C A C システム用 V S V 駆動
T C C S 2	P M 強制再生制御
T C C S 2	S C V モーター
T C C S 2	S L S
T C C S 2	S L S 駆動
T C C S 2	S 被毒再生制御
T C C S 2	T C 端子 O N
T C C S 2	V N ターボテスト
T C C S 2	V N ターボ開度 B 1
T C C S 2	V N ターボ全開
T C C S 2	V V T L 制御 (B 1)
T C C S 2	V V T L 制御 (B 2)
T C C S 2	V V T リニア駆動 B 1
T C C S 2	V V T リニア駆動 B 2
T C C S 2	V V T 制御
T C C S 2	V V T 制御 B 2
T C C S 2	エキゾーストブレーキ V S V
T C C S 2	エンジンブレーキ制御 S O L
T C C S 2	キャニスターコントロール V S V
T C C S 2	サーキットリレー
T C C S 2	スターターリレー
T C C S 2	スリップ制御 S O L
T C C S 2	スワールコントロールバルブ V S V
T C C S 2	タイミング S O L
T C C S 2	タンクバイパス V S V
T C C S 2	ディーゼルスロットル駆動
T C C S 2	デリバリー遮断弁
T C C S 2	デリバリー遮断弁制御
T C C S 2	ページ V S V
T C C S 2	ページ封鎖弁開閉
T C C S 2	バキュームポンプ駆動
T C C S 2	バルブマチック駆動 (E N G O F F)
T C C S 2	バルブマチック駆動 (E N G O N)
T C C S 2	バルブマチック暖機後駆動位置
T C C S 2	バルブマチック暖機前駆動位置
T C C S 2	パワーバランス (# 1 気筒)
T C C S 2	パワーバランス (# 2 気筒)
T C C S 2	パワーバランス (# 3 気筒)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
TCCS2	パワーバランス（#4気筒）
TCCS2	パワーバランス（#5気筒）
TCCS2	パワーバランス（#6気筒）
TCCS2	パワーバランス（#7気筒）
TCCS2	パワーバランス（#8気筒）
TCCS2	フューエルカットB2（アイドル）
TCCS2	フューエルカット禁止
TCCS2	プレストローク調量弁（閉）
TCCS2	ベントバルブVSV作動
TCCS2	ライン圧SOL
TCCS2	リターン側電磁弁
TCCS2	リレーバルブ制御SOL
TCCS2	レギュレーター遮断弁制御
TCCS2	ロックアップ制御SOL（DSL）
TCCS2	ロックアップ制御SOL（DSU）
TCCS2	ロックアップ制御SOL（SL）
TCCS2	化学量論比燃焼制御
TCCS2	可変吸気制御VSV
TCCS2	吸気制御VSV
TCCS2	吸気流制御バルブ駆動
TCCS2	給油口開
TCCS2	緊急遮断弁
TCCS2	係合圧制御SOL
TCCS2	触媒OT失火防止F/C禁止
TCCS2	成層燃焼制御
TCCS2	前後進切替SOL
TCCS2	電スロ駆動（Fast）
TCCS2	電スロ駆動（Slow）
TCCS2	電動VVTリニア駆動 B1
TCCS2	電動VVTリニア駆動 B2
TCCS2	電動ウォーターポンプ駆動
TCCS2	電動ファン
TCCS2	燃圧アップ制御VSV
TCCS2	燃圧リリーフ弁 開
TCCS2	燃料噴射時期（#1）
TCCS2	燃料噴射時期（#2）
TCCS2	燃料噴射時期（#3）
TCCS2	燃料噴射時期（#4）
TCCS2	燃料噴射時期（#5）

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
T C C S 2	燃料噴射時期（＃6）
T C C S 2	燃料噴射時期（＃7）
T C C S 2	燃料噴射時期（＃8）
T C C S 2	燃料噴射量
T C C S 2	燃料漏れテスト
T C C S 2	排気V V T リニア駆動 B 1
T C C S 2	排気V V T リニア駆動 B 2
T C C S 2	排気絞りV S V
T C C S 2	発電要求電圧
T C C S 2	噴射方法切替（ポート噴射）
T C C S 2	噴射方法切替（制御依存）
T C C S 2	噴射方法切替（筒内噴射）
T C C S 2	変速S O L 1
T C C S 2	変速S O L 2
T C C S 2	変速S O L 3
T C C S 2	変速S O L 4
T C C S 2	変速リニアS O L 1
T C C S 2	変速リニアS O L 2
T C C S 2	変速リニアS O L 3
T C C S 2	変速リニアS O L 4
T C C S 2	変速リニアS O L 5
T C C S 2	目標燃料圧力制御
トランスミッション	A／Cマグネットクラッチ制御
トランスミッション	A／Fセンサー噴射量制御
トランスミッション	A C M禁止制御
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（筒内1）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（筒内2）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（筒内3）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（筒内4）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（筒内5）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（筒内6）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（筒内7）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（筒内8）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（無指定1）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（無指定2）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（無指定3）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（無指定4）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（無指定5）
トランスミッション	D－4 S（パワーバランス）（無指定6）

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
トランスミッション	D-4 S (パワーバランス) (無指定7)
トランスミッション	D-4 S (パワーバランス) (無指定8)
トランスミッション	D-4 S (燃料噴射量変更) (筒内-12.5%)
トランスミッション	D-4 S (燃料噴射量変更) (筒内25%)
トランスミッション	D-4 S (燃料噴射量変更) (無指定-12.5%)
トランスミッション	D-4 S (燃料噴射量変更) (無指定25%)
トランスミッション	D-4 S (噴射量) (どちらか)
トランスミッション	D-4 S (噴射量) (直噴)
トランスミッション	H C A Cシステム用V S V駆動
トランスミッション	H P Uモーター
トランスミッション	L U Cソレノイド
トランスミッション	S L 1ソレノイド
トランスミッション	S L 2ソレノイド
トランスミッション	S L 3ソレノイド
トランスミッション	S L 4ソレノイド
トランスミッション	S L S圧力制御
トランスミッション	S L Uソレノイド
トランスミッション	S M T警告灯出力
トランスミッション	S Rソレノイド
トランスミッション	T C端子
トランスミッション	T C端子ON
トランスミッション	V V Tエキゾーストリニアコントロールバンク1
トランスミッション	V V Tエキゾーストリニアコントロールバンク2
トランスミッション	V V Tリニアコントロールバンク1
トランスミッション	V V Tリニアコントロールバンク2
トランスミッション	アイドルフューエルカット禁止制御
トランスミッション	アキュムレーター減圧
トランスミッション	アクセサリカットリレー作動
トランスミッション	エバポ制御V S V
トランスミッション	オイルクーラーモーター
トランスミッション	オルタネーター電圧コントロール
トランスミッション	ギア位置(1~6速)
トランスミッション	ギア位置(N)
トランスミッション	ギア位置(R)
トランスミッション	ギア固着解除
トランスミッション	クラッチストローク量
トランスミッション	クラッチソレノイド制御
トランスミッション	シフト位置制御
トランスミッション	シフト位置制御 - 10速

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
トランスミッション	シフト位置制御 ー 1速
トランスミッション	シフト位置制御 ー 2速
トランスミッション	シフト位置制御 ー 3速
トランスミッション	シフト位置制御 ー 4速
トランスミッション	シフト位置制御 ー 5速
トランスミッション	シフト位置制御 ー 6速
トランスミッション	シフト位置制御 ー 7速
トランスミッション	シフト位置制御 ー 8速
トランスミッション	シリンダー圧縮点検
トランスミッション	スイッチソレノイド
トランスミッション	スターターカットリレー作動
トランスミッション	ソレノイド(D S 1) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(D S 2) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(D S L) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(D S U) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S 1) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S 2) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S 3) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S 4) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S B) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S C) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L 1) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L 1) 作動
トランスミッション	ソレノイド(S L 2) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L 2) 作動
トランスミッション	ソレノイド(S L 3) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L 4) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L 5) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L C) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L N) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L P) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L S) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L T) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S L U) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S R) 駆動
トランスミッション	ソレノイド(S R) 作動
トランスミッション	ソレノイド(S T) 駆動
トランスミッション	ソレノイドNo. 1

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
トランスミッション	ソレノイドN o. 2
トランスミッション	ソレノイドN o. 3
トランスミッション	デューティーソレノイド
トランスミッション	デリバリー遮断弁制御
トランスミッション	バキュームポンプ作動
トランスミッション	フューエルポンプデューティーコントロール25%
トランスミッション	フューエルポンプデューティーコントロール80%
トランスミッション	ベルト狭圧制御ソレノイド（SLUソレノイド）
トランスミッション	ベントバルブVSV作動
トランスミッション	モーターリレー制御
トランスミッション	ライン圧制御切換ソレノイド（SLTソレノイド）
トランスミッション	ライン圧制御切換ソレノイド（SLソレノイド）
トランスミッション	レギュレーター遮断弁制御
トランスミッション	ロックアップソレノイド駆動
トランスミッション	ロックアップ制御ソレノイド
トランスミッション	化学量論比燃焼制御
トランスミッション	気筒別フューエルカット（気筒#1）
トランスミッション	気筒別フューエルカット（気筒#2）
トランスミッション	気筒別フューエルカット（気筒#3）
トランスミッション	気筒別フューエルカット（気筒#4）
トランスミッション	気筒別フューエルカット（気筒#5）
トランスミッション	気筒別フューエルカット（気筒#6）
トランスミッション	気筒別フューエルカット（気筒#7）
トランスミッション	気筒別フューエルカット（気筒#8）
トランスミッション	成層燃焼制御
トランスミッション	全気筒フューエルカット
トランスミッション	電子スロットルコントロールシステム開度コントロール高速
トランスミッション	電子スロットルコントロールシステム開度コントロール低速
トランスミッション	電子スロットルコントロールシステム閉度コントロール高速
トランスミッション	電子スロットルコントロールシステム閉度コントロール低速
トランスミッション	電動冷却ファンコントロール
トランスミッション	燃料ポンプ制御
トランスミッション	燃料噴射時期（#1）
トランスミッション	燃料噴射時期（#2）
トランスミッション	燃料噴射時期（#3）
トランスミッション	燃料噴射時期（#4）
トランスミッション	噴射方式切替（ポート）
トランスミッション	噴射方式切替（筒内）
トランスミッション	噴射方式切替（無指定）

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
トランスミッション	噴射量制御
トランスミッション	目標エンジン回転数コントロール
トランスミッション	目標ギア位置制御（１～５）
トランスミッション	目標ギア位置制御（N）
トランスミッション	目標ギア位置制御（R）
トランスミッション	目標クラッチ制御（クランプ）
トランスミッション	目標クラッチ制御（スタンバイ）
トランスミッション	目標クラッチ制御（ストローク値）
トランスミッション	目標シフトストローク制御
トランスミッション	目標セレクトストローク制御
トランスミッション	目標燃料圧力制御
HVコントロール__EV	（G）電流F／B中止
HVコントロール__EV	（G）発電
HVコントロール__EV	（M）（G）駆動
HVコントロール__EV	（M）回生
HVコントロール__EV	（M）電流F／B中止
HVコントロール__EV	（M）放電／（G）放電
HVコントロール__EV	HVバッテリー充電
HVコントロール__EV	HVバッテリー冷却ファン
HVコントロール__EV	ROM RAM検査
HVコントロール__EV	SOC変化量小
HVコントロール__EV	SOC変化量大
HVコントロール__EV	TC端子ON
HVコントロール__EV	インバーターWP
HVコントロール__EV	インバーターWP駆動
HVコントロール__EV	インバーターウォーターポンプ
HVコントロール__EV	インバーター停止モード
HVコントロール__EV	ウォーターポンプ
HVコントロール__EV	エンジン一定駆動
HVコントロール__EV	オイルポンプ駆動（1000rpm）
HVコントロール__EV	オイルポンプ駆動（500rpm）
HVコントロール__EV	クラッチテスト1
HVコントロール__EV	クラッチテスト2
HVコントロール__EV	クラッチテスト3
HVコントロール__EV	クラッチテスト4
HVコントロール__EV	クラッチテスト5
HVコントロール__EV	クラッチテスト6
HVコントロール__EV	クランキング
HVコントロール__EV	モーター走行

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
HVコントロール__EV	圧縮テスト
HVコントロール__EV	外部均等充電リレー
HVコントロール__EV	外部充電開始
HVコントロール__EV	充電（電流小）
HVコントロール__EV	充電（電流大）
HVコントロール__EV	電流値0A入力
HVコントロール__EV	変速リニアSOL1
HVコントロール__EV	変速リニアSOL2
HVコントロール__EV	変速位置
HVコントロール__EV	放電（電流小）
HVコントロール__EV	放電（電流大）
HVコントロール__EV	冷却ファン駆動
HVコントロール__EV	冷却ファン風量
HV__EVバッテリー	HVバッテリー冷却ファン
HV__EVバッテリー	OFF Ave Cgリレー
HV__EVバッテリー	ダンパー位置変更 開
HV__EVバッテリー	ダンパー位置変更 外気導入
HV__EVバッテリー	ダンパー位置変更 中
HV__EVバッテリー	ダンパー位置変更 閉
HV__EVバッテリー	デットフロントリレー
HV__EVバッテリー	メインリレー駆動
HV__EVバッテリー	外部均等充電リレー
HV__EVバッテリー	外部充電均等リレー
HV__EVバッテリー	電池診断モード
HV__EVバッテリー	冷却ファンHi
HV__EVバッテリー	冷却ファンLo
HV__EVバッテリー	冷却ファンMid
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動 Hi
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動 Lo
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動 Mid
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動 モード1
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動 モード2
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動 モード3
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動 モード4
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動 モード5
HV__EVバッテリー	冷却ファン駆動 モード6
HV__EVバッテリー	冷却ファン停止
プラグイン制御	充電器冷却用ファン

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ストップアンドゴー__スタート	オイルポンプH i 駆動
ストップアンドゴー__スタート	オイルポンプL o 駆動
ストップアンドゴー__スタート	スターター作動
ストップアンドゴー__スタート	スタート&ストップエンジンフードスイッチ始動条件
ストップアンドゴー__スタート	ストップ&スタートエアコン許可条件
ストップアンドゴー__スタート	ストップ&スタートエンジンE C U許可条件
ストップアンドゴー__スタート	ストップ&スタートバッテリー許可条件
ストップアンドゴー__スタート	ストップ&スタートブレーキE C U許可条件
ストップアンドゴー__スタート	ストップ&スタート室温許可条件
ストップアンドゴー__スタート	ストップ&スタート前提条件 1
ストップアンドゴー__スタート	ストップ&スタート前提条件 2
ストップアンドゴー__スタート	ブザー吹鳴
レーダークルーズ1	レーダークルーズ接近警報ブザー
レーダークルーズ1	レーダークルーズ停止ブザー
車両制御	E S Sランプ
車両制御	アクチュエーターリレー
車両制御	エキブレランプ
車両制御	クーラーO F Fリレー
車両制御	スターターO Nリレー 1
車両制御	スターターO Nリレー 2
車両制御	ストップ&スタートO F Fランプ
車両制御	ストップ&スタート作動中ランプ
車両制御	ダイアグランプ
車両制御	ブレーキロックバルブリレー 1
車両制御	ブレーキロックバルブリレー 2
車両制御	フロア送風遅延リレー
グリルシャッター	シャッター開作動ロック検出
グリルシャッター	シャッター開定量作動
グリルシャッター	シャッター半開作動
グリルシャッター	シャッター閉作動ロック検出
グリルシャッター	シャッター閉定量作動
E V	T C端子O N
E V	ウォーターポンプ
E V	電動ファン
ブレーキ (A B S__V S C__電動P K B)	4WD警告灯
ブレーキ (A B S__V S C__電動P K B)	A B S (アンチロックブレーキシステム) ソレノイド
ブレーキ (A B S__V S C__電動P K B)	A B Sソレノイド S F L H
ブレーキ (A B S__V S C__電動P K B)	A B Sソレノイド S F L R
ブレーキ (A B S__V S C__電動P K B)	A B Sソレノイド S F L R, S F L H

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SFRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SFRH, SFLH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SFRR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SFRR, SFRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SRLH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SRLR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SRLR, SRLH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SRRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SRRR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSソレノイド SRRR, SRRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSモーターリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ABSランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ARS警告灯
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	BHスタンバイインジケータ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	BHホールドインジケータ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	DABランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	EBSリレー出力
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SC1)
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SC2)
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SCC)
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLA) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLAFL) バルブ全開
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLAFL) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLAFR) バルブ全開
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLAFR) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLARL) バルブ全開
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLARL) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLARR) バルブ全開
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLARR) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLR) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLRFL) バルブ全開
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLRFL) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLRFR) バルブ全開
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLRFR) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLRRL) バルブ全開
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLRRL) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLRRR) バルブ全開
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SLRRR) バルブ全閉
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SMC)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SMC/SRC/SCC)
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBソレノイド (SRC)
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBモーターリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBモーターリレー2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECBランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ECB制御無効
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	EDBソレノイド (SMC1)
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	EDBソレノイド (SMC2)
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ESスタートブザー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ESスタートランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	H/Bモーターリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	PCSブレーキOFFインジケータ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	PPSソレノイド
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	RL輪パターン駆動
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	RR輪パターン駆動
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	SCSSバルブパターン
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	SLAソレノイド電流
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	SLIPランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	SLRソレノイド電流
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	SMC1
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	SMC2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	TRC OFFランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	TRCモーターリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC H/B警告ブザー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC OFFランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SA1
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SA1, SA2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SA2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SFLR, SFLH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SFRH, SFLH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SFRR, SFRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SMC1
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SMC2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SMF
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SMFL
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SMFR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SMFR, SMFL
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SMR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SMR, SPFR

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SPFL
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SPFR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SRCF
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SRCF, SRCR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SRCR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SRLR, SRLH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SRMF
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SRMF, SRMR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SRMR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SRRR, SRRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSC, TRCソレノイド SS
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSCソレノイド SMF
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSCソレノイド SMR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSCソレノイド SPFL
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSCソレノイド SPFR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSCソレノイド SRCF
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSCソレノイド SRCR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSCソレノイド SRMF
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSCソレノイド SRMR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	VSCランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	アキュムレーター0ダウン
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	アクチュエーターパターン駆動
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	エキブレカットリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	オートLSDランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ストップランプリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ストップランプ警告
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	スポーツモードインジケーターランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ソレノイドリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	タイヤ空気圧モニターランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ダウンヒルアシストランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ドレイン系パターン駆動
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	パワーサプライパターン駆動1
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	パワーサプライパターン駆動2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ブザー吹鳴
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	プリチャージポンプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ブレーキ警告灯
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ブレーキ警告灯 (黄)
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	ブレーキ制御禁止

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	ポンプ作動パターン駆動
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	メインリレー1OFF
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	メインリレー2OFF
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	モーターリレー
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	モーターリレー1
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	モーターリレー2
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	車両安定制御システム (VSC) /トラクションコントロールソレノイド
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	微低速走行インジケータ
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	4WD警告灯
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SFLH
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SFLR
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SFLR, SFLH
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SFRH
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SFRH, SFLH
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SFRR
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SFRR, SFRH
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SRLH
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SRLR
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SRLR, SRLH
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SRRH
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SRRR
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSソレノイド SRRR, SRRH
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSモーターリレー
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ABSランプ
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ARS警告灯
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ESスタートブザー
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	ESスタートランプ
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	H/Bモーターリレー
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	PPSソレノイド
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	RL輪パターン駆動
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	RR輪パターン駆動
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	SCSSバルブパターン
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	SLAソレノイド電流
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	SLIPランプ
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	SLRソレノイド電流
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	SMC1
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	SMC2
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	TRC OFFランプ
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB) __ARS	TRCモーターリレー

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC H/B警告ブザー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SA1
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SA1, SA2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SA2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SFLR, SFLH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SFRH, SFLH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SFRR, SFRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SMC1
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SMC2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SMF
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SMFL
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SMFR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SMFR, SMFL
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SMR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SMR, SPFR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SPFL
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SPFR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SRCF
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SRCF, SRCR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SRCR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SRLR, SRLH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SRMF
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SRMF, SRMR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SRMR
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SRRR, SRRH
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSC, TRCソレノイド SS
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	VSCランプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	アキュムレーター0ダウン
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	アクチュエーターパターン駆動
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	エキブレカットリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	ストップランプリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	ソレノイドリレー
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	ドレイン系パターン駆動
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	パワーサプライパターン駆動1
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	パワーサプライパターン駆動2
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	プリチャージポンプ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	ブレーキ警告灯
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)_ARS	ブレーキ警告灯 (黄)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	ブレーキ制御禁止
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	ポンプ作動パターン駆動
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	メインリレー１OFF
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	メインリレー２OFF
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	モーターリレー１
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	モーターリレー２
エアサス__TEMS__AHC	FL輪ばね切替バルブ
エアサス__TEMS__AHC	FL輪減衰力制御出力
エアサス__TEMS__AHC	FL輪車高ソレノイド
エアサス__TEMS__AHC	FL輪車高制御 下降
エアサス__TEMS__AHC	FL輪車高制御 上昇
エアサス__TEMS__AHC	FL輪車高制御（下降）
エアサス__TEMS__AHC	FL輪車高制御（上昇）
エアサス__TEMS__AHC	FR輪ばね切替バルブ
エアサス__TEMS__AHC	FR輪減衰力制御出力
エアサス__TEMS__AHC	FR輪車高ソレノイド
エアサス__TEMS__AHC	FR輪車高制御 下降
エアサス__TEMS__AHC	FR輪車高制御 上昇
エアサス__TEMS__AHC	FR輪車高制御（下降）
エアサス__TEMS__AHC	FR輪車高制御（上昇）
エアサス__TEMS__AHC	RL輪減衰力制御出力
エアサス__TEMS__AHC	RL輪車高ソレノイド
エアサス__TEMS__AHC	RL輪車高制御 下降
エアサス__TEMS__AHC	RL輪車高制御 上昇
エアサス__TEMS__AHC	RL輪車高制御（下降）
エアサス__TEMS__AHC	RL輪車高制御（上昇）
エアサス__TEMS__AHC	RR輪減衰力制御出力
エアサス__TEMS__AHC	RR輪車高ソレノイド
エアサス__TEMS__AHC	RR輪車高制御 下降
エアサス__TEMS__AHC	RR輪車高制御 上昇
エアサス__TEMS__AHC	RR輪車高制御（下降）
エアサス__TEMS__AHC	RR輪車高制御（上昇）
エアサス__TEMS__AHC	コンプレッサーモーターリレー
エアサス__TEMS__AHC	フロントゲートバルブ
エアサス__TEMS__AHC	フロント車高制御 下降
エアサス__TEMS__AHC	フロント車高制御 上昇
エアサス__TEMS__AHC	フロント車高制御 停止
エアサス__TEMS__AHC	ポンプモーターリレー
エアサス__TEMS__AHC	モーターリレー

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エアサス__TEMS__AHC	リアゲートバルブ
エアサス__TEMS__AHC	リアレベリングソレノイド
エアサス__TEMS__AHC	リア車高制御 下降
エアサス__TEMS__AHC	リア車高制御 上昇
エアサス__TEMS__AHC	リア車高制御 停止
エアサス__TEMS__AHC	減衰力フルソフト
エアサス__TEMS__AHC	減衰力フルハード
エアサス__TEMS__AHC	後輪アキュムレーター上昇
エアサス__TEMS__AHC	後輪車高制御（下降）
エアサス__TEMS__AHC	後輪車高制御（上昇）
エアサス__TEMS__AHC	前輪アキュムレーター上昇
エアサス__TEMS__AHC	前輪車高制御（下降）
エアサス__TEMS__AHC	前輪車高制御（上昇）
エアサス__TEMS__AHC	低圧タンクソレノイド
エアサス__TEMS__AHC	排気ソレノイド
電動PKB	EPB警告灯
電動PKB	PKBライト
電動PKB	PKBロック1
電動PKB	PKB解放1
電動PKB	プレジディスプレイ
電動PKB	オートライト
電動PKB	オーバーヒートディスプレイ
電動PKB	ディスプレイチェック
電動PKB	ディスプレイ未使用
電動PKB	テストモード
電動PKB	フルリリースモードOFF
電動PKB	フルリリースモードON
電動PKB	リリースディスプレイ
電動PKB	ロックディスプレイ
ARS	ARSアクチュエーター 右転舵
ARS	ARSアクチュエーター 左転舵
ARS	ARSアクチュエーター 中立
4WD	4WDオートモードライト
4WD	4WDロックライト
4WD	4WD警告灯
4WD	SLIPランプ
LKA__LDA	LDAブザー
LKA__LDA	ステアリングホイール振動
LKA__LDA	PCSブザー要求

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
L K A__L D A	オートマチックハイビーム
L K A__L D A	メーターブザー要求
前方認識カメラ（セーフティセンスP）	P C S ブザー吹鳴
前方認識カメラ（セーフティセンスP）	オートマチックハイビーム
前方認識カメラ（セーフティセンスP）	メーターブザー
イモビライザー	イモビアンブ
イモビライザー	キー違い警告
イモビライザー	ケーブル切れ警告
イモビライザー	シフトP以外警告
イモビライザー	セキュリティインジケータ
イモビライザー	メーターチャイム
イモビライザー	メーターチャイム（連続）
イモビライザー	メーターブザー
イモビライザー	引っ掛かり警告
プリクラッシュセーフティ	運転席シートベルトモニター
プリクラッシュセーフティ	運転席と助手席シートベルトモーター
プリクラッシュセーフティ	助手席シートベルトモニター
プリクラッシュ2（セーフティセンスP）	L K A レーン外警報ブザー
プリクラッシュ2（セーフティセンスP）	P C S クラッシュ警報ブザー
プリクラッシュ2（セーフティセンスP）	P C S 接近警告ブザー
プリクラッシュ2（セーフティセンスP）	レーダークルーズ接近警報ブザー
プリクラッシュ2（セーフティセンスP）	レーダークルーズ停止ブザー
プリクラッシュ2（セーフティセンスP）	顔報告チェック
プリクラッシュ2（セーフティセンスP）	赤外線信号
メーター	2 速 S T A R T インジケータ
メーター	4 L O インジケータ
メーター	4 W D A U T O インジケータ
メーター	4 W D インジケータ
メーター	4 W D ロックインジケータ
メーター	4 W D 警告灯
メーター	A / T P インジケータ
メーター	A B S インジケータランプ
メーター	A F S O F F インジケータ
メーター	A F S インジケータ
メーター	A R S インジケータランプ
メーター	A S L インジケータ
メーター	A T インジケータ - 2
メーター	A T インジケータ - 3 (M)
メーター	A T インジケータ - 4 (M) o r S

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	A Tインジケーター　－　D
メーター	A Tインジケーター　－　L
メーター	A Tインジケーター　－　N
メーター	A Tインジケーター　－　P
メーター	A Tインジケーター　－　R
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　2
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　3
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　3（M）
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　4
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　4（M）
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　D
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　L
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　N
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　P
メーター	A TインジケーターNo.　1　－　R
メーター	A TインジケーターNo.　2　－　5
メーター	A TインジケーターNo.　2　－　6
メーター	A TインジケーターNo.　2　－　7
メーター	A TインジケーターNo.　2　－　8
メーター	A TインジケーターNo.　2　－　B
メーター	A TインジケーターNo.　2　－　E S
メーター	A TインジケーターNo.　2　－　M
メーター	A TインジケーターNo.　2　－　S
メーター	A Tシフト液晶表示インジケーター
メーター	B E A Mインジケーターランプ
メーター	C H A R G Eインジケーターランプ
メーター	C H E C K　E N Gインジケーターランプ
メーター	C R A W Lインジケーター
メーター	C V Tナビインジケーター
メーター	D A B Sインジケーター
メーター	D P F警告
メーター	D席シートベルト
メーター	D席ドア開
メーター	E C Bインジケーター
メーター	E C Bインジケーターランプ
メーター	E C D作動
メーター	E C Oインジケーター
メーター	E C Oモードインジケーター
メーター	E C T　P W Rインジケーターランプ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	E C T S N O Wインジケータースランプ
メーター	E P BオートOFFインジケータースランプ
メーター	E P Sインジケータースランプ
メーター	E Vモードインジケータースランプ
メーター	F r F O Gインジケータースランプ
メーター	F U E Lインジケータースランプ
メーター	G L O Wインジケータースランプ
メーター	H Vインジケータースランプ ー 0 %
メーター	H Vインジケータースランプ ー 1 0 0 %
メーター	H Vインジケータースランプ ー 2 0 0 %
メーター	H Vインジケータースランプ ー 3 0 0 %
メーター	H Vインジケータースランプ ー 4 0 0 %
メーター	H Vインジケータースランプ ー - 5 0 %
メーター	H Vインジケータースランプ ー M A X目盛り
メーター	H Vインジケータースランプ ー M I N目盛り
メーター	H Vシステム警告
メーター	H Vシステム認証モードインジケータースランプ
メーター	H Vユニット高温警告灯
メーター	K D S Sインジケータースランプ
メーター	K E Yインジケータースランプ
メーター	L E Dヘッドランプ警告
メーター	M M T Eモードインジケータースランプ
メーター	M M T Mモードインジケータースランプ
メーター	O / D O F Fインジケータースランプ
メーター	O D O / T R I P表示インジケータースランプ
メーター	O I L L E V E Lインジケータースランプ
メーター	O I L P R E S Sインジケータースランプ
メーター	P P Sインジケータースランプ
メーター	P レンジインジケータースランプ
メーター	P席シートベルト
メーター	P席ドア開
メーター	R E A D Y (H V) インジケータースランプ
メーター	R r F O Gインジケータースランプ
メーター	R r L I G H Tインジケータースランプ
メーター	R r インナーホイールコントロールインジケータースランプ
メーター	R r インナーホイールコントロール警告
メーター	S E Tインジケータースランプ
メーター	S I L (D o w n) インジケータースランプ
メーター	S I L (U p) インジケータースランプ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	S I Lインジケータ
メーター	S L I Pインジケータランプ
メーター	S P O R T (C V T S P O R T) インジケータ
メーター	S R Sエアバッグインジケータランプ
メーター	T . C油温インジケータランプ
メーター	T A I Lインジケータランプ
メーター	T E M Sコンフォートインジケータ
メーター	T E M Sスポーツインジケータ
メーター	T R C O F Fインジケータランプ
メーター	T R C駆動インジケータ
メーター	T R C駆動警告灯
メーター	T U R N Lインジケータランプ
メーター	T U R N Rインジケータランプ
メーター	V S C O F Fインジケータ
メーター	V S C T R Cインジケータ
メーター	V S Cインジケータランプ
メーター	W A S H E Rインジケータランプ
メーター	インジケータ1 - B E A M
メーター	インジケータ1 - エアバッグ
メーター	インジケータ1 - テール
メーター	インジケータ1 - フロントフォグ
メーター	インジケータ1 - ヘッド
メーター	インジケータ1 - リアフォグ
メーター	インジケータ1 - リアランプ
メーター	インジケータ1 - 衝突回避O F F
メーター	インジケータ1 0 - 4 W D ロック
メーター	インジケータ1 0 - C o m f o r t
メーター	インジケータ1 0 - D A C
メーター	インジケータ1 0 - N A V I C V T
メーター	インジケータ1 0 - P A R K
メーター	インジケータ1 0 - オートL S D
メーター	インジケータ1 0 - オートホールド
メーター	インジケータ1 0 - ホールド
メーター	インジケータ1 1 - 2 n d S t a r t
メーター	インジケータ1 1 - 4 L O
メーター	インジケータ1 1 - 4 W D A U T O
メーター	インジケータ1 1 - H Vシステム異常
メーター	インジケータ1 1 - S I Lインジケータ
メーター	インジケータ1 1 - V S C O F F

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	インジケータ－１１－センターデフロック
メーター	インジケータ－１１－リアデフロック
メーター	インジケータ－１２－Ａ／Ｔ　Ｐ
メーター	インジケータ－１２－ＡＳＬ
メーター	インジケータ－１２－ＣＲＡＷＬインジケータ－
メーター	インジケータ－１２－ＳＥＴ
メーター	インジケータ－１２－ＳＩＬインジケータ－（Ｄｏｗｎ）
メーター	インジケータ－１２－ＳＩＬインジケータ－（Ｕｐ）
メーター	インジケータ－１２－レーダークルーズ
メーター	インジケータ－１２－乗車モードランプ
メーター	インジケータ－１３－４ＷＤロック
メーター	インジケータ－１３－ＥＣＯモード
メーター	インジケータ－１３－スポーツ（ＶＴスポーツ）
メーター	インジケータ－１３－スマートビーム
メーター	インジケータ－１３－スリップＯＦＦ（ＶＳＣ　ＯＦＦ）
メーター	インジケータ－１３－テールＯＦＦ
メーター	インジケータ－１３－ラゲージモード
メーター	インジケータ－１３－後席シートベルト
メーター	インジケータ－１４－ＥＰＳ
メーター	インジケータ－１６－ＥＶステータス
メーター	インジケータ－１６－ＨＵＤ
メーター	インジケータ－１６－ＨＶシステム認証
メーター	インジケータ－１６－ＨＶユニットオーバーヒート
メーター	インジケータ－１６－ＬＥＤヘッドランプ
メーター	インジケータ－１６－スマートシステム
メーター	インジケータ－１６－ターンＬ
メーター	インジケータ－１６－ターンＲ
メーター	インジケータ－１８－４ＷＤインジケータ－
メーター	インジケータ－１８－ＡＴ／ＣＶＴウォーニング
メーター	インジケータ－１８－ＤＰＦ
メーター	インジケータ－１８－ＥＣＯ　ＩＤＬＥ（橙）
メーター	インジケータ－１８－ＥＲＳ作動
メーター	インジケータ－１８－エンジンウォーニング
メーター	インジケータ－１８－シートベルト情報
メーター	インジケータ－１８－燃料計（ＦＵＬＬ）
メーター	インジケータ－２－Ｄ席シートベルト
メーター	インジケータ－２－Ｄ席ドア
メーター	インジケータ－２－Ｐ席シートベルト
メーター	インジケータ－２－Ｐ席ドア

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	インジケータ-2 - R L席ドア
メーター	インジケータ-2 - R R席ドア
メーター	インジケータ-2 - ドアインジケータ
メーター	インジケータ-2 - ラゲージドア
メーター	インジケータ-2 1 - B O S
メーター	インジケータ-2 1 - C H A R G E (R E)
メーター	インジケータ-2 1 - L D S O F F
メーター	インジケータ-2 1 - V e h i c l e D e p a r t
メーター	インジケータ-2 1 - プラグインジケータ (黄)
メーター	インジケータ-2 1 - 車両停止
メーター	インジケータ-3 - A B S ウォーニング
メーター	インジケータ-3 - A F S O F F
メーター	インジケータ-3 - ウォッシャー
メーター	インジケータ-3 - チャージウォーニング
メーター	インジケータ-3 - バックドア
メーター	インジケータ-3 - フードドア
メーター	インジケータ-3 - ヘッドランプオートレベリング
メーター	インジケータ-3 - 燃料ウォーニング
メーター	インジケータ-4 - 4 W D
メーター	インジケータ-4 - D A B C
メーター	インジケータ-4 - E C B / F P B
メーター	インジケータ-4 - T R C O F F
メーター	インジケータ-4 - V S C
メーター	インジケータ-4 - アクティブ T R C
メーター	インジケータ-4 - スリップインジケータ
メーター	インジケータ-4 - タイヤ空気圧
メーター	インジケータ-5 - E C O
メーター	インジケータ-5 - G L O W
メーター	インジケータ-5 - オイルウォーニング
メーター	インジケータ-5 - オイルレベル
メーター	インジケータ-5 - セジメンタ
メーター	インジケータ-5 - ブレーキウォーニング
メーター	インジケータ-5 - 高水温
メーター	インジケータ-5 - 低水温
メーター	インジケータ-6 - 4 W D インジケータ
メーター	インジケータ-6 - A / T 油温
メーター	インジケータ-6 - E C T P O W E R
メーター	インジケータ-6 - E C T S N O W (E C T S)
メーター	インジケータ-6 - E P S

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	インジケータ－6　－　O／D　OFF
メーター	インジケータ－6　－　TEMSスポーツ
メーター	インジケータ－6　－　ハイト高
メーター	インジケータ－7　－　VGRS
メーター	インジケータ－7　－　クルーズ
メーター	インジケータ－7　－　ステアリングサポート
メーター	インジケータ－7　－　ステアリングマーク
メーター	インジケータ－7　－　スマートキー
メーター	インジケータ－7　－　レーダークルーズ（C）
メーター	インジケータ－7　－　レーダークルーズ（R）
メーター	インジケータ－7　－　レーダークルーズ（W）
メーター	インジケータ－8　－　HV　READY
メーター	インジケータ－8　－　オイルメンテナンスウォーニング
メーター	インジケータ－8　－　クリアランスソナー
メーター	インジケータ－8　－　タイミングベルトウォーニング
メーター	インジケータ－8　－　トランスファー油温
メーター	インジケータ－8　－　ナイトビュー
メーター	インジケータ－8　－　マスターウォーニング
メーター	インジケータ－8　－　中東120k
メーター	インジケータ－9　－　ECO　IDLE（緑）
メーター	インジケータ－9　－　ERS充電
メーター	インジケータ－9　－　HV　EV　mode
メーター	インジケータ－9　－　HVエンジンストップ
メーター	インジケータ－9　－　HVメインバッテリー
メーター	インジケータ－9　－　MMTギア
メーター	インジケータ－9　－　MMTスポーツ
メーター	インジケータ－9　－　テールキャンセル
メーター	インジケータ－ランプVSC　OFF
メーター	ウォッシャーインジケータ－ランプ
メーター	ウォッシャー液残量インジケータ－ランプ
メーター	エアコンオートインジケータ－
メーター	エアサスインジケータ－（HI）
メーター	エアサスインジケータ－（LO）
メーター	エアサスインジケータ－（N）
メーター	エコドライブインジケータ－
メーター	エンジン（HV　E／Gノンストップモード）
メーター	エンジンインジケータ－チェック
メーター	エンジン水温計操作
メーター	オイル残量インジケータ－ランプ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	オートLSDインジケータ
メーター	オートハイビームインジケータ
メーター	オートマチックトランスミッションインジケータ操作3 - D
メーター	オーバースピードインジケータ
メーター	オフロードガイダンスインジケータ
メーター	クリアランスソナーLCDインジケータ
メーター	クリアランスソナーインジケータ
メーター	クルーズCHECKインジケータランプ
メーター	クルーズREADYインジケータランプ
メーター	クルーズインジケータランプ
メーター	クルーズ表示インジケータ
メーター	コンパス液晶表示インジケータ
メーター	シートベルトインジケータ
メーター	シフトインジケータ1 - 2
メーター	シフトインジケータ1 - 3
メーター	シフトインジケータ1 - 4
メーター	シフトインジケータ1 - D
メーター	シフトインジケータ1 - L
メーター	シフトインジケータ1 - N
メーター	シフトインジケータ1 - P
メーター	シフトインジケータ1 - R
メーター	シフトインジケータ2 - 5
メーター	シフトインジケータ2 - 6
メーター	シフトインジケータ2 - 7
メーター	シフトインジケータ2 - 8
メーター	シフトインジケータ2 - CVT B
メーター	シフトインジケータ2 - CVT S
メーター	シフトインジケータ2 - スポーツシフトD
メーター	シフトインジケータ2 - スポーツシフトM
メーター	シフトインジケータ2 - スポーツシフトS
メーター	シフトバイワイヤ警告
メーター	ストップ/スタートOFFインジケータ
メーター	ストップ/スタートONインジケータ
メーター	スピードメーター - 0
メーター	スピードメーター - 120
メーター	スピードメーター - 160
メーター	スピードメーター - 200
メーター	スピードメーター - 240
メーター	スピードメーター - 280

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	スピードメーター - 40
メーター	スピードメーター - 80
メーター	スピードメーター操作 ※A F S点灯します
メーター	スマートシステムインジケータ
メーター	スマートシステム警告
メーター	センターデフロックインジケータ
メーター	ターンシグナル(右)インジケータ
メーター	ターンシグナル(左)インジケータ
メーター	タイミングベルトインジケータ
メーター	タイヤ空気圧インジケータ
メーター	ダウンヒルアシストコントロールインジケータ
メーター	タコメーター - 0
メーター	タコメーター - 1000
メーター	タコメーター - 1000 r/min
メーター	タコメーター - 2000
メーター	タコメーター - 2000 r/min
メーター	タコメーター - 3000
メーター	タコメーター - 3000 r/min
メーター	タコメーター - 4000
メーター	タコメーター - 4000 r/min
メーター	タコメーター - 5000
メーター	タコメーター - 5000 r/min
メーター	タコメーター - 6000
メーター	タコメーター - 6000 r/min
メーター	タコメーター - 7000
メーター	タコメーター - 7000 r/min
メーター	タコメーター操作
メーター	ディスプレイ1 - 0
メーター	ディスプレイ1 - 1
メーター	ディスプレイ1 - 2
メーター	ディスプレイ1 - 3
メーター	ディスプレイ1 - 4
メーター	ディスプレイ1 - 5
メーター	ディスプレイ1 - 6
メーター	ディスプレイ1 - 全点灯
メーター	ディスプレイ2 - 7
メーター	ディスプレイ2 - 8
メーター	ディスプレイ2 - 9
メーター	テールOFFインジケータ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	テールキャンセルインジケータ
メーター	テルテールNo. 5 ATオイル温度
メーター	テルテールNo. 5 レーダークルーズ定速
メーター	テルテールNo. 8 READY
メーター	テルテールNo. 8 スマートキー
メーター	テルテールNo. 8 水温計液晶
メーター	ドアインジケータランプ
メーター	ドア全開インジケータランプ
メーター	ナイトビューインジケータ
メーター	パークインジケータ
メーター	バックドア開インジケータランプ
メーター	バッテリーチェックインジケータ
メーター	バッテリー高温インジケータ
メーター	バッテリー充電警告
メーター	パワーメーター - 0
メーター	パワーメーター - 0 kW
メーター	パワーメーター - 100
メーター	パワーメーター - 100 kW
メーター	パワーメーター - 150
メーター	パワーメーター - 150 kW
メーター	パワーメーター - 200
メーター	パワーメーター - 200 kW
メーター	パワーメーター - 250
メーター	パワーメーター - 250 kW
メーター	パワーメーター - 300
メーター	パワーメーター - 300 kW
メーター	パワーメーター - 50
メーター	パワーメーター - 50 kW
メーター	パワーメーター - MAX目盛り
メーター	パワーメーター - 回生MAX
メーター	ブザー吹鳴 READY
メーター	ブザー吹鳴 キー抜き忘れ
メーター	ブザー吹鳴 シートベルト
メーター	ブザー吹鳴 ライト消忘れ
メーター	ブザー吹鳴 リジェクト
メーター	ブザー吹鳴 リバース
メーター	ブザー吹鳴 警告
メーター	ブザー吹鳴 車速警報
メーター	プリクラッシュインジケータ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	ブレーキインジケータランプ
メーター	ブレーキホールドインジケータ
メーター	フロントフォグインジケータランプ
メーター	ヘッドアップディスプレイインジケータ
メーター	ヘッドインジケータランプ
メーター	ヘッドランプオートレベリングインジケータ
メーター	ヘッドランプレベルインジケータランプ
メーター	ホールドインジケータ
メーター	ボンネット開インジケータランプ
メーター	マスター警告
メーター	マルチディスプレイ
メーター	メインバッテリーインジケータ
メーター	メーターディスプレイ1
メーター	メンテナンスインジケータ
メーター	メンテナンス要求
メーター	ラゲージドア開インジケータランプ
メーター	ラゲージモードインジケータ
メーター	リアLHドア開インジケータ
メーター	リアRHドア開インジケータ
メーター	リアシートベルト
メーター	リアデフロックインジケータ
メーター	リアフォグインジケータランプ
メーター	レーダークルーズReadyインジケータ
メーター	レーダークルーズインジケータ
メーター	高ハイトインジケータ
メーター	死角モニターインジケータ
メーター	車線維持
メーター	車線維持インジケータ
メーター	車速メーター操作－120（AFSランプON）
メーター	車速メーター操作－160（AFSランプON）
メーター	車速メーター操作－200（AFSランプON）
メーター	車速メーター操作－240（AFSランプON）
メーター	車速メーター操作－280（AFSランプON）
メーター	車速メーター操作－40（AFSランプON）
メーター	車速メーター操作－80（AFSランプON）
メーター	車両接近警告OFF
メーター	充電インジケータ
メーター	乗車モードインジケータ
メーター	水温計 － 110°

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	水温計 — 1 2 0 °
メーター	水温計 — 1 2 7 °
メーター	水温計 — 4 5 °
メーター	水温計 — 6 0 °
メーター	水温計 — 7 5 °
メーター	水温計 — 8 0 °
メーター	水温計 — H i g h
メーター	水温計 — L o w
メーター	水温計 — 中間安定域
メーター	電圧計 — 0 V
メーター	電圧計 — 1 2 V
メーター	電圧計 — 1 5 V
メーター	電圧計 — 1 8 V
メーター	電圧計 — 3 V
メーター	電圧計 — 6 V
メーター	電圧計 — 9 V
メーター	燃費計 — 1 / 2
メーター	燃費計 — 1 / 4
メーター	燃費計 — 3 / 4
メーター	燃費計 — H目盛り
メーター	燃費計 — M A X目盛
メーター	燃費計 — M I N目盛
メーター	燃費計 — M I N目盛り
メーター	燃料フィルターインジケーター
メーター	燃料計 — ウォーニング点灯位置
メーター	燃料計 — センダーE点
メーター	燃料計 — センダーF点
メーター	燃料計 — メーター1 / 2目盛
メーター	燃料計 — メーター1 / 2目盛り
メーター	燃料計 — メーター1 / 4目盛
メーター	燃料計 — メーター1 / 4目盛り
メーター	燃料計 — メーター2 / 4目盛
メーター	燃料計 — メーター3 / 4目盛
メーター	燃料計 — メーター3 / 4目盛り
メーター	燃料計 — メーターE目盛
メーター	燃料計 — メーターE目盛り
メーター	燃料計 — メーターF目盛
メーター	燃料計 — メーターF目盛り
メーター	排気温インジケーターランプ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
メーター	微低速走行警告灯
メーター	油圧インジケーター
メーター	油圧計 ー 1 / 2
メーター	油圧計 ー 1 / 4
メーター	油圧計 ー 3 / 4
メーター	油圧計 ー H目盛
メーター	油圧計 ー H目盛り
メーター	油圧計 ー L目盛
メーター	油圧計 ー L目盛り
メーター	冷却水高温インジケーターランプ
メーター	冷却水低温インジケーターランプ
エアコン	(D) エアアウトレットサーボモーターー 100%
エアコン	(D) エアアウトレットサーボモーターー 50%
エアコン	(D) エアアウトレットダンパー位置ー正
エアコン	(D) エアアウトレットダンパー位置ー負
エアコン	(D) エアミックスサーボモーターー 100%
エアコン	(D) エアミックスサーボモーターー 50%
エアコン	(D) エアミックスダンパーー正
エアコン	(D) エアミックスダンパーー負
エアコン	(D) フェイス吹出サーボパルス ー 100%
エアコン	(D) フェイス吹出サーボパルス ー 50%
エアコン	(D) フット吹出サーボパルス ー 100%
エアコン	(D) フット吹出サーボパルス ー 50%
エアコン	(D) 暖房エアミックスサーボパルス ー 100%
エアコン	(D) 暖房エアミックスサーボパルス ー 50%
エアコン	(D) 冷却バイパスバルブー正
エアコン	(D) 冷却バイパスバルブー負
エアコン	(D) 冷房エアミックスサーボパルス ー 100%
エアコン	(D) 冷房エアミックスサーボパルス ー 50%
エアコン	(F, R D) エアミックスサーボパルス ー 100%
エアコン	(F, R D) エアミックスサーボパルス ー 50%
エアコン	(F, R D) 吹出サーボパルス ー 100%
エアコン	(F, R D) 吹出サーボパルス ー 50%
エアコン	(F, R P) エアミックスサーボパルス ー 100%
エアコン	(F, R P) エアミックスサーボパルス ー 50%
エアコン	(F, R P) 吹出サーボパルス ー 100%
エアコン	(F, R P) 吹出サーボパルス ー 50%
エアコン	(P) エアアウトレットサーボモーターー 100%
エアコン	(P) エアアウトレットサーボモーターー 50%

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エアコン	(P) エアアウトレットダンパー位置ー正
エアコン	(P) エアアウトレットダンパー位置ー負
エアコン	(P) エアミックスサーボモーターー１００％
エアコン	(P) エアミックスサーボモーターー５０％
エアコン	(P) エアミックスダンパーー正
エアコン	(P) エアミックスダンパーー負
エアコン	(P) フェイス吹出サーボパルスーー １００％
エアコン	(P) フェイス吹出サーボパルスーー ５０％
エアコン	(P) フット吹出サーボパルスーー １００％
エアコン	(P) フット吹出サーボパルスーー ５０％
エアコン	(P) 暖房エアミックスサーボパルスーー １００％
エアコン	(P) 暖房エアミックスサーボパルスーー ５０％
エアコン	(P) 冷却バイパスパルスーー １００％
エアコン	(P) 冷却バイパスパルスーー ５０％
エアコン	(P) 冷却バイパスバルブー正
エアコン	(P) 冷却バイパスバルブー負
エアコン	(P) 冷房エアミックスサーボパルスーー １００％
エアコン	(P) 冷房エアミックスサーボパルスーー ５０％
エアコン	(R) 拡散パルスーー １００％
エアコン	(R) 拡散パルスーー ５０％
エアコン	(R) 排出パルスーー １００％
エアコン	(R) 排出パルスーー ５０％
エアコン	(RR D) 吹出サーボパルスーー １００％
エアコン	(RR D) 吹出サーボパルスーー ５０％
エアコン	(RR P) 吹出サーボパルスーー １００％
エアコン	(RR P) 吹出サーボパルスーー ５０％
エアコン	(リア) エアアウトレットダンパー位置ー正
エアコン	(リア) エアアウトレットダンパー位置ー負
エアコン	(リア) エアミックスダンパーー正
エアコン	(リア) エアミックスダンパーー負
エアコン	(リア) デフォッガーリレー
エアコン	(リア) 排気ダンパー位置 1
エアコン	(リア) 排気ダンパー位置 2
エアコン	M／Hバイパス暖房サーボパルスーー １００％
エアコン	M／Hバイパス暖房サーボパルスーー ５０％
エアコン	M／Hバイパス冷房サーボパルスーー １００％
エアコン	M／Hバイパス冷房サーボパルスーー ５０％
エアコン	M g クラッチリレー
エアコン	アクチュエーターチェック

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エアコン	エンジン冷却水温センサー（C）
エアコン	エンジン冷却水温センサー（F）
エアコン	オートスイッチ
エアコン	コンプレッサー目標回転数1000RPM
エアコン	コンプレッサー目標回転数3000RPM
エアコン	ソーラーセンサー
エアコン	ブロワーモーター
エアコン	ブロワーモーター 100%
エアコン	ブロワーモーター 50%
エアコン	ミラーヒーターリレー
エアコン	リアA/C Mgバルブ
エアコン	リアデフォッガースイッチ
エアコン	リアブロワーモーター - 100%
エアコン	リアブロワーモーター - 50%
エアコン	リアブロワーモーター 100%
エアコン	リアブロワーモーター 50%
エアコン	運転席エアミックスダンパー
エアコン	外気温度センサー（C）
エアコン	外気温度センサー（F）
エアコン	吸込口位置（リニア）-正
エアコン	吸込口位置（リニア）-負
エアコン	吸込口目標パルス - 100%
エアコン	吸込口目標パルス - 50%
エアコン	助手席エアミックスダンパー
エアコン	内気温度センサー（C）
エアコン	内気温度センサー（F）
エアコン	内部（ON）および外部（OFF）変更
エアコン	排気ダンパー
エアコン	冷却バイパスパルス - 100%
エアコン	冷却バイパスパルス - 50%
E-ACM	E-ACMチェック
KDSS	アキュムレーターバルブ（下側）
KDSS	アキュムレーターバルブ（上側）
ボディー	ACCリレー駆動出力
ボディー	DRLリレー
ボディー	D席バックル照明
ボディー	Fr足元ランプ
ボディー	IG OFF時 P/W制御許可出力
ボディー	IGリレー駆動出力

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ボディー	P席バックル照明
ボディー	P席パワーウィンドウ アップ
ボディー	P席パワーウィンドウ ダウン
ボディー	R L席パワーウィンドウ アップ
ボディー	R L席パワーウィンドウ ダウン
ボディー	R R席パワーウィンドウ アップ
ボディー	R R席パワーウィンドウ ダウン
ボディー	イモビアンブ発信駆動
ボディー	イルミネーテッドエントリー
ボディー	インジケータの状態ー赤
ボディー	インジケータの状態ー緑
ボディー	インジケータ照明用
ボディー	インテリアパネルリレー
ボディー	オートディマ出力
ボディー	キーリングランプ
ボディー	キー抜き忘れブザー
ボディー	シフトR信号
ボディー	シフトロック
ボディー	シフトロックソレノイド
ボディー	スカッフプレートランプ
ボディー	スターターリレー駆動出力
ボディー	ステアリングロック用P電源
ボディー	すべてのカーテシ出力
ボディー	セキュリティーインジケータ
ボディー	セキュリティーホーン
ボディー	セキュリティーホーン2
ボディー	センターコンソールランプ
ボディー	ターンランプ（右）
ボディー	ターンランプ（左）
ボディー	ターンランプ（左／右）
ボディー	ターンランプL Hリレー
ボディー	ターンランプR Hリレー
ボディー	ダブルロック アンセット
ボディー	ダブルロック設定
ボディー	デイトタイムランニングライト
ボディー	テールライト
ボディー	テールランブリレー
ボディー	デフォグガーリレー
ボディー	ドアアンロック

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ボディー	ドアロック
ボディー	ドアロック（アンロック）
ボディー	ドアロック（ロック）
ボディー	ドアロックモーター（アンロック通電）
ボディー	ドアロックモーター（ロック通電）
ボディー	ドアロックモーター（反転作動）
ボディー	ドア開／閉ステータス
ボディー	ドームランプ出力／ルームランプ（OFF／ON）
ボディー	ドームランプ出力／ルームランプ（ON／OFF）
ボディー	ドームランプ出力／ルームランプ（ON／ON）
ボディー	ドームリレーカット
ボディー	トランクオープン
ボディー	ハザード
ボディー	ヒーターリレー
ボディー	プッシュスイッチイルミ（夜間照明）
ボディー	プッシュスイッチインジケータ（緑点灯）
ボディー	プッシュスイッチインジケータ（橙点灯）
ボディー	フロントウォッシャー
ボディー	フロントフォグランプ
ボディー	フロントフォグリレー
ボディー	フロントワイパーモーター（高速駆動）
ボディー	フロントワイパーモーター（低速駆動）
ボディー	ヘッドライト
ボディー	ヘッドライトクリーナー
ボディー	ヘッドランプH i リレー
ボディー	ヘッドランプリレー
ボディー	ベルトアンカーモーター アップ
ボディー	ベルトアンカーモーター ダウン
ボディー	ホーン
ボディー	マップ／カーテシランプ
ボディー	ランプリレー
ボディー	リアウォッシャー
ボディー	リアウォッシャーリレー
ボディー	リアデフォッガー
ボディー	リアドームランプ
ボディー	リアフォグランプスイッチ
ボディー	リアフォグリレー
ボディー	リアワイパーモーター
ボディー	リア席バックル照明

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ボディー	レオスタットキャンセル
ボディー	レオスタット操作
ボディー	ワイパーモーター
ボディー	ワイパーモーターH i 作動リレー
ボディー	ワイパーモーターL o 作動リレー
ボディー	ワイパー払拭可変モーター
ボディー	ワイヤレスブザー
ボディー	ワイヤレスブザー（連続）
ボディー	ワイヤレスブザー（連続音）
ボディー	運転席カーテシランプ
ボディー	運転席ドアアンロック
ボディー	室外ブザー
ボディー	車室外アンテナ（バックドア）発信
ボディー	車室外アンテナ（運転席）発信
ボディー	車室外アンテナ（助手席）発信
ボディー	車室内アンテナ（後席）発信
ボディー	車室内アンテナ（前席）発信
ボディー	車両ホーン
ボディー	助手席カーテシランプ
ボディー	衝撃感知アンロック
ボディー	侵入センサー電源
ボディー	他E C Uパワーカット
ボディー	電格ミラー格納操作
ボディー	電格ミラー復帰操作
ボディー	半ドア警告
P 席 J __ B	F Rフットウェルランプ
P 席 J __ B	F R室内灯
P 席 J __ B	R L室内灯
P 席 J __ B	R R室内灯
P 席 J __ B	インテリアパネルリレー
P 席 J __ B	ウォッシャーモーター
P 席 J __ B	オルタネーターL 端子出力
P 席 J __ B	サイドミラー足元ライト
P 席 J __ B	シートライト
P 席 J __ B	シフトライト
P 席 J __ B	ステアリングライト
P 席 J __ B	ストップランプ
P 席 J __ B	センターコンソールランプ
P 席 J __ B	テールランプ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
P席J__B	トランクオープナー
P席J__B	ハイマウントストップランプ
P席J__B	バックアップランプ
P席J__B	バックルライト
P席J__B	フューエルオープナー
P席J__B	フロントサイドライト
P席J__B	フロントフォグランプ
P席J__B	ヘッドランプ H i
P席J__B	ホーンリレー
P席J__B	ライセンスプレートライト
P席J__B	ラゲッジライト
P席J__B	リアサンシェード
P席J__B	リアフォグランプ
P席J__B	リバース入力情報
P席J__B	ワイパーアングル可変用モーター
P席J__B	ワイパーモーターH i g h
P席J__B	ワイパーモーターL o w
P席J__B	右コーナリングランプ
P席J__B	右側方向指示
P席J__B	感光室内灯
P席J__B	左コーナリングランプ
P席J__B	左側方向指示
P席J__B	室内灯
P席J__B	助手席バックルライト
P席J__B	油膜ウォッシャーモーター
リアJ__B	D席シートベルト警告灯
リアJ__B	D席ベルトアンカーモーター
リアJ__B	F r 足元ランプ
リアJ__B	P席シートベルト警告灯
リアJ__B	P席ベルトアンカーモーター
リアJ__B	イルミネーテッドエントリー
リアJ__B	インサイドハンドル照明
リアJ__B	インテリアパネルリレー
リアJ__B	ウォッシャーモーター
リアJ__B	オルタネーターL端子信号
リアJ__B	クリアランスランプ
リアJ__B	シートライト
リアJ__B	シフトライト
リアJ__B	ステアリングライト

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
リア J __ B	ストップランプ
リア J __ B	センターコンソールランプ
リア J __ B	テールゲートパネル開
リア J __ B	テールライト
リア J __ B	デッキランプ
リア J __ B	トランクリッドオープン
リア J __ B	ハイマウントストップランプ
リア J __ B	バックルライト1
リア J __ B	ヒーターリレー
リア J __ B	フューエルリッドオープナー
リア J __ B	フロントウォッシャーノズルヒーター
リア J __ B	フロントドームランプ
リア J __ B	フロントフォグリレー
リア J __ B	ヘッドランプH i D R L
リア J __ B	ヘッドランプH i リレー
リア J __ B	ヘッドランプL o リレー
リア J __ B	ベルトアンカーモーター アップ
リア J __ B	ベルトアンカーモーター ダウン
リア J __ B	ホーンリレー
リア J __ B	ライセンスプレートランプ
リア J __ B	ラゲッジライト
リア J __ B	リアA / C M g バルブ
リア J __ B	リアサンシェード
リア J __ B	リアサンシェード (アップ)
リア J __ B	リアサンシェード (ダウン)
リア J __ B	リアステップ照明
リア J __ B	リアデフォッガー
リア J __ B	リアドームランプ
リア J __ B	リアドームランプ (右)
リア J __ B	リアドームランプ (左)
リア J __ B	リアフォグランプ
リア J __ B	リアワイパーL o
リア J __ B	リバース信号
リア J __ B	ワイパーモーターH i 作動リレー
リア J __ B	ワイパーモーターL o 作動リレー
リア J __ B	ワイパー払拭可変モーター
リア J __ B	右方向指示
リア J __ B	左方向指示
F r コントローラー	F R フットウェルランプ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
F rコントローラー	F R室内灯
F rコントローラー	R L室内灯
F rコントローラー	R R室内灯
F rコントローラー	ウォッシャーモーター
F rコントローラー	クリアランスランプ
F rコントローラー	ストップランプ
F rコントローラー	セキュリティホーン
F rコントローラー	センターコンソールランプ
F rコントローラー	デイルイト
F rコントローラー	テールランプ
F rコントローラー	トランクオープナー
F rコントローラー	ハイマウントストップランプ
F rコントローラー	バックアップランプ
F rコントローラー	バックルライト
F rコントローラー	フューエルオープナー
F rコントローラー	フロントサイドライト
F rコントローラー	フロントデアイサーリレー
F rコントローラー	フロントフォグランプ
F rコントローラー	フロントフォグリレー
F rコントローラー	ヘッドライトクリーナー
F rコントローラー	ヘッドランプ H i
F rコントローラー	ヘッドランプH i ビーム
F rコントローラー	ヘッドランプL o ビーム
F rコントローラー	ベルトアンカーモーター - アップ
F rコントローラー	ベルトアンカーモーター - ダウン
F rコントローラー	ホーンリレー
F rコントローラー	ライセンスプレートライト
F rコントローラー	ラゲッジライト
F rコントローラー	リアウォッシャーモーター
F rコントローラー	リアデフォッガーリレー
F rコントローラー	リアフォグランプ
F rコントローラー	リバース入力情報
F rコントローラー	ワイパーアングル可変用モーター
F rコントローラー	ワイパーモーターH i g h
F rコントローラー	ワイパーモーターH i 作動リレー
F rコントローラー	ワイパーモーターL o w
F rコントローラー	ワイパーモーターL o 作動リレー
F rコントローラー	ワイヤレスブザー（連続音）
F rコントローラー	右コーナリングランプ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
F r コントローラー	左コーナリングランプ
F r コントローラー	助手席バックルライト
F r コントローラー	油膜ウォッシャーモーター
パワーウィンドウマスタースイッチ	R L 席パワーウィンドウ（アップ）
パワーウィンドウマスタースイッチ	R L 席パワーウィンドウ（ダウン）
パワーウィンドウマスタースイッチ	R R 席パワーウィンドウ（アップ）
パワーウィンドウマスタースイッチ	R R 席パワーウィンドウ（ダウン）
パワーウィンドウマスタースイッチ	運転席側パワーウィンドウ（アップ）
パワーウィンドウマスタースイッチ	運転席側パワーウィンドウ（ダウン）
パワーウィンドウマスタースイッチ	助手席側パワーウィンドウ（アップ）
パワーウィンドウマスタースイッチ	助手席側パワーウィンドウ（ダウン）
コンビスイッチ	P S D ブザー
コンビスイッチ	P S D モーター後進
コンビスイッチ	P S D モーター前進
コンビスイッチ	クローザーモーターリリース作動
コンビスイッチ	電磁クラッチ
チルト__テレスコ	シートベルト アップ駆動
チルト__テレスコ	シートベルト ダウン駆動
チルト__テレスコ	チルト アップ駆動
チルト__テレスコ	チルト ダウン駆動
チルト__テレスコ	チルト（D o w n）
チルト__テレスコ	チルト（U p）
チルト__テレスコ	テレスコ ショート駆動
チルト__テレスコ	テレスコ ロング駆動
チルト__テレスコ	テレスコ（L o n g）
チルト__テレスコ	テレスコ（S h o r t）
D 席ドア（ミラー）	A C T R 解放
D 席ドア（ミラー）	P S D クラッチ
D 席ドア（ミラー）	P S D ブザー
D 席ドア（ミラー）	P S D モーター後進
D 席ドア（ミラー）	P S D モーター前進
D 席ドア（ミラー）	P マニュアルSW L E D
D 席ドア（ミラー）	SW 照明
D 席ドア（ミラー）	インサイドハンドル照明
D 席ドア（ミラー）	カーテシランプ
D 席ドア（ミラー）	ダブルロック アンセット
D 席ドア（ミラー）	ドアロック
D 席ドア（ミラー）	パワーウィンドウアップ
D 席ドア（ミラー）	パワーウィンドウダウン

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
D席ドア（ミラー）	ミラーヒーター
D席ドア（ミラー）	ミラー鏡面左右操作－右
D席ドア（ミラー）	ミラー鏡面左右操作－左
D席ドア（ミラー）	ミラー鏡面上下操作－下
D席ドア（ミラー）	ミラー鏡面上下操作－上
D席ドア（ミラー）	メモリーキャンセルランプ
D席ドア（ミラー）	右ミラー鏡面（右）
D席ドア（ミラー）	右ミラー鏡面（下）
D席ドア（ミラー）	右ミラー鏡面（左）
D席ドア（ミラー）	右ミラー鏡面（上）
D席ドア（ミラー）	灰皿ランプ
D席ドア（ミラー）	左ミラー鏡面（右）
D席ドア（ミラー）	左ミラー鏡面（下）
D席ドア（ミラー）	左ミラー鏡面（左）
D席ドア（ミラー）	左ミラー鏡面（上）
D席ドア（ミラー）	足元ランプ
D席ドア（ミラー）	電動ミラー（復帰）
D席ドア（ミラー）	電動格納ミラー操作－格納
D席ドア（ミラー）	電動格納ミラー操作－復帰
P席ドア	A C T R解放
P席ドア	P S Dクラッチ
P席ドア	P S Dブザー
P席ドア	P S Dモーター後進
P席ドア	P S Dモーター前進
P席ドア	PマニュアルSW L E D
P席ドア	SW照明
P席ドア	インサイドハンドル照明
P席ドア	カーテシランプ
P席ドア	ダブルロック アンセット
P席ドア	ドアロック
P席ドア	パワーウィンドウアップ
P席ドア	パワーウィンドウダウン
P席ドア	ミラーヒーター
P席ドア	ミラー鏡面左右操作－右
P席ドア	ミラー鏡面左右操作－左
P席ドア	ミラー鏡面上下操作－下
P席ドア	ミラー鏡面上下操作－上
P席ドア	メモリーキャンセルランプ
P席ドア	灰皿ランプ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
P席ドア	足元ランプ
P席ドア	電動ミラー（復帰）
P席ドア	電動格納ミラー操作－格納
P席ドア	電動格納ミラー操作－復帰
RRドア	P S Dオープン
RRドア	P S Dオープン信号
RRドア	P S Dクラッチ
RRドア	P S Dクローズ
RRドア	P S Dブザー
RRドア	P S Dモーター後進
RRドア	P S Dモーター前進
RRドア	SW照明
RRドア	インサイドハンドル照明
RRドア	カーテシランプ
RRドア	ダブルロック アンセット
RRドア	ドアロック
RRドア	メモリーキャンセルランプ
RRドア	リアドアサンシェード（D o w n）
RRドア	リアドアサンシェード（U p）
RRドア	リリースアクチュエーター
RRドア	灰皿ランプ
RLドア	P S Dオープン
RLドア	P S Dオープン信号
RLドア	P S Dクラッチ
RLドア	P S Dクローズ
RLドア	P S Dブザー
RLドア	P S Dモーター後進
RLドア	P S Dモーター前進
RLドア	SW照明
RLドア	インサイドハンドル照明
RLドア	カーテシランプ
RLドア	ダブルロック アンセット
RLドア	ドアロック
RLドア	メモリーキャンセルランプ
RLドア	リアドアサンシェード（D o w n）
RLドア	リアドアサンシェード（U p）
RLドア	リリースアクチュエーター
RLドア	灰皿ランプ
パワーバックドア	P B Dクラッチ

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
パワーバックドア	P B D ブザー
パワーバックドア	P B D モーター（逆転）
パワーバックドア	P B D モーター（正転）
パワーバックドア	カーテシSW信号
パワーバックドア	フロントブザー
パワーバックドア	ラッチリリース
D 席モーター	パワーウィンドウ　－　アップ
D 席モーター	パワーウィンドウ　－　ダウン
P 席モーター	パワーウィンドウ　－　アップ
P 席モーター	パワーウィンドウ　－　ダウン
R R 席モーター	パワーウィンドウ　－　アップ
R R 席モーター	パワーウィンドウ　－　ダウン
R L 席モーター	パワーウィンドウ　－　アップ
R L 席モーター	パワーウィンドウ　－　ダウン
D 席シート	クッション長（フロント）
D 席シート	クッション長（リア）
D 席シート	スライド（フロント）
D 席シート	スライド（リア）
D 席シート	ブザー吹鳴
D 席シート	フロントバーチカル（アップ）
D 席シート	フロントバーチカル（ダウン）
D 席シート	ヘッドレスト（アップ）
D 席シート	ヘッドレスト（ダウン）
D 席シート	ランバー横（フロント）
D 席シート	ランバー横（リア）
D 席シート	ランバー縦（アップ）
D 席シート	ランバー縦（ダウン）
D 席シート	リアバーチカル（アップ）
D 席シート	リアバーチカル（ダウン）
D 席シート	リクライニング（フロント）
D 席シート	リクライニング（リア）
P 席シート	クッション長（フロント）
P 席シート	クッション長（リア）
P 席シート	スライド（フロント）
P 席シート	スライド（リア）
P 席シート	ブザー吹鳴
P 席シート	フロントバーチカル（アップ）
P 席シート	フロントバーチカル（ダウン）
P 席シート	ヘッドレスト（アップ）

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
P席シート	ヘッドレスト（ダウン）
P席シート	ランバー横（フロント）
P席シート	ランバー横（リア）
P席シート	ランバー縦（アップ）
P席シート	ランバー縦（ダウン）
P席シート	リアバッチカル（アップ）
P席シート	リアバッチカル（ダウン）
P席シート	リクライニング（フロント）
P席シート	リクライニング（リア）
RR席シート	スライド（フロント）
RR席シート	スライド（リア）
RR席シート	ブザー吹鳴
RR席シート	ヘッドレスト（アップ）
RR席シート	ヘッドレスト（ダウン）
RR席シート	リクライニング（フロント）
RR席シート	リクライニング（リア）
RL席シート	スライド（フロント）
RL席シート	スライド（リア）
RL席シート	ブザー吹鳴
RL席シート	ヘッドレスト（アップ）
RL席シート	ヘッドレスト（ダウン）
RL席シート	リクライニング（フロント）
RL席シート	リクライニング（リア）
D席シートスイッチ	クリアランスソナーインジケータ（昼間）
D席シートスイッチ	クリアランスソナーインジケータ（夜間走行）
D席シートスイッチ	クリアランスソナーインジケータ（夜間停止）
D席シートスイッチ	ミラーオートインジケータ（昼間）
D席シートスイッチ	ミラーオートインジケータ（夜間走行）
D席シートスイッチ	ミラーオートインジケータ（夜間停止）
D席シートスイッチ	ライトライティイング　－　１００％
D席シートスイッチ	ライトライティイング　－　５０％
FRシートエアコン	エアフロー　－　H i g h
FRシートエアコン	エアフロー　－　L o w
FRシートエアコン	シートヒーター目標温度　－　４０℃
FRシートエアコン	温風
FRシートエアコン	冷風
FLシートエアコン	エアフロー　－　H i g h
FLシートエアコン	エアフロー　－　L o w
FLシートエアコン	シートヒーター目標温度　－　４０℃

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
F Lシートエアコン	温風
F Lシートエアコン	冷風
R Rシートエアコン	エアフロー - H i g h
R Rシートエアコン	エアフロー - L o w
R Rシートエアコン	シートヒーター目標温度 - 4 0℃
R Rシートエアコン	温風
R Rシートエアコン	冷風
R Lシートエアコン	エアフロー - H i g h
R Lシートエアコン	エアフロー - L o w
R Lシートエアコン	シートヒーター目標温度 - 4 0℃
R Lシートエアコン	温風
R Lシートエアコン	冷風
スライドルーフ	スライドルーフ - C l o s e / U p
スライドルーフ	スライドルーフ - O p e n / D o w n
スライドルーフ	スライドルーフ（開／ダウン）
スライドルーフ	スライドルーフ（閉／アップ）
ワイパー	ウォッシャーモーター
ワイパー	フロントウォッシャー
ワイパー	リアウォッシャー
ワイパー	ワイパーモーターH i 作動リレー
ワイパー	ワイパーモーターL o 作動リレー
ナイトビュー	アドバイス表示（L o 不灯）
ナイトビュー	アドバイス表示（昼間）
ナイトビュー	ナイトビュー作動
ナイトビュー	注意喚起近赤外線点灯
ナイトビュー	歩行者検知可インジケーター
電源	G R E E Nインジケーター状態
電源	I G P信号
電源	R E Dインジケーター状態
電源	インジケーターの状態－赤
電源	インジケーターの状態－緑
電源	インジケーター照明用
電源	キーロック
電源	ステアリングロック用P電源
スマート__照合	D席発信機
スマート__照合	F r 室内発信機
スマート__照合	P席発信機
スマート__照合	R L席シート選択
スマート__照合	R L席発信機

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
スマート__照合	R r 室内発信機
スマート__照合	R R 席シート選択
スマート__照合	R R 席外側トランスミッター
スマート__照合	R R 席発信機
スマート__照合	セキュリティインジケータ
スマート__照合	バックドア選択
スマート__照合	ラゲージ外発信機
スマート__照合	ラゲージ内レシーバー
スマート__照合	ラゲージ内発信機
スマート__照合	ワイヤレスブザー
スマート__照合	運転席シートセンサー電源
スマート__照合	運転席シート選択
スマート__照合	室内レシーバー
スマート__照合	助手席シートセンサー電源
スマート__照合	助手席シート選択
スマート__照合	電源／エンジンスイッチランプ
セキュリティ	D 席発信機
セキュリティ	F r 室内発信機
セキュリティ	P 席発信機
セキュリティ	R L 席発信機
セキュリティ	R r 室内発信機
セキュリティ	R R 席発信機
セキュリティ	アクセサリ出力ブザー
セキュリティ	アクセサリ出力用メッセージ
セキュリティ	キー抜き忘れブザー
セキュリティ	スマートインジケータ
セキュリティ	セキュリティインジケータ
セキュリティ	セキュリティホーン
セキュリティ	セキュリティホーン2
セキュリティ	チルトセンサー電源
セキュリティ	テールライト
セキュリティ	テールランプリレー
セキュリティ	トランクリッドオープン
セキュリティ	ハザードランプ
セキュリティ	フロントフォグリレー
セキュリティ	ヘッドランプリレー
セキュリティ	ラゲージ外発信機
セキュリティ	ラゲージ内レシーバー
セキュリティ	ラゲージ内発信機

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
セキュリティー	応答ブザー
セキュリティー	室内レシーバー
セキュリティー	車両ホーン
セキュリティー	侵入センサー 2 電源
セキュリティー	侵入センサー電源
I P A__ I C S__クリアランスソナー	ブザー吹鳴
I P A__ I C S__クリアランスソナー	フロント／リアブザー
I P A__ I C S__クリアランスソナー	フロントブザー
I P A__ I C S__クリアランスソナー	リアブザー
ミラーL	インサイドハンドル照明
ミラーL	インテリアイルミネーションランプ
ミラーL	カーテシランプ
ミラーL	ドアイルミネーション1
ミラーL	ドアイルミネーション2
ミラーL	ドアロックインジケーター
ミラーL	パワーウィンドウスイッチLED
ミラーL	ミラーヒーター
ミラーL	ミラー鏡面左右操作－右
ミラーL	ミラー鏡面左右操作－左
ミラーL	ミラー鏡面上下操作－下
ミラーL	ミラー鏡面上下操作－上
ミラーL	灰皿ランプ
ミラーL	助手席シートオペレーションスイッチインジケーター
ミラーL	足元ランプ
ミラーL	電動格納ミラー操作－格納
ミラーL	電動格納ミラー操作－復帰
ミラーR	D席ミラーヒーター
ミラーR	D席ミラー鏡面右
ミラーR	D席ミラー鏡面下
ミラーR	D席ミラー鏡面左
ミラーR	D席ミラー鏡面上
ミラーR	D席ミラー操作－格納
ミラーR	D席ミラー操作－復帰
ミラーR	D席足元ランプ
ミラーR	P席ミラーヒーター
ミラーR	P席ミラー鏡面右
ミラーR	P席ミラー鏡面下
ミラーR	P席ミラー鏡面左
ミラーR	P席ミラー鏡面上

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ミラーR	P席ミラー操作－格納
ミラーR	P席ミラー操作－復帰
ミラーR	P席足元ランプ
ミラーR	インサイドハンドル照明
ミラーR	インテリアイルミネーションランプ
ミラーR	カーテシランプ
ミラーR	ドアイルミネーション1
ミラーR	ドアイルミネーション2
ミラーR	ドアロックインジケータ－
ミラーR	パワーウィンドウスイッチLED
ミラーR	ミラーヒーター
ミラーR	ミラー鏡面左右操作－右
ミラーR	ミラー鏡面左右操作－左
ミラーR	ミラー鏡面上下操作－下
ミラーR	ミラー鏡面上下操作－上
ミラーR	灰皿ランプ
ミラーR	助手席シートオペレーションスイッチインジケータ－
ミラーR	足元ランプ
ミラーR	電動格納ミラー操作－格納
ミラーR	電動格納ミラー操作－復帰
A F S__オートレベリング	A F S O F Fランプ
A F S__オートレベリング	A F Sアラーム表示
A F S__オートレベリング	E C Uステータスインジケータ－
A F S__オートレベリング	H I ビームL H
A F S__オートレベリング	H I ビームR H
A F S__オートレベリング	アドバイス表示
A F S__オートレベリング	エキストラハイビーム
A F S__オートレベリング	オートハイビーム警告インジケータ－
A F S__オートレベリング	オートハイビーム作動インジケータ－
A F S__オートレベリング	オートマチックハイビーム
A F S__オートレベリング	クリアランスランプ
A F S__オートレベリング	コーナリングランプ
A F S__オートレベリング	デイトタイムランニングライト
A F S__オートレベリング	ハイビームインジケータ－
A F S__オートレベリング	フロントフォグランプ
A F S__オートレベリング	ヘッドライトインジケータ－
A F S__オートレベリング	ヘッドライトレベリングインジケータ－
A F S__オートレベリング	ヘッドランプH i ビーム
A F S__オートレベリング	ヘッドランプL o ビーム

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
A F S__オートレベリング	ヘッドランプクリーナー
A F S__オートレベリング	レベリングモーターアップ
A F S__オートレベリング	レベリングモーターダウン
A F S__オートレベリング	右スイブルモーター
A F S__オートレベリング	右スイブルモーター右作動
A F S__オートレベリング	右スイブルモーター左作動
A F S__オートレベリング	右ターニングナルランプ
A F S__オートレベリング	左スイブルモーター
A F S__オートレベリング	左スイブルモーター右作動
A F S__オートレベリング	左スイブルモーター左作動
A F S__オートレベリング	左ターニングナルランプ
A F S__オートレベリング	遮光ビームL H
A F S__オートレベリング	遮光ビームL H／R H
A F S__オートレベリング	遮光ビームR H
オートレベリング (サブ)	クリアランスランプ
オートレベリング (サブ)	コーナリングランプ
オートレベリング (サブ)	デイトタイムランニングライト
オートレベリング (サブ)	ヘッドランプH i ビーム
オートレベリング (サブ)	ヘッドランプL o ビーム
オートレベリング (サブ)	ヘッドランプクリーナー
テレマティクス	ビープ
充電制御	オルタネーター電圧コントロール
始動制御	アクセサリカットリレー作動
始動制御	スターターリレー作動
アクティブサウンドコントロール	サウンド出力
車両接近通報装置	接近通報インジケーター
車両接近通報装置	接近通報音 (低速)
車両接近通報装置	接近通報音 (停車)
ヘッドアップディスプレイ	N a v i インジケーター
ヘッドアップディスプレイ	カラーテスト画面 (カラーバー)
ヘッドアップディスプレイ	カラーテスト画面 (黒)
ヘッドアップディスプレイ	カラーテスト画面 (青)
ヘッドアップディスプレイ	カラーテスト画面 (赤)
ヘッドアップディスプレイ	カラーテスト画面 (白)
ヘッドアップディスプレイ	カラーテスト画面 (表示調整画面)
ヘッドアップディスプレイ	カラーテスト画面 (緑)
ヘッドアップディスプレイ	メインインジケーター
ヘッドアップディスプレイ	表示位置 (位置 1)
ヘッドアップディスプレイ	表示位置 (位置 2)

●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ヘッドアップディスプレイ	表示位置（位置3）
ヘッドアップディスプレイ	表示位置（位置4）
ヘッドアップディスプレイ	表示位置（位置5）
ヘッドアップディスプレイ	表示位置（位置6）
ヘッドアップディスプレイ	表示位置（位置7）
ヘッドアップディスプレイ	表示位置（位置8）
ヘッドアップディスプレイ	表示輝度
TVD（トルクベクタリングデファレンシャル）	LHモーター
TVD（トルクベクタリングデファレンシャル）	RHモーター
イルミネーション	カラーLED（黄）
イルミネーション	カラーLED（黄）調光
イルミネーション	カラーLED（青）
イルミネーション	カラーLED（青）調光
イルミネーション	カラーLED（緑）
イルミネーション	カラーLED（緑）調光
イルミネーション	パーソナルランプリア右1
イルミネーション	パーソナルランプリア右1調光
イルミネーション	パーソナルランプリア右2
イルミネーション	パーソナルランプリア右2調光
イルミネーション	パーソナルランプリア左1
イルミネーション	パーソナルランプリア左1調光
イルミネーション	パーソナルランプリア左2
イルミネーション	パーソナルランプリア左2調光
イルミネーション	ラウンジモード
オートマチックハイビーム	オートマチックハイビーム
スライドサンシェード	スライドサンシェードCLOSE
スライドサンシェード	スライドサンシェードOPEN
パワーバックドアウィンドウ	バックドアパワーウィンドウDOWN
パワーバックドアウィンドウ	バックドアパワーウィンドウUP
パワーバックドアウィンドウ	ラゲージコンパートメントランプ
パワーバックドアウィンドウ	リアワイパー駆動