

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
イルミ (P席J__B)	アンロック時ドームランプ点灯	アンロック時ドームランプ点灯の設定を変更します。
イルミ (P席J__B)	イルミ点灯	イルミ点灯の設定を変更します。
イルミ (P席J__B)	サイドミラー足元照明	サイドミラー足元照明の設定を変更します。
イルミ (P席J__B)	シート照明	シートライト制御の設定を変更します。
イルミ (P席J__B)	シフトランプ制御	シフトランプ制御の設定を変更します。
イルミ (P席J__B)	ステアリングランプ制御	ステアリングランプ制御の設定を変更します。
イルミ (P席J__B)	ドームランプ点灯時間	ドームランプ点灯時間の設定を変更します。
イルミ (P席J__B)	ライト制御	ライト制御の設定を変更します。
イルミ (P席J__B)	ルームランプ点灯ACC OFF	ルームランプ点灯ACC OFFの設定を変更します。
イルミ (ゲートウェイ)	I/L ACC OFF	I/L ACC OFFの設定を変更します。
イルミ (ゲートウェイ)	I/L オンW/アンロック	I/L オンW/アンロックの設定を変更します。
イルミ (ゲートウェイ)	I/L オンW/ドアキーアンロック	I/L オンW/ドアキーアンロックの設定を変更します。
イルミ (ゲートウェイ)	イルミネーションシステム	イルミネーションシステムの設定を変更します。
イルミ (ゲートウェイ)	バッテリーセーバー	バッテリーセーバーの設定を変更します。
イルミ (ゲートウェイ)	ライト制御	ライト制御の設定を変更します。
イルミ (ゲートウェイ)	ライト点灯回数	ライト点灯回数の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	2段階消灯機能	2段階消灯機能の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	ACC OFFシートベルトバックル点灯	ACC OFFシートベルトバックル点灯の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	Dドアアンロック時ステップ照明	Dドアアンロック時ステップ照明の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	I/L ACC OFF	I/L ACC OFFの設定を変更します。
イルミ (ボディー)	I/L オンW/アンロック	I/L オンW/アンロックの設定を変更します。
イルミ (ボディー)	I/L オンW/ドアキーアンロック	I/L オンW/ドアキーアンロックの設定を変更します。
イルミ (ボディー)	アドバンストイルミネーションシステム設定	アドバンストイルミネーションシステムの設定を変更します。
イルミ (ボディー)	アンロック (D席SW) 時外側ドア手元照明	アンロック (D席SW) 時外側ドア手元照明の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	アンロック時 (D席SW) サイドミラー足元照明	アンロック時 (D席SW) サイドミラー足元照明の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	アンロック時サイドミラー足元照明	アンロック時サイドミラー足元照明の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	アンロック時外側ドア手元照明	アンロック時外側ドア手元照明の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	イルミネーションシステム	イルミネーションシステムの設定を変更します。
イルミ (ボディー)	インテリアイルミネーションランプ	インテリアイルミネーションランプの設定を変更します。
イルミ (ボディー)	インテリアランプコントロール	インテリアランプコントロールの設定を変更します。
イルミ (ボディー)	ステップランプ点灯時間	ステップランプ点灯時間の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	スマートキー検知時ステップ照明	スマートキー検知時ステップ照明の設定を変更します。
イルミ (ボディー)	センターコンソールスポットライト	センターコンソールスポットライトの設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
イルミ（ボディー）	ドア開時シートベルトバックル点灯	ドア開時シートベルトバックル点灯の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	ドア開時ステップ照明	ドア開時ステップ照明の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	バッテリーセーバー	バッテリーセーバーの設定を変更します。
イルミ（ボディー）	ミラー足元照明点灯時間	ミラー足元照明点灯時間の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	ライト制御	ライト制御の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	ライト点灯回数	ライト点灯回数の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	ワイヤレスドアアンロック時ステップ照明	ワイヤレスドアアンロック時ステップ照明の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	室外照明点灯	室外照明点灯の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	接近時サイドミラー足元照明	接近時サイドミラー足元照明の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	接近時ドームランプ点灯	接近時ドームランプ点灯の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	接近時外側ドア手元照明	接近時外側ドア手元照明の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	足元灯設定	足元灯の設定を変更します。
イルミ（ボディー）	内側フットライト	内側フットライトの設定を変更します。
イルミ（ボディーサブ_D席J__B）	I／L A C C O F F	I／L A C C O F Fの設定を変更します。
イルミ（ボディーサブ_D席J__B）	I／L オンW／アンロック	I／L オンW／アンロックの設定を変更します。
イルミ（ボディーサブ_D席J__B）	I／L オンW／ドアキーアンロック	I／L オンW／ドアキーアンロックの設定を変更します。
イルミ（ボディーサブ_D席J__B）	イルミネーションシステム	イルミネーションシステムの設定を変更します。
イルミ（ボディーサブ_D席J__B）	バッテリーセーバー	バッテリーセーバーの設定を変更します。
イルミ（ボディーサブ_D席J__B）	ライト制御	ライト制御の設定を変更します。
イルミ（ボディーサブ_D席J__B）	ライト点灯回数	ライト点灯回数の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	3秒間音量作動	3秒間音量作動の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	3秒同感知字ブザー吹鳴	3秒同感知字ブザー吹鳴の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	F r／R r ブザー音量	F r／R r ブザー音量の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	F r／R r ブザー頻度	F r／R r ブザー頻度の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	F r センサーオンセットレンジ	F r センサーオンセットレンジの設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	R r センサーオンセットレンジ	R r センサーオンセットレンジの設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	キープセンスブザー	キープセンスブザーの設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	サイドセンサー報知機能	サイドセンサー報知機能の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	サイドセンサー報知距離	サイドセンサー報知距離の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	バックセンサー報知距離	バックセンサー報知距離の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	フロント&リアブザー周波数	フロント&リアブザー周波数の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	フロントコーナーセンサー報知距離	フロントコーナーセンサー報知距離の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	一時ミュート解除速度調整	一時ミュート解除速度の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
ウォーニング（クリアランスソナー）	一時ミュート機能	一時ミュート機能の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	警告レンジ（フロント）	警告レンジ（フロント）の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	警告レンジ（リア）	警告レンジ（リア）の設定を変更します。
ウォーニング（クリアランスソナー）	撤退ブザー音量	撤退ブザー音量の設定を変更します。
ウォーニング（ゲートウェイ）	キー抜き忘れウォーニング周期	キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。
ウォーニング（ゲートウェイ）	キー抜き忘れ音量	キー抜き忘れ音量の設定を変更します。
ウォーニング（ゲートウェイ）	シートベルト警告	シートベルト警告の設定を変更します。
ウォーニング（ゲートウェイ）	テール消し忘れウォーニング	ライト消し忘れ時の設定を変更します
ウォーニング（セキュリティ）	P U S H O F F時のキー忘れ	P U S H O F F時のキー忘れの設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	エンジンSW切り忘れ 1	エンジンSW切り忘れ 1 の設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	エンジンSW切り忘れ 2	エンジンSW切り忘れ 2 の設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	エンジンSW切り忘れ 3	エンジンSW切り忘れ 3 の設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	エンジンSW切り忘れ 4	エンジンSW切り忘れ 4 の設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	キーバッテリー残量低下警告	キーバッテリー残量低下警告の設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	キー違い警報	キー違い警報の設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	キー持ち出し警報照合間隔	キー持ち出し警報照合間隔の設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	キー持ち出し時のブザー回数	キー持ち出し時のブザー回数の設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	スマート警報時のブザー音圧	スマート警報時のブザー音圧の設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	ドア開／閉ブザー	ドア開／閉ブザーの設定を変更します。
ウォーニング（セキュリティ）	ハーフロックブザー	ハーフロックブザーの設定を変更します。
ウォーニング（ボディー）	キー抜き忘れウォーニング周期	キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。
ウォーニング（ボディー）	キー抜き忘れ音量	キー抜き忘れ音量の設定を変更します。
ウォーニング（ボディー）	シートベルト警告	シートベルト警告の設定を変更します。
ウォーニング（ボディー）	テール消し忘れウォーニング	ライト消し忘れ時の設定を変更します
ウォーニング（ボディーサブ__D席 J__B）	キー抜き忘れウォーニング周期	キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。
ウォーニング（ボディーサブ__D席 J__B）	キー抜き忘れ音量	キー抜き忘れ音量の設定を変更します。
ウォーニング（ボディーサブ__D席 J__B）	シートベルト警告	シートベルト警告の設定を変更します。
ウォーニング（ボディーサブ__D席 J__B）	テール消し忘れウォーニング	ライト消し忘れ時の設定を変更します
ウォーニング（メーター）	キー抜き忘れウォーニング周期	キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。
ウォーニング（メーター）	キー抜き忘れ音量	キー抜き忘れ音量の設定を変更します。
ウォーニング（照合）	I G O F F忘れ警報	I G O F F忘れ警報の設定を変更します。
ウォーニング（照合）	エンジンSW切り忘れ警報	エンジンSW切り忘れ警報の設定を変更します。
ウォーニング（照合）	キーバッテリー残量低下警告	キーバッテリー残量低下警告の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
ウォーニング（照合）	キー持ち出し警報（Pレンジ）	キー持ち出し警報（Pレンジ）の設定を変更します。
ウォーニング（照合）	キー持ち出し警報（P以外）	キー持ち出し警報（P以外）の設定を変更します。
ウォーニング（照合）	キー持ち出し時のブザー回数	キー持ち出し時のブザー回数の設定を変更します。
ウォーニング（照合）	キー置忘れ警報	キー置忘れ警報の設定を変更します。
エアコン（エアコン）	イニシャル内気設定	
エアコン（エアコン）	エバポレーター制御	エバポレーター制御の設定を変更します。
エアコン（エアコン）	コンプA u t o連動	
エアコン（エアコン）	コンプレッサー／吸気デフォッガー作動	コンプレッサー／吸気デフォッガー作動の設定を変更します。
エアコン（エアコン）	スイングレジスタオートモード	
エアコン（エアコン）	ダンパモータイニシャライズ	ダンパモータイニシャライズの設定を変更します。
エアコン（エアコン）	外気温度表示	外気温度表示の設定を変更します。
エアコン（エアコン）	吸込口（P S W／ロック）連動設定	吸込口（P S W／ロック）連動の設定を変更します。
エアコン（エアコン）	設定温度シフト値	温度シフトの設定を変更します。
エアコン（エアコン）	排ガスセンサー感度シフト値	排ガスセンサー感度シフト値の設定を変更します。
エアコン（ボディー）	ブレ空調起動操作	ブレ空調起動操作の設定を変更します。
エアコン（ボディー）	ブレ空調停止操作	ブレ空調停止操作の設定を変更します。
エアコン（リモートエンジンスターター）	エアコンモードスイッチ	エアコンモードスイッチの設定を変更します。
エアコン（リモートエンジンスターター）	エアコン制御モード切替	エアコンモードを変更します。
エアコン（リモートエンジンスターター）	デフォッガーコントロール	デフォッガーコントロールの設定を変更します。
エアコン（リモートエンジンスターター）	暖機時間設定	暖機時間の設定を変更します。
エアコン（リモートエンジンスターター）	暖機時間設定（合計）	暖機時間（合計）の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	F r センサー動作設定	F r センサー動作の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	F r 作動センサ1（Rレンジ）	F r 作動センサー（Rレンジ）の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	F r 作動センサ2（Rレンジ）	F r 作動センサー（Rレンジ）の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	F r 作動センサ3（Rレンジ）	F r 作動センサー（Rレンジ）の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	F r 作動センサー（Rレンジ）	F r 作動センサー（Rレンジ）の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	Nレンジ作動条件	Nレンジ作動条件の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	R r 作動センサ1（P／R以外）	R r 作動センサー（P／R以外）の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	R r 作動センサ2（P／R以外）	R r 作動センサー（P／R以外）の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	R r 作動センサー（P／R以外）	R r 作動センサー（P／R以外）の設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	ソナーモード	ソナーモードの設定を変更します。
クリアランスソナー（クリアランスソナー）	フロント距離センサー	フロント距離センサーの設定を変更します。
コンライト（D席ドア）	足元ランプ設定（D席）	足元ランプ（D席）の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
コンライト（Ｄ席ドア）	足元照明点灯時間	足元照明点灯時間の設定を変更します。
コンライト（Ｌ席ミラー）	足元ランプ設定（Ｐ席）	足元ランプ（Ｐ席）の設定を変更します。
コンライト（Ｐ席ドア）	足元ランプ設定（Ｐ席）	足元ランプ（Ｐ席）の設定を変更します。
コンライト（Ｒ席ミラー）	足元ランプ設定（Ｄ席）	足元ランプ（Ｄ席）の設定を変更します。
コンライト（ゲートウェイ）	ＤＲＬファンクション	ＤＲＬファンクションの設定を変更します。
コンライト（ゲートウェイ）	コンライト感度調整	感度の設定を変更します。
コンライト（ゲートウェイ）	コンライト遅延時間	応答時間の設定を変更します。
コンライト（ゲートウェイ）	ディスプレイ減光開始レベル	ディスプレイ減光開始レベルの設定を変更します。
コンライト（ゲートウェイ）	ディスプレイ減光復帰レベル	ディスプレイ減光復帰レベルの設定を変更します。
コンライト（ゲートウェイ）	ライトオートＯＦＦ遅延時間	ライトオートＯＦＦ遅延時間の設定を変更します。
コンライト（ゲートウェイ）	制御タイプ切替え	制御タイプ切替えの設定を変更します。
コンライト（セキュリティー）	コンライト感度調整	感度の設定を変更します。
コンライト（セキュリティー）	コンライト遅延時間	応答時間の設定を変更します。
コンライト（セキュリティー）	ライトオートＯＦＦ遅延時間	ライトオートＯＦＦ遅延時間の設定を変更します。
コンライト（セキュリティー）	ライトコントロールタイプ	ライトコントロールタイプの設定を変更します。
コンライト（ボディー）	ＤＲＬファンクション	ＤＲＬファンクションの設定を変更します。
コンライト（ボディー）	アンロック時クリアランスランプ点灯	アンロック時クリアランスランプ点灯の設定を変更します。
コンライト（ボディー）	オートマチックハイビーム	オートマチックハイビームの設定を変更します。
コンライト（ボディー）	コンライト感度調整	感度の設定を変更します。
コンライト（ボディー）	コンライト遅延時間	応答時間の設定を変更します。
コンライト（ボディー）	ディスプレイ減光開始レベル	ディスプレイ減光開始レベルの設定を変更します。
コンライト（ボディー）	ディスプレイ減光復帰レベル	ディスプレイ減光復帰レベルの設定を変更します。
コンライト（ボディー）	デイルイト機能	デイルイト機能の設定を変更します。
コンライト（ボディー）	フォローミーホーム点灯時間	フォローミーホーム点灯時間の設定を変更します。
コンライト（ボディー）	ライトオートＯＦＦ遅延時間	ライトオートＯＦＦ遅延時間の設定を変更します。
コンライト（ボディー）	制御タイプ切替え	制御タイプ切替えの設定を変更します。
コンライト（ボディー）	方向指示灯点滅数	方向指示灯点滅数の設定を変更します。
コンライト（ボディーサブ__Ｄ席Ｊ__Ｂ）	ＤＲＬファンクション	ＤＲＬファンクションの設定を変更します。
コンライト（ボディーサブ__Ｄ席Ｊ__Ｂ）	コンライト感度調整	感度の設定を変更します。
コンライト（ボディーサブ__Ｄ席Ｊ__Ｂ）	コンライト遅延時間	応答時間の設定を変更します。
コンライト（ボディーサブ__Ｄ席Ｊ__Ｂ）	ディスプレイ減光開始レベル	ディスプレイ減光開始レベルの設定を変更します。
コンライト（ボディーサブ__Ｄ席Ｊ__Ｂ）	ディスプレイ減光復帰レベル	ディスプレイ減光復帰レベルの設定を変更します。
コンライト（ボディーサブ__Ｄ席Ｊ__Ｂ）	ライトオートＯＦＦ遅延時間	ライトオートＯＦＦ遅延時間の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
コンライト（ボディーサブ_D席J_B）	制御タイプ切替え	制御タイプ切替えの設定を変更します。
シート（D席シート）	スライド連動クッション長	スライド連動クッション長の設定を変更します。
シート（D席シート）	スライド連動ヘッドレスト	スライド連動ヘッドレストの設定を変更します。
シート（D席シート）	ヘッドレスト制御	ヘッドレスト制御の設定を変更します。
シート（D席シート）	リターンアウェイ サイドサポート作動	リターンアウェイ サイドサポート作動の設定を変更します。
シート（D席シート）	リターンアウェイ ペルビス作動	リターンアウェイ ペルビス作動の設定を変更します。
シート（D席シート）	リターンアウェイ ランバー前後作動	リターンアウェイ ランバー前後作動の設定を変更します。
シート（D席シート）	座席移動距離	座席移動距離の設定を変更します。
シート（FLシートエアコン）	P席シート空調オート感度調整	P席シート空調オート感度の設定を変更します。
シート（FLシートエアコン）	P席速暖ヒータータイマー調整	P席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。
シート（FLシートエアコン）	P席速暖ヒーター機能（IG連動）	P席速暖ヒーター（IG連動）の設定を変更します。
シート（FRシートエアコン）	D席シート空調オート感度調整	D席シート空調オート感度の設定を変更します。
シート（FRシートエアコン）	D席速暖ヒータータイマー調整	D席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。
シート（FRシートエアコン）	D席速暖ヒーター機能（IG連動）	D席速暖ヒーター（IG連動）の設定を変更します。
シート（P席シート）	P席AUTO作動順序	P席AUTO作動順序の設定を変更します。
シート（P席シート）	RアンドAオットマン操作	RアンドAオットマン操作の設定を変更します。
シート（P席シート）	リターンアウェイ サイドサポート作動	リターンアウェイ サイドサポート作動の設定を変更します。
シート（P席シート）	リターンアウェイ ペルビス作動	リターンアウェイ ペルビス作動の設定を変更します。
シート（P席シート）	リターンアウェイ ランバー前後作動	リターンアウェイ ランバー前後作動の設定を変更します。
シート（P席シート）	リラックスP席上動作	リラックス時P席前動作の設定を変更します。
シート（RLシートエアコン）	RL席シート空調IG連動機能	RL席シート空調IG連動機能の設定を変更します。
シート（RLシートエアコン）	RL席シート空調オート感度調整	RL席シート空調オート感度の設定を変更します。
シート（RLシートエアコン）	RL席速暖ヒータータイマー調整	RL席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。
シート（RLシートエアコン）	RL席速暖ヒーター機能（IG連動）	RL席速暖ヒーター（IG連動）の設定を変更します。
シート（RLシートエアコン）	リアシート空調オート感度調整	リアシート空調オート感度の設定を変更します。
シート（RL席シート）	リターン時P席連動	リターン時P席連動の設定を変更します。
シート（RL席シート）	リターン時オットマン戻し量	リターン時オットマン戻し量の設定を変更します。
シート（RL席シート）	リラックス時P席前動作	リラックス時P席前動作の設定を変更します。
シート（RL席シート）	リラックス時オットマン上動作	リラックス時オットマン上動作の設定を変更します。
シート（RL席シート）	助手席シートオートスイッチリターン機能	助手席シートオートスイッチリターン機能の設定を変更します。
シート（RRシートエアコン）	RR席シート空調IG連動機能	RR席シート空調IG連動機能の設定を変更します。
シート（RRシートエアコン）	RR席シート空調オート感度調整	RR席シート空調オート感度の設定を変更します。
シート（RRシートエアコン）	RR席速暖ヒーター機能（IG連動）	RR席速暖ヒーター機能（IG連動）の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
シート（ＲＲシートエアコン）	ＲＲ席速暖ヒートタイマー調整	ＲＲ席速暖ヒートタイマーの設定を変更します。
シート（ＲＲ席シート）	リターン時Ｐ席連動	リターン時Ｐ席連動の設定を変更します。
シート（ＲＲ席シート）	リターン時オットマン戻し量	リターン時オットマン戻し量の設定を変更します。
シート（ＲＲ席シート）	リラックス時Ｐ席前動作	リラックス時Ｐ席前動作の設定を変更します。
シート（ＲＲ席シート）	リラックス時オットマン上動作	リラックス時オットマン上動作の設定を変更します。
シート（ＲＲ席シート）	助手席シートオートスイッチリターン機能	助手席シートオートスイッチリターン機能の設定を変更します。
シート（ボディー）	降車時シート移動量	降車時シート移動量の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（セキュリティー）	スマートイグニッション	スマートイグニッションの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（セキュリティー）	スマートトランク	スマートトランクの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（セキュリティー）	トランクキー閉じ込み防止	トランクキー閉じ込み防止の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（セキュリティー）	パーキング待ち時間	パーキング待ち時間の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（セキュリティー）	駐車時車外照合発信間隔	駐車時車外照合発信間隔の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（ボディー）	メモリーコール作動ドア	メモリーコール作動ドアの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	ＰＳＤ予約オープンタイミंग調整	ＰＳＤ予約オープンタイミंग調整の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	ＰＳＤ予約オープン機能	ＰＳＤ予約オープン機能の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	エンジンスタートインジケーター	エンジンスタートインジケーターの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	キー検出（トランク）	キー検出（トランク）の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	スマートアンロックモード	
スマートエントリー__スタート（照合）	スマートイグニッション	スマートイグニッションの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	スマートガラスハッチ	スマートガラスハッチの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	スマートキャンセル	スマートキャンセルの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	スマートバックドア	スマートバックドアの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	ダブルドアアンロック設定	ダブルドアアンロックの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	ダブルドアロック時間調整	ダブルドアロック時間の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	トランクオープンモード	トランクオープンモードの設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	トランクキー閉じ込み防止	トランクキー閉じ込み防止の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	作動確認ブザー音量	作動確認ブザー音量の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	駐車時車外照合発信間隔	駐車時車外照合発信間隔の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	駐車状態での待機時間	駐車状態での待機時間の設定を変更します。
スマートエントリー__スタート（照合）	連続スマートロック禁止	
スライドルーフ	ドアキー連動オープン	ドアキー連動オープンの設定を変更します。
スライドルーフ	ドアキー連動クローズ	ドアキー連動クローズの設定を変更します。
スライドルーフ	ドアキー連動操作	ドアキー連動操作の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
スライドルーフ	ドアハンドルロックボタン	ドアハンドルロックボタンの設定を変更します。
スライドルーフ	フロント操作オート作動	フロント操作オート作動の設定を変更します。
スライドルーフ	リア操作オート作動	リア操作オート作動の設定を変更します。
スライドルーフ	ワイヤレスオープン	ワイヤレスオープンの設定を変更します。
スライドルーフ	ワイヤレスクローズ	ワイヤレスクローズの設定を変更します。
スライドルーフ	ワイヤレス作動方向	ワイヤレス作動方向の設定を変更します。
セキュリティー（ゲートウェイ）	P a s s i v eモード	P a s s i v eモードの設定を変更します。
セキュリティー（ゲートウェイ）	アンサーバック	アンサーバックの設定を変更します。
セキュリティー（ゲートウェイ）	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。
セキュリティー（ゲートウェイ）	セキュリティーインジケーター	ホーン警告の設定します。
セキュリティー（ゲートウェイ）	ホーン警告	メカキーでのセキュリティー解除の設定を変更します。
セキュリティー（ゲートウェイ）	警告作動時間	警告作動時間の設定を変更します。
セキュリティー（ゲートウェイ）	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
セキュリティー（セキュリティー）	P a s s i v eモード（セキュリティーシステム）	P a s s i v eモード（セキュリティーシステム）の設定を変更します。
セキュリティー（セキュリティー）	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。
セキュリティー（セキュリティー）	ホーン警告	メカキーでのセキュリティー解除の設定を変更します。
セキュリティー（セキュリティー）	メカニカルキーセキュリティー制御	メカニカルキーセキュリティー制御の設定を変更します。
セキュリティー（セキュリティー）	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
セキュリティー（セキュリティー）	侵入センサー	侵入センサーの設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	P a s s i v eモード	P a s s i v eモードの設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	P a s s i v eモード（セキュリティーシステム）	P a s s i v eモード（セキュリティーシステム）の設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	アンサーバック	アンサーバックの設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	ウインドウオープン警告	ウインドウオープン警告の設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	スライドルーフオープン警告	セキュリティーインジケーターの設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	セキュリティーインジケーター	ホーン警告の設定します。
セキュリティー（ボディー）	ホーン警告	メカキーでのセキュリティー解除の設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	メカニカルキーセキュリティー制御	メカニカルキーセキュリティー制御の設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	警告作動時間	警告作動時間の設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
セキュリティー（ボディー）	窓開侵入センサー	窓開侵入センサーの設定を変更します。
セキュリティー（ボディーサブ_D席J_B）	P a s s i v eモード	P a s s i v eモードの設定を変更します。
セキュリティー（ボディーサブ_D席J_B）	アンサーバック	アンサーバックの設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
セキュリティ（ボディーサブ_D席J__B）	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。
セキュリティ（ボディーサブ_D席J__B）	セキュリティインジケーター	ホーン警告の設定します。
セキュリティ（ボディーサブ_D席J__B）	ホーン警告	メカキーでのセキュリティ解除の設定を変更します。
セキュリティ（ボディーサブ_D席J__B）	警告作動時間	警告作動時間の設定を変更します。
セキュリティ（ボディーサブ_D席J__B）	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
セキュリティ（照合）	P a s s i v eモード（セキュリティシステム）	P a s s i v eモード（セキュリティシステム）の設定を変更します。
セキュリティ（照合）	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。
セキュリティ（照合）	キーエントリーアラームキャンセル	スライドルーフオープン警告の設定を変更します。
セキュリティ（照合）	ホーン警告	メカキーでのセキュリティ解除の設定を変更します。
セキュリティ（照合）	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
その他（D席シートSW）	タッチパネル応答時間調整（マルチオペレーション）	タッチパネル応答時間調整（マルチオペレーション）の設定を変更します。
その他（D席ドア）	リバース連動作動ミラー角度（D席側）	リバース連動作動ミラー角度（D席側）の設定を変更します。
その他（P席J__B）	リアサンシェードリバース降下機能	リアサンシェードリバース降下機能の設定を変更します。
その他（P席J__B）	リアサンシェードリバース降下遅延時間	リアサンシェードリバース降下遅延時間の設定を変更します。
その他（クリアランスソナー）	I C S SW状態記憶	I C S SW状態記憶の設定を変更します。
その他（クリアランスソナー）	I C S機能	I C Sの設定を変更します。
その他（クリアランスソナー）	I C S停止目安距離	I C S停止目安距離のを変更します。
その他（クリアランスソナー）	I P A障害物回避距離	I P A障害物回避距離を変更します。
その他（クリアランスソナー）	I P A制御可能範囲（縦列駐車）	I P A制御可能範囲（縦列駐車）の設定を変更します。
その他（クリアランスソナー）	I P A制御可能範囲（並列駐車）	I P A制御可能範囲（並列駐車）の設定を変更します。
その他（クリアランスソナー）	R C T B機能	R C T B機能の設定を変更します。
その他（ゲートウェイ）	リバース信号出力遅延時間	リバース信号出力遅延時間の設定を変更します。
その他（ボディー）	オートミラー格納復帰	オートミラー格納復帰の設定を変更します。
その他（ボディー）	リアサンシェードリバース降下機能	リアサンシェードリバース降下機能の設定を変更します。
その他（ボディー）	リアシェード遅延時間	リアシェード遅延時間の設定を変更します。
その他（ボディー）	リバース信号出力遅延時間	リバース信号出力遅延時間の設定を変更します。
その他（ボディー）	リバース連動作動ミラー角度	リバース連動作動ミラー角度の設定を変更します。
その他（ボディーサブ_D席J__B）	リバース信号出力遅延時間	リバース信号出力遅延時間の設定を変更します。
その他（リアJ__B）	リアサンシェードリバース降下遅延時間	リアサンシェードリバース降下遅延時間の設定を変更します。
その他（リモートエンジンスターター）	エンジン回転数（安定燃焼判定用）	エンジン回転数（安定燃焼判定用）の設定を変更します。
その他（リモートエンジンスターター）	リモートエンジンスタート・ストップ設定（トランクリッドオープン）	リモートエンジンスタート・ストップ（トランクリッドオープン）の設定を変更します。
ディスプレイ（クリアランスソナー）	アプローチディスプレイO F F	アプローチディスプレイの設定を変更します。
ディスプレイ（クリアランスソナー）	ディスプレイ表示 1	ディスプレイ表示を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
ディスプレイ（クリアランスソナー）	ディスプレイ表示2	ディスプレイ表示を変更します。
ディスプレイ（クリアランスソナー）	ディスプレイモード	ディスプレイモードの設定を変更します。
ディスプレイ（メーター）	言語	言語の設定を行います。
ドアロック（ゲートウェイ）	D席2回操作アンロック	運転席2回操作アンロックの設定を変更します。
ドアロック（ゲートウェイ）	D席開時アンロック	運転席開時アンロックの設定を変更します。
ドアロック（ゲートウェイ）	シフト・ブレーキ連動ドアロック	シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。
ドアロック（ゲートウェイ）	シフトブレーキ ロック	シフトブレーキロックの設定を変更します。
ドアロック（ゲートウェイ）	シフト連動ドアアンロック	シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。
ドアロック（ゲートウェイ）	シフト連動ドアロック	シフト連動ドアロックの設定変更をします。
ドアロック（ゲートウェイ）	車速オートロック	車速オートロックの設定を変更します。
ドアロック（セキュリティー）	D席2回操作アンロック	運転席2回操作アンロックの設定を変更します。
ドアロック（セキュリティー）	D席開時アンロック	運転席開時アンロックの設定を変更します。
ドアロック（セキュリティー）	シフト連動ドアアンロック	シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。
ドアロック（セキュリティー）	ダブルロック設定	ダブルロック設定を変更します。
ドアロック（セキュリティー）	車速オートロック（1回）	車速オートロック（1回）の設定を変更します。
ドアロック（ボディー）	D席2回操作アンロック	運転席2回操作アンロックの設定を変更します。
ドアロック（ボディー）	D席開時アンロック	運転席開時アンロックの設定を変更します。
ドアロック（ボディー）	キーエントリーアラームキャンセル	スライドルーフオープン警告の設定を変更します。
ドアロック（ボディー）	シフト・ブレーキ連動ドアロック	シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。
ドアロック（ボディー）	シフトブレーキ ロック	シフトブレーキロックの設定を変更します。
ドアロック（ボディー）	シフト連動ドアアンロック	シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。
ドアロック（ボディー）	シフト連動ドアロック	シフト連動ドアロックの設定変更をします。
ドアロック（ボディー）	車速オートロック	車速オートロックの設定を変更します。
ドアロック（ボディーサブ__D席J__B）	D席2回操作アンロック	運転席2回操作アンロックの設定を変更します。
ドアロック（ボディーサブ__D席J__B）	D席開時アンロック	運転席開時アンロックの設定を変更します。
ドアロック（ボディーサブ__D席J__B）	シフト・ブレーキ連動ドアロック	シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。
ドアロック（ボディーサブ__D席J__B）	シフトブレーキ ロック	シフトブレーキロックの設定を変更します。
ドアロック（ボディーサブ__D席J__B）	シフト連動ドアアンロック	シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。
ドアロック（ボディーサブ__D席J__B）	シフト連動ドアロック	シフト連動ドアロックの設定変更をします。
ドアロック（ボディーサブ__D席J__B）	車速オートロック	車速オートロックの設定を変更します。
パワーウィンドウ（D席ドア）	D席オートDOWN作動	D席オートDOWNの設定を変更します。
パワーウィンドウ（D席ドア）	D席オートUP作動	D席オートUPの設定を変更します。
パワーウィンドウ（P席ドア）	D席リモートP席オートUP作動	運転席のリモート操作で助手席のパワーウィンドウをオートUP作動させる設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
パワーウィンドウ（P席ドア）	P席オートUP作動	助手席パワーウィンドウオートUP作動の設定を変更します。
パワーウィンドウ（RL席ドア）	D席リモートRL席オートUP作動	運転席のリモート操作でRL席のパワーウィンドウをオートUP作動させる設定を変更します。
パワーウィンドウ（RL席ドア）	RL席オートUP作動	RL席パワーウィンドウオートUP作動の設定を変更します。
パワーウィンドウ（RR席ドア）	D席リモートRR席オートUP作動	運転席のリモート操作でRR席のパワーウィンドウをオートUP作動させる設定を変更します。
パワーウィンドウ（RR席ドア）	RR席オートUP作動	RR席パワーウィンドウオートUP作動の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ゲートウェイ）	ドアキー連動P／Wアップ	ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ゲートウェイ）	ドアキー連動P／Wダウン	ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ゲートウェイ）	ワイヤレス連動P／Wアップ	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ゲートウェイ）	ワイヤレス連動P／Wダウン	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（セキュリティ）	ドアトリガー P／W 制御	ドアトリガーパワーウィンドウ制御の設定を変更します。
パワーウィンドウ（バックドア）	ドアキー連動バックドアP／W アップ	ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（バックドア）	ドアキー連動バックドアP／W ダウン	ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディー）	P／W全閉機能	パワーウィンドウ全閉機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディー）	ドアキー連動P／Wアップ	ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディー）	ドアキー連動P／Wダウン	ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディー）	ワイヤレス連動P／Wアップ	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディー）	ワイヤレス連動P／Wアップ／スマート	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ／スマート機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディー）	ワイヤレス連動P／Wダウン	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディーサブ_D席J__B）	ドアキー連動P／Wアップ	ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディーサブ_D席J__B）	ドアキー連動P／Wダウン	ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディーサブ_D席J__B）	ワイヤレス連動P／Wアップ	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（ボディーサブ_D席J__B）	ワイヤレス連動P／Wダウン	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（マスターSW）	ドアキー連動P／Wアップ	ドアキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（マスターSW）	ドアキー連動P／Wダウン	ドアキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（マスターSW）	ワイヤレス連動P／Wアップ	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（マスターSW）	ワイヤレス連動P／Wアップ／スマート	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウアップ／スマート機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ（マスターSW）	ワイヤレス連動P／Wダウン	ワイヤレスキーと連動したパワーウィンドウダウン機能の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RLドア）	RL__SW作動条件	RL__SW作動条件の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RLドア）	RL作動中ブザー	RL作動中ブザーの設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RLドア）	パワースライドドアブザー音量（RL）	パワースライドドアブザー音量（RL）の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RLドア）	ワイヤレスRLオープン	ワイヤレスRLの設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RLドア）	ワイヤレスSW RL作動設定	ワイヤレスSW RL作動の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RLドア）	ワンタッチオープン／クローズSW RL作動設定	ワンタッチオープン／クローズSW RL作動の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
パワーバックドア__パワースライドドア（RRドア）	RR__SW作動条件	RR__SW作動条件の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RRドア）	RR作動中ブザー	RR作動中ブザーの設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RRドア）	パワースライドドアブザー音量（RR）	パワースライドドアブザー音量（RR）の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RRドア）	ワイヤレスRRオープン	ワイヤレスRRの設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RRドア）	ワイヤレスSW RR作動設定	ワイヤレスSW RR作動の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（RRドア）	ワンタッチオープン／クローズSW RR作動設定	ワンタッチオープン／クローズSW RR作動の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	PBDオープンアシスト	PBDオープンアシストの設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	PBDクローズアシスト	PBDクローズアシストの設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	PBDスイッチ作動	PBDスイッチ作動の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	PBD作動確認ブザー音圧	PBD作動確認ブザー音圧の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	PBD作動中ブザー	PBD作動中ブザーの設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	スマートバックドアパワーウィンドウON時間	スマートバックドアパワーウィンドウON時間の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	スマートバックドアパワーウィンドウアップ	スマートバックドアパワーウィンドウアップの設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	スマートバックドアパワーウィンドウダウン	スマートバックドアパワーウィンドウダウンの設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	バックドアパワーウィンドウアップ（半開き時）	バックドアパワーウィンドウアップ（半開き時）の設定を変更します。
パワーバックドア__パワースライドドア（バックドア）	ワイヤレスPBDオープン	ワイヤレスPBDの設定を変更します。
メタルトップ	クリソナ連動機能	クリソナ連動の設定を変更します。
メタルトップ	フラッシュリレー音出力	フラッシュリレー音出力の設定を変更します。
メタルトップ	メタルトップ作動速度	メタルトップ作動速度の設定を変更します。
メタルトップ	作動条件	作動条件の設定を変更します。
ユニット（メーター）	ユニットー帯	ユニットー帯の設定を変更します。
ワイパー（ゲートウェイ）	ウォッシャー液だれ防止機能	ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイパー（ゲートウェイ）	リパース連動リアワイパー	リパース連動リアワイパーの設定を変更します。
ワイパー（ゲートウェイ）	ワイパーL O時の停車間欠	ワイパーL O時の停車間欠の設定を変更します。
ワイパー（バックドア）	ウォッシャー液だれ防止機能	ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイパー（バックドア）	リアウォッシャー液だれ防止機能	リアウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイパー（バックドア）	リアウォッシャー連動機能	リアウォッシャー連動機能の設定を変更します。
ワイパー（バックドア）	リアワイパーL O時の停車間欠	リアワイパーL O時の停車間欠の設定を変更します。
ワイパー（バックドア）	リアワイパーインターバルスピード	リアワイパーインターバルスピードの設定を変更します。
ワイパー（バックドア）	リアワイパースピード	リアワイパースピードの設定を変更します。
ワイパー（バックドア）	リアワイパー戻りスピード	リアワイパー戻りスピードの設定を変更します。
ワイパー（バックドア）	リパース連動リアワイパー	リパース連動リアワイパーの設定を変更します。
ワイパー（ボディー）	ウォッシャー液だれ防止機能	ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
ワイパー（ボディー）	リバース連動リアワイパー	リバース連動リアワイパーの設定を変更します。
ワイパー（ボディー）	ワイパーL O時の停車間欠	ワイパーL O時の停車間欠の設定を変更します。
ワイパー（ボディーサブ_D席J__B）	ウォッシャー液だれ防止機能	ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイパー（ボディーサブ_D席J__B）	リバース連動リアワイパー	リバース連動リアワイパーの設定を変更します。
ワイパー（ボディーサブ_D席J__B）	ワイパーL O時の停車間欠	ワイパーL O時の停車間欠の設定を変更します。
ワイパー（ワイパー）	アングルモード	アングルモードの設定を変更します。
ワイパー（ワイパー）	ウォッシャー液だれ防止機能	ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイパー（ワイパー）	ウォッシャー液だれ防止機能時間	ウォッシャー液だれ防止機能時間の設定を変更します。
ワイパー（ワイパー）	ワイパーL O時の停車間欠	ワイパーL O時の停車間欠の設定を変更します。
ワイパー（ワイパー）	ワイパースピード	ワイパーのスピードの設定を変更します。
ワイパー（ワイパー）	雨滴感知式オートワイパー	雨滴感知式オートワイパーの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	2オペレーションロック解除	2オペレーションロック解除の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	アンロック時室内照明・足元照明	アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	オートロック時間	オートロック時間の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	カーファインダー機能	カーファインダー機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	キーレスアンサーバック	キーレスアンサーバックの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	トランクオープナー	トランクオープナーの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	パニックアラーム機能	パニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	ワイヤレスメインSW	ワイヤレスメインSWの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	作動確認ブザー	作動確認ブザーの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	作動確認ブザー音量	作動確認ブザー音量の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ゲートウェイ）	半ドアウオーニング	半ドアウオーニングの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	2オペレーションロック解除	2オペレーションロック解除の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	オートロック遅延時間	オートロックを遅らせて実施する時間の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	キーレスアンサーバック	キーレスアンサーバックの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	トランクオープナー	トランクオープナーの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	パニックアラーム機能	パニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	ワイヤレスオートロック	ワイヤレスオートロックの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	ワイヤレスメインSW	ワイヤレスメインSWの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	ワイヤレス連動P／Wアップ	ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウアップ機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	ワイヤレス連動P／Wダウン	ワイヤレスキーと連動したパワーウインドウダウン機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（セキュリティー）	作動確認ブザー音量	作動確認ブザー音量の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
ワイヤレスドアロック（セキュリティ）	半ドアウォーニング	半ドアウォーニングの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	2オペレーションロック解除	2オペレーションロック解除の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	アンロック時室内照明・足元照明	アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	オートロック時間	オートロック時間の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	カーファインダー機能	カーファインダー機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	キーレスアンサーバック	キーレスアンサーバックの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	トランクオープナー	トランクオープナーの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	パニックアラーム機能	パニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	ワイヤレスウィンドウブザー	ワイヤレスウィンドウブザーの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	ワイヤレスオートロック	ワイヤレスオートロックの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	ワイヤレスメインSW	ワイヤレスメインSWの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	作動確認ブザー	作動確認ブザーの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	作動確認ブザー音量	作動確認ブザー音量の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディ）	半ドアウォーニング	半ドアウォーニングの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	2オペレーションロック解除	2オペレーションロック解除の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	アンロック時室内照明・足元照明	アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	オートロック時間	オートロック時間の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	カーファインダー機能	カーファインダー機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	キーレスアンサーバック	キーレスアンサーバックの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	トランクオープナー	トランクオープナーの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	パニックアラーム機能	パニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	ワイヤレスメインSW	ワイヤレスメインSWの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	作動確認ブザー	作動確認ブザーの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	作動確認ブザー音量	作動確認ブザー音量の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（ボディサブ__D席J__B）	半ドアウォーニング	半ドアウォーニングの設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（照合）	パニックアラーム機能	パニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレスドアロック（照合）	作動確認ブザー音量	作動確認ブザー音量の設定を変更します。