

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
エンジン (TCCS)	A／Fセンサー学習値初期化	ディーゼル車のみ対応：A／Fセンサー交換時に実施します。
エンジン (TCCS)	A／Tコード登録	A／Tコードの登録を行います。
エンジン (TCCS)	A T／C V T学習値初期化	A T交換時、及びE C U交換時に実施します。
エンジン (TCCS)	A T F熱劣化推定値初期化	A T F熱劣化推定値の初期化を行います。
エンジン (TCCS)	A Tユニット補正 (A Tコード初期化)	A Tユニット補正 (A Tコード初期化) を行います。
エンジン (TCCS)	C V T学習値初期化およびC V T油圧センサー0点学習	C V T学習値初期化およびC V T油圧センサー0点学習を実施します。
エンジン (TCCS)	C V T油圧学習開始	A TまたはC V T交換時、及びE C U交換時に実施します。
エンジン (TCCS)	D P F再生時期初期化	D P F再生時期の初期化を行います。
エンジン (TCCS)	D P F履歴情報初期化	D P F履歴情報の初期化を行います。
エンジン (TCCS)	D P N R強制再生 (P M)	ディーゼル車のみ対応：D P N RのP M強制再生を実施します。
エンジン (TCCS)	D P N R強制再生 (S)	ディーゼル車のみ対応：D P N RのS被毒強制再生を実施します。
エンジン (TCCS)	D P N R劣化記録初期化	ディーゼル車のみ対応：D P N Rの劣化記録を初期化します。
エンジン (TCCS)	D P R強制再生	
エンジン (TCCS)	E G R学習値初期化	E G R学習値の初期化を行います。
エンジン (TCCS)	E V A Pシステム点検	E V A Pシステム点検を実施します。
エンジン (TCCS)	G C U点検	G C U点検を行います。
エンジン (TCCS)	Gセンサー0点学習開始	
エンジン (TCCS)	i - A R T学習値初期化	i - A R T学習値の初期化を行います。
エンジン (TCCS)	i M T学習値初期化	i M T学習値の初期化を行います。
エンジン (TCCS)	N O x吸蔵触媒学習値初期化	N O x吸蔵触媒学習値の初期化を行います。
エンジン (TCCS)	O 2センサー学習値初期化	O 2センサー学習値の初期化を行います。
エンジン (TCCS)	S被毒回復制御	ディーゼル車のみ対応：D P N RのS被毒強制再生を実施します。
エンジン (TCCS)	V I Nユーティリティ	C V T交換時、C V T関連部品交換時、及びE C U交換時に実施します。
エンジン (TCCS)	アイドル学習	アイドル学習を行います。
エンジン (TCCS)	インジェクターI D確認	ディーゼル車のみ対応：インジェクターI Dコードを確認します。
エンジン (TCCS)	インジェクタークラス確認	ディーゼル車のみ対応：現在車両に搭載されているインジェクタークラスを表示します。A、B、Cクラスと設定されているインジェクターが該当する項目です。
エンジン (TCCS)	インジェクタークラス設定	ディーゼル車のみ対応：エンジンコントロールコンピューター交換後またはインジェクターA S S Y (全ての本数) 交換時に実施します。A、B、Cクラスと設定されているインジェクターが該当する項目です。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
エンジン（TCCS）	インジェクターメンテナンス学習値初期化	インジェクターの学習値初期化を行います。
エンジン（TCCS）	インジェクター補正（ECU交換時）	ディーゼル車のみ、ECU交換時のみ対応：インジェクターIDコードを登録します。
エンジン（TCCS）	インジェクター補正（デンソー）	ディーゼル車のみ対応：インジェクターASSY、エンジンまたはエンジンコンピュータ（デンソー製）を交換時に実施します。
エンジン（TCCS）	インジェクター補正（ボッシュ）	ディーゼル車のみ対応：インジェクターASSY、エンジンまたはエンジンコンピュータ（ボッシュ製）を交換時に実施します。
エンジン（TCCS）	インジェクター補正（手動ID登録）	ディーゼル車のみ対応：インジェクターASSY、エンジンまたはエンジンコンピュータ（旧データ）を交換時に実施します。
エンジン（TCCS）	エアフロメーター学習値初期化	エアフロメーター学習値の初期化を行います。
エンジン（TCCS）	エンジン管理履歴	
エンジン（TCCS）	コード確認	
エンジン（TCCS）	サプライポンプ学習値初期化	ディーゼル車のみ対応：インジェクション（サプライ）ポンプまたはエンジンコントロールコンピュータを交換後に実施します。
エンジン（TCCS）	シリンダー圧縮点検	シリンダー圧縮点検を実施します。
エンジン（TCCS）	スイッチオイルメンテナンスディスプレイ	
エンジン（TCCS）	スワールバルブ学習値初期化	スワールバルブ学習値の初期化を行います。
エンジン（TCCS）	タービン上流圧力学習値初期化	タービン上流圧力学習値の初期化を行います。
エンジン（TCCS）	チェックモード	チェックモードに移行します、
エンジン（TCCS）	バッテリー種別切り替え	
エンジン（TCCS）	メモリーリセット	エンジンコンピュータの記憶をリセットします。
エンジン（TCCS）	メーター初期化： 車両情報	
エンジン（TCCS）	学習値確認	エンジンコンピュータの学習値を確認します。
エンジン（TCCS）	学習値初期化	エンジンコンピュータの学習値を初期化します。
エンジン（TCCS）	広域気筒間補正学習値初期化	ディーゼル車のみ対応：エンジン交換時またはタイミングローター（エンジンASSYを含む）を交換時に実施します。
エンジン（TCCS）	差圧学習値初期化	差圧学習値の初期化を行います。
エンジン（TCCS）	車両制御履歴（R○B）	
エンジン（TCCS）	車両走行距離書込み	ディーゼル車のみ対応：インジェクターASSYを交換した時に実施します。
エンジン（TCCS）	触媒記録初期化	ディーゼルのみ対応：DPNRの触媒記録を初期化します。
エンジン（TCCS）	触媒記録転送	ディーゼルのみ対応：DPNRの触媒記録を転送します。
エンジン（TCCS）	触媒記録読み／書き込み	ディーゼルのみ対応：DPNRの触媒記録を読み込み、書き込みを行います。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
エンジン（TCCS）	電子スロットル学習	電子スロットルバルブの全閉位置学習を実施します。
エンジン（TCCS）	燃料PCV補正值初期化	燃料PCV補正值の初期化を行います。
エンジン（TCCS）	微小噴射量詳細学習	ディーゼルのみ対応：エンジンASSY、インジェクターを交換時に微小噴射量を学習するために使用します。
エンジン（TCCS）	微小噴射量通常学習	ディーゼルのみ対応：インジェクタASSY、エンジンまたはエンジンコントロールコンピュータ交換時、インジェクタ補正（手動ID登録）を実施後に行います。
エンジン（TCCS）	微小噴射量通常学習クリア	ディーゼルのみ対応：微笑噴射量通常学習値をクリアします。
エンジン（TCCS）	微小噴射量通常学習初期化	ディーゼルのみ対応：微笑噴射量通常学習値を初期化します。
TCCS2	PM強制再生制御	
TCCS2	チェックモード	
トランスミッション	AT／CVT学習値初期化	AT交換時、及びECU交換時に実施します。
トランスミッション	ATユニット補正（ATコード初期化）	ATASSYまたはATコントロールコンピュータを交換時に実施します。
トランスミッション	CVT油圧学習開始	ATまたはCVT交換時、及びECU交換時に実施します。
トランスミッション	Gセンサー0点学習開始	
トランスミッション	エア抜き（MMT）	MMTのエア抜きを実施します。
トランスミッション	クラッチ調整回数	クラッチの調整回数を確認します。
トランスミッション	チェックモード	チェックモードに移行します。
トランスミッション	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
トランスミッション	初期化（MMT）	MMTの初期化を実施します。
トランスミッション	部品交換	SMTの部品交換をした時に実施します。
トランスミッション	部品交換（MMT）	MMTの部品交換時に実施します。
トランスミッション	部品交換（手動）	MMTの部品交換時に実施します。
トランスミッション	車両制御履歴（R○B）	
トランスミッション	CVT学習値初期化及びCVT油圧センサー0点学習	
トランスミッション	ATF熱劣化推定値初期化	ATF熱劣化推定値の初期化を行います。
HVコントロール__EV	チェックモード	チェックモードに移行します、
HVコントロール__EV	メモリーリセット	HVシステムのメモリーリセットを実施します。
HVコントロール__EV	高圧ヒューズ負荷履歴初期化	高圧ヒューズ負荷履歴初期化を実施します、
HVコントロール__EV	整備モード	整備モードに移行します。
HVコントロール__EV	整備モード 2WD	2WDの車両でスピードメーターテスター、2輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
HVコントロール__EV	整備モード 2WD (TRC禁止用)	2WDの車両でスピードメーターテスター、2輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。TRC装置の作動禁止を行います。
HVコントロール__EV	整備モード 2WD (排ガス測定用)	点火時期点検などのエンジン調整、車両検査時のアイドルCO/HC点検などで実施します。シフトポジションP時のエンジン強制アイドリングを行います。
HVコントロール__EV	整備モード 4WD	4WDの車両でスピードメーターテスター、4輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。
HVコントロール__EV	整備モード 4WD (TRC禁止用)	4WDの車両でスピードメーターテスター、4輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。TRC装置の作動禁止を行います。
HVコントロール__EV	整備モード 4WD (排ガス測定用)	点火時期点検などのエンジン調整、車両検査時のアイドルCO/HC点検などで実施します。シフトポジションP時のエンジン強制アイドリングを行います。
HVコントロール__EV	電池状態情報更新	電池状態情報更新を行います。
HVコントロール__EV	電池制御データ初期化	システムメインリレーを交換時に実施します。
HVコントロール__EV	電池セル低電圧異常時READY ON禁止解除	電池セル低電圧異常時にREADY ON禁止解除を行います。
HVコントロール__EV	車両一時始動	車両一時始動を行います。
HVコントロール__EV	車両制御履歴 (R o B)	
モータージェネレーター	レゾルバ学習/初期化	
モータージェネレーター	フロントレゾルバ学習/初期化	
リアモータージェネレーター	リアレゾルバ学習/初期化	
HV__EVバッテリー	ECUリセット	電池コンピューターの初期化を行います。
HV__EVバッテリー	ECU初期化	HVサブライバッテリーASSY交換時に実施します。
HV__EVバッテリー	ECU初期化 (海外向け)	HVサブライバッテリーASSY交換時に実施します。
HV__EVバッテリー	SOC書き換え (試験運用機能)	SOCを書き換えます。
HV__EVバッテリー	V80制御フラグ許可 (試験運用機能)	V80制御設定を行います。
HV__EVバッテリー	チェックモード	
HV__EVバッテリー	均等充電フラグ許可 (試験運用機能)	オンボード均等充電を実行します。
HV__EVバッテリー	高圧ヒューズ負荷履歴初期化	
HV__EVバッテリー	車両一時始動	
HV__EVバッテリー	電池状態情報更新	
HV__EVバッテリー	車両制御履歴 (R o B)	
HV__EVバッテリー	診断前バッテリー充電	
HV__EVバッテリー	電池診断	
ストップアンドゴー__スタート	CVT油圧ポンプエア抜き	

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
ストップアンドゴー__スタート	エアコン情報初期化	
ストップアンドゴー__スタート	スターター始動回数初期化	スターター始動回数の初期化を行います。
ストップアンドゴー__スタート	スターター始動回数設定	スターター始動回数の設定を行います。
ストップアンドゴー__スタート	チェックモード	
ストップアンドゴー__スタート	加速度センサー0点補正	
ストップアンドゴー__スタート	加速度センサー0点補正值初期化	
ストップアンドゴー__スタート	電流積算値初期化	
ストップアンドゴー__スタート	スターター交換	
ストップアンドゴー__スタート	減速センサー0点補正	
ストップアンドゴー__スタート	減速センサー0点消去	
プラグイン制御	チェックモード	チェックモードに移行します。
EV	VINユーティリティ	
EV	チェックモード	EVシステムをチェックモードに移行します。
EV	整備モード	EVシステムを整備モードに移行します。
EV	電池フェイルセーフ作動履歴クリア	電池フェイルセーフ作動履歴をクリアします。
EV	FCスタックショック履歴消去	
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	[ECB] ブレーキ制御禁止	ブレーキ制御禁止を実施します。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	[VSCアクチュエーター] 吸入系エア抜き	吸入系エア抜きを実施します。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	[VSCアクチュエーター] 減圧系エア抜き	減圧系エア抜きを実施します。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	ECBユーティリティ	ECBの調整を行います。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	VSCセンサー中立点記憶	VSCセンサー中立点記憶します。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	アキュムレーター0ダウン駆動	ブレーキアクチュエーター交換時に実施します。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	アクチュエーター交換後のエア抜き	ECBシステムのみ対応：アクチュエーター交換時のエア抜きの時に実施します。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	エア抜き (タイプ1)	VSC、ECB、ヒドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	エア抜き (タイプ2)	VSC、ECB、ヒドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	エア抜き／AHB-R関連作業	VSC、ECB、ヒドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	テストモード	ABS テストモードに移行させます。
ブレーキ (ABS__VSC__電動PKB)	バックアップメモリー消去	ECUのバックアップメモリーの消去（初期化）を実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	ブレーキシステムエア抜き／AHB-R関連作業	
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	ヨーレート・Gセンサー0点消去（ECB用）	ヨーレートセンサー・Gセンサー交換時、またはECU交換時に実施します。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	リニア弁学習値初期化	ブレーキアクチュエーター交換時、ブレーキペダルストロークセンサー交換時、ECU交換時に実施します。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	吸入系エア抜き	吸入系エア抜きを実施します。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	減圧系エア抜き	減圧系エア抜きを実施します。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	整備モード	整備モードに移行します。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	通常のエア抜き	VSC、ECB、ハイドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	補正	
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	EPBコントロールスイッチ	
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	EPBフルリリース	
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	信号チェック	
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）	メモリーリセット	
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	エア抜き	VSC、ECB、ハイドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	テストモード	ABS テストモードに移行させます。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	バックアップメモリー消去	ECUのバックアップメモリーの消去（初期化）を実施します。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	吸入系エア抜き	吸入系エア抜きを実施します。
ブレーキ（ABS__VSC__電動PKB）__ARS	減圧系エア抜き	減圧系エア抜きを実施します。
電動PKB	チェックモード	
電動PKB	メモリーリセット	パーキングブレーキアクチュエーター交換時、メモリー消去を実施します。
ARS	チェックモード	
4WD	4WD制御禁止モード	
4WD	VSC／TR（A）C ／ 4WD制御禁止モード	
4WD	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
電動パワステ	チェックモード	
電動パワステ	テストモード	
電動パワステ	トルクセンサー0点補正	パワーステアリングリンクコンピューター、ステアリングコラムASSY（トルクセンサー内臓）交換を行った場合、および打操舵力に左右差がある場合に実施します。
電動パワステ	回転角センサー出力補正	パワーステアリングASSY、パワーステアリングコンピューターASSY交換を行った場合や操舵力に左右差がある場合は、コンピューターのセンサー補正値を消去した後、回転角センサー出力補正およびトルクセンサー0点補正を実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
電動パワステ	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
電動パワステ	パワーステリングＥＣＵ初期設定	
電動パワステ	異常作動履歴	
VGRS	アクチュエーター角中立補正	ステアリング角度調整を行います。
VGRS	チェックモード	チェックモードに移行します。
LKA__LDA	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶を行います。
LKA__LDA	レコグニッションカメラ／光軸学習	レコグニッションカメラ／光軸学習を行います。
PCS__LDA__RSA__LVN（セーフティセンスＣ）	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶を行います。
PCS__LDA__RSA__LVN（セーフティセンスＣ）	レコグニッションカメラ／光軸学習	レコグニッションカメラ／光軸学習を行います。
PCS__LDA__RSA__LVN（セーフティセンスＣ）	PCS画像記録設定	PCS画像記録設定を行います。
PCS__LDA__RSA__LVN（セーフティセンスＣ）	PCS画像情報消去	PCS画像情報消去を行います。
PCS__LDA__RSA__LVN（セーフティセンスＣ）	制御モード	制御モードに移行します。
PCS__LDA__RSA__LVN（セーフティセンスＣ）	履歴消去	履歴消去を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	走行軸調整モード移行	
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	PCS画像記録設定	PCS画像記録設定を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	PCS画像情報消去	PCS画像情報消去を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	レコグニッションカメラ／光軸学習	レコグニッションカメラ／光軸学習を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	制御モード	制御モードに移行します。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	履歴消去	履歴消去を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	初期軸調整値表示	
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ステアリングセンサー	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
ステアリングセンサー	ワイパー仕様スイッチ	
ドライバーモニターカメラ制御	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
SRSエアバッグ	チェックモード	チェックモードに移行します、
SRSエアバッグ	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
イモビライザー	イモビライザー初期化	イモビライザー初期化時に実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
イモビライザー	キーコードリセット（ＥＣＵ再学習）	キーコードを消去し、ＥＣＵにキーコード情報を再学習させます。
イモビライザー	キーコード消去	キーコードを消去します。
イモビライザー	キーコード登録	キーコードを登録します。
イモビライザー	キーコード登録（マスターキー使用）	マスターキーを使用したキーコードを登録します。
イモビライザー	キーコード登録（マスターキー付）	マスターキー付のキーコードを登録します。
イモビライザー	キー登録モード解除	キー登録モードを解除します。
イモビライザー	トランスポンダーコード消去	トランスポンダーコードを消去します。
イモビライザー	新しいキーの登録	新しいキーを登録します。
プリクラッシュ	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
ロードサインアシスト	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
レーンコントロール	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
前方認識カメラ（フロントライティング制御）	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	ＥＣＵ高温履歴リセット	ＥＣＵ高温履歴をリセットします。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	ＥＣＵ接続情報初期化	ＥＣＵ接続情報を初期化します。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶	レコグニッションカメラのターゲット位置記憶を行います。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	レコグニッションカメラ／光軸学習	レコグニッションカメラの光軸学習を行います。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	制御モード	プリクラッシュの制御モードを設定します。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	前方レーダー光軸ずれ量確認	前方レーダーの光軸ずれ量確認します。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	前方レーダー光軸調整	前方レーダーの光軸調整を行います。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	前方レーダー光軸補正量確認	前方レーダーの光軸補正量確認を行います。
レーダークルーズ	ビーム軸調整	
レーダークルーズ	レーザー／レーダークルーズ初期化	
レーダークルーズ２	ビーム軸調整	
レーダークルーズ２	前方レーダー光軸ずれ量確認	
レーダークルーズ２	履歴消去	
メーター	クルーズレンジリセット	クルーズのレンジリセットを行います。
メーター	シートベルト警告	
メーター	メーター仕様初期化	メーターの初期化を行います。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
エアコン	サーボモーター初期化	サーボモーターECU、A/Cアンプリファイアーを交換した時、バッテリーを外した時に実施します。
エアコン	冷媒ガス量判定	
エアコン	冷媒高圧異常履歴消去	
エアコン	高圧冷媒履歴クリア	
エアコン	エアコン作動制限履歴回数消去	
エアコン	車両制御履歴（R o B）	
タイヤ空気圧	I D登録	タイヤI D登録を実施します。
タイヤ空気圧	T PMS有効／無効スイッチ	
ボディー	ボディーコントロールモジュール初期化	ECU接続情報を初期化します。
ボディー	ワイヤレスコード消去	ワイヤレスコードを消去します。
ボディー	ワイヤレスコード登録	ワイヤレスコードを登録します。
ボディー	ボデー統合ECUリセット	
ボディー	ECU接続情報初期化	
ボディー	車両制御履歴（R o B）	
ボディー	ワイヤレスドアロック診断モード	
ボディー	リモートドアロック設定	
ゲートウェイ	ECU接続情報初期化	ECU接続情報を初期化します。
ECBゲートウェイ	ECU接続情報初期化	ECU接続情報を初期化します。
ECMゲートウェイ	ECU接続情報初期化	ECU接続情報を初期化します。
パワマネゲートウェイ1	ECU接続情報初期化	ECU接続情報を初期化します。
パワマネゲートウェイ2	ECU接続情報初期化	ECU接続情報を初期化します。
セントラルゲートウェイ	ECU接続情報初期化	ECU接続情報を初期化します。
パワーウィンドウマスタースイッチ	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
D席モーター	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
P席モーター	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
R L席モーター	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
R R席モーター	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
乗員検出	0点補正	助手席の乗員検知センサーの0点補正を実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
電源	自動電源OFFキャンセル	自動で電源がOFFになる機能をキャンセルします。
スマート__照合	ECU通信 ID登録	
スマート__照合	キーコード消去	キーコードを消去します。
スマート__照合	キーコード登録(タイプ1)	キーコードを登録します。
スマート__照合	キーコード登録(タイプ2)	キーコードを登録します。(高年式用)
スマート__照合	キー通信チェック	キーとトランスミッターとチューナーの通信チェックを行います。
スマート__照合	ワイヤレスドアロック診断モード	ワイヤレスドアロックの通信チェックを行います。
IPA__ICS__クリアランスソナー	クリアランスソナー検知/ステアリング調整	
IPA__ICS__クリアランスソナー	ステアリング初期化	
IPA__ICS__クリアランスソナー	タイヤ周長設定	
AFS__オートレベリング	AFS ECU初期化(手動)	手動でのAFSの初期化を行います。
AFS__オートレベリング	AHS遮光角度調整	
AFS__オートレベリング	ECU情報同期	AFS ECUがエンジンとボディーECUからの情報を同期するために使用します。
AFS__オートレベリング	ハイトセンサー初期化	ハイトセンサーの初期化を行います。
AFS__オートレベリング	ハイトセンサー初期化(マニュアル)	手動でのハイトセンサーの初期化を行います。
AHS	AHS遮光角度調整	
ITSコネクト(インフラ協調システム)	ナビゲーションシステム型式学習	
ナビゲーションシステム	映像機器接続検査	
ナビゲーションシステム	ソフトウェア異常履歴	
ナビゲーションシステム	光学ディスク再生異常履歴	
ナビゲーションシステム	地図情報	
ナビゲーションシステム	カメラ同期エラー履歴	
ナビゲーションシステム	診断モード	
クリアランスウォーニング	車両制御履歴(ROB)	
クリアランスウォーニング	ECU補正	
前方レーダーセンサー(セーフティセンス)	走行軸調整モード移行	
前方レーダーセンサー(セーフティセンス)	前方レーダー光軸ずれ量確認	前方レーダーの光軸ずれ量を確認します。
前方レーダーセンサー(セーフティセンス)	前方レーダー光軸調整	前方レーダーの光軸調整を行います。
前方レーダーセンサー(セーフティセンス)	フロントレーダーアクセルセンサー補正	

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
前方レーダーセンサー（セーフティセンス）	車両制御履歴（Ｒ○Ｂ）	
前側方レーダーマスター	前側方レーダーマスター異常履歴	
前側方レーダーマスター	前側方レーダーマスタービーム軸調整	
前側方レーダーマスター	前側方レーダーマスタービーム軸表示	
前側方レーダースレイブ	前側方レーダースレイブ異常履歴	
前側方レーダースレイブ	前側方レーダースレイブビーム軸調整	
前側方レーダースレイブ	前側方レーダースレイブビーム軸表示	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
ブラインドスポットモニター マスター	B S Mマスタービーム軸検査	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の点検を行います。
ブラインドスポットモニター マスター	B S Mマスタービーム軸調整	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の調整を行います。
ブラインドスポットモニター マスター	B S Mマスタービーム軸表示	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸を表示します。
ブラインドスポットモニター マスター	B S Mマスター異常履歴	ブラインドスポットモニターシステムの異常履歴を確認します。
ブラインドスポットモニター マスター	車両制御履歴（Ｒ○Ｂ）	
ブラインドスポットモニター スレーブ	B S Mスレーブビーム軸検査	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の点検を行います。
ブラインドスポットモニター スレーブ	B S Mスレーブビーム軸調整	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の調整を行います。
ブラインドスポットモニター スレーブ	B S Mスレーブビーム軸表示	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸を表示します。
ブラインドスポットモニター スレーブ	B S Mスレーブ異常履歴	ブラインドスポットモニターシステムの異常履歴を確認します。
グリルシャッター	グリルシャッター初期化	グリルシャッターの初期化を行います。
グリルシャッター	グリルシャッター制御切替	グリルシャッター制御切替を行います。
T V D（トルクベクタリングデファレンシャル）	チェックモード	T V Dシステムをチェックモードに移行します。
T V D（トルクベクタリングデファレンシャル）	部品交換学習	T V D部品交換時に学習を行います。
T V D（トルクベクタリングデファレンシャル）	学習値初期化	T V Dシステムの学習値初期化を行います。
サブバッテリーシステム	車両制御履歴（Ｒ○Ｂ）	
パワーインテグレーション N o . 1	車両制御履歴（Ｒ○Ｂ）	
パワーインテグレーション N o . 1	履歴消去	
パワーインテグレーション N o . 2	車両制御履歴（Ｒ○Ｂ）	
パワーインテグレーション N o . 2	履歴消去	
パワーインテグレーション N o . 3	車両制御履歴（Ｒ○Ｂ）	
パワーディストリビューションボックス	車両制御履歴（Ｒ○Ｂ）	
パワーディストリビューションボックス	履歴消去	

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
テレマティクス	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
D Cクイックチャージングコントロール	チェックモード	
D Cクイックチャージングコントロール	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
D Cクイックチャージングコントロール	D Cリレー診断	
F C（フューエルセル）	チェックモード	
F C（フューエルセル直流）	チェックモード	
F C外部電源	チェックモード	
F C外部電源	READY ON禁止解除（給電リレー）	
A V S	チェックモード	
エアサス__T E M S__A H C	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ブレーキブースター	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
シートベルトコントロール	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ヘッドライトコントロール	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ヘッドライトコントロール	車両情報登録	
ヘッドライトコントロール	ハイトセンサー初期化	