

●UDトラックス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン	AACバルブ開度
エンジン	EEブレーキリレー
エンジン	EGR M/V
エンジン	EGR/V開度
エンジン	EGRバルブ
エンジン	EGR制御(モード1)
エンジン	EGR制御(モード3)
エンジン	EGR制御S/V
エンジン	EGR制御ステップ
エンジン	FPCM
エンジン	SCR NOxコンバージョンモニタリング
エンジン	V/T角度(吸気側)
エンジン	V/T角度(排気側)
エンジン	V/T制御S/V
エンジン	VVL S/V(吸排気)
エンジン	VVL吸気側 S/V
エンジン	VVL排気側 S/V
エンジン	アイドル回転調整
エンジン	アフタートリートメント診断アクティブテスト
エンジン	インジェクター1スイッチOFF
エンジン	インジェクター1停止
エンジン	インジェクター2スイッチOFF
エンジン	インジェクター2停止
エンジン	インジェクター3スイッチOFF
エンジン	インジェクター3停止
エンジン	インジェクター4スイッチOFF
エンジン	インジェクター4停止
エンジン	インジェクター5スイッチOFF
エンジン	インジェクター5停止
エンジン	インジェクター6スイッチOFF
エンジン	インジェクター6停止
エンジン	インテークシャッターM/V
エンジン	エアコンリレー
エンジン	エアバイパスバルブ
エンジン	エンジンマウンティング
エンジン	キャニスター制御S/V
エンジン	クーリングファン
エンジン	グローリレー
エンジン	シリンダバランス
エンジン	スロットル開度
エンジン	スワールCONT S/V1
エンジン	スワール制御S/V
エンジン	スワール制御バルブB1
エンジン	スワール制御バルブB2
エンジン	ターボチャージャーブーストコントロールバルブ
エンジン	ドレインカットS/V
エンジン	バイパスバルブアクチュエーター
エンジン	パワーバランス(1気筒)
エンジン	パワーバランス(2気筒)
エンジン	パワーバランス(3気筒)
エンジン	パワーバランス(4気筒)

●UDトラックス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン	パワーバランス (5気筒)
エンジン	パワーバランス (6気筒)
エンジン	パワーバランス (7気筒)
エンジン	パワーバランス (8気筒)
エンジン	パワーバランス (モード1) (1気筒)
エンジン	パワーバランス (モード1) (2気筒)
エンジン	パワーバランス (モード1) (3気筒)
エンジン	パワーバランス (モード1) (4気筒)
エンジン	パワーバランス (モード1) (5気筒)
エンジン	パワーバランス (モード1) (6気筒)
エンジン	パワーバランス (モード1) (7気筒)
エンジン	パワーバランス (モード1) (8気筒)
エンジン	パワーバランス (モード3) (1気筒)
エンジン	パワーバランス (モード3) (2気筒)
エンジン	パワーバランス (モード3) (3気筒)
エンジン	パワーバランス (モード3) (4気筒)
エンジン	パワーバランス (モード3) (5気筒)
エンジン	パワーバランス (モード3) (6気筒)
エンジン	パワーバランス (モード3) (7気筒)
エンジン	パワーバランス (モード3) (8気筒)
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	プレッシャーレギュレーター
エンジン	メインエアヒーターリレー
エンジン	ラジエーターファン
エンジン	ラジエーターファン H I
エンジン	ラジエーターファン L O W
エンジン	ラジエーターファン M I D
エンジン	ラジエーターファン O F F
エンジン	可変吸気S/V
エンジン	吸気ダクトS/V
エンジン	空燃比学習クリア
エンジン	後処理フューエルインジェクタードーピングテスト (拡張)
エンジン	後処理フューエルインジェクタードーピングテスト (減少)
エンジン	水温
エンジン	絶対圧/大気圧S/V
エンジン	全インジェクタースイッチOFF
エンジン	暖機保持機能
エンジン	点火タイミング
エンジン	点火時期 (モード1)
エンジン	点火時期 (モード3)
エンジン	点火時期F/B固定
エンジン	燃圧制御S/V
エンジン	燃料VバイパスS/V
エンジン	燃料温度
エンジン	燃料遮断弁 (エンジン)
エンジン	燃料遮断弁 (シリンダー)
エンジン	燃料噴射時期
エンジン	燃料噴射量
エンジン	排気ブレーキリレー
エンジン	目標ファン回転数
BCM (ボディコントロールモジュール)	D T R L (昼間走行ライト)

●UDトラックス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	イモビライザーアンテナ
BCM (ボディコントロールモジュール)	イモビライザー電源
BCM (ボディコントロールモジュール)	エアコンインジケーター
BCM (ボディコントロールモジュール)	オイルプレッシャースイッチ
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーゴランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ガラスハッチ (OPEN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーリングランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー抜き忘れ警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	コーナーリングランプ (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	コーナーリングランプ (右)
BCM (ボディコントロールモジュール)	コーナーリングランプ (左)
BCM (ボディコントロールモジュール)	シートベルト警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	ステップランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ターニングナル右
BCM (ボディコントロールモジュール)	ターニングナル左
BCM (ボディコントロールモジュール)	テールランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアアンロック出力信号
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (運転席アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (助手席アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (全席)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (全席アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (全席ロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック (他席アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロックインジケーター
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック出力信号
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドア警告灯
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/ガラスハッチ
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/バックドア
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/バックドア (OPEN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/バックドア (アンロック)
BCM (ボディコントロールモジュール)	バックドア
BCM (ボディコントロールモジュール)	バックドア警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	バッテリーセーバー
BCM (ボディコントロールモジュール)	パニックホーン
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワーウィンドダウン
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライド/バックドア (バックドア)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライド/バックドア (運転席側)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライド/バックドア (助手席側)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライドドア (ON)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライドドア (右側)
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワースライドドア (左側)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ブザー
BCM (ボディコントロールモジュール)	フューエルリッドオープン
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー (右)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー (左)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー右 (CAN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フラッシャー左 (CAN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (HI)

●UDトラックス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (INT)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (LO)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (LOW)
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッド ランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (HI)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (LO)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (OFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプ (LOW)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプウォッシャー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーン
BCM (ボディコントロールモジュール)	ライズアップワイパー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ライト消し忘れ警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	ラゲッジランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアワイパー
BCM (ボディコントロールモジュール)	リバース警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	リヤデフォグガー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ (パワーOFF)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ (パワーON)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ (消灯)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプ (点灯)
BCM (ボディコントロールモジュール)	運転席アンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	運転席ドアロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	助手席アンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	照度判定出力
BCM (ボディコントロールモジュール)	照明減光信号
BCM (ボディコントロールモジュール)	照明減光信号 (CAN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	全席アンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	全席ドアロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	全席ロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	他席アンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	他席ドアアンロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	他席ドアロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	昼間走行ライト
BCM (ボディコントロールモジュール)	保持電源
BCM (ボディコントロールモジュール)	保持電源 (IGN)
BCM (ボディコントロールモジュール)	防盜インジケーター
BCM (ボディコントロールモジュール)	防盜ホーン
ESCOT (エスコット)	ECU通信
ESCOT (エスコット)	ギアOFF (ニュートラル)
ESCOT (エスコット)	ギアシフト方向 (フォワード)
ESCOT (エスコット)	ギアシフト方向 (リバース)
ESCOT (エスコット)	ギアセレクト (1st)
ESCOT (エスコット)	ギアセレクト (2nd)
ESCOT (エスコット)	ギアセレクト (3rd)
ESCOT (エスコット)	ギアセレクト (4th)
ESCOT (エスコット)	クラッチM/V (パターン駆動)
ESCOT (エスコット)	クラッチM/V : CL1
ESCOT (エスコット)	クラッチM/V : CL2

●UDトラックス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
ESCOT (エスコット)	クラッチM/V : CL3
ESCOT (エスコット)	スプリッター切替え (Hi-&Lo)
ESCOT (エスコット)	スプリッター切替え (Lo-&Hi)
ESCOT (エスコット)	レンジ切替え (Hi-&Lo)
ESCOT (エスコット)	レンジ切替え (Lo-&Hi)
UDS (尿素)	UDS警告灯テスト
UDS (尿素)	インターナルチューブテスト
UDS (尿素)	エアバルブテスト
UDS (尿素)	サクションチューブテスト
UDS (尿素)	タンクヒーターテスト
UDS (尿素)	ドージングバルブテスト
UDS (尿素)	バックフローチューブテスト
UDS (尿素)	プレッシャーチューブテスト
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	ABS Wランプ
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	ABSアクチュエーターリレー
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	ABSモーターリレー
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	ASC D信号
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	TCSフェイル信号
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	VDC警告ランプ
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	ストップランプオンリレー
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	スリップランプ
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	ブースタ駆動
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後ABS S/V (減圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後ABS S/V (増圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後ABS S/V (保持)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後右ABS S/V (減圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後右ABS S/V (増圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後右ABS S/V (保持)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後右ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後右ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後右ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後左ABS S/V (減圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後左ABS S/V (増圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後左ABS S/V (保持)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後左ABS S/V (ACT) (ACT増圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後左ABS S/V (ACT) (ACT保持)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	後左ABS S/V (ACT) (増圧)
ABS__ASR (アンチロックブレーキ__アンチスリップレギュレーター)	前ABS S/V (減圧)

●UDトラックス アクティブテスト(ver 2023.10)

システム	項目名
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ヘッドランプウォッシャー
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ホーン
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ランプ (F O G)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ランプ (H I G H)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ランプ (L O W)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	ランプ (O F F)
I P D M E _ R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム)	リヤデフォッガー