

●ダイハツ カスタマイズ(ver 2024.02)

| システム | 項目 | 説明 |
|---------------------|----------------------|--|
| P C B (ブリクラッシュブレーキ) | 強制停止状態 | スマートアシストの制御のON/OFF設定を行います。 |
| P C B (ブリクラッシュブレーキ) | 検査モード完了フラグ | スマートアシストの機能検査完了/未完了状態の設定を行います。 |
| P C B (ブリクラッシュブレーキ) | 発進通知カスタマイズ情報 | 先行車発進お知らせ機能の制御のON/OFFを行います。 |
| P C B (ブリクラッシュブレーキ) | 発進通知タイミング情報 | 先行車発進お知らせ機能の発進報知タイミングの設定を行います。 |
| コンビスイッチ (コンビスイッチ) | Fターンキャンセルカウンター設定 | 連続点滅のキャンセル操作(短時間入力)の許容値の設定を行います。 |
| コンビスイッチ (コンビスイッチ) | ターンキャンセル角設定 | ターンランプの操舵時のキャンセル準備角、キャンセル角の設定を行います。 |
| コンビスイッチ (コンビスイッチ) | ターンシグナル3回点滅カスタマイズ | ターンシグナル3回点滅機能のON/OFFの設定を行います。 |
| コンビスイッチ (コンビスイッチ) | 点滅受付許可カウンター設定 | 3回点滅のキャンセル操作(短時間入力)の許容値の設定を行います。 |
| ドアロック (ボディー) | I G O F F時ドアアンロックモード | I G O F F時のドアアンロック機能の有効/無効の設定を行います。 |
| ドアロック (ボディー) | シフト連動ドアアンロックモード | シフト連動ドアアンロック機能の有効/無効を設定を行います。 |
| ドアロック (ボディー) | シフト連動ドアロックモード | シフト連動ドアロック機能の有効/無効の設定を行います。 |
| ドアロック (ボディー) | 車速感応ドアロックモード | 車速感応ドアロック機能の有効/無効の設定を行います。 |
| ハザード (ボディー) | アンサーバックハザード動作 | アンサーバック制御後のハザード機能のON/OFFの設定を行います。 |
| パワースライドドア (L) | P S D運転席SW作動選択LH | スライドドア開閉作動開始に必要な運転席開閉SWを押す長さの設定を行います。 |
| パワースライドドア (L) | P S D閉作業中ブザー吹鳴無選択LH | スライドドア閉作動中のブザーの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。 |
| パワースライドドア (L) | ブザー吹鳴音量選択LH | パワースライドドアE C U L Hに内蔵されているブザー音量の設定を行います。 |
| パワースライドドア (L) | ワイヤレス作動選択 | スライドドア開閉作動開始に必要なカードキーのスライドドアのオープン/クローズSWを押す長さの設定を行います。 |
| パワースライドドア (L) | ワンタッチSW作動選択LH | ワンタッチSW L Hを押してから、ワンタッチオープンパワースライドドア機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。 |
| パワースライドドア (R) | P S D運転席SW作動選択RH | スライドドア開閉作動開始に必要な運転席開閉SWを押す長さの設定を行います。 |
| パワースライドドア (R) | P S D閉作業中ブザー吹鳴無選択RH | スライドドア閉作動中のブザーの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。 |
| パワースライドドア (R) | ブザー吹鳴音量選択RH | パワースライドドアE C U R Hに内蔵されているブザー音量の設定を行います。 |
| パワースライドドア (R) | ワイヤレス作動選択 | スライドドア開閉作動開始に必要なカードキーのスライドドアのオープン/クローズSWを押す長さの設定を行います。 |
| パワースライドドア (R) | ワンタッチSW作動選択RH | ワンタッチSW R Hを押してから、ワンタッチオープンパワースライドドア機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。 |
| ブザー (ボディー) | ブザーモード | キーフリーシステムの電子カードキー持ち出し警報ブザーおよびキーフリーシステムのアンサーバックブザーの音量設定を行います。 |
| ブザー (メーター) | フラッシャーブザー | ターン時(方向指示器作動時)のブザーの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。 |
| ブザー (メーター) | 残量警告 | 燃料残量警告灯点滅時のブザーの吹鳴/非吹鳴の設定を行います。 |
| フロントワイパー (ボディー) | フロントワイパー車速感応間欠 | フロントワイパー車速感応間欠作動機能のON/OFF設定を行います。 |
| ヘッドランプ (ボディー) | ヘッドランプ2灯/4灯判別 | ハイビーム、パッシング時のヘッドランプ点灯状態の設定を行います。 |
| ミラー (ボディー) | オート電格ミラー制御 | 電動格納ミラーのオート電動格納機能の設定を行います。 |
| メーター (メーター) | エコパー表示 | エコドライブ時のアシスト照明の色変わりON/OFF設定を行います。 |

●ダイハツ カスタマイズ(ver 2024.02)

| システム | 項目 | 説明 |
|---------------|-------------------|---|
| メーター (メーター) | 指針演出 | I GスイッチON時のメーター指針演出 (指針最大表示値まで作動) のON/OFF設定を行います。 |
| メーター (メーター) | 車線逸脱警報/衝突回避発進報知音圧 | 車線逸脱警報/先行車発進お知らせ機能の音圧大小の設定を行います。 |
| リアワイパー (ボディー) | リアワイパーINT位置作動 | リアワイパースイッチINT位置において、作動開始時の連続作動のON/OFF設定を行います。 |
| リアワイパー (ボディー) | リアワイパーOFFウォッシャー連動 | リアワイパーOFF位置において、ウォッシャー連動作動のON/OFFの設定を行います。 |
| リアワイパー (ボディー) | リアワイパーモード | リバース連動リアワイパー作動機能のON/OFF設定を行います。 |
| リアワイパー (ボディー) | リアワイパー間欠作動時間 | リアワイパー間欠動作速度の設定を行います。 |
| ルームランプ (ボディー) | I G OFFイルミモード | I GスイッチOFF時のルームランプ点灯機能のON/OFF設定を行います。 |
| ルームランプ (ボディー) | エントリー制御モード | ルームランプタイマー機能、I G OFF時ルームランプ点灯機能のルームランプ点灯時間の設定を行います。 |
| ルームランプ (ボディー) | ルームランプI G OFF点灯 | I G OFF時のルームランプ点灯の設定を行います。 |
| ルームランプ (ボディー) | ルームランプ点灯時間 | ルームランプタイマー機能、I GスイッチOFF時のルームランプ点灯機能のルームランプ点灯時間の設定を行います。 |