

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
4 X 4 (4 x 4 コントロールモジュール)	オンデマンドセルフテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSサービスエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSサービスエア抜き (ABS)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSモジュール
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSモジュール初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSモジュール設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSリセット/設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS設定リセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EIPB整備モード
ABS (アンチロックブレーキシステム)	EIPB適用 リリーステスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESPヨーレートセンサー 横加速度センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESP圧力センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESP縦加速度センサーモニタリング禁止
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESP設定 (3センサー全てまとめ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ESP補正 (縦加速度センサ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	HLA ON/OFF
ABS (アンチロックブレーキシステム)	IVD初期化順序
ABS (アンチロックブレーキシステム)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	インレットバルブ補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ABSモジュール)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ドラムブレーキホイールシリンダー)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ブレーキキャリパー)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ブレーキチューブ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ブレーキフルード交換)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (ブレーキホース)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き (マスターシリンダー)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	オンデマンドセルフテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	サービス エア抜き (ABS/ESP)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	サービスエア抜き (ブレーキフルード交換)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー (EPS) 補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサーチェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	センサークラスターシリアルナンバー読み込み
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ドラムブレーキホイールシリンダー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキキャリパー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキコントロールユニット点検
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキシステムエア抜き点検
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキチューブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキパッド交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキブースター/ステアリングホイールアングルセンサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード圧力センサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード交換 (パワーブリーダー不使用)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキホース
ABS (アンチロックブレーキシステム)	マスターシリンダー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	モジュール初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	モジュール設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレート/横加速度補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレート 横加速度センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リアブレーキ調整

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサーオフセットリセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー/前後Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横加速度センサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横加速度センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	加速度センサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦加速度センサー初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦加速度センサー設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦加速度センサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	分離バルブ補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	補助車両IDリセット
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (2000MY-))	オンデマンドセルフテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム) (ABS (-2000MY))	オンデマンドセルフテスト
ABS (トラクションなし)	オンデマンドセルフテスト
ABS (トラクション付き)	オンデマンドセルフテスト
ACCM (エアコンディショニングコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
ACM (オーディオコントロールモジュール)	ACMモジュール設定
ACM (オーディオコントロールモジュール)	ACM補正
ACM (オーディオコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
ACM (オーディオコントロールモジュール)	インフォテイメントディスプレイテスト
ACM (オーディオコントロールモジュール)	オーディオスピーカーウォークアラウンドテスト
ACM (オーディオコントロールモジュール)	オーディオ設定
ACM (オーディオコントロールモジュール)	オンデマンドセルフテスト
ACM (オーディオコントロールモジュール)	マイクテスト
ACM (オーディオコントロールモジュール)	モジュール設定
ACM (オーディオコントロールモジュール)	モノトーンテスト
ACM (オーディオコントロールモジュール)	補正
AHCM (補助ヒーターコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
AHCM (補助ヒーターコントロールモジュール)	プライムフューエルシステム
AIM (オーディオインターフェイスモジュール)	オンデマンドセルフテスト
APIM (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
APIM (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	キーONエンジンOFFセルフテストAPIM
APIM (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオスピーカーウォークアラウンドテスト
APIM (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	トーンテスト
APIM (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	リアトーンテスト
APIM (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
APIM (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	トーンテスト
APIM (アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	リアトーンテスト
ASM (オートシフトマニュアル)	ASMシステム減圧
ASM (オートシフトマニュアル)	クラッチタッチポイント学習
ASM (オートシフトマニュアル)	クラッチパラメーター学習
ASM (オートシフトマニュアル)	シフトアクチュエーターエア抜き
ASM (オートシフトマニュアル)	トランスミッション学習
ATCM (オールテレインコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
AWD (オールホイールドライブモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
BCM (バッテリーチャージャーコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
BCM (ボディーコントロールモジュール)	BCMクラッシュステータスリセット
BCM (ボディーコントロールモジュール)	CEIロック設定
BCM (ボディーコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
BCM (ボディーコントロールモジュール)	RVC設定
BCM (ボディーコントロールモジュール)	TPMSトレーニングモード
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーマネジメントシステムリセット

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーモニタリングシステムリセット
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リモートキーレスエントリーコード
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーターモジュール補正
BCM (ボディーコントロールモジュール)	新しいLINモジュール初期化
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	BCM-B 設定
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
BCM-C (ボディーコントロールモジュールC)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	BCM i i クラッシュリセット
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	BCM i i パラメーターリセット/設定
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	CE I ロック設定
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	RVC設定
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	TPMSセンサー学習ルーチン
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	TPMSトレーニングモード
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	TPMS駆動
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	イグニッションキー消去
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	イグニッションキー登録
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ設定
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーマネージメントシステムリセット
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーモニタリングシステムリセット
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	モジュール初期化
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーターモジュール補正
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	車両モード
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	車両モデル (トランスポート)
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	車両モデル (通常)
BCM i i (ボディーコントロールモジュール)	新しいLINモジュール初期化
BECMB (バッテリーエネルギーコントロールモジュールB)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	BEMモジュール設定
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	PCMパラメーターリセット
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	エアコン制御
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	エクステリアライト
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	オンデマンドセルフテスト
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	キーフォブトレーニング
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	キー消去 登録
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	パーソナリティ
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	パラメーターリセット
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	パラメーターリセット (LPG)
BEM (ボディーエレクトロニックモジュール)	車両タイプ
BPM (Bluetooth電話モジュール)	Bluetooth電話モジュール設定
BPM (Bluetooth電話モジュール)	オンデマンドセルフテスト
CCM (クルーズコントロールモジュール)	CCM i i センサー調整
CCM (クルーズコントロールモジュール)	CCMモジュール設定
CCM (クルーズコントロールモジュール)	CCM補正
CCM (クルーズコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
CCM i i (クルーズコントロールモジュール)	CCM補正
CCM i i (クルーズコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
CDIM (サーキットブレイクインジェクションモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
CDP (コンパクトディスクプレーヤー)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
CLM (コラムロックモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
CSM (セントラルセキュリティモジュール)	オンデマンドセルフテスト
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	モジュールリセット
D_DCU (運転席ドアコントロールユニット)	モジュール設定
DABM (デジタルオーディオブロードキャストモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
D A C M - C (デジタルオーディオコントロールモジュールC)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
D C D C (D C D Cコンバーターコントロールモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
D C S M (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	D C S Mモジュール設定
D C S M (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	D C S Mモジュール設定 (テスト)
D C S M (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
D C S M (運転席デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	オンデマンドセルフテスト
D D M (運転席ドアモジュール)	D D Mモジュール設定
D D M (運転席ドアモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
D D M (運転席ドアモジュール)	パワーウィンドウ初期化 (運転席側)
D D M (運転席ドアモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
D D M (運転席ドアモジュール)	モジュール設定
D D M (運転席ドアモジュール)	リモートトランスミッター消去 (1つ)
D D M (運転席ドアモジュール)	リモートトランスミッター消去 (全て)
D D M (運転席ドアモジュール)	現在のリモートトランスミッター T I C 表示
D D M (運転席ドアモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
D D M (運転席ドアモジュール)	登録キーフォブ表示
D D M (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウモーターテスト
D S M (運転席シートモジュール)	D S Mリセット
D S M (運転席シートモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
D S M (運転席シートモジュール)	運転席シートモジュール
D S M (運転席シートモジュール)	Driver Power Door Window Initialization
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	D S Pモジュール設定
D S P (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
E A T C (電子自動温度制御)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
E C S (エレクトロニッククラッシュセンサー)	リモートキーレスエントリー
E P S (電動パワーステアリング)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
E P S (電動パワーステアリング)	モジュール設定
F A C M (フューエルアディティブコントロールモジュール)	添加剤タンク補給
F A C M (フューエルアディティブコントロールモジュール)	燃料添加制御モジュール設定
F C D I M (フロントコントロール ディスプレイインターフェイスモジュール)	F D I Mモジュール設定
F C D I M (フロントコントロール ディスプレイインターフェイスモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
F C I M (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	F C I M 設定
F C I M (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
F C I M (フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	アクティブテスト
F C I M - B (フロントコントロールズインターフェイスモジュールB)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
F D I M (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	F D I Mモジュール設定
F D I M (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
F D I M (フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	インフォテイメントディスプレイテスト
F D S M (フロントディスタンスセンシングモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
F F H (フューエルファイアドクレーンヒーターモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
F L M (フロントライティングコントロールモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
G D M (ジェネリックディスプレイモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	G E Mモジュール設定
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オンデマンドセルフテスト
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントガラスワイパーテスト
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	モジュールリセット
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	モジュール設定
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リモートキーレスエントリー
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リモートキーレスエントリーコード
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	現在のリモートトランスミッター T I C 表示
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録
G E M (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	登録キーフォブ表示
G E M S J B (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	A B Sサービスエア抜き
G E M S J B (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	G E Mモジュール設定
G E M S J B (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	I V D初期化順序

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	オンデマンドセルフテスト
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ファクトリーキーレスエントリーコード
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	リモートキーレスエントリー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	リモートキーレスエントリーコード
GFM (ジェネリックファンクションモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
GFM-2 (ジェネリックファンクションモジュール2)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
GPSM (グローバルポジショニングシステムモジュール)	GPSM 設定
GPSM (グローバルポジショニングシステムモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
GSM (ギアシフトモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
GWM (ゲートウェイモジュールA)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドランプアライメント
HCM-2 (ヘッドランプコントロールモジュール2)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ABSサービスエア抜き (ABS)
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	IVD初期化順序
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オンデマンドセルフテスト
HEC (ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	サービス エア抜き (ABS/ESP)
HIM (HVACインテグレートドモジュール)	HIMモジュール設定
HIM (HVACインテグレートドモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
HIM (HVACインテグレートドモジュール)	オンデマンドセルフテスト
HIM (HVACインテグレートドモジュール)	モジュール設定
HSWM (ヒートドステアリングホイールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
HUD (ヘッドアップディスプレイ)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
HVAC (エアコン)	HVACモジュール設定
HVAC (エアコン)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
IAB (一体型エアバッグモジュール)	オンデマンドセルフテスト
IC (インストルメントクラスター)	ICモジュール設定
IC (インストルメントクラスター)	IC設定 (テスト)
IC (インストルメントクラスター)	IPCモジュール設定
IC (インストルメントクラスター)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
IC (インストルメントクラスター)	PCM/ICパラメーターリセット
IC (インストルメントクラスター)	イグニッションキーコード消去
IC (インストルメントクラスター)	イグニッションキー追加
IC (インストルメントクラスター)	イグニッションスイッチテスト
IC (インストルメントクラスター)	イルミネーションテスト
IC (インストルメントクラスター)	オドメーター書込み
IC (インストルメントクラスター)	オンデマンドセルフテスト
IC (インストルメントクラスター)	ゲージテスト
IC (インストルメントクラスター)	ボタンテスト
IC (インストルメントクラスター)	メーター設定
IC (インストルメントクラスター)	モジュール設定
ICM (インフォメーションセンターモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
ILCM (インテリアライティングコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
IPC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	ICモジュール設定
IPC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	IPCモジュール設定
IPC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	IPC設定
IPC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
IPC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	アクティブテスト
IPC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	イグニッションキーコード消去
IPC (インストルメントパネルコントロールモジュール)	イグニッションキー追加
IPM-A (イメージプロセッシングモジュールA)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
IPM-A (イメージプロセッシングモジュールA)	LDWSカメラアライメント
IPM-B (イメージプロセッシングモジュールB)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
LTM (リフトゲート トランクモジュール)	オンデマンドセルフテスト
MC (メッセージセンター)	オンデマンドセルフテスト

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
MC (メッセージセンター)	モジュール設定
MRCM-A (可動ルーフコントロールモジュールA)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
MRCM-B (可動ルーフコントロールモジュールB)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
NAV (ナビゲーションシステム)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
OCSM (オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
OCSM (オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール)	パッセンジャーシステムリセット
OCSM (オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール)	パッセンジャーシステムリセット/OCSリセット
OCSM (オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール)	座席重量センサーリセットテスト
OCSM (オキュパントクラシフィケーションシステムモジュール)	Occupant Classification System Module (OCSM) Reset
PACM (歩行者警報)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
PAM (パーキングエイドモジュール)	ACMモジュール設定
PAM (パーキングエイドモジュール)	ACM補正
PAM (パーキングエイドモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
PAM (パーキングエイドモジュール)	PAMモジュール設定
PAM (パーキングエイドモジュール)	オンデマンドセルフテスト
PAM (パーキングエイドモジュール)	パッセンジャーシステムリセット
PAM (パーキングエイドモジュール)	モジュールリセット
PAM (パーキングエイドモジュール)	モジュール設定
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	PATS機能
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	イグニッションキーコードの消去/登録
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	イグニッションキーコードの消去/登録 (試験運用版)
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	イグニッションキーコード消去
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	イグニッションキーの消去/登録
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	イグニッションキー消去
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	イグニッションキー追加
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	イグニッションキー追加登録 (試験運用版)
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	イグニッションキー登録
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	カスタマースペアキー登録無効
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	カスタマースペアキー登録有効
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	キー消去 登録
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	パラメーターリセット
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	モジュール初期化
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	無制限キーモードOFF
PATS (パッシュアンチセーフティシステム)	無制限キーモードON
PATS (パッシュアンチセーフティシステム) -ベータ	PATS機能
PATS (パッシュアンチセーフティシステム) -ベータ	イグニッションキーコード消去
PATS (パッシュアンチセーフティシステム) -ベータ	イグニッションキー消去
PATS (パッシュアンチセーフティシステム) -ベータ	イグニッションキー追加
PATS (パッシュアンチセーフティシステム) -ベータ	イグニッションキー登録
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	EPBパラメーターリセット 設定
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	アセンブリチェック
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	クラッチ係合点記録クリア
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	スタティック適用
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	モジュール設定
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	傾斜センサー調整
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	整備モード
PCM (2000MY-)	インジェクター登録
PCM (-2000MY)	インジェクター登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPFパラメーターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPFリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF強制再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF差圧センサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF再生中止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF手動再生

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF 静的再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRシステムフローテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR適応リスト消去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGTエンジン保護リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAP-ターゲットバキュームテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	KAMリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	KOER (キーONエンジンRUN) セルフテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサー汚れテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサー補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOxセンサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCMリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCM学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCM車両設定更新
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRシステム空
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRシステム注入
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRパラメーターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCR注入測定テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCR漏れ外観検査
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	TRセンサーテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	TRセンサーテストタイプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッター学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブトルクカップリングバーコード入力
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	イグニッションキー消去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	イグニッションキー登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターコントリビューションテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターバズテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット (シリンダー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット (シリンダー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット (シリンダー3)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット (シリンダー4)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター電気テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター噴射量補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンシリアル番号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン作動テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換インジェクターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムシャフトポジション基準値学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブプラグモニターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ストップスタートのアクティベーション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	セグメンタ警告インジェクターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	チャージエアクーラーバイパスバルブポジションオフセットリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値リスト消去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値学習再開
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値学習停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値使用停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ノックセンサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パワートレインコントロールモジュール学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パワーバランス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインジェクター初期カウント入力
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルインジェクター消去/HPポンプ適応リスト

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マセアフローセンサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	メモリー消去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ベーン式ターボチャージャー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	外気温度センサー設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	機能リセット/クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	気筒圧縮点検
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気スロットルバルブ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	後側NOxセンサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧燃料システム学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧燃料ポンプ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	差圧センサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	失火モニターニュートラルプロファイル補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	車速制限リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	車両データ再学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	前側NOxセンサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	低圧燃料システム学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	低圧燃料ポンプ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料インジェクターパイロット補正学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料システムベロライザー準備
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料圧カリリーフバルブ開弁回数学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料圧カリリーフバルブ開弁時間学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料測定値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料調節バルブ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料内水侵入リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料噴射ポンプ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料噴射ポンプ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気ガスO2センサーヒーター学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気温度値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	冷却ファンモーター学習値リセット
PCSM-2 (助手席シートエアコンコントロールモジュール2)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
PDM (助手席ドアモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
PDM (助手席ドアモジュール)	パワーウィンドウ初期化 (助手席側)
PDM (助手席ドアモジュール)	モジュールリセット
PDM (助手席ドアモジュール)	モジュール設定
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ウィンドウモーターテスト
PRB (パワーランニングボード)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
PRB (パワーランニングボード)	オンデマンドセルフテスト
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	PDCリセット
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	PSCMモジュール設定
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアヘッドアダプテーションアングル
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサー (EPS) 補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサー設定
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサー補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングコラムアセンブリ設定
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングトルクセンサートリム
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールポジションセンサー補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールポジションセンサー補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ブルドリフト補正
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ブルドリフト補正リセット
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	ブルドリフト補正有効化 無効化
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	中間シャフト設定
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	電動パワーアシストステアリング設定 (試験運用版)
RACM (リアオーディオコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	現在のリモートトランスミッターTIC表示
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録



●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
RAP (リモート盗難防止 パーソナリティモジュール)	登録キーフォブ表示
RBM (ランニングボードコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCMパラメータリセット/設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCMパラメータリセット/設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCMモジュール設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	RCM設定 (試験運用版)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エマージェンシーアシスタクティベーションパラメータリセット/設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	オンデマンドセルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キーONエンジンランセルフテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	クラッシュデータメモリーパラメータリセット/クリア
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	パッセンジャーシステムリセット
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ベルトマインダー 有効化 無効化
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	モジュール設定
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	座席重量センサーリセットテスト
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	失火モニターニュートラルプロファイル補正
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	車両データ再学習
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCRシステム空
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCRシステム注入
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCRパラメータリセット
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCR注入測定テスト
RDCM (リダクタントコントロールモジュール)	SCR漏れ外観検査
REM (リアエレクトロニックモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
RETM (リアエンターテイメントモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	ファクトリーキーレスエントリーコード
RFA (リモートファンクションアクチュエーター)	リモートキーレスエントリー
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RGTM (リアゲート トランクモジュール)	セルフ学習データクリア
RHVAC (後部暖房喚起空調)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RIM (リモートイモビライザーモジュール)	オンデマンドセルフテスト
RKE (リモートキーレスエントリー)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
RKE (リモートキーレスエントリー)	リモートキーレスエントリー
RTM (ラジオトランシーバーモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	SCCMモジュール設定
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	アクティブテスト
SCM-B (シートコントロールモジュールB)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCM-C (シートコントロールモジュールC)	アクティブテスト
SCM-D (シートコントロールモジュールD)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCM-E (シートコントロールモジュールE)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCM-F (シートコントロールモジュールF)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SCM-G (シートコントロールモジュールG)	アクティブテスト
SCM-H (シートコントロールモジュールH)	アクティブテスト
SDARS (サテライトデジタルオーディオレシーバーシステム)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SDARS (サテライトデジタルオーディオレシーバーシステム)	トーンテスト
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	アクティブテスト
SFM-A (スイッチファンクションモジュールA)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SFM-B (スイッチファンクションモジュールB)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SIM-A (スイッチインプットモジュールA)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOBDM (セカンダリーOBDコントロールモジュールA)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOBDM-C (セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOD-L (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOD-L (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	SOD-Lモジュールリセット
SOD-L (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	Towbar Configuration

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	SOD-Rモジュールリセット
<b>SOD-R (サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)</b>	<b>Towbar Configuration</b>
SRM (スピーチレコグニションモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
TBC (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBM SIM RAV_ID
TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBM SIM RAV_IDテスト
TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBMトランジットモードテスト
TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBMパスワードリセット
TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)	TBMパスワードリセットテスト
TBM (トラッキングアンドブロッキングモジュール)	オンデマンドセルフテスト
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
TCM (トランスミッションコントロール)	KAM (TCM) リセット
TCM (トランスミッションコントロール)	KAMリセット
TCM (トランスミッションコントロール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
TCM (トランスミッションコントロール)	TRセンサーテスト
TCM (トランスミッションコントロール)	TRセンサー学習
TCM (トランスミッションコントロール)	オリジナルTCM付き新しいAT設定
TCM (トランスミッションコントロール)	キーONエンジンランセルフテスト
TCM (トランスミッションコントロール)	クラッチシステム学習
TCM (トランスミッションコントロール)	クラッチシステム学習 (パワーシフトタイプ)
TCM (トランスミッションコントロール)	クラッチタッチポイント学習
TCM (トランスミッションコントロール)	クラッチ学習
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトドラム学習
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトフォークシステム学習
TCM (トランスミッションコントロール)	シフトフォークシステム学習 (パワーシフトタイプ)
TCM (トランスミッションコントロール)	セレクターレバーまたはセレクターレバーケーブル取外し 取付け
TCM (トランスミッションコントロール)	セレクターレバー取外し 取付け
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッションアダプティブシフティング学習値リセット
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッションテーブルリセット
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッションフルード排出 補充
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション学習
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値リスト消去
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値学習再開
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値学習停止
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッション適応値使用停止
TCM (トランスミッションコントロール)	ニュートラルポジション学習
TCM (トランスミッションコントロール)	学習値リセット
TCM (トランスミッションコントロール)	新しいAT設定
TCM (トランスミッションコントロール)	新しいTCMの取り付け
TCM (トランスミッションコントロール)	新しいTCM付き新しいAT設定
TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール)	Reset the Telematics Control Unit Module
TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール)	Reset the Telematics Control Unit (TCU) Module Module Backup Battery Monitoring System
<b>TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール)</b>	<b>Telematics Control Unit (TCU) Module Provisioning</b>
TPM (タイヤ空気圧モニター)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
TRCM (トランスミッションレンジコントロールモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
TRM (トレーラーモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	アクチュエートリムテスト
VDM (ビークルダイナミックモジュール)	空気圧テスト
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	ファクトリーキーレスエントリーコード
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	リモートキーレスエントリーコード
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	リモートトランスミッター消去 (1つ)
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	現在のリモートトランスミッターTIC表示
VSM (ビークルセキュリティモジュール)	新しいリモートトランスミッター再登録

●フォード 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
VSM (ビークルセキュリティーモジュール)	登録キーフォブ表示
WACM (ワイヤレスアクセサリ充電モジュール)	KOEO (キーONエンジンOFF) セルフテスト
イモビライザー	イグニッションキーの消去/登録
イモビライザー	イグニッションキー追加
イモビライザー	リモートプログラミングモード
インコード計算	インコード計算
パッシブアンチセーフティ	オンデマンドセルフテスト
ビークルログキャプチャ	車両データログ取込み
ファクトリーキーレスエントリーコード	ファクトリーキーレスエントリーコード