

システム	項目名
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	ブレーキランプ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	リアダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	ABSモーター
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	ABSランプ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	ABSリレー
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	ブレーキランプ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	リアアイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	リアダンパバルブ
シャーシ (ABS/TCS)	ABSランプテスト
シャーシ (ABS/TCS)	TCSインジケータランプテスト
シャーシ (ABS/TCS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	ポンプモーターテスト
シャーシ (ABS/TCS)	リアTCSアイソレーションバルブ
シャーシ (ABS/TCS)	リアTCSプライムバルブ
シャーシ (ABS/TCS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS TCS VSES)	ABSモーター
シャーシ (ABS TCS VSES)	オートエア抜き
シャーシ (ABS TCS VSES)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	リア右ダンパバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	リア左ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSモーター
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSランプ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSリレー
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	ブレーキランプ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	リアダンパバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSモーター
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSランプ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSリレー
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	ブレーキランプ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	リアダンパバルブ
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	フロント左アウトレットバルブソレノイド

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (VES)	VES回転テスト
シャーシ (VES (装備率))	ABSモーター
シャーシ (VES (装備率))	オートエア抜き
シャーシ (VES (装備率))	ブリチャージエア抜き
シャーシ (VES (装備率))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (VES (装備率))	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (VES (装備率))	フロント右ブレーキ通用
シャーシ (VES (装備率))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (VES (装備率))	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (VES (装備率))	フロント左ブレーキ通用
シャーシ (VES (装備率))	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (VES (装備率))	リア右ダンパバルブ
シャーシ (VES (装備率))	リア右ブレーキ通用
シャーシ (VES (装備率))	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (VES (装備率))	リア左ダンパバルブ
シャーシ (VES (装備率))	リア左ブレーキ通用
シャーシ (VES)	ABSモーター
シャーシ (VES)	オートエア抜き
シャーシ (VES)	ブリチャージエア抜き
シャーシ (VES)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (VES)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (VES)	フロント右ブレーキ通用
シャーシ (VES)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (VES)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (VES)	フロント左ブレーキ通用
シャーシ (VES)	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (VES)	リア右ダンパバルブ
シャーシ (VES)	リア右ブレーキ通用
シャーシ (VES)	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (VES)	リア左ダンパバルブ
シャーシ (VES)	リア左ブレーキ通用
シャーシ (EASCM)	ERHスイッチインジケータ
シャーシ (EASCM)	インフレータースイッチインジケータ
シャーシ (EASCM)	コンプレッサーリレー
シャーシ (EASCM)	リア右コントロールバルブ
シャーシ (EASCM)	リア左コントロールバルブ
シャーシ (EASCM)	加圧システム
シャーシ (EASCM)	排気バルブ
シャーシ (エアサスペンション)	インフレータースイッチ
シャーシ (エアサスペンション)	インフレータースイッチランプ
シャーシ (エアサスペンション)	コンプレッサーテスト
シャーシ (エアサスペンション)	右エアソレノイド
シャーシ (エアサスペンション)	拡張ライドハイトスイッチ
シャーシ (エアサスペンション)	拡張ライドハイトランプ
シャーシ (エアサスペンション)	減圧システム
シャーシ (エアサスペンション)	左エアソレノイド
シャーシ (エアサスペンション)	排気ソレノイド
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	コンプレッサーリレー
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	リア右コントロールバルブ
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	リア左コントロールバルブ
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	排気バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	ABSポンプモーター
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ABSポンプモーター
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロールコンプレッサーリレー
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロール排気ソレノイドバルブ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	全衝撃吸収装置アクチュエータ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	4WS : けん引モードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	TPMオプション有効化
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド4WS : けん引
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング右
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング左
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	ステアリングモードランプ (すべて)
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー学習モード有効
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	横加速度計学習
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備率))	トラクションOFFランプ

システム	項目名
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	ロートラクションランプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	要求トルク
シャーシ (トラクションアシスト)	トラクションOFFランプ
シャーシ (トラクションアシスト)	ロートラクションランプ
シャーシ (トラクションアシスト)	要求トルク
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキコントロール信号
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキデューティサイクル
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキリレー
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルリリース
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル適用
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブブル補正機能 (一時的にOFF)
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	全システム出力無効
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	平坦な道での振動補正機能 (一時的にOFF)
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ブレーキランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ABSランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ブレーキランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ (ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSランプテスト
シャーシ (ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキランプテスト
シャーシ (ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ (リア統合モジュール)	ALCコンプレッサーリレー
シャーシ (リア統合モジュール)	ALC排気ソレノイド
シャーシ (後輪操舵)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (後輪操舵)	4WS : けん引モードランプ
シャーシ (後輪操舵)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (後輪操舵)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ (後輪操舵)	コマンド4WS : けん引
シャーシ (後輪操舵)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ (後輪操舵)	コマンドリアステアリング右
シャーシ (後輪操舵)	コマンドリアステアリング左
シャーシ (後輪操舵)	ステアリングモードランプ (すべて)
シャーシ (後輪操舵)	横加速度計学習
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	コンプレッサーテスト
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	リア右ダンパーアクチュエーター

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	イグニッションコイル (シリンダー5)
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	イグニッションコイル (シリンダー6)
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	エアコンリレー
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	エンジン回転数制御
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	サービスビークルスーン (SVS) ランプ
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	スロットルポジション
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	ファン高速
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	ファン低速
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	圧縮テスト設定
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	学習値リセット
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール	補助クーリングファン (装備車のみ)
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール	TCC
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール	シフト1-2
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール	シフト2-3
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール	シフト4-5
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール	ハイサイドドライバ1
パワートレイン (M) 2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール	ハイサイドドライバ2
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーターソレノイド
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	EVA Pバージ/密閉
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	EVA Pバージソレノイド
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	EVA Pバントソレノイド
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	MIL
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	RVS無効履歴リセット
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	アイドルスパーク
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	エアコンリレー
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	エンジン回転数制御
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	スターターリレー
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	スパーク遅延
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	スロットルポジション
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	ファンリレー1
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	ファンリレー1、2、3
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	ファンリレー2、3
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	ループ状態
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス (インジェクター1)
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス (インジェクター2)
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス (インジェクター3)
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス (インジェクター4)
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス (インジェクター5)
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス (インジェクター6)
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料トリム有効
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール	燃料成分リセット
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール	1-2ソレノイド
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール	2-3ソレノイド
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン (M) 3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール	シフトトランスミッション
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ	2WDハイインジェクターランプ
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ	4WDハイインジェクターランプ
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ	4WDローインジェクターランプ
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ	ATCモーターAコントロール
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ	ATCモーターBコントロール
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ	オート4WDインジェクターランプ
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ	トランスファークラスロック
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ	ニュートラルインジェクターランプ
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ	フロントアクスル係合
パワートレイン (M) 5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール	EVA Pバージ/密閉

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	M I L
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ガソリン→CNG (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ガソリンレベル表示 (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ガソリン走行 (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー5)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー6)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー7)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー8)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ループ状態
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	距離履歴リセット (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	高圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	低圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料計
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料計 (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	2WDハイインジケータランプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	4WDハイインジケータランプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	4WDローインジケータランプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ニュートラルインジケータランプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	フロントアクスル係合
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	AFO番号有効 (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EVA Pバージ/密閉
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EVA Pバージソレノイド
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EVA Pベントソレノイド
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	M I L
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー5)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー6)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー7)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー8)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー1
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ループ状態
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	回転数制御
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	距離履歴リセット (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	強制燃料変更CNG→ガソリン (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	強制燃料変更ガソリン→CNG (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	高圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	低圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料モードインジケータランプ (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料計
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料計 (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	2WDハイインジケータランプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	4WDハイインジケータランプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	4WDローインジケータランプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	ニュートラルインジケータランプ
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	フロントアクスル係合
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエル ECM)	AFO番号有効 (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエル ECM)	CNG→ガソリン (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエル ECM)	CNGレベル表示 (代替燃料)
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエル ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエル ECM)	EVA Pバージ/密閉
パワートレイン (U) 6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエル ECM)	EVA Pバージソレノイド

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ルーフ状態
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	D P F 回生有効
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	EGRバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	M I L
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	N O x センサー1 ヒーター: エンジン作動
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	N O x センサー2 ヒーター: エンジン作動
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	O2 センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	ウェイトトウスタートインジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	クーリングファンモーター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	ジェネレーターL: ターミナル
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス1 インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス2 インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス3 インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス4 インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	スターターリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス1 インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス2 インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス3 インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス4 インジェクター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	ポジティブクラッキング換気ヒーター
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントインジェクション
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントインジェクションオリテーテスト
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントフルードオリテーテスト
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	リダクタントポンプ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ エンジンコントロールモジュール	燃料圧力
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ グローブプラグコントロールモジュール	グローブプラグ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ トランスミッションコントロールモジュール	T C C ソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ トランスミッションコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ トランスミッションコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ トランスミッションコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ トランスミッションコントロールモジュール	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ トランスミッションコントロールモジュール	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ トランスミッションコントロールモジュール	ブレーキパドルプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ トランスミッションコントロールモジュール	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ	フェューエルポンプ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ	燃料圧力
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	フェューエルポンプ
パワートレイン (Z) 2. 0 L L4 UZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	燃料圧力
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール 2 連作動	2WDハイインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール 2 連作動	4WDハイインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール 2 連作動	4WDローインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール 2 連作動	A T C モーターAコントロール
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール 2 連作動	A T C モーターBコントロール
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール 2 連作動	オート4WDインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール 2 連作動	トランスファーケースロック
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール 2 連作動	ニュートラルインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール 2 連作動	フロントアクスル係合
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール ボルグワーナー	4WDローインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール ボルグワーナー	オート4WDインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール ボルグワーナー	ニュートラルインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール ボルグワーナー	モーターAドライバー (ハイ)
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール ボルグワーナー	モーターAドライバー (ロー)
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール ボルグワーナー	モーターBドライバー (ハイ)
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール ボルグワーナー	モーターBドライバー (ロー)
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール	2WDハイインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール	2WDモードスイッチ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール	4WDハイインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール	4WDローインジケータランプ
パワートレイン (Z) 5. 3 L V8 L59 A T C コントロールモジュール	4WDローモードスイッチ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック冷却ポンプ
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーヒーターバッシュアイソレーションテスト
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーリチャージトランジスター
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーマルチファンクションコンタクター
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリー正極コンタクター
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリー負極コンタクター
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EV電動冷却ポンプ
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム性能テスト (アクティブテスト)
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム正極コンタクター
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム負極コンタクター
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ベント燃料補填システム
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	充電口
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	助手席コンパートメントヒータークランコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃料給油ロック
パワートレイン (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	300Vアイソレーションテスト
パワートレイン (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ネガティブコンタクター
パワートレイン (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	バッテリーバックファン回転数
パワートレイン (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	プリチャージコンタクター
パワートレイン (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ポジティブコンタクター
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGカットオフソレノイドバルブ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベボライザーリレー1
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベボライザーリレー2
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベボライザーリレー3
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPG暖機モードインジケータ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	アクセルウェイトインジケータ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	ウェイトウスターインジケータ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	エンジン冷却水ヒーター
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替フューエルポンプ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料: 燃料カットオフソレノイドバルブリレー (ガス段階)
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料: 燃料カットオフソレノイドバルブリレー (液体段階)
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料レール圧力
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー1
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー2
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー3
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ポンブリレー
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトオーバーライド (ハイフューエル/ガソリン)
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	要求トルク
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	ポンプモーター
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	ポンプモーター
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧ライン注入
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (可変トランスミッション)	TCC PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド機能
パワートレイン (可変トランスミッション)	TCC有効ソレノイド機能
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	1-2/3-4シフトソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	2-3ソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	ウィンターLED
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	エコスポート
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	トランスミッションモニター
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	トルクコントロールソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	パークニュートラルスイッチテスト
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	圧力レギュレーターソレノイド
パワートレイン (排気フロー制御モジュール)	排気バルブ
ボディ (ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	LEDバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディ (ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディ (ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	アクセサリー/保持アクセサリ電源リレー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	再循環ドア
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	全モーター再補正
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助ブロワーモーター
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助モードドア
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助気温ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	A/C許可
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	インスタントOATアップデート
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	セグメントチェック
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	ディスプレイテスト
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	ドアポジションモード
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	ブロワーモーター
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	モード1ドアポジション
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	モード2ドアポジション
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	リアデフロスト要求
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	右ミックスモーター
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	運転席温度ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	吸気温度センサーファン
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	吸入口ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	左ミックスモーター
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	再循環ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	助手席温度ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	内気温度ファン
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	A/C許可
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	エアコン要求
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	デフロストドア
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード1ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード2ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右ミックスモーター
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右温度ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左ミックスモーター
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	再循環ドア
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	全モーター再補正
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助ブロワーモーター
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助モードドア
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助気温ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	セグメントチェック
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	ディスプレイテスト
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	ドアポジションモード
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	ブロワーモーター
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	リアデフロスト要求
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	運転席温度ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	吸気温度センサーファン
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	再循環ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	助手席温度ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	補助モードドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	補助気温ドア
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	エアコン要求信号
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	リアデフロッガー
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	リアモードアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	リアデフロッガー
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	A/C許可
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	イグニッション電圧
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ウォーターポンプコントロール
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー特性チェック
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコン要求

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	エアコン要求番号
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	コンプレッサークラッチ
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	デフロストドア
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	デフロストモード
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	ヒーターモード
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	ブロワーモーターリレー
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	フロント右モードアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	フロント右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	フロント左モードアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	フロント左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	ベントモード
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	モード
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	モードアクチュエーターポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リアアクチュエーターポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リアデフォッガーLED
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リアデフクーリングリレー
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロスト
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロストLED
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リアモードアクチュエーターポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	リア左モードアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	右ミックスモーター
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	運転席シートヒーターLED
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	運転席シートヒーター要求
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	運転席ドアアクチュエーターポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	温度ドアポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	気温アップデート
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	吸気温度センサーファン
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	吸入ロッド
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	吸入ロッドアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	左ミックスモーター
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	再循環LED
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	再循環ドア
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	再循環モーターポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	助手席シートヒーターLED
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	助手席シートヒーター要求
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	助手席ドアアクチュエーターポジション
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	助手席温度ドア
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	内気温度ファン
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	補助ブロワーモーター回転数
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	補助モードドア
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	補助冷却ポンプ
ボディ (HVAC コントロールモジュール)	補助冷却ポンプスピード
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	エアコンコンプレッサー
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	エアコンスイッチ
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	エアコン要求番号
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	ドアポジションモード
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	ブロワーモーター回転数
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	リアデフォッガー
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	リアモードアクチュエーターポジション
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (1SU)	パワーウィンドウリレー
ボディー (1SU)	リアデフォッガー
ボディー (1SU)	ワイパーリレー
ボディー (1SU)	右ターンシグナルランプ
ボディー (1SU)	運転席ウィンドウアップリレー
ボディー (1SU)	運転席ウィンドウダウンリレー
ボディー (1SU)	左ターンシグナルランプ
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	チャイム出力
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ1
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ2
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ3
ボディー (TVアンテナモジュール)	アンテナ4
ボディー (アクセサリ DC AC パワーパートナーモジュール)	エアコンプレッサー
ボディー (アクセサリ DC AC パワーパートナーモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (アクセサリ DC AC パワーパートナーモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー (アクセサリ DC AC パワーパートナーモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (アクセサリ DC AC パワーパートナーモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (アクセサリ DC AC パワーパートナーモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (アクセサリ DC AC パワーパートナーモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (アクセサリヒーターコントロールモジュール)	グロープラグ
ボディー (アクセサリヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
ボディー (アクセサリヒーターコントロールモジュール)	プライムフューエルポンプ
ボディー (アクセサリヒーターコントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー (アクセサリヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーター
ボディー (アクセサリボディーコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ
ボディー (アクセサリボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー (アクティブセーフティコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (アクティブセーフティコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチインジケータ
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー (アシストステップコントローラー)	右ASCモーターテスト
ボディー (アシストステップコントローラー)	左ASCモーターテスト
ボディー (アシストステップコントローラー)	製造有効カウンター消去
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター (格納)
ボディー (アップレベル (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (アップレベル (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー (アップレベル (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (アップレベルラジオ)	AFスイッチング
ボディー (アップレベルラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) センター1/PSスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント右ウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント右シートスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント左ウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント左シートスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リアサブウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リアセンターサラウンドスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア右サラウンドスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) サブウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) センター1/PSスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) フロント右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) フロント左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) リア右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) リア左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) リア左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) サブウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) センター1/PSスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) フロント右ウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UY5) センター1/PSスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UY5) フロント右ウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UY5) フロント右シートスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UY5) フロント右スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UY5) フロント左ウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UY5) フロント左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UY5) フロント左スピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UY5) フロント左ウーファー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント左シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リアコンソールサラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リアサブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア右サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア左サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) サブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) センター1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント右ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント左ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) リア左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	センター1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	センター1/Pミッドレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	センタークリケット
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右クリケット
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右サブウーファースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター: ドア
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左クリケット
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左サブウーファースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ツイーター: ドア
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リアサブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右Dピラースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右フルレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右中高域スピーカーT w i d d l e r
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左Dピラースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左フルレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左中高域スピーカーT w i d d l e r
ボディー (アンプ (ボーズ))	センター1/Pミッドレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター: ドア
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右フルレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ツイーター: ドア
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左フルレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	リアサブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リアサブウーファーコイル1
ボディー (アンプ (ボーズ))	リアサブウーファーコイル2
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右フルレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左フルレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	高音: 高速
ボディー (アンプ (ボーズ))	高音: 低速
ボディー (アンプ (ボーズ))	高音および単音
ボディー (アンプ (ボーズ))	中央スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	低音: 高速
ボディー (アンプ (ボーズ))	低音: 低速
ボディー (アンプ (ボーズ))	低音および単音
ボディー (アンプ (ボーズ))	センター1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右サブウーファースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左サブウーファースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア右シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	リア左シートスピーカー
ボディー (イモビライザー)	すべてのドアロック
ボディー (イモビライザー)	ハッチリリース
ボディー (イモビライザー)	運転席ドアアンロック
ボディー (イモビライザー)	外装ランプ
ボディー (イモビライザー)	助手席ドアアンロック
ボディー (インサイドリアビューミラーモジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバースイッチャー (UDD))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバースイッチャー (UDD))	インストルメントクラスターディミング
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバースイッチャー (UDD))	すべてのインジケーター

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Segment (Red)
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Segment (White)
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Option (Button 1)
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Option (Button 2)
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Option (Button 3)
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Option (Button 4)
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	インストールメントクラスターゲージスイープ
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	インストールメントクラスターディミング
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	すべてのインジケータ
ボディ (インストールメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	外気温度インスタントアップデート
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	インストールメントクラスターゲージスイープ
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	インストールメントクラスターディミング
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	すべてのインジケータ
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ボタン1)
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ボタン2)
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ボタン3)
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ボタン4)
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ボタン5)
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ボタン6)
ボディ (インストールメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディ (インストールメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	IPCゲージ
ボディ (インストールメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	ディスプレイテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	ディミング
ボディ (インストールメントパネルクラスター (Other))	IPCゲージ
ボディ (インストールメントパネルクラスター (Other))	ディスプレイテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター (Other))	ディミング
ボディ (インストールメントパネルクラスター クラシック)	セグメントチェック
ボディ (インストールメントパネルクラスター クラシック)	ディスプレイテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター クラシック)	ディミング強度
ボディ (インストールメントパネルクラスター マリブ)	DIC全セグメントテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター マリブ)	IPCゲージ
ボディ (インストールメントパネルクラスター マリブ)	ディミング
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	1速
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	2速
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	3速
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	4WDインジケータ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	ABSランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	DIC/オドメータ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	DIC全セグメントテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	DRL
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	IPCゲージ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	IPCゲージスイープテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	IPCゲージディスプレイテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	km/hランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	LCDディスプレイ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	LED OFF
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	LEDディミング
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	LED開始
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	MFDテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	mphランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	PRNDLディスプレイテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル1
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル2
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル3
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	アクセサリLED
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	アップシフトランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	イグニッションスイッチLED電源
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	インスタントOATアップデート
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	ウォッシャー液 (ロー)
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	エアインレットドアポジション
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	エアコン要求
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	エンジンパワー低減
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	エンジンホットランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	オイルゲージスイープテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	オイル交換ランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	オルタネータランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	カーゴランプONインジケータ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	キーランプ (ハロー)
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	クラスターディミング
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	クルーズコントロール
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	サービス4WDランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	サービスロットルスーン
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	シートベルトランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	スイッチディミングテスト
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	スキップシフトランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	スターター有効
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	ストップランプ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	スピードメータゲージスイープ
ボディ (インストールメントパネルクラスター)	スマートビーム

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	セキュリティランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	セグメントD I C / オドメーター
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	セグメントチェック
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	タコメータースイープテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	チェックエンジン: オイルレベルインジケータ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	チェックゲージランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	チャイムテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	チャイム高速
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	チャイム中速
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	チャイム低速
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	デアイサー有効
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ディスブレーテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ディミング
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ディミング強度
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ドライブ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	トラクションランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	トランスミッション油温高
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ニュートラル
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	パーキング
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	パーキングランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ハイビームランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	バック
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	バックランプディミング
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	バッテリー寿命ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ヒーター/デフロスト/エアコンダポジション
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ブレーキランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ブロワーモーター
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	フロントフォグランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ポインターディミング
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ホーン
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ランプおよびゲージチェック
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ランプディスブレーテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ランプテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	リアアクセスパネルロックリレー
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル1
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル2
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル3
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ロービーム
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	右ターンシグナルランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	右温度ドアポジション
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) OFF インジケータ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) 異常インジケータ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	温度ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	左ターンシグナルランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	左温度ドアポジション
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	再学習コントロールパネルタイプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	充電ゲージスイープテスト状態
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	充電ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	速度計スイープテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	低燃料
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	低燃料ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	低冷却
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	点検要請ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	電圧計スイープテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	燃料計スイープ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	燃料計スイープテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	白熱灯調光
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	白熱灯調光 1
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	油圧ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープテスト
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグOFF インジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグON インジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席エアバッグOFF インジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席エアバッグON インジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	エアバッグ異常インジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	チャイム
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	チャイム出力
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席エアバッグOFF インジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席エアバッグON インジケータ

●GMUSA アクティブテスト(Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効:無効
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効:有効
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール3)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール3)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール3)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール4)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール4)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール4)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (HVAC C67 シングル)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC C67 シングル)	エアコンLED
ボディー (HVAC C67 シングル)	エアコン要求
ボディー (HVAC C67 シングル)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC C67 シングル)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC C67 シングル)	ブロワーモーター
ボディー (HVAC C67 シングル)	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC C67 シングル)	モード
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフォッガーLED
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフロスト
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフロストLED
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC C67 シングル)	右温度ドアポジション
ボディー (HVAC C67 シングル)	温度ドアポジション
ボディー (HVAC C67 シングル)	再循環LED
ボディー (HVAC C67 シングル)	再循環ドア
ボディー (HVAC C67 シングル)	全モーター再補正
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	エアコンLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	エアコン要求
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	ブロワーモーター
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	モード
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフォッガーLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフロスト
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフロストLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	右温度ドアポジション
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	運転席シートヒーターLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	運転席温度ドア
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	左温度ドアポジション
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	再循環LED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	再循環ドア
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	助手席シートヒーターLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	助手席温度ドア
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	全モーター再補正
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	リアモードドアアクチュエータポジション
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	リア温度ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	右温度ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	吸入口ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	空気再循環ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	左温度ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	リアモードドアアクチュエータポジション
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	リア温度ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	右温度ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	吸入口ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	空気再循環ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	左温度ドアアクチュエータ方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	補助冷却ポンプ
ボディー (エアコンコントロールパネル)	LED強度
ボディー (エアコンコントロールパネル)	LED強度

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (エアコンコントロールパネル)	ウォーターポンプコントロール
ボディー (エアコンコントロールパネル)	エアインレットドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	ブロワーモーター
ボディー (エアコンコントロールパネル)	運転席温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	助手席温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	インスタントOATアップデート
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	エアコンLED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	セグメントチェック
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	ドアポジションモード
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	ブロワーモーターリレー
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	リアデフォッガーLED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	外気LED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	吸気温度センサーファン
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環LED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリブ)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリブ)	ブロワーモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリブ)	温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリブ)	再循環ドア
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (オートエアコン)	A/C許可
ボディー (オートエアコン)	LCDディスプレイ
ボディー (オートエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー (オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (高速)
ボディー (オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (中速)
ボディー (オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (低速)
ボディー (オートエアコン)	ブロワーモーター
ボディー (オートエアコン)	ミックスアクチュエーター
ボディー (オートエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー (オートエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー (オートエアコン)	モードアクチュエーター
ボディー (オートエアコン)	ランプテスト
ボディー (オートエアコン)	右ミックスモーター
ボディー (オートエアコン)	吸入口ドア
ボディー (オートエアコン)	左ミックスモーター
ボディー (オートエアコン)	再循環アクチュエーター
ボディー (オートエアコン)	内気温度ファン
ボディー (オートエアコンPHT)	A/C許可
ボディー (オートエアコンPHT)	インスタントOATアップデート
ボディー (オートエアコンPHT)	ブロワーモーター
ボディー (オートエアコンPHT)	モード1ドアポジション
ボディー (オートエアコンPHT)	右ミックスモーター
ボディー (オートエアコンPHT)	吸入口ドア
ボディー (オートエアコンPHT)	左ミックスモーター
ボディー (オートエアコンPHT)	内気温度ファン
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	インスタントOATアップデート
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	エアコンLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	エアコン要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	セグメントチェック
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	ディスプレイテスト
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	デフロストLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	ブロワーモーター

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	モード1ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	モード2ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	右温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	運転席シートヒーターLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	運転席温度ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	吸気温度センサーファン
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	吸入口ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	左温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	再循環LED
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	再循環ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	助手席シートヒーターLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	助手席温度ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	全モーター再補正
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	補助ブLOWERモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	補助モードドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	補助気温ドア
ボディー (オートリアエアコン RSA)	ウォーターバルブ
ボディー (オートリアエアコン RSA)	エアミックスドア
ボディー (オートリアエアコン RSA)	コンソールドアポジション
ボディー (オートリアエアコン RSA)	ドアポジションモード
ボディー (オートリアエアコン RSA)	ブLOWERモーター
ボディー (オンスター)	赤色LED
ボディー (オンスター)	通話テスト
ボディー (オンスター)	緑色LED
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール クーベ)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール クーベ)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール セダン)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール セダン)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー (シートエアコンモジュール)	運転席シートクールコマンド
ボディー (シートエアコンモジュール)	運転席シートヒートコマンド
ボディー (シートエアコンモジュール)	運転席シートブLOWERコマンド
ボディー (シートエアコンモジュール)	助手席シートクールコマンド
ボディー (シートエアコンモジュール)	助手席シートブLOWERコマンド
ボディー (シートエアコンモジュール)	助手席ヒートコマンド
ボディー (シートコントロールモジュール)	シート：後
ボディー (シートコントロールモジュール)	シート：前
ボディー (シートコントロールモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー (シートコントロールモジュール)	フロントアップ
ボディー (シートコントロールモジュール)	フロントダウン
ボディー (シートコントロールモジュール)	リアアップ
ボディー (シートコントロールモジュール)	リアダウン
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ後コマンド
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ前コマンド
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド (アップ)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド (ダウン)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド (後)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド (前)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーティング
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハブティック移動
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハブティック移動
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (高)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (中)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (低)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーティング
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (高)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (中)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (低)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル (後)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル (前)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル後
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前
ボディ (ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
ボディ (ステアリングコラムロックモジュール)	コラムアンロック
ボディ (ステアリングコラムロックモジュール)	コラムロック
ボディ (タイヤ空気圧インジケータモジュール)	タイヤ空気圧モニターインジケータ
ボディ (タイヤ空気圧インジケータモジュール)	プザーコマンド
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	DR L
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	LEDディミング
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	コントロールパワー
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	シガーライター
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	パーキングランプリレ
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	パークキーロックリレ
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	ハイロービームリレ
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	ハイビーム:パッシングライト
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	ハイビームリレ
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	バックロックアウト
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	フロントフォグランプ
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	ホーンリレ
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	ポジションランプリレ
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	ロー/ハイビーム出力
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	ロービームリレ
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	盗難ランプ
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	内部温度センサー
ボディ (ダッシュ統合モジュール)	白熱灯調光
ボディ (チャイム (UL5) ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディ (チャイム (UL5) ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディ (チャイム (UL5) ラジオ)	リア右スピーカー
ボディ (チャイム (UL5) ラジオ)	リア左スピーカー
ボディ (チャイム)	チャイムテスト
ボディ (チャイムアラームコントロールモジュール)	チャイム
ボディ (チルトテレスコモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディ (チルトテレスコモジュール)	テレスコプイン/アウト
ボディ (デジタルラジオレシーバー)	オーディオトーン
ボディ (デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	赤色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	通話テスト
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	緑色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	赤色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	通話テスト
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	緑色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	赤色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	通話テスト
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	緑色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	赤色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	通話テスト
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	緑色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	赤色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	通話テスト
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	緑色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	赤色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	通話テスト
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	緑色インジケータ
ボディ (テレマティクスビークルローライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディ (テレマティクスビークルローライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディ (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	D I C全セグメントテスト
ボディ (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディ (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	ディスプレイテスト
ボディ (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	速度計スイープテスト
ボディ (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	燃料計スイープテスト
ボディ (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープテスト
ボディ (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	D I C/ドメーター
ボディ (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	タコメーターゲージスイープ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディ (ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	ディスプレイテスト
ボディ (ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	速度計スリーブテスト
ボディ (ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	燃料計スリーブテスト
ボディ (ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	冷却温度計スリーブテスト
ボディ (ドライバーインフォメーションディスプレイ)	ディスプレイテスト
ボディ (ドライバーインフォメーションディスプレイ)	バックランプディミング
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	コラムソフトストップ学習
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	コラムソフトストップ消去
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	シート前/後
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	フロント上/下
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	メモリー1リコール
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	メモリー2リコール
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	メモリー終了1リコール
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	メモリー終了2リコール
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	ランバーアップ/ダウン
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	ランバー前/後
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	リア上/下
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	リクライニング前/後
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席 前/後
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席コラムソフトストップ学習
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席コラムソフトストップ消去
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席チルト アップ/ダウン
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席テレスコープ イン/アウト
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席フロント アップ/ダウン
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席フロント垂直モーターコマンド
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席ランバー アップ/ダウン
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席ランバー 前/後
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席リア アップ/ダウン
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席リア垂直モーターコマンド
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席リクライニング 前/後
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席リクライニングモーターコマンド
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	運転席水平モーターコマンド
ボディ (ドライバーポジションモジュール)	助手席ランバー アップ/ダウン
ボディ (ドライバーモニタリングシステムコントロールモジュール)	Steering Wheel Lane Centering Indicators
ボディ (ドライバー情報センター)	Display Backlight Level
ボディ (ドライバー情報センター)	Fuel Button
ボディ (ドライバー情報センター)	Gauge Button
ボディ (ドライバー情報センター)	Options Button
ボディ (ドライバー情報センター)	Reset Button
ボディ (ドライバー情報センター)	Switch Backlight Level
ボディ (ドライバー情報センター)	Trip Button
ボディ (ドライバー情報センター)	ディスプレイテスト
ボディ (ドライバー情報センター)	ディミング
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーテールランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーフォグラмп
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラーテールランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレーラーテールランプ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーフォグラмп
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	右トレーラーテールランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	左トレーラーテールランプ
ボディ (トレーラーライティングコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	アンテナ
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	イジェクト
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	クラッシュセンサーリセット
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	ソース
ボディ (ナビゲーション ラジオ)	フロント右スピーカー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	ペアレナタルバスワード
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	電源コントロール
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	アドバンストパーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケータ
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケータ
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	全システム出力無効
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ボディー (パーキングアシストモジュール)	LEDテスト
ボディー (パーキングアシストモジュール)	アクセサリインジケータコマンド
ボディー (パーキングアシストモジュール)	クラックリレー
ボディー (パーキングアシストモジュール)	パークアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED1
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED2
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント赤色LED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED1
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED2
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア赤色LED
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver DISABLE
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver ENABLE
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー (無効)
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー (有効)
ボディー (パスロック)	セキュリティランブ
ボディー (パワーサプライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 1
ボディー (パワーサプライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 2
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のフロントビューカメラビデオを表示
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のリアビューカメラビデオを表示
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の右サイドビューカメラビデオを表示
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の左サイドビューカメラビデオを表示
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (高)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (中)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (低)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (高)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (中)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (低)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	ハイビーム
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報インジケータ
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ (遠い)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ (近い)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ (中間)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	内部リアビューミラーディミング
ボディー (ベースラジオ)	A F スイッチング
ボディー (ベースラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (ベースラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (ベースラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (ベースラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	AM Icon
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	Cassette Icon
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	CD Icon
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	FM Icon
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	V F ディミング

システム	項目名
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	チェックゲージランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイディミング
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイテスト
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	ハイビームランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	右ターンシグナルランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	英語/メートル単位状態
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	左ターンシグナルランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	低燃料ランプ
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	インフォメーションディスプレイパターン1チェック
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	バックランプディミング
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (黒)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (青)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (赤)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (白)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (緑)
ボディー (ヘッドアップディスプレイモジュール)	運転席警告インジケータ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	AFLモーターコントロール
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	DHLモーターコントロール
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Bad Weather
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution City Street
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Country Road
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Expressway
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution High Beam
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Pedestrian Area Lighting
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 3
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 3
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (ハイビーム)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (悪天候)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (街道)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (高速道)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (田舎道)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングモーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト高輝度放電電力増加
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト垂直モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト水平モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター (右/左)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター (上/下)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター (右/左)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト水平モーター
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E4AJターンシグナルランプ: 補助左
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E4AKターンシグナルランプ: 補助右
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E5Eテールランプ: 左
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E5Fテールランプ: 右
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E5LCテール/停止ランプ: 補助左

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E5RCテール/停止ランプ:補助右
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Header Latch Motor
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149Aフォールディングトップポンプモーターリレー1
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149Bフォールディングトップポンプモーターリレー2
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター開
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター閉
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップヘッダーラッチモーター開
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップヘッダーラッチモーター閉
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Aフォールディングトップソレノイドバルブ1
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Bフォールディングトップソレノイドバルブ2
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Cフォールディングトップソレノイドバルブ3
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップコントロールモジュール (開)
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップコントロールモジュール (閉)
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ1
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ2
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ3
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ4
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ開
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ全バルブ
ボディー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ閉
ボディー (ホールディングトップモジュール)	Ignore Trunk Status
ボディー (ホールディングトップモジュール)	Top Open/Close
ボディー (ホールディングトップモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (ホールディングトップモジュール)	バルブ1
ボディー (ホールディングトップモジュール)	バルブ2
ボディー (ホールディングトップモジュール)	バルブ3
ボディー (ホールディングトップモジュール)	バルブ4
ボディー (ホールディングトップモジュール)	バルブ5
ボディー (ホールディングトップモジュール)	ポンプモーターA方向
ボディー (ホールディングトップモジュール)	ポンプモーターB方向
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ゲージLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	セキュリティランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ブレーキ>シフトリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	プロワーマーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	リアデフォグーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	想定外電源1
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	想定外電源2
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	アクセサリリレーコマンド
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ゲージLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	セキュリティLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	セキュリティランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ハイビームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	バックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ブレーキ>シフトリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	プロワーマーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロント右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロント左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	リアデフォグーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール (SGT))	リア右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (SGT))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (SGT))	リア左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (SGT))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (SGT))	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (SGT))	想定外電源 1
ボディー (ボディーコントロールモジュール (SGT))	想定外電源 2
ボディー (ボディーコントロールモジュール (SGT))	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	LEDディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	アクセサリ/RAPリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	シフトロックソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	フォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	フロント右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	フロント左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ラン/クラックリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	リアドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	リアドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	リア右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	リア左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	ワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ゲージLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	セキュリティランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ブレーキ>シフトリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	プロワモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント右ターンランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント左ターンランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアデフォグガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源 1
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源 2
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール (aux.))	トレーラーフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (aux.))	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	LEDディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	アクセサリ/RAPリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	シフトロックソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	フォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	フロント右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	フロント左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ラン/クラックリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	リアドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	リアドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	リア右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	リア左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ワイパー高速リレー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リアフォグラブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	カーテシランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	シフトロックソレノイドアクチュエータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ドアデッドロック : ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	トランクリン
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	トランクリッドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ピックアップベッドカーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントガラスウォッシャーポン
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロントフォグラブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ボディー圧カリリフバルブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	リアフォグラブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	リアフォグラブリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	右ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	右専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	運転席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	左ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	左専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	助手席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	燃料給油口アンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーベ)	保持アクセサリー電源リレー (中断可能)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	アクセサリーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	アフターブロー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	インテリアディミング

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	インテリアランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	セキュリティLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	フォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ブレーキ>シフトコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	リアデフォッガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ロービーム/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターディレイ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	想定外の電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	調整式ベダルインヒビット
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	カーチーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	トランクランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	リアボディークロージャアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	右ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	右専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	左ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	左専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	燃料給油口アンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	保持アクセサリー電源リレー (中断可能)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	助手席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	燃料給油口アンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	補助イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	カーテシランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ドアデッドロック : ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	トランクランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	トランクリッドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	右ロービーム/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	右下パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	左ロービーム/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	左下パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	燃料給油口アンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	補助イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	カーテシランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	シフトロックソレノイドアクチュエータ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウモーター (エキスパレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウモーター (エキスパレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	補助イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ドアデッドロック : ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	アクセサリーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	アフターブロー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	インテリアディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	インテリアランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	セキュリティLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	フォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	ブレーキ>シフトコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	フロント右ターンランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	フロント左ターンランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	ランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	リアデフォッガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	ロービーム/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	ワイパーモーターディレイ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	ワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	想定外の電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	調整式ベダルインヒビット
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリフ)	DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール マカニカルリフトゲート)	セキュリティインジケーター

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アフターブロー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アラームサイレン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	イグニッションキーリマインダーチャイム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	イグニッション電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インジケータディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インストールメンテションバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インテリアディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ウィンドロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	エアコンインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オートパーキングランプコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オートヘッドライトコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	カーゴドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ギアインジケータランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	キーリマインダーチャイムテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	クラスターディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ゲージLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	コラムロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	コラムロックリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	コンソールスイッチランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング1
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング2
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シートヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シートベルトリマインダーチャイム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シートベルト表示灯
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	スタートインジケータコマンド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ストップランプリレーコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	その他のドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ (右)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ (左)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャージインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイム高速
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイム中速
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイム低速
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロック/ウィンドロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トノーリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トノーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクションスイッチLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクションランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トランクランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トランクリッドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トレーラーパーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーA
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーB
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハイビームリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パズロック電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックアップランププリレーコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハッチリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パドルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ピックアップベッドカーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フォグランプ表示灯
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ→シフトコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ→シフトリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフト連動インジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	プロワーマーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー (高速)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー (断続)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー (低速)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左アクセスパネル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトONインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトリマインダーチャイム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ボディー圧カリリーフバルブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	モードスイッチLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ライトONリマインダーチャイムテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ランノクランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ランノクランクリレーコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ランノスタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ランプディミングテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアドア ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアドアロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアボディークロージャープアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーディレイ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右アクセスパネル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右シートヒーターインジケータ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左アクセスパネル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左シートヒーターインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトガラスリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービーム/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービームリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーウォッシュャーモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパースト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーターディレイ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーター低速/高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ロービーム/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右下パーキングランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ロービーム/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左下パーキングランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	乗員レストレイントチャイムテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	想定外の電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	想定外電源 1
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	想定外電源 2
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	調整式ペダルインヒビット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	低エンジン油圧インジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	電源モード
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	燃料給油口アンラッチ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	白熱灯調光
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター1
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター2
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター3
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター4
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	フロントガラスワイパー (高速)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	フロントガラスワイパー (低速)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	リアデフォッガー
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ (ハイ)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ (フロントフォグランプ)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ (リア)
ボディー (ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ (ロー)
ボディー (マニュアルエアコン)	A/C許可
ボディー (マニュアルエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー (マニュアルエアコン)	ドアポジションモード
ボディー (マニュアルエアコン)	ブロワーモーター
ボディー (マニュアルエアコン)	モード1 ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコン)	モード2 ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコン)	右ミックスモーター
ボディー (マニュアルエアコン)	吸入口ドア
ボディー (マニュアルエアコン)	左ミックスモーター
ボディー (マニュアルエアコン)	内気温度ファン
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	デフロストLED
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード1 ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード2 ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	温度ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	吸入口ドア
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環LED
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環ドア
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助モードドア
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	ドアポジションモード
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	ブロワーモーター回転数
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	リアデフォッガー
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (マニュアルリアエアコン)	ウォーターバルブ
ボディー (マニュアルリアエアコン)	エアミックスドア
ボディー (マニュアルリアエアコン)	コンソールドアポジション
ボディー (マニュアルリアエアコン)	ドアポジションモード
ボディー (マニュアルリアエアコン)	ブロワーモーター
ボディー (マルチファンクションアラームモジュール)	チャイムテスト
ボディー (メディアディスプレイプレーヤー)	ディスプレイチェック (黒)
ボディー (メディアディスプレイプレーヤー)	ディスプレイチェック (青)
ボディー (メディアディスプレイプレーヤー)	ディスプレイチェック (赤)
ボディー (メディアディスプレイプレーヤー)	ディスプレイチェック (白)
ボディー (メディアディスプレイプレーヤー)	ディスプレイチェック (緑)
ボディー (メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ学習
ボディー (メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ消去
ボディー (メモリーシートモジュール)	シート: 前
ボディー (メモリーシートモジュール)	シート前/後
ボディー (メモリーシートモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディー (メモリーシートモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー (メモリーシートモジュール)	フロントアップ
ボディー (メモリーシートモジュール)	フロントダウン->シート後
ボディー (メモリーシートモジュール)	フロント上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	ベダルソフトストップ学習
ボディー (メモリーシートモジュール)	ベダルソフトストップ消去
ボディー (メモリーシートモジュール)	ベダル前/後
ボディー (メモリーシートモジュール)	ベルトタワーおよびヘッドレスト アップ/ダウン

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (メモリーシートモジュール)	メモリー1
ボディー (メモリーシートモジュール)	メモリー2
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバーアップ
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバーアップ/ダウン
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバーダウン>ランバー後
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバー上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバー前
ボディー (メモリーシートモジュール)	ランバー前/後
ボディー (メモリーシートモジュール)	リアアップ
ボディー (メモリーシートモジュール)	リアダウン>リクライニング後
ボディー (メモリーシートモジュール)	リア上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	リクライニング前
ボディー (メモリーシートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー (メモリーシートモジュール)	右ミラー: 左/右
ボディー (メモリーシートモジュール)	右ミラー: 上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	左ミラー: 左/右
ボディー (メモリーシートモジュール)	左ミラー: 上/下
ボディー (メモリーシートモジュール)	終了1
ボディー (メモリーシートモジュール)	終了2
ボディー (メモリーミラーモジュール)	ミラー再学習
ボディー (メモリーミラーモジュール)	右ミラー: 左/右
ボディー (メモリーミラーモジュール)	右ミラー: 上/下
ボディー (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー右
ボディー (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー左
ボディー (メモリーミラーモジュール)	左ミラー: 左/右
ボディー (メモリーミラーモジュール)	左ミラー: 上/下
ボディー (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー右
ボディー (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー左
ボディー (ラジオ (103))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ (103))	MOST 通信有効系統
ボディー (ラジオ (103))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ (10A))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (10A))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (10A))	リアビューカメラスクリーンリパースパインジケータライン
ボディー (ラジオ (10A))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (10A))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (10B))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (10B))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (10B))	リアビューカメラスクリーンリパースパインジケータライン
ボディー (ラジオ (10B))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (10B))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (UF7))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (UF7))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (UF7))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (UF7))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (UH7))	イジェクト
ボディー (ラジオ (UH7))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (UH7))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (UH7))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (UH7))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ アップレベル (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ アップレベル (104 105 106))	MOST 通信有効系統
ボディー (ラジオ アップレベル (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ その他)	イジェクト
ボディー (ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー (ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー (ラジオ その他)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ その他)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ その他)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ その他)	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	MOST 通信有効系統
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ ベース (103 107))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (105))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ (105))	MOST 通信有効系統
ボディー (ラジオ (105))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ (106))	AM/FMアンテナ作動

システム	項目名
ボディー (ラジオ (106))	MOST通信有効系統
ボディー (ラジオ (106))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ (10R))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (ラジオ (10R))	Info Display Test
ボディー (ラジオ (10R))	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ (10R))	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディー (ラジオ (10S))	LEDバックランプディミング
ボディー (ラジオ (10S))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ラジオ (10S))	アクセントランプ1
ボディー (ラジオ (10S))	アクセントランプ2
ボディー (ラジオ (10S))	ウィンドロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ラジオ (10S))	カーゴランプ
ボディー (ラジオ (10S))	カーテシーランプ
ボディー (ラジオ (10S))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ラジオ (10S))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ラジオ (10S))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ラジオ (10S))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ラジオ (10S))	セキュリティインジケータ
ボディー (ラジオ (10S))	センターストップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	トレーラーパーキングランプ
ボディー (ラジオ (10S))	トレーラーバックアップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	ナンバープレートランプ
ボディー (ラジオ (10S))	パーキングランプ
ボディー (ラジオ (10S))	ハイビーム
ボディー (ラジオ (10S))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ラジオ (10S))	バックアップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ラジオ (10S))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ラジオ (10S))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ラジオ (10S))	フロントフォグランプ
ボディー (ラジオ (10S))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (10S))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (10S))	ホーンリレー
ボディー (ラジオ (10S))	ランノックリレー
ボディー (ラジオ (10S))	リアウォッシャーリレー
ボディー (ラジオ (10S))	リアワイパー
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ウィンドウモーター (エクスポレスアップ)
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ウィンドウモーター (エクスポレスダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	リア右シートヒーターインジケータ
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	リア右パーキングランプ
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ウィンドウモーター (エクスポレスアップ)
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ウィンドウモーター (エクスポレスダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	リア左シートヒーターインジケータ
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	リア左パーキングランプ
ボディー (ラジオ (10S))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (10S))	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ラジオ (10S))	右ロービーム/DR L
ボディー (ラジオ (10S))	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (10S))	運転席ウィンドウモーター (エクスポレスアップ)
ボディー (ラジオ (10S))	運転席ウィンドウモーター (エクスポレスダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (10S))	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ラジオ (10S))	左ロービーム/DR L
ボディー (ラジオ (10S))	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (10S))	助手席ウィンドウモーター (エクスポレスアップ)
ボディー (ラジオ (10S))	助手席ウィンドウモーター (エクスポレスダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	想定外の負荷
ボディー (ラジオ (10T))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー (ラジオ (10T))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー (ラジオ (10T))	物体検知警告インジケータ
ボディー (ラジオ (10U))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー (ラジオ (10U))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー (ラジオ (10U))	物体検知警告インジケータ
ボディー (ラジオ (1P0))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (1P0))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (1P0))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (1P0))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (1P1))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (1P1))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (1P1))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (1P1))	リア左スピーカー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディ (ラジオ (その他))	イジェクト
ボディ (ラジオ (その他))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (その他))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (その他))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (その他))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (ベース))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (ベース))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (ベース))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (ベース))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ)	A F スイッチング
ボディ (ラジオ)	A M / F M アンテナ作動
ボディ (ラジオ)	A u d i o M u t e
ボディ (ラジオ)	M O S T 通信有効系統
ボディ (ラジオ)	アンテナ
ボディ (ラジオ)	イジェクト
ボディ (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテメントフェイスプレート起動
ボディ (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテメントフェイスプレートリセット
ボディ (ラジオ)	サテライトアンテナ
ボディ (ラジオ)	サブウーファー
ボディ (ラジオ)	ソース
ボディ (ラジオ)	チャイムトーン1
ボディ (ラジオ)	チャイムトーン2
ボディ (ラジオ)	チャイムトーン3
ボディ (ラジオ)	ディスプレイテスト
ボディ (ラジオ)	デジタルオーディオプロードキャストアンテナ
ボディ (ラジオ)	ドルビー
ボディ (ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
ボディ (ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイリセット
ボディ (ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイ起動
ボディ (ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ)	フロント右ツイーター
ボディ (ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ)	フロント左ツイーター
ボディ (ラジオ)	リアクロストラフィック音声警告
ボディ (ラジオ)	リアクロストラフィック視覚警告
ボディ (ラジオ)	リアビューカメラスクリーンリバースパスインジェクターライン
ボディ (ラジオ)	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ)	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ)	最終ダイヤル情報消去
ボディ (ラジオ)	電源コントロール
ボディ (ラジオ)	物体検知警告インジェクター
ボディ (ラジオ エアコンコントロール)	インフォメーションディスプレイディミング
ボディ (ラジオ エアコンコントロール)	バックランプディミング
ボディ (ラジオ エアコンコントロール)	全システム出力無効
ボディ (ラジオ B Y O M 2)	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ B Y O M 2)	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ B Y O M 2)	リアビューカメラスクリーンリバースパスインジェクターライン
ボディ (ラジオ B Y O M 2)	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ B Y O M 2)	リア左スピーカー
ボディ (ラジオコントロール)	インフォメーションディスプレイ/インフォテメントフェイスプレートリセット
ボディ (ラジオコントロール)	シートバックおよびクッションヒーターインジェクター
ボディ (ラジオコントロール)	シート通気/冷房インジェクター
ボディ (ラジオコントロール)	バックランプディミング
ボディ (ラジオコントロール)	全システム出力無効
ボディ (ラジオナビゲーション)	アンテナ
ボディ (ラジオナビゲーション)	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオナビゲーション)	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオナビゲーション)	リア右スピーカー
ボディ (ラジオナビゲーション)	リア左スピーカー
ボディ (リアエアコン R S A)	ウォーターバルブ
ボディ (リアエアコン R S A)	エアミックスドア
ボディ (リアエアコン R S A)	コンソールドアポジション
ボディ (リアエアコン R S A)	ディスプレイテスト
ボディ (リアエアコン R S A)	ドアポジションモード
ボディ (リアエアコン R S A)	ブロワーモーター
ボディ (リアエアコン R S A)	赤外線トランスミッター電源コントロール
ボディ (リアエアコンパネル)	セグメントチェック
ボディ (リアエアコンパネル)	ドアポジションモード
ボディ (リアエアコンパネル)	ファン H i g h
ボディ (リアエアコンパネル)	ファン L o w
ボディ (リアエアコンパネル)	ファン中高速
ボディ (リアエアコンパネル)	ファン中速
ボディ (リアオーディオコントロールモジュール)	ソースボタン
ボディ (リアオーディオコントロールモジュール)	ディスプレイチェック
ボディ (リアオーディオコントロールモジュール)	プリセットボタン
ボディ (リアオーディオコントロールモジュール)	モードスイッチ
ボディ (リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークアップスイッチ
ボディ (リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークダウンスイッチ
ボディ (リアオーディオコントロールモジュール)	リアブロワーモーターアップスイッチ

システム	項目名
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアブローモーターダウンスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア右シートヒータースイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度アップスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度ダウンスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア左シートヒータースイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	電源ボタン
ボディー (リアシートヒATINGコントロールモジュール)	リア右シートクッションヒATING
ボディー (リアシートヒATINGコントロールモジュール)	リア左シートクッションヒATING
ボディー (リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー (リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー (リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー (リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド (アップ)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド (ダウン)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランバーサポート水平方向 (後)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランバーサポート水平方向 (前)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド (後)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド (前)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド (後)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド (前)
ボディー (リア右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (リア右ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (リア右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (リア右ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (リア右ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (リア右ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (リア右ドアモジュール)	スイッチデミミングフィード
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド (アップ)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド (ダウン)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向 (後)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向 (前)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド (後)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド (前)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド (後)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド (前)
ボディー (リア左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (リア左ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (リア左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (リア左ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (リア左ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (リア左ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (リア左ドアモジュール)	スイッチデミミングフィード
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (リア統合モジュール)	ALCコンプレッサーリレー
ボディー (リア統合モジュール)	ALC排気ソレノイド
ボディー (リア統合モジュール)	RAPリレー
ボディー (リア統合モジュール)	インテリアランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ (デミミングあり)
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ (デミミングなし)
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2 (デミミングあり)
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2 (デミミングなし)
ボディー (リア統合モジュール)	サンルーフアクチュエーターコントロール
ボディー (リア統合モジュール)	サンルーフ有効
ボディー (リア統合モジュール)	シートヒーターインヒビット
ボディー (リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド1
ボディー (リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド2
ボディー (リア統合モジュール)	シガーライター
ボディー (リア統合モジュール)	スタンディングランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	トランクリリースリレー
ボディー (リア統合モジュール)	パーキングブレーキA
ボディー (リア統合モジュール)	パーキングブレーキB
ボディー (リア統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー (リア統合モジュール)	バックアップランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	バックランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	ブレーキ->シフトコントロール
ボディー (リア統合モジュール)	ブレーキ->シフトリレー
ボディー (リア統合モジュール)	フロントカーテシーランプ
ボディー (リア統合モジュール)	フロント右ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	フロント左ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リアカーテシーランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リアコンパートメントリッド開放
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガー
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガーリレー
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガーロードシェッド1

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガーロードシェッド2
ボディー (リア統合モジュール)	リアパーキングエイド1
ボディー (リア統合モジュール)	リアパーキングエイド2
ボディー (リア統合モジュール)	リアパーキングエイド3
ボディー (リア統合モジュール)	リアフォグラブ
ボディー (リア統合モジュール)	リアフォグラブリレー
ボディー (リア統合モジュール)	リアブロー電源リレー
ボディー (リア統合モジュール)	リア右ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リア左ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (リア統合モジュール)	運転席シートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	運転席シートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	給油口リリースリレー
ボディー (リア統合モジュール)	車両安全確保
ボディー (リア統合モジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (リア統合モジュール)	助手席シートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	助手席シートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	侵入/傾斜センサー
ボディー (リア統合モジュール)	侵入センサー
ボディー (リア統合モジュール)	想定外の電源リレー
ボディー (リア統合モジュール)	盗難防止アラーム
ボディー (リア統合モジュール)	燃料ドアアンロックリレー
ボディー (リア統合モジュール)	燃料ドアロックリレー
ボディー (リア補助エアコン)	ブローモーターテスト
ボディー (リア補助エアコン)	モード
ボディー (リア補助エアコン)	気温
ボディー (リア補助エアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	ドアポジションモード
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	ブローモーター回転数
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リアデフォッガー
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	補助ブローモーター回転数
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート開/閉
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	ブローモーター回転数
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート開/閉
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	補助ブローモーター回転数
ボディー (リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー (リフトゲートモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (リフトゲートモジュール)	リアワイパー
ボディー (リフトゲートモジュール)	ロック/アンロック
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOBバッテリーテスト
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOBボタンのテスト
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	コンソールアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	シフトロックコントロール
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	ヘッドライナーアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	ラン/クラシクリレー
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	リアダッシュボードアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	右ドアハンドルアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	左ドアハンドルアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	作動アンテナ
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	エアコンコンプレッサー
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	エアコンスイッチ
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	すべてのインジケーター点灯
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	ドアポジションモード
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	ブローモーター回転数
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	リアデフォッガー
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	エアコンスイッチ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプスピード
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	ブロワーモーター回転数
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	エアコンプレッサー
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	エアコンスイッチ
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	ブロワーモーター回転数
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	カーテシランプ
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	セキュリティ表示灯
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	チャイム出力
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	トランクリリース
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	ペリメーターランプ
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	ホーン
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	運転席シートベルトリマインダー
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	外装ランプ
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	警告アラーム
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	助手席シートベルトリマインダー
ボディ (リモート機能アクチュエーション)	保持アクセサリ電源
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	トノールラッチ
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	バルブ1
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	バルブ2
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	バルブ3
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	バルブ4
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	ヘッダーラッチ
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	ポンプモーター方向
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	リアコンパートメントリッド開放
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	ルーフシステム
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディ (ルーフ ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディ (ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディ (ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディ (ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディ (右ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディ (右ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディ (右ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディ (右ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディ (右ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディ (右ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディ (右ドアコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディ (右ドアコントロールモジュール)	助手席ロック
ボディ (右パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディ (右ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディ (右側オブジェクト検知モジュール)	強制静的警報ゾーン
ボディ (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィックハブティックアラート
ボディ (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディ (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディ (右側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコプ後コマンド
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコプ前コマンド
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハブティック移動
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハブティック移動
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整 (収縮)
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整 (膨張)
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (アップ)
ボディ (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (ダウン)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル後
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル前
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル前/後 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル前/後 (前)
ボディー (運転席シートモジュール)	シート前/後
ボディー (運転席シートモジュール)	トルソモーター内/外
ボディー (運転席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー (運転席シートモジュール)	ベダル前/後
ボディー (運転席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー (運転席シートモジュール)	リア上/下
ボディー (運転席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー (運転席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (運転席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウト
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウトインジケーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアスイッチ)	パドル/カーテシランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	パドルランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー (運転席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納 (格納)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納 (展開)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー (運転席ドアモジュール (SUT))	インジケーターテスト
ボディー (運転席ドアモジュール (SUT))	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール (SUT))	パドルランプ
ボディー (運転席ドアモジュール (SUT))	ミッドゲートウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (運転席ドアモジュール (SUT))	ミラーヒート
ボディー (運転席ドアモジュール (SUT))	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアモジュール (SUT))	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアモジュール (SUT))	助手席ウィンドウロックアウトインジケーター
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	インジケーターテスト
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	パドルランプ
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ミラーヒート
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	助手席ウィンドウロックアウトインジケーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	インジケーターテスト
ボディー (運転席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (運転席ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ビーク検知
ボディー (運転席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (運転席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (運転席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (運転席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー (運転席ドアモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア右ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア左ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア左ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー垂直モーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー水平モーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	外装カーテシーランプ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	電力調整式ベダル
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーFOBバッテリーテスト
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーFOBボタンテスト
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	LEDディミング
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	アクセラリ/RAPIリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	カーテシーランプ
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	シフトロックソレノイド
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	トランクリリース
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	パーキングランプ
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ハイビーム
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	バックアップランプ
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	フォグラмп
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	フロント右ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	フロント左ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ホーン
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ラン/クランクリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リアドアアンロック
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リアドアロック
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リア右ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リア左ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ロービーム
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ワイパーリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ワイパー高速リレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	白熱灯調光
ボディー (携帯電話コントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	メモリー1インジケータ
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	メモリー2インジケータ
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	右ミラー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	運転席ロック
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー (左ドアコントロールモジュール)	助手席ミラーセレクトLED
ボディー (左パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー (左ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー (左側オブジェクト検知モジュール)	強制静の警報ゾーン
ボディー (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィックハブティックアラート
ボディー (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディー (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディー (左側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	赤色LED
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	通話テスト
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	緑色LED
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報インジケータ
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ (遠い)
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ (近い)
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ (中間)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Deflate)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Inflate)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作 (アップ)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作 (ダウン)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (前)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック (後)
ボディー (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック (前)
ボディー (助手席シートモジュール)	シート前/後
ボディー (助手席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー (助手席シートモジュール)	ペダル前/後
ボディー (助手席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー (助手席シートモジュール)	リア上/下
ボディー (助手席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー (助手席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (助手席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケータ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー (助手席ドアスイッチ)	パドル/カーテシランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	パドルランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー (助手席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー (助手席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	フロント右ウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納 (格納)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納 (展開)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (助手席ドアモジュール)	インジケータータテスト
ボディー (助手席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (助手席ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (助手席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (助手席ドアモジュール)	カーブミラービュー
ボディー (助手席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (助手席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (助手席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (助手席ドアモジュール)	スイッチデimingフィード
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (助手席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー (助手席ドアモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー (助手席ドアモジュール)	フロント助手席ウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー (助手席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー (助手席ドアモジュール)	外装カーテシランプ
ボディー (助手席ドアモジュール)	助手席ミラー垂直モーター
ボディー (助手席ドアモジュール)	助手席ミラー水平モーター
ボディー (多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	Discharge Energy Storage Capacitor
ボディー (多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルテスト
ボディー (暖房 エアコン)	A/C許可
ボディー (暖房 エアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー (暖房 エアコン)	エアアップソレノイド異常
ボディー (暖房 エアコン)	エアダウンソレノイド異常
ボディー (暖房 エアコン)	エアインレットドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	エアコンLED
ボディー (暖房 エアコン)	エアコンデフロストソレノイド
ボディー (暖房 エアコン)	エアコン要求
ボディー (暖房 エアコン)	セカンドヘッドライトLEDドライバ
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド1
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド2
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド3
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド4
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド6
ボディー (暖房 エアコン)	デフロストLED
ボディー (暖房 エアコン)	デフロストモード
ボディー (暖房 エアコン)	ドアポジションモード
ボディー (暖房 エアコン)	パーキングブレーキ解放
ボディー (暖房 エアコン)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	ヒーターモード
ボディー (暖房 エアコン)	ブロワーモーター
ボディー (暖房 エアコン)	ベントモード
ボディー (暖房 エアコン)	ミックスモーター
ボディー (暖房 エアコン)	モード
ボディー (暖房 エアコン)	モード1ドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	リアデフォグ
ボディー (暖房 エアコン)	右ミックスモーター
ボディー (暖房 エアコン)	右温度ドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	下部モーター
ボディー (暖房 エアコン)	外気モード
ボディー (暖房 エアコン)	吸入口ドア
ボディー (暖房 エアコン)	左ミックスモーター
ボディー (暖房 エアコン)	左温度ドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	再循環LED
ボディー (暖房 エアコン)	再循環ソレノイド
ボディー (暖房 エアコン)	再循環ドア
ボディー (暖房 エアコン)	再循環モード
ボディー (暖房 エアコン)	上部モーター
ボディー (暖房 エアコン)	内気温度ファン
ボディー (暖房 エアコン)	補助ブロワーモーター
ボディー (暖房 エアコン)	補助ミックスドア
ボディー (暖房 エアコン)	補助モードドア
ボディー (中央右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (中央右ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (中央右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (中央右ドアモジュール)	スイッチデimingフィード

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム	項目名
ボディ (中央右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディ (中央左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディ (中央左ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディ (中央左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディ (中央左ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディ (中央左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディ (標準範囲キーレスリモートコントロール (A T G))	キーフォブボタンテスト
ボディ (歩行者衝突検出モジュール)	ホーンリレー
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール (C J 4 エアコンのみ))	セグメントチェック
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール (C J 4 エアコンのみ))	ディスプレイテスト
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール (C J 4 エアコンのみ))	バックランプ
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール (C J 4 エアコンのみ))	補助ブローモーター
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール)	補助ブローモーター
ボディ (補助ゲージモジュール)	補助ゲージイルミネーション
ボディ (補助ゲージモジュール)	補助ゲージスイープ