

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
4WD (e-4WD/All Mode AWD)	RPSオフセット学習値クリア
ABS (アンチロックブレーキシステム)	STANG SEN ADJUSTMENT
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DECEL G SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	SIDE G SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	PRESS SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーキャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	バルブ補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ストロークセンサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	目標歯数チェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	油圧ユニットブレーキエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アクセルセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルセンサー登録
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アフターケア情報書込み
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜きサイクル1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜きサイクル2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ギアボックスタイプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルスタートアシスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	改善グリップ機能
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ圧力センサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルセンサー登録
ABS (アンチロックブレーキシステム)	学習値初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アフターケア情報書込み
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
AFS	STANG SEN ADJUSTMENT
AFS	レベライザー調整
エアレベライザー	標準ハイトレベル
エアレベライザー	ハイト初期値調整
エアレベライザー	ハイトセンサー初期化
タイヤ空気圧警報	ID登録
タイヤ空気圧警報	タイヤ空気圧警報システムON/OFF切替え
アクティブノイズコントロール	アクティブノイズコントロール設定
アクティブノイズコントロール	アクティブサウンドコントロール設定
AC/CVT	E E P R O M クリア確認
AC/CVT	エンジンブレーキ調整
AC/CVT	Gセンサーキャリブレーション
AC/CVT	CVTF劣化度確認
AC/CVT	エコモードリセット機能
AC/CVT	初期化
AC/CVT	前後Gセンサーキャリブレーション
AC/CVT	キャリブレーションデータ消去
AC/CVT	学習値消去
AC/CVT	記憶データ消去
AC/CVT	クラッチポイント学習
AC/CVT	電動オイルポンプエア抜き
AC/CVT	フォワードクラッチポイント学習
AC/CVT	最大クラッチストローク測定
AC/CVT	クラッチタッチポイント調整
AC/CVT	ギアポジション調整
AC/CVT	補助ギアボックスクラッチポイント学習
AC/CVT	コントロールバルブ交換
AC/CVT	シフトドラム基準位置
AC/CVT	選択/係合範囲登録
AC/CVT	DPF再生 (エンジン回転時間)
AC/CVT	オートP禁止
ドライブポジションナ	降車時設定 (シート)
ドライブポジションナ	降車時設定 (ステアリング)
ドライブポジションナ	降車時シートスライド量設定

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号
右側オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号
AVM	舵角センサー調整
AVM	トップビュー境目の強調表示
AVM	警告文言語切替え
AVM	予想進路線表示
AVM	カメラ画像補正初期値
AVM	舵角センサー調整
AVM	ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更
AVM	ソナーOFFポップアップ表示
AVM	キャンセル要因 (LDW)
AVM	キャンセル要因 (BSW)
AVM	キャンセル要因 (IPA)
AVM	キャンセル要因 (PSR)
AVM	自動キャンセル要因 (Entry)
AVM	カメラ画像補正 (フロントカメラ)
AVM	カメラ画像補正 (助手席サイドカメラ)
AVM	カメラ画像補正 (運転席サイドカメラ)
AVM	カメラ画像補正 (リアカメラ)
AVM	カメラ画像補正 2 (フロントカメラ)
AVM	カメラ画像補正 2 (助手席サイドカメラ)
AVM	カメラ画像補正 2 (運転席サイドカメラ)
AVM	カメラ画像補正 2 (リアカメラ)
AVM	カメラキャリブレーション (フロントカメラ)
AVM	カメラキャリブレーション (リアカメラ)
AVM	カメラキャリブレーション (運転席側サイドカメラ)
AVM	カメラキャリブレーション (助手席側サイドカメラ)
AVM	タイヤ径補正
AVM	トップビュー微調整
AVM	リアワイドビュー目安線補正
AVM	フロントワイドビュー目安線補正
AVM	MOD機能
AVM	リアセンターライン設定変更
AVM	リアセンターラインキャリブレーション調整
BCM (ボディコントロールモジュール)	Gセンサーキャリブレーション
BCM (ボディコントロールモジュール)	STANG SEN ADJUSTMENT
BCM (ボディコントロールモジュール)	設定値リセット
BCM (ボディコントロールモジュール)	ステアリングロックリリース (キーID消去)
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック/アンロック設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートドアロック選択
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートドアアンロック選択
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートドアロック/アンロック選択
BCM (ボディコントロールモジュール)	シグネチャーライト設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプタイマー点灯設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプON時間設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック解除運動設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプON時間設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプOFF時間設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	フォグランプ運動オートライト設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートライトロジック設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプバッテリーセ이버設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプオートライト設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	イルミネーションディレイ設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプタイマー設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドロップワイパー機能設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	雨滴感知ワイパー機能設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	車速検知ワイパー設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックハザード機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモートエアコンアンサーバック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプバッテリーセ이버設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプタイマー設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	イグニッションバッテリーセ이버設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ACCバッテリーセ이버設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワーウィンドウダウン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ロック/アンロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/ガラスハッチオープン機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックキーロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー運動設定

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーレスロック付ホーン
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスタート機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内アンテナ診断
BCM (ボディコントロールモジュール)	ウェルカムライト作動設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキーID確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	電動格納ミラー設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ショートクランキング出力機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	ウェルカムライト選択
BCM (ボディコントロールモジュール)	パニックアラーム設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	電池切れ警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック制御設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックブザー機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランクオープン機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	盗難アラームトリガー
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定 (サイレン)
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	サイレン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドングルID確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	ID読み込み
BCM (ボディコントロールモジュール)	ID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	TPMS ON/OFF切替え
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティドアロック設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック制御設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	SET REAR DEFOGGER -ENG INTCON
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプタイマー点灯条件設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプONロック時間
BCM (ボディコントロールモジュール)	Rレンジ運動設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックハザード設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	D/LOCK VHCL SPD AJT
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドロップワイブ機能設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	雨滴感知ワイパー機能設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	窓から持ち出し警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーレス機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランクオープン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	REMO CONT ID ERASUR
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモコンID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモコンID確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	マルチアンサーバック設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	保持電源設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートACC機能 (IGN OFF後オーディオ/ナビ設定)
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートアンロックタイプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートアンロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	R-DEFタイマー設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーレスロック/アンロックアンサーバック
BCM (ボディコントロールモジュール)	スモールランプON
BCM (ボディコントロールモジュール)	ワイパー運動
BCM (ボディコントロールモジュール)	昼間走行ライト設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	レイセンサ
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント・リアドリブ
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアワイパー・リバース運動設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	3回点滅設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	イグニッション/ACCバッテリーセ이버
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	盗難アラームトリガー
BCM (ボディコントロールモジュール)	HZRD REM SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトオートライト設定
ブレーキ	ストロークセンサー0点学習
シャシ制御	前回ドライバー情報消去
シャシ制御	KEY割当てUSER消去
シャシ制御	PERSONAL設定消去
シャシ制御	自動キャンセル要因1
コンパチブルルーフ	トランクオープナー

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
コンバーチブルルーフ	フリットボード
コンバーチブルルーフ	ルーフラッチ
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態リセット
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態学習
E-Sus	フロント右アクチュエーター
E-Sus	フロント左アクチュエーター
E-Sus	リア右アクチュエーター
E-Sus	リア左アクチュエーター
E-Sus	4輪アクチュエーター
EHS/PKB	アクチュエーター0点学習
EHS/PKB	ブレーキパッド交換開始
EHS/PKB	ブレーキパッド交換終了
EHS/PKB	初期位置調整
EHS/PKB	クラッチセンサーリセット
EHS/PKB	ブレーキ作動
EHS/PKB	ブレーキ解除
EHS/PKB	システムモード切替
EHS/PKB	自動作動ON (AT/CVT)
EHS/PKB	パーキングブレーキ慣らし
EHS/PKB	Gセンサーキャリブレーション
EMCM	スターター作動回数クリア
EMCM	バッテリー放電電流積算値クリア
EMCM	サブバッテリー放電電流積算値クリア
EMCM	シャシダイナモメーターモード
電動パワステ_DAST3	舵角調整
電動パワステ_DAST3	パワーステアリングフルードエア抜き
EV_HEV	VIN (車台番号) 登録
EV_HEV	バッテリー段階的キャップロスデータクリア
EV_HEV	高電圧バッテリーJ/Bデータクリア
EV_HEV	特殊DTCクリア
EV_HEV	Gセンサーキャリブレーション
EV_HEV	クラッチ10点学習
EV_HEV	クラッチ1慣らし機能
FSCM	燃圧及び燃料内部リーク点検
FSCM	フューエルポンプ調整
ジェネレーター	出力制限履歴クリア
ジェネレーター	レゾルバーオフセット
オートレバライザー	ハイトセンサー初期化
HVバッテリー	IDM情報クリア
HVAC	設定温度補正
HVAC	REC (内気循環) メモリー設定
HVAC	FRE (外気導入) メモリー設定
HVAC	ブロー設定
HVAC	ガスセンサー調整
HVAC	クリーンスイッチ設定
HVAC	ドアモータースタート位置リセット
HVAC	目標エバポレーター温度上限設定
HVAC	アイドリングストップシステム作動条件設定
HVAC	吸入口切替え設定
HVAC	風量低下設定
HVAC	アロマ感度設定
HVAC	芳香剤設定
HVAC	ブローファン設定
HVAC	アロマディフューザー設定
HVAC	リア設定温度補正
HVAC	ブリクライメート時MAX回転数補正
HVAC	アイドル時MAX回転数補正
HVAC	DEFモード時コンプレッサー作動設定 (タイマー/リモート空調)
車間自動制御システム_ADAS	FEED設定
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因2
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因3
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因4
車間自動制御システム_ADAS	FEED作動時走行距離
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因1
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因5
車間自動制御システム_ADAS2	自動キャンセル要因2
インテリジェントキー	設定値リセット
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック設定

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
インテリジェントキー	アンサーバックハザード機能
インテリジェントキー	ロック/アンロック機能
インテリジェントキー	トランク/ガラスハッチオープン機能
インテリジェントキー	アンサーバックキーアンロック機能
インテリジェントキー	アンサーバックキーロック機能
インテリジェントキー	キーレスロック付ホーン
インテリジェントキー	エンジンスタート機能
インテリジェントキー	室内アンテナ診断
インテリジェントキー	ショートクラッキング出力機能
インテリジェントキー	パニックアラーム設定
インテリジェントキー	オートロック制御設定
インテリジェントキー	アンサーバックブザー機能
インテリジェントキー	窓から持出し禁止
インテリジェントキー	キーレス機能
インテリジェントキー	トランクオープン設定
インテリジェントキー	キー閉じ込め防止設定
インテリジェントキー	キーレスロック/アンロック アンサーバック
インテリジェントキー	インテリジェントキーID確認
インテリジェントキー	LOW BATT OF KEY FOR WARN
インテリジェントキー	I-KEY FUNCTION
インテリジェントキー	SELECTIVE UNLOCK FUNCTION
インテリジェントキー	ANSWER BACK WITH I-KEY LOCK
インテリジェントキー	AUTO RELOCK TIMER
インテリジェントキー	P/W DOWN DELAY
インテリジェントキー	LUG ROOM ENGINE START
インテリジェントキー	インテリジェントキーID登録
I P D M E R	バッテリー放電電流積算値クリア
I P D M E R	サブバッテリー放電電流積算値クリア
レーンカメラ	カメラエーミング
レーンカメラ	エーミングズレ確認
レーザ_レーダー	FEB デフォルト設定
レーザ_レーダー	自動キャンセル要因
レーザ_レーダー	ミリ波レーダー光軸調整
レーザ_レーダー	FEB 作動時走行距離
メーター_エアコンアンブ	燃料計診断機 (アナログ針式)
メーター_エアコンアンブ	警告灯診断
モーターアシスト	全校正
モーターコントロール	レゾルバー書込み
モーターコントロール	出力制限履歴クリア
モーターコントロール	レゾルバーオフセット
マルチAV	VIN (車台番号) 登録
マルチAV	舵角センサー調整
NATS	コントロールユニット初期化 (20桁)
NATS	登録モード
NATS	コントロールユニット初期化
乗員検知システム	0点リセット機能
ブリクラッシュシートベルト	ドアOPEN時巻き取りリトライ回数変更
シフト	P位置学習値クリア
エアバッグ	インジェクター登録
エアバッグ	EGR V/POS 学習値クリア
エンジン	VIN (車台番号) 登録
エンジン	EVA Pシステムクローズ
エンジン	ECT Learning Value Clear
エンジン	A/F Ratio Learning Value Clear
エンジン	目標点火時期補正
エンジン	アイドル回転補正
エンジン	点火時期補正
エンジン	Idle Air Volume Learning (Quick TAS)
エンジン	燃圧除去
エンジン	アイドル回転補正
エンジン	スロットルバルブ位置学習
エンジン	燃料ライン点検
エンジン	V/Tコントロール学習
エンジン	エタノールM/R調整
エンジン	排気V/Tコントロール学習
エンジン	スロットル全閉位置学習クリア
エンジン	空燃比センサー学習値クリア
エンジン	DPF再生
エンジン	排気ガス差圧センサー学習クリア

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン	インジェクター学習値クリア
エンジン	混合比学習値クリア
エンジン	インジェクター登録
エンジン	P T O登録
エンジン	D P F交換時クリア
エンジン	アクセル位置番号O F F
エンジン	吸入空気量学習
エンジン	スロットル全閉位置学習
エンジン	Gセンサーキャリブレーション
エンジン	空燃比初期学習
エンジン	スターター作動回数クリア
エンジン	バッテリー放電電流積算クリア
エンジン	空燃比学習
エンジン	V V E Lポジションセンサー調整
エンジン	サブバッテリー放電電流積算値クリア
エンジン	サブスターター&ジェネレーター作動カウンタークリア
エンジン	スーパーチャージャーマグネットクラッチ係数回数クリア
エンジン	バルブタイミングばらつき値クリア
エンジン	ウェストゲートアクチュエーター開度学習値クリア
エンジン	インジェクター登録
エンジン	E G R V / P O S 学習値クリア
エンジン	ポンプ学習クリア
エンジン	差圧センサー学習値クリア
エンジン	E / R 雰囲気温度センサー学習クリア
エンジン	燃料噴射量学習
エンジン	自動認識状態クリア
エンジン	インジェクター補正值クリア
エンジン	E G R全閉位置学習値クリア
エンジン	排気圧センサー補正值クリア
エンジン	触媒データクリア
エンジン	登録値
エンジン	E G R調整
エンジン	ポンプフォースフィーディングリセット
エンジン	インジェクター調整リセット
エンジン	T P位置学習値クリア
エンジン	燃料インジェクターデータクリア
エンジン	燃料インジェクターデータクリア
エンジン	登録再初期化
エンジン	プレッシャーレギュレーター調整
エンジン	学習
エンジン	P O 6 2 F 専用機能
エンジン	インジェクター学習値クリア
エンジン	触媒データクリア
エンジン	インジェクター I D 登録
エンジン	D P F 再生後
エンジン	D P F 交換後
エンジン	E G Rバルブ登録
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録
エンジン	フライホイール目標登録
エンジン	P R P R R I C Hセンサープログラミング
エンジン	排気スロットルバルブ登録
エンジン	スワールフラップ登録
エンジン	ターボチャージャー登録
エンジン	E T Cアクチュエーター調整
エンジン	エアフロメータープログラミング
エンジン	マニホールド圧センサー登録
エンジン	排気ガス差圧センサー
エンジン	低圧E G Rバルブ登録
エンジン	エンジン調整
エンジン	スワールフラップ
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	起動サイクル数
エンジン	インジェクションポンプ調整
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	H / P 燃料ポンプ初期スタートカウンターリセット
エンジン	H / P 燃料ポンプ合計スタートカウンターリセット
エンジン	インジェクター補正值登録

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン	スピードリミッター
エンジン	商用車：アイドル回転数モード
エンジン	DPF再生
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	始動回数1
エンジン	始動回数3
エンジン	始動回数4
エンジン	フライホイール目標値登録
エンジン	エキゾーストフラップ登録
エンジン	吸気フラップ調整
エンジン	フューエルポンプ学習
エンジン	インジェクター補正
エンジン	エア通路登録
エンジン	EGRプログラミング
エンジン	空燃比センサー登録
エンジン	フューエルレール圧噴射回数制限クリア
エンジン	再生後微粒子捕集フィルター設定
エンジン	空燃比センサー学習値クリア
エンジン	A/Fセンサー2学習値クリア
エンジン	TCブーストコントロールアクチュエーター
エンジン	エンジン冷却水バイパスバルブ
エンジン	キャビンフィルター交換後クリア
エンジン	吸気フラップ調整
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	クラッチペダルスイッチ交換後
エンジン	電子スロットルコントロールアクチュエーター交換後
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング (R044)
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング (R088)
エンジン	空燃比センサー
エンジン	オルタネーター電圧設定値
エンジン	キャビンフィルター再生
エンジン	触媒コンバーター
エンジン	最大クラッチストローク測定
エンジン	DPF再生
エンジン	DPF相対圧力センサー
エンジン	EGRバイパス登録
エンジン	排気フラップLow設定
エンジン	ファストアイドル回転数補正
エンジン	フライホイール目標値登録
エンジン	フューエルポンプ
エンジン	フューエルレール圧テスト
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンターリセット
エンジン	高圧ポンプカウンター (V344)
エンジン	高圧タービンバイパスソレノイドバルブ
エンジン	イグニッションコイル構成部品
エンジン	インジェクションポンプ調整 (R077)
エンジン	NOXトラップ
エンジン	始動サイクル数 (V343)
エンジン	DPF差圧センサー
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	スターター作動回数クリア
エンジン	スタティックテスト
エンジン	I/S機能
エンジン	スタティックテスト
エンジン	サーモブランジャープログラミング
エンジン	Throttle Valve Offset (Max) 2
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	スターター作動回数書込み
エンジン	ターボチャージャー交換後
エンジン	レール圧センサー交換後
エンジン	TCソレノイドバルブ交換後
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	インジェクター交換後
エンジン	EVAシステム禁止
エンジン	EVAシステム作動
エンジン	バキュームポンプ
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン	高圧燃料ポンプ交換後
エンジン	クランクシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	高圧燃料回路異常検出
エンジン	尿素水品質センサープログラミング
エンジン	コンピューターリセット
エンジン	DPF交換後調整
エンジン	始動許可
エンジン	エアフロメーター登録
エンジン	RUN
エンジン	ターボアクチュエーター系統
エンジン	高圧燃料ポンプ交換後
エンジン	クランクシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	NH3 (アンモニア) リークカウンタリセット
エンジン	警告ゾーンかた外れているDIS
エンジン	アフタートリートメントメンテナンス
エンジン	バッテリー放電電流積算値クリア
エンジン	コモンレール交換時データクリア
エンジン	DEFドージングユニットオーバーライドテスト
エンジン	DEFラインヒーターテスト
エンジン	DEFシステムリークテスト
エンジン	DEFタンクヒーターテスト
エンジン	DPF交換時クリア
エンジン	エンジンシリアル番号
エンジン	燃料システムリークテスト
エンジン	燃料/タイミングテーブル学習値リセット
エンジン	燃料短期ログリセット
エンジン	RTCVアクチュエーター調整
エンジン	RTCVヒステリシステスト
エンジン	SCR動作
エンジン	バルブタイミングばらつき値書込み
エンジン	Valve Timing Adjustment
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウントA
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウントB
エンジン	電動インテークバルブタイミングコントロール学習
エンジン	VCR基準位置学習
エンジン	EGRコントロールバルブ閉ポジション学習
エンジン	エンジン基本部品値1&2クリア
エンジン	デュアルバッテリーリレー電圧低下回数リセット
エンジン	インジェクターオフセット学習
エンジン	GPF再生リセット
エンジン	M/T ニュートラルポジション学習
エンジン	SCR触媒コンバーター
エンジン	EGRバイパス登録
エンジン	Adblue品質
エンジン	EGRバルブ開度
エンジン	上流NOxセンサー
エンジン	下流NOxセンサー
エンジン	UEGOセンサー
エンジン	フューエルポンプブライミング完了
エンジン	ターボチャージャー電動アクチュエーターコマンド
エンジン	VIN (車台番号) 読み込み
エンジン	アイドル回転数減少
エンジン	アイドル回転数増加
エンジン	登録再初期化
エンジン	インジェクターコントロールロック
エンジン	圧力調整
エンジン	フューエルフローレギュレーター
エンジン	カムシャフトセンサー登録
エンジン	クルーズコントロール・スピードリミッター登録
エンジン	インジェクター適応1
エンジン	インジェクター適応2
エンジン	インジェクター適応3
エンジン	インジェクター適応4
エンジン	バルブ値登録
エンジン	EEPROMクリア確認
エンジン	エンジンブレーキ調整
チャージャー	充電電流制限履歴
チャージャー	バッテリー充電電情報クリア
テレマティック	VIN (車台番号) 登録



●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
テレマティック	TCUアクティベート設定
ベルダナ	外気温診断
ベルダナ	燃料系診断 (アナログ針式)
ベルダナ	警告灯診断