

●日産 カスタマイズ(ver 2024.02)

システム	項目名	内容
B C M	(T B D) S H B W I D登録完了	
B C M	3回点減設定	点減回数の変更を行います。
B C M	A C Cバッテリーセイバー設定	イグニッション A C C時のバッテリーセイバーの設定を変更します。
B C M	I D登録	
B C M	I D読み込み	
B C M	I G N O F F連動設定	イグニッションO F Fに連動した設定を変更します。
B C M	R - D E Fタイマー設定	Rランプタイマーロジックの設定を変更します。
B C M	Rレンジ連動設定	Rレンジに連動した設定を変更します。
B C M	T C U I D確認	
B C M	T P M S O N / O F F切替え	タイヤ空気圧モニターのO N / O F F切替を行います。
B C M	アンサーバック	アンサーバック機能の設定を変更します。
B C M	アンサーバックキーアンロック機能	インテリジェントキーでアンロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
B C M	アンサーバックキーロック機能	インテリジェントキーでロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
B C M	アンサーバックハザード機能	アンサーバック機能の設定を変更します。
B C M	アンサーバックハザード設定	アンサーバックのハザードの設定を変更します。
B C M	イグニッション / A C Cバッテリーセイバー	イグニッション A C C時のバッテリーセイバーの設定を変更します。
B C M	イグニッションバッテリーセイバー設定	バッテリーセイバーの設定を変更します。
B C M	イルミネーションディレイ設定	イルミネーションディレイの設定を変更します。
B C M	インテリジェントキーロック / アンロック アンサーバック	インテリジェントキーでロックまたはアンロック作動時の設定を変更します。
B C M	インテリジェントキー連動設定	インテリジェントキーでエンジンスタート時の設定を変更します。
B C M	ウェルカムライト作動設定	ウェルカムライトの設定を変更します。
B C M	ウェルカムライト選択	ウェルカムライト機能のO N / O F F設定を変更します。
B C M	エンジンスタート機能	エンジンスタート時の設定を変更します。
B C M	エンジン始動連動設定	インテリジェントキーシステムによるエンジン始動機能の作動を設定します。
B C M	オートA C C機能 (I G N O F F後オーディオ / ナビ設定)	
B C M	オートアンロックタイプ	オートアンロックの設定を変更します。
B C M	オートアンロック機能	オートアンロックの設定を変更します。

●日産 カスタマイズ(ver 2024.02)

システム	項目名	内容
B C M	オートドアアンロック選択	オートドアのドアアンロックの設定を変更します。
B C M	オートドアロック／アンロック選択	オートドアのドアロックまたはアンロックの設定を変更します。
B C M	オートドアロック選択	オートドアのドアロックの設定を変更します。
B C M	オートライトロジック設定	オートライトロジックの設定を変更します。
B C M	オートロック機能	オートロックの設定を変更します。
B C M	オートロック制御設定	オートロックの制御設定を変更します。
B C M	オートロック設定	オートロックの設定を変更します。
B C M	カスタムオートライト設定	オートライトの設定を変更します。
B C M	キーフォブ I D 確認	
B C M	キーフォブ低電圧警告	キーフォブ低電圧警告の設定を変更します。
B C M	キーレスロック／アンロック アンサーバック	
B C M	キーレスロック付ホーン	キーレスロック付ホーンの設定を変更します。
B C M	キーレス機能	キーレス機能の設定を変更します。
B C M	キー閉じ込め防止機能	キー閉じ込み防止機能の設定を変更します。
B C M	キー閉じ込め防止設定	キー閉じ込み防止機能の設定を変更します。
B C M	サイレン設定	サイレンの設定を変更します。
B C M	シグネチャーライト設定	シグネチャーライトの設定を変更します。
B C M	シナリオ照明設定	
B C M	ショートクラッキング出力機能	
B C M	ステアリングロックリリース（キー I D 消去）	
B C M	スモールランプ ON	スモールランプの設定を変更します。
B C M	セキュリティアラームトリガー設定	セキュリティアラームトリガーの設定を変更します。
B C M	セキュリティアラーム設定	セキュリティアラーム設定を変更します。
B C M	セキュリティアラーム設定（サイレン）	セキュリティアラーム（サイレントタイプ）の設定を変更します。
B C M	セキュリティードアロック設定	セキュリティードアロック設定を変更します。
B C M	セキュリティー設定	セキュリティー設定を変更します。
B C M	タッチセンサーアンロック機能設定	タッチセンサーでのアンロック設定を変更します。

●日産 カスタマイズ(ver 2024.02)

システム	項目名	内容
B C M	ドアロック／アンロック設定	ドアのロック、アンロック設定を変更します。
B C M	ドアロック解除連動設定	
B C M	ドアロック車速調整	
B C M	ドア連動設定	ドアロックを実施する車速の設定値を変更します。
B C M	トランク／ガラスハッチオープン	トランク／ガラスハッチオープンの設定を変更します。
B C M	トランクオープン機能	トランクオープンの設定を変更します。
B C M	トランクオープン設定	トランクオープンの設定を変更します。
B C M	ドロップワイパー機能設定	フロントとリヤのワイパー機能を変更します。
B C M	ドロップワイブ機能設定	
B C M	ドングル I D 確認	
B C M	ハザードアンサーバック	キーレスでのアンサーバック時のハザードの設定を変更します。
B C M	ハザードランプ設定	ハザードランプの設定を変更します。
B C M	ハザード設定	
B C M	バッテリーセイバー	
B C M	バッテリーセイバー設定	バッテリーセイバーの設定を変更します。
B C M	パニックアラーム設定	パニックアラームの設定を変更します。
B C M	パワーウィンドウダウン設定	パワーウィンドウ ダウンの設定を変更します。
B C M	パワーウィンドウ設定	パワーウィンドウの設定を変更します。
B C M	フォグランプ連動オートライト設定	
B C M	フロント・リアドリップ	フロント・リアドリップの設定を変更します。
B C M	ヘッドランプウォッシャーオート設定	ヘッドランプウォッシャーのオート設定を変更します。
B C M	ヘッドランプオートライト設定	ヘッドランプのオートライトの設定を変更します。
B C M	ヘッドランプタイマー設定	ヘッドランプのタイマー設定を変更します。
B C M	ヘッドランプバッテリーセイバー設定	ヘッドランプのバッテリーセイバーの設定を変更します。
B C M	ホーン設定	ホーンの設定を変更します。
B C M	マルチアンサーバック設定	マルチアンサーバックの設定を変更します。
B C M	リアワイパー・リパース連動設定	

●日産 カスタマイズ(ver 2024.02)

システム	項目名	内容
B C M	リアワイパーリバース連動機能設定	
B C M	リモートエンジンスターター	リモートエンジンスターターの設定を変更します。
B C M	リモートクライメントコントロールアンサーバック機能	
B C M	ルームランプOFF時間設定	ルームランプOFF時間の設定を変更します。
B C M	ルームランプONロック時間	ルームランプONでロックする時間の設定を変更します。
B C M	ルームランプON時間設定	ルームランプON時間の設定を変更します。
B C M	ルームランプタイマー設定	ルームランプのタイマーの設定を変更します。
B C M	ルームランプタイマー点灯条件設定	ルームランプの点灯条件の設定を変更します。
B C M	ルームランプバッテリーセ이버設定	ルームランプのバッテリーセーバーの設定を変更します。
B C M	レインセンサー	レインセンサーの設定を変更します。
B C M	ロック／アンロック機能	ロック／アンロックの設定を変更します。
B C M	ワイパー速度設定	ワイパー間欠スピードの設定値を変更します。
B C M	ワイパー連動	ワイパー連動の設定を変更します。
B C M	雨滴感知ワイパー機能設定	レインセンサーワイパー機能の設定を変更します。
B C M	格納ミラー設定	格納ミラーの設定を変更します。
B C M	室内アンテナ診断	
B C M	車速検知ワイパー設定	車速検知ワイパーの設定を変更します。
B C M	設定値リセット	
B C M	窓から持出し警報	ウィンドウ警告システムの設定を変更します。
B C M	昼間走行ライト設定	昼間走行ライトの設定を変更します。
B C M	電動格納ミラー設定	
B C M	盗難アラームトリガー	盗難アラームトリガーの設定を変更します。
B C M	保持電源設定	保持電力設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバック	アンサーバック機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックキーアンロック機能	インテリジェントキーでアンロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックキーロック機能	インテリジェントキーでロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックハザード機能	アンサーバック機能の設定を変更します。

●日産 カスタマイズ(ver 2024.02)

システム	項目名	内容
インテリジェントキー	アンサーバックブザー機能	アンサーバック時のブザーの設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックホーン機能	アンサーバック時のホーン設定を変更します。
インテリジェントキー	アンロック機能選択	アンロック機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	インテリジェントキーロック／アンロック アンサーバック	インテリジェントキーでロックまたはアンロック作動時の設定を変更します。
インテリジェントキー	エンジンスタート機能	エンジンスタート時の設定を変更します。
インテリジェントキー	オートリロックタイマー機能	オートリロックタイマーの設定を変更します。
インテリジェントキー	オートロック設定	オートロックの設定を変更します。
インテリジェントキー	キーレスロック／アンロック アンサーバック	
インテリジェントキー	キーレス機能	キーレス機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	キー閉じ込め防止機能	キー閉じ込み防止機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	ショートクラッキング出力機能	
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック設定	ドアのロック、アンロック設定を変更します。
インテリジェントキー	トランク／ガラスハッチオープン機能	トランク／ガラスハッチオープン機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	トランクオープン機能	トランクオープンの設定を変更します。
インテリジェントキー	パニックアラーム機能	パニックアラーム機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	パワーウィンドウ機能	パワーウィンドウ機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	ラゲッジルームエンジンスタート機能	エンジンスタート時のラゲッジルームの設定を変更します。
インテリジェントキー	ロック／アンロック機能	ロック／アンロックの設定を変更します。
インテリジェントキー	室内アンテナ診断	
インテリジェントキー	設定値リセット	
インテリジェントキー	窓から持出し警報	ウィンドウ警告システムの設定を変更します。
インテリジェントキー	電池切れ警報	電池切れ警報の設定を変更します。
オートドライブポジション	シートスライド量設定	シートスライドの設定を変更します。
オートドライブポジション	降車時設定（シート）	降車時のシート位置の設定を変更します。
オートドライブポジション	降車時設定（ステアリング）	降車時のステアリング位置の設定を変更します。