

●ブジョー 対応システム(Ver 2024.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*ABS ESP (ABS MK100_UDS)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK100_UDS)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	●				
*アンダーインフレーションディテクション (オートサーチ (アンダーインフレーションディテクション))	●	●		●	●
*アンダーステアリングホイールコントローラー (COM2008P)	●	●	●		●
*アンダーステアリングホイールコントローラー (オートサーチ (アンダーステアリングホイールコントローラー))	●				
*インストールメントパネル (C1ROCCO)	●	●	●		●
*インストールメントパネル (オートサーチ (インストールメントパネル))	●				
*インストールメントパネル (コンバイン_UDS)	●	●	●		●
*インストールメントパネル (コンバイン_UDS_EV)	●	●	●		●
*ウインドスクリーンワイパー (オートサーチ (ウインドスクリーンワイパー))	●		●		●
*エアコン (BCC)	●	●	●		●
*エアコン (オートサーチ (エアコン))	●				
*エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●	●	●
*エアコン (TDC_RFTA_MUX)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2.0 RHZ BOSCH EDC 15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2.0L RHM BOSCH EDC 15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2.0L RHT BOSCH EDC 15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2.0L RHW BOSCH EDC 15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2.2L 4HW BOSCH EDC 15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTD4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTD4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTD4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTD4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_DCM11)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_MD1CS003)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_MG1CS042)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_MG1CS042_PHEV)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_VD56)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6.2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM62_F (AHM))	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM62_F (AHN))	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM62_F (AHP))	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RFJ MM6LPB)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHD DCM3.5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHH DCM3.5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHK SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID208)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_21)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (オートサーチ (エンジン))	●				
*エンジンリレーユニット (オートサーチ (エンジンリレーユニット))	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA_AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AM6 ユーD5)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA_AXN8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_EATN8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートギアボックス AL4)	●	●	●		●
*ギアボックス (オートギアボックス AM6)	●	●	●		●
*ギアボックス (オートサーチ (ギアボックス))	●				
*サービスモジュール (オートサーチ (サービスモジュール))	●	●	●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (TNB_2010)			●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (オートサーチ (シートベルト未装着警告灯ユニット))	●		●		●
*ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (オートサーチ (ダイナミックヘッドランプハイアジャスター))	●	●	●	●	●
*ディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_TI_UDS)	●	●			●
*ディーゼル添加剤ポンプ (オートサーチ (ディーゼル添加剤ポンプ))	●				●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (AIO)	●	●	●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (NAC)	●	●	●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (RCG)	●	●	●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (RCE)	●	●	●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (オートサーチ (テレマティックユニット オーディオナビゲーション))	●				
*パーキングアシスト (AAS_UDS)	●	●	●		●
*パーキングアシスト (AAS_UDS_G6)	●	●	●		●
*パーキングアシスト (オートサーチ (パーキングアシスト))	●				
*ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●		●
*ハイヘッドビジョン (オートサーチ (ハイヘッドビジョン))	●	●	●		●
*バッテリー交換ステータスユニット (BECB_GEN2)		●			●
*バッテリー交換ステータスユニット (オートサーチ (バッテリー交換ステータスユニット))	●				●

●ブジョー 対応システム(Ver 2024.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*パワーステアリング (DAE_UDS)	●	●			●
*パワーステアリング (GEP_UDS)	●	●	●		●
*パワーステアリング (オートサーチ (パワーステアリング))	●				
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (オートサーチ (ハンズフリーキット ポータブルユニット))	●				
*ハンズフリーコントロールユニット (オートサーチ (ハンズフリーコントロールユニット))	●	●	●		●
*マルチファンクションスクリーン (ENF_C_UDS)	●		●		●
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ (マルチファンクションスクリーン))	●	●	●	●	●
*マルチプレクスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル (NAC)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル (RD6 エアコンなし)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル (RD6 マニュアルエアコン)	●	●			●
*マルチプレクスコントロールパネル (オートサーチ (マルチプレクスコントロールパネル))	●	●	●		●
*メインビームアシスタントECU (オートサーチ (メインビームアシスタントECU))	●	●	●		●
*レイン ライトセンサー (CDPL_UDS_HEL LA)	●	●		●	●
*レイン ライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
*レイン ライトセンサー (オートサーチ (レイン ライトセンサー))	●				●
*運転席シートメモリーモジュール (オートサーチ (運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●		●
*助手席ドアモジュール (オートサーチ (助手席ドアモジュール))	●	●	●		●
*電子ステアリングロック (オートサーチ (電子ステアリングロック))	●	●	●		●
*電子キーリーダー (オートサーチ (電子キーリーダー))	●	●			●
*電動パーキングブレーキ (オートサーチ (電動パーキングブレーキ))	●	●	●	●	●
*車線逸脱警報システム (オートサーチ (車線逸脱警報システム))	●	●	●		●
ABS (アンチロックブレーキシステム)	●	●	●		●
ABS (アンチロックブレーキシステム) (RBV)	●	●	●	●	●
ABS ESP	●	●	●	●	●
ABS ESP (81 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP (90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS 8_BOSCH)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) 8. 1)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS_MK 70. 1)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP 80)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP MK 60-O)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8. 1)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) BOSCH 5. 7)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) MK60)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP_BOSCH 8)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP_MK100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	●	●	●	●	●
CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー	●		●		●
CDチェンジャー 外付けCDプレーヤー (CDチェンジャー)	●		●		●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
EPS (EPS_T)	●	●		●	
LDWS	●	●			●
MUS		●			●
アシスタンスインコンプレイングウィズインタービークルタイム (ARTIV)	●	●			●
アラーム	●		●	●	●
アンダーインフレーションディテクション	●	●			●
アンダーインフレーションディテクション (DSG)	●				●
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	●	●		●	●
アンダーインフレーション検出 (DSG_UDS)	●				●
アンダーステアリングホイールコントロール (COM2008P)	●	●	●	●	●
アンダーステアリングホイールコントロール (HDC)	●	●	●		●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (MET)	●	●	●		●
インストルメントパネル (オートサーチ (インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (コンバイン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (コンバイン_UDS)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー (MOTEV)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット	●	●	●		●

●ブジョー 対応システム(Ver 2024.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン (BCC)	●	●	●		●
エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●		●
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●	●	●
エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
エアコン (TDC_RF_TA_MUX)	●	●	●		●
エアコン (オートサーチ (エアコン))	●	●	●		●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (RBG_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
エアバッグ (オートサーチ (エアバッグ))	●	●		●	●
エアバッグSACセントラル	●	●		●	●
エレクトリックステアリングロック (AVE)	●	●	●		●
エレクトリックパワーステアリング	●	●			●
エレクトリックパワーステアリング (DAE_BVH2)	●	●			●
エレクトロニックキーリダー (LCE)	●	●			●
エレクトロポンプアンブリー	●	●	●		●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SL96)	●	●	●		●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (3FZ MM4MP2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (3FZ MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●		●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FC MED17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FE MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FM MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FM MED17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FN MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FR MED17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FS MEV 17.4 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FS MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FT MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FV MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FV MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FV MED17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●		●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FW MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FX MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (5FY MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (6FZ SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (7LZ MM5NP)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (8FR MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (8HT HDI SID_805)	●	●	●		●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (8HX 8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3 ('00~'04年) 適合車)	●	●	●		●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4 ('05~'09年) 適合車)	●	●	●		●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (8HZ BOSCH EDC16C3)	●	●	●		●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HD HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HL HDI SID807)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HL HDI_SID807)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HR HDI SID807)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HR HDI_SID807)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HT BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HV BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HW BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HX BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4 ('05~'09年) 適合車)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HY BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HZ BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (AHV DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (AHW DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (AHX DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (BMF プーマ (BMF HDI 4C))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (CFA ME795)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHF DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2024.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3. 5 RHE)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3. 5 RHH)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3. 5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3. 5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM6. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16C3 (9HX DV6ATED4 - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16C3 (9HY-DV6TED4 - 110CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16C39 (EDC16C39 TUB))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTED-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HK DV6ETEDM 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HM - DV6UC))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTEDM 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTEDM 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEDM-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP52 (EDC17CP52 SOFIM ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HDI_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HDI_SID807 9HL)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HDI_SID807 (9HL HDI_SID807))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2 (9HD HDI_SID807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2 (9HG HDI_SID807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2 (HDI_SID807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2 (HDI_SID807_BR2_9HD))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HFX J34P)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HFX MM4. 8P)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (HNY VD46)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (K6D J34P)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (K6D SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFU MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFW BOSCH ME7. 4. 4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFW BOSCH ME7. 4. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFW BOSCH ME749 BIO FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFW BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFW J34P)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFW ME749 BIOFLEX)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFW ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFW SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFX BOSCH MP7. 3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (KFX MM1AP)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (L6A SAGEM SL96)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7. 3)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME745 N6A)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME745 N6B)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME745 NFR)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME745 NFU)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME745)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME745_EC5 (NFP))	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2024.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME745_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME749_EC5 (NFN))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME749_EC5 (NFP))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (ME749_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_2 (5FM))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_2 (5FN MED 17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_2 (5FV MED 17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_2 (5FA MED 17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_ユーロ4 (5FN MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_ユーロ4 (5FT MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_ユーロ4 (5FX MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_ユーロ4 (5FY MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MED17_4_ユーロ4 (8FP MED17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP3C))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP6C))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP6CM))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEV17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEV17_4_ユーロ4 (5FW MEV17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEV17_4_ユーロ4 (8FS MEV17_4_ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEV17_4_ユーロ5 (5FS MEV17_4_ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEV17_4_ユーロ5 (8FP MEV17_4_ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEV17_4_ユーロ5 (8FR MEV17_4_ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD 17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MEVD17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MM6KP (RFJ MM6KP))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MM6LP (3FZ MM6LP))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (MM6LPB (3FY MM6LPB))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (N6A BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (N6A BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (N6A BOSCH ME749 BIO FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (N6B BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (N6B BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (N6B BOSCH ME749 BIO FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (NFP V46_21)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (NFU J35)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (NFU or N6A BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (R6F MM 4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (R6F MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RFJ MM6KP)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RFJ MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RFK MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RFN MM 4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RFN MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RFN MM48P (機械式スロットル))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RFN MM4MP2 (電動制御スロットル))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RFN MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHF DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHL SIEMENS SID 803)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHR SIEMENS SID 803)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHR SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHY SIEMENS SID801)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SID201 (SID201 UHZ))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SID208)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SID807)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (UHZ SID 201)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V34.4 (ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V34.4 (FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V34.5 (ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V34.5 (FLEX FUEL))	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2024.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V46 (HMY))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V46 (HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V46)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V46_21)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V46_32 (NFP))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (V46_52 (NFP))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (VD46 (HNY))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (VD46 (HNZ))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (VD46 (エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (VD46 (エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (WJY LUCAS DCN2)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (XFV ME747)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (XFX BOSCH ME 7. 4. 6)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (XFX BOSCH ME 7. 4. 6)	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (オートサーチ (エンジン))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (プーマ (プーマ 4HU (120 or 130)))	●	●	●	●	●
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (プーマ (プーマ 4HV))	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (AL4 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (AM6 ユーロ5 ('09~'14年) 適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (AM6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (AT6 ユーロ5 ('09~'14年) 適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (BVA AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (BVA_AL4)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (BVA_AM6)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (BVA_AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (BVA_AT8)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (CFC300P ギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (CFC300P)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (MAPS_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (オートサーチ (ギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジン オートマチックギアボックス (マニュアルギアボックスコントローラー (BVMP_MA))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット (BSM)	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット (BSM_2010)	●	●	●	●	●
オーディオアンブ (AMPLI_AUDIO)	●	●	●	●	●
オートマチックギアボックス (AL4 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
オートマチックギアボックス電気制御ECU (COMLECO2)	●	●	●	●	●
オートラジオ (RD6)	●	●	●	●	●
オートラジオ (オートサーチ (ラジオ))	●	●	●	●	●
オンボードナビゲーションシステム	●	●	●	●	●
ギアボックス	●	●	●	●	●
ギアボックス (4HP20)	●	●	●	●	●
ギアボックス (AM6 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックス (BVA_AL4_AT8)	●	●	●	●	●
ギアボックス (BVA_AM6)	●	●	●	●	●
ギアボックス (MMT)	●	●	●	●	●
コードアンチスタート (ADC)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_G_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_M_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_P_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (オートサーチ (コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ))	●	●	●	●	●
サンルーフ	●	●	●	●	●
サンルーフ (TOUV)	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット (TNB_2010)	●	●	●	●	●
シートベルト未装着警告灯ユニット	●	●	●	●	●
シートベルト未装着警告灯ユニット (TNB)	●	●	●	●	●
スタティックAFS	●	●	●	●	●
ステアリングアングルアンダーコントロール (HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイール インテグレートステアリングホイールコントロール (VCI)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON (HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	●	●	●	●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2024.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ステアリングホイールスイッチモジュール (VC1)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール (オートサーチ (ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチングモジュール	●	●			●
ステアリングホイールスイッチングモジュール (COM 2000)	●	●			●
ストップ スタートECU	●			●	
ダイナミックヘッドランプハイ調整 (BEMP)	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイ調整 (LADCT)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●		●
タッチスクリーン (EMF_DGT_LVDS_BD)	●	●	●		●
タッチスクリーン (NAC)	●	●	●		●
タッチスクリーン (RCC)	●	●	●		●
ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能 (ADDG03)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤ポンプ (PADDG0_TI_UDS)	●	●			●
ディスプレイ (MATT_P_2010)	●		●		●
ディスプレイ テレマティクス	●	●	●	●	●
ディスプレイ テレマティック (AMF)	●				●
ディスプレイ テレマティック (RT3)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット (SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティクスユニットSMEGプラス (SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック	●	●	●		●
テレマティック (RNEG2010)	●	●	●		●
テレマティック (SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック (オートサーチ (テレマティクス))	●	●	●		●
テレマティックユニット (RNEG2010)	●	●	●		●
テレマティックユニットコントロール (CRT_UDS_KOSTAL)					●
テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション (BOITIER_TELEMATIQUE)	●	●	●		●
テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション (RTx)			●		●
テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション (SMEGプラス)	●	●	●		●
ドアコントロールモジュールパッド (PDPC_UDS)	●	●	●		●
ドライビングスクール		●	●		●
ドライビングポジション記憶	●	●	●		●
トラクションバッテリー ECU (TBMU)	●	●	●	●	●
トラクションコントロールモードセクター		●	●		●
トレイラーリレーユニット	●				
トレイラーリレーユニット (BSR)	●				
パーキングアシスタンス (AAS)	●	●	●	●	●
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングアシスタンス (オートサーチ (パーキングアシスト))	●	●	●	●	●
パーキングエイド	●	●	●	●	●
パーキングエイド (AAS)	●	●			●
パーキングエイド (AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 ユー06)	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロール ECU 2 (HCU2 ユー06)	●	●			●
ハイブリッドモードセクター (MCM)		●	●		●
ハイヘッドビジョン	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●		●
バッテリーチャージャーステータスユニット		●			●
バッテリーチャージャーステータスユニット (BECB_GEN2)		●			●
パノラミックビジュアルアシストECU (AVP)	●				●
パワーステアリング	●	●	●		●
パワーステアリング (DAE)	●	●	●	●	●
パワーステアリング (DAE_A515)	●	●	●		●
パワーステアリング (DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリング (GEP)	●	●	●		●
パワーステアリング (SSCU)	●	●			●
パワーステアリング (オートサーチ (パワーステアリング))	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (GEP)	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●	●	●
ハンズフリーキット ポータブルユニット (BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
ハンズフリーキット ポータブルユニット (KML)	●	●	●		●
ハンズフリーキット ポータブルユニット (オートサーチ (ハンズフリーキット))	●	●	●		●
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	●	●	●		●
ハンズフリーユニット (IDT)	●		●		
ハンズフリーユニット (PMN_PS)	●	●	●		
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス (BSI 2010)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	●				●
ビルトインシステムインターフェイス (BSI2010)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス (オートサーチ (BSI))	●			●	●

●ブジョー 対応システム(Ver 2024.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ビルトインシステムインタフェース	●	●		●	●
ヘッドアップディスプレイ (VTH_UDS)	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ (LADCT)	●	●	●		●
ヘッドランプハイトコネクタ	●	●	●	●	●
ホールディングルーフ	●	●	●		●
ホールディングルーフ (BTE)	●	●	●		●
ボディーワークコンバージョンユニット	●	●			●
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	●	●			●
マルチファンクションコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチファンクションコントロールパネル (RD6 エアコンなし)	●	●	●	●	●
マルチファンクションコントロールパネル (RD6 マニュアルエアコン)	●	●	●	●	●
マルチファンクションコントロールパネル (NAC)	●	●	●		●
マルチファンクションスクリーン (EMF_C_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	●		●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (AMF)	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	●		●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチプレクスコントロールパネル	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチプレクス添加剤添加ポンプ	●	●	●	●	●
マルチプレクダアダプティブアッディングポンプECU	●	●	●	●	●
ムービングパネルデフレクター (DEFL_PAN_MOBIL)	●	●	●		●
メインビームアシスタントECU (RETRO_INT)	●	●	●		●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ (RD4)	●	●	●		●
ラジオ (RD45)	●	●	●		●
ラジオ (RDE)	●	●	●		●
ラジオ (オートサーチ (ラジオ))	●	●	●		●
ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●
リアエアコン (BCC_ADD)	●	●	●		●
リアエアコンコントロールパネル (IHM_AR_CENTRAL)	●	●	●		●
リアエアコンテーブル (TAB_CLIM_AR)	●	●	●		●
レイン サンライトセンサー	●				●
レイン 輝度センサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインアンドライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン-サンライトセンサー (CDPL_UDS_HELLE)	●	●		●	●
レイン-サンライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン-サンライトセンサー (レイン 輝度センサー)	●				●
レインセンサー	●				●
ロールオーバーECU	●	●			●
右スライドサイドドア (MDPLC_D)	●	●	●		●
右ハンズフルアクセスECU (BAAST)					●
運転席シートポジションメモリーモジュール (BDMC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (EDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (PDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (オートサーチ (運転席ドアモジュール))	●	●	●		●
運転席側空気圧機能ECU (SPB_D)	●				●
運転席側コンフォートECU (SCB_D)	●				●
運転席側ドアコントロールパッド	●	●	●		●
外部CDプレーヤー	●	●	●		●
高周波数レシーバー (RHF)	●	●			●
左スライドサイドドア (MDPLC_G)	●	●	●		●
左ハンズフルアクセスECU (BAASL)					●
車間距離支援 (ARTIV_UDS)	●	●			●
車間距離支援 (RADAR_AV_4)	●	●			●
車線逸脱警報システム (AFIL)	●	●	●		●
車両電話	●	●		●	●
助手席シートポジションメモリーモジュール (BDMP)	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
助手席ドアモジュール (EDPP)	●	●	●		●
助手席側空気圧機能ECU (SPB_P)	●				●
助手席側ドアコントロールパッド	●	●	●		●
侵入警報サイレン	●	●	●	●	●
多機能ビデオカメラ (CVM_2)	●	●	●		●
多機能ビデオカメラ (CVM_3)	●	●	●		●
追加ヒーター (CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
電源保護 管理ユニット (BPGA2010)		●			●

●ブジョー 対応システム(Ver 2024.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
電源保護管理ユニット (BPGA2010)		●			●
電子セカンダリーブレーキ	●	●	●	●	●
電子セカンダリーブレーキ (FSE)	●	●	●	●	●
電子パーキングブレーキ	●	●	●	●	●
電動リトラクタブルルーフ	●	●	●	●	●
盗難防止アラーム (アラーム)	●	●	●		●
盗難防止アラーム (オートサーチ (アラーム))	●	●	●		●
盗難防止アラーム (オートサーチ (盗難防止アラーム))	●				
歩行者衝突検出装置 (DETECT_CHOC_PIETON)	●	●			●
未装備警告灯 (TNB)			●		●

