

●ボルシェ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
PCM_CDR (コミュニケーションマネージメント_CD ラジオ)	Landspeaker test
PCM_CDR (コミュニケーションマネージメント_CD ラジオ)	CD/DVD eject
PCM_CDR (コミュニケーションマネージメント_CD ラジオ)	Activation: Display test
PCM_CDR (コミュニケーションマネージメント_CD ラジオ)	Developer menu
PCM_CDR (コミュニケーションマネージメント_CD ラジオ)	UMS
PCM_CDR (コミュニケーションマネージメント_CD ラジオ)	Test tone
PCM_CDR (コミュニケーションマネージメント_CD ラジオ)	Tuner antenna current power consumption
PCM_CDR (コミュニケーションマネージメント_CD ラジオ)	Satellite antenna current power consumption
PCM (セントラルコンピューター)	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
PCM (セントラルコンピューター)	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
PCM (セントラルコンピューター)	Display / control unit
PCM (セントラルコンピューター)	Analog radio
PCM (セントラルコンピューター)	Digital radio
PCM (セントラルコンピューター)	Bluetooth
PCM (セントラルコンピューター)	WLAN
PCM (セントラルコンピューター)	GPS
PCM (セントラルコンピューター)	SADARS
PCM (セントラルコンピューター)	Media sourdes
PCM (セントラルコンピューター)	GSM
PCM (セントラルコンピューター)	Mobile phone console
PCM (セントラルコンピューター)	DSRC
PCM (セントラルコンピューター)	Speaker
PCM (セントラルコンピューター)	Loudspeaker Test acoustic
PCM (セントラルコンピューター)	Communication connection adaption
PCM (セントラルコンピューター)	Ethernet phy test mode
PCM (セントラルコンピューター)	Bluetooth Paired Devices Delete
PCM (セントラルコンピューター)	Calculate cheksum
PCM (セントラルコンピューター)	Clear Sporadic Light Off Detection information
PCM (セントラルコンピューター)	HDD Partition Format
PCM (セントラルコンピューター)	Infotainment Recorder Data
PCM (セントラルコンピューター)	MOST Ring Break Detection
PCM (セントラルコンピューター)	Parenta Management Level Reset
PCM (セントラルコンピューター)	Prepare feedback documentation
PCM (セントラルコンピューター)	SWDL trigger select source
PCM (セントラルコンピューター)	SWaP activation
PCM (セントラルコンピューター)	SWaP Cancel activation
PCM (セントラルコンピューター)	Bluetooth Search Devices
PCM (セントラルコンピューター)	Navigation System Calibration Reset
PCM (セントラルコンピューター)	Media Region Counter Reset
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	General
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Solenoid valves
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Pressure regulator
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Power supply
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Temperature
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Sensors
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Reset race start payer gearbox
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Reset race start payer clutch
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Vent the shift rods
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Reset StartStop frequency payer
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Teach-in process of hydraulics after SG replacement
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Teach-in process of the conplings after SG replacement
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Teach-in process of the shift rods after SG replacement SG replacement
PDK (トランスミッションエレクトロニクス)	Oil filling mode
PSM (ボルシェ スタビリティー マネージメント)	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
PSM (ボルシェ スタビリティー マネージメント)	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
PSM (ボルシェ スタビリティー マネージメント)	Parking brake/actuators
PSM (ボルシェ スタビリティー マネージメント)	Stop process prevented
PSM (ボルシェ スタビリティー マネージメント)	Wheel speeds
RDK (タイヤ空気圧)	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
RDK (タイヤ空気圧)	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
RDK (タイヤ空気圧)	RDK (tire pressure control)
インストルメントクラスター	Displayed values
インストルメントクラスター	Disable Rx And Enable Tx Communication Control
インストルメントクラスター	Disable Rx And Tx Communication Control
インストルメントクラスター	Speaker test
インストルメントクラスター	Luminous test
インストルメントクラスター	Control the TFT display
インストルメントクラスター	Set total route
インストルメントクラスター	Reset of adaptation values
インストルメントクラスター	Oil service
インストルメントクラスター	Main maintenance
インストルメントクラスター	Intermdiate maintenance
インストルメントクラスター	Set total mileage
インストルメントクラスター	Calibrate fuel-level sensor

●ボルシェ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
インストルメントクラスター	Save fuel-level sensor comparison values to Rear-end electronics control unit
インストルメントクラスター	Restore fuel level sensor comparison values to Rear-end electronics control unit
インストルメントクラスター	Dimming
インストルメントクラスター	Gear display test
インストルメントクラスター	Loudspeaker test
インストルメントクラスター	Light test
インストルメントクラスター	Segment-display test
インストルメントクラスター	Self test
インストルメントクラスター	Service Reset
インストルメントクラスター	Pointer
インストルメントクラスター	Reset service interval display
インストルメントクラスター	Control unit test
インストルメントクラスター	Test warnings - ACC actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - actuator
インストルメントクラスター	Test warnings - Airbag actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - Battery actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - Belt actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - Oil actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - Psm actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - Lock actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - Steering actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - Light actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - brake actuation test
インストルメントクラスター	Test warnings - Door actuation test
エアコン	Compressor run-in (not hybrid)
エアコン	Activation: Servomotor
エアコン	Activation: Servo motor for rear left B-pillar footwell
エアコン	Activation: Servo motor for rear right B-pillar footwell
エアコン	Activation: Servo motor for centre vent stratification
エアコン	Activation: Servo motor for front left centre vent
エアコン	Activation: Servo motor for front right centre vent
エアコン	Activation: Servo motor for front left side vent
エアコン	Activation: Servo motor for front right side vent
エアコン	Activation: Servo motor for ram-air flap
エアコン	Activation: Servo motor for front left temperature mixing flap
エアコン	Activation: Servo motor for front right temperature mixing flap
エアコン	Activation: Servo motor for recirculation flap
エアコン	Activation: Servo motor for extended ventilation field
エアコン	Automatic addressing of LIN servo motors
エアコン	Teach LIN servo motor limit stops
エアコン	Test run for LIN servo motors
エアコン	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
エアコン	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
エアバッグ	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
エアバッグ	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
エアバッグ	Passenger airbag deactivation
エアバッグ	Buckles
エアバッグ	Reversible belt tensioners
エアバッグ	Passenger seat occupancy detection
エアバッグ	Seat occupancy sensor passenger (rest of the world)
エアバッグ	Seat position sensors
エアバッグ	Ignition circuits
エアバッグ	Calculate checksum and signature
エアバッグ	Mounting position calibration Airbag
エアバッグ	PODS Rezero
エアバッグ	PODS Serial Number Adjustment
エアバッグ	Pretensioner Left Serial Number
エアバッグ	Pretensioner Right Serial Number
エアバッグ	Pretensioner 2nd Row Left Serial Number
エアバッグ	Pretensioner 2nd Row Right Serial Number
エアバッグ	Reset of analysis values
エアバッグ	Actuator Test Crash signal
エアバッグ	Actuator Test PreCrash ICM Display Text
エアバッグ	Actuator Test PreCrash Pretensioner
エアバッグ	Actuator Test PreCrash Vehicle Conditioning
エアバッグ	Passenger-Airbag-Off Display
エアバッグ	Display - Passenger Airbag OFF
エアバッグ	Anti-theft protection
ゲートウェイ	Idle speed increase
ゲートウェイ	Reset switch-off stage
ゲートウェイ	Relay terminal 30f actuation
ゲートウェイ	Relay terminal 30sd actuation
ゲートウェイ	Generator setpoint voltage
ゲートウェイ	Switch terminal G1
ゲートウェイ	Switch terminal G2
ゲートウェイ	HLK stage specification

●ボルシェ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ゲートウェイ	Battery
ステアリングホイールエレクトロニクス	General
ステアリングホイールエレクトロニクス	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
ステアリングホイールエレクトロニクス	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
ステアリングホイールエレクトロニクス	Steering angle sensor
ステアリングホイールエレクトロニクス	Steering column switch
ステアリングホイールエレクトロニクス	Steering wheel heating
ステアリングホイールエレクトロニクス	Heated steering wheel activation
ステアリングホイールエレクトロニクス	Steering angle transmitter - RESET zero point
ステアリングホイールエレクトロニクス	Steering Angle Sender - SET zero point
ステアリングホイールエレクトロニクス	Steering Angle Sender - SET zero point with tester
ステアリングホイールエレクトロニクス	Increase volume
ステアリングホイールエレクトロニクス	Reduce volume
ステアリングホイールエレクトロニクス	Mute volume
ステアリングホイールエレクトロニクス	Activation of steering-wheel lighting brightness
ステアリングホイールエレクトロニクス	Activation of steering wheel heating
ステアリングホイールエレクトロニクス	Activation of horn
ステアリングホイールエレクトロニクス	Activation of Launch display
セレクトアサポート	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
セレクトアサポート	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
セレクトアサポート	Check key lighting
セレクトアサポート	WH (selector lever)
タイヤ空気圧モニタリングシステム	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
タイヤ空気圧モニタリングシステム	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
タイヤ空気圧モニタリングシステム	RDK (tire pressure control)
パーキングブレーキ	Light test
パーキングブレーキ	Calibration
パーキングブレーキ	Confirm actuator replacement
パーキングブレーキ	Move to installation position
パーキングブレーキ	Release
パーキングブレーキ	Clamp
パーキングブレーキ	Parking Brake Calibration
リアエンドエレクトロニクス	LED garage door opener button actuation
リアエンドエレクトロニクス	Brake light actuation
リアエンドエレクトロニクス	Numer plate light actuation
リアエンドエレクトロニクス	Luggage compartment light actuation
リアエンドエレクトロニクス	Rear fog lights actuation
リアエンドエレクトロニクス	Activation of orientation light LED
リアエンドエレクトロニクス	Reversing lights actuation
リアエンドエレクトロニクス	Tail lights actuation
リアエンドエレクトロニクス	Daytime driving lights actuation
リアエンドエレクトロニクス	Central locking LED actuation
リアエンドエレクトロニクス	Activation of interior surveillance button LED
リアエンドエレクトロニクス	Exhaust flaps actuation
リアエンドエレクトロニクス	Alarm horn actuation
リアエンドエレクトロニクス	Rear wiper actuation
リアエンドエレクトロニクス	Roof system activation
リアエンドエレクトロニクス	Alarm siren actuation
リアエンドエレクトロニクス	Rear window heater actuation
リアエンドエレクトロニクス	Activation+ sun blind (roof)
リアエンドエレクトロニクス	Vanity mirror/glove box light activation
リアエンドエレクトロニクス	Closing aid actuation
リアエンドエレクトロニクス	Teach roof console
レーンチェンジアシスト	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
レーンチェンジアシスト	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
レーンチェンジアシスト	SWA
レーンチェンジアシスト	Doppier simulator
レーンチェンジアシスト右 (マスター)	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
レーンチェンジアシスト右 (マスター)	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
レーンチェンジアシスト右 (マスター)	SWA
レーンチェンジアシスト右 (マスター)	Doppier simulator
右ヘッドライト	Headlight beam adjustment calibration
右ヘッドライト	Headlight beam adjustment reference run
右ヘッドライト	Move headlight beam adjustment
右ヘッドライト	HBA calibration
右ヘッドライト	HBA reference run
右ヘッドライト	Starting adaptive light distribution
右ヘッドライト	Dynamic cornering light reference run
右ヘッドライト	Adaptive light reference run
右ヘッドライト	Actuate static cornering light
右ヘッドライト	Headlights (Right headlight) Headlight beam adjustment and cornering light+ synchronous
右ヘッドライト	Headlights (Right headlight) Move cornering light
運転席シート調整	General
運転席シート調整	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
運転席シート調整	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
運転席シート調整	Reset of adaptation values

●ボルシェ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
運転席シート調整	Calculate checksum
運転席シート調整	Seat actuation
運転席シート調整	Seat pneumatics
運転席シート調整	Adjustment for backrest inclination
運転席シート調整	Adjustment for longitudinal seat position
運転席シート調整	Seat height adjustment
運転席シート調整	Adjustment for seat inclination
運転席シート調整	Seat depth adjustment
運転席シート調整	System function test
運転席シート調整	Force limitation intervention calibration
運転席シート調整	Reclining rear seat calibration
運転席シート調整	Reset of all adaptations
運転席シート調整	Seat adjustment normalization
運転席シート調整	Seat adjustment normalization development
運転席シート調整	Seat calibration
運転席シート調整	Picnic table normalization
運転席側後方ドア	Central Locking Test
運転席側後方ドア	Childproof Lock Test
運転席側後方ドア	Side window blind test
運転席側後方ドア	Window regulator standardization
運転席側後方ドア	Illumination periodic signal
運転席側後方ドア	Illumination periodic signal
運転席側後方ドア	Door_FSh (rear door driver side)
運転席側後方ドア	Window Regulator Test Driver Side Rear
運転席側後方ドア	Window Regulator Normalisation Side Rear
運転席側前方ドア	Central Locking Test
運転席側前方ドア	Window regulator standardization
運転席側前方ドア	Mirror Heating Control
運転席側前方ドア	Mirror Adjustment Test
運転席側前方ドア	Automatic day night exterior mirror test
運転席側前方ドア	Mirror Folding Control
運転席側前方ドア	Illumination
運転席側前方ドア	Illumination periodic signal
運転席側前方ドア	Door_FS (front door driver side)
運転席側前方ドア	Window Regulator Test Driver Side Front
後方リッド	Adjusting cylinder cover at the rear
後方リッド	Operator stations
後方リッド	Close rear lid
後方リッド	Open rear lid
後方リッド	Warning beeper
後方リッド	Energize power latch
後方リッド	Power latching test run
後方リッド	Basic setting rear lid opening angle
後方リッド	Rear lid reset normalization
後方視認カメラシステム	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
後方視認カメラシステム	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
後方視認カメラシステム	Calculate checksum
後方視認カメラシステム	Rear view camera
後方視認カメラシステム	Clear history memory
左 (セントラル) ヘッドライト	Move headlight beam adjustment
左 (セントラル) ヘッドライト	Headlight beam adjustment and cornering light+ synchronous
左 (セントラル) ヘッドライト	Move cornering light
左 (セントラル) ヘッドライト	HBA calibration
左 (セントラル) ヘッドライト	HBA reference run
左 (セントラル) ヘッドライト	Starting adaptive light distribution
左 (セントラル) ヘッドライト	Dynamic cornering light reference run
左 (セントラル) ヘッドライト	Adaptive light reference run
左 (セントラル) ヘッドライト	Actuate static cornering light
車間距離測定センター (ACC)	General
車間距離測定センター (ACC)	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
車間距離測定センター (ACC)	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
車間距離測定センター (ACC)	Start Stop
車間距離測定センター (ACC)	Calibration
車間距離測定センター (ACC)	Reset of activation documentation
車間距離測定センター (ACC)	Reset personalized settings
車間距離測定センサー右 (ACC4 マスター)	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
車間距離測定センサー右 (ACC5 マスター)	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
車間距離測定センサー右 (ACC6 マスター)	Reset of activation documentation
車間距離測定センサー右 (ACC7 マスター)	Reset personalized settings
車間距離測定センサー右 (ACC8 マスター)	ACC
助手席シート調整	General
助手席シート調整	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
助手席シート調整	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
助手席シート調整	Reset of adaptation values
助手席シート調整	Calculate checksum
助手席シート調整	Seat actuation

●ボルシェ 作業サポート (Ver 2024.02)

システム名	項目名
助手席シート調整	Seat pneumatics
助手席シート調整	Adjustment for backrest inclination
助手席シート調整	Adjustment for longitudinal seat position
助手席シート調整	Seat height adjustment
助手席シート調整	Adjustment for seat inclination
助手席シート調整	Seat depth adjustment
助手席シート調整	System function test
助手席シート調整	Force limitation intervention calibration
助手席シート調整	Reclining rear seat calibration
助手席シート調整	Reset of all adaptions
助手席シート調整	Seat adjustment normalization
助手席シート調整	Seat adjustment normalization development
助手席シート調整	Seat calibration
助手席シート調整	Picnic table normalization
助手席側後方ドア	Door_BFh (rear door passenger side)
助手席側後方ドア	Central Locking Test
助手席側後方ドア	Childproof Lock Test
助手席側後方ドア	Side window blind test
助手席側後方ドア	Window Regulator Test Passenger Side Rear
助手席側後方ドア	Window regulator standardization
助手席側前方ドア	General
助手席側前方ドア	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
助手席側前方ドア	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
助手席側前方ドア	Calculate checksum
助手席側前方ドア	Window regulator
助手席側前方ドア	Door handle
助手席側前方ドア	Control element
助手席側前方ドア	Central Locking Test Sequence
助手席側前方ドア	Reset Window Regulator Adaption Passenger Side Front
助手席側前方ドア	Reset Window Regulator Adaption Passenger Side Rear
助手席側前方ドア	Reset Window Regulator Normalisation Passenger Side Front
助手席側前方ドア	Reset Window Regulator Normalisation Passenger Side Rear
助手席側前方ドア	Window Regulator Adaption Passenger Side Front
助手席側前方ドア	Window Regulator Adaption Passenger Side Rear
助手席側前方ドア	Window Regulator Normalisation Passenger Side Front
助手席側前方ドア	Window Regulator Normalisation Passenger Side Rear
助手席側前方ドア	Central Locking Test
助手席側前方ドア	Window regulator standardization
助手席側前方ドア	Door_BFS (front door passenger side)
助手席側前方ドア	Mirror Heating Control
助手席側前方ドア	Mirror Adjustment Test
助手席側前方ドア	Automatic day night exterior mirror test
助手席側前方ドア	Mirror Folding Control
助手席側前方ドア	Illumination
助手席側前方ドア	Illumination periodic signal
全輪コントロール	Enable Rx And Disable Tx Communication Control
全輪コントロール	Enable Rx And Enable Tx Communication Control
全輪コントロール	Reset of adaptation values
全輪コントロール	System function test
全輪コントロール	All wheel electronics
全輪コントロール	Clutch overrun calibration
全輪コントロール	Reset Clutch Values
全輪コントロール	Reset of adaptation values oil aging
全輪コントロール	Reset of all adjustments
全輪コントロール	Static calibration routine
全輪コントロール	VIN delete