

●スバル 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
エンジン	D P F 交換	
エンジン	D P F 再生	
エンジン	E C U 交換時オイルメンテナンス	
エンジン	E G R バルブ開度学習	
エンジン	インジェクター登録	
エンジン	インジェクター読み込み／交換	
エンジン	インジェクター燃料噴射量学習	燃料噴射量の学習を行います。
エンジン	エアコンOFF時のアイドル調整	エアコンOFF時のアイドル回転数を調整します。
エンジン	エアコンON時のアイドル調整	エアコンON時のアイドル回転数を調整します。
エンジン	エンジンオイル交換	
エンジン	ターボベーン開度学習	
エンジン	ディーラーチェックモード手順	検査（ディーラーチェック）モードを実施します。
エンジン	点火時期調整	点火時期を調整します。
エンジン	燃料ポンプデューティー学習	
エンジン	V I N 登録	
エンジン	エアフローセンサー学習	
エンジン	エンジンクランクエアパージモード	
エンジン	L N T 交換	
エンジン	強制S除去	
イモビライザー	エンジンECU登録	
イモビライザー	キー消去	
イモビライザー	キー登録	
イモビライザー	キー登録数読み込み	
イモビライザー	エンジンECU登録	
イモビライザー	メーター／SCU登録	
イモビライザー	リモコンエンジンスターター登録	
イモビライザー	キーレスID登録	

●スバル 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
イモビライザー	キーレスID消去	
イモビライザー	ID登録	
トランスミッション(AT_CVT)	ATエア抜きモード	ATフルードのエア抜きを実施します。
トランスミッション(AT_CVT)	AT学習モード	ATの学習を実施します。
トランスミッション(AT_CVT)	AT学習値クリア	
トランスミッション(AT_CVT)	AWD ON/OFF切替モード	AWDのON/OFFを切り替えます。
トランスミッション(AT_CVT)	リヤディファレンシャルインスペクションモード	
トランスミッション(AT_CVT)	始動回数クリア	
トランスミッション(AT_CVT)	始動回数読み込み	
トランスミッション(AT_CVT)	始動回数書き込み	
トランスミッション(AT_CVT)	カスタマイズ	
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	ABS機能チェックモード	油圧ユニットソレノイドバルブを駆動させてブレーキテストや圧力計を確認します。
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	VDCセンサー中点設定モード	
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	VDC機能チェックモード	VDC機能を確認します。
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	ブレーキメンテナンスモード	
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	機能確認シーケンス	油圧ユニットソレノイドバルブを駆動させてブレーキテストや圧力計を確認します。
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	前後Gセンサー&横Gセンサー0点設定モード	
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	舵角センサー中立&横Gセンサー0点設定モード	
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	電動パーキングブレーキ強制解除モード	
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	機能確認	
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	ブレーキランプ点灯駆動	
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	モード移行	
EPB(電子制御パーキングブレーキ)	クラッチセンサーキャリブレーションモード	クラッチセンサの校正を実施します。
EPB(電子制御パーキングブレーキ)	クラッチミートポジション設定	クラッチ位置の設定を実施します。
EPB(電子制御パーキングブレーキ)	パーキングブレーキ慣らし走行モード	
EPB(電子制御パーキングブレーキ)	パーキングブレーキ取外しモード	パーキングブレーキを交換する時に実施します。
EPB(電子制御パーキングブレーキ)	パラメーター初期化モード	パーキングブレーキに関するデータを初期化します。

●スバル 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
EPB (電子制御パーキングブレーキ)	フォースセンサーキャリブレーションモード	フォースセンサーの校正を実施します。
パワーステアリング	車両特定アシストMAPクリア	
ボディーコントロール	ボディー統合ユニットカスタマイズ	ボディー統合ユニットのカスタマイズを行います。
ボディーコントロール	キーレスID消去	
ボディーコントロール	キーレスID登録	
ボディーコントロール	キーレス初期設定	
ボディーコントロール	ボタン初期設定	
ボディーコントロール	機能確認	ボディシステムの機能を確認します。
ボディーコントロール	カスタマイズ	
ボディーコントロール	セキュリティー初期設定	
キーレスアクセス_プッシュスタート	キーレスアクセスシステムチェック	
キーレスアクセス_プッシュスタート	キーレスエントリーID登録	
キーレスアクセス_プッシュスタート	照合結果履歴クリア	
アイサイト	カメラ情報確認	アイサイトシステムの情報を確認します。
アイサイト	カメラ全調整モード (交換/脱着)	アイサイトシステムのカメラ全調整を実施します。
アイサイト	距離補正	アイサイトシステムの距離補正を行います。
アイサイト	光軸調整 (自動)	アイサイトシステムの光軸調整を行います。
アイサイト	光軸調整 (手動)	アイサイトシステムの光軸調整を行います。
アイサイト	色検査	アイサイトシステムの色検査を行います。
アイサイト	正解率検査	アイサイトシステムのカメラ正解率検査を行います。
アイサイト	粗調整	アイサイトシステムの粗調整を行います。
アイサイト	調整値クリア	アイサイトシステムの調整値をクリアします。
アイサイト	レーンキープアシスト学習値クリア	
アイサイト	アイサイト全初期化	
アイサイト	ヒーター発熱&冷却ファン駆動テスト	
広角単眼カメラ	光軸調整準備	
広角単眼カメラ	光軸調整	

●スバル 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
広角単眼カメラ	ヒーター強制駆動	
広角単眼カメラ	広角単眼カメラ全初期化	
広角単眼カメラ	学習値リセット	
ドライバーモニター	カスタマイズ	
タイヤ空気圧モニター	I D登録	タイヤ空気圧のI D登録を行います。
O D S (乗員検知)	ゼロリセット	乗員検知センサーの初期化を行います。
コンビネーションメーター	カスタマイズ	
コンビネーションメーター	カスタマイズ	
エアコン	可変コンプレッサー試運転駆動	
エアコン	可変容量コンプレッサー試運転駆動	
エアコン	カスタマイズ	
オートライト__オートワイパー	オートライト感度調整	オートライトの感度調整を行います。
オートライト__オートワイパー	センサー設定初期化	センサー設定初期化を実施します。
オートライト__オートワイパー	カスタマイズ	
ヘッドライト__フォグライト	カスタマイズ	
パワーウィンドウ (運転席)	システム初期化	
パワーウィンドウ (運転席)	履歴クリア	
パワーウィンドウ (助手席)	システム初期化	
パワーウィンドウ (助手席)	履歴クリア	
パワーシートメモリー	カスタマイズ	
セントラルゲートウェイ	L A N接続ユニット登録	
後側方警戒支援システム (L H)	レーダー軸調整	レーダーの調整を行います。
後側方警戒支援システム (R H)	レーダー軸調整	レーダーの調整を行います。
コックピットコントロール__インフォテインメント	メモリー初期化	
後退時ブレーキアシスト	E C U初期化	