

●UDトラックス カスタマイズ(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
BCM (ボディコントロールモジュール)	IGN OFF連動設定	イグニッションOFFに連動した設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	Rレンジ連動設定	Rレンジに連動した設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックハザード設定	アンサーバックハザードの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジン始動連動設定	エンジン始動に連動した設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック制御設定	オートロック制御の設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック設定	オートロック制御の設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー閉じ込み防止設定	キー閉じ込み防止の設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック/アンロック設定	ドアロック/アンロックの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック解除連動設定	ドアロック解除に連動した設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドア連動設定	ドアに連動した設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランクオープン設定	トランクオープンの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ハザード設定	ハザードの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	パニックアラーム設定	パニックアラームの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワーウィンドダウン設定	パワーウィンドダウンの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワーウィンド設定	パワーウィンドの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプオートライト設定	ヘッドランプオートライトの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプタイマー設定	ヘッドランプタイマーの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプバッテリーセーバー設定	ヘッドランプバッテリーセーバーの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	マルチアンサーバック設定	マルチアンサーバックの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプOFF時間設定	ルームランプOFFの時間の設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプON時間設定	ルームランプONの時間の設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプタイマー設定	ルームランプタイマーの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプバッテリーセーバー設定	ルームランプバッテリーセーバーの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	車速検知ワイパー設定	車速検知ワイパーの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	照明遅延設定	照明遅延の設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	保持電源設定	保持電源の設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	防盜アラームトリガー	防盜アラームトリガーの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	防盜アラームトリガー設定	防盜アラームトリガーの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	防盜アラーム設定	防盜アラームの設定を変更します。
BCM (ボディコントロールモジュール)	防盜設定	防盜の設定を変更します。