

●アジアトラック (Asian Trucks) 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
A34 BSV EMS	Max Vehicle Speed
ABS エア	Repair Shop Code
ABS エア	Vehicle Id Number
AMT	Access Date
AMT	Workshop Code
アンチロックブレーキシステム	VIN data identifier
アンチロックブレーキシステム (Truck CRDI BSV)	VIN
オートマチックトランスミッションシステム	VIN
オートマチックトランスミッションシステム	Transmission Learning (Gearbox+ Clutch+ Gearbox Type)
オートマチックトランスミッションシステム	Small Transmission Learning (Gearbox + Clutch)
オートマチックトランスミッションシステム	Gearbox only learning
オートマチックトランスミッションシステム	Clutch only learning
Bosch (ボッシュ) 17CV53	IMA Code
Bosch (ボッシュ) 17CV53	Low Idle Set Point
Bosch (ボッシュ) 17CV53	Max Vehicle Speed
Bosch (ボッシュ) 17CV53	PRV open count
Bosch (ボッシュ) 17CV53	PRV open duration
Bosch (ボッシュ) 17CV53	Starting Torque
Bosch (ボッシュ) 17CV53	Torque limit adjust value
Bosch (ボッシュ) 17CV53	Vehicle ID
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Air intake preheating
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Electronically controlled fan
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Speed signal source
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	On-board diagnostic system check the power limit
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	VIN
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Maximum vehicle speed
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	OBD repair
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Certificate version number
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Engine number
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	VIN (other parameter configuration)
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	PRV opening times
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Software version number
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Certificate version number (Other configuration)
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Stop the first cylinder injector injection
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Stop the second cylinder injector injection
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Stop the third cylinder injector injection
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Stop the fourth cylinder injector injection
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Stop the fifth cylinder injector injection
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Stop the sixth cylinder injector injection
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Large injection quantity test
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Medium injection quantity test
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Small injection quantity test
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Leak Test of SCR system
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	Offline test
ボッシュコモンレール (EDC17CV44/54)	System emptying test
BSIII EMS	Service Date
BSIV CNG A34	Max Vehicle Speed
BSIV Diesel	Air Control Trimming
BSIV Diesel	Air Mass Trimming
BSIV Diesel	IMA Code
BSIV Diesel	Low Idle Set Point
BSIV Diesel	Max Vehicle Speed
BSIV Diesel	PRV open count
BSIV Diesel	PRV open duration
BSIV Diesel	Starting Torque
デンソーネブチューン	Engine Hours
デンソーネブチューン	IQA Cy Injector
デンソーネブチューン	Low Idle Set Point
デンソーネブチューン	Max Vehicle Speed
デンソーネブチューン	Programming Date
デンソーネブチューン	Service Date
デンソーネブチューン	Vehicle kilometers covered
デンソーネブチューン	VIN
DOST	I3C Inj Calibrate
DOST	Leak Detection
DOST	VIN書込み
DOST DCM7.1 (BS6) /ドストDCM7.1 (BS6)	VIN
DOST DCM7.1 (BS6) /ドストDCM7.1 (BS6)	インジェクターIDコード登録
DOST DCM7.1 (BS6) /ドストDCM7.1 (BS6)	Service Regeneration at Idle

●アジアトラック (Asian Trucks) 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
DOST DCM7. 1 (BS6) / ドストDCM7. 1 (BS6)	速度制限
DOST DCM7. 1 (BS6) / ドストDCM7. 1 (BS6)	Cylinder Cut-Out
DOST DCM7. 1 (BS6) / ドストDCM7. 1 (BS6)	圧縮テスト
DOST DCM7. 1 (BS6) / ドストDCM7. 1 (BS6)	Pressure Control of Injection Rail
EDC15	Service Date
EDC16	Delta Engine Speed
EDC16	Max Vehicle Speed
EDC16	PRV Count
EDC16	PRV Duration
EDC16	Secondary Max Vehicle Speed
EDC16	Starting Torque
EDC16	Torque Limit Qty
EDC17	Grid Heater Act
EDC17	IMA Code Read
EDC17	Injectors 4 Cyl
EDC17	KM
EDC17	Maximum Speed
EDC17	Programming Date
EDC17	PRV open count
EDC17	PRV open duration
EDC17	PRV Reset
EDC17	Secondary Max speed
EDC17	Service Date
EDC17	Set Idle
EDC17	Set idle speed
EDC17	Starting Torque
EDC17	Torque limit
EDC17	Vehicle Identification Number
EDC17	Water-in-Fuel Reset
EDC 16 BS3	Air Heater
EDC 16 BS3	Cranking
EDC 16 BS3	Programming Date
EDC 16 BS3	PRV Reset
EDC 16 BS3	Service Date
EDC 16 BS3	Set Low Idle
EDC 16 BS3	Starting Torque
EDC 16 BS3	Torque limit
EDC 16 BS3	WIF Reset
EDC 16 BS4	Air Heater
EDC 16 BS4	Cranking
EDC 16 BS4	Programming Date
EDC 16 BS4	PRV Reset
EDC 16 BS4	Service Date
EDC 16 BS4	Set Low Idle
EDC 16 BS4	Starting Torque
EDC 16 BS4	Torque limit
EDC 16 BS4	WIF Reset
EDC 17 EGR	Grid Heater Act
EDC 17 EGR	Injectors 4 Cyl
EDC 17 EGR	KM
EDC 17 EGR	Programming Date
EDC 17 EGR	PRV Reset
EDC 17 EGR	Service Date
EDC 17 EGR	Set Idle
EDC 17 EGR	Starting Torque
EDC 17 EGR	Torque limit
EDC 17 SCR	Grid Heater Act
EDC 17 SCR	Injectors 4 Cyl
EDC 17 SCR	KM
EDC 17 SCR	Programming Date
EDC 17 SCR	PRV Reset
EDC 17 SCR	Service Date
EDC 17 SCR	Set Idle
EDC 17 SCR	Starting Torque
EDC 17 SCR	Torque limit
電動パワーアシストステアリング (1. 5L BSVI (DCM 7.1))	VIN
電動パワーアシストステアリング (1. 5L BSVI (DCM 7.1))	Injector Coding
電動パワーアシストステアリング (1. 5L BSVI (DCM 7.1))	Service Regeneration at Idle
電動パワーアシストステアリング (1. 5L BSVI (DCM 7.1))	SPCS Test

●アジアトラック (Asian Trucks) 作業サポート(Ver 2024.06)

システム名	項目名
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	VGTH Actuator Clean Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	VGTH Actuator Learn Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Lean Nox Trap (LNT) Values
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset WRAF1 / WRAF2 Values
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Throttle Values
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset EGRH Values
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Rail Pressure Sensor Values
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Lean Nox Trap DESOX Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Rail Pressure Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	IMV Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 1 Shut off test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 2 Shut off test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 3 Shut off test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 4 Shut off test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Power Balance Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 1 Buzzing test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 2 Buzzing test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 3 Buzzing test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 4 Buzzing test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Hydraulic Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Compression Leak Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	MDP Update Period Adjustment
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Fan Actuator 1
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Fan Actuator 2
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Starter Relay Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	IMV Buzzing Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	A/C Compressor Relay Working Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Glow Plugs
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Malfunction Indicator Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Glow Plug Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Immoniliser Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	DPF Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Battery Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Check Engine Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Water in Fuel Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Regeneration Inhibit Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Regeneration Warning Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Regeneration Active Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Fuel Heater Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Cruise Control Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	ESC Lamp Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Injectors Values Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset IMV Values Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset HP Values Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset AMF Values Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset APS Values Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset DPF Values Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset DP Values Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Excessive Regeneration Fault Values Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	EGRH Actuator Clean Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	EGRH Actuator Learn Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset EGR Position Learning Values Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Throttle Valve Actuator Clearing Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset VGTH Learn Value Test
電動パワーアシストステアリング (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset ETH Learn Value Test
電動パワーアシストステアリング (700 CC BSVI)	VIN
電動パワーアシストステアリング (700 CC BSVI)	Calibrate Steering Angle meso-position
電動パワーアシストステアリング (700 CC BSVI)	Erase Steering Angle meso-position data
電動パワーアシストステアリング (800 CC BSVI)	VIN
電動パワーアシストステアリング (800 CC BSVI)	Calibrate Steering Angle meso-position
電動パワーアシストステアリング (800 CC BSVI)	Erase Steering Angle meso-position data
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	VINユーティリティ
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	インジェクターID登録
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Service Regeneration at Idle
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	SPCS Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	VGTH Actuator Clean Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	VGTH Actuator Learn Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Lean Nox Trap (LNT) Values
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset WRAF1 / WRAF2 Values

●アジアトラック (Asian Trucks) 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Throttle Values
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset EGRH Values
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Rail Pressure Sensor Values
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Lean Nox Trap DESOX Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Rail Pressure Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	IMV Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 1 Shut off test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 2 Shut off test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 3 Shut off test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 4 Shut off test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Power Balance Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 1 Buzzing test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 2 Buzzing test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 3 Buzzing test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Injector 4 Buzzing test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Hydraulic Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Compression Leak Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	MDP Update Period Adjustment
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Fan Actuator 1
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Fan Actuator 2
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Starter Relay Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	IMV Buzzing Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	A/C Compressor Relay Working Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Glow Plugs
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Malfunction Indicator Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Glow Plug Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Immoniliser Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	DPF Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Battery Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Check Engine Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Water in Fuel Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Regeneration Inhibit Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Regeneration Warning Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Regeneration Active Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Fuel Heater Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Cruise Control Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	ESC Lamp Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Injectors Values Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset IMV Values Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset HP Values Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset AMF Values Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset APS Values Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset DPF Values Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset DP Values Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset Excessive Regeneration Fault Values Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	EGRH Actuator Clean Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	EGRH Actuator Learn Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset EGR Position Learning Values Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Throttle Valve Actuator Clearing Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset VGTH Learn Value Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Reset ETH Learn Value Test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (407 - BS4 (Dephi DCM2.5))	I3C Code Read/Write
EMS (エンジンマネジメントシステム) (407 - BS4 (Dephi DCM2.5))	リーク検知テスト
EMS (エンジンマネジメントシステム) (407 - BS4 (Dephi DCM2.5))	VIN書込み
EMS (エンジンマネジメントシステム) (600 CC Di- IRIS/ZIP)	Read and Write IMA / I2C Code (s)
EMS (エンジンマネジメントシステム) (600 CC Di- IRIS/ZIP)	VIN書込み
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	VIN
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Injector Coding
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Pariculate Filter Service Regeneration
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Pressure preparation test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Dosing quantity test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Static dosing quantity test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Dynamic dosing quantity test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Spray test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Backflow pump test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Emptying of SCR system
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Leak Test of SCR system
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	First filling test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Engine test Dosing Valve dry actuation

●アジアトラック (Asian Trucks) 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	Vehicle configuration Number
EMS (エンジンマネジメントシステム) (700 CC BSVI)	SCR Regeneration
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	VIN
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Injector Coding
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Pariculate Filter Service Regeneration
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Pressure preperation test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Dosing quantity test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Static dosing quantity test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Dynamic dosing quantity test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Spray test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Backflow pump test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Emptying of SCR system
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Leak Test of SCR system
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	First filling test
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Engine test Dosing Valve dry actuation
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC BSVI)	Vehicle configuration Number
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC Di- MEGA/MEGA XL BS4)	Read and Write IMA / I2C Code(s)
EMS (エンジンマネジメントシステム) (800 CC Di- MEGA/MEGA XL BS4)	VIN書込み
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1109G - CNG BSV (SGI))	VIN書込み
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1109G - CNG BSV (SGI))	EGR Valve Reset
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1109G - CNG BSV (SGI))	Intake Throttle Valve Reset
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1109G - CNG BSV (SGI))	Accelerator Pedal Reset
EMS (エンジンマネジメントシステム) (1109G - CNG BSV (SGI))	Long Term Fuel Trim Reset
EMS (エンジンマネジメントシステム) (PICKUP - 207 DI BS-IV)	I3C Code Read/Write
EMS (エンジンマネジメントシステム) (PICKUP - 207 DI BS-IV)	Max Vehicle Speed
EMS (エンジンマネジメントシステム) (PICKUP - 207 DI BS-IV)	VIN書込み
EMS (エンジンマネジメントシステム) (Super Ace Mint)	リーク検知テスト
EMS (エンジンマネジメントシステム) (Super Ace Mint)	Read C2I Data
EMS (エンジンマネジメントシステム) (Super Ace Mint)	Write C2I Data
EMS (エンジンマネジメントシステム) (Super Ace Mint)	VIN書込み
EMS (エンジンマネジメントシステム) (Truck CRDI BSIV)	VIN
EMS (エンジンマネジメントシステム) (ウルトラ3)	VIN
EMS (エンジンマネジメントシステム) (ウルトラ3)	Adjustment Injector1
EMS (エンジンマネジメントシステム) (ウルトラ3)	Adjustment Injector2
EMS (エンジンマネジメントシステム) (ウルトラ3)	Adjustment Injector3
EMS (エンジンマネジメントシステム) (ウルトラ3)	Adjustment Injector4
H3 K-line	Leak Detection
H4 K-line	Leak Detection
インストルメントクラスター II L - ウルトラ	VIN
インストルメントクラスター II L - ウルトラ	Date of last programming
インストルメントクラスター II L - ウルトラ	Hour Meter write
インストルメントクラスター II L - ウルトラ	Reset Service Reminder Service
インストルメントクラスター II L-ERGOPACK	VIN
インストルメントクラスター II L-ERGOPACK	Date of last programming
インストルメントクラスター II L-ERGOPACK	Hour Meter write
インストルメントクラスター II L-ERGOPACK	Reset Service Reminder Service
インストルメントクラスターシステム	VIN
テレマティクスモジュール (1109G - CNG BSV (SGI))	VIN書込み
テレマティクスコントロールユニット	VIN
テレマティクスコントロールユニット	Vehicle configuration Number
テレマティクスコントロールユニット	Emmision Type
車両 (BSIII クラスター)	Engine Run Hours
車両 (BSIII クラスター)	K-factor
車両 (BSIII クラスター)	Odometer
車両 (BSIII クラスター)	VIN
車両 (BSIV クラスター)	Air Prressure Gauge 1
車両 (BSIV クラスター)	Air Pressure Gauge 2
車両 (BSIV クラスター)	ECUリセット
車両 (BSIV クラスター)	Engine Run
車両 (BSIV クラスター)	Flashing
車両 (BSIV クラスター)	Fuel Tank Capacity
車両 (BSIV クラスター)	K Factor
車両 (BSIV クラスター)	LCD Display
車両 (BSIV クラスター)	Main Odo Distance
車両 (BSIV クラスター)	Over Speed Warning
車両 (BSIV クラスター)	Speedo Gauge
車両 (BSIV クラスター)	Tacho Gauge
車両 (BSIV クラスター)	Tell Tales 1
車両 (BSIV クラスター)	Tell Tales 2

●アジアトラック (Asian Trucks) 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
車両 (BSIV クラスタ)	Vehicle Manufacturing Date
車両 (BSIV クラスタ)	VIN Current
車両 (BSIV クラスタ)	VIN Odometer
車両 (BSIV クラスタ)	VIN Odometer Limit
インストルメントクラスタ (1.5L BSVI (DCM 7.1))	VIN
インストルメントクラスタ (1.5L BSVI (DCM 7.1))	Service Information Reset
インストルメントクラスタ (700 CC BSVI)	VIN
インストルメントクラスタ (700 CC BSVI)	Service Information Reset
インストルメントクラスタ (800 CC BSVI)	VIN
インストルメントクラスタ (800 CC BSVI)	Service Information Reset
インストルメントクラスタ (1109G - CNG BSVI (SG1))	VIN書込み
インストルメントクラスタ (1109G - CNG BSVI (SG1))	Service Intervals Indicator Reset
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	VIN
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Injector Coding
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Spray test
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Backflow pump test
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Leak Test of SCR system
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	High pressure test
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Dosing Quantity Test from tester
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Emptying Test
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Pressure Preparation Test
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Dynamic Dosing Quantify Test from Calibration
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Static Dosing Wuantity Test from Calibration
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Medium mass flow and dosing quantity test
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	First filling test
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Dosing valve dry actuation
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	EOL command combining first filling, pressure preparation and emptying test
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Idle Regeneration
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Injector Valve Adjustment raw values for all injectors
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Wear out opening counter of PRV implemented using AVS
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Wear out timer of PRV open time implemented using AVS
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	EEP MEUNADAPT CRV DATA
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	UDC DosQnt
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	AVS routine to set and reset the EOL service informations
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	AVS routine reset the time overtemperature
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	AVS routine for resetting the offset Factor
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	AVS routine for governor deviation between nominal pressure and currently modelled system pressure (DnoxSA pDifSysNom)
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	AVS routine to read and write the collected system information
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	AVS routine to set the Tank-level
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	AVS routine to read and write the number of replacement functions of pressure reduction (SCR Mon nrPRednRepl)
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Noncontinuous soot mass
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Continuous soot mass
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Max thresholds for covered distance since last successful regeneration
エンジン (1212/1512 BSVI (EDC 3.3))	Engine operation time thresholds for regeneration
エンジン (1412 BSVI (EDC17))	VIN
エンジン (1412 BSVI (EDC17))	Injector Coding
エンジン (BSIII EMS)	Bosch ECU HW PART No
エンジン (BSIII EMS)	Dataset ID
エンジン (BSIII EMS)	Engine Serial No
エンジン (BSIII EMS)	IMA Code
エンジン (BSIII EMS)	Low Idle Set Point
エンジン (BSIII EMS)	Low Idle speed demand for A/C
エンジン (BSIII EMS)	Max Vehicle Speed
エンジン (BSIII EMS)	Mode 0 target speed for PTO
エンジン (BSIII EMS)	Mode 1 target speed for PTO
エンジン (BSIII EMS)	Mode 2 target soeed for PTO
エンジン (BSIII EMS)	Mode 3 target speed for PTO
エンジン (BSIII EMS)	Program Shop Code
エンジン (BSIII EMS)	PRV open count
エンジン (BSIII EMS)	PRV open duration
エンジン (BSIII EMS)	Starting Torque
エンジン (BSIII EMS)	Torque Limit Multiplicative
エンジン (BSIII EMS)	Vehicle Id No
エンジン (BSIV EMS)	Dateset ID
エンジン (BSIV EMS)	DICV Part No
エンジン (BSIV EMS)	Engine Serial No
エンジン (BSIV EMS)	IMA Code

●アジアトラック (Asian Trucks) 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
エンジン (BSIV EMS)	Max Vehicle Speed
エンジン (BSIV EMS)	Program Shop Code
エンジン (BSIV EMS)	PRV open count
エンジン (BSIV EMS)	PRV open duration
エンジン (BSIV EMS)	Starting Torque
エンジン (BSIV EMS)	Torque limit Multiplicative
エンジン (BSIV EMS)	Vehicle ID
エンジン (BSIV EMS)	Write Histor Map Timers
エンジン (LPO 1612 TC BS-3 6BT 5.9 Turbo)	アイドル学習
エンジン (LPO 1612 TC BS-3 6BT 5.9 Turbo)	Multiplicative Limit Quantity
エンジン (LPO 1612 TC BS-3 6BT 5.9 Turbo)	噴射量補正開始
エンジン (WEI CHAI III (WP5))	Idling micro-adjust
エンジン (WEI CHAI III (WP6))	Idling micro-adjust
エンジン (WEI CHAI III (WP7))	Idling micro-adjust
エンジン (WEI CHAI III (WP12))	Idling micro-adjust
ディーゼル (BSIII 4 Cyl)	Engine Idling Speed
ディーゼル (BSIII 4 Cyl)	Fuel Limit Quantity
ディーゼル (BSIII 4 Cyl)	Injection Angle
ディーゼル (BSIII 4 Cyl)	Max Vehicle Speed
ディーゼル (BSIII 4 Cyl)	Service Date
ディーゼル (BSIII 4 Cyl)	Starting Fuel Quantity
ディーゼル (BSIII 4 Cyl)	VIN
ディーゼル (BSIII 6 Cyl)	Engine Idling Set Point
ディーゼル (BSIII 6 Cyl)	Max Vehicle Speed
ディーゼル (BSIII 6 Cyl)	PRV open count
ディーゼル (BSIII 6 Cyl)	PRV open duration
ディーゼル (BSIII 6 Cyl)	Starting Torque
ディーゼル (BSIII 6 Cyl)	Torque limit value
ディーゼル (BSIV 4 Cyl)	Delta Engine Speed
ディーゼル (BSIV 4 Cyl)	Max Vehicle Speed
ディーゼル (BSIV 4 Cyl)	PRV Count
ディーゼル (BSIV 4 Cyl)	PRV Duration
ディーゼル (BSIV 4 Cyl)	Starting Torque
ディーゼル (BSIV 4 Cyl)	Torque limit value