

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
シャーシ ((B) 2.4L L4 LE5 EBCM)	オートエア抜き
シャーシ ((X) 2.0L L4 LNF EBCM)	オートエア抜き
シャーシ ((X) 2.0L L4 LNF EBCM)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (ABS (アシテックブレーキシステム))	オートエア抜き
シャーシ (ABS/TCS)	オートエア抜き
シャーシ (ABS TCS VSES)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (DRP ABS TCS VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	オートエア抜き
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (T e v e s制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (T e v e s電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (エアサスペンション)	トリムハイト校正
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブフル補正学習制限クリア
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リアサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (ステアリングホイール コラム)	オイルライフリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	IPC設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	RF A設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー位置学習

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	距離検知クルーズコントロールモジュール
シャーシ (トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (トラクションコントロールなし ABS)	オートエア抜き
シャーシ (トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (トラクションコントロール付き ABS)	オートエア抜き
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキアクチュエーター DTC リセット
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスリリース
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス対応
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキシューサービスリセット
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルト駆動バージョン - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO J L 7 付き))	PSCM 校正手順
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO J L 7 付き))	アクチュエーター脱着手順
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO J L 7 付き))	新しいアクチュエーター設定
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルメモリークリア
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア学習値リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア交換手順
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジション/トルクセンサー補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ソフトストップ消去
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリング圧力センサー学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	学習値リセット
シャーシ (ビークルスタビリティコントロールモジュール (RPO J L 7 付き))	VSCM パワーステアリングリセット
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーオフセット補正
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムブランジャーモーターポジションセンサー学習
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムブランジャー圧力上昇始点学習
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキペダルストロークセンサー学習
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	フロントアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリアバビストン拡張
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリアバビストン格納
シャーシ (ブレーキシステムコントロールモジュール)	車両ダイナミックセンサーオフセット補正
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	オートレベルコントロールテスト
シャーシ (電子サスペンションコントロール)	ダンパーアクチュエーターテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント右 ABS ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント左 ABS ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リアブレーキキャリアバビストン拡張
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア ABS ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア左 ABS ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント右 ABS ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント左 ABS ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン ((8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン ((8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((8) 1. 4 L L U J トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン ((8) 1. 8 L L 4 L 7 9 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン ((8) 1. 8 L L 4 L 7 9 エンジンコントロールモジュール)	I A C Rリセット
パワートレイン ((8) 1. 8 L L 4 L 7 9 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン ((8) 1. 8 L L 4 L 7 9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((8) 2. 8 L L 4 L K 5 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン ((8) 2. 8 L L 4 L K 5 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((8) 2. 8 L L 4 L K 5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((8) 2. 8 L L 4 L K 5 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ((8) 3. 5 L V 6 L X 9 エンジンコントロールモジュール)	APP学習
パワートレイン ((8) 3. 5 L V 6 L X 9 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン ((8) 3. 5 L V 6 L X 9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((8) 3. 5 L V 6 L X 9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((8) 3. 5 L V 6 L X 9 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	ブルーキー位置センサー学習
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク1)
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク2)
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク1)
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク2)
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 シャーシコントロールモジュール フェアエルポンプ エンジンマウント)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン ((8) 3. 6 L L F 3 トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン ((8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール)	CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター
パワートレイン ((8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ((8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン ((8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン ((8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((8) 6. 2 L V 8 L 9 2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン ((8) 6. 2 L V 8 L 9 2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	DPF/触媒2リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーリセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクターディスプレイ 再登録
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー-1)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー-2)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー-3)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー-4)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー-5)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー-6)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー-7)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (シリンダー-8)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正値リセット (全気筒)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別コピー (ECM-&g t ; グローブラグコントロールモジュール)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別コピー (グローブラグコントロールモジュール-&g t ; ECM)
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトリクターホイール学習
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L トランスミッションコントロールモジュール My 2 0 1 5 (W M F))	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L トランスミッションコントロールモジュール My 2 0 1 5 . 5 (A V F))	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン ((8) 6. 6 L L M L パワーテイクオフ コントロールモジュール)	P T O 禁止 / 遮断履歴リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L V 8 L M L ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	C K P リクターホイール学習
パワートレイン ((8) 6. 6 L V 8 L M L ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	D P F / 触媒2リセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L V 8 L M L ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン ((8) 6. 6 L V 8 L M L ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーリセット
パワートレイン ((8) 6. 6 L V 8 L M L ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ECMインジェクターフローレートをG P C Mへコピー

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン ((R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクションリセット (全シリンダー)
パワートレイン ((R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	クラッキングスピードテスト
パワートレイン ((R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	燃料補正テスト
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクター学習
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンオイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクター学習
パワートレイン ((R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン ((R) 2. 4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 3. 9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ((R) 3. 9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	オイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 3. 9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B エンジンコントロールモジュール)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン ((R) 5. 3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	車載ジャンプアシストカウンターリセット
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg未満 ECM)	オイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg未満 ECM)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg未満 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg未満 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg以上 ECM)	オイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg以上 ECM)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg以上 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg以上 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	オイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	オイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	オイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	カウンターリセット
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	オイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 連邦排出 ECM)	オイルリフレッシュ
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 連邦排出 ECM)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン ((R) 5. 7L V8 L31 連邦排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン ((S) 1. 3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	APP学習
パワートレイン ((S) 1. 3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFサービスマスター
パワートレイン ((S) 1. 3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン ((S) 1. 3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン ((S) 1. 3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRRバルブ学習
パワートレイン ((S) 1. 3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン ((S) 1. 3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン ((S) 1. 3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター流量レイト登録
パワートレイン ((S) 1. 3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルリフレッシュ

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	粒子フィルター圧力センサーリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	EVAシステム作動テスト
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション過熱カウンタリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	燃料レベル圧カリリフバルブ学習値リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 T トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	粒子フィルターサービス再生
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	粒子フィルターリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	縦Gセンサー学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG))	粒子フィルター圧力センサーリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Particulate Filter Reset
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Longitudinal Acceleration Sensor Learn
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルターライフ設定
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却コントロールバルブ学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却フロートコントロールバルブ学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロ補正リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーブーストコントロール初期位置学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	ヒーターコア冷却温度センサーリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	EVAシステム作動テスト
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	燃料レベル圧カリリフバルブ学習値リセット
パワートレイン (1. 3 5 L L 3 Z トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	APP学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFサービス再生
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター流量レイト登録
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クラククシャフトリクタクラーニング学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グローバルコントロールモジュールリセット
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャー学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フライホイール学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	触媒リセット
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レベル圧力センサー/燃料レベル学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気ガス温度センサー学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	APP学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPFサービス再生
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (1. 3 L L DV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター流量レイト登録

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習セット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	盗難防止学習
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリフバルブ学習セット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター (バンク2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンデータディスプレイ)	オイルライフリセット
パワートレイン (エンジンデータディスプレイ)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター-1
パワートレイン (シャシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター-2
パワートレイン (シャシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール オートマチックレベルコントロール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
パワートレイン (シャシコントロール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャシコントロール バージョン フューエルポンプ トレーラーブレーキコントロール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン (シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン (シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン (シャシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (シャシコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン (トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブ (NQH))	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブ (NQH))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブ (NQH))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスファークースコントロールモジュール)	トランスファークースクラッチ過熱回数リセット
パワートレイン (トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン (トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン (トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MF6))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 5速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスリコング手順
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 8速 (M5U))	トランスミッションアダプティブ学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 8速 (M5U))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションアダプティブ学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール C V T (MRG))	トランスミッション過熱カウンターリセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール C V T (MRQ))	トランスミッション過熱カウンターリセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	P/N位置学習手順
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター [N] 位置学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ファンクションリセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	学習機能
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	学習リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン (トランスミッションデータディスプレイ)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール)	トレーラータイヤ空気圧センサーマニュアル学習
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 1)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 1)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	EVレンジリセット
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデータリセット
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応リセット
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	DCチャージング無効リセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	EVレンジリセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブリセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	手動ヒューズライフレセット
パワートレイン (ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	AWD無効 (故障カウンターリセット)
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	AWD無効 (故障カウンターリセット)
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	AWD無効 (故障カウンターリセット)
パワートレイン (リアドライブシステム)	CCM RDS IDマッピング
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー (CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (CJ4 トリゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	HVAC (エアコン) 外気温度ディスプレイ
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	オプション設定
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	新しいHVAC設定
ボディー (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACオートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (HVACコントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACコントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACコントロールモジュール オートデュアル (C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACコントロールモジュール オートデュアル (C68))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	BCMISDMプライマリーキー設定
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	バックルアップリマインダー
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	新しいSDM登録
ボディー (SIR (乗員補助拘束装置))	製造有効カウンター消去
ボディー (アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	アシストステップモーター学習
ボディー (アップレベル (104 105 106))	Val e tモードコード消去
ボディー (アップレベル (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	Val e tモードコード消去
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー (アップレベルラジオ)	VIN再登録
ボディー (アップレベルラジオ)	オプションモジュール
ボディー (アップレベルラジオ)	チャム音量
ボディー (アップレベルラジオ)	チャム設定
ボディー (アップレベルラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー (アップレベルラジオ)	ラジオ登録
ボディー (アップレベルラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー (アップレベルラジオ)	国コード変更
ボディー (アップレベルラジオ)	防盜ロックLED
ボディー (アンブ (ボーズ))	ナビゲーション音声
ボディー (アンブ (ボーズ))	再補正
ボディー (イモビライザー)	イモビライザーECMリンク

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (イモビライザー)	キーコーディング
ボディー (イモビライザー)	キー診断
ボディー (イモビライザー)	キー登録
ボディー (インストールクラスタ エンハンスドライバインフォメーションセンター (UDD))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ フルスクリーンディスプレイ (UDV))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ ヘッドアップディスプレイ 未接続)	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ ヘッドアップディスプレイ (UV6))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ ラジオタイプ (IOR))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ ラジオタイプ (IOS))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ ラジオタイプ (IOT))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ ラジオタイプ (IOU))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ 拡張ドライバインフォメーションセンター (UDD))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ 拡張モノクロドライバインフォメーションセンター (UDC))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ)	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ)	オーディオトーン
ボディー (インストールクラスタ)	タイミングベルトライフレセット
ボディー (インストールクラスタ)	外気温度インスタントアップデート
ボディー (インストールクラスタ-拡張マルチカラードライバインフォメーションセンター (UHS))	CANバス設定学習
ボディー (インストールクラスタ-拡張モノクロドライバ情報センター (UDC))	CANバス設定学習
ボディー (インストールパネルクラスタ)	BPPセンサー補正
ボディー (インストールパネルクラスタ)	DTIC無効化
ボディー (インストールパネルクラスタ)	IPC設定
ボディー (インストールパネルクラスタ)	VIN新規登録
ボディー (インストールパネルクラスタ)	VIN登録
ボディー (インストールパネルクラスタ)	エアオリエンテーションセンシティブディレーレベル
ボディー (インストールパネルクラスタ)	オプション設定
ボディー (インストールパネルクラスタ)	コラムロックリレー作動
ボディー (インストールパネルクラスタ)	車速制限
ボディー (インストールパネルクラスタ)	全モーター再補正
ボディー (インストールパネルクラスタ)	中東モード
ボディー (インフレータープレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	ヨーレートセンサー学習
ボディー (エアコン C67 シングル)	後吹きオプション
ボディー (エアコン C J 3 デュアル)	後吹きオプション
ボディー (エアコンオートコントロール シングルゾーン (C J 4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (エアコンオートコントロール トライゾーン (C J 4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (オートエアコン シングルゾーン (C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (オートエアコンPHH)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (オートエアコンコントロールモジュール)	HVAC (エアコン) 外気温度ディスプレイ
ボディー (オートエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー (オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー (オートエアコンコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (オートエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー (オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー (オートエアコン RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (オンスター)	オプション設定
ボディー (オンスター)	希望システム設定
ボディー (オンスター)	言語設定
ボディー (オンスター)	新しいオンスター設定
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール)	接近検知無効原因消去
ボディー (キースエントリーコントロールモジュール)	キーフック追加/交換
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップクリア
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップ学習
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダルソフトストップ学習
ボディー (シリアルデータゲートウェイモジュール)	クラッシュセンサーリセット
ボディー (セミオートマテックスステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UKG))	CANバス設定学習
ボディー (セミオートマテックスステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UFQ))	CANバス設定学習
ボディー (タイヤ空気圧インジケータモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	VIN新規登録
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	オプション設定
ボディー (ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマテックレベリングシステム)	HVACアクチュエーター学習
ボディー (テレマティクスビークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール 緊急応答支援バージョン)	バックアップバッテリータイマーリセット
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン11)	バックアップバッテリータイマーリセット
ボディー (テレマティクス通信インターフェイスコントロールモジュール)	バックアップバッテリータイマーリセット
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー (ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	ファンクションリセット
ボディー (ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	製造有効カウンタリセット
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	Bluetooth
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	Shipモード
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	VIN再登録
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	オプション設定
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	チャイム音量
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	ナビ/ラジオ盗難防止システム
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	長渡
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール DID72 History)	CANバス設定学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	CANバス設定学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ UDQ))	CANバス設定学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ UDQ))	パーキングアシストセンサー学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ未接続なし))	CANバス設定学習

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし))	パーキングアシストセンサー学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストセンサー学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュールアドバンパーキングアシスト (UDP))	CANバス設定学習
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし)	CANバス設定学習
ボディー (パーソナライゼーション)	オートドアロックモード
ボディー (パーソナライゼーション)	オプション設定
ボディー (パーソナライゼーション)	ペリメーターランプ
ボディー (パーソナルオーディオリンクコントロールモジュール)	設定/リセット機能
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	ラジオRPO選択
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (フロントカメラ)
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (リアカメラ)
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (右側カメラ)
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (左側カメラ)
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習 (全カメラ)
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	音声認識
ボディー (フロント リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール (UD5))	CANバス設定学習
ボディー (フロントビューカメラ (フロントガラス))	カメラ学習キャンセル
ボディー (フロントビューカメラ (フロントガラス))	フロントビューカメラ学習
ボディー (フロントビューカメラ (フロントガラス))	無効履歴クリア
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	CANバス設定学習
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	カメラ学習キャンセル
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	フロントビューカメラ学習
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	無効履歴クリア
ボディー (ベースラジオ)	VIN再登録
ボディー (ベースラジオ)	オプションモジュール
ボディー (ベースラジオ)	オプション設定
ボディー (ベースラジオ)	チャム音量
ボディー (ベースラジオ)	ラジオ登録
ボディー (ベースラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー (ベースラジオ)	国コード変更
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	DTIC無効化
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	DTIC無効化
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングセンサー学習
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	モジュール補正
ボディー (ホールディングトップモジュール)	フォールディングトップ学習
ボディー (ホールディングトップモジュール)	再補正
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	キーオフ登録 (複数)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	キーオフ登録 (複数)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	BPPセンサー補正
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	キーオフ登録 (複数)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (O t h e r))	BPPセンサー補正
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	L I Nバスデバイス I Dインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ティーンドライバーキー P I Nリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール H I D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E D (T4L))	L I Nバスデバイス I Dインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E D (T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E D (T4L))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E D (T4L))	ティーンドライバーキー P I Nリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E D (T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E D (T4L))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E D (T4L))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E D (T4L))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E D (T4L))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	L I Nバスデバイス I Dインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	ティーンドライバーキー P I Nリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール L E Dヘッドライトタイプ (T4L))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	L I Nバスデバイス I Dインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール クラシック)	BPPセンサー補正

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	L I Nバスデバイス I Dインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	P O S (販売店情報)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	V I N新規登録
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オイルライフリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オプション設定
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	オプション設定異常
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	キーフォブフィードバック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	キーフォブ登録 (複数)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ステアリングコラムロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアロックオペレーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トワイライトセンシブル再登録
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーソナライゼーション
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	プレアラムオプション
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	L I Nバスデバイス I Dインフォメーション
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー (マニュアルエアコン)	H V A Cアクチュエーター再調整
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー (マニュアルエアコンデュアルゾーン (C J 2))	H V A Cアクチュエーター学習
ボディー (マニュアルリアエアコン)	H V A Cアクチュエーター再調整
ボディー (マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	C A Nバス設定学習
ボディー (メモリーシートモジュール)	D T C情報クリア
ボディー (メモリーシートモジュール)	D T C無効化
ボディー (メモリーシートモジュール)	アジャスタブルペダル調整
ボディー (ラジオ (I O 3))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (I O 3))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ (I O B))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ N G F N e s t G e n フェイスプレート)	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ アップレベル (I O 4 I O 5 I O 6))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ アップレベル (I O 4 I O 5 I O 6))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ ベース (I O 3 I O 7))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ ベース (I O 3 I O 7))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ (I O 5))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (I O 5))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ (I O 6))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (I O 6))	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ (I O R))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (I O R))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ (I O R))	チャイム
ボディー (ラジオ (I O R))	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ラジオ (I O S))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (I O S))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ (I O S))	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ラジオ (I O S))	音声認識
ボディー (ラジオ (I O T))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (I O T))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ (I O T))	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ラジオ (I O T))	音声認識
ボディー (ラジオ (I O U))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (I O U))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ (I O U))	ティードライバーキーP I Nリセット
ボディー (ラジオ (I O U))	音声認識
ボディー (ラジオ (I P O))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (I P 1))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ (ベース))	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ)	24時間表示/12時間表示
ボディー (ラジオ)	V a l e tモードコード消去
ボディー (ラジオ)	V I N再登録
ボディー (ラジオ)	V I N登録
ボディー (ラジオ)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (ラジオ)	オプションモジュール
ボディー (ラジオ)	オプション設定
ボディー (ラジオ)	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオ)	シーク/スキャン感度レベル
ボディー (ラジオ)	チャイム音量

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ラジオ)	チャイム設定
ボディー (ラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー (ラジオ)	チューナー設定
ボディー (ラジオ)	ティンドライバーキーPINリセット
ボディー (ラジオ)	ラジオ登録
ボディー (ラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー (ラジオ)	音声認識
ボディー (ラジオ)	国コード変更
ボディー (ラジオ)	長波
ボディー (ラジオ)	防盜ロックLED
ボディー (ラジオ エアコンコントロール)	コントロールモジュールリセット
ボディー (ラジオコントロール)	CANバス設定学習
ボディー (ラジオナビゲーション)	VIN再登録
ボディー (リアエアコン RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー (リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー (リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー (リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー (リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール (UD7))	CANバス設定学習
ボディー (リア右ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー (リア左ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー (リア統合モジュール)	オプション設定
ボディー (リア補助エアコン)	HVACモジュール補正
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート全開位置学習
ボディー (リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー (リフトゲートモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード (2008年式のみ)
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーオフ全消去
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ (センターコンソールON)
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ (運転席側エクステリア)
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ (助手席側エクステリア)
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	すべてのリモート無効
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	パーソナライゼーション
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	新しいRCCLR設定
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	オプション設定
ボディー (ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習
ボディー (右シートベルトトラクターモーターモジュール)	履歴リセット
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダルソフトストップ学習
ボディー (運転席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー (運転席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー (運転席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (センターコンソールON)
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (ボディー右側)
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (ボディー左側)
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (運転席側エクステリア)
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ (助手席側エクステリア)
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	DSCC設定 (日本仕様車のみ)
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	工場出荷時リセット
ボディー (携帯電話コントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー (空シートベルトトラクターモーターモジュール)	履歴リセット
ボディー (車両警告アラームモジュール)	モジュール補正
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	GPSデータ
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	オプション設定
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	希望システム設定
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	言語設定
ボディー (車両通信 インターフェイスモジュール)	新しいオンスター設定
ボディー (車両盗難防止)	オプション設定
ボディー (車両盗難防止)	新しいVTDモジュール設定
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー (車両方位カメラコントロールモジュール)	無効履歴クリア
ボディー (助手席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー (助手席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー (助手席ドアモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー (助手席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー (助手席ドアモジュール)	キーオフ登録
ボディー (助手席ドアモジュール)	キーオフ登録
ボディー (助手席ドアモジュール)	スベアタイモニター停止
ボディー (助手席ドアモジュール)	センサー位置学習
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー (助手席プレゼンスシステム)	DTC消去 PPSリセット

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システムブロード
ボディー (助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システム学習
ボディー (助手席プレゼンスシステム)	乗員検知センサー学習
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	乗員検知センサー学習
ボディー (暖房 エアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー (暖房 エアコン)	オプション設定
ボディー (暖房 エアコン)	後吹きオプション
ボディー (暖房 エアコン)	新しいHVAC設定
ボディー (歩行者衝突検出モジュール)	データリコーダー
ボディー (歩行者衝突検出モジュール)	新しいPIDM設定
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	パワーダウン
ボディー (補助エアコンコントロールモジュール)	パワーダウン