

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
4WD (e-4WD/All Mode AWD)	RPSオフセット学習値クリア
ABS (アンチロックブレーキシステム)	STANG SEN ADJUSTMENT
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DECEL G SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	SIDE G SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	PRESS SEN CALIBRATION
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーキャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	バルブ補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ストロークセンサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	目標歯数チェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	油圧ユニットブレーキエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アクセルセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルセンサー登録
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アフターケア情報書込み
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜きサイクル1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜きサイクル2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ギアボックスタイプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルスタートアシスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	改善グリブ機能
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ圧カセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルセンサー登録
ABS (アンチロックブレーキシステム)	学習値初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アフターケア情報書込み
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
AFS	STANG SEN ADJUSTMENT
AFS	レベライザー調整
エアレベライザー	標準ハイトレベル
エアレベライザー	ハイト初期値調整
エアレベライザー	ハイトセンサー初期化
タイヤ空気圧警報	ID登録
タイヤ空気圧警報	タイヤ空気圧警報システムON/OFF切替え
アクティブノイズコントロール	アクティブノイズコントロール設定
アクティブノイズコントロール	アクティブサウンドコントロール設定
AC/CVT	EEPROMクリア確認
AC/CVT	エンジンブレーキ調整
AC/CVT	Gセンサーキャリブレーション
AC/CVT	CVTF劣化度確認
AC/CVT	エコモードリセット機能
AC/CVT	初期化
AC/CVT	前後Gセンサーキャリブレーション
AC/CVT	キャリブレーションデータ消去
AC/CVT	学習値消去
AC/CVT	記憶データ消去
AC/CVT	クラッチポイント学習
AC/CVT	電動オイルポンプエア抜き
AC/CVT	フォワードクラッチポイント学習
AC/CVT	最大クラッチストローク測定
AC/CVT	クラッチタッチポイント調整
AC/CVT	ギアポジション調整
AC/CVT	補助ギアボックスクラッチポイント学習
AC/CVT	コントロールバルブ交換
AC/CVT	シフトドラム基準位置
AC/CVT	選択/係合範囲登録
AC/CVT	DPF再生 (エンジン回転時間)
AC/CVT	オートP禁止
ドライブポジションナ	降車時設定 (シート)
ドライブポジションナ	降車時設定 (ステアリング)
ドライブポジションナ	降車時シートスライド量設定
オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号
右側オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号
AVM	舵角センサー調整

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
A V M	トップビュー境目の強調表示
A V M	警告文言語切替え
A V M	予想進路線表示
A V M	カメラ画像補正初期値
A V M	舵角センサー調整
A V M	ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更
A V M	ゾナーOFFポップアップ表示
A V M	キャンセル要因 (LDW)
A V M	キャンセル要因 (BSW)
A V M	キャンセル要因 (IPA)
A V M	キャンセル要因 (PSR)
A V M	自動キャンセル要因 (Entry)
A V M	カメラ画像補正 (フロントカメラ)
A V M	カメラ画像補正 (助手席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 (運転席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 (リアカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (フロントカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (助手席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (運転席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (リアカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (フロントカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (リアカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (運転席側サイドカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (助手席側サイドカメラ)
A V M	タイヤ径補正
A V M	トップビュー微調整
A V M	リアワイドビュー目安線補正
A V M	フロントワイドビュー目安線補正
A V M	MOD機能
A V M	リアセンターライン設定変更
A V M	リアセンターラインキャリブレーション調整
B C M (ボディコントロールモジュール)	Gセンサーキャリブレーション
B C M (ボディコントロールモジュール)	STANG SEN ADJUSTMENT
B C M (ボディコントロールモジュール)	設定値リセット
B C M (ボディコントロールモジュール)	ステアリングロックリリース (キーID消去)
B C M (ボディコントロールモジュール)	ドアロック/アンロック設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	オートドアロック選択
B C M (ボディコントロールモジュール)	オートドアアンロック選択
B C M (ボディコントロールモジュール)	オートドアロック/アンロック選択
B C M (ボディコントロールモジュール)	シグネチャーライト設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ルームランプタイマー点灯設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ルームランプON時間設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ドアロック解除運動設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ルームランプON時間設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ルームランプOFF時間設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	フォグランプ運動オートライト設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	オートライトロジック設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプバッテリーセイバー設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプオートライト設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	イルミネーションディレイ設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ヘッドランプタイマー設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ドロップワイパー機能設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	雨滴感知ワイパー機能設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	革速検知ワイパー設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックハザード機能
B C M (ボディコントロールモジュール)	リモートエアコンアンサーバック機能
B C M (ボディコントロールモジュール)	ルームランプバッテリーセイバー設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ルームランプタイマー設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	イグニッションバッテリーセイバー設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ACCバッテリーセイバー設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	パワーウィンドウダウン設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	ロック/アンロック機能
B C M (ボディコントロールモジュール)	トランク/ガラスハッチオープン機能
B C M (ボディコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止機能
B C M (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックキーロック機能
B C M (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキー運動設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
B C M (ボディコントロールモジュール)	キーレスロック付ホーン
B C M (ボディコントロールモジュール)	エンジンスタート機能
B C M (ボディコントロールモジュール)	室内アンテナ診断
B C M (ボディコントロールモジュール)	ウェルカムライト作動設定
B C M (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキーID確認

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	電動格納ミラー設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ショートのランキング出力機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	ウエルカムライト選択
BCM (ボディコントロールモジュール)	パニックアラーム設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	電池切れ警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック制御設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックブザー機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランクオープン機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	盗難アラームトリガー
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定 (サイレン)
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	サイレン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドングルID確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	ID読み込み
BCM (ボディコントロールモジュール)	ID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	TPMS ON/OFF切替え
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティードアロック設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック制御設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	SET REAR DEFOGGER -ENG INTCON
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプタイマー点灯条件設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプONロック時間
BCM (ボディコントロールモジュール)	Rレンジ運動設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックハザード設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	D/LOCK VHCL SPD AJT
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドロップワイプ機能設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	雨滴感知ワイパー機能設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	窓から出し警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーレス機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランクオープン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	REMO CONT ID ERASUR
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモコンID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモコンID確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	マルチアンサーバック設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	保持電源設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートACC機能 (IGN OFF後オーディオ/ナビ設定)
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートアンロックタイプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートアンロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	R-DEFタイマー設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーレスロック/アンロックアンサーバック
BCM (ボディコントロールモジュール)	スモールランプON
BCM (ボディコントロールモジュール)	ワイパー運動
BCM (ボディコントロールモジュール)	昼間走行ライト設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	レインセンサー
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント・リアドリフ
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアワイパー・リバーズ運動設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	3回点滅設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	イグニッション/ACCバッテリーセ이버
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	盗難アラームトリガー
BCM (ボディコントロールモジュール)	HZRD REM SET
BCM (ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトオートライト設定
ブレーキ	ストロークセンサー0点学習
シャシ制御	前回ドライバ情報消去
シャシ制御	KEY割当てUSER消去
シャシ制御	PERSONAL設定消去
シャシ制御	自動キャンセル要因1
コンバーチブルルーフ	トランクオープナー
コンバーチブルルーフ	フリットボード
コンバーチブルルーフ	ルーフラッチ
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態リセット
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態学習
E-Sus	フロント右アクチュエーター
E-Sus	フロント左アクチュエーター
E-Sus	リア右アクチュエーター
E-Sus	リア左アクチュエーター
E-Sus	4輪アクチュエーター

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
EHS/PKB	アクチュエーター0点学習
EHS/PKB	ブレーキパッド交換開始
EHS/PKB	ブレーキパッド交換終了
EHS/PKB	初期位置調整
EHS/PKB	クラッチセンサーリセット
EHS/PKB	ブレーキ作動
EHS/PKB	ブレーキ解除
EHS/PKB	システムモード切替
EHS/PKB	自動作動ON (AT/CVT)
EHS/PKB	パーキングブレーキ慣らし
EHS/PKB	Gセンサーキャリブレーション
EMCM	スターター作動回数クリア
EMCM	バッテリー放電電流積算値クリア
EMCM	サブバッテリー放電電流積算値クリア
EMCM	シャシダイナモメーターモード
電動パワステ_DAST3	舵角調整
電動パワステ_DAST3	パワステアリングフルードエア抜き
EV_HEV	VIN (車台番号) 登録
EV_HEV	バッテリー段階的キャップロスデータクリア
EV_HEV	高電圧バッテリーJ/Bデータクリア
EV_HEV	特殊DTCクリア
EV_HEV	Gセンサーキャリブレーション
EV_HEV	クラッチ10点学習
EV_HEV	クラッチ1慣らし機能
FSCM	燃圧及び燃料内部リーク点検
FSCM	フューエルポンプ調整
ジェネレーター	出力制限履歴クリア
ジェネレーター	レゾルバーオフセット
オートレベライザー	ハイトセンサー初期化
HVバッテリー	IDM情報クリア
HVAC	設定温度補正
HVAC	REC (内気循環) メモリー設定
HVAC	FRE (外気導入) メモリー設定
HVAC	ブロー設定
HVAC	ガスセンサー調整
HVAC	クリーンスイッチ設定
HVAC	ドアモータースタート位置リセット
HVAC	目標エバポレーター温度上限設定
HVAC	アイドリングストップシステム作動条件設定
HVAC	吸入口切替え設定
HVAC	風量低下設定
HVAC	アロマ感度設定
HVAC	芳香剤設定
HVAC	ブローファン設定
HVAC	アロマディフューザー設定
HVAC	リア設定温度補正
HVAC	ブリクライム時MAX回転数補正
HVAC	アイドル時MAX回転数補正
HVAC	DEFモード時コンプレッサー作動設定 (タイマー/リモート空調)
車間自動制御システム_ADAS	FEB設定
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因2
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因3
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因4
車間自動制御システム_ADAS	FEB作動時走行距離
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因1
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因5
車間自動制御システム_ADAS2	自動キャンセル要因2
インテリジェントキー	設定値リセット
インテリジェントキー	ドアロック/アンロック設定
インテリジェントキー	アンサーバックハザード機能
インテリジェントキー	ロック/アンロック機能
インテリジェントキー	トランク/ガラスハッチオープン機能
インテリジェントキー	アンサーバックキーアンロック機能
インテリジェントキー	アンサーバックキーロック機能
インテリジェントキー	キーレスロック付ホーン
インテリジェントキー	エンジンスタート機能
インテリジェントキー	室内アンテナ診断
インテリジェントキー	ショートクラッキング出力機能
インテリジェントキー	パニックアラーム設定
インテリジェントキー	オートロック制御設定
インテリジェントキー	アンサーバックブザー機能

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
インテリジェントキー	窓から持ち出し禁止
インテリジェントキー	キーレス機能
インテリジェントキー	トランクオープン設定
インテリジェントキー	キー閉じ込め防止設定
インテリジェントキー	キーレスロック/アンロック アンサーバック
インテリジェントキー	インテリジェントキーID確認
インテリジェントキー	LOW BATT OF KEY FOR WARN
インテリジェントキー	I-KEY FUNCTION
インテリジェントキー	SELECTIVE UNLOCK FUNCTION
インテリジェントキー	ANSWER BACK WITH I-KEY LOCK
インテリジェントキー	AUTO RELOCK TIMER
インテリジェントキー	P/W DOWN DELAY
インテリジェントキー	LUG ROOM ENGINE START
インテリジェントキー	インテリジェントキーID登録
IPDM ER	バッテリー放電電流積算値クリア
IPDM ER	サブバッテリー放電電流積算値クリア
レーンカメラ	カメラエーミング
レーンカメラ	エーミングズレ確認
レーザー_レーダー	FEBデフォルト設定
レーザー_レーダー	自動キャンセル要因
レーザー_レーダー	ミリ波レーダー光軸調整
レーザー_レーダー	FEB作動時走行距離
メーター_エアコンアンブ	燃料計診断機 (アナログ針式)
メーター_エアコンアンブ	警告灯診断
モーターアシスト	全校正
モーターコントロール	レゾルバー書込み
モーターコントロール	出力制限履歴クリア
モーターコントロール	レゾルバーオフセット
マルチAV	VIN (車台番号) 登録
マルチAV	舵角センサー調整
NATS	コントロールユニット初期化 (20桁)
NATS	登録モード
NATS	コントロールユニット初期化
乗員検知システム	0点リセット機能
ブリクラッシュシートベルト	ドアOPEN時巻き取りリトライト回数変更
シフト	P位置学習値クリア
エアバッグ	インジェクター登録
エアバッグ	EGR V/POS 学習値クリア
エンジン	VIN (車台番号) 登録
エンジン	EVAシステムクローズ
エンジン	ECT Learning Value Clear
エンジン	A/F Ratio Learning Value Clear
エンジン	目標点火時期補正
エンジン	アイドル回転補正
エンジン	点火時期補正
エンジン	Idle Air Volume Learning (Quick TAS)
エンジン	燃圧除去
エンジン	アイドル回転補正
エンジン	スロットルバルブ位置学習
エンジン	燃料ライン点検
エンジン	V/Tコントロール学習
エンジン	エタノールM/R調整
エンジン	排気V/Tコントロール学習
エンジン	スロットル全閉位置学習クリア
エンジン	空燃比センサー学習値クリア
エンジン	DPF再生
エンジン	排気ガス差圧センサー学習クリア
エンジン	インジェクター学習値クリア
エンジン	混合比学習値クリア
エンジン	インジェクター登録
エンジン	PTO登録
エンジン	DPF交換時クリア
エンジン	アクセル位置番号OFF
エンジン	吸入空気量学習
エンジン	スロットル全閉位置学習
エンジン	Gセンサーキャリブレーション
エンジン	空燃比初期学習
エンジン	スターター作動回数クリア
エンジン	バッテリー放電電流積算クリア
エンジン	空燃比学習
エンジン	VVELポジションセンサー調整
エンジン	サブバッテリー放電電流積算値クリア

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
エンジン	サブスターター&ジェネレーター作動カウンタークリア
エンジン	スーパーチャージャーマグネットクラッチ係合回数クリア
エンジン	バルブタイミングばらつき値クリア
エンジン	ウェストゲートアクチュエーター開度学習値クリア
エンジン	インジェクター登録
エンジン	EGR V/POS 学習値クリア
エンジン	ポンプ学習クリア
エンジン	差圧センサー学習値クリア
エンジン	E/R雰囲気温度センサー学習クリア
エンジン	燃料噴射量学習
エンジン	自動認識状態クリア
エンジン	インジェクター補正値クリア
エンジン	EGR全閉位置学習値クリア
エンジン	排気圧センサー補正値クリア
エンジン	触媒データクリア
エンジン	登録値
エンジン	EGR調整
エンジン	ポンプフォースフィーディングリセット
エンジン	インジェクター調整リセット
エンジン	TP位置学習値クリア
エンジン	燃料インジェクターデータクリア
エンジン	燃料インジェクターデータクリア
エンジン	登録再初期化
エンジン	プレッシャーレギュレーター調整
エンジン	学習
エンジン	P062F専用機能
エンジン	インジェクター学習値クリア
エンジン	触媒データクリア
エンジン	インジェクターID登録
エンジン	DPF再生後
エンジン	DPF交換後
エンジン	EGRバルブ登録
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録
エンジン	フライホイール目標登録
エンジン	PRPR RICHセンサープログラミング
エンジン	排気スロットルバルブ登録
エンジン	スワールフラップ登録
エンジン	ターボチャージャー登録
エンジン	ETCアクチュエーター調整
エンジン	エアフロメータープログラミング
エンジン	マニホールド圧力センサー登録
エンジン	排気ガス差圧センサー
エンジン	低圧EGRバルブ登録
エンジン	エンジン調整
エンジン	スワールフラップ
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	起動サイクル数
エンジン	インジェクションポンプ調整
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	H/P燃料ポンプ初期スタートカウンタリセット
エンジン	H/P燃料ポンプ合計スタートカウンタリセット
エンジン	インジェクター補正値登録
エンジン	スピードリミッター
エンジン	商用車：アイドル回転数モード
エンジン	DPF再生
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	始動回数1
エンジン	始動回数3
エンジン	始動回数4
エンジン	フライホイール目標値登録
エンジン	エキゾーストフラップ登録
エンジン	吸気フラップ調整
エンジン	フューエルポンプ学習
エンジン	インジェクター補正
エンジン	エア通路登録
エンジン	EGRプログラミング
エンジン	空燃比センサー登録
エンジン	フューエルレール圧噴射回数制限クリア
エンジン	再生後微粒子捕集フィルター設定
エンジン	空燃比センサー学習値クリア

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
エンジン	A/Fセンサー2学習値クリア
エンジン	TCブーストコントロールアクチュエーター
エンジン	エンジン冷却水バイパスバルブ
エンジン	キャビンフィルター交換後クリア
エンジン	吸気フラップ調整
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	クラッチペダルスイッチ交換後
エンジン	電子ロットルコントロールアクチュエーター交換後
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング (R044)
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング (R088)
エンジン	空燃比センサー
エンジン	オルタネーター電圧設定値
エンジン	キャビンフィルター再生
エンジン	触媒コンバーター
エンジン	最大クラッチストローク測定
エンジン	DPF再生
エンジン	DPF 相対圧力センサー
エンジン	EGRバイパス登録
エンジン	排気フラップLow設定
エンジン	ファストアイドル回転数補正
エンジン	フライホイール目標登録
エンジン	フューエルポンプ
エンジン	フューエルレール圧テスト
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンターリセット
エンジン	高圧ポンプカウンター (V344)
エンジン	高圧タービンバイパスソレノイドバルブ
エンジン	イグニッションコイル構成部品
エンジン	インジェクションポンプ調整 (R077)
エンジン	NOXトラップ
エンジン	始動サイクル数 (V343)
エンジン	DPF 差圧センサー
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	スターター作動回数クリア
エンジン	スタティックテスト
エンジン	I/S 機能
エンジン	スタティックテスト
エンジン	サーモブランジャープログラミング
エンジン	Throttle Valve Offset (Max) 2
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	スターター作動回数書込み
エンジン	ターボチャージャー交換後
エンジン	レール圧センサー交換後
エンジン	TCソレノイドバルブ交換後
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	インジェクター交換後
エンジン	EVAシステム禁止
エンジン	EVAシステム作動
エンジン	バキュームポンプ
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	高圧燃料ポンプ交換後
エンジン	クランクシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	高圧燃料回路異常検出
エンジン	尿素水品質センサープログラミング
エンジン	コンピューターリセット
エンジン	DPF 交換後調整
エンジン	始動許可
エンジン	エアフロメーター登録
エンジン	RUN
エンジン	ターボアクチュエーター系統
エンジン	高圧燃料ポンプ交換後
エンジン	クランクシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	NH3 (アンモニア) リークカウンターリセット
エンジン	警告ゾーンかた外れているDIS
エンジン	アフタートリートメントメンテナンス
エンジン	バッテリー放電電流積算値クリア
エンジン	コモンレール交換時データクリア
エンジン	DEFドージングユニットオーバーライドテスト
エンジン	DEFラインヒーターテスト
エンジン	DEFシステムリークテスト
エンジン	DEFタンクヒーターテスト

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.06)

システム名	項目名
エンジン	DPF交換時クリア
エンジン	エンジンシリアル番号
エンジン	燃料システムリークテスト
エンジン	燃料ノッキングテーブル学習値リセット
エンジン	燃料短期ログリセット
エンジン	RTCVアクチュエーター調整
エンジン	RTCVヒステリシステスト
エンジン	SCR動作
エンジン	バルブタイミングばらつき値書込み
エンジン	Valve Timing Adjustment
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウントA
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウントB
エンジン	電動インテークバルブタイミングコントロール学習
エンジン	VCR基準位置学習
エンジン	EGRコントロールバルブ閉ポジション学習
エンジン	エンジン基本部品値1&2クリア
エンジン	デュアルバッテリーリレー電圧低下回数リセット
エンジン	インジェクターオフセット学習
エンジン	GF再生リセット
エンジン	M/T ニュートラルポジション学習
エンジン	SCR触媒コンバーター
エンジン	EGRバイパス登録
エンジン	Adblue品質
エンジン	EGRバルブ開度
エンジン	上流NOxセンサー
エンジン	下流NOxセンサー
エンジン	UEGOセンサー
エンジン	フューエルポンププライミング完了
エンジン	ターボチャージャー電動アクチュエーターコマンド
エンジン	VIN (車台番号) 読み込み
エンジン	アイドル回転数減少
エンジン	アイドル回転数増加
エンジン	登録再初期化
エンジン	インジェクターコントロールロック
エンジン	圧力調整
エンジン	フューエルフローレギュレーター
エンジン	カムシャフトセンサー登録
エンジン	クルーズコントロール・スピードリミッター登録
エンジン	インジェクター適応1
エンジン	インジェクター適応2
エンジン	インジェクター適応3
エンジン	インジェクター適応4
エンジン	バルブ値登録
エンジン	EEPROMクリア確認
エンジン	エンジンブレーキ調整
チャージャー	充電電流制限履歴
チャージャー	バッテリー充放電情報クリア
テレマティック	VIN (車台番号) 登録
テレマティック	TCUアクティブポート設定
ベルダナ	外気温診断
ベルダナ	燃料系診断 (アナログ針式)
ベルダナ	警告灯診断