

●スバル 対応システム(ver 2024.06)

システム	自己診断	フリーズフレーム	データ表示	参考値	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示	カスタマイズ
エンジン	●	-	●	●	●	●	●	-
イモビライザー	●	-	●	-	-	●	●	-
トランスミッション(AT_CVT)	●	-	●	-	●	●	●	●
ブレーキコントロール(ABS_VDC)	●	-	●	-	-	●	●	-
EPB(電子制御パーキングブレーキ)	●	-	●	-	-	●	●	-
パワーステアリング	●	-	●	-	-	●	●	-
舵角センサー	●	-	●	-	-	-	●	-
ブレーキ負圧ポンプ	●	-	●	-	-	-	-	-
エアバッグ	●	-	●	-	-	●	●	-
ボディーコントロール	●	-	●	-	●	●	●	●
キーレスアクセス_プッシュスタート(電源)	●	-	●	-	●	-	●	-
キーレスアクセス_プッシュスタート(照合)	●	-	●	-	●	-	●	-
キーレスアクセス_プッシュスタート	●	-	●	-	●	●	●	-
アイサイト	●	-	●	-	●	●	●	-
アイサイトアシストモニター	●	-	-	-	●	-	●	-
広角単眼カメラ	●	-	-	-	-	●	●	-
ドライバーモニター	●	-	●	-	-	●	●	-
タイヤ空気圧モニター	●	-	●	-	-	●	●	-
ODS(乗員検知)	●	-	●	-	-	●	●	-
コンビネーションメーター	●	-	●	-	●	●	●	-
エアコン	●	-	●	-	●	●	●	●
オートライト_オートワイパー	●	-	●	-	-	●	●	●
ヘッドライト_フォグライト	●	-	●	-	●	●	●	●
パワーウィンドウ(運転席)	●	-	●	-	●	●	●	-
パワーウィンドウ(助手席)	●	-	●	-	●	●	●	-
パワーウィンドウ(後席右)	●	-	●	-	●	-	●	-
パワーウィンドウ(後席左)	●	-	●	-	●	-	●	-
パワーリアゲート	●	-	-	-	-	-	-	-

●スバル 対応システム(ver 2024.06)

システム	自己診断	フリーズフレーム	データ表示	参考値	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示	カスタマイズ
パワーシートメモリー	●	-	●	-	●	●	●	-
パワーウィンドウ (スイッチ)	●	-	●	-	-	-	●	-
セントラルゲートウェイ	●	-	●	-	-	-	●	-
フロントリレーコントロールモジュール	●	-	●	-	●	-	●	-
歩行者保護	●	-	●	-	-	-	●	-
後側方警戒支援システム (LH)	●	-	●	-	●	●	●	-
後側方警戒支援システム (RH)	●	-	●	-	●	●	●	-
前側方レーダー (RH)	●	-	●	-	-	●	●	-
前側方レーダー (LH)	●	-	●	-	-	●	●	-
フロント_サイドカメラ_マルチビューモニター	●	-	●	-	-	●	●	-
電動ブースター	●	-	●	-	-	-	●	-
ドアミラー (運転席)	●	-	●	-	●	-	●	-
ドアミラー (助手席)	●	-	●	-	●	-	●	-
3D高精度地図	●	-	●	-	-	●	●	-
マルチファンクションディスプレイ	●	-	●	-	●	-	●	-
コックピットコントロール_インフォテインメント	●	-	-	-	●	●	●	-
テレマティクス	●	-	-	-	-	-	●	-
後退時ブレーキアシスト	●	-	-	-	-	●	●	-
アイドリングストップ	●	-	●	-	●	-	●	-
ドライブモーター	●	-	●	-	-	-	●	-
ハイブリッドパワートレインコントロール	●	-	●	-	●	-	●	-
高電圧バッテリー	●	-	●	-	-	-	●	-