

●UDトラックス カスタマイズ(ver 2024.06)

| システム | 項目名 | 説明 |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| BCM (ボディコントロールモジュール) | IGN OFF連動設定 | イグニッションOFFに連動した設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | Rレンジ連動設定 | Rレンジに連動した設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | アンサーバックハザード設定 | アンサーバックハザードの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | エンジン始動連動設定 | エンジン始動に連動した設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | オートロック制御設定 | オートロック制御の設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | オートロック設定 | オートロック制御の設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | キー閉じ込み防止設定 | キー閉じ込み防止の設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ドアロック/アンロック設定 | ドアロック/アンロックの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ドアロック解除連動設定 | ドアロック解除に連動した設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ドア連動設定 | ドアに連動した設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | トランクオープン設定 | トランクオープンの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ハザード設定 | ハザードの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | パニックアラーム設定 | パニックアラームの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | パワーウィンドダウン設定 | パワーウィンドダウンの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | パワーウィンド設定 | パワーウィンドの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ヘッドランプオートライト設定 | ヘッドランプオートライトの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ヘッドランプタイマー設定 | ヘッドランプタイマーの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ヘッドランプバッテリーセーバー設定 | ヘッドランプバッテリーセーバーの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | マルチアンサーバック設定 | マルチアンサーバックの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ルームランプOFF時間設定 | ルームランプOFFの時間の設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ルームランプON時間設定 | ルームランプONの時間の設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ルームランプタイマー設定 | ルームランプタイマーの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ルームランプバッテリーセーバー設定 | ルームランプバッテリーセーバーの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | 車速検知ワイパー設定 | 車速検知ワイパーの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | 照明遅延設定 | 照明遅延の設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | 保持電源設定 | 保持電源の設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | 防盜アラームトリガー | 防盜アラームトリガーの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | 防盜アラームトリガー設定 | 防盜アラームトリガーの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | 防盜アラーム設定 | 防盜アラームの設定を変更します。 |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | 防盜設定 | 防盜の設定を変更します。 |