

●ボルボ 対応システム (Ver 2024.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ASDM (アクティブセーフティドメインマスター)	●	●	-	●	●
AUD (オーディオモジュール)	●	●	-	-	●
AUM (オーディオ)	●	-	-	-	●
BBM (ブレーキブースターモジュール)	●	-	-	-	●
BBS (バッテリーバックアップサウンダー)	●	-	-	-	●
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	-	-	-	●	-
BCM2 (ブレーキコントロールモジュール)	●	●	-	●	●
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
BMS (バッテリーモニタリングシステム)	●	-	-	-	●
BPM (Bluetooth電話モジュール)	●	●	-	-	●
CCD (センターコンソールディスプレイ)	●	-	-	-	●
CCM (エアコン)	●	●	●	●	●
CEM (セントラルエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
CEM (セントラルエレクトロニクス) (サブ)	●	●	●	●	●
CEM (セントラルエレクトロニクス) (メイン)	●	●	●	●	●
CSD (センターコンソールディスプレイ)	●	●	-	-	●
CVM (クロージングベロシティモジュール)	●	●	-	-	●
DDM (運転席ドア)	●	●	●	●	●
DEM (ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	●	●	●	●	●
DIM (ドライバーインフォメーション)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4164S3)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4184S11)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4184S8)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204S3)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204S4)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204T23)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5204T8)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5244S4)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5244S5)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5244S7)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T12)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T2)	●	-	-	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T3)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T5)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B6304T4)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B6324S4)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B8444S)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	●	●	●	●	●

●ボルボ 対応システム (Ver 2024.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4204T16)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	●	-	-	-	●
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	●	●	●	●	●
EGSM (エレクトロニックギアセレクターモジュール)	●	●	-	-	●
EPS (電気的パワーステアリングモジュール)	●	●	-	-	●
FSM (フォワードセンシングモジュール)	●	●	-	●	●
FLC2	●	●	-	●	●
FLR	●	●	-	●	●
GSM (ギアシフトモジュール)	-	-	-	-	●
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
HCML (左ヘッドランプコントロールモジュール)	●	-	-	-	●
HCMR (右ヘッドランプコントロールモジュール)	●	-	-	-	●
HUD (ヘッドアップディスプレイ)	-	●	-	-	●
IAM (インテグレートッドオーディオモジュール)	●	●	●	-	●
IEM	●	●			●
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
IGM (インバータージェネレーターモジュール)	●	●	-	-	●
IHFA	●	●	-	●	●
IHU (インフォテイメントヘッドユニット)	●	●	●	●	●
IMS (インテリアモーションセンサー)	●	-	-	-	●
KVM (キーレスビークルモジュール)	●	●	-	●	●
NRCM (No x 低減制御モジュール)	●	●	-	-	●
OBC (オンボードチャージャーモジュール)	●	●	-	-	●
OFM (OBDファイアウォールモジュール)	●	-	-	-	●
OHC (オーバーヘッドコンソール)	●	-	-	-	●
PAC (パーキングアシスタンスカメラ)	●	●	-	●	●
PAM (パーキングアシスタンスモジュール)	●	●	-	●	●
PBM (パーキングブレーキモジュール)	●	●	-	●	●
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	-	●	-	●	-
PDM (助手席ドア)	●	●	●	●	●
PHM (電話モジュール)	●	●	-	●	●
POT (パワーオペレテッドテールゲートモジュール)	●	●	-	●	●
PPM (歩行者保護モジュール)	●	●	-	-	●
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
PSM (パワーシート)	●	●	●	-	●
PSMD (運転席パワーシートモジュール)	●	●	-	-	●
PSMP (助手席パワーシートモジュール)	●	●	-	-	●

●ボルボ 対応システム (Ver 2024.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
RDAR (リモートデジタルオーディオレシーバー)	●	●	-	-	●
REM (リアエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
RML (左レステレイントモジュール)	●	●	-	-	●
RMR (右レステレイントモジュール)	●	●	-	-	●
SAS (ステアリングアングルセンサーモジュール)	●	●	-	-	●
SCL (ステアリングコラムロック)	●	-	-	-	●
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	-	●	●
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	-	●	●
SRS (エアバッグ)	●	●	-	●	●
SUM (サスペンションモジュール)	●	●	●	-	●
SWM (ステアリングホイール)	●	-	-	-	●
TACM (トランスミッションアクチュエーターコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
TCAM	●	●	-	-	●
TCM (トランスミッションコントロール)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (4T65AWD)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50/51 AWD)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50/51 SN)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC AWD)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	●	●	-	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	●	●	●	-	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	●	●	●	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	●	●	-	●	●
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	●	●	●	-	●
TCM (トランスミッションコントロール) (オートサーチ)	●	-	-	-	●
TRM (トレイラーモジュール)	●	●	●	-	●
TVM (テレビモジュール)	●	●	-	-	●
UEM (アップエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
VCU1	●	●	-	-	●
VGM	●	●	-	-	●
VCM (ビークルコミュニケーションモジュール)	●	●	-	●	●
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	●	●	-	●	●
WAM (ワイドアングルビジョンモジュール)	●	●	-	-	●
WPC (ワイヤレス電話充電)	●	-	-	-	●
サービスリマインダーリセット	●	●	●	●	●
テクニカルインフォメーション	-	-	-	●	-

●ボルボ 対応システム (Ver 2024.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
-------	------	-------	----------	--------	--------