

●BMW 作業サポート (Ver 2024. 10)

| システム名                      | 項目名                            |
|----------------------------|--------------------------------|
| ABS (アンチロックブレーキシステム)       | エア抜き                           |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)       | ステアリングアングルセンサー調整               |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)       | ブレーキラインコネクション                  |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)       | 圧力センサー                         |
| ABS (アンチロックブレーキシステム)       | 横Gセンサー                         |
| ACC (アクティブクルーズコントロール)      | ACCセンサー起動                      |
| ACSM (衝突セーフティモジュール)        | エアバッグON (登録作業後)                |
| ACSM (衝突セーフティモジュール)        | コーディングデータ読込                    |
| ACSM-MRS (クラッシュセーフティモジュール) | コーディングデータ                      |
| ACSM-MRS (クラッシュセーフティモジュール) | コーディングデータ読込                    |
| AIC (オートマチックインターバルコントロール)  | レインセンサー初期化                     |
| AL (アクティブステアリング)           | アクティブステアリングスタートアップ             |
| AL (アクティブステアリング)           | アクティブステアリング起動                  |
| AL (アクティブステアリング)           | アクティブステアリング起動/調整               |
| ALBBF (助手席側バックレスト)         | 助手席アクティブバックレスト幅: 初期化           |
| ALBFA (運転席側バックレスト)         | 運転席アクティブバックレスト幅: 初期化           |
| AMPT (Top Hi-Fiアンプ)        | マイクキャリブレーション (オーディオアンプ)        |
| ARS (ダイナミックドライブ)           | センサー0点学習                       |
| ARS (ダイナミックドライブ)           | センサーパラメーター学習                   |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | インテリアライト自動アドレス設定               |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | ショールームモード                      |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | ターミナル15 ON/OFF                 |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | パワーウィンドウ初期化                    |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | フロントライトエレクトロニックターンシグナル学習       |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | フロントワイパー初期化                    |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | ステータス (ライドハイト値)                |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | ライドハイトセンサー起動                   |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | レインセンサー初期化                     |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | 内装ライトオートアドレッシング                |
| BDC (ボディドメインコントローラー)       | エレクトリックステアリングコラム調整 (ELSV) の初期化 |
| CAS (カーアクセスシステム)           | CASリセット                        |
| CAS (カーアクセスシステム)           | DME - CAS調整                    |
| CAS (カーアクセスシステム)           | ELV内部故障回数リセット                  |
| CAS (カーアクセスシステム)           | スターターロックリセット                   |
| CAS (カーアクセスシステム)           | ターミナル15 ON/OFF                 |
| CAS (カーアクセスシステム)           | 表示モード                          |
| CBSリセット                    | CBS機能性 (エンジンオイル異常)             |
| CBSリセット                    | CBS状態表示                        |
| CBSリセット                    | エンジンオイル                        |
| CBSリセット                    | クーラント                          |
| CBSリセット                    | スパークプラグ                        |
| CBSリセット                    | ブレーキフルード                       |
| CBSリセット                    | フロントブレーキパッド                    |
| CBSリセット                    | マイクロフィルタ                       |
| CBSリセット                    | リアブレーキパッド                      |
| CBSリセット                    | 慣らし運転点検OFF                     |
| CBSリセット                    | 車検                             |
| CBSリセット                    | 車両チェック                         |
| CBSリセット                    | 法定点検                           |
| CBSリセット                    | CBSリセット                        |

●BMW 作業サポート (Ver 2024. 10)

| システム名                      | 項目名                |
|----------------------------|--------------------|
| C I C (車両情報コンピューター)        | 個人情報削除             |
| C I M (シャーシインテグレーションモジュール) | ステアリングコラム補正        |
| C T M (カブリオレットトップモジュール)    | C T Mサービスモード       |
| C T M (カブリオレットトップモジュール)    | リアモジュールエマーゼンシーアクセス |
| C T M (カブリオレットトップモジュール)    | 修理後ジョイント切替え        |
| C T M (カブリオレットトップモジュール)    | ソフトトップ初期化          |
| D M E (エンジン)               | C O調整              |
| D M E (エンジン)               | D P F交換            |
| D M E (エンジン)               | Gセンサー学習登録          |
| D M E (エンジン)               | H F M適応リセット        |
| D M E (エンジン)               | O B Dレディネスコード      |
| D M E (エンジン)               | V V T最小リフト適応リセット   |
| D M E (エンジン)               | バルブトロニック制限値学習      |
| D M E (エンジン)               | アイドル回転数調整          |
| D M E (エンジン)               | アイドル回転数適応          |
| D M E (エンジン)               | インジェクター量調整         |
| D M E (エンジン)               | エア抜き：燃料システム        |
| D M E (エンジン)               | エアフローセンサー          |
| D M E (エンジン)               | トルク調整開始            |
| D M E (エンジン)               | バルブトロニックアダプテーション   |
| D M E (エンジン)               | バルブトロニックスタートアップ    |
| D M E (エンジン)               | 基本設定、E G R         |
| D M E (エンジン)               | 適応値リセット            |
| D M E (エンジン)               | 設定値クリア             |
| D M E (エンジン)               | 装備仕様比較             |
| D M E (エンジン)               | 燃料消費量計算調整          |
| D M E (エンジン)               | 燃料消費量表示            |
| D M E (エンジン)               | 燃料量平均値適応           |
| D M E (エンジン)               | 微粒子フィルター交換         |
| D M E (エンジン)               | 微粒子フィルター再生         |
| D M E (エンジン)               | 噴射量補正              |
| D M E (エンジン)               | 噴射量補正開始            |
| D M E 2 (デジタルエンジンエレクトロニクス) | V V T最小リフト適応リセット   |
| D M E 2 (デジタルエンジンエレクトロニクス) | バルブトロニック制限値学習      |
| D M E 2 (デジタルエンジンエレクトロニクス) | 設定値クリア             |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | D S Cセンサー調整        |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | エア抜き               |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | エア抜き手順             |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | ステアリングアングルセンサー調整   |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | ブレーキラインミックスアップテスト  |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | 圧力センサー調整           |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | 自動エンコード            |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | 起動                 |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | ドライビングダイナミクスセンサー調整 |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | タイヤ異常インジケーター       |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | D S Cユニットのスタートアップ  |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | D S Cコントロールユニット較正  |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | 整備モード              |
| D S C (ダイナミックスタビリティコントロール) | 初期設定               |
| E D C (エレクトロニックダンパーコントロール) | ショックアブゾーバー調整       |

●BMW 作業サポート (Ver 2024.10)

| システム名                             | 項目名                       |
|-----------------------------------|---------------------------|
| EDC (エレクトロニックダンパーコントロール)          | 初期設定                      |
| EDCSHL (リア左エレクトロニックダンパーコントロール)    | 上下加速度センサー機能点検 (ダンパーサテライト) |
| EDCSHR (リア右エレクトロニックダンパーコントロール)    | 上下加速度センサー機能点検 (ダンパーサテライト) |
| EDCSVL (フロント左エレクトロニックダンパーコントロール)  | 上下加速度センサー機能点検 (ダンパーサテライト) |
| EDCSVLR (フロント右エレクトロニックダンパーコントロール) | 上下加速度センサー機能点検 (ダンパーサテライト) |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | EWSリセット                   |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | HFM (エンジン) 適応リセット         |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | オイルレベルチェック                |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | オイルレベル調整                  |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | オイル交換                     |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | バッテリーセンサー適応リセット           |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | メカトロニック補正                 |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | 学習機能リセット                  |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | 適応値表示リセット                 |
| EGS (エレクトロニックトランスミッションコントロール)     | 全適応値リセット                  |
| EHC (エレクトロニックハイトコントロール)           | エアサプライシステムチェック            |
| EHC (エレクトロニックハイトコントロール)           | エアスプリングベローズ充填             |
| EHC (エレクトロニックハイトコントロール)           | エアスプリングベローズ排出             |
| EHC (エレクトロニックハイトコントロール)           | コンプレッサーリレーチェック            |
| EHC (エレクトロニックハイトコントロール)           | ライドハイトセンサーチェック            |
| EHC (エレクトロニックハイトコントロール)           | 省エネモード削除                  |
| EHC (エレクトロニックライドハイトコントロール)        | エアサプライシステムチェック            |
| EHC (エレクトロニックライドハイトコントロール)        | エアスプリングベローズ充填             |
| EHC (エレクトロニックライドハイトコントロール)        | エアスプリングベローズ排出             |
| EHC (エレクトロニックライドハイトコントロール)        | コンプレッサーリレーチェック            |
| EHC (エレクトロニックライドハイトコントロール)        | ライドハイトセンサーチェック            |
| EHC (エレクトロニックライドハイトコントロール)        | 省エネモード削除                  |
| EKPS (エレクトロニックフューエルポンプコントロール)     | プロダクションモードリセット            |
| EMALI (左電動リール)                    | 電動モーター初期化                 |
| EMARE (右電動リール)                    | 電動モーター初期化                 |
| EME (電気機械エレクトロニクス)                | ローターポジションセンサー指示           |
| EMF (パーキングブレーキ)                   | アセンブリーモード                 |
| EMF (パーキングブレーキ)                   | ポジションゲートラベルチェック           |
| EMF (パーキングブレーキ)                   | ワークショップベディングイン            |
| EMF (パーキングブレーキ)                   | 初期設定                      |
| EMF (パーキングブレーキ)                   | 整備モード                     |
| EPS (電気機械式パワーステアリング)              | ステアリング初期設定                |
| EPS (電気機械式パワーステアリング)              | 限界値学習                     |
| EWS (エレクトロニックイモビライザー)             | キーステータス                   |
| EWS (エレクトロニックイモビライザー)             | 製造日追加                     |
| FEM (フロントエレクトロニックモジュール)           | ショールームモード                 |
| FEM (フロントエレクトロニックモジュール)           | フロントライトエレクトロニックターンシグナル学習  |
| FEM (フロントエレクトロニックモジュール)           | レインセンサー初期化                |
| FEM (フロントエレクトロニックモジュール)           | レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化    |
| FEM (フロントエレクトロニックモジュール)           | 内装ライトオートアドレスリング           |
| FEM (フロントエレクトロニックモジュール)           | 表示モード                     |
| FKA (後席ヒーター エアコン)                 | 冷媒系統: 排出/充填               |
| FRM (足元モジュール)                     | ウィンドレギュレーター初期化            |
| FRM (足元モジュール)                     | エレクトリックステアリングロック初期化       |
| FRM (足元モジュール)                     | エレクトリックステアリングロック部分的初期化    |

●BMW 作業サポート (Ver 2024. 10)

| システム名                           | 項目名                           |
|---------------------------------|-------------------------------|
| FRM (足元モジュール)                   | パワーウィンドウ初期化                   |
| FRM (足元モジュール)                   | ヘッドライトモジュール初期化/学習             |
| FRM (足元モジュール)                   | 短絡リセット                        |
| FRSF (長距離前方レーダーセンサー)            | ACCセンサー起動                     |
| FZD (ルーフ機能センター)                 | スライディング/チルトサンルーフ初期化           |
| FZD (ルーフ機能センター)                 | スライド/チルトサンルーフ ルーフ初期化          |
| FZD (ルーフ機能センター)                 | DWA : 診断コネクタモニターモニタリングOFF     |
| GHAS (レギュレテッドディファレンシャルロック)      | 制御デフロック 修理                    |
| GM (ベーシックモジュール)                 | スライドサンルーフ                     |
| HKA (リアキャビンオートマチックエアコン)         | エアコンコンプレッサー試運転保護              |
| HKA (リアキャビンオートマチックエアコン)         | エバポ温度作動パラメーター                 |
| HKFM (テールゲートファンクションモジュール)       | トランクリッドリスト初期化                 |
| HKFM (テールゲートファンクションモジュール)       | パワーテールゲート初期化                  |
| HKL (トランクリッドリフト)                | トランクリッドリスト初期化                 |
| HKL (トランクリッドリフト)                | パワーテールゲート初期化                  |
| HKL (自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター) | トランクリッドリスト初期化                 |
| HKL (自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター) | パワーテールゲート初期化                  |
| HSR (リアアクスルスリップアンクルコントロール)      | HSRローターポジションセンサー駆動            |
| HU-B                            | 個人情報削除                        |
| HU-H (ハイヘッドユニット)                | SDARS作動 (USのみ)                |
| HU-H (ハイヘッドユニット)                | 個人情報削除                        |
| HU-H (ハイヘッドユニット)                | コンポーネントプロテクション初期化             |
| HU-H (ハイヘッドユニット)                | デリバリーステータス復元                  |
| HU-H (ハイヘッドユニット)                | ブロックキャンセル (スタート有効)            |
| ICM (インテグレートッドシャーシマネージメント)      | 初期設定                          |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | アドレスフラップモーター                  |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | エアコンコンプレッサー試運転保護              |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | 電子補助ヒーター解除                    |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | ヒートポンプ回路膨張弁補正                 |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | 補助ヒーター解除                      |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | 冷媒回路排水/充填                     |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | 送風フラップモーターコーディング              |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | 送風フラップモーター補正                  |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | フラップモーター取付け位置                 |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | フラップモーターアドレッシング               |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | 補助ヒーターアンロック                   |
| IHKA (ヒーター エアコン)                | デブロック (高温冷却回路)                |
| JBE (ジャンクションボックスエレクトロニクス)       | テールゲートオープン                    |
| JBE (ジャンクションボックスエレクトロニクス)       | レインセンサー初期化                    |
| JBE (ジャンクションボックスエレクトロニクス)       | レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化        |
| KAFAS (カメラベース運転支援システム)          | 校正                            |
| KBM (ベーシックボディーモジュール)            | BCM校正                         |
| KBM (ベーシックボディーモジュール)            | パワーウィンドウ初期化                   |
| LCM (ライトチェックモジュール)              | LCMオペレーションデータ読出し              |
| LEM (ライトエフェクトマネージャー)            | タッチコマンド学習: スナップインアダプター        |
| LEM (ライトエフェクトマネージャー)            | 光源オートアドレッシング (ライトエフェクトマネージャー) |
| LMV (縦トルク分布)                    | ポンプモーター補正                     |
| LMV (縦トルク分布)                    | ベンチレーション                      |
| LSZ (ライトスイッチングセンター)             | LCMオペレーションデータ読出し              |
| MRS (マルチレストレイントシステム)            | コーディングデータ読込                   |

●BMW 作業サポート (Ver 2024.10)

| システム名                              | 項目名                    |
|------------------------------------|------------------------|
| NVE (ナイトビジョンエレクトロニクス)              | 校正                     |
| PM (パワーモジュール)                      | バッテリー交換登録              |
| REM (リアエレクトロニックモジュール)              | パワーウィンドウ初期化            |
| RFK (リアビューカメラ)                     | 校正                     |
| RLS (レイン ドライビングライトセンサー)            | レイン/ドライビングライトセンサー初期化   |
| RLS (レイン ドライビングライトセンサー)            | レインセンサー初期化             |
| RLS (レイン ドライビングライトセンサー)            | 感度レベル                  |
| RSE (リアシートエンターテインメント)              | ラジオモジュール作動             |
| RSE (リアシートエンターテインメント)              | ラジオリモートコントロール学習        |
| SGM-SIM (セーフティアンドインフォメーションモジュール)   | コーディングデータ読込            |
| SHD (サンルーフ)                        | スライディング/チルトサンルーフ初期化    |
| SHD (サンルーフ)                        | デリバリーポジション             |
| SMBF (助手席側シートモジュール)                | 助手席シート初期化              |
| SMBFH (助手席側リアシートモジュール)             | シート初期化 (助手席側リア)        |
| SME (バッテリーマネージメントエレクトロニクス)         | 高電圧セーフティ状態             |
| SME (バッテリーマネージメントエレクトロニクス)         | 高電圧バッテリーユニットスターティングアップ |
| SMFA (運転席側シートモジュール)                | 運転席シート初期化              |
| SMFA (運転席側シートモジュール)                | 運転席シート前後調整初期化          |
| SMFAH (運転席側リアシートモジュール)             | シート初期化 (運転席側リア)        |
| SWW (レーンチェンジ警告)                    | レーンチェンジウォーニング          |
| SZL (スイッチングセンター ステアリングコラムスイッチセンター) | ステアリングアングルセンサー調整       |
| SZL (スイッチングセンター ステアリングコラムスイッチセンター) | 振動モーター補正               |
| TLC (レーンデパーチャーウォーニング)              | レーンチェンジアシスタント補正        |
| TMBFH (後助手席側ドアモジュール)               | ウィンドウレギュレーター初期化        |
| TMBFT (助手席側ドアモジュール)                | ウィンドウレギュレーター初期化        |
| TMFAH (後運転席側ドアモジュール)               | ウィンドウレギュレーター初期化        |
| TMFAT (運転席側ドアモジュール)                | ウィンドウレギュレーター初期化        |
| TRSV (オールラウンドビューカメラ)               | オールラウンドビューカメラ補正/学習     |
| VTG (トランスファーギアボックス)                | コントロールユニット交換           |
| WIM (ワイパーモジュール)                    | ヘッドランプクリーニングシステムエア抜き   |
| WIM (ワイパーモジュール)                    | 取付け位置                  |
| アクティブレスト状態                         | パワーダウンコマンド             |
| エンジンスタート                           | スターターロックリセット           |
| エンジンスタート                           | スターター交換登録              |
| サービスインターバルリセット                     | サービスインターバルリセット         |
| テクニカルインフォメーション                     | CBSリセット (手動方法)         |
| テクニカルインフォメーション                     | リモートキー初期化              |
| テクニカルインフォメーション                     | 略語一覧                   |
| サービス履歴レコード                         | サービス履歴書込み              |
| サービス履歴レコード                         | サービス履歴消去               |
| トランスポートモード                         | トランスポートモード             |
| バッテリー状態確認                          | 12Vバッテリー充電状態 (35 up)   |
| バッテリー状態確認                          | バッテリー状態確認              |
| バッテリー交換登録                          | バッテリー交換登録              |
| バッテリー交換登録                          | バッテリー充電状態評価            |
| リセット状態有効                           | パワーダウンコマンド             |
| 閉回路監視評価                            | 閉回路電流モニタリング評価          |
| 近距離レーダーセンサー                        | 角度補正リセット               |