●ダイハツ カスタマイズ(ver 2026.07)

システム	項目	説明
ＰＣＢ（プリクラッシュブレーキ）	強制停止状態	スマートアシストの制御のＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。
ＰＣＢ（プリクラッシュブレーキ）	検査モード完了フラグ	スマートアシストの機能検査完了／未完了状態の設定を行います。
ＰＣＢ（プリクラッシュブレーキ）	発進通知カスタマイズ情報	先行車発進お知らせ機能の制御のＯＮ／ＯＦＦを行います。
ＰＣＢ（プリクラッシュブレーキ）	発進通知タイミング情報	先行車発進お知らせ機能の発進報知タイミングの設定を行います。
コンビスイッチ（コンビスイッチ）	Ｆターンキャンセルカウンター設定	連続点滅のキャンセル操作（短時間入力）の許容値の設定を行います。
コンビスイッチ（コンビスイッチ）	ターンキャンセル角設定	ターンランプの操舵時のキャンセル準備角、キャンセル角の設定を行います。
コンビスイッチ（コンビスイッチ）	ターンシグナル３回点滅カスタマイズ	ターンシグナル３回点滅機能のＯＮ／ＯＦＦの設定を行います。
コンビスイッチ（コンビスイッチ）	点滅受付許可カウンター設定	３回点滅のキャンセル操作（短時間入力）の許容値の設定を行います。
ドアロック（ボディー）	ＩＧ　ＯＦＦ時ドアアンロックモード	ＩＧ　ＯＦＦ時のドアアンロック機能の有効／無効の設定を行います。
ドアロック（ボディー）	シフト連動ドアアンロックモード	シフト連動ドアアンロック機能の有効／無効を設定を行います。
ドアロック（ボディー）	シフト連動ドアロックモード	シフト連動ドアロック機能の有効／無効の設定を行います。
ドアロック（ボディー）	車速感応ドアロックモード	車速感応ドアロック機能の有効／無効の設定を行います。
ハザード（ボディー）	アンサーバックハザード動作	アンサーバック制御後のハザード機能のＯＮ／ＯＦＦの設定を行います。
パワースライドドア（Ｌ）	ＰＳＤ運転席ＳＷ作動選択ＬＨ	スライドドア開閉作動開始に必要な運転席開閉ＳＷを押す長さの設定を行います。
パワースライドドア（Ｌ）	ＰＳＤ閉作業中ブザー吹鳴無選択ＬＨ	スライドドア閉作動中のブザーの吹鳴／非吹鳴の設定を行います。
パワースライドドア（Ｌ）	ブザー吹鳴音量選択ＬＨ	パワースライドドアＥＣＵ　ＬＨに内蔵されているブザー音量の設定を行います。
パワースライドドア（Ｌ）	ワイヤレス作動選択	スライドドア開閉作動開始に必要なカードキーのスライドドアのオープン／クローズＳＷを押す長さの設定を行います。
パワースライドドア（Ｌ）	ワンタッチＳＷ作動選択ＬＨ	ワンタッチＳＷ　ＬＨを押してから、ワンタッチオープンパワースライドドア機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。
パワースライドドア（Ｒ）	ＰＳＤ運転席ＳＷ作動選択ＲＨ	スライドドア開閉作動開始に必要な運転席開閉ＳＷを押す長さの設定を行います。
パワースライドドア（Ｒ）	ＰＳＤ閉作業中ブザー吹鳴無選択ＲＨ	スライドドア閉作動中のブザーの吹鳴／非吹鳴の設定を行います。
パワースライドドア（Ｒ）	ブザー吹鳴音量選択ＲＨ	パワースライドドアＥＣＵ　ＲＨに内蔵されているブザー音量の設定を行います。
パワースライドドア（Ｒ）	ワイヤレス作動選択	スライドドア開閉作動開始に必要なカードキーのスライドドアのオープン／クローズＳＷを押す長さの設定を行います。
パワースライドドア（Ｒ）	ワンタッチＳＷ作動選択ＲＨ	ワンタッチＳＷ　ＲＨを押してから、ワンタッチオープンパワースライドドア機能の開始を確定するまでの時間の設定を行います。
ブザー（ボディー）	ブザーモード	キーフリーシステムの電子カードキー持ち出し警報ブザーおよび キーフリーシステムのアンサーバックブザーの音量設定を行います。
ブザー（メーター）	フラッシャーブザー	ターン時（方向指示器作動時）のブザーの吹鳴／非吹鳴の設定を行います。
ブザー（メーター）	残量警告	燃料残量警告灯点滅時のブザーの吹鳴／非吹鳴の設定を行います。
フロントワイパー（ボディー）	フロントワイパー車速感応間欠	フロントワイパー車速感応間欠作動機能のＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。
ヘッドランプ（ボディー）	ヘッドランプ２灯／４灯判別	ハイビーム、パッシング時のヘッドランプ点灯状態の設定を行います。
ミラー（ボディー）	オート電格ミラー制御	電動格納ミラーのオート電動格納機能の設定を行います。
メーター（メーター）	エコバー表示	エコドライブ時のアシスト照明の色変わりＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。

●ダイハツ カスタマイズ(ver 2026.07)

システム	項目	説明
メーター（メーター）	指針演出	ＩＧスイッチＯＮ時のメーター指針演出（指針最大表示値まで作動）のＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。
メーター（メーター）	車線逸脱警報／衝突回避発進報知音圧	車線逸脱警報／先行車発進お知らせ機能の音圧大小の設定を行います。
リアワイパー（ボディー）	リアワイパーＩＮＴ位置作動	リアワイパースイッチＩＮＴ位置において、作動開始時の連続作動のＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。
リアワイパー（ボディー）	リアワイパーＯＦＦウォッシャー連動	リアワイパーＯＦＦ位置において、ウォッシャ連動作動のＯＮ／ＯＦＦの設定を行います。
リアワイパー（ボディー）	リアワイパーモード	リバース連動リアワイパー作動機能のＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。
リアワイパー（ボディー）	リアワイパー間欠作動時間	リアワイパー間欠動作速度の設定を行います。
ルームランプ（ボディー）	ＩＧ　ＯＦＦイルミモード	ＩＧスイッチＯＦＦ時のルームランプ点灯機能のＯＮ／ＯＦＦ設定を行います。
ルームランプ（ボディー）	エントリー制御モード	ルームランプタイマー機能、ＩＧ　ＯＦＦ時ルームランプ点灯機能のルームランプ点灯時間の設定を行います。
ルームランプ（ボディー）	ルームランプＩＧ　ＯＦＦ点灯	ＩＧ　ＯＦＦ時のルームランプ点灯の設定を行います。
ルームランプ（ボディー）	ルームランプ点灯時間	ルームランプタイマー機能、ＩＧスイッチＯＦＦ時のルームランプ点灯機能のルームランプ点灯時間の設定を行います。