

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) ドラム)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) ドラム)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) ドラム)	リアダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	ABSモーター
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	ABSランプ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	ABSリレー
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	ブレーキランプ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	リアダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	ABSモーター
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	ABSランプ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	ABSリレー
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	ブレーキランプ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	リアアイソレーションバルブ
シャーシ (ABS (総重量3900kg超))	リアダンパバルブ
シャーシ (ABS/TCS)	ABSランプテスト
シャーシ (ABS/TCS)	TCSインジケータランプテスト
シャーシ (ABS/TCS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	ポンプモーターテスト
シャーシ (ABS/TCS)	リアTCSアイソレーションバルブ
シャーシ (ABS/TCS)	リアTCSプライムバルブ
シャーシ (ABS/TCS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS/TCS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (ABS TCS VSES)	ABSモーター
シャーシ (ABS TCS VSES)	オートエア抜き
シャーシ (ABS TCS VSES)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	リア右ダンパバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABS TCS VSES)	リア左ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSモーター
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSランプ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSリレー
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	ブレーキランプ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 総重量3900kg以下)	リアダンパバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSモーター
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSランプ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	ABSリレー
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	ブレーキランプ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 総重量3900kg以下)	リアダンパバルブ
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント右インレットバルブソレノイド

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ABSモーター
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	バキュームブースター作動
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧カセンサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	リアアウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	リアインレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ABSモーター
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	バキュームブースター作動
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧カセンサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	リアアウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	リアインレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	ABSモーター
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ABSポンプモーター
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ABSポンプモーター
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (EHPS (パラレルハイブリッド))	BPPセンサー補正
シャーシ (EHPS (パラレルハイブリッド))	ポンプモーターテスト
シャーシ (EPS)	ステアリングチューニング選択
シャーシ (ESC (装備車))	コンプレッサーテスト
シャーシ (ESC (装備車))	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC (装備車))	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC (装備車))	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC (装備車))	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC (装備車))	排気ソレノイド
シャーシ (ESC)	コンプレッサーテスト
シャーシ (ESC)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ESC)	排気ソレノイド
シャーシ (FPCM (トレーラーブレーキコントロール付き))	トレーラーブレーキデューティサイクル
シャーシ (FPCM (トレーラーブレーキコントロール付き))	トレーラーブレーキリレー
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	EVOソレノイドテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	コンプレッサーテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	排気ソレノイド
シャーシ (RTD)	フロント右ショックソレノイド
シャーシ (RTD)	フロント左ショックソレノイド
シャーシ (RTD)	リア右ショックソレノイド
シャーシ (RTD)	リア左ショックソレノイド
シャーシ (RTD)	全ショックソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (VES)	VES回転テスト
シャーシ (VSES (装備車))	ABSモーター
シャーシ (VSES (装備車))	オートエア抜き
シャーシ (VSES (装備車))	ブリチャージエア抜き
シャーシ (VSES (装備車))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	フロント右ブレーキ適用
シャーシ (VSES (装備車))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	フロント左ブレーキ適用
シャーシ (VSES (装備車))	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	リア右ダンパバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	リア右ブレーキ適用
シャーシ (VSES (装備車))	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	リア左ダンパバルブ
シャーシ (VSES (装備車))	リア左ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	ABSモーター
シャーシ (VSES)	オートエア抜き
シャーシ (VSES)	ブリチャージエア抜き
シャーシ (VSES)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	フロント右ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	フロント左ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	リア右ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	リア右ブレーキ適用
シャーシ (VSES)	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ (VSES)	リア左ダンパバルブ
シャーシ (VSES)	リア左ブレーキ適用
シャーシ (エアSCM)	ERHスイッチインジケータ
シャーシ (エアSCM)	インフレータースイッチインジケータ
シャーシ (エアSCM)	コンプレッサーリレー
シャーシ (エアSCM)	リア右コントロールバルブ
シャーシ (エアSCM)	リア左コントロールバルブ
シャーシ (エアSCM)	加圧システム
シャーシ (エアSCM)	排気バルブ
シャーシ (エアサスペンション)	インフレータースイッチ
シャーシ (エアサスペンション)	インフレータースイッチランブ
シャーシ (エアサスペンション)	コンプレッサーテスト
シャーシ (エアサスペンション)	右エアソレノイド
シャーシ (エアサスペンション)	拡張ライドハイトスイッチ
シャーシ (エアサスペンション)	拡張ライドハイトランブ
シャーシ (エアサスペンション)	減圧システム
シャーシ (エアサスペンション)	左エアソレノイド
シャーシ (エアサスペンション)	排気ソレノイド
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	コンプレッサーリレー
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	リア右コントロールバルブ
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	リア左コントロールバルブ
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	排気バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	ABSポンプモーター
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ABSポンプモーター
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエーター

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロールコンプレッサーリレー
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロール排気ソレノイドバルブ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	全衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	4WS : けん引モードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	T P Mオプション有効化
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド4WS : けん引
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング右
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング左
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	ステアリングモードランプ (すべて)
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー学習モード有効
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	横加速度計学習
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	A B Sポンプモーター
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	トラクションOFFランプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	ロートラクションランプ
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	要求トルク
シャーシ (トラクションアシスト)	トラクションOFFランプ
シャーシ (トラクションアシスト)	ロートラクションランプ
シャーシ (トラクションアシスト)	要求トルク
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしA B S)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしA B S)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしA B S)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしA B S)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしA B S)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロールなしA B S)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしA B S)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしA B S)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロールなしA B S)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きA B S)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きA B S)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きA B S)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きA B S)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きA B S)	ポンプモーターテスト
シャーシ (トラクションコントロール付きA B S)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きA B S)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きA B S)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (トラクションコントロール付きA B S)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキコントロール信号
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキデューティサイクル
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキリレー
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルリリース
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル適用
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	A B Sポンプモーター
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正機能 (一時的にOFF)
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	全システム出力無効
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	平坦な道での振動補正機能 (一時的にOFF)
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	A B Sランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ブレーキランプテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	A B Sランプテスト

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール ベルト駆動電動パワーステアリング (N J 2))	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	右パークングブレーキアクチュエーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	左パークングブレーキアクチュエーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	右パークングブレーキアクチュエーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	左パークングブレーキアクチュエーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	ABSモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	VESテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7なし))	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7付き))	ABSモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (RPO J L 7付き))	VESテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	1-2 / 3-4 Shift Solenoid
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	2-3シフトソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSランプテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSリレーテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ABS警告灯
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	DRPランプテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	Economy / Sport
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	Gセンサーリセット
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	Rear Brake Caliper Piston Retract
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	Transmission Monitor
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	VESテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ウィンターLED
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアシストソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサーセンタリング
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ソレノイドリレーテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	トルクコントロール
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	パークニュートラルスイッチテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	バキュームブースター作動
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキブースターバキュームリレー
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキブースターポンプモータ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキランプテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧センサー補正
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロントTCSアイソレーションバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロントTCSプライムバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右TCSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右ダンパバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左TCSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左ダンパバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リアTCSアイソレーションバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リアTCSプライムバルブ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン ((6) 1. 6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 TCM)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 TCM)	TCOコントロールソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	AFO番号有効
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	CNG->ガソリン
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	EVA Pバージ/密閉
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	EVA Pバージソレノイド (PWM)
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	EVA Pベントソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	MIL
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	エアコンリレー
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	ガソリン->CNG
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	ジェネレーター-L : ターミナル
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	ファン制御1
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	フューエルポンプ
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	リアO2センサーヒーター
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	回転数制御
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	高圧ロックオフ
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	走行距離履歴リセット
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	代替燃料インジェクター1バランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	代替燃料インジェクター2バランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	代替燃料インジェクター3バランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	代替燃料インジェクター4バランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	低圧ロックオフ
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料)	燃料モードインジェクターランプ
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	AFO番号有効
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	CNG->ガソリン
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	EVA Pバージ/密閉
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	EVA Pバージソレノイド (PWM)
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	EVA Pベントソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	MIL
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	エアコンリレー
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	ガソリン->CNG
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	ジェネレーター-L : ターミナル
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	ファン制御1
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	フューエルポンプ
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	リアO2センサーヒーター
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	回転数制御
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	高圧ロックオフ
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	走行距離履歴リセット
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	代替燃料インジェクター1バランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	代替燃料インジェクター2バランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	代替燃料インジェクター3バランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	代替燃料インジェクター4バランス
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	低圧ロックオフ
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 A F E C M)	燃料モードインジェクターランプ
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 トランスミッションコントロールモジュール)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L L4 L42 代替燃料 トランスミッションコントロールモジュール)	TCOコントロールソレノイド
パワートレイン ((6) 2. 2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン ((6) 2. 2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン ((6) 2. 2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン ((6) 2. 2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン ((6) 2. 2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター1バズテスト

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド BECM)	バッテリーバックファン回転数
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド BECM)	バッテリー合計時間リセット
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	EVA Pバージン 密閉
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	EVA Pバージソレノイド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	EVA Pベントソレノイド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	M I L
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	エアコンリレー
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス (シリンダー5)
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス (シリンダー6)
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス (シリンダー7)
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス (シリンダー8)
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	ファンリレー1
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	ループ状態
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	回転数制御
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	燃料計
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	14V-42Vコマンド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	42V-14Vコマンド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	APOスイッチインジケータ
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	オート開始コマンド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	オート停止コマンド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	オート停止無効
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	電源維持リレー
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	補助トランミッションポンプリレー
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	補助冷却ポンプリレー
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SGCM)	SGCMキークランクスピード
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SGCM)	SGCMサービスタージ
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SGCM)	SGCMファン回転数
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SGCM)	SGCMポンプスピード
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	TCコントロールソレノイド
パワートレイン ((T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	TCC有効
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エキゾーストフローコントロールモジュール)	排気バルブ
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	CAC冷却ポンプ
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	EVA Pバージン 密閉
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	EVA Pバージソレノイド
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	EVA Pベントソレノイド
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	M I L
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク1センサー1)
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク1センサー2)
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク2センサー1)
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (バンク2センサー2)
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	SCBソレノイド
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	アアイドルパーク
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	ケーリングファン
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーター-L: ターミナル
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス (インジェクター1)
パワートレイン ((T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス (インジェクター2)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン ((U) 1. 6 L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン ((U) 1. 6 L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン ((U) 1. 6 L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	14V電源モジュール設定値
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVA Pテスト
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVA P漏れ検出ポンプ
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVA P漏れ検出ポンプスイッチングバルブ
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	MAFセンサー電源電圧ローサイドドライバ
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料タンク圧力センサーテスト
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン ((U) 1. 8 L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPFインジェクター
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	TCベーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エンジン高温ランプ
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターランプ
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	クルーズランプ
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	グローブラゲ
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	グローブラグラブ
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーター
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー1
パワートレイン ((U) 2. 0 L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー2、3
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVA Pバージ/密閉
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVA Pバージソレノイド
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVA Pベントソレノイド
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルパーク
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーターソレノイド (バンク1)
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン ((U) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー5)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー6)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー7)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス (シリンダー8)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ループ状態
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	距離履歴リセット (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	高圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	低圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料計
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料計 (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	2WDハイインジケータースランプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	4WDハイインジケータースランプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	4WDローインジケータースランプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ニュートラルインジケータースランプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	フロントアクスル係合
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	A F O信号有効 (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	E V A Pバージン閉閉
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	E V A Pバージソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	E V A Pベントソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	M I L
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	O 2センサーヒーターコントロール
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー5)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー6)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー7)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス (シリンダー8)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー1
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ループ状態
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	回転数制御
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	距離履歴リセット (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	強制燃料変更CNG->ガソリン (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	強制燃料変更ガソリン->CNG (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	高圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	低圧ロックオフ (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料モードインジケータースランプ (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料計
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料計 (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	P C (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	T C Cコントロールソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	2WDハイインジケータースランプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	4WDハイインジケータースランプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	4WDローインジケータースランプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	ニュートラルインジケータースランプ
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	フロントアクスル係合
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	A F O信号有効 (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	C N G->ガソリン (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	C N Gレベル表示 (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	EGRソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	E V A Pバージン閉閉
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	E V A Pバージソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	E V A Pベントソレノイド
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	M I L
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	O 2センサーヒーターコントロール
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	エアコンリレー
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	ガソリン->C N G (代替燃料)
パワートレイン ((U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	ガソリンレベル表示 (代替燃料)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド3
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド4
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド5
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 2
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	シフトソレノイド1
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	シフトソレノイド2
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	シフトトランスミッション
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	ハイサイドドライバ-2
パワートレイン (W) 6. 2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	ライン圧力制御
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール	MIL
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール	エアコンリレー
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール	ファンHigh
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール	ファンLow
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール	フューエルポンプ
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール	1-2/3-4シフトソレノイド
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール	2-3ソレノイド
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール	ウィンターLED
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール	エコノスポーツ
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッションモニター
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール	トルクコントロールソレノイド
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール	パークニュートラルスイッチテスト
パワートレイン (X) 1. 6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール	圧カレギュレーターソレノイド
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	EVA Pバージン閉
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	EVA Pバージソレノイド
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	EVA Pベントソレノイド
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	MIL
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	アイドルスパーク
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	エアコンリレー
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	エンジン回転数制御
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	クーリングファン
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	スターターリレー
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	スパーク遅延
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	スロットルポジション
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーウエストゲートソレノイド
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーバイパスソレノイド
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	ファンリレー1
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	ファンリレー1、2、3
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	ファンリレー2、3
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	ループ状態
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	吸気側CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーターソレノイド (バンク1)
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	燃料トリム有効
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	排気側CMP (カムシャフトポジション) アクチュエーターソレノイド (バンク1)
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	補助バキュームポンプ
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール	1-2ソレノイド
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール	2-3ソレノイド
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン (X) 2. 0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール	シフトトランスミッション

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS5 PC (プレッシャーコントロール) ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS6 PC (プレッシャーコントロール) ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	シフトソレノイド1
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	シフトソレノイド2
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	ホールドモードランプ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	電源モードランプ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGRシステム
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGRソレノイド
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGRソレノイド (PWM)
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EVAPバージ/密閉
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EVAPバージソレノイド
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EVAPベントソレノイド
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	IACモーター位置
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	IACリセット
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	MIL
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	TPS学習値リセット
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	エアコンリレー
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	クルーズメインランプ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	スパーク遅延
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	スロットルブレードコントロール
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファンHigh
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファンLow
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファン高速
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ファン低速
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	フューエルポンプ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ループ状態
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	DPF回生有効
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGRバルブ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	MIL
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	NOxセンサー1ヒーター: エンジン作動
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	NOxセンサー2ヒーター: エンジン作動
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	インテークマニホールドランナコントロールバルブ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ウェイトトウスタートインジェクター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	エアコンコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	クーリングファンモーター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ジェネレーターL: ターミナル
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	スターターリレー
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス1インジェクター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス2インジェクター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス3インジェクター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	パイロット噴射バランス4インジェクター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	ポジティブクランクケース換気ヒーター
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	リダクタンティンジェクション
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	リダクタンティンジェクションオリティエテスト
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	リダクタンシステム漏れテスト
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	リダクタンパーズ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	リダクタンパーズバルブ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	リダクタンフルードクオリティエテスト
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	リダクタンポンプ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料ポンプリレー
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料圧力
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	グローブラグ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン (Z) 2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	ポンプモーター
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフ油圧システムサービスイア抜き
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	ポンプモーター
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフ油圧システムサービスイア抜き
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧システムサービスイア抜き
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧ライン注入
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (可変トランスミッション)	TCC P C (プレッシャーコントロール) ソレノイド機能
パワートレイン (可変トランスミッション)	TCC有効ソレノイド機能
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	1-2/3-4シフトソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	2-3ソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	ウィンターLED
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	エコノスポーツ
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	トランスミッションモニター
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	トルクコントロールソレノイド
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	パークニュートラルスイッチテスト
パワートレイン (他のオートマチックトランスミッションシステム)	圧カレギュレーターソレノイド
パワートレイン (排気フロー制御モジュール)	排気バルブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	インジケータディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	トレーラーパーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	トレーラーバックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロントフォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロント右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロント右パーキングランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロント左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	フロント左パーキングランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リアウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リアフォグラмпリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リアワイパー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター (エクスペリアスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター (エクスペリアスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア右ターンシグナル/ストップランプ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア左ターニングシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	リア左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	右トレーラーターニングシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	右ロービーム/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	右専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	左トレーラーターニングシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	左ロービーム/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	左専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	車外リアビューミラーカーテシランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A TT4))	補助イグニッションランリレー
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	エアコン要求
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	デフロストドア
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	再循環ドア
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	全モーター再補正
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助ブLOWERモーター
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助モードドア
ボディー (C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助気温ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	A/C許可
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	インスタントOATアップデート
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	セグメントチェック
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	ディスプレイテスト
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	ドアポジションモード
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	ブLOWERモーター
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	モード1ドアポジション
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	モード2ドアポジション
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	リアデフロスト要求
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	右ミックスモーター
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	運転席温度ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	吸気温度センサーファン
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	吸入ロア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	左ミックスモーター
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	再循環ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	助手席温度ドア
ボディー (CJ2 デュアルゾーン HVAC オート)	内気温度ファン
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	A/C許可
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	エアコン要求
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	デフロストドア
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード1ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード2ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右ミックスモーター
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右温度ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左ミックスモーター
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	再循環ドア
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	全モーター再補正
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助ブLOWERモーター
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助モードドア
ボディー (CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助気温ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	セグメントチェック
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	ディスプレイテスト
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	ドアポジションモード
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	ブLOWERモーター

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	リアデフロスト要求
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	運転席温度ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	吸気温度センサーファン
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	再循環ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	助手席温度ドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	補助モードドア
ボディー (CJ4 トライゾーン HVAC オート)	補助気温ドア
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	エアコン要求信号
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン (CJ3))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	A/C許可
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	イグニッション電圧
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ウォーターポンプコントロール
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー特性チェック
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	エアコン要求信号
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	コンプレッサークラッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ディスプレイトテスト
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	デフロストドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	デフロストモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ヒーターモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ブロワーモーターリレー
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	フロント右モードドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	フロント右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	フロント左モードドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	フロント左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	ベントモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	モード
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	モード1 ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	モードアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフォッガーLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフクーリングリレー
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロスト
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロストLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	リア左モードドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	右ミックスモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	運転席シートヒーターLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	運転席シートヒーター要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	運転席ドアアクチュエーターポジション

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	気温アップデート
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	吸気温度センサーファン
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	吸入ロドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	左ミックスモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	再循環LED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	再循環ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	再循環モーターポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	助手席シートヒーターLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	助手席シートヒーター要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	助手席ドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	助手席温度ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	余モーター再補正
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	内気温度ファン
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	補助ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	補助モードドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	補助冷却ポンプ
ボディー (HVAC コントロールモジュール)	補助冷却ポンプスピード
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	エアコン要求信号
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC コントロール)	すべてのインジケータータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	空気再循環モードスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	フロント右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート番号 (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール シングルゾーン (C60))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール シングルゾーン (C60))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール シングルゾーン (C60))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC コントロールモジュール シングルゾーン (C60))	空気再循環モードスイッチ
ボディー (HVAC コントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディ (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	すべてのインジケータータ点灯
ボディ (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	ドアポジションモード
ボディ (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	ブロワーモーター回転数
ボディ (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	リアデフォッガー
ボディ (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACコントロールモジュール セミオートシングル (C4P))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー (C41))	すべてのインジケータータ点灯
ボディ (HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー (C41))	リアデフォッガー
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケータータ点灯
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	ブロワーモーター回転数
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	リアデフォッガー
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	エアコンコンプレッサー
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	エアコンスイッチ
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	すべてのインジケータータ点灯
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	ドアポジションモード
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	ブロワーモーター回転数
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	リアデフォッガー
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	吸入ロアアクチュエーター方向
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACコントロールモジュール マニュアル番号 (C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	エアコン要求信号
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	すべてのインジケータータ点灯
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	ドアポジションモード
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	ブロワーモーター回転数
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	リアデフォッガー
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	吸入ロアアクチュエーター方向
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (HVACマニュアルコントロール シングルゾーン (C67))	補助ブロワーモーター回転数
ボディ (ISU)	アラームサイレン
ボディ (ISU)	インテリアランプ
ボディ (ISU)	キーランプ
ボディ (ISU)	セキュリティーLED
ボディ (ISU)	ドアアンロック
ボディ (ISU)	ドアロック
ボディ (ISU)	トランクリリースリレー
ボディ (ISU)	ハザードランプ
ボディ (ISU)	パワーウィンドウリレー
ボディ (ISU)	リアデフォッガー
ボディ (ISU)	ワイパーリレー
ボディ (ISU)	右ターンシグナルランプ
ボディ (ISU)	運転席ウィンドウアップリレー
ボディ (ISU)	運転席ウィンドウダウンリレー
ボディ (ISU)	左ターンシグナルランプ
ボディ (SIR (乗員補助拘束装置))	チャイム出力
ボディ (SIR (乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー
ボディ (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグOFFインジケータータ
ボディ (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグONインジケータータ
ボディ (SIR (乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー
ボディ (TVアンテナモジュール)	アンテナ1
ボディ (TVアンテナモジュール)	アンテナ2
ボディ (TVアンテナモジュール)	アンテナ3
ボディ (TVアンテナモジュール)	アンテナ4
ボディ (アクセサリー DC AC パワーバーターモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディ (アクセサリー DC AC パワーバーターモジュール)	ドアポジションモード
ボディ (アクセサリー DC AC パワーバーターモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディ (アクセサリー DC AC パワーバーターモジュール)	リアデフォッガー
ボディ (アクセサリー DC AC パワーバーターモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (アクセサリー DC AC パワーバーターモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (アクセサリー DC AC パワーバーターモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	グローブラダ
ボディ (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
ボディ (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	ブライムフューエルポンプ
ボディ (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディ (アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーター
ボディ (アクセサリーボディコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ
ボディ (アクセサリーボディコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディ (アクティブセーフティコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディ (アクティブセーフティコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチインジケータータ
ボディ (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター (拡張)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー (アシストステップコントローラー)	右ASCモーターテスト
ボディー (アシストステップコントローラー)	左ASCモーターテスト
ボディー (アシストステップコントローラー)	製造有効カウンタ消去
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター (格納)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター (拡張)
ボディー (アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター (格納)
ボディー (アップレベル (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (アップレベル (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー (アップレベル (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	MOST通信有効系統
ボディー (アップレベルラジオ (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディー (アップレベルラジオ)	AFスイッチング
ボディー (アップレベルラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (アップレベルラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) センター1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント右ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント右シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント右スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント左ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント左シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) フロント左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リアサブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リアセンターサラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア右サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア左サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールサラウンド (UY5) リア左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) サブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) センター1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) フロント右スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) フロント左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) リア右スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	オーディオコントロールステレオ (UX8) リア左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) センター1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント右ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント右シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント右スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント左ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント左シートスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) フロント左スピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リアコンソールサラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リアサブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア右サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア左サラウンドスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音 (UY5) リア左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) サブウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) センター1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント右ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント左ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) フロント左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) リア右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音 (UX8) リア左ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	センター1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	センター1/Pミッドレンジ
ボディー (アンプ (ボーズ))	センタークリケット
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右クリケット
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右サブウーファースピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター: ドア
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント右ドアスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左1/Pスピーカー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左ウーファー
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左クリケット
ボディー (アンプ (ボーズ))	フロント左サブウーファースピーカー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (アンブ (ボーズ))	フロント左ツイーター
ボディー (アンブ (ボーズ))	フロント左ツイーター: ドア
ボディー (アンブ (ボーズ))	フロント左ドアスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	リアサブウーファー
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア右Dピラースピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア右シートスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア右ドアスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア右フルレンジ
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア右中高域スピーカー Twiddle r
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア左Dピラースピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア左シートスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア左ドアスピーカー
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア左フルレンジ
ボディー (アンブ (ボーズ))	リア左中高域スピーカー Twiddle r
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	センター1 Pミッドレンジ
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	フロント右ツイーター
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	フロント右ツイーター: ドア
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	フロント右フルレンジ
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	フロント左ツイーター
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	フロント左ツイーター: ドア
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	フロント左フルレンジ
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	リアサブウーファー
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	リアサブウーファーコイル1
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	リアサブウーファーコイル2
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	リア右フルレンジ
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	リア左フルレンジ
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	高音: 高速
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	高音: 低速
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	高音および単音
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	中央スピーカー
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	低音: 高速
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	低音: 低速
ボディー (アンプリファイア (デルコ))	低音および単音
ボディー (アンプリファイアー)	センター1 / Pスピーカー
ボディー (アンプリファイアー)	フロント右1 / Pスピーカー
ボディー (アンプリファイアー)	フロント右サブウーファースピーカー
ボディー (アンプリファイアー)	フロント左1 / Pスピーカー
ボディー (アンプリファイアー)	フロント左サブウーファースピーカー
ボディー (アンプリファイアー)	リア右シートスピーカー
ボディー (アンプリファイアー)	リア左シートスピーカー
ボディー (イモビライザー)	すべてのドアロック
ボディー (イモビライザー)	ハッチリリース
ボディー (イモビライザー)	運転席ドアアンロック
ボディー (イモビライザー)	外装ランプ
ボディー (イモビライザー)	助手席ドアアンロック
ボディー (インサイドリアビューミラーモジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UDD))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UDD))	インストルメントクラスターディミング
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UDD))	すべてのインジケーター
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UDD))	ヘッドアップディスプレイディミングレベル
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UDD))	ヘッドアップディスプレイパターンチェック
ボディー (インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UDD))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (インストルメントクラスター フルスクリンディスプレイ (UDV))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター フルスクリンディスプレイ (UDV))	インストルメントクラスターディミング
ボディー (インストルメントクラスター フルスクリンディスプレイ (UDV))	すべてのインジケーター
ボディー (インストルメントクラスター フルスクリンディスプレイ (UDV))	ヘッドアップディスプレイディミングレベル
ボディー (インストルメントクラスター フルスクリンディスプレイ (UDV))	ヘッドアップディスプレイパターンチェック
ボディー (インストルメントクラスター フルスクリンディスプレイ (UDV))	外気温度インスタントアップデート
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	インストルメントクラスターディミング
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	すべてのインジケーター
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ (UV6))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ (UV6))	インストルメントクラスターディミング
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ (UV6))	すべてのインジケーター
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ (UV6))	ヘッドアップディスプレイディミングレベル
ボディー (インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ (UV6))	ヘッドアップディスプレイパターンチェック
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	Dirver Information Center Segment (Black)
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	Dirver Information Center Segment (Blue)
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	Dirver Information Center Segment (Green)
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	Dirver Information Center Segment (Red)
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	Dirver Information Center Segment (White)
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	インストルメントクラスターディミング
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	すべてのインジケーター
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	ヘッドアップディスプレイディミングレベル
ボディー (インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD))	ヘッドアップディスプレイパターンチェック

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (インストルメントパネルクラスター (Other))	ディスプレイテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター (Other))	ディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター クラシック)	セグメントチェック
ボディー (インストルメントパネルクラスター クラシック)	ディスプレイテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター クラシック)	ディミング強度
ボディー (インストルメントパネルクラスター マリブ)	D I C全セグメントテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター マリブ)	I P Cゲージ
ボディー (インストルメントパネルクラスター マリブ)	ディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	1速
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	2速
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	3速
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	4WDインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	A B Sランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	D I C/オドメータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	D I C全セグメントテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	D R L
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	I P Cゲージ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	I P Cゲージスイープテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	I P Cゲージディスプレイテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	k m/hランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	L C Dディスプレイ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	L E D O F F
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	L E Dディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	L E D開始
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	M F Dテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	m p hランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	P R N D Lディスプレイテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル1
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル2
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル3
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アクセサリ-L E D
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	アップシフトランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	イグニッションスイッチL E D電源
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	インスタントO A Tアップデート
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ウォッシュャー液 (ロー)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エアインレットドアポジション
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エアコン要求
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エンジンパワー低減
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エンジンホットランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	オイルゲージスイープテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	オイル交換ランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	オルタネータランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	カーゴランプO Nインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	キーランプ (ハロー)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	クラスターディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	クルーズコントロール
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	サービス4WDランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	サービスロットルスーン
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	シートベルトランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スイッチディミングテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スキップシフトランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スターター有効
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ストップランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スピードメータゲージスイープ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	スマートビーム
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	セキュリティランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	セグメントD I C/オドメータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	セグメントチェック
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	タコメータゲージスイープ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	タコメータスイープテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チェックエンジン: オイルレベルインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チェックゲージランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チャイムテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チャイム高速
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チャイム中速
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	チャイム低速
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	デアイサー有効
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ディスプレイテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ディミング強度
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライブ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トラクションランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション油温高
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ニュートラル
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	パーキング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	パーキングランプ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ハイビームランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	バック
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	バックランプディミング
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	バッテリー寿命ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ブレーキランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ブローモーター
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	フロントフォグランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ポインターディミング
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ホーン
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ランプおよびゲージチェック
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ランプディスプレイテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ランプテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	リアアクセスパネルロックリレー
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル1
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル2
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル3
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	ロービーム
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	右ターンシグナルランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	右温度ドアポジション
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) OFFインジケータ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	横滑り防止装置 (ESC) 異常インジケータ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	温度ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	左ターンシグナルランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	左温度ドアポジション
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	再学習コントロールパネルタイプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	充電ゲージスリープテスト状態
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	充電ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	金モーター再補正
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	速度計スリープテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	低燃料
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	低燃料ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	低冷却
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	点検要請ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	電圧計スリープテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	燃料計スリープ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	燃料計スリープテスト
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	白熱灯調光
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	白熱灯調光1
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	油圧ランプ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	冷却温度計スリープ
ボディー (インストールメントパネルクラスター)	冷却温度計スリープテスト
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール 未装備)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG))	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	エアバッグ異常インジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	チャイム
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	チャイム出力
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効: 無効
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール)	展開ループ有効: 有効
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール3)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール3)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール3)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール4)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール4)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール4)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (HVAC C67 シングル)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC C67 シングル)	エアコンLED
ボディー (HVAC C67 シングル)	エアコン要求
ボディー (HVAC C67 シングル)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC C67 シングル)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC C67 シングル)	ブローモーター
ボディー (HVAC C67 シングル)	ブローモーター回転数

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (HVAC C67 シングル)	モード
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフォッガーLED
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフロスト
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフロストLED
ボディー (HVAC C67 シングル)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC C67 シングル)	右温度ドアポジション
ボディー (HVAC C67 シングル)	温度ドアポジション
ボディー (HVAC C67 シングル)	再循環LED
ボディー (HVAC C67 シングル)	再循環ドア
ボディー (HVAC C67 シングル)	全モーター再補正
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	エアコンLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	エアコン要求
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	ブLOWERモーター
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	モード
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフォッガーLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフロスト
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフロストLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	右温度ドアポジション
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	運転席シートヒーターLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	運転席温度ドア
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	左温度ドアポジション
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	再循環LED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	再循環ドア
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	助手席シートヒーターLED
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	助手席温度ドア
ボディー (HVAC CJ3 デュアル)	全モーター再補正
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	吸入ロアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4))	補助ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	吸入ロアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	補助ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4))	補助冷却ポンプ
ボディー (エアコンコントロールパネル)	LCD強度
ボディー (エアコンコントロールパネル)	LED強度
ボディー (エアコンコントロールパネル)	ウォーターポンプコントロール
ボディー (エアコンコントロールパネル)	エアインレットドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	ブLOWERモーター
ボディー (エアコンコントロールパネル)	運転席温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールパネル)	助手席温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	インスタントOATアップデート
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	エアコンLED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	セグメントチェック
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	ドアポジションモード
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	ブLOWERモーターリレー
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	リアデフォッガーLED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	温度ドアポジション
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	外気LED

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	吸気温度センサーファン
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環LED
ボディー (エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリブ)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリブ)	ブロワーモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリブ)	温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール マリブ)	再循環ドア
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	ドアポジションモード
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (オートエアコン)	A/C許可
ボディー (オートエアコン)	LCDディスプレイ
ボディー (オートエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー (オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (高速)
ボディー (オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (中速)
ボディー (オートエアコン)	ファン回転数 (PWM) (低速)
ボディー (オートエアコン)	ブロワーモーター
ボディー (オートエアコン)	ミックスアクチュエーター
ボディー (オートエアコン)	モード1 ドアポジション
ボディー (オートエアコン)	モード2 ドアポジション
ボディー (オートエアコン)	モードアクチュエーター
ボディー (オートエアコン)	ランプテスト
ボディー (オートエアコン)	右ミックスモーター
ボディー (オートエアコン)	吸入口ドア
ボディー (オートエアコン)	左ミックスモーター
ボディー (オートエアコン)	再循環アクチュエーター
ボディー (オートエアコン)	内気温度ファン
ボディー (オートエアコンPHT)	A/C許可
ボディー (オートエアコンPHT)	インスタントOATアップデート
ボディー (オートエアコンPHT)	ブロワーモーター
ボディー (オートエアコンPHT)	モード1 ドアポジション
ボディー (オートエアコンPHT)	右ミックスモーター
ボディー (オートエアコンPHT)	吸入口ドア
ボディー (オートエアコンPHT)	左ミックスモーター
ボディー (オートエアコンPHT)	内気温度ファン
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	インスタントOATアップデート
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	エアコンLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	エアコン要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	すべてのLED状態
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	セグメントチェック
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	ディスプレイテスト
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	デフロストLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	ブロワーモーター
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	モード1 ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	モード2 ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	リアデフロスト要求
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	右温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	運転席シートヒーターLED
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	運転席温度ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	吸気温度センサーファン
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	吸入口ドア
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	左温度ドアポジション
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	再循環LED
ボディー (HVAC コントロールモジュール オート)	再循環ドア

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディ (HVAC コントロールモジュール オート)	助手席シートヒーターLED
ボディ (HVAC コントロールモジュール オート)	助手席温度ドア
ボディ (HVAC コントロールモジュール オート)	全モーター再補正
ボディ (HVAC コントロールモジュール オート)	補助ブローモーター
ボディ (HVAC コントロールモジュール オート)	補助モードドア
ボディ (HVAC コントロールモジュール オート)	補助気温ドア
ボディ (オートリアエアコン RSA)	ウォーターバルブ
ボディ (オートリアエアコン RSA)	エアミックスドア
ボディ (オートリアエアコン RSA)	コンソールドアポジション
ボディ (オートリアエアコン RSA)	ドアポジションモード
ボディ (オートリアエアコン RSA)	ブローモーター
ボディ (オンスター)	赤色LED
ボディ (オンスター)	通話テスト
ボディ (オンスター)	緑色LED
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール クーペ)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール クーペ)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール セダン)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール セダン)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディ (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディ (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディ (キースエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディ (シートエアコンモジュール)	運転席シートクールコマンド
ボディ (シートエアコンモジュール)	運転席シートヒートコマンド
ボディ (シートエアコンモジュール)	運転席シートブローコマンド
ボディ (シートエアコンモジュール)	助手席シートクールコマンド
ボディ (シートエアコンモジュール)	助手席シートブローコマンド
ボディ (シートエアコンモジュール)	助手席ヒートコマンド
ボディ (シートコントロールモジュール)	シート:後
ボディ (シートコントロールモジュール)	シート:前
ボディ (シートコントロールモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディ (シートコントロールモジュール)	フロントアップ
ボディ (シートコントロールモジュール)	フロントダウン
ボディ (シートコントロールモジュール)	リアアップ
ボディ (シートコントロールモジュール)	リアダウン
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ後コマンド
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ前コマンド
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド (アップ)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド (ダウン)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド (後)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド (前)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーティング
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハブティック移動
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハブティック移動
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロー (高)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロー (中)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロー (低)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーティング
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロー (高)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロー (中)
ボディ (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロー (低)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル (後)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル (前)
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル後
ボディー (シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダル前
ボディー (ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	ジェネレーターL : ターミナル
ボディー (ステアリングコラムロックモジュール)	コラムアンロック
ボディー (ステアリングコラムロックモジュール)	コラムロック
ボディー (タイヤ空気圧インジケータモジュール)	タイヤ空気圧モニターインジケーター
ボディー (タイヤ空気圧インジケータモジュール)	プザーコマンド
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	DR L
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	L E Dディミング
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	コントロールパワー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	シガーライター
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	パーキングランプリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ハイ/ロービームリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ハイビーム: パッシングライト
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ハイビームリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	バックロックアウト
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	フロントフォグランプ
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ホーンリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ポジションランプリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ロー/ハイビーム出力
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	ロービームリレー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	盗難ランプ
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	内部温度センサー
ボディー (ダッシュ統合モジュール)	白熱灯調光
ボディー (チャイム (U L S) ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (チャイム (U L S) ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (チャイム (U L S) ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (チャイム (U L S) ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (チャイム)	チャイムテスト
ボディー (チャイムアラームコントロールモジュール)	チャイム
ボディー (テルトテレスコモジュール)	テルトアップ/ダウン
ボディー (テルトテレスコモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー (デジタルラジオレシーバー)	オーディオトーン
ボディー (デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	赤色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	緑色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9. 6)	赤色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9. 6)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9. 6)	緑色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9. 7)	赤色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9. 7)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9. 7)	緑色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	赤色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	緑色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	赤色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	緑色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	赤色インジケーター
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	通話テスト
ボディー (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	緑色インジケーター
ボディー (テレマティクスビークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー (テレマティクスビークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	D I C全セグメントテスト
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	ディスプレイテスト
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	速度計スイープテスト
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	燃料計スイープテスト
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープテスト
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	D I C/オドメーター
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	タコメーターゲージスイープ
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	ディスプレイテスト
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	速度計スイープテスト
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	燃料計スイープテスト
ボディー (ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	冷却温度計スイープテスト
ボディー (ドライバインフォメーションディスプレイ)	ディスプレイテスト
ボディー (ドライバインフォメーションディスプレイ)	バックランプディミング

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	コラムソフトストップ学習
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	コラムソフトストップ消去
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	シート前/後
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	フロント上/下
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	メモリー1リコール
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	メモリー2リコール
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	メモリー終了1リコール
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	メモリー終了2リコール
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	ランバーアップ/ダウン
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	ランバー前/後
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	リア上/下
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	リクライニング前/後
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席 前/後
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席コラムソフトストップ学習
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席コラムソフトストップ消去
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席チルト アップ/ダウン
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席テレスコープ イン/アウト
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席フロント アップ/ダウン
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席フロント垂直モーターコマンド
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席ランバー アップ/ダウン
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席ランバー 前/後
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席リア アップ/ダウン
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席リア垂直モーターコマンド
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席リクライニング 前/後
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席リクライニングモーターコマンド
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	運転席水平モーターコマンド
ボディー (ドライバーポジションモジュール)	助手席ランバー アップ/ダウン
ボディー (ドライバーモニタリングシステムコントロールモジュール)	Steering Wheel Lane Centering Indicators
ボディー (ドライバー情報センター)	Display Backlight Level
ボディー (ドライバー情報センター)	Fuel Button
ボディー (ドライバー情報センター)	Gauge Button
ボディー (ドライバー情報センター)	Options Button
ボディー (ドライバー情報センター)	Reset Button
ボディー (ドライバー情報センター)	Switch Backlight Level
ボディー (ドライバー情報センター)	Trip Button
ボディー (ドライバー情報センター)	ディスプレイテスト
ボディー (ドライバー情報センター)	デミニング
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーテールランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラーテールランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレーラーテールランプ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	右トレーラーテールランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	左トレーラーテールランプ
ボディー (トレーラーライティングコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	アンテナ
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	イジェクト
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	クラッシュセンサーリセット
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	ソース
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	ペアレンタルパスワード
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	リア右スピーカー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (ナビゲーション ラジオ)	電源コントロール
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール D I D 7 2 H i s t o r y)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール G M L A N)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	アドバンストパーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケータ
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケータ
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	全システム出力無効
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ボディー (パーキングアシストモジュール)	LEDテスト
ボディー (パーキングアシストモジュール)	アクセサリインジケータコマンド
ボディー (パーキングアシストモジュール)	クラクラレ
ボディー (パーキングアシストモジュール)	パークアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED 1
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED 2
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント赤色LED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED 1
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED 2
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア赤色LED
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	D i g i t a l R a d i o R e c e i v e r D I S A B L E
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	D i g i t a l R a d i o R e c e i v e r E N A B L E
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー (無効)
ボディー (パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー (有効)
ボディー (パスロック)	セキュリティーランプ
ボディー (パワーサプライトランスフォーマー)	P o w e r S u p p l y T r a n s f o r m e r O u t p u t V o l t a g e 1
ボディー (パワーサプライトランスフォーマー)	P o w e r S u p p l y T r a n s f o r m e r O u t p u t V o l t a g e 2
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のフロントビューカメラビデオを表示
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のリアビューカメラビデオを表示
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の右サイドビューカメラビデオを表示
ボディー (ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の左サイドビューカメラビデオを表示
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (高)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (中)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートブLOWER (低)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (高)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (中)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートブLOWER (低)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	ハイビーム
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報インジケータ
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ (遠い)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ (近い)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ (中間)
ボディー (フロントビューカメラモジュール)	内部リアビューミラーディミング
ボディー (ベースラジオ)	A F スイッチング
ボディー (ベースラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (ベースラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (ベースラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (ベースラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	A M I c o n
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	C a s s e t t e I c o n
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	C D I c o n
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	F M I c o n
ボディー (ヘッドアップディスプレイ)	V F ディミング

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディ (ヘッドアップディスプレイ)	チェックゲージランプ
ボディ (ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイディミング
ボディ (ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレイテスト
ボディ (ヘッドアップディスプレイ)	ハイビームランプ
ボディ (ヘッドアップディスプレイ)	右ターンシグナルランプ
ボディ (ヘッドアップディスプレイ)	英語/メートル単位状態
ボディ (ヘッドアップディスプレイ)	左ターンシグナルランプ
ボディ (ヘッドアップディスプレイ)	低燃料ランプ
ボディ (ヘッドアップディスプレイモジュール)	インフォメーションディスプレイパターン1チェック
ボディ (ヘッドアップディスプレイモジュール)	バックランプディミング
ボディ (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (黒)
ボディ (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (青)
ボディ (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (赤)
ボディ (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (白)
ボディ (ヘッドアップディスプレイモジュール)	ヘッドアップディスプレイパターンチェック (緑)
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	運転席警告インジケータ
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	AFLMーターコントロール
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	DHLMーターコントロール
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Bad Weather
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution City Street
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Country Road
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Expressway
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution High Beam
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Pedestrian Area Lighting
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 3
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 3
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (ハイビーム)
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (悪天候)
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (街道)
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (高速道)
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分 (田舎道)
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーター
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングモーター
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト高輝度放電電力増加
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト垂直モーター
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト水平モーター
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター (右/左)
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター (上/下)
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター (右/左)
ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト水平モーター
ボディ (ホールディングトップコントロールモジュール)	E4AJターンシグナルランプ: 補助左
ボディ (ホールディングトップコントロールモジュール)	E4AKターンシグナルランプ: 補助右

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E5Eテールランプ:左
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E5Fテールランプ:右
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E5LCテール/停止ランプ:補助左
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	E5RCテール/停止ランプ:補助右
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Header Latch Motor
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149Aフォールディングトップポンプモーターリレー1
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149Bフォールディングトップポンプモーターリレー2
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター開
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター閉
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップヘッダーラッチモーター開
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップヘッダーラッチモーター閉
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Aフォールディングトップソレノイドバルブ1
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Bフォールディングトップソレノイドバルブ2
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Cフォールディングトップソレノイドバルブ3
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップコントロールモジュール (開)
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップコントロールモジュール (閉)
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ1
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ2
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ3
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ4
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ開
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ全バルブ
ボデー (ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ閉
ボデー (ホールディングトップモジュール)	Ignore Trunk Status
ボデー (ホールディングトップモジュール)	Top Open/Close
ボデー (ホールディングトップモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボデー (ホールディングトップモジュール)	バルブ1
ボデー (ホールディングトップモジュール)	バルブ2
ボデー (ホールディングトップモジュール)	バルブ3
ボデー (ホールディングトップモジュール)	バルブ4
ボデー (ホールディングトップモジュール)	バルブ5
ボデー (ホールディングトップモジュール)	ポンプモーターA方向
ボデー (ホールディングトップモジュール)	ポンプモーターB方向
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	DRL
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	カーゴランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	カーテシランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ゲージLED
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	すべてのドアロック
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	セキュリティーランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ドアアンロック
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	パーキングランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ハイビーム
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ブレーキ->シフトリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ブローモーターリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	フロントフォグランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	フロント右ターンランプ/DRL
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	フロント左ターンランプ/DRL
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ヘッドライト
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ホーン
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	リアデフォグガーリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	リア右ストップ/ターニングナルランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	リア左ストップ/ターニングナルランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ワイパーリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	想定外電源 1
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	想定外電源 2
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GN 5GT))	保持アクセサリ電源
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	DRL
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	アクセサリリレーコマンド
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	カーゴランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	カーテシランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	ゲージLED
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	すべてのドアロック
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	セキュリティーLED
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	セキュリティーランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	ドアアンロック
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	ドアロック
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	パーキングランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	ハイビーム
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	ハイビームランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	バックランプディミング
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	ブレーキ->シフトリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	ブローモーターリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	フロントフォグランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	フロント右ターニングナル
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	フロント右ターンランプ/DRL
ボデー (ボデーコントロールモジュール (5GT))	フロント左ターニングナル

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	リアデフォグガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	リア右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	リア左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	想定外電源 1
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	想定外電源 2
ボディー (ボディーコントロールモジュール (5GT))	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	LEDディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	アクセサリ/RAPリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	シフトロックソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	フォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	フロント右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	フロント左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ヘッドライトウォッシュャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リアドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リアドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リア右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リア左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ワイパーウォッシュャーモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ゲージLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	セキュリティランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ブレーキ>シフトリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ブローモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアデフォグガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアフォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源 1
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源 2
ボディー (ボディーコントロールモジュール (ADM))	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール (aux.))	トレーラーフォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール (aux.))	リアフォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	LEDディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	アクセサリ/RAPリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	シフトロックソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	フォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	フロント右ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	フロント左ターンシグナル
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ヘッドライトウォッシュャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (Other))	ホーン

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	リアドアアンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	リアドアロック
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	リア右ターンシグナル
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	リア左ターンシグナル
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	ロービーム
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	ワイパーウォッシュャーモーター
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	ワイパーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	ワイパー高速リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (Other))	白熱灯調光
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LEDバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセントランプ1
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセントランプ2
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	インジケータディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	カーテシランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	セキュリティインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	センターストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	チャイルドセキュリティロック/ウィンドロックアウトスイッチインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トランクランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トランクリッドアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トレーラーパーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トレーラーバックアップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バックアップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスウォッシュャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントフォグランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント右パーキングランプ/DR L
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント左パーキングランプ/DR L
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ヘッドライトウォッシュャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ホーンリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リアウォッシュャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リアワイパー
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター (エクスペスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター (エクスペスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ロービームランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右ヘッドライトロービーム
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右下パーキングランプ/DR L
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右専用DR L
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター (エクスペスダウン)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム		項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		左トレラーターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		左下パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		左専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		助手席ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		助手席ウィンドウモーター (エクスペスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		燃料給油口アンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール H1D (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))		補助イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		インジケータディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		ジェネレーターレギュレータ設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		トレラーパーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		トレラーバックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		フロント右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		フロント左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リアウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リアワイパー
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア右ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア右ウィンドウモーター (エクスペスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア左ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア左ウィンドウモーター (エクスペスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		右トレラーターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		右専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		運転席ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		運転席ウィンドウモーター (エクスペスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		左トレラーターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		左専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール LED (T4L))		車外リアビューミラーカーテシーランプ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	トランクリンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	トランクリッドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ナンパプレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ピックアップベッドカーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ボディー圧カリリーフバルブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	右ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール クーペ)	右専用DR L

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	運転席ドアアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	左ストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	左パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	左ヘッドライトロービーム
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	左専用DRL
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	助手席ドアアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	想定外の負荷
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	燃料給油口アンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	白熱灯調光
ボディ (ボディコントロールモジュール クーベ)	保持アクセサリ電源リレー (中断可能)
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	アクセサリリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	アフターブロー
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	インテリアディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	インテリアランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	すべてのドアロック
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	セキュリティLED
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	トランクリリース
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	バックアップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	フォグラмп
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	ブレーキ>シフトコントロール
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	フロント右ターンランプ/DRL
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	フロント左ターンランプ/DRL
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	ヘッドライト
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	ホーン
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	ランリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	リアデフォグガーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	ロービーム/DRL
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターディレイ
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	運転席ドアアンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	助手席ドアアンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	想定外の電源
ボディ (ボディコントロールモジュール クラシック)	調整式ペダルインヒビット
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	LEDバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	カーテシーランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	セキュリティインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	セキュリティ警告音
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	センターストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	トランクランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	バックアップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ホーンリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	リアボディークロージャーアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	リア左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	ロービームランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール コンバーチブル)	右ストップランプ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	右専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	左ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	左専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	燃料給油口アンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	保持アクセサリ電源リレー (中断可能)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	カーテシランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	チャイルドセキュリティロックインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	トランクランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	トランクリッドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ラン/クラックリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リアウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リアワイパー
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右シートヒーターインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左シートヒーターインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ストップ/パーキングランプ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	リフトゲートアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	右ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	右ロービーム/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	右専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	左ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	左ロービーム/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	左専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	専用DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	燃料給油口アンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール セダン)	補助イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	チャイルドセキュリティロックインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント右パーキングランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント左パーキングランプ/DR L
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リアウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リアボディーロージャアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リアワイパー
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ウィンドウモーター (エクスペレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ウィンドウモーター (エクスペレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右シートヒーターインジケータ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	アクセサリーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	アフターブロー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	インテリアディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	インテリアランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	セキュリティーLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	トランクリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	フォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	ブレーキ>シフトコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	ヘッドライト
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	ランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	リアデフォッガーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	ロービーム/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	ワイパーモーターディレイ
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	ワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	想定外の電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール マリブ)	調整式ペダルインヒビット
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	セキュリティーインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	チャイルドセキュリティーロックインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	トレラーパーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	トレラーバックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロント右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロント左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リアウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リアドアロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リアボディーロージャーマンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リアワイパー
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ウィンドウモーター (ダウン)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ターンシグナルランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右パーキングランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ターンシグナルランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左パーキングランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リフトゲートアンラッチ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ロービームランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	右ロービーム/DR L
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ドアアンロック
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	左ロービーム/DR L
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ドアアンロック
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	想定外の負荷
ボデー (ボデーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	白熱灯調光
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	A L Cパーキングランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	A L Cパーキングランプリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	A L Cヘッドライト
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	A L Cヘッドライトリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	Brake Pad Wear Indicator
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	D R L
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	D R Lパーキングランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	D R Lヘッドライト
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	H V A Cランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	I / Pイルミネーションランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	I / Pカーテシーランプ (ロー)
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	L E Dディミング
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	L E Dバックランプディミング
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	Left Front Turn Signal Lamps
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	O F Fインジケータコマンド
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	Park Lamp
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	R F Aリンク出力
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	R ight Front Turn Signal Lamps
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アクセサリー/R A Pリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アクセサリーインジケータコマンド
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アクセサリーバス遅延
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アクセサリーリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アクセサリー電源モードインジケータ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アクセサリー電源リレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アフターブロー
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	アラームサイレン
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	イグニッションキーリメインダーチャイム
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	イグニッションランリレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	イグニッション電源リレー
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	インジケータディミング
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	インストールメンションバックランプディミング
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	インテリアディミング
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	インテリアランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	エアコンインジケータ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	オートパーキングランプコントロール
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	オートヘッドライトコントロール
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	カーゴドアアンロック
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	キアインジケータランプ
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	キーリメインダーチャイムテスト
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	クラスターディミング
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	ゲージL E D
ボデー (ボデーコントロールモジュール)	コラムロック

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	コラムロックリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	コンソールスイッチランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング 1
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング 2
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シートヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シートベルトリマインダーチャイム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シートベルト表示灯
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	スタートインジケータコマンド
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ストップランプリレーコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	その他のドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ (右)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ (左)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャージインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイム高速
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイム中速
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイム低速
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トノーリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トノーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクションスイッチLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクションランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクションランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクションリッドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トラクションリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トレラーパーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トレラーバックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーA
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーB
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハイビームリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バスロック電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプリレーコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハッチリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パドルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ピックアップベッドカーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フォグラмп
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フォグラмп表示灯
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキー->シフトコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキー->シフトリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフト連動インジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブローモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー (高速)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー (断続)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー (低速)

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトガラスリソース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートウィンドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービーム/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービームリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーターディレイ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーターリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーター低速/高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ロービーム/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右下パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (エクスペスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ロービーム/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左下パーキングランプ/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (エクスペスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	乗員レストレイントチャイムテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	専用DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	想定外の電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	想定外電源 1
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	想定外電源 2
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	調整式ペダルインヒビット
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	低エンジン油圧インジケーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	電源モード
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	燃料給油口アンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	燃料給油口解放
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	負荷マネージメント
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源リレー (中断可能)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	補助ヒーターラッチリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	補助電源アウトレットリレーコントロール
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	アクセサリ電源モードインジケーター
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ジェネレーターレギュレーター設定値

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディ (マニュアルエアコン)	A/C許可
ボディ (マニュアルエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディ (マニュアルエアコン)	ドアポジションモード
ボディ (マニュアルエアコン)	ブロワーモーター
ボディ (マニュアルエアコン)	モード1 ドアポジション
ボディ (マニュアルエアコン)	モード2 ドアポジション
ボディ (マニュアルエアコン)	右ミックスモーター
ボディ (マニュアルエアコン)	吸入ロドア
ボディ (マニュアルエアコン)	左ミックスモーター
ボディ (マニュアルエアコン)	内気温度ファン
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコンLED
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコン要求
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	デフロストLED
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード1 ドアポジション
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード2 ドアポジション
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	温度ドアポジション
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	吸入ロドア
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環LED
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環ドア
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	金モーター再補正
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助モードドア
ボディ (マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディ (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディ (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	すべてのインジケータースタイル
ボディ (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	ドアポジションモード
ボディ (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	ブロワーモーター回転数
ボディ (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	リアデフォグ
ボディ (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	吸入ロドアアクチュエーター方向
ボディ (マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (マニュアルリアエアコン)	ウォーターバルブ
ボディ (マニュアルリアエアコン)	エアミックスドア
ボディ (マニュアルリアエアコン)	コンソールドアポジション
ボディ (マニュアルリアエアコン)	ドアポジションモード
ボディ (マニュアルリアエアコン)	ブロワーモーター
ボディ (マルチファンクションアラームモジュール)	チャイムテスト
ボディ (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (黒)
ボディ (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (青)
ボディ (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (赤)
ボディ (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (白)
ボディ (メディアディスクプレーヤー)	ディスプレイチェック (緑)
ボディ (メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ学習
ボディ (メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ消去
ボディ (メモリーシートモジュール)	シート:前
ボディ (メモリーシートモジュール)	シート前/後
ボディ (メモリーシートモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディ (メモリーシートモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディ (メモリーシートモジュール)	フロントアップ
ボディ (メモリーシートモジュール)	フロントダウン->シート後
ボディ (メモリーシートモジュール)	フロント上/下
ボディ (メモリーシートモジュール)	ペダルソフトストップ学習
ボディ (メモリーシートモジュール)	ペダルソフトストップ消去
ボディ (メモリーシートモジュール)	ペダル前/後
ボディ (メモリーシートモジュール)	ベルトタワーおよびヘッドレスト アップ/ダウン
ボディ (メモリーシートモジュール)	メモリー1
ボディ (メモリーシートモジュール)	メモリー2
ボディ (メモリーシートモジュール)	ランバーアップ
ボディ (メモリーシートモジュール)	ランバーアップ/ダウン
ボディ (メモリーシートモジュール)	ランバーダウン->ランバー後
ボディ (メモリーシートモジュール)	ランバー上/下
ボディ (メモリーシートモジュール)	ランバー前
ボディ (メモリーシートモジュール)	ランバー前/後
ボディ (メモリーシートモジュール)	リアアップ
ボディ (メモリーシートモジュール)	リアダウン->リクライニング後

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディ (メモリーシートモジュール)	リア上/下
ボディ (メモリーシートモジュール)	リクライニング前
ボディ (メモリーシートモジュール)	リクライニング前/後
ボディ (メモリーシートモジュール)	右ミラー: 左/右
ボディ (メモリーシートモジュール)	右ミラー: 上/下
ボディ (メモリーシートモジュール)	左ミラー: 左/右
ボディ (メモリーシートモジュール)	左ミラー: 上/下
ボディ (メモリーシートモジュール)	終了1
ボディ (メモリーシートモジュール)	終了2
ボディ (メモリーミラーモジュール)	ミラー再学習
ボディ (メモリーミラーモジュール)	右ミラー: 左/右
ボディ (メモリーミラーモジュール)	右ミラー: 上/下
ボディ (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディ (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディ (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー右
ボディ (メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー左
ボディ (メモリーミラーモジュール)	左ミラー: 左/右
ボディ (メモリーミラーモジュール)	左ミラー: 上/下
ボディ (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディ (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディ (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー右
ボディ (メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー左
ボディ (ラジオ (103))	AM/FMアンテナ作動
ボディ (ラジオ (103))	MOST 通信有効系統
ボディ (ラジオ (103))	サテライトアンテナ
ボディ (ラジオ (10A))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (10A))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (10A))	リアビューカメラスクリーンリバースバインジケータースタートライン
ボディ (ラジオ (10A))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (10A))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (10B))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (10B))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (10B))	リアビューカメラスクリーンリバースバインジケータースタートライン
ボディ (ラジオ (10B))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (10B))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (UF7))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (UF7))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (UF7))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (UF7))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (UH7))	イジェクト
ボディ (ラジオ (UH7))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (UH7))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (UH7))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (UH7))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ アップレベル (104 105 106))	AM/FMアンテナ作動
ボディ (ラジオ アップレベル (104 105 106))	MOST 通信有効系統
ボディ (ラジオ アップレベル (104 105 106))	サテライトアンテナ
ボディ (ラジオ その他)	イジェクト
ボディ (ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディ (ラジオ その他)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディ (ラジオ その他)	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ その他)	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ その他)	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ その他)	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ ベース (103 107))	AM/FMアンテナ作動
ボディ (ラジオ ベース (103 107))	MOST 通信有効系統
ボディ (ラジオ ベース (103 107))	サテライトアンテナ
ボディ (ラジオ ベース (103 107))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ ベース (103 107))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ ベース (103 107))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ ベース (103 107))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (105))	AM/FMアンテナ作動
ボディ (ラジオ (105))	MOST 通信有効系統
ボディ (ラジオ (105))	サテライトアンテナ
ボディ (ラジオ (106))	AM/FMアンテナ作動
ボディ (ラジオ (106))	MOST 通信有効系統
ボディ (ラジオ (106))	サテライトアンテナ
ボディ (ラジオ (10R))	AM/FMアンテナ作動
ボディ (ラジオ (10R))	Info Display Test
ボディ (ラジオ (10R))	サテライトアンテナ
ボディ (ラジオ (10R))	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディ (ラジオ (10S))	LEDバックランプディミング

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ラジオ (10S))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (ラジオ (10S))	アクセントランプ1
ボディー (ラジオ (10S))	アクセントランプ2
ボディー (ラジオ (10S))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ラジオ (10S))	カーゴランプ
ボディー (ラジオ (10S))	カーテシーランプ
ボディー (ラジオ (10S))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (ラジオ (10S))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ラジオ (10S))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ラジオ (10S))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ラジオ (10S))	セキュリティインジケータ
ボディー (ラジオ (10S))	センターストップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	トレーラーパーキングランプ
ボディー (ラジオ (10S))	トレーラーバックアップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	ナンバープレートランプ
ボディー (ラジオ (10S))	パーキングランプ
ボディー (ラジオ (10S))	ハイビーム
ボディー (ラジオ (10S))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ラジオ (10S))	バックアップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ラジオ (10S))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディー (ラジオ (10S))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディー (ラジオ (10S))	フロントフォグランプ
ボディー (ラジオ (10S))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (10S))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (10S))	ホーンリレー
ボディー (ラジオ (10S))	ラン/クランクリレー
ボディー (ラジオ (10S))	リアウォッシャーリレー
ボディー (ラジオ (10S))	リアワイパー
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	リアシートヒーターインジケータ
ボディー (ラジオ (10S))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	リア右パーキングランプ
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	リア左シートヒーターインジケータ
ボディー (ラジオ (10S))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー (ラジオ (10S))	リア左パーキングランプ
ボディー (ラジオ (10S))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (10S))	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ラジオ (10S))	右ロービーム/DRRL
ボディー (ラジオ (10S))	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (10S))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ラジオ (10S))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (ラジオ (10S))	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ラジオ (10S))	左ロービーム/DRRL
ボディー (ラジオ (10S))	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ラジオ (10S))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディー (ラジオ (10S))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ラジオ (10S))	想定外の負荷
ボディー (ラジオ (10T))	リアクロスストラフィック音声警告
ボディー (ラジオ (10T))	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディー (ラジオ (10T))	物体検知警告インジケータ
ボディー (ラジオ (10U))	リアクロスストラフィック音声警告
ボディー (ラジオ (10U))	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディー (ラジオ (10U))	物体検知警告インジケータ
ボディー (ラジオ (1P0))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (1P0))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (1P0))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (1P0))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (1P1))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (1P1))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (1P1))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (1P1))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (その他))	イジェクト
ボディー (ラジオ (その他))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (その他))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (その他))	リア右スピーカー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (ラジオ (その他))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ (ベース))	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ (ベース))	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ (ベース))	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ (ベース))	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ)	A F スイッチング
ボディー (ラジオ)	A M / F M アンテナ作動
ボディー (ラジオ)	A u d i o M u t e
ボディー (ラジオ)	M O S T 通信有効系統
ボディー (ラジオ)	アンテナ
ボディー (ラジオ)	イジェクト
ボディー (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー (ラジオ)	サテライトアンテナ
ボディー (ラジオ)	サブウーファー
ボディー (ラジオ)	ソース
ボディー (ラジオ)	チャイムトーン1
ボディー (ラジオ)	チャイムトーン2
ボディー (ラジオ)	チャイムトーン3
ボディー (ラジオ)	ディスプレイテスト
ボディー (ラジオ)	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディー (ラジオ)	ドルビー
ボディー (ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
ボディー (ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイリセット
ボディー (ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレイ起動
ボディー (ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ)	フロント右ツイーター
ボディー (ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ)	フロント左ツイーター
ボディー (ラジオ)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディー (ラジオ)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディー (ラジオ)	リアビューカメラスクリーンリパースバインジケータースタートライン
ボディー (ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー (ラジオ)	最終ダイヤル情報消去
ボディー (ラジオ)	電源コントロール
ボディー (ラジオ)	物体検知警告インジケータースタート
ボディー (ラジオ エアコンコントロール)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー (ラジオ エアコンコントロール)	バックランプディミング
ボディー (ラジオ エアコンコントロール)	全システム出力無効
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	リアビューカメラスクリーンリパースバインジケータースタートライン
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオ B Y O M 2)	リア左スピーカー
ボディー (ラジオコントロール)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー (ラジオコントロール)	シートバックおよびクッションヒーターインジケータースタート
ボディー (ラジオコントロール)	シート通気/冷却インジケータースタート
ボディー (ラジオコントロール)	バックランプディミング
ボディー (ラジオコントロール)	全システム出力無効
ボディー (ラジオナビゲーション)	アンテナ
ボディー (ラジオナビゲーション)	フロント右スピーカー
ボディー (ラジオナビゲーション)	フロント左スピーカー
ボディー (ラジオナビゲーション)	リア右スピーカー
ボディー (ラジオナビゲーション)	リア左スピーカー
ボディー (リアエアコン R S A)	ウォーターバルブ
ボディー (リアエアコン R S A)	エアミックスドア
ボディー (リアエアコン R S A)	コンソールドアポジション
ボディー (リアエアコン R S A)	ディスプレイテスト
ボディー (リアエアコン R S A)	ドアポジションモード
ボディー (リアエアコン R S A)	ブロワーモーター
ボディー (リアエアコン R S A)	赤外線トランスミッター電源コントロール
ボディー (リアエアコンパネル)	セグメントチェック
ボディー (リアエアコンパネル)	ドアポジションモード
ボディー (リアエアコンパネル)	ファン H i g h
ボディー (リアエアコンパネル)	ファン L o w
ボディー (リアエアコンパネル)	ファン中高速
ボディー (リアエアコンパネル)	ファン中速
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	ソースボタン
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	ディスプレイチェック
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	プリセットボタン
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	モードスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークアップスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアオーディオシークダウンスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアブロワーモーターアップスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リアブロワーモーターダウンスイッチ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア右シートヒータースイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度アップスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア温度ダウンスイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	リア左シートヒータースイッチ
ボディー (リアオーディオコントロールモジュール)	電源ボタン
ボディー (リアシートヒーターコントロールモジュール)	リア右シートクッションヒーター
ボディー (リアシートヒーターコントロールモジュール)	リア左シートクッションヒーター
ボディー (リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー (リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー (リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー (リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド (アップ)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド (ダウン)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランバーサポート水平方向 (後)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランバーサポート水平方向 (前)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド (後)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド (前)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド (後)
ボディー (リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド (前)
ボディー (リア右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (リア右ドアモジュール)	ウィンドウエクステレスダウン
ボディー (リア右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (リア右ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (リア右ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (リア右ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (リア右ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアデッドポルト ロック/アンロック
ボディー (リア右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド (アップ)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド (ダウン)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向 (後)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向 (前)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド (後)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド (前)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド (後)
ボディー (リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド (前)
ボディー (リア左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (リア左ドアモジュール)	ウィンドウエクステレスダウン
ボディー (リア左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (リア左ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (リア左ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (リア左ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (リア左ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアデッドポルト ロック/アンロック
ボディー (リア左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (リア統合モジュール)	A L Cコンプレッサーリレー
ボディー (リア統合モジュール)	A L C排気ソレノイド
ボディー (リア統合モジュール)	R A Pリレー
ボディー (リア統合モジュール)	インテリアランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ (ディミングあり)
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ (ディミングなし)
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2 (ディミングあり)
ボディー (リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2 (ディミングなし)
ボディー (リア統合モジュール)	サンルーフアクチュエーターコントロール
ボディー (リア統合モジュール)	サンルーフ有効
ボディー (リア統合モジュール)	シートヒーターインビット
ボディー (リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド1
ボディー (リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド2
ボディー (リア統合モジュール)	シガーライター
ボディー (リア統合モジュール)	スタンディングランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	トランクリリースリレー
ボディー (リア統合モジュール)	パーキングブレーキA
ボディー (リア統合モジュール)	パーキングブレーキB
ボディー (リア統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー (リア統合モジュール)	バックアップランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	バックランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	ブレーキ->シフトコントロール
ボディー (リア統合モジュール)	ブレーキ->シフトリレー
ボディー (リア統合モジュール)	フロントカーテシーランプ
ボディー (リア統合モジュール)	フロント右ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	フロント左ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リアカーテシーランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リアコンパートメントリッド開放
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガーリレー
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガーロードシェッド1
ボディー (リア統合モジュール)	リアデフォッガーロードシェッド2
ボディー (リア統合モジュール)	リアパーキングエイド1
ボディー (リア統合モジュール)	リアパーキングエイド2
ボディー (リア統合モジュール)	リアパーキングエイド3
ボディー (リア統合モジュール)	リアフォグランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー (リア統合モジュール)	リアブロー電源リレー
ボディー (リア統合モジュール)	リア右ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	リア左ターン/ハザードランプ
ボディー (リア統合モジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (リア統合モジュール)	運転席シートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	運転席シートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	給油ロリリースリレー
ボディー (リア統合モジュール)	車両安全確保
ボディー (リア統合モジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (リア統合モジュール)	助手席シートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	助手席シートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター (ハイ)
ボディー (リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター (ロー)
ボディー (リア統合モジュール)	侵入/傾斜センサー
ボディー (リア統合モジュール)	侵入センサー
ボディー (リア統合モジュール)	想定外の電源リレー
ボディー (リア統合モジュール)	盗難防止アラーム
ボディー (リア統合モジュール)	燃料ドアアンロックリレー
ボディー (リア統合モジュール)	燃料ドアロックリレー
ボディー (リア補助エアコン)	ブローモーターテスト
ボディー (リア補助エアコン)	モード
ボディー (リア補助エアコン)	気温
ボディー (リア補助エアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	ドアポジションモード
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	ブローモーター回転数
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リアデフォッガー
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	補助ブローモーター回転数
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート開/閉
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	ブローモーター回転数
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート開/閉
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リフトゲートコントロールモジュール)	補助ブローモーター回転数
ボディー (リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー (リフトゲートモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (リフトゲートモジュール)	リアワイパー
ボディー (リフトゲートモジュール)	ロック/アンロック
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOBバッテリーテスト
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOBボタンテスト
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	コンソールアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	シフトロックコントロール
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	ヘッドライナーアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	ラン/クランクリレー
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	リアダッシュボードアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	右ドアハンドルアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	左ドアハンドルアンテナ
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	作動アンテナ
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	エアコンコンプレッサー
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	エアコンスイッチ
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	ドアポジションモード
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	ブローモーター回転数

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	リアデフォッガー
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンオート信号 (C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	ブローモーター回転数
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプスピード
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	ブローモーター回転数
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	リアデフォッガー
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	エアコンコンプレッサー
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	エアコンスイッチ
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	ドアポジションモード
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	ブローモーター回転数
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	リアデフォッガー
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	カーテシランプ
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	セキュリティ表示灯
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	チャイム出力
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	トランクリリース
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	ペリメーターランプ
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	ホーン
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	外装ランプ
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	警告アラーム
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー (リモート機能アクチュエーション)	保持アクセサリ電源
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	トノラッチ
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	バルブ1
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	バルブ2
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	バルブ3
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	バルブ4
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	ヘッダーラッチ
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	ポンプモーター方向
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	リアコンパートメントリッド開放
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	ルーフシステム
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー (ルーフ ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー (ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー (右ドアコントロールモジュール)	助手席ロック
ボディー (右パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー (右ヘッドランプレベルリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー (右側オブジェクト検知モジュール)	強制静の警報ゾーン
ボディー (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィックハブティックアラート
ボディー (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディー (右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディー (右側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ後コマンド
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ前コマンド
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハブティック移動
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハブティック移動

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスタ調整 (収縮)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスタ調整 (膨張)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (前)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル後
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前/後 (後)
ボディー (運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前/後 (前)
ボディー (運転席シートモジュール)	シート前/後
ボディー (運転席シートモジュール)	トルソモーター内/外
ボディー (運転席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー (運転席シートモジュール)	ペダル前/後
ボディー (運転席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー (運転席シートモジュール)	リア上/下
ボディー (運転席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー (運転席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (運転席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウト
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケータ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアスイッチ)	バドル/カーテシランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	バドルランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー (運転席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー (運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納 (格納)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納 (展開)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (アップ)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (右)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作 (左)
ボディー (運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	インジケータテスト
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	バドルランプ
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ミッドゲートウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ミラーヒート
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアモジュール (S U T))	ミラー上/下

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	インジケータテスト
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	パドルランプ
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ミラーヒート
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアモジュール (SUV))	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー (運転席ドアモジュール)	インジケータテスト
ボディー (運転席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (運転席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (運転席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (運転席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (運転席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (運転席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー (運転席ドアモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー (運転席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア右ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア左ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	リア左ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー垂直モーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ミラー水平モーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	運転席ロック
ボディー (運転席ドアモジュール)	外装カーテシーランプ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウロックアウトインジケータ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラーヒーター
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー (運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
ボディー (運転席ドアモジュール)	電力調整式ペダル
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーフォブバッテリーテスト
ボディー (拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーフォブボタンテスト
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	LEDディミング
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	アクセサリ/RAPリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	カーテシーランプ
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	シフトロックソレノイド
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	トランクリリース
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	パーキングランプ
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ハイビーム
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	バックアップランプ
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	フォグラмп
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	フロント右ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	フロント左ターンシグナル
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ホーン
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	ラン/クランクリレー
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リアドアアンロック
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リアドアロック
ボディー (距離感知クルーズコントロール)	リア右ターンシグナル

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディ (距離感知クルーズコントロール)	リア左ターンシグナル
ボディ (距離感知クルーズコントロール)	ロービーム
ボディ (距離感知クルーズコントロール)	ワイパーウォッシャーモーター
ボディ (距離感知クルーズコントロール)	ワイパーリレー
ボディ (距離感知クルーズコントロール)	ワイパー高速リレー
ボディ (距離感知クルーズコントロール)	白熱灯調光
ボディ (携帯電話コントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	メモリー1インジケータ
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	メモリー2インジケータ
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	運転席ロック
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディ (左ドアコントロールモジュール)	助手席ミラーセレクトLED
ボディ (左パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディ (左ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディ (左側オブジェクト検知モジュール)	強制静的警報ゾーン
ボディ (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィックハブティックアラート
ボディ (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディ (左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディ (左側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディ (車両通信 インターフェイスモジュール)	赤色LED
ボディ (車両通信 インターフェイスモジュール)	通話テスト
ボディ (車両通信 インターフェイスモジュール)	緑色LED
ボディ (車両方位カメラコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディ (車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報インジケータ
ボディ (車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディ (車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ (遠い)
ボディ (車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ (近い)
ボディ (車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ (中間)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Deflate)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Inflate)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (後)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作 (前)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (アップ)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作 (ダウン)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (後)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作 (前)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (後)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作 (前)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作 (アップ)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作 (ダウン)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作 (アップ)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作 (ダウン)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作 (後)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作 (前)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作 (アップ)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作 (ダウン)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作 (後)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作 (前)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (後)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作 (前)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック (後)
ボディ (助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック (前)
ボディ (助手席シートモジュール)	シート前/後
ボディ (助手席シートモジュール)	フロント上/下
ボディ (助手席シートモジュール)	ペダル前/後
ボディ (助手席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディ (助手席シートモジュール)	リア上/下
ボディ (助手席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディ (助手席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディ (助手席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディ (助手席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディ (助手席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケータ
ボディ (助手席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディ (助手席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディ (助手席ドアスイッチ)	パドル/カーテシーランプ

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー (助手席ドアスイッチ)	パドルランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー (助手席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー (助手席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー (助手席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー (助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	フロント右ウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納 (格納)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納 (展開)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (アップ)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (ダウン)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (右)
ボディー (助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作 (左)
ボディー (助手席ドアモジュール)	インジケータータスト
ボディー (助手席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー (助手席ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディー (助手席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー (助手席ドアモジュール)	カーブミラービュー
ボディー (助手席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー (助手席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー (助手席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー (助手席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー (助手席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー (助手席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー (助手席ドアモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー (助手席ドアモジュール)	フロント助手席ウィンドウモーター
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー (助手席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー (助手席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケータ
ボディー (助手席ドアモジュール)	外装カーテシランプ
ボディー (助手席ドアモジュール)	助手席ミラー垂直モーター
ボディー (助手席ドアモジュール)	助手席ミラー水平モーター
ボディー (多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	Discharge Energy Storage Capacitor
ボディー (多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー (暖房 エアコン)	A/C許可
ボディー (暖房 エアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー (暖房 エアコン)	エアアアップソレノイド異常
ボディー (暖房 エアコン)	エアダウンソレノイド異常
ボディー (暖房 エアコン)	エアインレットドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	エアコンLED
ボディー (暖房 エアコン)	エアコンデフロストソレノイド
ボディー (暖房 エアコン)	エアコン要求
ボディー (暖房 エアコン)	セカンドヘッドライトLEDドライバー
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド1
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド2
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド3
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド4
ボディー (暖房 エアコン)	セレクトソレノイド5
ボディー (暖房 エアコン)	デフロストLED
ボディー (暖房 エアコン)	デフロストモード
ボディー (暖房 エアコン)	ドアポジションモード
ボディー (暖房 エアコン)	パーキングブレーキ解放
ボディー (暖房 エアコン)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	ヒーターモード
ボディー (暖房 エアコン)	ブLOWERモーター
ボディー (暖房 エアコン)	ベントモード
ボディー (暖房 エアコン)	ミックスモーター
ボディー (暖房 エアコン)	モード
ボディー (暖房 エアコン)	モード1ドアポジション
ボディー (暖房 エアコン)	リアデフォッガー

●GMUSA アクティブテスト (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディ (暖房 エアコン)	右ミックスモーター
ボディ (暖房 エアコン)	右温度ドアポジション
ボディ (暖房 エアコン)	下部モーター
ボディ (暖房 エアコン)	外気モード
ボディ (暖房 エアコン)	吸入ロドア
ボディ (暖房 エアコン)	左ミックスモーター
ボディ (暖房 エアコン)	左温度ドアポジション
ボディ (暖房 エアコン)	再循環LED
ボディ (暖房 エアコン)	再循環ソレノイド
ボディ (暖房 エアコン)	再循環ドア
ボディ (暖房 エアコン)	再循環モード
ボディ (暖房 エアコン)	上部モーター
ボディ (暖房 エアコン)	内気温度ファン
ボディ (暖房 エアコン)	補助ブLOWERモーター
ボディ (暖房 エアコン)	補助ミックスドア
ボディ (暖房 エアコン)	補助モードドア
ボディ (中央右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディ (中央右ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディ (中央右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディ (中央右ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディ (中央右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディ (中央左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディ (中央左ドアモジュール)	ウィンドウエクスペレスダウン
ボディ (中央左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディ (中央左ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディ (中央左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディ (標準範囲キーレスリモートコントロール (ATG))	キーFOBボタンテスト
ボディ (歩行者衝突検出モジュール)	ホーンリレー
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	セグメントチェック
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	ディスプレイテスト
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	バックランプ
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール (CJ4エアコンのみ))	補助ブLOWERモーター
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール)	ディスプレイテスト
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディ (補助エアコンコントロールモジュール)	補助ブLOWERモーター
ボディ (補助ゲージモジュール)	補助ゲージイルミネーション
ボディ (補助ゲージモジュール)	補助ゲージスイープ