

システム	項目名
シャーシ (B) 2.4L L4 LE5 EBCM	Automated Bleed
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	Automated Bleed
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	Steering Pos. Sensor Calibration
シャーシ ABS TCS	Automated Bleed
シャーシ ABS TCS VSES (アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティ・エンハンスメントシステム)	Yaw Rate Sensor Recalibration
シャーシ ABS トラクションコントロールなし	Automated Bleed
シャーシ ABS トラクションコントロール付き	Automated Bleed
シャーシ ABS (アンチロックブレーキシステム)	Automated Bleed
シャーシ DRP ABS TCS VSES	BPP Sensor Calibration
シャーシ EBCM トレイルブレーキ付き	Automated Bleed
シャーシ EBCM トレイルブレーキ付き	Yaw Rate Sensor Recalibration
シャーシ EBCM トレイルブレーキ付き	Brake Press. Sen. Calibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上)	Automated Bleed
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上)	Yaw Rate Sensor Recalibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上) (VSESなし)	Automated Bleed
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上) (VSES付き)	Automated Bleed
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上) (VSES付き)	Yaw Rate Sensor Recalibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満)	Automated Bleed
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満)	Yaw Rate Sensor Recalibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満)	Brake Press. Sen. Calibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) (VSESなし)	Automated Bleed
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) (VSESなし)	Yaw Rate Sensor Recalibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) (VSESなし)	Brake Press. Sen. Calibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) (VSES付き)	Automated Bleed
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) (VSES付き)	Yaw Rate Sensor Recalibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) (VSES付き)	Brake Press. Sen. Calibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) (VSES付き)	Automated Bleed
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) (VSES付き)	Yaw Rate Sensor Recalibration
シャーシ EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満) (VSES付き)	Brake Press. Sen. Calibration
シャーシ EBCM距離感知 非装備	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 非装備	ABS Right Front Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 非装備	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 非装備	ABS Right Rear Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 非装備	Automated Brake Bleed
シャーシ EBCM距離感知 非装備	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ EBCM距離感知 非装備	Traction Control Left Front Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 非装備	Traction Control Right Front Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 非装備	Traction Control Left Rear Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 非装備	Traction Control Right Rear Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 非装備	Brake Pressure Sensor Calibration
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	ABS Right Front Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	ABS Right Rear Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	Automated Brake Bleed
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	Traction Control Left Front Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	Traction Control Right Front Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	Traction Control Left Rear Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	Traction Control Right Rear Solenoid Valves
シャーシ EBCM距離感知 (KSG)	Brake Pressure Sensor Calibration
シャーシ Electronic Suspension Control Module Version (F45)	Front Suspension Position Sensor Trim Height
シャーシ Electronic Suspension Control Module Version Not Equipped	Front Suspension Position Sensor Trim Height
シャーシ Teves製電子ブレーキコントロールモジュール	Automated Bleed
シャーシ Teves製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし	Automated Bleed
シャーシ Teves製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き	Automated Bleed
シャーシ エアサスペンション	Calibrate Trim Height
シャーシ エレクトロニックサスペンションコントロールモジュール	Front Suspension Position Sensor Trim Height
シャーシ エレクトロニックサスペンションコントロールモジュール 車両レベルコントロール (その他)	Front Suspension Position Sensor Trim Height
シャーシ エレクトロニックブレーキコントロールモジュール Mini (Mando) PPEI	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ エレクトロニックブレーキコントロールモジュール Mini (Mando) PPEI	ABS Right Front Solenoid Valves

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
シャーシ エレクトロニックブレーキコントロールモジュール Mini (Mando) PPEI	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ エレクトロニックブレーキコントロールモジュール Mini (Mando) PPEI	ABS Right Rear Solenoid Valves
シャーシ エレクトロニックブレーキコントロールモジュール Mini (Mando) PPEI	Automated Brake Bleed
シャーシ エレクトロニックブレーキコントロールモジュール 中国以外の地域輸出	Automated Brake Bleed
シャーシ サスペンションコントロールモジュール	Suspension Position Sensor Trim Height
シャーシ サスペンションコントロールモジュール	Depressurize System
シャーシ サスペンションコントロールモジュール	Pressurize System
シャーシ ステアリングアングルセンサーモジュール	Steering Wheel Angle Sensor Reset
シャーシ ステアリングアングルセンサーモジュール	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ ステアリングアングルセンサーモジュール	Learned Values Reset
シャーシ ステアリングホイール コラム	Oil Life Reset
シャーシ ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス	Steering Wheel Angle Sensor Reset
シャーシ ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス	Steering Wheel Angle Sensor Reset
シャーシ ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ タイヤ空気圧モニター	Setup RFA
シャーシ タイヤ空気圧モニター	Setup IPC
シャーシ ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール	Distance Sensing Cruise Control Module
シャーシ トラクションコントロールなし	Automated Bleed
シャーシ トラクションコントロールなしABS	Automated Bleed
シャーシ トラクションコントロール付き	Automated Bleed
シャーシ トラクションコントロール付きABS	Automated Bleed
シャーシ パーキングブレーキコントロールモジュール	Park Brake Cable Replacement Procedure
シャーシ パーキングブレーキコントロールモジュール	Park Brake Cable Service Apply
シャーシ パーキングブレーキコントロールモジュール	Park Brake Cable Service Release
シャーシ パーキングブレーキコントロールモジュール	Park Brake Calibration
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール	Control Module Reset
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール	Clear Active Pull Compensation Learned Limits
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール	Clear Driver-Specific Steering Angles
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール	Clear Softstops
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS	Power Steering Softstops Reset
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS	Power Steering Softstops Learn
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS	Steering Wheel Angle Sensor Centering
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS	Power Steering Softstops Reset
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS	Power Steering Softstops Learn
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS	Steering Wheel Angle Sensor Centering
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS	Steering Wheel Angle Sensor Centering
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール TRWベルト駆動バージョン - EPS	Steering Wheel Angle Sensor Centering
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JLB7付き)	PSCM Calibration Procedure Removal Procedure
シャーシ パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JLB8付き)	New Actuator Setup Procedure
シャーシ ビークルスタビリティコントロールモジュール (RPO JLB7付き)	VSCM Power Steering Reset
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Park Brake Calibration
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Brake Pressure Sensor Calibration
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Deactivate Brake Boost System
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Left Front Corner
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Right Front Corner
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Right Rear Corner
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Left Rear Corner
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Activate Rear Park Brake Service Position
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Deactivate Rear Park Brake Service Position
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Brake System Plunger Motor Position Sensor Learn
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Brake System Plunger Pressure Rise Starting Point Learn
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Vehicle Dynamic Sensor Offset Calibration
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Front Axle Brake Pad Life Monitoring Reset
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Rear Axle Brake Pad Life Monitoring Reset
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Brake Pedal Travel Sensor Learn
シャーシ ブレーキシステムコントロールモジュール	Brake System Hydraulics Corner Test

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
シャーシ	ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール	Automated Bleed
シャーシ	ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし	Automated Bleed
シャーシ	ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き	Automated Bleed
シャーシ	多軸加速度センサーモジュール	Yaw Rate Sensor Reset
シャーシ	多軸加速度センサーモジュール	Yaw Rate Sensor Learn
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	ABS Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	ABS Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Automated Brake Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Park Brake Calibration
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Traction Control Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Traction Control Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Traction Control Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Traction Control Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Brake Pressure Sensor Calibration
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Rear Brake Caliper Piston Extend
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール	Rear Brake Caliper Piston Retract
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	ABS Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	ABS Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	Automated Brake Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	Traction Control Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	Traction Control Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	Traction Control Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	Traction Control Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	Brake Pressure Sensor Calibration
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	Rear Brake Caliper Piston Extend
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9	Rear Brake Caliper Piston Retract
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	ABS Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	ABS Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	Automated Brake Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	Yaw Rate Sensor Learn
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	Traction Control Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	Traction Control Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	Traction Control Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	Traction Control Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100	Brake Pressure Sensor Calibration
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール その他	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし	Automated Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き	Automated Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き	Steering Pos. Sensor Calibration
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 1	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 1	ABS Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 1	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 1	ABS Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 1	Automated Brake Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 1	Traction Control Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 1	Traction Control Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 1	Traction Control Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 1	Traction Control Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール バージョン 2	ABS Left Front Solenoid Valves

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ (J71)	Traction Control Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ (J71)	Traction Control Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ (J71)	Traction Control Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ (J71)	Traction Control Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ (J71)	Brake Pressure Sensor Calibration
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ (J71)	Rear Brake Caliper Piston Extend
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ (J71)	Rear Brake Caliper Piston Retract
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	ABS Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	ABS Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	Automated Brake Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	Steering Wheel Angle Sensor Learn
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	Traction Control Left Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	Traction Control Right Front Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	Traction Control Left Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	Traction Control Right Rear Solenoid Valves
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール 電動パーキングブレーキ非装備	Brake Pressure Sensor Calibration
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール (RPO JL7なし)	Automated Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール (RPO JL7なし)	Steering Angle Sensor Centering
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール (RPO JL7なし)	Yaw Rate Sensor Recalibration
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュール (RPO JL7付き)	Automated Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし	Automated Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし (RPO JL4)	Automated Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き	Automated Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き	Steering Pos. Sensor Calibration
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き (RPO JL4)	Automated Bleed
シャーシ	電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き (RPO JL4)	Steering Pos. Sensor Calibration
シャーシ	電動パワーステアリングコントロールモジュール 中国以外の地域輸出	Reset Manufacturer Enable Counter
シャーシ	電動パワーステアリングコントロールモジュール 中国以外の地域輸出	Steering Performance Calibration
シャーシ	電動パワーステアリングコントロールモジュール 中国輸出	Reset Manufacturer Enable Counter
シャーシ	電動パワーステアリングコントロールモジュール 中国輸出	Steering Performance Calibration
シャーシ	電動パワーステアリングコントロールモジュール	Steering Performance Calibration
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	ISC System
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	CO Adjust Value (leaded fuel only)
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	ISC System
パワートレイン	(0) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	CO Adjust Value (leaded fuel only)
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール	Service cleaning procedure
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール	Fast learn adapt. process
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン	(0) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator

システム	項目名
パワートレイン (0) 2. 4 L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (0) 2. 4 L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール	Service cleaning procedure
パワートレイン (0) 2. 4 L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール	Fast learn adapt. process
パワートレイン (0) 2. 4 L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (0) 2. 4 L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速	Service cleaning procedure
パワートレイン (0) 2. 4 L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速	Fast learn adapt. process
パワートレイン (0) 5. 3 L LMG エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L LMG エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (0) 5. 3 L LMG エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (0) 5. 3 L LMG エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L LMG エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L LMG エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L LMG エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L LMG エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L LMG トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール	Range Actuator Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール	Range Actuator Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール	Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (NO) Engine Control Module	Fuel Trim Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (NO) Engine Control Module	Oil Life Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (NO) Engine Control Module	EVAP System Operation Test
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (NO) Engine Control Module	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (NO) Engine Control Module	HO2S Heater learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (NO) Engine Control Module	Idle learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (YES) Engine Control Module	Fuel Trim Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (YES) Engine Control Module	Oil Life Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (YES) Engine Control Module	EVAP System Operation Test
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (YES) Engine Control Module	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (YES) Engine Control Module	HO2S Heater learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG Manual Transfer Case (YES) Engine Control Module	Idle learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	Idle learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション	HO2S Heater learn

システム	項目名
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション	Idle learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール	Range Actuator Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速	Range Actuator Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速	Range Actuator Learn
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (0) 5. 3 L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール	Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (1) 1. 0 L LMT エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Control Reset
パワートレイン (1) 1. 0 L LMT エンジンコントロールモジュール	ECM Reset
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	APP Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure Sensor Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Gas Temperature Sensor Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Air Flow Valve Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	MAF Sensor Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EGR Valve Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Turbocharger Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Flywheel Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Reset
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Glow Plug Control Module Reset
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	APP Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Pressure Sensor Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust Gas Temperature Sensor Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake Air Flow Valve Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	MAF Sensor Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EGR Valve Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Turbocharger Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Flywheel Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Reset
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Glow Plug Control Module Reset
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS トランスミッションコントロールモジュール	Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン (1) 2. 0 L LBS トランスミッションコントロールモジュール	Learned Values Reset
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール	Service cleaning procedure
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール	Fast learn adapt. process
パワートレイン (1) 2. 4 L L4 LE5 リアドライブシステム	CCM RDS Matching ID
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator

システム		項目名
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (1) 2. 4 L LE5 フェーエルポンプコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Learned Values Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		DPF Service Regeneration
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		DPF Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Catalyst Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Fuel Injection Small Quantity Learn
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		BARO Sensor Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Exhaust Aftertreatment Fuel Injector Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Fuel Filter Life Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		NOx Adsorber Catalyst Data Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		NOx Adsorber Catalyst Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		NOx Catalyst Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Reductant System Data Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Reductant Injector Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール		Reductant System Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Learned Values Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Learn
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		DPF Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Catalyst Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Injector Flow Rate Programming
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		High Pressure Fuel Correction Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Air Control Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		DPF Regeneration
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Learned Values Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Learn
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		DPF Reset
パワートレイン (1) 2. 8 L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Catalyst Reset

システム	項目名
パワートレイン (1) 2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Injector Flow Rate Programming
パワートレイン (1) 2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (1) 2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	High Pressure Fuel Correction Reset
パワートレイン (1) 2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワートレイン (1) 2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Air Control Reset
パワートレイン (1) 2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン (1) 2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Regeneration
パワートレイン (1) 2. 8L LWN トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (1) 3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (1) 3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (1) 3. 8L V6 L67 トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (1) 3. 9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (1) 3. 9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (1) 3. 9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (1) 3. 9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (1) 3. 9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (1) 3. 9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール	CMP Actuator
パワートレイン (1) 3. 9L V6 LZ9 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (1) 6. 6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (1) 6. 6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (1) 6. 6L V8 LB7 ディーゼلكリフォルニア排出規制 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (1) 6. 6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール	Fast Learn Adapt. Process
パワートレイン (1) 6. 6L V8 LB7 ディーゼル選器排出規制 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (1) 6. 6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール	Fast Learn Adapt. Process
パワートレイン (2) 3. 8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (2) 3. 8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (2) 3. 8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (2) 3. 8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	APP Learn
パワートレイン (2) 3. 8L V6 L26 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (2) 6. 0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (2) 6. 0L L77 シャーシコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (2) 6. 0L L77 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (2) 6. 0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (2) 6. 0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (2) 6. 0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (2) 6. 0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (2) 6. 2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (2) 6. 2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (2) 6. 2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (2) 6. 2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (2) 6. 2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール	Idle learn

システム	項目名
パワートレイン (2) 6. 2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール	Misfire Data
パワートレイン (2) 6. 2L V8 L9H トランスファークースコントロールモジュール	Range Actuator Learn
パワートレイン (2) 6. 2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (2) 6. 2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Injector Display and Reprogram
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	TC Learn
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Injector Display and Reprogram
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワートレイン (2) 6. 6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Fast Learn Adapt. Process
パワートレイン (3) 1. 8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (3) 1. 8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (3) 1. 8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワートレイン (3) 1. 8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール	IAC Reset
パワートレイン (3) 1. 8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (3) 1. 8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	IAC Reset
パワートレイン (3) 1. 8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	Trans. Adaptives Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 2

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (3) 3. 6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX シャーシコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント		Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (3) 3. 6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ_アクティブグリルシャッター		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ_アクティブグリルシャッター		Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (3) 3. 6L LFX トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速		Learned Values Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX フューエルポンプ パージョン フューエルポンプ		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX フューエルポンプ パージョン フューエルポンプ 排気フロー		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント		Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (3) 3. 6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ_アクティブグリルシャッター		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ_アクティブグリルシャッター		Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (3) 3. 6L LGX トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX トランスファークースコントロールモジュール		Reset Clutch Overtemp Counter
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (3) 3. 6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (3) 3. 9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (3) 3. 9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (3) 3. 9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 1速ATCトランスファークースコントロールモジュール		Range Actuator Learn
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 2速ATCトランスファークースコントロールモジュール		Range Actuator Learn
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 トランスファークースコントロールモジュール		Range Actuator Learn
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 トランスファークースコントロールモジュール 1速		Range Actuator Learn
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 トランスファークースコントロールモジュール 2速		Range Actuator Learn
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (3) 5. 3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.

システム	項目名
パワートレイン (4) 0. 8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (4) 0. 8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (4) 0. 8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワートレイン (4) 0. 8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール	ISC System
パワートレイン (4) 0. 8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール	CO Adjust Value (leaded fuel only)
パワートレイン (4) 2. 2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (4) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (4) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (4) 2. 2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (4) 2. 5L V6 LEB エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (4) 2. 8L LAU エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (4) 2. 8L LAU エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (4) 2. 8L LAU エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (4) 2. 8L LAU エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (4) 2. 8L LAU エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (4) 2. 8L LAU エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (4) 2. 8L LAU エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (4) 2. 8L LAU エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (4) 2. 8L LAU エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (4) 2. 8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン (4) 2. 8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Learned Values Reset
パワートレイン (4) 2. 8L LAU フェUELポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (4) 3. 5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール	Reset TPS Learn Value
パワートレイン (4) 3. 8L V6 L32 エンジンコントロールユニット	Fuel Trim Reset
パワートレイン (4) 3. 8L V6 L32 エンジンコントロールユニット	Oil Life Reset
パワートレイン (4) 3. 8L V6 L32 エンジンコントロールユニット	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (4) 3. 8L V6 L32 エンジンコントロールユニット	APP Learn
パワートレイン (4) 3. 8L V6 L32 トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (4) 5. 3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (4) 5. 3L LMF エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (4) 5. 3L LMF エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (4) 5. 3L LMF エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (4) 5. 3L LMF エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (4) 5. 3L LMF エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (4) 5. 3L LMF エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (4) 5. 3L LMF エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (4) 5. 3L LMF エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (4) 5. 3L LMF シャーシコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (4) 5. 3L LMF トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (4) 5. 3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (4) 5. 3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (4) 5. 3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (4) 5. 3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (4) 5. 3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (4) 5. 3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (4) 5. 3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール	Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンエッジ オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンエッジ オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンエッジ マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンエッジ マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンエッジ マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス オートマチックトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス オートマチックトランスミッション	HO2S Heater learn
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス オートマチックトランスミッション	Idle learn
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス オートマチックトランスミッション	Fuel trim reset
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス オートマチックトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス オートマチックトランスミッション	Brake pedal position sensor learn
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス マニュアルトランスミッション	Oil Life Reset
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス マニュアルトランスミッション	HO2S Heater learn
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス マニュアルトランスミッション	Idle learn
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス マニュアルトランスミッション	Fuel trim reset
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 エンジンフェイス マニュアルトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワーレイン (5) 1. 8L 2H0 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワーレイン (5) 2. 2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン (5) 2. 2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワーレイン (5) 2. 2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (5) 2. 2L L4 L43 トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワーレイン (5) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワーレイン (5) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン (5) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (5) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワーレイン (5) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワーレイン (5) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator
パワーレイン (5) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワーレイン (5) 2. 2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン (5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn

システム		項目名
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L LFW フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	Fuel Trim Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	Oil Life Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	EVAP System Operation Test
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	HO2S Heater learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート	Idle learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	Fuel Trim Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	Oil Life Reset
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	HO2S Heater learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル	Idle learn
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW トランスファークースコントロールモジュール	Reset Clutch Overtemp Counter
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワーレイン	(5) 3. 0L V6 LFW リアドライブシステム	CCM RDS Matching ID
パワーレイン	(5) 6. 0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	(5) 6. 0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワーレイン	(5) 6. 0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワーレイン	(5) 6. 0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(5) 6. 0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワーレイン	(5) 6. 0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワーレイン	(5) 6. 0L V8 LFA トランスファークースコントロールモジュール	Range Actuator Learn
パワーレイン	(6) 1. 6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(6) 1. 6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワーレイン	(6) 1. 6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Reset ECM

システム		項目名
パワートレイン (6) 1. 6L L4 L9 1	エンジンコントロールモジュール	ISC System
パワートレイン (6) 1. 6L L4 L9 1	エンジンコントロールモジュール	CO Adjust Value (leaded fuel only)
パワートレイン (6) 1. 6L L4 L9 1	エンジンコントロールモジュール インド仕様	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (6) 1. 6L L4 L9 1	エンジンコントロールモジュール インド仕様	IAC Reset
パワートレイン (6) 1. 6L L4 LXT	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (6) 1. 6L L4 LXT	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (6) 1. 6L L4 LXT	エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワートレイン (6) 1. 6L L4 LXT	エンジンコントロールモジュール	ISC System
パワートレイン (6) 1. 6L L4 LXT	エンジンコントロールモジュール	CO Adjust Value (leaded fuel only)
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel trim reset
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle learn
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel trim reset
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (6) 1. 6L LXT	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 L4 2	代替燃料	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 L4 2	代替燃料	Oil Life Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 L4 2	代替燃料	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 L4 2	代替燃料 TCM	Clear TAP
パワートレイン (6) 2. 2L L4 L4 2	代替燃料AFECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 L4 2	代替燃料AFECM	Oil Life Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 L4 2	代替燃料AFECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 L4 2	代替燃料トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Air Flow Valve Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	MAF Sensor Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EGR Valve Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Turbocharger Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Injector Flow Rate Programming
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pressure Regulator Fast Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Manifold Runner Control Valve Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	High Pressure Fuel Pump Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Boost Pressure Sensor Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake Air Flow Valve Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	MAF Sensor Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EGR Valve Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Turbocharger Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L4 2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Pressure Regulator Fast Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (6) 2. 2L L NQ	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake Manifold Runner Control Valve Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L NQ	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	High Pressure Fuel Pump Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L NQ	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Boost Pressure Sensor Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L NQ	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Injector flow rate programming
パワートレイン (6) 2. 2L L NQ	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (6) 2. 2L L NQ	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	トランスミッションコントロールモジュール	Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	トランスミッションコントロールモジュール	Learned Values Reset
パワートレイン (6) 2. 8L LAU	フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 3. 0L LGW	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 3. 0L LGW	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (6) 3. 0L LGW	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (6) 3. 0L LGW	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (6) 3. 0L LGW	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (6) 3. 0L LGW	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (6) 3. 0L LGW	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (6) 3. 0L LGW	エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (6) 3. 0L LGW	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (6) 3. 5L L5 L52	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 3. 5L L5 L52	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (6) 3. 5L L5 L52	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (6) 3. 5L L5 L52	トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (6) 4. 6L V8 LD8	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 4. 6L V8 LD8	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (6) 4. 6L V8 LD8	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (6) 4. 6L V8 LD8	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (6) 4. 6L V8 LD8	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (6) 4. 6L V8 LD8	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (6) 6. 2L LT4	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワーレイン	(6) 6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	(6) 6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	(6) 6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(6) 6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	(6) 6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Gear Position Sensor Learn
パワーレイン	(6) 6. 2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace DPF
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール	DPF Service Regeneration
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Injector Display and Reprogram
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール	TC Learn
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルグローブラグコントロールモジュール	Injector Display and Reprogram
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルグローブラグコントロールモジュール	Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルグローブラグコントロールモジュール	Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルグローブラグデータディスプレイ	Injector Display and Reprogram
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルグローブラグデータディスプレイ	Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルグローブラグデータディスプレイ	Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワーレイン	(6) 6. 6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワーレイン	(7) 1. 4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(7) 1. 4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワーレイン	(7) 1. 4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワーレイン	(7) 1. 4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール	ISC System
パワーレイン	(7) 1. 4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール	CO Adjust Value (leaded fuel only)
パワーレイン	(7) 1. 4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド仕様	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(7) 1. 4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド仕様	IAC Reset
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート	Fuel Trim Reset
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート	Oil Life Reset
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート	Idle learn
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル	Fuel Trim Reset
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル	Oil Life Reset
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル	Idle learn
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 トランスファークースコントロールモジュール	Reset Clutch Overtemp Counter
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワーレイン	(7) 3. 6L V6 LY7 リアドライブシステム	CCM RDS Matching ID
パワーレイン	(7) 5. 3L LC9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	(7) 5. 3L LC9 エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator

システム		項目名
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P)		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P)		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)		Fuel Trim Reset
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)		HO2S Heater Learn
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)		Idle Learn
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (8) 1. 4 L L U J トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (8) 1. 8 L L 4 L 7 9 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (8) 1. 8 L L 4 L 7 9 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn Reset
パワートレイン (8) 1. 8 L L 4 L 7 9 エンジンコントロールモジュール		Reset ECM
パワートレイン (8) 1. 8 L L 4 L 7 9 エンジンコントロールモジュール		IAC Reset
パワートレイン (8) 2. 8 L L 4 L K 5 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (8) 2. 8 L L 4 L K 5 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (8) 2. 8 L L 4 L K 5 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (8) 2. 8 L L 4 L K 5 トランスミッションコントロールモジュール		Clear TAP
パワートレイン (8) 3. 5 L V 6 L X 9 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (8) 3. 5 L V 6 L X 9 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (8) 3. 5 L V 6 L X 9 エンジンコントロールモジュール		APP Learn
パワートレイン (8) 3. 5 L V 6 L X 9 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 シャーシコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント		Fuel Trim Reset
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント		Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント		Fuel Trim Reset
パワートレイン (8) 3. 6 L L F 3 トランスミッションコントロールモジュール		Learned Values Reset
パワートレイン (8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (8) 6. 2 L V 8 L 9 2 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (8) 6. 2 L V 8 L 9 2 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (8) 6. 2 L V 8 L 9 2 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		DPF Service Regeneration
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		Turbocharger Learn
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		Fuel Filter Life Reset
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		NOx Catalyst Reset
パワートレイン (8) 6. 6 L L M L エンジンコントロールモジュール		NOx Sensor 1 Reset

システム	項目名
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant System Data Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant Injector Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant System Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder 1 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder 2 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder 3 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder 4 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	All Cylinders Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Correction Value Preset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Catalyst 1 Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Injector Display and Reprogram
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	DPF/Catalyst 2 Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Copy Injector Flow Identifiers from Glow Plug Control Module to ECM
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Copy Injector Flow Identifiers from ECM to Glow Plug Control Module
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder 5 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder 6 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder 7 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder 8 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (8) 6. 6L LML トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (8) 6. 6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF)	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (8) 6. 6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015. 5 (AVF)	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (8) 6. 6L LML パワーテイクオフ コントロールモジュール	Reset PTO Inhibit and Disengage History
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 1
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 2
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 3
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 4
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - All Cyl.
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - ECM
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	DPF Service Regeneration
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reductant System Data Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reductant Injector Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reductant System Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Catalyst 1 Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Injector Display and Reprogram
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	TC Learn
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Quality Test
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	CKP Reluctor Wheel Learn
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	DPF/Catalyst 2 Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 5
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 6
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 7
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 8
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール	NOx Cat. Reductant Loading Reset
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール	Injector Display and Reprogram
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール	Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワートレイン (8) 6. 6L V8 LML ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール	Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM

システム	項目名
パワートレイン (A) 2. 5L LCV シャーシコントロールモジュール フェーエルポンプ_アクティブグリルシャッター	Fuel Trim Reset
パワートレイン (A) 2. 5L LCV シャーシコントロールモジュール フェーエルポンプ_アクティブグリルシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (A) 2. 5L LCV トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (A) 2. 5L LCV トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (A) 2. 5L LCV フェーエルポンプコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (A) 2. 5L LCV フェーエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント	Fuel Trim Reset
パワートレイン (A) 2. 5L LCV フェーエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (A) 2. 5L LCV フェーエルポンプコントロールモジュール フェーエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン (A) 2. 5L LCV フェーエルポンプコントロールモジュール フェーエルポンプ エンジンマウント	Fuel Trim Reset
パワートレイン (A) 2. 5L LCV フェーエルポンプコントロールモジュール フェーエルポンプ_アクティブグリルシャッター	Fuel Trim Reset
パワートレイン (A) 2. 5L LCV フェーエルポンプコントロールモジュール フェーエルポンプ_アクティブグリルシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロール	Oil Life Reset
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロール	Reset Idle Learn
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロール	Intake CMP Actuator
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (A) 4. 6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (A) 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (A) 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (A) 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (A) 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (A) 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (A) 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (A) 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (A) 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (A) 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (A) 4. 8L L20 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (A) 4. 8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (A) 4. 8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (A) 4. 8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (A) 4. 8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (A) 4. 8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (A) 4. 8L V8 L20 トランスファークースコントロールモジュール	Range Actuator Learn
パワートレイン (A) 4. 8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (A) 4. 8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (B) 1. 4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P)	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P)	HO2S Heater Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P)	Idle Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P)	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P)	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P)	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)	HO2S Heater Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)	Idle Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	シャーシコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (B) 1. 4 L LUV	フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 1. 8 L L4 L D A	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (B) 1. 8 L L4 L D A	エンジンコントロールモジュール	IAC Reset
パワートレイン (B) 2. 2 L L4 L E 8	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 2. 2 L L4 L E 8	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (B) 2. 2 L L4 L E 8	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (B) 2. 2 L L4 L E 8	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (B) 2. 2 L L4 L E 8	エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (B) 2. 2 L L4 L E 8	エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator
パワートレイン (B) 2. 2 L L4 L E 8	エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (B) 2. 2 L L4 L E 8	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	トランスミッションコントロールモジュール	Service cleaning procedure
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	トランスミッションコントロールモジュール	Fast learn adapt. process
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	トランスミッションコントロールモジュール 4速	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	トランスミッションコントロールモジュール 6速	Service cleaning procedure
パワートレイン (B) 2. 4 L L4 L E 5	トランスミッションコントロールモジュール 6速	Fast learn adapt. process
パワートレイン (B) 5. 3 L V 8 L 3 3	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 5. 3 L V 8 L 3 3	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (B) 5. 3 L V 8 L 3 3	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (B) 5. 3 L V 8 L 3 3	トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (B) 6. 0 L L C 8	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (B) 6. 0 L L C 8	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (B) 6. 0 L L C 8	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (B) 6. 0 L L C 8	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (B) 6. 0 L L C 8	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (B) 6. 0 L L C 8	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (B) 6. 0 L L C 8	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn

システム		項目名
パワートレイン (C) 1. 6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション		HO2S Heater learn
パワートレイン (C) 1. 6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション		Idle learn
パワートレイン (C) 1. 6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション		Crankshaft position variation learn
パワートレイン (C) 1. 6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション		Fuel trim reset
パワートレイン (C) 1. 6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション		Fuel Injector Balance
パワートレイン (C) 1. 6L LDE シャーシコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LDE フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター		Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (C) 1. 6L LDE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ		Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LDE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター		Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LDE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター		Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (C) 1. 6L LDE フューエルポンプコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Learned Values Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		DPF Service Regeneration
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		DPF Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Catalyst Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Injector Flow Rate Programming
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Injection Small Quantity Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		NOx Adsorber Catalyst Data Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		NOx Adsorber Catalyst Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Air Control Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Learned Values Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		DPF Service Regeneration
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		DPF Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Catalyst Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Injector Flow Rate Programming
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Injection Small Quantity Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		NOx Adsorber Catalyst Data Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		NOx Adsorber Catalyst Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Idle Air Control Reset
パワートレイン (C) 1. 6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン (C) 1. 6L LVL トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (C) 2. 0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 2. 0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (C) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (C) 2. 4L LAF トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (C) 2. 4L LAF トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset

システム	項目名
パワートレイン (C) 2. 4 L LAF フェUELポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 4. 8 L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 4. 8 L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (C) 4. 8 L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (C) 4. 8 L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (C) 4. 8 L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (C) 4. 8 L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (C) 4. 8 L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール	Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (C) 5. 3 L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (C) 5. 3 L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (C) 5. 3 L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (C) 5. 3 L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (C) 5. 3 L V8 LS4 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (D) 1. 2 L L4 LMU エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (D) 1. 2 L L4 LMU エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワートレイン (D) 1. 2 L L4 LMU エンジンコントロールモジュール	CO Adjust Value (leaded fuel only)
パワートレイン (D) 1. 2 L LMU エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Control Reset
パワートレイン (D) 1. 2 L LMU エンジンコントロールモジュール	ECM Reset
パワートレイン (D) 1. 2 L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Reset Functions
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (D) 1. 5 L L3G トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (D) 1. 6 L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn

システム	項目名
パワーレイン (D) 1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (D) 1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワーレイン (D) 1. 6L L F J トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワーレイン (D) 1. 6L L F J トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Cranking Speed Test
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Test
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Fuel Quantity Test
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace Press. Sensor
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace DPF
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace Injectors
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 1
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 2
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 3
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 4
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - All Cyl.
パワーレイン (D) 2. 0L L 4 LMN エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - ECM
パワーレイン (D) 2. 2L L 4 L 6 1 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン (D) 2. 2L L 4 L 6 1 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワーレイン (D) 2. 2L L 4 L 6 1 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (D) 2. 2L L 4 L 6 1 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワーレイン (D) 2. 2L L 4 L 6 1 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (D) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (D) 3. 6L L L T トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン (D) 3. 6L L L T トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワーレイン (D) 3. 6L L L T フェーゼルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン (D) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン (D) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワーレイン (D) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (D) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン (D) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (D) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン (D) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワーレイン (D) 3. 6L V 6 L L T トランスファークースコントロールモジュール	Reset Clutch Overtemp Counter

システム		項目名
パワートレイン (D) 3. 6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (D) 3. 6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (D) 4. 4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Fuel Filter Life Reset
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Injector Display and Reprogram
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール		TC Learn
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルグローバルプラグデータディスプレイ		Injector Display and Reprogram
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルグローバルプラグデータディスプレイ		Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルグローバルプラグデータディスプレイ		Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワートレイン (D) 6. 6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール		Fast Learn Adapt. Process
パワートレイン (E) 1. 6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (E) 1. 6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 1. 6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (E) 1. 6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (E) 1. 6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (E) 1. 6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (E) 1. 6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (E) 1. 6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (E) 1. 6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (E) 1. 6L LXV トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (E) 1. 6L LXV トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー		Oil Life Reset
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー		HO2S Heater learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー		Idle learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー		Fuel trim reset
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー		Fuel Injector Balance
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー		Brake pedal position sensor learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー		Fuel Trim Reset
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー		HO2S Heater Learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー		Idle Learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー		Fuel Composition Reset
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー		Oil Life Reset
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー		HO2S Heater learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー		Idle learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー		Fuel trim reset
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー		Fuel Injector Balance
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー		Brake pedal position sensor learn
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー		Fuel Trim Reset
パワートレイン (E) 1. 8L 2H0 エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー		HO2S Heater Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール	Misfire Data
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT)	Fuel Trim Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT)	Oil Life Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT)	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT)	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT)	Idle Learn Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT)	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT)	Misfire Data
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT)	Fuel Trim Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT)	Oil Life Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT)	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT)	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT)	Idle Learn Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT)	Misfire Data
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM)	Fuel Trim Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM)	Oil Life Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM)	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM)	Idle Learn Reset
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM)	Misfire Data
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (E) 3. 7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール	Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (E) 7. 0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 7. 0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (E) 7. 0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (E) 7. 0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (E) 7. 0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (F) 1. 6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (F) 1. 6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (F) 1. 6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワートレイン (F) 1. 6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール	ISC System
パワートレイン (F) 1. 6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール	CO Adjust Value (leaded fuel only)
パワートレイン (F) 1. 6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (F) 1. 6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン	Reset TPS Learn Value
パワートレイン (F) 1. 6L LXT エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (F) 1. 6L LXT エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワートレイン (F) 1. 6L LXT エンジンコントロールモジュール	Idle Air Control Reset
パワートレイン (F) 1. 6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン (F) 1. 6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle learn
パワートレイン (F) 1. 6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン (F) 1. 6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel trim reset
パワートレイン (F) 1. 6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater learn

システム		項目名
パワートレイン (F) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle learn
パワートレイン (F) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン (F) 1. 6L LXT	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel trim reset
パワートレイン (F) 1. 6L LXT	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (F) 1. 6L LXT	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Cranking Speed Test
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Test
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Fuel Quantity Test
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace Press. Sensor
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace DPF
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace Injectors
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 1
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 2
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 3
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 4
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - All Cyl.
パワートレイン (F) 2. 0L L4 LLW	エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - ECM
パワートレイン (F) 2. 2L L4 L61	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (F) 2. 2L L4 L61	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (F) 2. 2L L4 L61	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (F) 2. 2L L4 L61	トランスミッションコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (F) 2. 4L L4 LD9	エンジンコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (F) 2. 4L L4 LD9	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (F) 2. 4L L4 LD9	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (F) 2. 4L L4 LD9	エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (F) 2. 4L L4 LD9	トランスミッションコントロールモジュール	Trans. Adaptives Reset
パワートレイン (F) 2. 4L L4 LD9	リアドライブシステム	CCM RDS Matching ID
パワートレイン (F) 3. 4L V6 LNJ	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (F) 3. 4L V6 LNJ	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (F) 3. 4L V6 LNJ	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (F) 3. 4L V6 LNJ	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (F) 3. 4L V6 LNJ	エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (F) 3. 4L V6 LNJ	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (F) 3. 4L V6 LNJ	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (F) 4. 8L L20	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (F) 4. 8L L20	エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (F) 4. 8L L20	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (F) 4. 8L L20	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (F) 4. 8L L20	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (F) 4. 8L L20	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (F) 4. 8L L20	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (F) 4. 8L L20	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (F) 4. 8L L20	エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (F) 4. 8L L20	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (F) 6. 2L L94	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (F) 6. 2L L94	エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (F) 6. 2L L94	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (F) 6. 2L L94	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (F) 6. 2L L94	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (F) 6. 2L L94	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (F) 6. 2L L94	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (F) 6. 2L L94	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (F) 6. 2L L94	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (F) 6. 2L V8 L94	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (F) 6. 2L V8 L94	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (F) 6. 2L V8 L94	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test

システム		項目名
パワートレイン (F) 6. 2L V8 L94	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (F) 6. 2L V8 L94	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (F) 6. 2L V8 L94	エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (F) 6. 2L V8 L94	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (F) 6. 2L V8 L94	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (G) 1. 6L L4 LXV	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (G) 1. 6L L4 LXV	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 1. 6L L4 LXV	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (G) 1. 6L L4 LXV	エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	シャーシコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (G) 1. 8L LWE	フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (G) 3. 0L LF1	フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール オート	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール オート	Oil Life Reset
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール オート	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール オート	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール オート	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール オート	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール オート	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール オート	HO2S Heater learn
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール オート	Idle learn
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Oil Life Reset
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Exhaust CMP Actuator Bank 1

システム		項目名
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル		HO2S Heater learn
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Idle learn
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール		Reset Clutch Overtemp Counter
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (G) 3. 0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (G) 3. 2L V6 LU1 エンジンコントロールモジュール		Clear TAP
パワートレイン (G) 3. 2L V6 LU1 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (G) 3. 2L V6 LU1 トランスミッションコントロールモジュール		Trans. Adaptives Reset
パワートレイン (G) 3. 2L V6 LU1 リアドライブシステム		CCM RDS Matching ID
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート		Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート		Oil Life Reset
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Oil Life Reset
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 5. 7L V8 LS1 トランスミッションコントロールモジュール		Clear TAP
パワートレイン (G) 6. 0L L96 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 6. 0L L96 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (G) 6. 0L L96 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン (G) 6. 0L L96 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン (G) 6. 0L L96 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (G) 6. 0L L96 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (G) 6. 0L L96 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 6. 0L L96 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (G) 6. 0L L96 エンジンコントロールモジュール		Camshaft Position Actuator System
パワートレイン (G) 6. 0L L96 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート		Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート		Oil Life Reset
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート		HO2S Heater learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート		Idle learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Oil Life Reset
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル		HO2S Heater learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Idle learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール		Range Actuator Learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速		Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速		Oil Life Reset
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速		HO2S Heater learn
パワートレイン (G) 6. 0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速		Idle learn
パワートレイン (G) 8. 1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (G) 8. 1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (G) 8. 1 L V8 L18	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (G) 8. 1 L V8 L18	トランスミッションコントロールモジュール 4速	Clear TAP
パワートレイン (G) 8. 1 L V8 L18	トランスミッションコントロールモジュール 5速	Fast Learn Adapt. Process
パワートレイン (G) 8. 1 L V8 L18	トランスミッションコントロールモジュール 6速	Fast Learn Adapt. Process
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	シャフトコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Fuel Trim Reset
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (H) 1. 8 L LUW	フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LAP	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LAP	エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LAP	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LAP	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LAP	エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LAP	エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LAP	エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LAP	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	トランスミッションコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Air Flow Valve Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	MAF Sensor Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EGR Valve Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Turbocharger Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Reset
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pressure Regulator Fast Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Manifold Runner Control Valve Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	High Pressure Fuel Pump Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Boost Pressure Sensor Learn
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Injector flow rate programming
パワートレイン (H) 2. 2 L L4 LN2	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		DPF Service Regeneration
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake Air Flow Valve Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		MAF Sensor Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		EGR Valve Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Turbocharger Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		DPF Reset
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Pressure Regulator Fast Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake Manifold Runner Control Valve Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		High Pressure Fuel Pump Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Boost Pressure Sensor Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Injector flow rate programming
パワートレイン (H) 2. 2L LNG トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (H) 2. 2L LNG トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (H) 4. 3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (H) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (H) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (H) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (H) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (H) 6. 0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (H) 6. 0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール		Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn Reset
パワートレイン (J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール		Reset ECM
パワートレイン (J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール		IAC Reset
パワートレイン (J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 2. 0L L4 L34 パワーレインコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 3. 1L V6 LG8 エアポンプECMなし		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 3. 1L V6 LG8 エアポンプECM付き		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 3. 1L V6 LG8 エアポンプECM付き		Oil Life Reset
パワートレイン (J) 3. 1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 3. 1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (J) 3. 1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (J) 3. 1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (J) 3. 1L V6 LG8 トランスミッションコントロールモジュール		Clear TAP
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール		Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (J) 5. 3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール		Idle learn

システム		項目名
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション		Oil Life Reset
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション		HO2S Heater learn
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション		Idle learn
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション		Oil Life Reset
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション		HO2S Heater learn
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション		Idle learn
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (J) 5. 3 L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール		Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ 排気フロー		Fuel Trim Reset
パワートレイン (J) 6. 2 L L99 フェューエルポンプコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (K) 2. 0 L L6 LBM エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (K) 2. 0 L L6 LBM エンジンコントロールモジュール		Idle Learn Reset
パワートレイン (K) 2. 0 L L6 LBM エンジンコントロールモジュール		Reset ECM
パワートレイン (K) 2. 0 L L6 LBM エンジンコントロールモジュール		TAC System
パワートレイン (K) 2. 0 L L6 LBM エンジンコントロールモジュール		CO Adjust (leaded fuel only)
パワートレイン (K) 2. 0 L L6 LBM エンジンコントロールモジュール		Reset EGR Adapts.
パワートレイン (K) 2. 0 L L6 LBM エンジンコントロールモジュール		Reset Fuel Trim
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール		Service cleaning procedure
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール		Fast learn adapt. process
パワートレイン (K) 2. 4 L L4 LEA リアドライブシステム		CCM RDS Matching ID
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (K) 2. 4 L LEA トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (K) 3. 5 L V6 LZE エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (K) 3. 5 L V6 LZE エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (K) 3. 5 L V6 LZE エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (K) 3. 5 L V6 LZE エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (K) 3. 5 L V6 LZE エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (K) 3. 5 L V6 LZE エンジンコントロールモジュール		CMP Actuator
パワートレイン (K) 3. 5 L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (K) 3. 8 L V6 L36 エアポンプECMなし		Fuel Trim Reset
パワートレイン (K) 3. 8 L V6 L36 エアポンプECM付き		Fuel Trim Reset
パワートレイン (K) 3. 8 L V6 L36 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (K) 3. 8 L V6 L36 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (K) 3. 8 L V6 L36 トランスミッションコントロールモジュール		Clear TAP
パワートレイン (K) 6. 0 L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (K) 6. 0 L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (K) 6. 0 L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (K) 6. 0 L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (K) 6. 0 L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (K) 6. 0 L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート		Fuel Trim Reset

システム	項目名
パワートレイン (L) 3. 5L V6 L X9 エンジンコントロールモジュール	APP Learn
パワートレイン (L) 3. 5L V6 L X9 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール	Misfire Data
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Fuel Trim Reset
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Oil Life Reset
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	HO2S Heater learn
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Idle learn
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Misfire Data
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き	Fuel Trim Reset
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き	Oil Life Reset
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き	HO2S Heater learn
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き	Idle learn
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き	Misfire Data
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (L) 5. 3L V8 L H8 トランスミッションコントロールモジュール	Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	DPF Service Regeneration
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Learn
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Reductant System Data Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reductor Wheel Learn
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Reductant Injector Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Reductant System Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 1 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 2 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 3 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 4 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	All Cylinders Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Correction Value Preset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Catalyst 1 Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Injector Display and Reprogram
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	DPF/Catalyst 2 Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Copy Injector Flow Identifiers from Glow Plug Control Module to ECM
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Copy Injector Flow Identifiers from ECM to Glow Plug Control Module
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 5 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 6 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 7 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 8 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (L) 6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 L GH ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 L GH ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 1
パワートレイン (L) 6. 6L V8 L GH ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 2
パワートレイン (L) 6. 6L V8 L GH ディーゼルエンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 3

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - Cyl. 4
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - All Cyl.
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - ECM
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		DPF Service Regeneration
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Fuel Filter Life Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		NOx Catalyst Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reductant System Data Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reductant Injector Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reductant System Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Catalyst 1 Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Injector Display and Reprogram
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		TC Learn
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reductant Fluid Quality Test
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		CKP Reductor Wheel Learn
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		DPF/Catalyst 2 Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - Cyl. 5
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - Cyl. 6
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - Cyl. 7
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - Cyl. 8
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール		NOx Cat. Reductant Loading Reset
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルグローブラグコントロールモジュール		Injector Display and Reprogram
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルグローブラグコントロールモジュール		Copy GPCM Inj. Flow Rates to ECM
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルグローブラグコントロールモジュール		Copy ECM Inj. Flow Rates to GPCM
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルグローブラグコントロールモジュール		Reductant Heater 1
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルグローブラグコントロールモジュール		Reductant Heater 2
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルグローブラグコントロールモジュール		Reductant Heater 3
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルトランスファークেসコントロールモジュール		Range Actuator Learn
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (L) 6. 6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (M) 1. 4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (M) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (M) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (M) 2. 0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール		Idle Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (M) 2. 0 L L4 LNF エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator
パワートレイン (M) 2. 0 L L4 LNF エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (M) 2. 0 L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (M) 2. 4 L LAF フューエルポンプコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (M) 2. 6 L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (M) 2. 6 L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート		Fuel Trim Reset
パワートレイン (M) 2. 6 L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Fuel Trim Reset
パワートレイン (M) 2. 6 L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール		Trans. Adaptives Reset
パワートレイン (M) 3. 9 L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (M) 3. 9 L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (M) 3. 9 L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (M) 3. 9 L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (M) 3. 9 L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (M) 3. 9 L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		CMP Actuator
パワートレイン (M) 3. 9 L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (M) 5. 3 L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (M) 5. 3 L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (M) 5. 3 L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (M) 5. 3 L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (M) 5. 3 L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (M) 5. 3 L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (M) 5. 3 L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール		Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (N) 3. 2 L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (N) 3. 2 L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート		Fuel Trim Reset
パワートレイン (N) 3. 2 L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル		Fuel Trim Reset
パワートレイン (N) 3. 2 L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール		Trans. Adaptives Reset
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール		CMP Actuator
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし		Oil Life Reset
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし		HO2S Heater learn
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし		Idle learn
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし		CMP Actuator
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き		Oil Life Reset
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き		HO2S Heater learn
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き		Idle learn
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 トランスミッション タップシフトなし		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 トランスミッション タップシフト付き		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (N) 3. 5 L V6 LZ4 リアドライブシステム		CCM RDS Matching ID
パワートレイン (N) 3. 6 L LFR エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (N) 3. 6 L LFR エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test

システム	項目名
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (N) 3. 6L LFR トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (N) 6. 0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (N) 6. 0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (N) 6. 0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (N) 6. 0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (P) 2. 0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 2. 0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (P) 2. 0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 2. 0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 2. 0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (P) 2. 0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワートレイン (P) 2. 0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Learn IMT Valve Adapts.
パワートレイン (P) 2. 0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	TAC System
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (P) 4. 3L LV1 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 4. 3L LV1 エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (P) 4. 3L LV1 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (P) 4. 3L LV1 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (P) 4. 3L LV1 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (P) 4. 3L LV1 エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (P) 4. 3L LV1 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 4. 3L LV1 エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール	Misfire Data
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール	Pre-set Transmission Adapts.
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 6. 2L LSA トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (P) 6. 2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 6. 2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ 排気フロー	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 6. 2L LSA フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート	Oil Life Reset
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート	HO2S Heater learn
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート	Idle learn
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル	Fuel Trim Reset
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル	Oil Life Reset
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル	HO2S Heater learn
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル	Idle learn
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Cranking Speed Test
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Test
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Fuel Quantity Test
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace Press. Sensor
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace DPF
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	DPF Reset Replace Injectors
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 1
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 2
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 3
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - Cyl. 4
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - All Cyl.
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Reset Injection Value - ECM
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure sensor learn
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel injector learn
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel rail pressure sensor or fuel rail learn
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF reset
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine oil life reset
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch pedal position learn
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Pressure sensor learn
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel injector learn
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel rail pressure sensor or fuel rail learn
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF reset
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine oil life reset
パワートレイン (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (R) 2. 4L LUK	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (R) 2. 4L LUK	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (R) 2. 4L LUK	シャフトコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 2. 4L LUK	シャフトコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (R) 2. 4L LUK	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (R) 2. 4L LUK	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (R) 2. 4L LUK	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (R) 2. 4L LUK	フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 2. 4L LUK	フューエルポンプコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (R) 3. 9L V6 LZ8	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (R) 3. 9L V6 LZ8	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (R) 3. 9L V6 LZ8	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	Clear Secured High Voltage DTCs
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	On-Board Jump Assist Counter Reset
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2	Clear Secured High Voltage DTCs
パワートレイン (R) 5. 3L L8B	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2	Fuel Economy Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	カリフォルニア排出規制 ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	カリフォルニア排出規制 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	総重量3900kg以上 ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	総重量3900kg以上 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	総重量3900kg以上 ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	総重量3900kg以上 TCM	Clear TAP
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	総重量3900kg未満 ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	総重量3900kg未満 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	総重量3900kg未満 TCM	Clear TAP
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	総重量3900kg未満 エアポンプECMなし	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	総重量3900kg未満 エアポンプECM付き	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	代替燃料LPG専用 AFECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	代替燃料LPG専用 PCM	Oil Life Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	代替燃料LPG専用 PCM	Counter Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	代替燃料LPG専用 TCM	Clear TAP
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	代替燃料バイフューエル AFECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	代替燃料バイフューエル PCM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	代替燃料バイフューエル PCM	Oil Life Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	代替燃料バイフューエル TCM	Clear TAP
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	連邦排出 ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	連邦排出 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31	連邦排出 ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (S) 1. 3L LDV	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (S) 1. 3L LDV	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	APP Learn
パワートレイン (S) 1. 3L LDV	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワートレイン (S) 1. 3L LDV	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure Sensor Learn
パワートレイン (S) 1. 3L LDV	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Gas Temperature Sensor Learn
パワートレイン (S) 1. 3L LDV	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn
パワートレイン (S) 1. 3L LDV	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Air Flow Valve Learn
パワートレイン (S) 1. 3L LDV	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	MAF Sensor Learn

システム	項目名
パワートレイン (S) 3. 6L L GX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (S) 3. 6L L GX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (S) 3. 6L L GX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (S) 3. 6L L GX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (S) 3. 6L L GX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (S) 3. 6L L GX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Stop/Start Capacitor State of Health Reset
パワートレイン (S) 3. 6L L GX トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (S) 4. 2L L 6 L L 8 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (S) 4. 2L L 6 L L 8 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (S) 4. 2L L 6 L L 8 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (S) 4. 2L L 6 L L 8 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (S) 4. 2L L 6 L L 8 トランスミッションコントロールモジュール	Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (S) 4. 2L L 6 L L 8 日本仕様エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (S) 4. 2L L 6 L L 8 日本仕様エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (S) 4. 2L L 6 L L 8 日本仕様エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (S) 4. 6L V 8 L 3 7 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (S) 4. 6L V 8 L 3 7 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (S) 4. 6L V 8 L 3 7 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (S) 4. 6L V 8 L 3 7 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (S) 4. 6L V 8 L 3 7 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (S) 4. 6L V 8 L 3 7 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (S) 5. 7L V 8 L S 6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (S) 5. 7L V 8 L S 6 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (S) 5. 7L V 8 L S 6 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 1. 2L L 4 L Y 4 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 1. 2L L 4 L Y 4 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (T) 1. 2L L 4 L Y 4 エンジンコントロールモジュール	Reset ECM
パワートレイン (T) 1. 2L L 4 L Y 4 エンジンコントロールモジュール	ISC System
パワートレイン (T) 1. 2L L 4 L Y 4 エンジンコントロールモジュール	CO Adjust Value (leaded fuel only)
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン (T) 1. 5L L F V トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn

システム		項目名
パワートレイン (T) 2. 4L L E A	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (T) 2. 4L L E A	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (T) 2. 4L L E A	フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール オート	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール オート	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール オート	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール オート	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール オート	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール オート	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール オート	Idle learn
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Idle learn
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 1	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 2	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (T) 2. 8L V 6 L P 2	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	ECM スロットルアクチュエーター制御なし	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	ECM スロットルアクチュエーター制御なし	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	ECM スロットルアクチュエーター制御なし	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	ECM スロットルアクチュエーター制御付き	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	ECM スロットルアクチュエーター制御付き	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	ECM スロットルアクチュエーター制御付き	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	T CM スロットルアクチュエーター制御なし	Clear TAP
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	T CM スロットルアクチュエーター制御付き	Clear TAP
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM	Clear TAP
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM	Clear TAP
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	トラクションコントロールなしECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	トラクションコントロールなしECM	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	トラクションコントロールなしECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	トラクションコントロール付きECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	トラクションコントロール付きECM	Oil Life Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	トラクションコントロール付きECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	総重量3900kg以上 TCM	Clear TAP
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	総重量3900kg未満 TCM	Clear TAP
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	代替燃料/パラレルハイブリッド ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (T) 5. 3L V 8 L M 7	代替燃料/パラレルハイブリッド ECM	Oil Life Reset

システム		項目名
パワーtrain (T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド SGCM		Service Charge
パワーtrain (T) 5. 3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM		Clear TAP
パワーtrain (T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワーtrain (T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワーtrain (T) 6. 2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Composition Reset
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Composition Reset
パワーtrain (U) 1. 0L LKL (VIN (車台番号) 5文字目 L) エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーtrain (U) 1. 6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (U) 1. 6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn Reset
パワーtrain (U) 1. 6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール		Reset ECM
パワーtrain (U) 1. 6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール		IAC Reset
パワーtrain (U) 1. 8L LKN Hybrid Powertrain Control Module		Clear Secured High Voltage DTCs
パワーtrain (U) 1. 8L LKN Hybrid Powertrain Control Module		Transmission Adaptive Torque Reset
パワーtrain (U) 1. 8L LKN Hybrid Powertrain Control Module 2		Clear Secured High Voltage DTCs
パワーtrain (U) 1. 8L LKN Hybrid Powertrain Control Module 2		Fuel Economy Reset
パワーtrain (U) 1. 8L LKN Hybrid Powertrain Control Module 2		Hybrid/EV Battery Contactor Open Reasons Reset
パワーtrain (U) 1. 8L LKN エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーtrain (U) 1. 8L LKN エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワーtrain (U) 1. 8L LKN エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワーtrain (U) 1. 8L LKN エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワーtrain (U) 1. 8L LKN エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワーtrain (U) 1. 8L LKN エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーtrain (U) 1. 8L LKN エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Cranking Speed Test
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Idle Speed Test
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Fuel Quantity Test
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		DPF Reset Replace Press. Sensor
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		DPF Reset Replace DPF
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		DPF Reset Replace Injectors
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - Cyl. 1
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - Cyl. 2
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - Cyl. 3
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - Cyl. 4
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - All Cyl.
パワーtrain (U) 2. 0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール		Reset Injection Value - ECM
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Clutch Pedal Position Learn
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール		Service cleaning procedure
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール		Fast learn adapt. process
パワーtrain (U) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン (U) 2. 4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし	Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き	Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	EVAP System Operation Test
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール 総重量3900kg以上	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール 総重量3900kg未満	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 総重量3900kg以上 TCM	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 総重量3900kg以上 スロットルなしTCM	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 総重量3900kg以上 スロットル付きTCM	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 総重量3900kg未満 TCM	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 総重量3900kg未満 スロットルなしTCM	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 総重量3900kg未満 スロットル付きTCM	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM	Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM	Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM	Crankshaft Pos. Variation Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルTCM		Clear TAP
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM		Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM		Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM		Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM		Counter Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM		Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM		Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM		Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn Reset
パワートレイン (U) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU トランスミッションコントロールモジュール		Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU トランスミッションコントロールモジュール		Learned Values Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK)		Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン (V) 2. 0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK)		Learned Values Reset
パワートレイン (V) 2. 0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK)		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (V) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (V) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (V) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワートレイン (V) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (V) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator
パワートレイン (V) 2. 4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator
パワートレイン (V) 2. 4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (V) 3. 6L LLT エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset

システム		項目名
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L L L T エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (V) 3. 6L L L T トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (V) 3. 6L L L T フェUELポンプコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール オート		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール オート		Oil Life Reset
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール オート		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール オート		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール オート		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール オート		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T エンジンコントロールモジュール オート		Idle Learn Reset
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T トランスファークースコントロールモジュール		Reset Clutch Overtemp Counter
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (V) 3. 6L V 6 L L T トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし		Oil Life Reset
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き		Oil Life Reset
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし		Clear TAP
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き		Clear TAP
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM		Fuel Trim Reset
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM		Oil Life Reset
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (V) 4. 8L V 8 L R 4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM		Clear TAP

システム		項目名
パワーtrain (W) 2. 2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator
パワーtrain (W) 2. 2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator
パワーtrain (W) 2. 2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール		Idle learn
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Oil Life
パワーtrain (W) 2. 4L L4 LAF リアドライブシステム		CCM RDS Matching ID
パワーtrain (W) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーtrain (W) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワーtrain (W) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーtrain (W) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワーtrain (W) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワーtrain (W) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワーtrain (W) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワーtrain (W) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワーtrain (W) 2. 4L LAF エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーtrain (W) 2. 4L LAF トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワーtrain (W) 2. 4L LAF トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワーtrain (W) 3. 9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーtrain (W) 3. 9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワーtrain (W) 3. 9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (W) 3. 9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater learn
パワーtrain (W) 3. 9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール		CMP Actuator
パワーtrain (W) 3. 9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール		Reset Transmission Adapts.
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 エアポンプECMなし		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 エアポンプECM付き		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール		Oil Life Reset
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 トランスミッションコントロールモジュール		Clear TAP
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 総重量3900kg以上 ECM		Fuel Trim Reset
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 総重量3900kg以上 ECM		Oil Life Reset
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 総重量3900kg以上 ECM		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 総重量3900kg以上 TCM		Clear TAP
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 総重量3900kg未満 ECM		Fuel Trim Reset
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 総重量3900kg未満 ECM		Oil Life Reset
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 総重量3900kg未満 TCM		Clear TAP
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 総重量3900kg未満 エアポンプECMなし		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (W) 4. 3L V6 L35 総重量3900kg未満 エアポンプECM付き		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール		Clutch pedal position learn
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワーtrain (W) 6. 2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	シャースコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	シャースコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	シャースコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	シャースコントロールモジュール フューエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	シャースコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	シャースコントロールモジュール フューエルポンプ_アクティブグリルシャッター	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	シャースコントロールモジュール フューエルポンプ_アクティブグリルシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM)	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC)	Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC)	Learned Values Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	フューエルポンプコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ_アクティブグリルシャッター	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 2. 0L LTG	フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ_アクティブグリルシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (X) 4. 3L LUS	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 4. 3L LUS	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (X) 4. 3L LUS	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン (X) 4. 3L LUS	エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン (X) 4. 3L LUS	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (X) 4. 3L LUS	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (X) 4. 3L LUS	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (X) 4. 3L LUS	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LF6	エアポンプECMなし	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LF6	エアポンプECM付き	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール オート	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール オート	Oil Life Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール オート	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール オート	HO2S Heater learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール オート	Idle learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Oil Life Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール マニュアル	HO2S Heater learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	エンジンコントロールモジュール マニュアル	Idle learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	トランスファークースコントロールモジュール	Range Actuator Learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	トランスミッションコントロールモジュール	Preset Transmission Adapts.
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	総重量3900kg以上 ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	総重量3900kg以上 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	総重量3900kg以上 ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	総重量3900kg以上 TCM	Clear TAP
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	総重量3900kg未満 ECM	Fuel Trim Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	総重量3900kg未満 ECM	Oil Life Reset
パワートレイン (X) 4. 3L V6 LUS	総重量3900kg未満 TCM	Clear TAP
パワートレイン (Y) 1. 5L L4 LV8	エンジンコントロールモジュール	IAC Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワートレイン (Y) 3. 6L L F4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン (Y) 3. 6L L F4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (Y) 3. 6L L F4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (Y) 3. 6L L F4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン (Y) 3. 6L L F4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (Y) 3. 6L L F4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン (Y) 3. 6L L F4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Gear Position Sensor Learn
パワートレイン (Y) 3. 6L L F4 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン (Y) 4. 6L V8 L D8 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (Y) 4. 6L V8 L D8 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (Y) 4. 6L V8 L D8 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (Y) 4. 6L V8 L D8 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn Reset
パワートレイン (Y) 4. 6L V8 L D8 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (Y) 4. 6L V8 L D8 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン (Y) 4. 6L V8 L D8 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (Y) 6. 0L V8 L 76 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (Y) 6. 0L V8 L 76 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワートレイン (Y) 6. 0L V8 L 76 エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン (Y) 6. 0L V8 L 76 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン (Y) 6. 0L V8 L 76 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater learn
パワートレイン (Y) 6. 0L V8 L 76 エンジンコントロールモジュール	Idle learn
パワートレイン (Y) 6. 0L V8 L 76 トランスミッションコントロールモジュール	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン (Y) 6. 0L V8 L 76 トランスミッションコントロールモジュール	Service cleaning procedure
パワートレイン (Y) 6. 0L V8 L 76 トランスミッションコントロールモジュール	Fast learn adapt. process
パワートレイン (Z) 2. 0L L4 L 34 エンジンコントロールモジュール	IAC Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	DPF Service Regeneration
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Learn
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	DPF Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Catalyst Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Reductant System Data Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Injector flow rate programming
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Reductant Injector Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Reductant System Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Cylinder 1 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Cylinder 2 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Cylinder 3 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Cylinder 4 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	All Cylinders Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Correction Value Preset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ トランスミッションコントロールモジュール	Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ トランスミッションコントロールモジュール	Learned Values Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ フェューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Fuel Trim Reset
パワートレイン (Z) 2. 0L L UZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン (Z) 5. 3L V8 L 59 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール	Oil Life Reset
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	Fuel Trim Reset
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	Oil Life Reset
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM	Clear TAP
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM	Fuel Trim Reset
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM	Oil Life Reset
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM	Clear TAP
パワーレイン (Z) 5. 3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール	Clear TAP
パワーレイン 0	Fuel Trim Reset
パワーレイン 0	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 0	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 0	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 0	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 0	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 0	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 0	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 0	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 0	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 0	Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン 0	Turbocharger Wastegate Learn
パワーレイン 0	Engine Coolant Pump Data Reset
パワーレイン 0	Air Cleaner Monitor Setup
パワーレイン 0	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワーレイン 0	Particulate Filter Reset
パワーレイン 0	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワーレイン 0	Particulate Filter Service Regeneration
パワーレイン 0	Engine Oil Type
パワーレイン 0. 8L LBF エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Control Reset
パワーレイン 0. 8L LBF エンジンコントロールモジュール	ECM Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Flexible Fuel Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Type Setup
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワーレイン 1. 0L L4F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン 1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		EGR Valve Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Turbocharger Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Flywheel Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Glow Plug Control Module Reset
パワートレイン 1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Injector Flow Rate Programming
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		APP Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		Exhaust Gas Temperature Sensor Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		MAF Sensor Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		EGR Valve Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		Turbocharger Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		Flywheel Learn
パワートレイン 1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール		Glow Plug Control Module Reset
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Composition Reset
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン 1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニアルトランスミッション		Fuel Composition Reset
パワートレイン 1.0L LFM トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Solenoid Valves Calibration Preset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Excessive Clutch Slip Data Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Flexible Fuel Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Type Setup
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 1.0L L1J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn

システム		項目名
パワーレイン	1. 0L LKL トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワーレイン	1. 0L LKL トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワーレイン	1. 0L LMT エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Control Reset
パワーレイン	1. 0L LMT エンジンコントロールモジュール	ECM Reset
パワーレイン	1. 19L LCS エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Control Reset
パワーレイン	1. 19L LCS エンジンコントロールモジュール	ECM Reset
パワーレイン	1. 19L LCS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Reset Functions
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 2L L2E エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Control Reset
パワーレイン	1. 2L L2E エンジンコントロールモジュール	ECM Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Flexible Fuel Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Type Setup
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Type Setup
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	1. 2L L4H エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset

システム		項目名
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Type Setup
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Flexible Fuel Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Type Setup
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Flexible Fuel Reset
パワーレイン 1. 2L L1F エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Type Setup
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Fuel Composition Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Air Cleaner Monitor Setup
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Fuel Trim Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		HO2S Heater Learn
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1. 2L L1H エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Brake Pedal Position Sensor Learn

システム		項目名
パワーレイン	1. 2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Reset Functions
パワーレイン	1. 2L LMU エンジンコントロールモジュール ビークルスタビリティシステム 指定なし	Idle Speed Control Reset
パワーレイン	1. 2L LMU エンジンコントロールモジュール ビークルスタビリティシステム 指定なし	ECM Reset
パワーレイン	1. 2L LMU エンジンコントロールモジュール ビークルスタビリティシステム (FX3)	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 2L LMU エンジンコントロールモジュール ビークルスタビリティシステム (FX3)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 2L LMU エンジンコントロールモジュール ビークルスタビリティシステム (FX3)	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 2L LMU エンジンコントロールモジュール ビークルスタビリティシステム (FX3)	Neutral Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 2L LMU トランスミッションコントロールモジュール	Reset Functions
パワーレイン	1. 2L LMU トランスミッションコントロールモジュール	Learn Functions
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch pedal position learn
パワーレイン	1. 2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワーレイン	1. 2L LWD トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Air Filter Life Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Wastegate Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Pump Data Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Flow Control Valve Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Boost Control Initial Position Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Heater Core Coolant Temperature Sensor Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Air Filter Life Setup
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン	1. 35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)	Turbocharger Wastegate Learn

システム		項目名
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Engine Air Filter Life Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Turbocharger Wastegate Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Engine Coolant Pump Data Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Engine Coolant Flow Control Valve Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Turbocharger Boost Control Initial Position Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Heater Core Coolant Temperature Sensor Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール		Engine Air Filter Life Setup
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Fuel Trim Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Turbocharger Wastegate Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Engine Coolant Pump Data Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Longitudinal Acceleration Sensor Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Particulate Filter Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Particulate Filter Service Regeneration
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)		Engine Air Filter Life Setup
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Fuel Trim Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Turbocharger Wastegate Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Engine Coolant Pump Data Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3F)		Engine Air Filter Life Setup
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3G)		Fuel Trim Reset
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3G)		Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション9速 (M3G)		Engine Oil Life Reset

システム		項目名
パワーtrain	1.3L L3T Engine Control Module Exhaust Emission China (NF5)	Engine Coolant Pump Data Reset
パワーtrain	1.3L L3T Engine Control Module Exhaust Emission China (NF5)	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワーtrain	1.3L L3T Engine Control Module Exhaust Emission China (NF5)	Particulate Filter Reset
パワーtrain	1.3L L3T Engine Control Module Exhaust Emission China (NF5)	Heater Core Coolant Temperature Sensor Reset
パワーtrain	1.3L L3T Engine Control Module Exhaust Emission China (NF5)	Engine Air Filter Monitor Setup
パワーtrain	1.3L L3T Engine Control Module Exhaust Emission China (NF5)	Engine Oil Type
パワーtrain	1.3L L3T Engine Control Module Exhaust Emission China (NF5)	Particulate Filter Regeneration
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Control Valve Learn
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Wastegate Learn
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Pump Data Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Particulate Filter Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Heater Core Coolant Temperature Sensor Reset
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Air Filter Monitor Setup
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Type
パワーtrain	1.3L L3T エンジンコントロールモジュール	Particulate Filter Regeneration
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	APP Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	Reset Functions
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	Exhaust Gas Temperature Sensor Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	Intake Air Flow Valve Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	MAF Sensor Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	EGR Valve Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	Flywheel Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール	Injector Flow Rate Programming
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	APP Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure Sensor Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Gas Temperature Sensor Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Air Flow Valve Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	MAF Sensor Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EGR Valve Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Turbocharger Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Flywheel Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Reset
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Glow Plug Control Module Reset
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	APP Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	DPF Pressure Sensor Learn
パワーtrain	1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust Gas Temperature Sensor Learn

システム		項目名
パワーレイン	1. 4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	1. 4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワーレイン	1. 4L L2N トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワーレイン	1. 4L L2N トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L L95 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L L95 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワーレイン	1. 4L L95 エンジンコントロールモジュール	Idle Air Control Reset
パワーレイン	1. 4L LCU エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LCU エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LCU トランスミッションコントロールモジュール	Reset Functions
パワーレイン	1. 4L LCU トランスミッションコントロールモジュール	Learn Functions
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	HO2S Heater learn
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	HO2S Heater learn
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワーレイン	1. 4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワーレイン	1. 4L LDD シャーシコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LDD トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワーレイン	1. 4L LDD トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L LDD フェUELポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset

システム		項目名
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MR5)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MR5)	Air Cleaner Monitor Setup
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MR5)	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	EVAP System Operation Test
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Idle Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Gear Selector -N- Position Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MGW)	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン	1. 4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNS)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNU)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン	1. 4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール C V T (MRG)	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Gear Selector -N- Position Learn
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LEF トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール	Air Cleaner Monitor Setup
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他	Particulate Filter Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他	Particulate Filter Service Regeneration
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Neutral Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Particulate Filter Reset
パワーレイン	1. 5L L F V エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Particulate Filter Service Regeneration
パワーレイン	1. 5L L F V トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン	1. 5L L F V トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNH)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン	1. 5L L F V トランスミッションコントロールモジュール 7速 (MO5)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン	1. 5L L F V トランスミッションコントロールモジュール C V T (MRG)	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワーレイン	1. 5L L M 9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 5L L M 9 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	1. 5L L M 9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 5L L M 9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	1. 5L L M 9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 5L L M 9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 5L L M 9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	1. 5L L V 8 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 5L L V 8 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワーレイン	1. 5L L V 8 エンジンコントロールモジュール	Idle Air Control Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Air Cleaner Monitor Setup
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Particulate Filter Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Particulate Filter Service Regeneration
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	BARO Sensor Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Learning Odometer Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワーレイン	1. 5L L X D エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速 (M3U)	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速 (M3U)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速 (M3U)	Air Cleaner Monitor Setup
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速 (M3U)	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速 (M3U)	Particulate Filter Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速 (M3U)	Particulate Filter Service Regeneration
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Neutral Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Particulate Filter Reset
パワーレイン	1. 5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Particulate Filter Service Regeneration
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Gear Selector -N- Position Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	EVAP System Operation Test
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Idle Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速 (MHG)	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 9速 (M3H)	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 9速 (M3H)	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 9速 (M3H)	EVAP System Operation Test
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 9速 (M3H)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 9速 (M3H)	HO2S Heater Learn
パワーレイン	1. 5L LYX エンジンコントロールモジュール 9速 (M3H)	Idle Learn

システム		項目名
パワートレイン	1. 6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	1. 6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	1. 6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン	1. 6L LED トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン	1. 6L LED トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	1. 6L L F J エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン	1. 6L L F J トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン	1. 6L L F J トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Learned Values Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reductor Ring Learned Values Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	DPF Service Regeneration
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	DPF Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Catalyst Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Learn
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	BARO Sensor Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Exhaust Aftertreatment Fuel Injector Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Learning Odometer Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	High Pressure Fuel Correction Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	NOx Adsorber Catalyst Data Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	NOx Adsorber Catalyst Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール	Reductant System Data Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Learned Values Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Reductor Ring Learned Values Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Reset
パワートレイン	1. 6L L H 7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Catalyst Reset

システム		項目名
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Learn
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュール	Throttle Actuator Reset
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	HO2S Heater learn
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Crankshaft position variation learn
パワートレイン	1. 6L L L U エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション	Fuel Injector Balance
パワートレイン	1. 6L L L U トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン	1. 6L L L U トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Learned Values Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Ring Learned Values Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	HO2S Learn
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	DPF Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Catalyst Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Learn
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Learning Odometer Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	High Pressure Fuel Correction Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Idle Air Control Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Data Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	DPF Regeneration
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Nox Adsorber Catalyst Data Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール	Nox Adsorber Catalyst Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Learned Values Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Reluctor Ring Learned Values Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Catalyst Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Injector Flow Rate Programming
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Injection Small Quantity Learn
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Injection Small Quantity Learning Odometer Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	High Pressure Fuel Correction Reset
パワートレイン	1. 6L L V L エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	NOx Sensor 1 Reset

システム		項目名
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション		BARO Sensor Reset
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 1. 8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション		BARO Sensor Reset
パワートレイン 1. 8L LWE トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 10速トランスミッションコントロールモジュール (MQA)		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 10速トランスミッションコントロールモジュール (MQA)		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Composition Reset
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch pedal position learn
パワートレイン 2. 0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Composition Reset
パワートレイン 2. 0L LBN シャーシコントロールモジュール		Active Grille Air Shutter System
パワートレイン 2. 0L LBN トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン 2. 0L LBN トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		APP Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		DPF Service Regeneration
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		DPF Pressure Sensor Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Exhaust Gas Temperature Sensor Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake Air Flow Valve Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		MAF Sensor Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		EGR Valve Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Turbocharger Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Flywheel Learn
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		DPF Reset
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Glow Plug Control Module Reset
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2. 0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Engine Coolant Control Valve Learn
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Particulate Filter Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		DPF Service Regeneration
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		BARO Sensor Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Fuel Filter Life Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Fuel Injection Small Quantity Learning Odometer Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		NOx Catalyst Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Reductant System Data Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Fuel Injection Small Quantity Data Reset
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Turbocharger Vane Position Learn
パワートレイン 2.0L L5Q エンジンコントロールモジュール		Catalyst 1 Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Engine Coolant Control Valve Learn
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Particulate Filter Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール		Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Engine Coolant Control Valve Learn
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Fuel Pump Power Control Module Configuration
パワートレイン 2.0L L5Y エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Air Cleaner Monitor Setup

システム		項目名
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Engine Coolant Control Valve Learn
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Fuel Pump Power Control Module Configuration
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Barometric Pressure Sensor Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン 2.0L LSY エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NFB)		Particulate Filter Reset
パワートレイン 2.0L LSY トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 2.0L LTD エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.0L LTD エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 2.0L LTD エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン 2.0L LTD エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 2.0L LTD エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2.0L LTD エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 2.0L LTD エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2.0L LTD シャーシコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン 2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワートレイン 2.0L LTD フェUELポンプコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) エンジンコントロールモジュール		Stop/Start Capacitor State of Health Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) パワートレインコントロールモジュール		Clear Secured High Voltage DTCs
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) パワートレインコントロールモジュール		Transmission Adaptive Torque Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) パワートレインコントロールモジュール2		Clear Secured High Voltage DTCs
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) パワートレインコントロールモジュール2		Hybrid/EV Battery Pack Capacity Learn
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) パワートレインコントロールモジュール2		Passenger Compartment Heater Coolant Control Solenoid Valve Learn
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) パワートレインコントロールモジュール2		Fuel Economy Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) パワートレインコントロールモジュール2		Hybrid/EV Battery Contactor Open Reasons Reset
パワートレイン 2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド (MRD) パワートレインコントロールモジュール2		Hybrid/EV Battery Pack Charging Adaptive Learn Reset
パワートレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール		Idle Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Idle Learn
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Gear Position Sensor Learn
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MM6)	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール	Gear Selector -N- Position Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール	Learned Values Reset
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MHG)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (M5N)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC)	Gear Selector -N- Position Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC)	Learned Values Reset
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3H)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3U)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3E)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3T)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール (M3H)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール (その他)	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Wastegate Learn
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Pump Data Reset
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Air Cleaner Monitor Setup
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワーレイン 2.0L LXH エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Type
パワーレイン 2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン 2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Neutral Position Sensor Learn
パワーレイン 2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Service Regeneration
パワーレイン 2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn
パワーレイン 2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Air Flow Valve Learn
パワーレイン 2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	MAF Sensor Learn

システム	項目名
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン 2. 4L L E A エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 2. 4L L E A トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン 2. 4L L P 8 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン 2. 4L L P 8 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワーレイン 2. 4L L P 8 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワーレイン 2. 4L L P 8 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 4L L P 8 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン 2. 4L L P 8 エンジンコントロールモジュール	Fuel Composition Reset
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン 2. 5L L C V エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset

システム		項目名
パワートレイン	2. 5L LCV トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Fuel Composition Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワートレイン	2. 5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	2. 5L LHN トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Learned Values Reset
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Reluctor Ring Learn
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Injector Flow Rate Programming
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel System High Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn (Euro 5 Only)
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Catalyst Reset (Euro 5 Only)
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure Sensor Reset (Euro 5 Only)
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Reset (Euro 5 Only)
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset (Euro 5 Only)
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Regeneration (Euro 5 Only)
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Fuel Trim Reset
パワートレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Engine Oil Life Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワーレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワーレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Fuel Pressure Regulator Learn
パワーレイン	2. 5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	DPF Regeneration
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Fuel Composition Reset
パワーレイン	2. 5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	2. 5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Learned Values Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Catalyst Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Injector Flow Rate Programming
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure Sensor Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	High Pressure Fuel Correction Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	NOx Adsorber Catalyst Data Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	NOx Adsorber Catalyst Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	NOx Sensor 1 Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	NOx Sensor 2 Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Air Control Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Regeneration
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Cylinder 1 Fuel Injector Correction Value Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Cylinder 2 Fuel Injector Correction Value Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Cylinder 3 Fuel Injector Correction Value Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Cylinder 4 Fuel Injector Correction Value Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	All Cylinders Fuel Injector Correction Value Reset
パワーレイン	2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Fuel Trim Reset

システム	項目名
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MA2)	DPF Pressure Sensor Reset
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MA2)	High Pressure Fuel Correction Reset
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MA2)	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MA2)	Fuel Pressure Regulator Learn
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MA2)	DPF Regeneration
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Fuel Trim Reset
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Learned Values Reset
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	DPF Reset
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Injector Flow Rate Programming
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Fuel Injection Small Quantity Learn
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	DPF Pressure Sensor Reset
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	High Pressure Fuel Correction Reset
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	Fuel Pressure Regulator Learn
パワーレイン 2. 5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (N8D)	DPF Regeneration
パワーレイン 2. 5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワーレイン 2. 5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワーレイン 2. 5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Injector Learn
パワーレイン 2. 5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワーレイン 2. 5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Injector Learn
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Fuel Trim Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Turbocharger Wastegate Learn
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Engine Coolant Pump Data Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Barometric Pressure Sensor Reset
パワーレイン 2. 7L L2R Engine Control Module	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン 2. 7L L3B エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール		Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール		Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール		Engine Coolant Control Valve Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール		Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール		Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール		Particulate Filter Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール		Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Engine Coolant Control Valve Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Fuel Pump Power Control Module Configuration
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Fuel Trim Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Engine Coolant Control Valve Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Fuel Pump Power Control Module Configuration
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Barometric Pressure Sensor Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン 2.7L L3B エンジンコントロールモジュール 排気ガス中国 (NF5)		Particulate Filter Reset
パワートレイン 2.7L L3B トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン 2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Injector Learn
パワートレイン 2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn

システム		項目名
パワートレイン	2. 8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Injector Learn
パワートレイン	2. 8L LWH トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Learned Values Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Ring Learned Values Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	DPF Service Regeneration
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	DPF Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Catalyst Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	BARO Sensor Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Exhaust Aftertreatment Fuel Injector Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Learning Odometer Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	NOx Adsorber Catalyst Data Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	NOx Adsorber Catalyst Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール	Reductant System Data Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Learned Values Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learn
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Catalyst Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Injector Flow Rate Programming
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	High Pressure Fuel Correction Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Air Control Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pressure Regulator Learn
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF Regeneration
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Fuel Trim Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Learned Values Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	DPF Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Injector Flow Rate Programming
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Fuel Injection Small Quantity Learn
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	High Pressure Fuel Correction Reset
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワートレイン	2. 8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MYB)	Fuel Pressure Regulator Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Idle Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション		HO2S Learned Values Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Idle Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 2
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン 3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン 3.0L LFW シャーシコントロールモジュール		Active Grille Air Shutter System
パワーレイン 3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Values Learn
パワーレイン 3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Oil Life Reset
パワーレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワーレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワーレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワーレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワーレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワーレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワーレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワーレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 2

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 3.0L LGW エンジンコントロールモジュール		Turbocharger Learned Values Reset
パワートレイン 3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Fuel Trim Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)		Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Fuel Trim Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Cylinder Deactivation Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン 3.0L LGY Engine Control Module Rear Differential Type Not Equipped		Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Intake System Learned Values Reset
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Power Control Module Configuration
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Cylinder Deactivation Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン 3.0L LGY エンジンコントロールモジュール		Longitudinal Acceleration Sensor Learn
パワートレイン 3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム				項目名
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Control Valve Learn
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Particulate Filter Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	DPF Service Regeneration
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure Sensor or Fuel Rail Learn
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Injector Flow Rate Programming
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	BARO Sensor Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Learning Odometer Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Reductant System Data Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Data Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure Sensor Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Boost Control Initial Position Learn
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	Catalyst 1 Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	エンジンコントロールモジュール	High Pressure Fuel Variable Reset
パワートレイン	3.0L	LM2	グロープラグコントロールモジュール	Glow Plug Learn
パワートレイン	3.0L	LM2	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Engine Coolant Control Valve Learn
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Barometric Pressure Sensor Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Particulate Filter Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Reductant System Data Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Fuel Injection Small Quantity Data Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Engine Oil Type Setup
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Reductant Injector Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Engine Coolant Flow Control Valve Learn
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Turbocharger/Supercharger Boost Control Initial Position Learn
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Catalytic Converter Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	High Pressure Fuel Variable Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Nitrogen Oxides Catalytic Converter Reductant Loading Reset
パワートレイン	3.0L	LZ0	Engine Control Module	Nitrogen Oxides Catalytic Converter Reset

システム		項目名
パワートレイン	3. 0L LZ0 Engine Control Module	Nitrogen Oxides Sensor Reset
パワートレイン	3. 0L LZ0 Engine Control Module	Reductant Injector 2 Reset
パワートレイン	3. 6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	3. 6L LF3 エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン	3. 6L LF3 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン	3. 6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン	3. 6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3. 6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3. 6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	3. 6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	3. 6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3. 6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	3. 6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン	3. 6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン	3. 6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン	3. 6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3. 6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3. 6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	3. 6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Fuel Trim Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Gear Position Sensor Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Intake System Learned Values Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Variable Exhaust Flow Control Valve Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Electronic Limited Slip Differential (G96)	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Fuel Trim Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Gear Position Sensor Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Intake System Learned Values Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Cylinder Deactivation Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン	3. 6L LF4 Engine Control Module Automatic Transmission Rear Differential Type Not Equipped	Variable Exhaust Flow Control Valve Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

				システム	項目名
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Gear Position Sensor Learn
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Intake System Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Cylinder Deactivation Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン	3.6L	LF4	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	Variable Exhaust Flow Control Valve Learn
パワートレイン	3.6L	LF4	トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LFR	エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3.6L	LFR	トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール		HO2S Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LFX	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 2

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム				項目名
パワートレイン	3.6L	LFY	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LFY	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	3.6L	LFY	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	Stop/Start Capacitor Life State of Health Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Fuel Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	EVAP System Operation Test
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Engine Air Filter Life Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム						項目名
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MJ K)	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MJ K)	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MJ K)	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MJ K)	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MJ K)	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MJ K)	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Fuel Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	EVAP System Operation Test
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGX	エンジンコントロールモジュール	マニュアルトランスミッション	6速 (MM6)	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	トランスミッションコントロールモジュール			Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	トランスミッションコントロールモジュール			Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LGX	トランスミッションコントロールモジュール	6速 (MNH)		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	トランスミッションコントロールモジュール	9速 (M3 G)		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	3.6L	LGX	トランスミッションコントロールモジュール	その他		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Fuel Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			EVAP System Operation Test
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール			Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		Fuel Trim Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		EVAP System Operation Test
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		HO2S Heater Learn
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン	3.6L	LGZ	エンジンコントロールモジュール	オートマチックトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 2

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン 3. 6L L Y 7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Idle Learn
パワートレイン 3. 6L L Y 7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 3. 6L L Y 7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 3. 6L L Y 7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 1
パワートレイン 3. 6L L Y 7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 1
パワートレイン 3. 6L L Y 7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Intake CMP Actuator Bank 2
パワートレイン 3. 6L L Y 7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Exhaust CMP Actuator Bank 2
パワートレイン 3. 6L L Y 7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン 3. 6L L Y 7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 3. 6L L Y 7 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 4. 2L L T A エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Reluctor Ring Learned Values Reset
パワートレイン 4. 2L L T A トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワートレイン 4. 3L L V 1 エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 4. 3L L V 1 トレーラーライティングコントロールモジュール		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		HO2S Learned Values Reset
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 4. 3L L V 3 エンジンコントロールモジュール		Camshaft Position Actuator
パワートレイン 4. 3L L V 3 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 4. 8L L 2 0 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 4. 8L L 2 0 エンジンコントロールモジュール		Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン 4. 8L L 2 0 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 4. 8L L 2 0 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 4. 8L L20 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 4. 8L L20 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 4速オートマチックトランスミッション		Trans. Adaptives Reset
パワートレイン 4速オートマチックトランスミッション		Trans. Oil Life Reset
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 5. 3L L82 エンジンコントロールモジュール		Camshaft Position Actuator
パワートレイン 5. 3L L82 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 5. 3L L83 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 5. 3L L83 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 5. 3L L83 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 5. 3L L83 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 5. 3L L83 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 5. 3L L83 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 5. 3L L83 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 5. 3L L83 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 5. 3L L83 エンジンコントロールモジュール		HO2S Learned Values Reset
パワートレイン 5. 3L L83 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 5. 3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MYC)		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 5. 3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MSU)		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Type Setup
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)		Fuel Trim Reset
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 5. 3L L84 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)		Remote Vehicle Start Disable History Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム						項目名
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 (気筒休止指定なし) (YK9)	Engine Oil Type Setup
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Fuel Trim Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	5.3L	L84	エンジンコントロールモジュール	ストップ/スタートシステム	(ストップ/スタートシステム指定なし (NSS)) / 気筒休止 指定なし	Engine Oil Type Setup
パワートレイン	5.3L	L84	トランスミッションコントロールモジュール			Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	5.3L	L8B	エンジンコントロールモジュール			Fuel Trim Reset
パワートレイン	5.3L	L8B	エンジンコントロールモジュール			EVAP System Operation Test
パワートレイン	5.3L	L8B	エンジンコントロールモジュール			Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	5.3L	L8B	エンジンコントロールモジュール			HO2S Heater Learn
パワートレイン	5.3L	L8B	エンジンコントロールモジュール			Idle Learn
パワートレイン	5.3L	L8B	エンジンコントロールモジュール			Engine Oil Life Reset
パワートレイン	5.3L	L8B	エンジンコントロールモジュール			Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	5.3L	L8B	エンジンコントロールモジュール			Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワートレイン	5.3L	L8B	エンジンコントロールモジュール			Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	5.3L	L8B	トランスミッションコントロールモジュール			Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Fuel Trim Reset
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Engine Oil Life Reset
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Particulate Filter Reset
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Variable Exhaust Flow Control Valve Learn
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Crankshaft Position Reluctor Ring Learned Values Reset
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Particulate Filter Reset Bank 2
パワートレイン	5.5L	LT6	Engine Control Module			Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	6.0L	L77	エンジンコントロールモジュール			Fuel Trim Reset
パワートレイン	6.0L	L77	エンジンコントロールモジュール			EVAP System Operation Test
パワートレイン	6.0L	L77	エンジンコントロールモジュール			HO2S Heater Learn
パワートレイン	6.0L	L77	エンジンコントロールモジュール			Idle Learn
パワートレイン	6.0L	L77	エンジンコントロールモジュール			Engine Oil Life Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン 6.0L L77 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 6.0L L77 エンジンコントロールモジュール		Clutch Pedal Position Learn
パワートレイン 6.0L L77 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 6.0L L77 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 6.0L L96 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 6.0L L96 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 6.0L L96 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン 6.0L L96 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 6.0L L96 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 6.0L L96 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 6.0L L96 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 6.0L L96 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 6.0L L96 エンジンコントロールモジュール		Camshaft Position Actuator System
パワートレイン 6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Learn
パワートレイン 6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール		Camshaft Position Actuator System
パワートレイン 6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 6.2L L86 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 6.2L L86 エンジンコントロールモジュール		EVAP System Operation Test
パワートレイン 6.2L L86 エンジンコントロールモジュール		Idle Learn
パワートレイン 6.2L L86 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 6.2L L86 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 6.2L L86 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン 6.2L L86 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 6.2L L86 エンジンコントロールモジュール		HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン 6.2L L86 エンジンコントロールモジュール		HO2S Learned Values Reset
パワートレイン 6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MYC)		Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン 6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MSU)		Transmission Service Fast Learn
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Fuel Trim Reset
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Engine Oil Life Reset
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン 6.2L L87 エンジンコントロールモジュール		Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Type Setup
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Fuel Trim Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (KL9)	Engine Oil Type Setup
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Fuel Trim Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	6. 2L L87 エンジンコントロールモジュール ストップ/スタートシステム (ストップ/スタートシステム指定なし (NSS))	Engine Oil Type Setup
パワートレイン	6. 2L L87 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	6. 2L L83 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	6. 2L L83 エンジンコントロールモジュール	EVAP System Operation Test
パワートレイン	6. 2L L83 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Learn
パワートレイン	6. 2L L83 エンジンコントロールモジュール	Idle Learn
パワートレイン	6. 2L L83 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	6. 2L L83 エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	6. 2L L83 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	6. 2L L83 エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	6. 2L L83 エンジンコントロールモジュール	Clutch pedal position learn
パワートレイン	6. 2L L83 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Learned Values Reset
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Rail Pressure Sensor Reset
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Fuel Trim Reset
パワートレイン	6. 2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Crankshaft Position Variation Learn

システム		項目名
パワーレイン	6. 2L LT2 Engine Control Module	Particulate Filter Reset
パワーレイン	6. 2L LT2 Engine Control Module	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワーレイン	6. 2L LT2 Engine Control Module	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	6. 2L LT2 Engine Control Module	Particulate Filter Service Regeneration
パワーレイン	6. 2L LT2 Engine Control Module	Particulate Filter Reset Bank 2
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Evaporative Emission Service Bay Test
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Variable Exhaust Flow Control Valve Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Evaporative Emission Service Bay Test
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Variable Exhaust Flow Control Valve Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Fuel Trim Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	HO2S Heater Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Idle Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M11)	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M12)	Fuel Trim Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M12)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M12)	HO2S Heater Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M12)	Idle Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M12)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M12)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M12)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M12)	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M14)	Fuel Trim Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M14)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M14)	HO2S Heater Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M14)	Idle Learn
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M14)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M14)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	6. 2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (M14)	Brake Pedal Position Sensor Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Ring Learned Values Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	DPF Service Regeneration
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	DPF Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	BARO Sensor Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Learning Odometer Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Reductant System Data Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Fuel Injection Small Quantity Data Reset
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Boost Control Initial Position Learn
パワートレイン	6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール	Catalyst 1 Reset
パワートレイン	6. 6L L5P グロープラグコントロールモジュール	Glow Plug Learn
パワートレイン	6. 6L L5P トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Values Learn
パワートレイン	6. 6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール	Reset PTO Inhibit and Disengage History
パワートレイン	6. 6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール	Restore Factory Settings
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	HO2S Learned Values Reset
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	Air Cleaner Monitor Setup
パワートレイン	6. 6L L8T エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	DPF Service Regeneration
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Learn
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Fuel Filter Life Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	NOx Catalyst Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Reductant System Data Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Reluctor Wheel Learn
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Reductant Injector Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Reductant System Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 1 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン	6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 2 Fuel Injector Correction Value Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 3 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 4 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	All Cylinders Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Correction Value Preset
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Catalyst 1 Reset
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Injector Display and Reprogram
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	DPF/Catalyst 2 Reset
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Copy Injector Flow Identifiers from Glow Plug Control Module to ECM
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Copy Injector Flow Identifiers from ECM to Glow Plug Control Module
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 5 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 6 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 7 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン	6. 6L L GH エンジンコントロールモジュール	Cylinder 8 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン	6. 6L L GH グロープラグコントロールモジュール	Glow Plug Learn
パワートレイン	6. 6L L GH トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	8速トランスミッションコントロールモジュール (M5N)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	A T (オートマチックトランスアクスル)	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン	A T (オートマチックトランスアクスル)	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン	A T (オートマチックトランスミッション)	Reset Transmission Adapts.
パワートレイン	A T (オートマチックトランスミッション)	Reset Transmission Oil Life
パワートレイン	MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速	Trans. Adaptives Reset
パワートレイン	Transmission Control Module 8 Speed (M8R)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	Transmission Control Module 8 Speed (MFC)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Intake System Learned Values Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Stop/Start Capacitor State of Health Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Idle Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MHJ)	Fuel Trim Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MHJ)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MHJ)	Clutch Pedal Position Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MNJ)	Fuel Trim Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MNJ)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MSD)	Fuel Trim Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速 (MSD)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Trim Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	EVAP System Operation Test
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Crankshaft Pos. Variation Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Fuel Trim Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Evaporative Emission Service Bay Test
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Turbocharger Wastegate Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Engine Coolant Pump Data Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 指定なし	Fuel Pump Power Control Module Configuration
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Fuel Trim Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Fuel Pump Trim Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	HO2S Heater Resistance Learned Values Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Intake System Learned Values Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Evaporative Emission Service Bay Test
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Engine Coolant Control Valve Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Turbocharger Wastegate Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Engine Coolant Pump Data Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Fuel Pump Power Control Module Configuration
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Barometric Pressure Sensor Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気ガス 中国 (NF5)	Particulate Filter Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Fuel Trim Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Crankshaft Position Variation Learn
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Engine Oil Life Reset
パワーレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Remote Vehicle Start Disable History Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Cylinder Deactivation Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Particulate Filter Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 エキゾーストシステムパフォーマンス (NPP)	Particulate Filter Reset Bank 2
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Fuel Trim Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Crankshaft Position Variation Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Engine Oil Life Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Remote Vehicle Start Disable History Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Brake Pedal Position Sensor Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Throttle Body Idle Air Flow Compensation Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Evaporative Emission Service Bay Test
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Cylinder Deactivation Exhaust Control Valve Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Particulate Filter Pressure Sensor Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Particulate Filter Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Vehicle Longitudinal Accelerometer Sensor Learn
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Heated Oxygen Sensor Heater Resistance Learned Values Reset
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Particulate Filter Service Regeneration
パワートレイン	エンジンコントロールモジュール 排気温度センサー構成 指定なし	Particulate Filter Reset Bank 2
パワートレイン	エンジンデータディスプレイ	Fuel Trim Reset
パワートレイン	エンジンデータディスプレイ	Oil Life Reset
パワートレイン	オートマチックトランスミッション 6速	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter 1
パワートレイン	シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter 2
パワートレイン	シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール オートマチックレベルコントロール	Suspension Position Sensor Trim Height
パワートレイン	シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン	シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ トレーラーブレーキコントロール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流	Fuel Trim Reset
パワートレイン	シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流	Exhaust Flow Control Valve Learn
パワートレイン	シャーシコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	シャーシコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン	シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ	Fuel Trim Reset
パワートレイン	シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Fuel Trim Reset
パワートレイン	シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン	トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO)	Range Actuator Learn
パワートレイン	トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO)	Range Actuator
パワートレイン	トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO)	Range Actuator Lock
パワートレイン	トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ	Range Actuator Learn
パワートレイン	トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ	Range Actuator

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ	Range Actuator Lock
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF)	Range Actuator Learn
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF)	Range Actuator
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF)	Range Actuator Lock
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH)	Range Actuator Learn
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH)	Range Actuator
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH)	Range Actuator Lock
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG)	Range Actuator Learn
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG)	Range Actuator
パワートレイン	トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG)	Range Actuator Lock
パワートレイン	トランスファーケースコントロールモジュール	Transfer Case Clutch Overtemperature Counter Reset
パワートレイン	トランスファーケースコントロールモジュール	Range Actuator Learn
パワートレイン	トランスファーケースコントロールモジュール	Range Actuator Correlation Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MGM)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MGM)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MGU)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MGU)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MHU)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MHU)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MQB)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MQB)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MF6)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MF6)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 4速	Trans. Adaptives Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 4速 (MNG)	Transmission Solenoid Valves Calibration Preset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 5速	Trans. Adaptives Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速	Service cleaning procedure
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速	Fast learn adapt. process
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MA2)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MHG)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNH)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNH)	Transmission Oil Life Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNS)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNU)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MYB)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MYC)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MYD)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 7速 (MO5)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 8速	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 8速 (M5T)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 8速 (M5U)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MQE)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC)	Gear Selector -N- Position Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC)	Learned Values Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D)	Transmission Service Fast Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム		項目名
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3 E)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3 F)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3 H)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3 T)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3 U)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3 V)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M1 7)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール 9速 (MJ D)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール CVT (MR 8)	Transmission Service Fast Learn
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール CVT (MR G)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール CVT (MR G)	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール CVT (MR Q)	Transmission Adaptive Pressure Reset
パワートレイン	トランスミッションコントロールモジュール CVT (MR Q)	Transmission Overtemperature Counter Reset
パワートレイン	トランスミッションデータディスプレイ	Clear TAP
パワートレイン	トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール	Trailer Tire Pressure Sensor Manual Learn
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 1	Clear Secured High Voltage DTCs
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 1	Transmission Adaptive Torque Reset
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2	Clear Secured High Voltage DTCs
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2	Hybrid/EV Battery Pack Capacity Learn
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2	Fuel Economy Reset
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2	Hybrid/EV Battery Contactor Open Reasons Reset
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2	Hybrid/EV Battery Pack Charging Adaptive Learn Reset
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2	Hybrid/EV Battery Pack Data Reset
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2	EV Range Reset
パワートレイン	ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2	Engine Coolant Bypass Valve Position Learn
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	Clear Secured High Voltage DTCs
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	Transmission Adaptive Torque Reset
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2	Clear Secured High Voltage DTCs
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2	Hybrid/EV Battery Pack Capacity Learn
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2	Passenger Compartment Heater Coolant Control Solenoid Valve Learn
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2	Fuel Economy Reset
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2	Hybrid/EV Battery Contactor Open Reasons Reset
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2	Hybrid/EV Battery Pack Charging Adaptive Learn Reset
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2	Hybrid/EV Battery Pack Coolant Control Solenoid Valve Learn
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2	Hybrid/EV Battery Pack Data Reset
パワートレイン	ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2	Manual Service Disconnect Fuse Life Reset
パワートレイン	フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Trim Reset
パワートレイン	リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール	AWD Disabled-by-Malfunction Counter Reset
パワートレイン	リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501	AWD Disabled-by-Malfunction Counter Reset
パワートレイン	リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502	AWD Disabled-by-Malfunction Counter Reset
パワートレイン	リアドライブコントロールモジュール	AWD Disabled-by-Malfunction Counter Reset
パワートレイン	リアドライブシステム	OCM RDS Matching ID
ボディ	ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4 A T T 4)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディ	ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4 A T T 4)	Clear Driver Window Learned Values
ボディ	ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4 A T T 4)	Clear Passenger Window Learned Values
ボディ	ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4 A T T 4)	Read LIN Bus Device ID Information
ボディ	ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4 A T T 4)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディ	ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4 A T T 4)	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディ	ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4 A T T 4)	Battery Sensor Module Learn
ボディ	ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4 A T T 4)	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディ	ボディコントロールモジュール ハロゲン (T4 A T T 4)	Clear Right Rear Window Learned Values

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー ボディーコントロールモジュール ハロゲン (T4A T T4)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー 0	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー 0	Clear Driver Window Learned Values
ボディー 0	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー 0	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー 0	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー 0	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー 0	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー 0	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー 0	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー Body Control Module Body Style Hatchback	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー Body Control Module Body Style Hatchback	Clear Driver Window Learned Values
ボディー Body Control Module Body Style Hatchback	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー Body Control Module Body Style Hatchback	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー Body Control Module Body Style Hatchback	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー Body Control Module Body Style Hatchback	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー Body Control Module Body Style Hatchback	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー Body Control Module Body Style Hatchback	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー Body Control Module Body Style Hatchback	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー CJ2 デュアルゾーン HVAC オート	Power Down Now
ボディー CJ3 デュアルゾーン HVAC マニュアル	HVAC Actuator recalibration
ボディー CJ4 トライゾーン HVAC オート	Power Down Now
ボディー HVAC C67 シングル	Afterblow option
ボディー HVAC CJ3 デュアル	Afterblow option
ボディー HVAC オートコントロール シングルゾーン (C68)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC オートコントロール シングルゾーン (CJ4)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2)	HVAC Afterblow Configuration
ボディー HVAC オートコントロール デュアルゾーン (CJ2)	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー HVAC オートコントロール トライゾーン (CJ4)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC オートコントロール マニュアルコントロール リア (C69)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC コントロールモジュール	Afterblow option Recalibration
ボディー HVAC コントロールモジュール	HVAC Ambient temperature display
ボディー HVAC コントロールモジュール オート	Afterblow option Recalibration
ボディー HVAC コントロールモジュール オート	HVAC Ambient temperature display
ボディー HVAC コントロールモジュール オートシングル (C68)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC コントロールモジュール オートシングル (C68)	HVAC Afterblow Configuration
ボディー HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC コントロールモジュール オートデュアル (CJ2)	HVAC Afterblow Configuration
ボディー HVAC コントロールモジュール セミオートシングル (C4P)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC コントロールモジュール セミオートシングル (C4P)	HVAC Afterblow Configuration
ボディー HVAC コントロールモジュール マニュアル	Afterblow option Recalibration
ボディー HVAC コントロールモジュール マニュアルシングル (C60)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC コントロールモジュール マニュアル番号 (C67)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC コントロールモジュール マニュアル番号 (C67)	HVAC Afterblow Configuration
ボディー HVAC マニュアルコントロール シングルゾーン (C67)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC マニュアルコントロール シングルゾーン (C67)	HVAC Afterblow Configuration
ボディー HVAC マニュアルコントロール シングルゾーン (C67)	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー HVAC マニュアルコントロール デュアルゾーン (CJ2)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC マニュアルコントロール デュアルゾーン (CJ3)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC マニュアルコントロール デュアルゾーン (CJ3)	HVAC Afterblow Configuration

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー HVAC マニュアルコントロール デュアルゾーン (CJ3)	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー HVAC マニュアルコントロール ヒーターオンリー (C42)	HVAC Actuators Learn
ボディー HVAC マニュアルコントロール ヒーターオンリー (C42)	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー ISU	Program Transponder (2.0 Diesel)
ボディー Radio (1VD)	Radio Favorites Reset
ボディー Restraints Control Module Airbag (GMNA)	Vehicle Dynamic Sensor Offset Calibration
ボディー SIR (乗員補助拘束装置)	Setup New SDM
ボディー SIR (乗員補助拘束装置)	Setup SDM Primary Key in BCM
ボディー アシストステップコントローラー	Assist Step Learn Procedure
ボディー アシストステップコントロールモジュール	Assist Step Motor Learn
ボディー アップレベル (104 105 106)	Erase Valet Mode Code
ボディー アップレベル (104 105 106)	Control Module Reset
ボディー アップレベルラジオ	VIN Relearn
ボディー アップレベルラジオ	Radio Setup
ボディー アップレベルラジオ	Optional Modules
ボディー アップレベルラジオ	Region Code Options
ボディー アップレベルラジオ (104 105 106)	Erase Valet Mode Code
ボディー アップレベルラジオ (104 105 106)	Control Module Reset
ボディー アンブ (ボース)	Navigation Voice
ボディー イモビライザー	Key diagnosis
ボディー イモビライザー	Key coding
ボディー イモビライザー	Immobilizer link to ECM
ボディー インストルメントクラスター	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UDD)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター (UDD)	Timing Belt Life Reset
ボディー インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ (UDV)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ タイプ 非装備	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 非装備	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ (UV6)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター ラジオタイプ (1OR)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター ラジオタイプ (1OR)	Timing Belt Life Reset
ボディー インストルメントクラスター ラジオタイプ (1OS)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター ラジオタイプ (1OT)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター ラジオタイプ (1OU)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター (UDD)	Timing Belt Life Reset
ボディー インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター (UDC)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター (UDC)	Timing Belt Life Reset
ボディー インストルメントクラスター 拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバー情報センター (UDC)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバー情報センター (UDC)	Timing Belt Life Reset
ボディー インストルメントパネルクラスター	BPP Sensor Calibration
ボディー インストルメントパネルクラスター	Column Lock Relay Enable
ボディー インストルメントパネルクラスター	Program VIN
ボディー インストルメントパネルクラスター	Air Quality Sensitivity Level
ボディー インフレーターブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール	Yaw Rate Sensor Learn
ボディー インフレーターブルレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール (EPG)	Yaw Rate Sensor Learn
ボディー エアバッグコントロールモジュール	Vehicle Dynamic Sensor Offset Calibration
ボディー エアバッグコントロールモジュール (AU1)	Vehicle Dynamic Sensor Offset Calibration
ボディー エアバッグコントロールモジュール (AYC)	Vehicle Dynamic Sensor Offset Calibration

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー エアバッグコントロールモジュール (AYG)	Vehicle Dynamic Sensor Offset Calibration
ボディー オートエアコン	HVAC Actuator recalibration
ボディー オートエアコンPHT	HVAC Actuator recalibration
ボディー オートリアエアコン RSA	HVAC Actuator recalibration
ボディー オンスター	Set Options
ボディー オンスター	Setup New OnStar
ボディー オンスター	Set Language
ボディー キーレスエントリーコントロールモジュール	Clear Approach Detection Disabled Reasons
ボディー シートメモリーコントロールモジュール	Steering Column Softstops Learn
ボディー シートメモリーコントロールモジュール	Steering Column Softstops Clear
ボディー ショートレンジレーダーセンサー - フロント右	Clear Short Range Radar Sensor Vehicle Position
ボディー ショートレンジレーダーセンサー - フロント左	Clear Short Range Radar Sensor Vehicle Position
ボディー ショートレンジレーダーセンサー - リアモジュール	Clear Short Range Radar Sensor Vehicle Position
ボディー ショートレンジレーダーセンサー - リア右	Clear Short Range Radar Sensor Vehicle Position
ボディー ショートレンジレーダーセンサー - リア左	Clear Short Range Radar Sensor Vehicle Position
ボディー シリアルデータゲートウェイモジュール	Crash Sensor Reset
ボディー セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UKG)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UFG)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー タイヤ空気圧インジケータモジュール	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ダッシュ統合モジュール	Set Options
ボディー ダッシュ統合モジュール	New VIN
ボディー テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール	Backup Battery Timer Reset
ボディー テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール 緊急応答支援バージョン	Backup Battery Timer Reset
ボディー テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン11	Backup Battery Timer Reset
ボディー テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン11 (4コネクタ)	Backup Battery Timer Reset
ボディー テレマティクスコントロールモジュール	Proactive Alerts
ボディー テレマティクスコントロールモジュール	Backup Battery Timer Reset
ボディー テレマティクスビークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール	Control Module Reset
ボディー テレマティクスビークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール	Control Module Reset
ボディー トレーラーインターフェイスコントロールモジュール	CAN Bus Configuration Learn
ボディー トレーラーライティングコントロールモジュール	CAN Bus Configuration Learn
ボディー ナイトビジョンカメラコントロールモジュール	Reset Manufacturer Enable Counter
ボディー ナビゲーション ラジオ	VIN Relearn
ボディー ナビゲーション ラジオ	Ship Mode
ボディー ナビゲーション ラジオ	Bluetooth
ボディー パーキングアシストコントロールモジュール DID72 ヒストリー	CAN Bus Configuration Learn
ボディー パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN	CAN Bus Configuration Learn
ボディー パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ UDG)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ UDG)	Parking Assist Sensor Learn
ボディー パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ非装備)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー パーキングアシストコントロールモジュール (サイドオブジェクト検出インジケータ非装備)	Parking Assist Sensor Learn
ボディー パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト (UDP)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー パーキングアシストコントロールモジュールバージョン非装備	CAN Bus Configuration Learn
ボディー パーキングアシストコントロールモジュールバージョン非装備	Parking Assist Sensor Learn
ボディー パーキングアシストモジュール	CAN Bus Configuration Learn
ボディー パーキングアシストモジュール	Parking Assist Sensor Learn
ボディー パーソナライゼーション	Perimeter Lighting
ボディー パーソナライゼーション	Automatic Door Lock Mode
ボディー パーソナルオーチホリックコントロールモジュール	Configuration/Reset Functions
ボディー パーソナルオーディオリンクモジュール	Digital Radio Receiver
ボディー パーソナルオーディオリンクモジュール	Radio RPO Selection

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー ビデオプロセッシングコントロールモジュール	All Cameras Alignment Learn
ボディー ビデオプロセッシングコントロールモジュール	Front Camera Alignment Learn
ボディー ビデオプロセッシングコントロールモジュール	Left Camera Alignment Learn
ボディー ビデオプロセッシングコントロールモジュール	Right Camera Alignment Learn
ボディー ビデオプロセッシングコントロールモジュール	Rear Camera Alignment Learn
ボディー ビデオプロセッシングコントロールモジュール	Front Cameras Alignment Learn
ボディー ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール	Control Module Reset
ボディー ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール	Info Display Test
ボディー ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール	Speech Recognition
ボディー ファイアウォールコントロールモジュール 中国以外の地域輸出	Reset Manufacturer Enable Counter
ボディー ファイアウォールコントロールモジュール 中国輸出	Reset Manufacturer Enable Counter
ボディー ファイアウォールコントロールモジュール 中国輸出	Reset Manufacturer Enable Counter
ボディー フォワードレンジレーダーセンサー - ロングレンジ	Long Range Radar Sensor Module Learn
ボディー フロント リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール (UD5)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー フロントサスペンション調整_持ち上げ油圧パワーバックモジュール	Automatic Level Control System Bleed
ボディー フロントサスペンション調整_持ち上げ油圧パワーバックモジュール	Prime Front Suspension Pump
ボディー フロントビューカメラ (フロントガラス)	Clear Disable History Data
ボディー フロントビューカメラ (フロントガラス)	Frontview Camera Learn
ボディー フロントビューカメラ (フロントガラス)	Cancel Camera Learn
ボディー フロントビューカメラモジュール	Clear Disable History Data
ボディー フロントビューカメラモジュール	Frontview Camera Learn
ボディー フロントビューカメラモジュール	Cancel Camera Learn
ボディー フロント右シートベルトリトラクターモーター	Reset History Buffer
ボディー フロント左シートベルトリトラクターモーター	Reset History Buffer
ボディー ベースラジオ	VIN Relearn
ボディー ベースラジオ	Radio Setup
ボディー ベースラジオ	Optional Modules
ボディー ベースラジオ	Region Code Options
ボディー ヘッドアップディスプレイ	Disable DTC(s)
ボディー ヘッドランプコントロールモジュール	Headlamp Leveling Sensor Learn
ボディー ヘッドランプコントロールモジュール	Code Index
ボディー ホールディングトップモジュール	Folding Top Learn Procedure
ボディー ボディーコントロールモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール	Battery Sensor Module Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT)	Program Key Fobs
ボディー ボディーコントロールモジュール (5GT)	Program Key Fobs
ボディー ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA)	BPP Sensor Calibration
ボディー ボディーコントロールモジュール (ADM)	Program Key Fobs
ボディー ボディーコントロールモジュール (Other)	BPP Sensor Calibration
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Read LIN Bus Device ID Information

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Battery Sensor Module Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール LED (T4L)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール LED (T4L)	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール LED (T4L)	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール LED (T4L)	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール LED (T4L)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール LED (T4L)	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール LED (T4L)	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール LED (T4L)	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール LED (T4L)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Battery Sensor Module Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ (T4L)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール クーベ	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール クーベ	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール クーベ	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール クーベ	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール クーベ	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール クラシック	BPP Sensor Calibration
ボディー ボディーコントロールモジュール コンバーチブル	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール コンバーチブル	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール コンバーチブル	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール コンバーチブル	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール コンバーチブル	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール (SRW)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール (SRW)	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール (SRW)	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール (SRW)	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール (SRW)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール (SRW)	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール (SRW)	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール (SRW)	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール (SRW)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール セダン	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール セダン	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール セダン	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール セダン	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール セダン	Tire Pressure Sensors Learn

システム	項目名
ボディー ボディーコントロールモジュール セダン	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール セダン	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール セダン	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール セダン	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール (DZW)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール (DZW)	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール (DZW)	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール (DZW)	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール (DZW)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール (DZW)	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール (DZW)	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール (DZW)	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール (DZW)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール ハッチバック	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ハッチバック	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ハッチバック	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ハッチバック	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール ハッチバック	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ハッチバック	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール ハッチバック	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ハッチバック	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ハッチバック	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール ハロゲン	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ハロゲン	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ハロゲン	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ハロゲン	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール ハロゲン	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ハロゲン	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール ハロゲン	Battery Sensor Module Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ハロゲン	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5)	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5)	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Battery Sensor Module Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (H1D) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Battery Sensor Module Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ (ハロゲンタイプ) (T4A TT4)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Battery Sensor Module Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Clear Left Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Clear Right Rear Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール マリフ	BPP Sensor Calibration
ボディー ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン	Clear Driver Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン	Clear Passenger Window Learned Values
ボディー ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン	Tire Pressure Sensor Signal Reset
ボディー ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン	Battery Sensor Module Learn
ボディー マニュアルエアコン	HVAC Actuator recalibration
ボディー マニュアルリアエアコン	HVAC Actuator recalibration
ボディー マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール	CAN Bus Configuration Learn
ボディー ラジオ	Reset Manufacturer Enable Counter
ボディー ラジオ	License Compliance Materials Download Error Counter Reset
ボディー ラジオ	Theft Deterrent Relearn VIN Reset
ボディー ラジオ	Radio Favorites Reset
ボディー ラジオ (103)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ (103)	Control Module Reset
ボディー ラジオ (108)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ (10K)	Reset Manufacturer Enable Counter
ボディー ラジオ (10K)	License Compliance Materials Download Error Counter Reset
ボディー ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ アップレベル (104 105 106)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ アップレベル (104 105 106)	Control Module Reset
ボディー ラジオ エアコンコントロール	Control Module Reset
ボディー ラジオ ベース (103 107)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ ベース (103 107)	Control Module Reset
ボディー ラジオ (105)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ (105)	Control Module Reset
ボディー ラジオ (106)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ (106)	Control Module Reset
ボディー ラジオ (10D)	Control Module Reset
ボディー ラジオ (10D)	Control Module Reset
ボディー ラジオ (10D)	Reset Manufacturer Enable Counter
ボディー ラジオ (10I)	Control Module Reset

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー ラジオ (I O R)	Reset Manufacturer Enable Counter
ボディー ラジオ (I O R)	License Compliance Materials Download Error Counter Reset
ボディー ラジオ (I O R)	Theft Deterrent Relearn VIN Reset
ボディー ラジオ (I O R)	Radio Favorites Reset
ボディー ラジオ (I O S)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ (I O S)	Info Display Test
ボディー ラジオ (I O S)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ラジオ (I O S)	Theft Deterrent Relearn
ボディー ラジオ (I O T)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ (I O T)	Info Display Test
ボディー ラジオ (I O T)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ラジオ (I O T)	Theft Deterrent Relearn
ボディー ラジオ (I O U)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ (I O U)	Info Display Test
ボディー ラジオ (I O U)	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ラジオ (I O U)	Theft Deterrent Relearn
ボディー ラジオ (I P O)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ (I P 1)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオ (パス)	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオインフォテインメント 3. 0	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオインフォテインメント 3. 0	Info Display Test
ボディー ラジオインフォテインメント 3. 0	Reset Teen Driver Key PIN
ボディー ラジオインフォテインメント 3. 0 - LSGMLAN	Erase Valet Mode Code
ボディー ラジオインフォテインメント 3. 0 - LSGMLAN	Info Display Test
ボディー ラジオインフォテインメント 3. 0 - LSGMLAN	Chime
ボディー ラジオコントロール	CAN Bus Configuration Learn
ボディー ラジオナビゲーション	VIN Relearn
ボディー ランニングボードコントロールモジュール	Left Assist Step Motor
ボディー ランニングボードコントロールモジュール	Right Assist Step Motor
ボディー リアエアコン RSA	HVAC Actuator recalibration
ボディー リアゲートモジュール	Rear Gate Driver Information Center Message Reset
ボディー リアシートモジュール	Horizontal Motor
ボディー リアシートモジュール	Recline Motor
ボディー リアシートモジュール	Rotation Motor
ボディー リアシートモジュール	Auto. Calibration
ボディー リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール (UD7)	CAN Bus Configuration Learn
ボディー リア右ドアモジュール	Disable DTC(s)
ボディー リア右短距離レーダーセンサー	Clear Short Range Radar Sensor Vehicle Position
ボディー リア左ドアモジュール	Disable DTC(s)
ボディー リア左短距離レーダーセンサー	Clear Short Range Radar Sensor Vehicle Position
ボディー リア補助エアコン	Calibrate HVAC Module
ボディー リフトゲートコントロールモジュール	Liftgate Maximum Open Position Learn
ボディー リフトゲートコントロールモジュール	Hands-Free Liftgate Sensor Control Module Calibration
ボディー リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015. (WMF)	Liftgate Maximum Open Position Learn
ボディー リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015. 5 (AVF)	Liftgate Maximum Open Position Learn
ボディー リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015. 5 (AVF)	Hands-Free Liftgate Sensor Control Module Calibration
ボディー リフトゲートモジュール	LGM Open/Close Test
ボディー リモートコントロールドアロックレシーバー	Invalidate all remote
ボディー リモートコントロールドアロックレシーバー	Next available slot
ボディー リモートコントロールドアロックレシーバー	TPM Learn Mode
ボディー リモートヒーター エアコンオート番号 (C68)	HVAC Actuators Learn

●GMUSA 作業サポート (Ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー リモートヒーター エアコンコントロールモジュール	HVAC Actuators Learn
ボディー リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42)	HVAC Actuators Learn
ボディー リモートヒーター_エアコンマニュアル番号 (C67)	HVAC Actuators Learn
ボディー ロングレンジレーダーセンサーモジュール	Long Range Radar Sensor Module Learn
ボディー 右シートベルトリトラクターモーターモジュール	Reset History Buffer
ボディー 運転席ドアスイッチ	Power Window Motor Programming
ボディー 運転席ドアモジュール	Set Options
ボディー 運転席ドアモジュール	Door Zone Module VIN Relearn
ボディー 画像処理モジュール	Reset Event Records
ボディー 画像処理モジュール1 - プロセッサー2	Vehicle Dynamic Sensor Offset Calibration
ボディー 拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー 拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)	Keyless Entry Antenna - Center Console Active
ボディー 拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)	Tire Pressure Sensor Reset
ボディー 拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)	Keyless Entry Antenna - Left Body
ボディー 拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)	Keyless Entry Antenna - Right Body
ボディー 距離感知クルーズコントロール	Factory Reset
ボディー 距離感知クルーズコントロール	DSCC Setup (Japan Only)
ボディー 携帯電話コントロールモジュール	CAN Bus Configuration Learn
ボディー 左シートベルトリトラクターモーターモジュール	Reset History Buffer
ボディー 車両通信 インターフェイスモジュール	Set Options
ボディー 車両通信 インターフェイスモジュール	Setup New OnStar
ボディー 車両通信 インターフェイスモジュール	Set Language
ボディー 車両盗難防止	Set Options
ボディー 車両盗難防止	Setup New VTD Module
ボディー 車両方位カメラコントロールモジュール	Clear Disable History Data
ボディー 車両方位カメラコントロールモジュール	Vehicle Direction Camera Learn
ボディー 車両方位警告アラームウォーニングモジュール	Calibrate Module
ボディー 助手席ドアスイッチ	Power Window Motor Programming
ボディー 助手席ドアモジュール	TPM Option Enable
ボディー 助手席ドアモジュール	Program Individual Key Fob
ボディー 助手席ドアモジュール	Program All Key Fobs
ボディー 助手席ドアモジュール	Learn Sensor Location
ボディー 助手席ドアモジュール	Spare Tire Monitoring Disable
ボディー 助手席プレゼンスシステム	Preload Passenger Presence System
ボディー 助手席プレゼンスモジュール	Passenger Presence Sensor Learn
ボディー 暖房 エアコン	HVAC Actuator recalibration
ボディー 標準範囲キーレスリモートコントロール (ATG)	Tire Pressure Sensors Learn
ボディー 標準範囲キーレスリモートコントロール (ATG)	Tire Pressure Sensor Reset
ボディー 歩行者衝突検出モジュール	Data Recorder
ボディー 歩行者衝突検出モジュール	Setup New PIDM
ボディー 補助HVACコントロールモジュール	Power Down Now
ボディー 補助HVACコントロールモジュール (CJ4HVACのみ)	Power Down Now