

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
エンジン	2次空気システム
エンジン	3方VSV
エンジン	A/C Mgクラッチ
エンジン	ACCカトリレー
エンジン	ACEM
エンジン	CVT変速位置
エンジン	DPR関連メモリーリセット
エンジン	DPR再生
エンジン	ECT変速位置
エンジン	EGR
エンジン	EGR(排気ガス再循環) VSV
エンジン	EGR1電磁弁系
エンジン	EGR2電磁弁系
エンジン	EGRカットVSV
エンジン	EGRステップ数
エンジン	EGR開度
エンジン	EGR制御
エンジン	EGR電磁弁1強制駆動
エンジン	EGR電磁弁2強制駆動
エンジン	EGR電磁弁3強制駆動
エンジン	EGR目標開度B1
エンジン	FCV
エンジン	FPリレー
エンジン	FSV電磁弁
エンジン	ISCステップ数
エンジン	ISCデューティー比
エンジン	O/DカットSOL
エンジン	PCV電磁弁1強制停止
エンジン	PCV電磁弁2強制停止
エンジン	SCV VSV
エンジン	SCVモーター
エンジン	T/Mリターダー1 動作
エンジン	T/Mリターダー2 動作
エンジン	TC端子ON
エンジン	VGT1電磁弁系異常
エンジン	VGT2電磁弁系異常
エンジン	VGT3電磁弁系異常
エンジン	VNT開度
エンジン	VNT電磁弁1強制駆動

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
エンジン	VNT電磁弁2強制駆動
エンジン	VNT電磁弁3強制駆動
エンジン	VNターボモーター検査
エンジン	VVTL-1 No. 1 OCV
エンジン	VVTリニア駆動 B1
エンジン	VVTリニア駆動 B2
エンジン	VVT制御
エンジン	VVT制御 B2
エンジン	アイドルアップ
エンジン	インジェクター停止 (第1気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第2気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第3気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第4気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第5気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第6気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第1気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第2気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第3気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第4気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第5気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第6気筒)
エンジン	インテークシャッターバルブ
エンジン	インテークスロットル
エンジン	インテークバルブ開度
エンジン	エアコンMgクラッチリレー
エンジン	エアコンカット
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ1
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ2
エンジン	エキゾースト電磁弁
エンジン	エキブレVSV
エンジン	エキブレランプ
エンジン	エキブレ制御
エンジン	エンジンリターダー1電磁弁強制駆動
エンジン	エンジンリターダー2電磁弁強制駆動
エンジン	エンジン停止強制駆動
エンジン	エンジン停止動作
エンジン	キャニスタクローズバルブ
エンジン	グローブラグリレー

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
エンジン	コモンレール圧
エンジン	コモンレール圧力
エンジン	サーキットリレー
エンジン	スターターリレー
エンジン	スリップ制御SOL
エンジン	ターボチャージャー
エンジン	ターボ警告表示機能
エンジン	タイミングSOL
エンジン	タンクバイパス
エンジン	ディーゼルスロットル
エンジン	デリバリー遮断弁
エンジン	トランスミッションリターダー1
エンジン	トランスミッションリターダー2
エンジン	ページVSV
エンジン	ページカットVSV
エンジン	バーナーメンテナンス走行距離リセット
エンジン	パルスEGR電磁弁強制駆動
エンジン	ヒーターリレー
エンジン	ヒーターリレーNo. 1
エンジン	ヒーターリレーNo. 2
エンジン	ヒーターリレーNo. 3
エンジン	ヒーター制御検査
エンジン	フェーエルレール圧
エンジン	フューエルカット禁止
エンジン	プレ噴射停止
エンジン	ベルト狭圧制御SOL
エンジン	マルチディスプレイ機能
エンジン	メイン噴射時期
エンジン	ライン圧SOL
エンジン	リターダブレーキ
エンジン	リターダ制御
エンジン	レール圧制御
エンジン	レギュレーター遮断弁
エンジン	ロックアップSOL
エンジン	ロックアップ制御SOL
エンジン	可変吸気VSV
エンジン	過給圧制御VSV
エンジン	基本噴射時期制御
エンジン	吸気スロットル開度

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
エンジン	吸気絞り弁開度
エンジン	吸気制御VSV
エンジン	吸気制御VSV2
エンジン	吸気切替弁制御
エンジン	吸気通路制御VSV
エンジン	強制インジェクター駆動（第1気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第2気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第3気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第4気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第5気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第6気筒）
エンジン	強制ストイキ制御
エンジン	強制成層燃焼制御
エンジン	緊急遮断弁
エンジン	係合圧制御SOL
エンジン	高圧燃料系検査
エンジン	前後進切替SOL
エンジン	大気圧導入弁
エンジン	電スロ駆動（Fast）
エンジン	電スロ駆動（Slow）
エンジン	電動ファン
エンジン	燃圧アップVSV
エンジン	燃料圧力（D4）
エンジン	燃料添加弁
エンジン	燃料噴射時期（#1）
エンジン	燃料噴射時期（#2）
エンジン	燃料噴射時期（#3）
エンジン	燃料噴射時期（#4）
エンジン	燃料噴射時期（#5）
エンジン	燃料噴射時期（#6）
エンジン	燃料噴射時期（#7）
エンジン	燃料噴射時期（#8）
エンジン	燃料噴射量
エンジン	燃料漏れ点検
エンジン	排気スロットル
エンジン	排気バイパス弁制御
エンジン	排気ブレーキ
エンジン	排気リニア駆動 B1
エンジン	排気リニア駆動 B2

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
エンジン	排気切替弁制御
エンジン	発電要求電圧
エンジン	噴射停止(#1)
エンジン	噴射停止(#2)
エンジン	噴射停止(#3)
エンジン	噴射停止(#4)
エンジン	噴射停止気筒; 1気筒目
エンジン	噴射停止気筒; 2気筒目
エンジン	噴射停止気筒; 3気筒目
エンジン	噴射停止気筒; 4気筒目
エンジン	噴射停止気筒; 5気筒目
エンジン	噴射停止気筒; 6気筒目
エンジン	噴射停止気筒; 7気筒目
エンジン	噴射停止気筒; 8気筒目
エンジン	補助ブレーキリレー
エンジン	目標回転数
エンジン	予熱装置強制駆動
エンジン	連通管遮断弁
ABS (オートマチックトランスミッション)	4WDウォーニングランプ ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	4WD警告灯
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABS (アンチロックブレーキシステム) ソレノイド
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSウォーニングランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSソレノイド SFLH
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSソレノイド SFLR
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSソレノイド SFRH
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSソレノイド SFRR
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSソレノイド SRLH
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSソレノイド SRLR
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSソレノイド SRRH
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSソレノイド SRRR
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSモーターリレー ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	ABSランプ ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	ARSアクチュエーター 右転舵
ABS (オートマチックトランスミッション)	ARSアクチュエーター 左転舵
ABS (オートマチックトランスミッション)	ARSアクチュエーター 中立
ABS (オートマチックトランスミッション)	ARSウォーニングランプ ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	ARS警告灯
ABS (オートマチックトランスミッション)	ASRウォーニングランプ

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
ABS (オートマチックトランスミッション)	ASRエンジン制御
ABS (オートマチックトランスミッション)	ASRバルブ
ABS (オートマチックトランスミッション)	BHスタンバイインジケータ
ABS (オートマチックトランスミッション)	BHホールドインジケータ
ABS (オートマチックトランスミッション)	DABランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	EBSリレー出力
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SC1)
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SC2)
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SCC)
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLA) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLAFL) バルブ全開
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLAFL) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLAFR) バルブ全開
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLAFR) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLARL) バルブ全開
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLARL) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLARR) バルブ全開
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLARR) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLR) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLRFL) バルブ全開
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLRFL) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLRFR) バルブ全開
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLRFR) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLRRL) バルブ全開
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLRRL) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLRRR) バルブ全開
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SLRRR) バルブ全閉
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SMC)
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SMC/SRC/SCC)
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBソレノイド (SRC)
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBモータリレー
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBモータリレー2
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECBランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	ECB制御無効
ABS (オートマチックトランスミッション)	EDBソレノイド (SMC1)
ABS (オートマチックトランスミッション)	EDBソレノイド (SMC2)
ABS (オートマチックトランスミッション)	ESSブザー ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	ESSランプ ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	H/Bモータリレー ON

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
ABS (オートマチックトランスミッション)	H/Bモータリレー
ABS (オートマチックトランスミッション)	PCSブレーキOFFインジケータ
ABS (オートマチックトランスミッション)	PPSソレノイド
ABS (オートマチックトランスミッション)	RL輪パターン駆動
ABS (オートマチックトランスミッション)	RR輪パターン駆動
ABS (オートマチックトランスミッション)	SC1
ABS (オートマチックトランスミッション)	SC2
ABS (オートマチックトランスミッション)	SCSS
ABS (オートマチックトランスミッション)	SCSSバルブパターン
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLAFL (連通弁開)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLAFL (連通弁閉)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLAFR (連通弁開)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLAFR (連通弁閉)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLARL (連通弁開)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLARL (連通弁閉)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLARR (連通弁開)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLARR (連通弁閉)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLAソレノイド電流
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLIPランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLIPランプ ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLRFL (連通弁開)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLRFL (連通弁閉)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLRFR (連通弁開)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLRFR (連通弁閉)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLRRL (連通弁開)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLRRL (連通弁閉)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLRRR (連通弁開)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLRRR (連通弁閉)
ABS (オートマチックトランスミッション)	SLRソレノイド電流
ABS (オートマチックトランスミッション)	SMC1
ABS (オートマチックトランスミッション)	SMC1ソレノイド
ABS (オートマチックトランスミッション)	SMC2
ABS (オートマチックトランスミッション)	SMC2ソレノイド
ABS (オートマチックトランスミッション)	SS
ABS (オートマチックトランスミッション)	SSソレノイド
ABS (オートマチックトランスミッション)	TRC OFFランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	TRCモーター ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	TRCモータリレー
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC OFFランプ

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SMF
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SMFL
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SMFR
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SMR
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SPFL
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SPFR
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SRCF
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SRCR
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SRMF
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC, TRCソレノイド SRMR
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSC・HBブザー ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCソレノイド SMF
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCソレノイド SMR
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCソレノイド SPFL
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCソレノイド SPFR
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCソレノイド SRCF
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCソレノイド SRCR
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCソレノイド SRMF
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCソレノイド SRMR
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	VSCランプ ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	アキュムレータ0ダウン
ABS (オートマチックトランスミッション)	アクチュエーターパターン駆動
ABS (オートマチックトランスミッション)	アクチュエーター作動確認
ABS (オートマチックトランスミッション)	アクチュエータパターン駆動
ABS (オートマチックトランスミッション)	エキブレカットリレー ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	オートLSDランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	サブスロットル
ABS (オートマチックトランスミッション)	ストップランプリレー
ABS (オートマチックトランスミッション)	ストップランプリレー ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	ストップランプ警告
ABS (オートマチックトランスミッション)	スポーツモードインジケータランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	ソレノイドリレー
ABS (オートマチックトランスミッション)	ソレノイドリレー OFF
ABS (オートマチックトランスミッション)	タイヤ空気圧モニタランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	ダウンヒルアシストランプ
ABS (オートマチックトランスミッション)	ドレイン系パターン駆動
ABS (オートマチックトランスミッション)	パワーサプライパターン駆動1
ABS (オートマチックトランスミッション)	パワーサプライパターン駆動2

●日野 アクティブテスト (ver 2024.10)

システム	項目名
ABS (オートマチックトランスミッション)	ブザー
ABS (オートマチックトランスミッション)	プリチャージポンプ ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	プリチャージポンプ異常
ABS (オートマチックトランスミッション)	ブレーキウォーニングランプ ON
ABS (オートマチックトランスミッション)	ブレーキウォーニングランプ (黄)
ABS (オートマチックトランスミッション)	ブレーキ警告灯
ABS (オートマチックトランスミッション)	ブレーキ制御禁止
ABS (オートマチックトランスミッション)	フロントアクスルディファレンシャルバルブ
ABS (オートマチックトランスミッション)	フロント右バルブ
ABS (オートマチックトランスミッション)	フロント左バルブ
ABS (オートマチックトランスミッション)	ポンプ作動パターン駆動
ABS (オートマチックトランスミッション)	メインリレー1 OFF
ABS (オートマチックトランスミッション)	メインリレー1 OFF
ABS (オートマチックトランスミッション)	メインリレー2 OFF
ABS (オートマチックトランスミッション)	メインリレー2 OFF
ABS (オートマチックトランスミッション)	モーターリレー1
ABS (オートマチックトランスミッション)	モーターリレー2
ABS (オートマチックトランスミッション)	モーターリレー
ABS (オートマチックトランスミッション)	リアアクスルディファレンシャルバルブ
ABS (オートマチックトランスミッション)	リア右バルブ
ABS (オートマチックトランスミッション)	リア左バルブ
ABS (オートマチックトランスミッション)	右フロントアクスルABSバルブ - 圧縮
ABS (オートマチックトランスミッション)	右フロントアクスルABSバルブ - 減圧
ABS (オートマチックトランスミッション)	右フロントアクスルABSバルブ - 保持
ABS (オートマチックトランスミッション)	右リアアクスルABSバルブ - 圧縮
ABS (オートマチックトランスミッション)	右リアアクスルABSバルブ - 減圧
ABS (オートマチックトランスミッション)	右リアアクスルABSバルブ - 保持
ABS (オートマチックトランスミッション)	左フロントアクスルABSバルブ - 圧縮
ABS (オートマチックトランスミッション)	左フロントアクスルABSバルブ - 減圧
ABS (オートマチックトランスミッション)	左フロントアクスルABSバルブ - 保持
ABS (オートマチックトランスミッション)	左リアアクスルABSバルブ - 圧縮
ABS (オートマチックトランスミッション)	左リアアクスルABSバルブ - 減圧
ABS (オートマチックトランスミッション)	左リアアクスルABSバルブ - 保持
ABS (オートマチックトランスミッション)	車両安定制御システム (VSC) / トラクションコントロールソレノイド
ABS (オートマチックトランスミッション)	耐久ブレーキリレー
ABS (オートマチックトランスミッション)	微低速走行インジケータ
ハイブリット	TC端子ON
ハイブリット	インバーター停止モード
ハイブリット	オイルポンプ動作 (1000 rpm)

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
ハイブリット	オイルポンプ動作 (500 rpm)
ハイブリット	クランキング
ハイブリット	シフトギアポジション
ハイブリット	トランスミッションリニアソレノイド1
ハイブリット	トランスミッションリニアソレノイド2
ハイブリット	外部均一充電リレー
ハイブリット	外部充電スタート
ハイブリット	冷却ファン 動作中
ハイブリット	冷却ファン回転数
車両制御システム	ESスタートブザー
車両制御システム	ESスタートランプ
車両制御システム	ESバルブ
車両制御システム	S LDスタンバイランプ
車両制御システム	S LDランプ
車両制御システム	T Mリターダーランプ
車両制御システム	T Mリターダー電磁弁
車両制御システム	V CSアクチュエーターリレー
車両制御システム	V CS警告灯
車両制御システム	アクチュエーターリレー
車両制御システム	エアコンOFFリレー
車両制御システム	エンジンリターダーランプ
車両制御システム	スターターONリレー1
車両制御システム	スターターONリレー2
車両制御システム	タコメーター表示
車両制御システム	ブザー停止リレー
車両制御システム	ブローエアディレイリレー
車両制御システム	ローレンジカットリレー
車両制御システム	車外ブレーキロックブザー
車両制御システム	診断ランプ
車両制御システム	電動バキュームポンプリレー
車両制御システム	排気ブレーキランプ
尿素SCR	DEFポンプリバーティングバルブ
尿素SCR	サクションラインヒーター
尿素SCR	バックフローラインヒーター
尿素SCR	ヒーターリレー
尿素SCR	プレッシャーラインヒーター
尿素SCR	尿素水インジェクター
尿素SCR	尿素水ポンプ
尿素SCR	尿素水ポンプリバーティングバルブ

●日野 アクティブテスト(ver 2024.10)

システム	項目名
尿素SCR	冷却水遮断弁
Wabco EBS	ABSランプ(橙)
Wabco EBS	EBSランプ(LED)
サスペンション	R1右開閉電磁弁
サスペンション	R1吸/排気切替電磁弁
サスペンション	エアサスウォーニングランプ
サスペンション	ハイトコントロール作動ランプ
サスペンション	ブザー点検
サスペンション	リモコン用電源出力:OFF
サスペンション	リモコン用電源出力:ON
FFシフト(フェザータッチフィンガーシフト)	Hiランプ
FFシフト(フェザータッチフィンガーシフト)	Loランプ
FFシフト(フェザータッチフィンガーシフト)	ギア禁止ソレノイドバルブ
FFシフト(フェザータッチフィンガーシフト)	パワーシフトソレノイドバルブ
FFシフト(フェザータッチフィンガーシフト)	ブザー
FFシフト(フェザータッチフィンガーシフト)	レンジHi-Lo切替ソレノイドバルブ
FFシフト(フェザータッチフィンガーシフト)	レンジLo-Hi切替ソレノイドバルブ
エアバッグ	エアバッグランプ
ヘッドライトオートレベリング	レベリングモーター: 一次作動
ヘッドライトオートレベリング	レベリングモーター: 二次作動
ヘッドライトオートレベリング	メインインジケーター
ヘッドライトオートレベリング	フロント/リア 車高初期化
ブレーキ(KNORR ABS)	ABS警告灯テスト
ブレーキ(KNORR ABS)	フロント左コントロールバルブテスト
ブレーキ(KNORR ABS)	フロント右コントロールバルブテスト
ブレーキ(KNORR ABS)	リア左コントロールバルブテスト
ブレーキ(KNORR ABS)	リア右コントロールバルブテスト
ブレーキ(KNORR ABS-500K)	ABS警告灯テスト
ブレーキ(KNORR ABS-500K)	フロント左コントロールバルブテスト
ブレーキ(KNORR ABS-500K)	フロント右コントロールバルブテスト
ブレーキ(KNORR ABS-500K)	リア左コントロールバルブテスト
ブレーキ(KNORR ABS-500K)	リア右コントロールバルブテスト