

## ●日野 作業サポート(ver 2024.10)

| システム | 項目名                    | 説明  |
|------|------------------------|---|
| エンジン | DPRステータス               | DPRの状態を確認します。   |
| エンジン | DPRステータス全消去            | DPRの状態をリセットします。   |
| エンジン | DPR強制再生                | DPR強制再生を実施します。※ 所要時間 = 約20分                                     |
| エンジン | DPR差圧チェック              | DPRの詰まり具合をチェックします。  |
| エンジン | DPR状態リセット              | DPRの状態をリセットします。   |
| エンジン | DPR状態表示                | DPRの状態を表示します。   |
| エンジン | EGR点検                  | EGRの点検を行います。  |
| エンジン | VNT点検                  | VNT（バリエブルノズルターボチャージャー）の点検を行います。                                 |
| エンジン | アクセルセンサー点検             | アクセルセンサーの点検を行います。   |
| エンジン | インジェクターIDコード確認         | 各気筒のインジェクターIDコードを確認する際に使用します。<br>※車種「デュトロ」のみ本機能を搭載しています。        |
| エンジン | インジェクターIDコード登録         | 各気筒のインジェクターIDコードを登録する際に使用します。                                   |
| エンジン | インジェクターIDコード登録（ECU交換時） | ECU交換時に各気筒のインジェクターIDコードを登録する際に使用します。<br>※車種「デュトロ」のみ本機能を搭載しています。 |
| エンジン | エンジン管理履歴               | エンジンに保存された管理履歴データの閲覧や保存、書込、初期化を行います。                            |
| エンジン | クルーズコントロール車速調整         | クルーズコントロール時の車速調整を行います。  |
| エンジン | サプライポンプ学習値 — 初期化       |   |
| エンジン | サプライポンプ機差学習値初期化        | サプライポンプ学習値の初期化を行います。  |
| エンジン | サプライポンプ初期化             |   |
| エンジン | システム作動履歴消去             | システム作動履歴消去します。  |
| エンジン | スピードリミッター解除            | スピードリミッターの解除を行います。  |
| エンジン | スピードリミッター調整            | スピードリミッターの調整を行います。  |
| エンジン | ターボ点検                  | ターボチャージャーの点検を行います。  |
| エンジン | 吸気スロットルバルブ初期化          | 吸気スロットルバルブの学習値を初期化します。  |
| エンジン | 吸入空気量点検                | 吸入空気量の点検を行います。  |
| エンジン | 差圧チェック                 | DPRの差圧をチェックします  |
| エンジン | DPFすす量堆積               |   |
| エンジン | 車速設定                   | 最大車速設定を行います。  |

## ●日野 作業サポート(ver 2024.10)

| システム                    | 項目名                   | 説明                              |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| エンジン                    | 車速設定（クルーズコントロール時）     | クルーズコントロール時の最大車速設定を行います。        |
| エンジン                    | 燃料漏れ点検                | 燃料漏れがないかどうかの点検を行います。            |
| A B S（アンチロックブレーキ）       | E C U自動認識リセット         |                                 |
| A B S（アンチロックブレーキ）       | V S C学習               |                                 |
| A B S（アンチロックブレーキ）       | エア抜き                  | エア抜き、ブレーキフルードの交換要領の方法を記載しています。  |
| A B S（アンチロックブレーキ）       | ブレーキアクチュエーター作動確認      | 各ソレノイドを駆動させます。                  |
| E Sスタート                 | E Sスタートウィンドウ          |                                 |
| E Sスタート                 | E Sスタートの初期設定          | クラッチの交換時に行います。                  |
| E Sスタート                 | クラッチ解除位置の初期設定         | クラッチの交換時に行います。                  |
| E Sスタート                 | 学習値初期化                |                                 |
| E Sスタート                 | 勾配センサーの0点初期設定         | 架装などで車両水平が変更されたときに行います。         |
| 尿素S C R                 | D E Fドージングテストパターン     |                                 |
| 尿素S C R                 | D E F溶液添加テスト          |                                 |
| 尿素S C R                 | 学習値初期化                |                                 |
| A T（オートマチックトランスミッション）   | 初期設定                  |                                 |
| A T（オートマチックトランスミッション）   | 学習値                   |                                 |
| F Fシフト（フェザータッチフィンガーシフト） | カスタマイズ                |                                 |
| プロシフト                   | モード使用頻度               | モード使用頻度の確認とリセット、リセット履歴の確認を行います。 |
| プロシフト                   | ユニットまたはモーター交換時の作業     |                                 |
| プロシフト                   | 時計セット                 | E C Uに内蔵された時計のセットを行います。         |
| F C M（前方画像認識センサー）       | レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶 |                                 |
| F C M（前方画像認識センサー）       | レコグニッションカメラ／光軸学習      |                                 |
| ドライビングサポート              | 前方レーダー光軸調整            |                                 |
| 車両制御システム                | 勾配0点調整                |                                 |
| 車両制御システム                | 学習値リセット               |                                 |
| イモビライザー                 | トランスポンダコード消去          |                                 |

●日野 作業サポート (ver 2024.10)

| システム           | 項目名                   | 説明 |
|----------------|-----------------------|----|
| イモビライザー        | トランスポンダコード登録          |    |
| ブレーキ           | チェックモード移行             |    |
| ブレーキ           | バックアップメモリー消去          |    |
| ブレーキ           | 整備モード移行               |    |
| ブレーキ           | テストモード点検              |    |
| ブレーキ           | エア抜き                  |    |
| 前方認識カメラ        | レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶 |    |
| 前方認識カメラ        | 初期光軸学習値表示             |    |
| 前方認識カメラ        | レコグニッションカメラ／光軸学習      |    |
| 前方認識カメラ        | P C S 画像記録設定          |    |
| 前方認識カメラ        | P C S 画像情報消去          |    |
| 前方認識カメラ        | 制御モード移行               |    |
| 前方認識カメラ        | 履歴消去                  |    |
| 車線維持支援__車線逸脱警報 | レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶 |    |
| 車線維持支援__車線逸脱警報 | レコグニッションカメラ／光軸学習      |    |
| プリクラッシュ        | レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶 |    |
| プリクラッシュ        | レコグニッションカメラ／光軸学習      |    |
| プリクラッシュ        | E C U 高温履歴リセット        |    |
| プリクラッシュ        | 制御モード移行               |    |
| プリクラッシュ        | 前方レーダー光軸調整            |    |
| プリクラッシュ        | 前方レーダー光軸ずれ量確認         |    |
| プリクラッシュ        | 前方レーダー光軸補正量確認         |    |
| プリクラッシュ        | 履歴消去                  |    |
| メインボデー         | E C U 接続情報初期化         |    |
| メインボデー         | ワイヤレスコード消去            |    |

●日野 作業サポート(ver 2024.10)

| システム   | 項目名            | 説明 |
|--------|----------------|----|
| メインボデー | ワイヤレスコード登録     |    |
| メインボデー | ワイヤレスダイアグモード移行 |    |
| メインボデー | リモートドアロック設定    |    |
| メーター   | 航続可能距離初期化      |    |