

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
e-4WD 4WDシステム	RPSオフセット学習値クリア
ABS (アンチロックブレーキシステム)	VIN (車台番号) 登録
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーキャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜きサイクル1
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜きサイクル2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	速度記号
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ギアボックスタイプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヒルスタートアシスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	改善グリップ機能
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルオフセットセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ圧力センサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	前後Gセンサーオフセット
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングホイールアングルセンサー登録
ABS (アンチロックブレーキシステム)	学習値初期化
ADCM	VIN (車台番号) 登録
ADCM	尿素水タンクユニットASSY学習値消去
ADCM	尿素水ポンプ学習値消去
ADCM	尿素水インジェクター学習値消去
ADCM	圧カライン交換後
ADCM	SCR異常履歴リセット
ADCM	エレクトリカルチェック
ADCM	AdBlue充填テスト (初回)
ADCM	AdBlueを空にするテスト
ADCM	フローレート機能
ADCM	尿素水インジェクター：サウンドテスト
ADCM	AdBlueインジェクター：リリーステスト
ADCM	学習値初期化
ADCM	尿素水インジェクター合計噴射量データリセット
ADCM	尿素水インジェクター加熱時間リセット
ADCM	尿素水インジェクター最大コイル温度データリセット
ADCM	AdBlue残量リセット
AFS	STANG SEN ADJUSTMENT
AFS	レベライザー調整
エアレベライザー	標準ハイトレベル
エアレベライザー	ハイト初期値調整
エアレベライザー	ハイトセンサー初期化
タイヤ空気圧警報	ID登録
タイヤ空気圧警報	タイヤ空気圧警報システムON/OFF切替え
エアバッグ	インジェクター登録
エアバッグ	EGR V/POS 学習値クリア
エアバッグ	設定消去
エアバッグ	インジェクターバルブ補正値クリア
エアバッグ	ポンプ学習値クリア
アクティブノイズコントロール	アクティブノイズコントロール設定
アクティブノイズコントロール	アクティブサウンドコントロール設定
AT_CVT	Gセンサーキャリブレーション
AT_CVT	EEPROMクリア確認
AT_CVT	エンジンブレーキ調整
AT_CVT	CVTF劣化度確認
AT_CVT	エコモードリセット機能
AT_CVT	初期化
AT_CVT	Gセンサーキャリブレーション
AT_CVT	キャリブレーションデータ消去
AT_CVT	学習値消去
AT_CVT	記憶データ消去
AT_CVT	クラッチポイント学習
AT_CVT	電動オイルポンプエア抜き
AT_CVT	フォワードクラッチポイント学習
AT_CVT	最大クラッチストローク測定
AT_CVT	クラッチタッチポイント調整
AT_CVT	ギアポジション調整
AT_CVT	補助ギアボックスクラッチポイント学習
AT_CVT	コントロールバルブ交換
ドライブポジションナ	降車時設定 (シート)
ドライブポジションナ	降車時設定 (ステアリング)

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
ドライブポジション	降車時シートスライド量設定
オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号
右側オートスライドドア	ハンズフリーセンサー部品番号
A V M	舵角センサー調整
A V M	トップビュー境目の強調表示
A V M	警告文言語切替え
A V M	予想進路線表示
A V M	カメラ画像補正初期化
A V M	舵角センサー調整
A V M	ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更
A V M	ソナーOFFポップアップ表示
A V M	キャンセル要因 (L D W)
A V M	キャンセル要因 (B S W)
A V M	キャンセル要因 (I P A)
A V M	キャンセル要因 (P S R)
A V M	自動キャンセル要因 (E n t r y)
A V M	カメラ画像補正 (フロントカメラ)
A V M	カメラ画像補正 (助手席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 (運転席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 (リアカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (フロントカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (助手席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (運転席サイドカメラ)
A V M	カメラ画像補正 2 (リアカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (フロントカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (リアカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (運転席側サイドカメラ)
A V M	カメラキャリブレーション (助手席側サイドカメラ)
A V M	タイヤ径補正
A V M	トップビュー微調整
A V M	リアワイドビュー目安線補正
A V M	フロントワイドビュー目安線補正
A V M	MOD機能
A V M	リアセンターライン設定変更
A V M	リアセンターラインキャリブレーション調整
B C M (ボディーコントロールモジュール)	Gセンサーキャリブレーション
B C M (ボディーコントロールモジュール)	S T A N G S E N A D J U S T M E N T
B C M (ボディーコントロールモジュール)	設定値リセット
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ステアリングロックリリース (キー! D 消去)
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ドアロック/アンロック設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートドアロック選択
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートドアアンロック選択
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートドアロック/アンロック選択
B C M (ボディーコントロールモジュール)	シグネチャーライト設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプタイマー点灯条件設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプON時間設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ドアロック解除連動設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプON時間設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプOFF時間設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	フォグラмп連動オートライト設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	オートライトロジック設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドランプバッテリーセ이버設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドランプオートライト設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	イルミネーションディレイ設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドランプタイマー設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ドロップワイパー機能設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	雨滴感知ワイパー機能設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	車速検知ワイパー設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックハザード機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	リモートエアコンアンサーバック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプバッテリーセ이버設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ルームランプタイマー設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	イグニッションバッテリーセ이버設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	A C C バッテリーセ이버設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	パワーウィンドウダウン設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	ロック/アンロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	トランク/ガラスハッチオープン機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックキーアンロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	インテリジェントキー連動設定
B C M (ボディーコントロールモジュール)	アンサーバックキーロック機能
B C M (ボディーコントロールモジュール)	キーレスロック付ホーン

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	エンジンスター機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	室内アンテナ診断
BCM (ボディコントロールモジュール)	ウェルカムライト作動設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	インテリジェントキーID確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	電動格納ミラー設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ショートクラッキング出力機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	ウェルカムライト選択
BCM (ボディコントロールモジュール)	パニックアラーム設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	電池切れ警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック制御設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックブザー機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランクオープン機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	盗難アラームトリガー
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定 (サイレン)
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティアラーム設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	サイレン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドングルID確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	ID読み込み
BCM (ボディコントロールモジュール)	ID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	TPMS ON/OFF切替え
BCM (ボディコントロールモジュール)	セキュリティドアロック設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートロック制御設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドアロック解除連動設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプタイマー点灯条件設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルームランプONロック時間
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアワイパー・リバーズ連動設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンサーバックハザード設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	D/LOCK VHCL SPD AJT
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ドロップワイフ機能設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	雨滴感知ワイパー機能設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	窓から持ち出し警報
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーレス機能
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランクオープン設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモコンID消去
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモコンID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモコンID確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	マルチアンサーバック設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	保持電源設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー閉じ込め防止機能
ブレーキ	ストロークセンサー0点学習
チャージャー	充電電流制限履歴
チャージャー	バッテリー充放電情報クリア
シャシ制御	前回ドライバー情報消去
シャシ制御	KEY割当てUSER消去
シャシ制御	PERSONAL設定消去
シャシ制御	自動キャンセル要因1
コンパチブルルーフ	トランクオープナー
コンパチブルルーフ	フリッパードア
コンパチブルルーフ	ルーフフラッチ
コンパチブルルーフ	ルーフ状態リセット
コンパチブルルーフ	ルーフ状態学習
EHS	VIN (車台番号) 登録
EHS	電気接点アクチュエーター/ブレーキクリアランス設定
EHS	電動パーキングブレーキコントロールユニットキャリアブレイション
EHS_PKB	Gセンサーキャリアブレイション
EHS_PKB	アクチュエーター0点学習
EHS_PKB	ブレーキパッド交換開始
EHS_PKB	ブレーキパッド交換終了
EHS_PKB	初期位置調整
EHS_PKB	クラッチセンサーリセット
EHS_PKB	ブレーキ作動
EHS_PKB	ブレーキ解除
EHS_PKB	システムモード切替
EHS_PKB	自動作動ON (AT/CVT)
EHS_PKB	パーキングブレーキ慣らし
EMCM	スターター作動回数クリア
EMCM	バッテリー放電電流積算値クリア
EMCM	サブバッテリー放電電流積算値クリア
EMCM	シャシダイナモメーターモード
エンジン	VIN (車台番号) 登録

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
エンジン	目標点火時期補正
エンジン	目標アイドル回転数補正
エンジン	吸入空気量学習
エンジン	燃圧除去
エンジン	空燃比センサー学習値クリア
エンジン	インジェクター学習値クリア
エンジン	空燃比学習値クリア
エンジン	インジェクター登録
エンジン	D P F 交換時クリア
エンジン	スロットル全閉位置学習
エンジン	G センサーキャリブレーション
エンジン	空燃比初期学習
エンジン	スターター作動回数クリア
エンジン	バッテリー放電電流積算クリア
エンジン	空燃比学習
エンジン	サブバッテリー放電電流積算値クリア
エンジン	サブスターター&ジェネレーター作動カウンタークリア
エンジン	スーパーチャージャーマグネットクラッチ係合回数クリア
エンジン	バルブタイミングばらつき値クリア
エンジン	ウェイトゲートアクチュエーター開度学習値クリア
エンジン	E G R 全閉位置学習値クリア
エンジン	登録値
エンジン	E G R 調整
エンジン	T P 位置学習値クリア
エンジン	インジェクター I D 登録
エンジン	D P F 交換後
エンジン	E G R バルブ登録
エンジン	クルーズコントロール/スピードリミッター登録
エンジン	P R P R R I C H センサープログラミング
エンジン	スワールフラップ登録
エンジン	ターボチャージャー登録
エンジン	エアフローメータープログラミング
エンジン	マニホールド圧力センサー登録
エンジン	低圧 E G R バルブ登録
エンジン	エンジン調整
エンジン	スワールフラップ
エンジン	インジェクションポンプ調整
エンジン	スピードリミッター
エンジン	D P F 再生
エンジン	始動回数 1
エンジン	始動回数 2
エンジン	始動回数 3
エンジン	始動回数 4
エンジン	フューエルポンプ学習
エンジン	エンジン冷却水バイパスバルブ
エンジン	再生後微粒子捕集フィルター設定
エンジン	キャビンフィルター交換後クリア
エンジン	吸気フラップ調整
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	クラッチペダルスイッチ交換後
エンジン	電子スロットルコントロールアクチュエーター交換後
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング (R 0 4 4)
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング (R 0 8 8)
エンジン	空燃比センサー
エンジン	オルタネーター電圧設定値
エンジン	キャビンフィルター再生
エンジン	触媒コンバーター
エンジン	最大クラッチストローク測定
エンジン	D P F 再生
エンジン	D P F 相対圧力センサー
エンジン	E G R バイパス登録
エンジン	排気フラップ L o w 設定
エンジン	ファストアイドル回転数補正
エンジン	フライホイール目標登録
エンジン	フューエルポンプ
エンジン	フューエルレール圧テスト
エンジン	燃料供給禁止
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンタリセット
エンジン	高圧ポンプカウンター (V 3 4 4)
エンジン	高圧タービンバイパスソレノイドバルブ
エンジン	イグニッションコイル構成部品
エンジン	インジェクションポンプ調整 (R 0 7 7)

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
エンジン	NOxトラップ
エンジン	始動サイクル数 (V343)
エンジン	DPF差圧センサー
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	スターター作動回数クリア
エンジン	スタティックテスト
エンジン	I/S機能
エンジン	スタティックテスト
エンジン	サーモブランジャープログラミング
エンジン	スロットルバルブオフセット (最大) 2
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	高圧燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	スターター作動回数書込み
エンジン	ターボチャージャー交換後
エンジン	レール圧センサー交換後
エンジン	TCソレノイドバルブ交換後
エンジン	カムシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	インジェクター交換後
エンジン	EVAシステム禁止
エンジン	EVAシステム作動
エンジン	バキュームポンプ
エンジン	H/P燃料ポンプ合計スタートカウンター書込み
エンジン	高圧燃料ポンプ交換後
エンジン	クランクシャフトポジションセンサー交換後
エンジン	高圧燃料回路異常検出
エンジン	尿素水品質センサープログラミング
エンジン	コンピューターリセット
エンジン	DPF交換後調整
エンジン	始動許可
エンジン	エアフローメーター登録
エンジン	RUN
エンジン	ターボアクチュエーター系統
エンジン	アフタートリートメントメンテナンス
エンジン	バッテリー放電電流積算値クリア
エンジン	コモンレール交換時データクリア
エンジン	DEFドージングユニットオーバーライドテスト
エンジン	DEFラインヒーターテスト
エンジン	DEFシステムリークテスト
エンジン	DEFタンクヒーターテスト
エンジン	DPF交換時クリア
エンジン	エンジンシリアル番号
エンジン	燃料システムリークテスト
エンジン	燃料/タイミングテーブル学習値リセット
エンジン	燃費短期ログリセット
エンジン	RTCVアクチュエーター調整
エンジン	RTCVヒステリシステスト
エンジン	SCR動作
エンジン	バルブタイミングオフセットデータ書込み
エンジン	バルブタイミング調整
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウントA
エンジン	アクティブコントロールエンジンマウントB
エンジン	電動インテークバルブタイミングコントロール学習
エンジン	VCR基準位置学習
エンジン	EGRコントロールバルブ閉ポジション学習
エンジン	エンジン基本部品 値1&2クリア
エンジン	デュアルバッテリーリレー電圧低下回数データリセット
エンジン	フューエルインジェクターオフセット学習
エンジン	GPF再生リセット
エンジン	M/T ニュートラルポジション学習
エンジン	SCR触媒コンバーター
エンジン	EGRバイパス登録
エンジン	AdBlue品質
エンジン	EGRバルブ開度
エンジン	上流NOxセンサー
エンジン	下流NOxセンサー
エンジン	UEGOセンサー
エンジン	フューエルポンプブライミング完了
エンジン	ターボチャージャー電動アクチュエーターコマンド
電動パワステ_DAST3	舵角調整
電動パワステ_DAST3	パワステアリングフルードエア抜き
E-SUS	フロント右アクチュエーター
E-SUS	フロント左アクチュエーター

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
E-SUS	リア右アクチュエーター
E-SUS	リア左アクチュエーター
E-SUS	4輪アクチュエーター
EV_HEV	VIN (車台番号) 登録
EV_HEV	バッテリー容量低下データクリア
EV_HEV	高電圧バッテリーJ/Bデータクリア
EV_HEV	特殊DTCクリア
FSCM	燃圧及び燃料内部リーク点検
FSCM	フューエルポンプ調整
ジェネレーター	出力制限履歴クリア
ジェネレーター	レゾルバーオフセット
オートレベライザー	ハイトセンサー初期化
HVバッテリー	IDM情報クリア
HVAC	設定温度補正
HVAC	REC (内気循環) メモリー設定
HVAC	FRE (外気導入) メモリー設定
HVAC	配風設定
HVAC	ガスセンサー調整
HVAC	クリーンスイッチ設定
HVAC	アクチュエーター原点リセット
HVAC	目標エバポレーター温度上限設定
HVAC	アイドリングストップシステム作動条件設定
HVAC	吸込口切換え設定
HVAC	風量低減設定
HVAC	アロマ感度設定
HVAC	芳香剤設定
HVAC	フロアファン設定
HVAC	アロマディフューザー設定
HVAC	リア設定温度補正
HVAC	ブリ空調MAX回転数補正
HVAC	アイドル時MAX回転数補正
HVAC	DEFモード時コンプレッサー作動設定 (タイマー/リモート空調)
車間自動制御システム_ADAS	FEEDefault設定
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因2
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因3
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因4
車間自動制御システム_ADAS	FEED作動時走行距離
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因1
車間自動制御システム_ADAS	自動キャンセル要因
車間自動制御_ADAS 2	自動キャンセル要因2
インテリジェントキー	アンサーバックハザード機能
インテリジェントキー	ロック/アンロック機能
インテリジェントキー	トランク/ガラスハッチオープン機能
インテリジェントキー	キーレスロック付ホーン
インテリジェントキー	エンジンスタート機能
インテリジェントキー	パニックアラーム設定
インテリジェントキー	アンサーバックブザー機能
インテリジェントキー	窓から持出し警報
インテリジェントキー	キーレス機能
インテリジェントキー	トランクオープン設定
インテリジェントキー	キー閉じ込め防止設定
インテリジェントキー	インテリジェントキーID確認
インテリジェントキー	LOW BATT OF KEY FOR WARN
インテリジェントキー	インテリジェントキー機能
インテリジェントキー	アンロック機能選択
インテリジェントキー	アンサーバックキーロック機能
インテリジェントキー	オートアンロックタイプ
インテリジェントキー	P/W DOWN DELAY
インテリジェントキー	ラゲッジルームエンジンスタート機能
インテリジェントキー	インテリジェントキーID登録
IPDM_E_R	バッテリー放電電流積算クリア
IPDM_E_R	サブバッテリー放電電流積算値クリア
レーンカメラ	カメラエーミング
レーンカメラ	エーミングズレ確認
レーザー_レーダー	FEEDefault設定
レーザー_レーダー	自動キャンセル要因
レーザー_レーダー	ミリ波レーダー光軸調整
レーザー_レーダー	FEED作動時走行距離
ベルダナ	外気温診断
ベルダナ	燃料計診断 (アナログ針式)
ベルダナ	警告灯診断
メーター_エアコンアンブ	燃料計診断 (アナログ針式)

●インフィニティ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
メーター_エアコンアンブ	警告灯診断
メーターアシスト	全校正
メーターコントロール	レゾルバー書込み
メーターコントロール	出力制限履歴クリア
マルチAV	舵角センサー調整
マルチAV	舵角センサー調整
NATS	登録モード
NATS	コントロールユニット初期化
乗員検知システム	O点リセット機能
ブリクラッシュシートベルト	ドアOPEN時巻き取りリトライ回数変更
シフト	P位置学習値クリア
ソナー	コーナーセンサー距離設定
ソナー	センターセンサー距離設定
ソナー	ブザー音量調整
ソナー	トレーラーヒッチ検出距離
テレマティック	VIN (車台番号) 登録
テレマティック	TCUアクティベート設定