

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2025. 02)

システム名	項目名
ABS (ABSコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (サービスポジション移行)
ABS (ABSコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
ABS (ABSコントロールモジュール)	ブレーキエア抜き
ABS (ABSコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	ロールレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	圧力センサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	横Gセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	舵角センサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	ABS設定消去
AHCM (補助ヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーターアクティベーションテスト
AHCM (補助ヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーターブライミングルーチン
AWDCM (全輪駆動コントロールモジュール)	4WD : システムフラッシュ
AWDCM (全輪駆動コントロールモジュール)	4WD : 補正
AWDCM (全輪駆動コントロールモジュール)	ポンプベント
BCM (ボディコントロールモジュール)	バッテリー交換
BCM (ボディコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ有効/無効
BCM (ボディコントロールモジュール)	サンルーフ補正
BCM (ボディコントロールモジュール)	ルーフブラインド補正
BCM (ボディコントロールモジュール)	タイヤ空気圧モニターセンサーID表示
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
CHCMB (シャーシコントロールモジュールB)	エアサスペンションインフレーション
CHCMB (シャーシコントロールモジュールB)	エアサスペンションデフレーション
EPB T I P	EPB T I P
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (サブバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (メインバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (両バッテリー)
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトコントロールユニットシステム補正
HVAC (エアコンモジュール)	アクチュエーターエンドストップ検出
HVAC (エアコンモジュール)	ステッパモーター初期化
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	ABS設定
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	オイルサービスカウンターリセット
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット (ガソリン車)
I P C (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット (ディーゼル車)
I P M A (画像処理コントロールモジュールA)	カメラ補正
PAM (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングエイドコントロールモジュールリセット
PAM (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングエイドコントロールモジュールリセット設定ステータス
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキジャム処理
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (サービスポジション移行)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (メンテナンスモード終了)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動 (ラッチポジション)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動 (組付け位置)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPFリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF圧力センサー交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF差圧センサー交換

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2025.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF動的再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ECM : スワールバルブアダプテーションクリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ECM : フューエルポンプアダプテーションリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ECM : マスエアフローアダプテーションクリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ECM : 低圧EGRアダプテーションクリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRスロットル交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCMアダプテーションクリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRクオリティモニターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRドーピング適応係数リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCR始動禁止リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターコード表示
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エア通路設定手順
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイルサービスカウンターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グロープラグ : 有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グロープラグコントロール作動
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスメッセージリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルバルブアクチュエーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	タービンシャットオフバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャー交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディーゼル給油適応再初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パイロット補正学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パワートレインコントロールモジュールアダプテーションクリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ有効化/無効化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧フューエルポンプ交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧噴射ポンプ交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	酸化触媒
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	速度制限
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	尿素水 (DEF) : プライミング&圧力テスト (EURO 6)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	尿素水 (DEF) タンクレベルセンサー交換 (EURO 6)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	尿素水 (DEF) 噴射ポンプ交換 (EURO 6)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料水入り検出リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気バルブアダプテーション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルプライムルーチン
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービス履歴データ
RDCM (リアディファレンシャルコントロールモジュール)	コントロールモジュールキャリブレーション
RLM (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
RLM (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションジオメトリー
RLM (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションジオメトリー設定/解除
RLM (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
RLM (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンション狭許容性モード設定/解除 (ヘッドライト設定)
RLM (ライドルレベルコントロールモジュール)	エアサスペンション出荷/フリーズモード設定/解除
SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール)	舵角センサー補正

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2025.02)

システム名	項目名
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	絶対位置センサー交換
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCMオイルカウンターリセット
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクターセンサー補正
TPM (タイヤ空気圧モニタリングシステム)	絶対位置センサー交換
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ガソリン)
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ガソリン車)
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ディーゼル)
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き (ディーゼル車)