

●ランドローバー 対応システム (Ver 2025. 02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
AAM (オーディオアンプリファイアモジュール)	●	●			●
ABS (ABSコントロールモジュール)	●	●		●	●
ACM (オーディオフロントコントロールモジュール)	●	●			●
ADCM (アダプティブダンピングコントロールモジュール)	●	●			●
AHCM (補助ヒーターコントロールモジュール)	●	●		●	●
AHU (インコントロールタッチオーディオヘッドユニット)	●	●			●
AHU (オーディオヘッドユニット)	●				●
APIM (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	●	●			●
ARCM (アクティブロールコントロールモジュール)	●	●			●
ATCM (全地形コントロールモジュール)	●	●			●
AUCM (ヘッドアップディスプレイクーリングファンモジュール)	●	●			●
AWDCM (全輪駆動コントロールモジュール)	●	●			●
BCM (ボディーコントロールモジュール)	●	●		●	●
BECM (バッテリーエナジーコントロールモジュール)	●	●			●
BPM (Bluetooth電話モジュール)	●				●
CAV (コネクテッド・ビューモジュール)	●	●			●
CCM (適応速度制御コントロールモジュール)	●	●			●
CDP (CDプレーヤー・チェンジャーモジュール)	●				●
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	●	●		●	●
CHCMB (シャーシコントロールモジュールB)	●	●		●	●
CRTM (カーフレステイブルモジュール)	●				●
DABM (デジタルオーディオブロードキャストモジュール)	●	●			●
DACMC (デジタルオーディオコントロールモジュールC)	●	●			●
DCSM (運転席側シートエアコンコントロールモジュール)	●				●
DDM (運転席側ドアモジュール)	●	●			●
DRDM (運転席側後席ドアモジュール)	●	●			●
DSM (運転席側シート)	●	●			●
EPI C (エレクトリックパワーインターバルコンバーターモジュール)	●				●
EPI CD (エレクトリックパワーインターバルコンバーターモジュールD)	●				●
FCDIM (フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	●	●			●
FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール)	●	●			●
FCIMB (フロントコントロールインターフェイスモジュールB)	●	●			●
FCIMC (フロントコントロールインターフェイスモジュールC)	●	●			●
FEM (フロントエンターテイメントモジュール)	●	●			●
FLM (フロントライティングコントロールモジュール)	●	●			●
FTCM (ホールディングトップコントロールモジュール)	●				●
FTCMB (ホールディングトップコントロールモジュールB)	●				●
GPSM (一般接近センサーモジュール)	●	●			●
GSM (ギアシフトモジュール)	●	●			●
GSMB (ギアシフトモジュールB)	●	●			●
GWM (ゲートウェイモジュール)	●	●		●	●
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●		●	●
HCM (ヘッドランプコントロールモジュールA)	●				●
HCMB (ヘッドランプコントロールモジュールB)	●	●			●
HUD (ヘッドアップディスプレイ)	●	●			●
HVAC (エアコンモジュール)	●	●		●	●
ICCM (インフォテイメントコントロールモジュール)	●				●
ICDM (インタラクティブコントロールディスプレイモジュール)	●				●
IMC (インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー)	●	●			
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	●	●		●	●
IPCB (インストルメントパネルクラスターコントローラーB)	●				●
IPMA (画像処理コントロールモジュールA)	●	●		●	●

●ランドローバー 対応システム (Ver 2025.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
IPMB (イメージプロセッシングモジュールB)	●	●			●
KVM (キーレスビークルモジュール)	●	●			●
NAV (ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
NCM (ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
NFSM (近距離センシングモジュール)	●				●
NFSMB (近距離センシングモジュールB)	●	●			●
OCS (着座検知システム)	●	●			●
PAM (パーキングアシストコントロールモジュール)	●	●		●	●
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●		●	●
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	●	●		●	●
PDM (助手席側ドアモジュール)	●	●			●
PRDM (助手席側後席ドアモジュール)	●	●			●
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
PSCMB (パワーステアリングコントロールモジュールB)	●				●
PSM (助手席側シートモジュール)	●	●			●
RBM (ランニングボードモジュール)	●	●			●
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	●	●			●
RDCM (リアディファレンシャルコントロールモジュール)	●	●		●	●
RDCSM (リアシートエアコンコントロールモジュール)	●				●
RDUM (リモートドライバーユーティリティコントロールモジュール)	●				●
REM (リアエンターテイメントコントロールモジュール)	●	●			●
RGTM (リアゲート・トランクモジュール)	●	●			●
RGTMB (リアゲート・トランクモジュールB)	●				●
RHVAC (リアエアコンモジュール)	●	●			●
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	●	●		●	●
RLSM (リア左シートモジュール)	●	●			●
RRSM (リア右シートモジュール)	●	●			●
SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール)	●	●		●	●
SGCM (スタータージェネレーターコントロールモジュール)	●				●
SODL (左側障害物検出)	●	●			●
SODR (右側障害物検出)	●	●			●
SPMA (シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールA)	●	●			●
SPMB (シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールB)	●	●			●
SPRM (音声認識コントロールモジュール)	●				●
SRM (サテライトオーディオユニットモジュール)	●	●			●
SUMB (アダプティブダンピングコントロールモジュール)	●	●			●
TBM (デブroy可能コントロールモジュール)	●	●			●
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●		●	●
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	●	●		●	●
TCU (テレマティクスコントロールユニットモジュール)	●	●			●
TEL (携帯電話モジュール)	●	●			●
TPM (タイヤ空気圧モニタリングシステム)	●	●		●	●
TRM (トレーラーモジュール)	●				●
TSCM (ターボチャージャー/スーパーチャージャーコントローラー)	●	●			●
TVM (テレビジョンモジュール)	●	●			●
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	●	●		●	●
VIM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	●				●
VIM (ビークルイモビライザーモジュール)	●	●			●
WDCM (ワイヤレスデバイス充電モジュール)	●	●			●