●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	（ＴＢＤ）ＩＯＬＩＤ６６
エンジン	１ｓｔ　ＥＧＲポンプ
エンジン	２ｎｄ　ＥＧＲポンプ
エンジン	Ａ／Ｃコンプレッサー
エンジン	Ａ／Ｃコンプレッサーリレー
エンジン	ＡＡＣバルブ開度
エンジン	ＡＣコンプレッサーリレー
エンジン	ＤＰＦインジェクター
エンジン	ＤＰＦインジェクターソレノイドバルブ
エンジン	ＤＰＦ温度センサー診断
エンジン	ＤＰＦ相対圧力センサー
エンジン	Ｅ／Ｏ　クルーズコントロール／スピードリミッター登録
エンジン	ＥＡＩコントロールＳ／Ｖ
エンジン	ＥＧＲ　ＶＯＬコントロールバルブ
エンジン	ＥＧＲ／Ｖ開度
エンジン	ＥＧＲクーラーバイパスＰＷＭ
エンジン	ＥＧＲクーラーバイパスコントロール
エンジン	ＥＧＲクーラーバイパスバルブ
エンジン	ＥＧＲソレノイドバルブ
エンジン	ＥＧＲバイパス
エンジン	ＥＧＲバルブ
エンジン	ＥＧＲバルブ登録
エンジン	ＥＧＲ制御（モード１）
エンジン	ＥＧＲ制御（モード３）
エンジン	ＥＧＲ制御Ｓ／Ｖ
エンジン	ＥＧＲ制御ステップ
エンジン	ＥＧＲ制御バルブ
エンジン	ＥＶＡＰパージＳ／Ｖ
エンジン	ＦＩＣＤ　Ｓ／Ｖ
エンジン	ＦＰＣＭ
エンジン	ＦＰＣＭ（ＨＩ）
エンジン	ＦＰＣＭ（ＬＯＷ）
エンジン	ＦＰＣＭ（ＭＩＤ）
エンジン	ＩＧＮタイミング（モード１）
エンジン	ＩＧＮタイミング（モード３）
エンジン	ＯＢＤライト
エンジン	ＯＶ／ＨＴ警告
エンジン	ＰＴＣ１
エンジン	ＰＴＣ２
エンジン	ＰＴＣ３
エンジン	ＳＣクラッチリレー

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	ＴＣ／ＳＣバイパスバルブ
エンジン	ＴＣウェイストゲートコントロールソレノイドバルブ
エンジン	ＴＣブーストコントロールＳ／Ｖ
エンジン	ＴＣブーストコントロールアクチュエーター
エンジン	ＴＣ冷却水ポンプ
エンジン	Ｖ／Ｔ角度（吸気側）
エンジン	Ｖ／Ｔ角度（排気側）
エンジン	Ｖ／Ｔ制御Ｓ／Ｖ
エンジン	ＶＥＮＴコントロールバルブ
エンジン	ＶＶＬ　Ｓ／Ｖ（吸排気）
エンジン	ＶＶＬ吸気側　Ｓ／Ｖ
エンジン	ＶＶＬ排気側　Ｓ／Ｖ
エンジン	アイドル回転数
エンジン	アイドル回転数設定（＋）
エンジン	アイドル回転調整
エンジン	アイドル補正Ｓ／Ｖ
エンジン	アクティブグリルシャッター
エンジン	イグニッション（シリンダー１）
エンジン	イグニッション（シリンダー２）
エンジン	イグニッション（シリンダー３）
エンジン	インジェクション故障ランプ
エンジン	インジェクター（シリンダー１）
エンジン	インジェクター（シリンダー２）
エンジン	インジェクター（シリンダー３）
エンジン	インジェクター（シリンダー４）
エンジン	インジェクターコントロール（アンロック）
エンジン	インジェクターコントロールアンロック
エンジン	インジェクターコントロールロック
エンジン	インジェクターソレノイドバルブ　オープニングＰＦ
エンジン	インジェクターロック制御
エンジン	インジェクター適応
エンジン	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
エンジン	インレットフラップ
エンジン	ウェイストゲートアクチュエーター
エンジン	ウォーターポンプリレー
エンジン	エアインレットフラップ
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー駆動
エンジン	エアコンリレー
エンジン	エアコン作動防止
エンジン	エアダンパーバルブプログラミング
エンジン	エアバイパスバルブ

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	エキゾーストフューエルインジェクター
エンジン	エキゾーストフューエルインジェクター回路
エンジン	エキゾーストフラップ
エンジン	エンジンマウンティング
エンジン	エンジン調整
エンジン	エンジン電動ウォーターポンプ
エンジン	エンジン油圧コントロールソレノイドバルブ
エンジン	エンジン冷却水温
エンジン	オートストップスタート
エンジン	オルタネーターデューティー
エンジン	オルタネーター電圧
エンジン	カムシャフトセンサープログラミング
エンジン	カムシャフトディフェーザー：ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	キャニスターエア抜きソレノイドバルブ
エンジン	キャニスター制御Ｓ／Ｖ
エンジン	クーラントフローバルブ
エンジン	クーラント切替ソレノイドバルブ
エンジン	クーラント切替ソレノイドバルブ
エンジン	クーリングファン
エンジン	クーリングファン（ＨＩ）
エンジン	クーリングファン（ＬＯＷ）
エンジン	クーリングファン（ＭＩＤ）
エンジン	クーリングファン１
エンジン	クーリングファン２
エンジン	クルーズコントロール／スピードリミッター登録
エンジン	グローコントロールユニット
エンジン	グロープラグ
エンジン	グローリレー
エンジン	サーモスタットヒーターコントロールソレノイドバルブ
エンジン	サーモプランジャー（Ｎ－１リレー）
エンジン	サーモプランジャー（Ｎ－２リレー）
エンジン	サーモプランジャー（Ｎ－３リレー）
エンジン	サーモプランジャーＮｏ．１リレーコントロール
エンジン	サーモプランジャーＮｏ．２リレーコントロール
エンジン	サーモプランジャーＮｏ．３リレーコントロール
エンジン	サーモプランジャーリレー　Ｎ１
エンジン	サーモプランジャーリレー　Ｎ２
エンジン	サーモプランジャーリレー１
エンジン	サーモプランジャーリレー２
エンジン	サーモプランジャーリレー３
エンジン	サーモプランジャーリレーＮ１

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	サーモプランジャーリレーＮ２
エンジン	サーモプランジャーリレーＮＯ．３
エンジン	サブフューエルコントロールソレノイド
エンジン	サブフューエルポンプリレー
エンジン	スターターリレー
エンジン	スターターリレーコマンド
エンジン	スタックテスト
エンジン	スタックテスト（アクチュエーター）
エンジン	ストップＥ／消費量ＰＲＥＶ
エンジン	スピードリミッター　／　クルーズコントロール作動
エンジン	スロットルバルブ
エンジン	スロットル開度
エンジン	スワールＣＯＮＴ　Ｓ／Ｖ１
エンジン	スワールフラップ
エンジン	スワール制御Ｓ／Ｖ
エンジン	スワール制御バルブ（バンク１）
エンジン	スワール制御バルブ（バンク２）
エンジン	ターボソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージャーコントロールソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージャーソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージャーバイパスバルブ
エンジン	ターボチャージャーブーストコントロールバルブ
エンジン	ターボチャージャーブースト圧
エンジン	ターボチャージャー冷却
エンジン	ターボチャージャー冷却ポンプ
エンジン	ダンパーフラップ
エンジン	タンブルコントロールバルブ開閉
エンジン	ドレインカットＳ／Ｖ
エンジン	バルブタイミングＳ／Ｖ
エンジン	パワーバランス（シリンダー１）
エンジン	パワーバランス（シリンダー２）
エンジン	パワーバランス（シリンダー３）
エンジン	パワーバランス（シリンダー４）
エンジン	パワーバランス（シリンダー５）
エンジン	パワーバランス（シリンダー６）
エンジン	パワーバランス（シリンダー７）
エンジン	パワーバランス（シリンダー８）
エンジン	パワーバランス（モード１）（シリンダー１）
エンジン	パワーバランス（モード１）（シリンダー２）
エンジン	パワーバランス（モード１）（シリンダー３）
エンジン	パワーバランス（モード１）（シリンダー４）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	パワーバランス（モード１）（シリンダー５）
エンジン	パワーバランス（モード１）（シリンダー６）
エンジン	パワーバランス（モード１）（シリンダー７）
エンジン	パワーバランス（モード１）（シリンダー８）
エンジン	パワーバランス（モード３）（シリンダー１）
エンジン	パワーバランス（モード３）（シリンダー２）
エンジン	パワーバランス（モード３）（シリンダー３）
エンジン	パワーバランス（モード３）（シリンダー４）
エンジン	パワーバランス（モード３）（シリンダー５）
エンジン	パワーバランス（モード３）（シリンダー６）
エンジン	パワーバランス（モード３）（シリンダー７）
エンジン	パワーバランス（モード３）（シリンダー８）
エンジン	ヒータープラグ１＆２
エンジン	ヒータープラグ３
エンジン	ヒータープラグ４
エンジン	ヒーテッドＯ２センサーヒーター１
エンジン	ヒーテッドＯ２センサーヒーター２
エンジン	ファンデューティー制御
エンジン	ファンユニット　ＨＩＧＨ
エンジン	ファンユニット　ＬＯＷ
エンジン	ファンユニットリレー（高速）
エンジン	ファンユニットリレー（低速）
エンジン	ファンユニット高速リレー
エンジン	ファンユニット低速リレー
エンジン	ブースト圧ウェイストゲート
エンジン	フューエルヒーター
エンジン	フューエルヒーターリレー
エンジン	フューエルフローアクチュエーター
エンジン	フューエルフローレギュレーター
エンジン	フューエルポンプ
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	フューエルレール圧
エンジン	フューエルレール圧力コントロールバルブ
エンジン	フライホイール目標登録
エンジン	プリヒーター警告灯
エンジン	プレッシャーレギュレーター
エンジン	プレヒーターユニット
エンジン	プレヒーターライト
エンジン	プレヒーターリレー
エンジン	プレ消費電流
エンジン	ボイラーリレー

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	ポンプ圧力レギュレーター
エンジン	モータースロットル
エンジン	ラジエーターファン
エンジン	ラジエーターファン　ＨＩ
エンジン	ラジエーターファン　ＬＯＷ
エンジン	ラジエーターファン　ＭＩＤ
エンジン	ラジエーターファン　ＯＦＦ
エンジン	ラジエーターファン１
エンジン	ラジエーターファン２
エンジン	レール圧センサー調整
エンジン	レール圧調整
エンジン	圧力調整
エンジン	可変吸気Ｓ／Ｖ
エンジン	可変吸気Ｓ／Ｖ１
エンジン	可変吸気Ｓ／Ｖ２
エンジン	過給圧制御
エンジン	過熱警告灯
エンジン	吸気ダクトＳ／Ｖ
エンジン	吸気側Ｖ／Ｔ角度
エンジン	空気流路プログラミング
エンジン	空燃比センサーヒーター
エンジン	空燃比学習
エンジン	空燃比学習クリア
エンジン	高圧コンプレッサー
エンジン	高圧タービン
エンジン	高圧ポンプ
エンジン	高圧回路リークテスト
エンジン	高圧系統リークテスト
エンジン	主要インジェクション故障警告灯
エンジン	新ポンプ本体充填
エンジン	水温
エンジン	制御ＣＬサーモ
エンジン	絶対圧／大気圧Ｓ／Ｖ
エンジン	低圧ＥＧＲバルブ
エンジン	低圧ポンプリレー
エンジン	低圧燃料ポンプ
エンジン	点火時期
エンジン	点火時期（モード１）
エンジン	点火時期（モード３）
エンジン	点火時期Ｆ／Ｂ固定
エンジン	電圧レギュレーター

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	電気消費防止
エンジン	電子スロットルコントロールアクチュエーター
エンジン	燃圧制御Ｓ／Ｖ
エンジン	燃料ＶバイパスＳ／Ｖ
エンジン	燃料タンク温度センサー
エンジン	燃料ライト内に水
エンジン	燃料圧力ソレノイドバルブ
エンジン	燃料温度
エンジン	燃料供給ＰＲＥＶ
エンジン	燃料供給停止
エンジン	燃料遮断弁（エンジン）
エンジン	燃料遮断弁（シリンダー）
エンジン	燃料噴射
エンジン	燃料噴射ソレノイドバルブ
エンジン	燃料噴射時期
エンジン	燃料噴射量
エンジン	排気カムシャフトディフェーザーソレノイドバルブ
エンジン	排気スロットル
エンジン	排気側Ｖ／Ｔ角度
エンジン	排気電子スロットルコントロールアクチュエーター
エンジン	噴射時期
エンジン	補助フューエルポンプリレー
エンジン	補助燃料系統ソレノイドバルブ
エンジン	目標ＥＧＲ角度
エンジン	目標ＥＴＣ角度
エンジン	目標ファン回転数
ＡＴ＿ＣＶＴ	ギアシフト作動（１速）
ＡＴ＿ＣＶＴ	ギアシフト作動（２速）
ＡＴ＿ＣＶＴ	ギアシフト作動（３速）
ＡＴ＿ＣＶＴ	ギアシフト作動（４速）
ＡＴ＿ＣＶＴ	ギアシフト作動（５速）
ＡＴ＿ＣＶＴ	ギアシフト作動（６速）
ＡＴ＿ＣＶＴ	ギアシフト作動（ニュートラル）
ＡＴ＿ＣＶＴ	ギアシフト作動（リバース）
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（スロー０％）
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（スロー１００％）
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（スロー２５％）
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（スロー５０％）
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（スロー７５％）
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（ノーマル０％）
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（ノーマル１００％）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（ノーマル２５%）
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（ノーマル５０%）
ＡＴ＿ＣＶＴ	クラッチ作動（ノーマル７５%）
ＡＢＳ	ＡＢＳアクチュエーターリレー
ＡＢＳ	ＡＢＳモーター
ＡＢＳ	ＡＢＳモーターＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＢＳモーターＯＮ
ＡＢＳ	ＡＢＳモーターリレー
ＡＢＳ	ＡＢＳワーニングランプ
ＡＢＳ	ＡＳＣＤ信号
ＡＢＳ	ＴＣＳフェイル信号
ＡＢＳ	ＶＤＣ警告ランプ
ＡＢＳ	エア抜き（フロント右ホイール）
ＡＢＳ	エア抜き（フロント左ホイール）
ＡＢＳ	エア抜き（リア右ホイール）
ＡＢＳ	エア抜き（リア左ホイール）
ＡＢＳ	ストップランプＯＮリレー
ＡＢＳ	ストップランプＯＮリレー（ＯＦＦ）
ＡＢＳ	ストップランプＯＮリレー（ＯＮ）
ＡＢＳ	ストップランプオンリレー
ＡＢＳ	スリップランプ
ＡＢＳ	ブースター駆動
ＡＢＳ	ホイールソレノイドバルブテスト（フロント右）
ＡＢＳ	ホイールソレノイドバルブテスト（フロント左）
ＡＢＳ	ホイールソレノイドバルブテスト（リア右）
ＡＢＳ	ホイールソレノイドバルブテスト（リア左）
ＡＢＳ	ポンプモーターテスト
ＡＢＳ	後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）
ＡＢＳ	後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）
ＡＢＳ	後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）
ＡＢＳ	後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）
ＡＢＳ	後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）
ＡＢＳ	後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）
ＡＢＳ	後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）
ＡＢＳ	後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）
ＡＢＳ	後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）
ＡＢＳ	後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）
ＡＢＳ	後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）
ＡＢＳ	後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）
ＡＢＳ	後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）
ＡＢＳ	後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＡＢＳ	後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）
ＡＢＳ	後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）
ＡＢＳ	後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）
ＡＢＳ	後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）
ＡＢＳ	前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）
ＡＢＳ	前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）
ＡＢＳ	前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）
ＡＢＳ	前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）
ＡＢＳ	前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）
ＡＢＳ	前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）
ＡＢＳ	前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）
ＡＢＳ	前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）
ＡＢＳ	前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）
ＡＢＳ	前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）
ＡＢＳ	前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）
ＡＢＳ	前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）
ＡＢＳ	前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）
ＡＢＳ	前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）
ＡＢＳ	前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）
ＡＢＳ	前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）
ＡＢＳ	前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）
ＡＢＳ	前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）
４ＷＤ（ｅ－４ＷＤ＿オールモードＡＷＤ）	ＤＳＴＲＢＴトルク
４ＷＤ（ｅ－４ＷＤ＿オールモードＡＷＤ）	ＥＴＣ　Ｓ／Ｖ
４ＷＤ（ｅ－４ＷＤ＿オールモードＡＷＤ）	ＥＴＳ（４ＷＤ）ソレノイド
ＢＣＭ	（ＴＢＤ）オートＡＣＣ１／オートＡＣＣ２／イグニッションテスト
ＢＣＭ	ＡＣＣインジケーター
ＢＣＭ	ＡＣＣ制御
ＢＣＭ	ＤＴＲＬ（昼間走行ライト）
ＢＣＭ	ＩＤ登録警告
ＢＣＭ	ＩＧＮ　ＣＯＮＴ１
ＢＣＭ	ＩＧＮ　ＣＯＮＴ２
ＢＣＭ	ＩＧＮリレー
ＢＣＭ	ＩＬＬ　ＤＩＭ信号
ＢＣＭ	ＬＣＤ（Ｂ＆Ｐ　Ｉ）
ＢＣＭ	ＬＣＤ（Ｂ＆Ｐ　Ｎ）
ＢＣＭ	ＬＣＤ（ＬＫ忘れ）
ＢＣＭ	ＬＣＤ（ＮＯ　ＫＹ）
ＢＣＭ	ＬＣＤ（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	ＬＣＤ（キーＩＤ　ＮＧ点灯）
ＢＣＭ	ＬＣＤ（シフトＰ）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＢＣＭ	ＬＣＤ（デンチ）
ＢＣＭ	ＬＣＤ（回転）
ＢＣＭ	ＬＣＤ（持出）
ＢＣＭ	ＬＣＤ（挿入）
ＢＣＭ	ＬＯＣＫインジケーター
ＢＣＭ	ＰＴＣ１
ＢＣＭ	ＰＴＣ２
ＢＣＭ	ＰＴＣ３
ＢＣＭ	ＰＴＣヒーター１ＯＮ
ＢＣＭ	ＰＴＣヒーター２ＯＮ
ＢＣＭ	ＰＴＣヒーター３ＯＮ
ＢＣＭ	ＰＴＣヒーターＯＦＦ
ＢＣＭ	Ｐレンジ
ＢＣＭ	ＳＬ　１２Ｖ　ＣＰＵ
ＢＣＭ	ＳＴ　ＣＯＮＴ　ＬＯＷ
ＢＣＭ	イグジットランプ（右）
ＢＣＭ	イグジットランプ（左）
ＢＣＭ	イグニッションＯＮインジケーター
ＢＣＭ	イグニッションキー警告音
ＢＣＭ	イモビライザーアンテナ
ＢＣＭ	イモビライザー電源
ＢＣＭ	イルミネーションディレイ設定
ＢＣＭ	インジケーター
ＢＣＭ	インジケーター（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	インジケーター（キーＯＦＦ）
ＢＣＭ	インジケーター（キーＯＮ）
ＢＣＭ	インテリアランプ
ＢＣＭ	インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ１
ＢＣＭ	インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ２
ＢＣＭ	インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ３
ＢＣＭ	インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ４
ＢＣＭ	インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ５
ＢＣＭ	インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＯＦＦ
ＢＣＭ	インテリジェントキー連動ＩＤ１
ＢＣＭ	インテリジェントキー連動ＩＤ２
ＢＣＭ	エアコンインジケーター
ＢＣＭ	エアコンインジケーター（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	エアコンインジケーター（右）
ＢＣＭ	エンジンスイッチインジケーター（ＡＣＣ）
ＢＣＭ	エンジンスイッチインジケーター（Ｌｏｃｋ）
ＢＣＭ	エンジンスイッチインジケーター（ＯＦＦ）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＢＣＭ	エンジンスイッチインジケーター（ＯＮ）
ＢＣＭ	エンジンスイッチ照明
ＢＣＭ	エンジンスタート
ＢＣＭ	エンジンスタート要求（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	エンジンスタート要求（モード１）
ＢＣＭ	エンジンスタート要求（モード２）
ＢＣＭ	エンジンスタート要求（モード３）
ＢＣＭ	オートＡＣＣ１（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	オートＡＣＣ１（モード１）
ＢＣＭ	オートＡＣＣ１（モード２）
ＢＣＭ	オートＡＣＣ１（モード３）
ＢＣＭ	オートＡＣＣ２
ＢＣＭ	オートバックドア
ＢＣＭ	カーアラーム
ＢＣＭ	カーゴランプ
ＢＣＭ	ガラスハッチ（ＯＰＥＮ）
ＢＣＭ	キースロット照明
ＢＣＭ	キーフォブＰ／Ｗ（Ｄｏｗｎ）
ＢＣＭ	キーフォブＰ／Ｗ（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	キーフォブＰ／Ｗ（Ｕｐ）
ＢＣＭ	キーリングランプ
ＢＣＭ	キーレス　パワーウィンドウ　ＵＰ／ＤＯＷＮ（ＤＯＷＮ）
ＢＣＭ	キーレス　パワーウィンドウ　ＵＰ／ＤＯＷＮ（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	キーレス　パワーウィンドウ　ＵＰ／ＤＯＷＮ（ＵＰ）
ＢＣＭ	キー抜き忘れ警報
ＢＣＭ	キー忘れ警告
ＢＣＭ	コーナーリングランプ　（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	コーナーリングランプ　（右）
ＢＣＭ	コーナーリングランプ　（左）
ＢＣＭ	コーナーリングランプ（ＬＨ）
ＢＣＭ	コーナーリングランプ（ＲＨ）
ＢＣＭ	シートベルト警報
ＢＣＭ	シートベルト警報テスト
ＢＣＭ	シフトスポットランプ
ＢＣＭ	シフトロックソレノイド
ＢＣＭ	スーパーロック
ＢＣＭ	スターターカットリレー
ＢＣＭ	ステップランプ
ＢＣＭ	ステップランプテスト
ＢＣＭ	ストップランプ１
ＢＣＭ	ストップランプ２

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＢＣＭ	ストップランプ３
ＢＣＭ	ターンシグナル右
ＢＣＭ	ターンシグナル右（ＣＡＮ）
ＢＣＭ	ターンシグナル左
ＢＣＭ	ターンシグナル左（ＣＡＮ）
ＢＣＭ	テールランプ
ＢＣＭ	ドアアンロック出力信号
ＢＣＭ	ドアハンドルランプ
ＢＣＭ	ドアロック
ＢＣＭ	ドアロック　（運転席アンロック）
ＢＣＭ	ドアロック　（助手席アンロック）
ＢＣＭ	ドアロック　（全席）
ＢＣＭ	ドアロック　（全席アンロック）
ＢＣＭ	ドアロック　（全席ロック）
ＢＣＭ	ドアロック　（他席アンロック）
ＢＣＭ	ドアロックインジケーター
ＢＣＭ	ドアロック出力信号
ＢＣＭ	ドア警告灯
ＢＣＭ	トランク／ガラスハッチ
ＢＣＭ	トランク／バックドア
ＢＣＭ	トランク／バックドア　（アンロック）
ＢＣＭ	トランク／バックドア（ＯＰＥＮ）
ＢＣＭ	トランク／ラゲッジルームランプ
ＢＣＭ	バックドア
ＢＣＭ	バックドアアンロック
ＢＣＭ	バックドア警報
ＢＣＭ	バッテリーセイバー
ＢＣＭ	パニックホーン
ＢＣＭ	パワーウィンドウダウン
ＢＣＭ	パワーウィンドウリモートダウンセット
ＢＣＭ	パワースライド／バックドア　（バックドア）
ＢＣＭ	パワースライド／バックドア　（運転席側）
ＢＣＭ	パワースライド／バックドア　（助手席側）
ＢＣＭ	パワースライドドア
ＢＣＭ	パワースライドドア　（ＯＮ）
ＢＣＭ	パワースライドドア　（右側）
ＢＣＭ	パワースライドドア　（左側）
ＢＣＭ	パワースライドドア（リア右）
ＢＣＭ	パワースライドドア（リア左）
ＢＣＭ	パンク警告
ＢＣＭ	ヒーテッドステアリングホイール

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＢＣＭ	ブザー
ＢＣＭ	プッシュスイッチインジケーター
ＢＣＭ	フューエルリッドオープン
ＢＣＭ	フラッシャー（ＨＩ）
ＢＣＭ	フラッシャー（ＬＯ）
ＢＣＭ	フラッシャー（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	フラッシャー（右）
ＢＣＭ	フラッシャー（左）
ＢＣＭ	ブレーキスイッチＡ
ＢＣＭ	フロントフォグランプ
ＢＣＭ	フロントワイパー　（ＨＩ）
ＢＣＭ	フロントワイパー　（ＩＮＴ）
ＢＣＭ	フロントワイパー　（ＬＯ）
ＢＣＭ	フロントワイパー　（ＬＯＷ）
ＢＣＭ	フロントワイパー　（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	フロントワイパー　ＨＩ
ＢＣＭ	フロントワイパー　ＩＮＴ
ＢＣＭ	フロントワイパー　ＬＯ
ＢＣＭ	フロントワイパー　ＯＦＦ
ＢＣＭ	ヘッドランプ
ＢＣＭ	ヘッドランプ　（ＨＩ）
ＢＣＭ	ヘッドランプ　（ＬＯ）
ＢＣＭ	ヘッドランプ　（ＬＯＷ）
ＢＣＭ	ヘッドランプ　（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	ヘッドランプ（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	ヘッドランプ（モード１）
ＢＣＭ	ヘッドランプ（モード２）
ＢＣＭ	ヘッドランプ（モード３）
ＢＣＭ	ヘッドランプウォッシャー
ＢＣＭ	ホーン
ＢＣＭ	ホーンランプ
ＢＣＭ	ミラー（＋５）
ＢＣＭ	ライズアップワイパー
ＢＣＭ	ライト消し忘れ警報
ＢＣＭ	ラゲッジランプ
ＢＣＭ	ラゲッジランプテスト
ＢＣＭ	ランフラットタイヤ警告音
ＢＣＭ	ランフラットタイヤ警告灯
ＢＣＭ	リアデフォッガー
ＢＣＭ	リアフォグランプ
ＢＣＭ	リアワイパー

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＢＣＭ	リバースランプ
ＢＣＭ	リバース警報
ＢＣＭ	ルームランプ
ＢＣＭ	ルームランプ（パワーＯＦＦ）
ＢＣＭ	ルームランプ（パワーＯＮ）
ＢＣＭ	ルームランプ（消灯）
ＢＣＭ	ルームランプ（点灯）
ＢＣＭ	運転席アンロック
ＢＣＭ	運転席ドアアンロック
ＢＣＭ	運転席ドアロック
ＢＣＭ	運転席側ランプ
ＢＣＭ	格納ミラー
ＢＣＭ	警告灯
ＢＣＭ	警告灯　（ＫＥＹ赤点灯）
ＢＣＭ	警告灯　（ＫＥＹ緑点灯）
ＢＣＭ	警告灯　（ＬＯＣＫ点灯）
ＢＣＭ	警告灯　（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	警報機
ＢＣＭ	室外ブザー
ＢＣＭ	室内ブザー
ＢＣＭ	室内ブザー（ＯＦＦ）
ＢＣＭ	室内ブザー（キー抜忘れ）
ＢＣＭ	室内ブザー（キー戻忘れ）
ＢＣＭ	室内ブザー（持出警報）
ＢＣＭ	室内ブザー１
ＢＣＭ	室内ブザー２
ＢＣＭ	室内ブザー３
ＢＣＭ	車両セキュリティーホーン
ＢＣＭ	助手席アンロック
ＢＣＭ	助手席側ランプ
ＢＣＭ	照度判定出力
ＢＣＭ	照明減光信号
ＢＣＭ	照明減光信号（ＣＡＮ）
ＢＣＭ	全席アンロック
ＢＣＭ	全席ドアロック
ＢＣＭ	全席ロック
ＢＣＭ	他席アンロック
ＢＣＭ	他席ドアアンロック
ＢＣＭ	他席ドアロック
ＢＣＭ	昼間走行ライト
ＢＣＭ	保持電源

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＢＣＭ	保持電源（ＩＧＮ）
ＢＣＭ	防盗インジケーター
ＢＣＭ	防盗ホーン
ＢＣＭ	油圧スイッチ
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	Ｈ／Ｌウォッシャースイッチ
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ　（ＦＯＧ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ　（ＨＩＧＨ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ　（ＬＯＷ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ　（ＯＦＦ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ　（ＴＡＩＬ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ（ＦＯＧ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ（ＨＩ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ（ＬＯ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ（Ｏｆｆ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	エクスターナルランプ（ＴＡＩＬ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	クーリングファン　（１００％）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	クーリングファン　（５０％）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	クーリングファン　（８０％）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	クーリングファン　（ＯＦＦ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	コーナーリングランプ　（ＯＦＦ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	コーナーリングランプ　（右）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	コーナーリングランプ　（左）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	コンプレッサー
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	テールランプ
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	パーキングブレーキ警告灯
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	フロントフォグランプ
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	フロントワイパー　（ＨＩＧＨ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	フロントワイパー　（ＬＯＷ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	フロントワイパー　（ＯＦＦ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ヘッドランプ　（ＨＩＧＨ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ヘッドランプ　（ＬＯＷ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ヘッドランプ　（ＯＦＦ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ヘッドランプ（ＨＩ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ヘッドランプ（ＬＯ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ヘッドランプウォッシャー
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ホーン
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	モーターファン１
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	モーターファン２
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	モーターファン３
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	モーターファン４
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ランプ　（ＦＯＧ）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ランプ　（ＨＩＧＨ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ランプ　（ＬＯＷ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	ランプ　（ＯＦＦ）
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	リアデフォッガー
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	リアブロワーリレー
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	リアワイパー
ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ	昼間走行ライト
インテリジェントキー	ＡＣＣインジケーター
インテリジェントキー	ＩＧＮ　ＣＯＮＴ２
インテリジェントキー	ＩＧＮ　ＯＮインジケーター
インテリジェントキー	ＩＧＮリレー
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（ＬＯＣＫ忘れ警報）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（ＯＦＦ）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（Ｐレンジ表示）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（キーＩＤ　ＮＧ点灯）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（キー差込み）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（キー電池切れ）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（キー抜忘れ警報）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（ステアリングロック解除）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（ブレーキ／Ｐ／スタート）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（ブレーキ／スタート）
インテリジェントキー	ＬＣＤ　（窓持出警報）
インテリジェントキー	ＬＯＣＫインジケーター
インテリジェントキー	Ｐレンジ
インテリジェントキー	アンテナ　（ＯＦＦ）
インテリジェントキー	アンテナ　（バックドア／トランクアンテナ）
インテリジェントキー	アンテナ　（バックドアアンテナ）
インテリジェントキー	アンテナ　（ラゲッジアンテナ）
インテリジェントキー	アンテナ　（ラゲッジアンテナ１）
インテリジェントキー	アンテナ　（運転席アンテナ）
インテリジェントキー	アンテナ　（室内アンテナ１）
インテリジェントキー	アンテナ　（室内アンテナ２）
インテリジェントキー	アンテナ　（室内アンテナ３）
インテリジェントキー	アンテナ　（助手席アンテナ）
インテリジェントキー	エンジンスイッチ照明
インテリジェントキー	キースロット照明
インテリジェントキー	キーロックソレノイド
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック　（トランクオープン）
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック　（運転席アンロック）
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック　（後席アンロック）
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック　（助手席アンロック）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック　（全席）
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック　（全席アンロック）
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック　（全席ロック）
インテリジェントキー	警告灯　（ＫＥＹノブ点灯）
インテリジェントキー	警告灯　（ＫＥＹノブ点滅）
インテリジェントキー	警告灯　（ＫＥＹ赤点灯）
インテリジェントキー	警告灯　（ＫＥＹ赤点滅）
インテリジェントキー	警告灯　（ＫＥＹ緑点灯）
インテリジェントキー	警告灯　（ＫＥＹ緑点滅）
インテリジェントキー	警告灯　（ＯＦＦ）
インテリジェントキー	警告灯　（Ｐインジケーター点灯）
インテリジェントキー	警告灯　（Ｐ点灯）
インテリジェントキー	警告灯　（キーインジケーター点灯）
インテリジェントキー	警告灯　（キーインジケーター点滅）
インテリジェントキー	室外ブザー
インテリジェントキー	室内ブザー　（ＡＣＣ警報）
インテリジェントキー	室内ブザー　（ＯＦＦ）
インテリジェントキー	室内ブザー　（Ｐレンジ警報）
インテリジェントキー	室内ブザー　（キー抜忘れ）
インテリジェントキー	室内ブザー　（キー抜忘れ警報）
インテリジェントキー	室内ブザー　（キー戻忘れ）
インテリジェントキー	室内ブザー　（持出警報）
ドライブポジショナ	シートスライド　（後退）
ドライブポジショナ	シートスライド　（前進）
ドライブポジショナ	シートスライド　（停止）
ドライブポジショナ	シートスライド（フロント右）
ドライブポジショナ	シートスライド（リア右）
ドライブポジショナ	シートリクライニング　（後傾）
ドライブポジショナ	シートリクライニング　（前傾）
ドライブポジショナ	シートリクライニング　（停止）
ドライブポジショナ	シートリクライニング（フロント右）
ドライブポジショナ	シートリクライニング（リア右）
ドライブポジショナ	シートリフター（フロント右）（ＤＯＷＮ）
ドライブポジショナ	シートリフター（フロント右）（ＵＰ）
ドライブポジショナ	シートリフター（リア右）（ＤＯＷＮ）
ドライブポジショナ	シートリフター（リア右）（ＵＰ）
ドライブポジショナ	シートリフター後　（下）
ドライブポジショナ	シートリフター後　（上）
ドライブポジショナ	シートリフター後　（停止）
ドライブポジショナ	シートリフター前　（下）
ドライブポジショナ	シートリフター前　（上）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ドライブポジショナ	シートリフター前　（停止）
ドライブポジショナ	シートリフト　（下）
ドライブポジショナ	シートリフト　（上）
ドライブポジショナ	シートリフト　（停止）
ドライブポジショナ	チルトモーター　（下）
ドライブポジショナ	チルトモーター　（上）
ドライブポジショナ	チルトモーター　（停止）
ドライブポジショナ	チルトモーター（ＤＯＷＮ）
ドライブポジショナ	チルトモーター（ＵＰ）
ドライブポジショナ	テレスコモーター　（後）
ドライブポジショナ	テレスコモーター　（前）
ドライブポジショナ	テレスコモーター　（停止）
ドライブポジショナ	テレスコモーター（フロント右）
ドライブポジショナ	テレスコモーター（リア右）
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（運転席側）右
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（運転席側）下
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（運転席側）左
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（運転席側）上
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（運転席側）停止
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（助手席側）右
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（助手席側）下
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（助手席側）左
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（助手席側）上
ドライブポジショナ	ドアミラー駆動（助手席側）停止
ドライブポジショナ	ペダルモーター　（後）
ドライブポジショナ	ペダルモーター　（前）
ドライブポジショナ	ペダルモーター　（停止）
ドライブポジショナ	メモリースイッチインジケーター（ＯＮ－１）
ドライブポジショナ	メモリースイッチインジケーター（ＯＮ－２）
ドライブポジショナ	メモリースイッチインジケーター（消灯）
ドライブポジショナ	メモリースイッチインジケーター（点灯１）
ドライブポジショナ	メモリースイッチインジケーター（点灯２）
ＡＦＳ	レベライザーテスト
ＡＦＳ	レベライザーテスト　（原点）
ＡＦＳ	レベライザーテスト　（最大）
ＡＦＳ	レベライザーテスト（原点）
ＡＦＳ	レベライザーテスト（最大）
ＡＦＳ	ロービームテスト（右）
ＡＦＳ	ロービームテスト（左）
ＡＦＳ	右ロービームテスト
ＡＦＳ	右ロービームテスト　（原点－ＦＡＳＴ）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＡＦＳ	右ロービームテスト　（原点－ＳＬＯＷ）
ＡＦＳ	右ロービームテスト　（最大－ＦＡＳＴ）
ＡＦＳ	右ロービームテスト　（最大－ＳＬＯＷ）
ＡＦＳ	右ロービームテスト（原点）
ＡＦＳ	右ロービームテスト（最大）
ＡＦＳ	左ロービームテスト
ＡＦＳ	左ロービームテスト　（原点－ＦＡＳＴ）
ＡＦＳ	左ロービームテスト　（原点－ＳＬＯＷ）
ＡＦＳ	左ロービームテスト　（最大－ＦＡＳＴ）
ＡＦＳ	左ロービームテスト　（最大－ＳＬＯＷ）
ＡＦＳ	左ロービームテスト（原点）
ＡＦＳ	左ロービームテスト（最大）
ヘッドランプオートレベライザー	ランプテスト（最小）
ヘッドランプオートレベライザー	ランプテスト（最大）
ヘッドランプオートレベライザー	ランプテスト（中間）
オートスライドドア	クラッチ
オートスライドドア	クラッチ（ＨＯＬＤ）
オートスライドドア	クラッチ（ＲＥＬＥＡＳＥ）
オートスライドドア	スライドドア（開）
オートスライドドア	スライドドア（停止）
オートスライドドア	スライドドア（閉）
オートスライドドア	ブザー
オートスライドドア	ロックリリース
右側オートスライドドア	クラッチ
右側オートスライドドア	クラッチ（ＨＯＬＤ）
右側オートスライドドア	クラッチ（ＲＥＬＥＡＳＥ）
エアコン	ＨＶＡＣテスト（ＯＦＦ）
エアコン	ＨＶＡＣテスト（モード１）
エアコン	ＨＶＡＣテスト（モード２）
エアコン	ＨＶＡＣテスト（モード３）
エアコン	ＨＶＡＣテスト（モード４）
エアコン	ＨＶＡＣテスト（モード５）
エアコン	ＨＶＡＣテスト（モード６）
エアコン	ＨＶＡＣテスト（モード７）
エアコン	全セグメント
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	ＢＣＩ警告灯
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	ＢＳＩ　ＯＮランプ
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	ＢＳＩ警告灯
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	ＢＳＷ　ＯＮランプ
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	ＢＳＷ／ＢＳＩ警告灯
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	ＤＣＡインジケーター

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＥＡＰスイッチランプ
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ｅＰＫＢ作動
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＩＣＣブザー
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＩＣＣブザー駆動信号（ＭＯＤＥ１）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＩＣＣブザー駆動信号（ＭＯＤＥ２）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＩＣＣブザー駆動信号（ＭＯＤＥ３）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＬＤＰ　ＯＮランプ
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＬＤＰブザー駆動信号
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＬＤＰ警告灯
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＬＤＷ　ＯＮランプ
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＬＤＷ警告灯
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ＳＴＲＧ　Ｖｉｂｒａｔｏｎ
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	アクセルペダルアクチュエーター（ＭＯＤＥ１）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	アクセルペダルアクチュエーター（ＭＯＤＥ２）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	アクセルペダルアクチュエーター（ＭＯＤＥ３）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	アクセルペダルアクチュエーター（ＭＯＤＥ４）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	アクティブペダル駆動（ＭＯＤＥ１）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	アクティブペダル駆動（ＭＯＤＥ２）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	アクティブペダル駆動（ＭＯＤＥ３）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	アクティブペダル駆動（ＭＯＤＥ４）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	システム表示灯
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	スイッチランプ
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ステアリング振動
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ステアリング反力作動
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ストップランプ駆動信号
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブースターソレノイド駆動（ＭＯＤＥ１）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブースターソレノイド駆動（ＭＯＤＥ２）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブースターソレノイド駆動（ＭＯＤＥ３）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブザー（ＡＤＡＳ）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブザー２（ＡＤＡＳ）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブレーキアクチュエーター駆動（ＭＯＤＥ１）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブレーキアクチュエーター駆動（ＭＯＤＥ２）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブレーキアクチュエーター駆動（ＭＯＤＥ３）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ１
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ２
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ３
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	メーターブザー
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	メーター表示全点灯
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ヨーステップ右（モード１）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ヨーステップ右（モード２）
ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ）	ヨーステップ右（モード３）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	ヨーステップ左（モード１）
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	ヨーステップ左（モード２）
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	ヨーステップ左（モード３）
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	レーン逸脱ウォーニングランプ
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	レーン逸脱警告灯
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	手放し警告
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	振動モーター
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ）	電動パーキングブレーキ作動
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	ＥＡＰスイッチランプ
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	スイッチランプ
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	スピーカーミュート信号
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	ドライブモードテスト
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	ブザー２（ＡＤＡＳ）
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ１
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ２
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ３
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	メーター表示全点灯
ＩＣＣ（車間自動制御システム__ＡＤＡＳ２）	振動モーター
タイヤ空気圧システム	ＩＤ登録警告
タイヤ空気圧システム	ハザードランプ
タイヤ空気圧システム	ブザー
タイヤ空気圧システム	フラッシャー
タイヤ空気圧システム	ホーン
タイヤ空気圧システム	ランフラットタイヤ警告音
タイヤ空気圧システム	警告灯
タイヤ空気圧システム	室外ブザー
電子制御サスペンション	コンプレッサー
電子制御サスペンション	モードランプ（ＣＯＭＦ）
電子制御サスペンション	モードランプ（ＯＦＦ）
電子制御サスペンション	モードランプ（Ｒ）
電子制御サスペンション	モードランプ（ＳＰＯＲＴ）
電子制御サスペンション	警告灯
電子制御サスペンション	排気ソレノイド
レーンカメラ	ＬＤＰ　ＯＮランプ
レーンカメラ	ＬＤＷ　ＯＮランプ
レーンカメラ	インジケーターランプ駆動
レーンカメラ	システムＯＮランプ駆動
レーンカメラ	ブザー出力
レーンカメラ	レーン逸脱ウォーニングランプ
エアレベライザー	ＣＴＲＬ連続作動
エアレベライザー	Ｌ／ＨクッションＳＯＬ／Ｖ

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エアレベライザー	Ｒ／ＨクッションＳＯＬ／Ｖ
エアレベライザー	コンプレッサー
エアレベライザー	サスペンションモードインジケーター
エアレベライザー	セルフレベリングサスペンションコンプレッサーリレー
エアレベライザー	セルフレベリングサスペンションリザーバーＳ／Ｖ
エアレベライザー	空気圧サスペンション調整
エアレベライザー	警告灯
エアレベライザー	出力ソレノイドバルブ
エアレベライザー	排気ソレノイド
ソナー	ＬＥＤ
ソナー	キャンセルスイッチインジケーター
ソナー	ソナーセンサー（ＣＲＬ）
ソナー	ソナーセンサー（ＣＲＲ）
ソナー	ソナーセンサー（ＯＦＦ）
ソナー	ソナーセンサー（リア右）
ソナー	ソナーセンサー（リア左）
ソナー	ブザー
ソナー	フロントブザー
ソナー	リアブザー
シャーシコントロール	ＡＥＢ表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＡＥＢ表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＡＬＣ設定（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＡＬＣ設定（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ１
シャーシコントロール	ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ２
シャーシコントロール	ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ３
シャーシコントロール	ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ４
シャーシコントロール	ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ５
シャーシコントロール	ＡＬＣ表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＡＬＣ表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＡＬＬショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）
シャーシコントロール	ＡＬＬショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）
シャーシコントロール	ＡＬＬショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）
シャーシコントロール	ＡＲＣ表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＡＲＣ表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＡＴＣ１表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＡＴＣ１表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＡＴＣ２表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＡＴＣ２表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＡＴＣ３表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＡＴＣ３表示（ＯＮ）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
シャーシコントロール	ＡＴＣ４表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＡＴＣ４表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＡＴＣ５表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＡＴＣ５表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＥＳＳリレー駆動（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＥＳＳリレー駆動（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＥＳＳ作動
シャーシコントロール	ＦＬショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）
シャーシコントロール	ＦＬショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）
シャーシコントロール	ＦＬショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）
シャーシコントロール	ＦＲショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）
シャーシコントロール	ＦＲショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）
シャーシコントロール	ＦＲショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）
シャーシコントロール	ＨＤＣ表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ＨＤＣ表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	ＲＬショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）
シャーシコントロール	ＲＬショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）
シャーシコントロール	ＲＬショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）
シャーシコントロール	ＲＲショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）
シャーシコントロール	ＲＲショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）
シャーシコントロール	ＲＲショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）
シャーシコントロール	ＳＳＡ　ＬＥＤ点灯
シャーシコントロール	ＳＳＡ　ＬＥＤ点滅
シャーシコントロール	ＳＳＡランプ駆動１
シャーシコントロール	ＳＳＡランプ駆動２
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー１駆動（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー１駆動（ＯＮ）
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー２駆動（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	ストップランプオフリレー２駆動（ＯＮ）
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動１　ＭＯＤＥ１
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動１　ＭＯＤＥ２
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動１　ＭＯＤＥ３
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動２　ＭＯＤＥ１
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動２　ＭＯＤＥ２
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動２　ＭＯＤＥ３
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動３　ＭＯＤＥ１
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動３　ＭＯＤＥ２
シャーシコントロール	ブレーキアクチュエーター駆動３　ＭＯＤＥ３
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示（エラー）
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示（作動）
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示（待機）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
シャーシコントロール	ブレーキ保持表示（非作動）
シャーシコントロール	マスター警告駆動（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	マスター警告駆動（ＯＮ）
シャーシコントロール	右後タイヤ表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	右後タイヤ表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	右前タイヤ表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	右前タイヤ表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	割込み表示（ＨＤＣ）
シャーシコントロール	割込み表示（作動）
シャーシコントロール	割込み表示（待機）
シャーシコントロール	割込み表示（非要求）
シャーシコントロール	左後タイヤ表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	左後タイヤ表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	左前タイヤ表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	左前タイヤ表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	車両表示（ＯＦＦ）
シャーシコントロール	車両表示（ＯＮ）
シャーシコントロール	旋回表示（Ｃｏｒｎｅｒ）
シャーシコントロール	旋回表示（ＬＨ）
シャーシコントロール	旋回表示（ＮＯ　ＤＩＳＰ）
シャーシコントロール	旋回表示（ＲＨ）
シャーシコントロール	操舵反力指令
シャーシコントロール	転舵角指令
マルチディスプレイ	インジケーター
ＥＨＳ＿ＰＫＢ	ＥＨＳインジケーターランプ
ＥＨＳ＿ＰＫＢ	ＥＨＳバルブ
ＥＨＳ＿ＰＫＢ	ＥＨＳ警告ブザー
アラウンドビューモニター	（ＴＢＤ）サイドミラーＬＥＤ制御（右）
アラウンドビューモニター	（ＴＢＤ）サイドミラーＬＥＤ制御（左）
アラウンドビューモニター	（ＴＢＤ）デッドマンスイッチＬＥＤ制御
アラウンドビューモニター	（ＴＢＤ）フルオートＰスイッチＬＥＤ制御
アラウンドビューモニター	（ＴＢＤ）外部ＡＶＭブザー２制御
アラウンドビューモニター	ＡＶＭブザー
アラウンドビューモニター	ＥＰＳ駆動
アラウンドビューモニター	ＬＥＤヘッドランプ（右）
アラウンドビューモニター	ＬＥＤヘッドランプ（左）
アラウンドビューモニター	ウォッシャー駆動
アラウンドビューモニター	エア／ウォッシャー駆動
アラウンドビューモニター	エア駆動
アラウンドビューモニター	外部ブザー
ＶＳＰ（車両接近通報装置）	ＶＳＰスピーカー

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＶＳＰ（車両接近通報装置）	ＶＳＰ一時停止インジケーター
ＶＳＰ（車両接近通報装置）	スタートアップサウンドスピーカー
アクティブノイズコントロール	アクティブノイズコントロールテスト音
サイドレーダー（リア左）	ＢＳＷ／ＢＳＩインジケーター
サイドレーダー（リア右）	ＢＳＷ／ＢＳＩインジケーター
アクセルペダルアクチュエーター	アクセルペダルアクチュエーターテスト１
アクセルペダルアクチュエーター	アクセルペダルアクチュエーターテスト２
ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー	ブザー１（ＡＤＡＳ）
ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー	ブザー１（ＣＣＭ）
ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー	ブザー２（ＡＤＡＳ）
ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー	ブザー２（ＣＣＭ）
ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー	ブザー３（ＡＤＡＳ）
ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー	ブザー３（ＣＣＭ）
ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー	ブザー４（ＡＤＡＳ）
ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー	ブザー４（ＣＣＭ）
コンバーチブルルーフ	ストレージリッド
コンバーチブルルーフ	ソフトトップシステム
コンバーチブルルーフ	トランクオープナー
コンバーチブルルーフ	パワーウィンドウ（左／右）
コンバーチブルルーフ	リアウィンドウデフォッガー
コンバーチブルルーフ	リアパワーウィンドウ（右）
コンバーチブルルーフ	リアパワーウィンドウ（左）
コンバーチブルルーフ	ルーフシステム
コンバーチブルルーフ	ルーフラッチド左／右
コンバーチブルルーフ	ルーフ状態出力（オーディオ）
コンバーチブルルーフ	油圧リリース
コンバーチブルルーフ	５ｔｈボーシステム
ＥＶ＿ＨＥＶ	１２Ｖバッテリー充電警告灯（ＯＦＦ）
ＥＶ＿ＨＥＶ	１２Ｖバッテリー充電警告灯（ＯＮ）
ＥＶ＿ＨＥＶ	１２Ｖバッテリー充電警告灯（点滅）
ＥＶ＿ＨＥＶ	ＤＣ／ＤＣコンバーター
ＥＶ＿ＨＥＶ	ＤＣ／ＤＣコンバーターＤＵＴＹ
ＥＶ＿ＨＥＶ	ＤＣ／ＤＣコンバーターデューティー
ＥＶ＿ＨＥＶ	ＥＶシステム警告灯（ＯＦＦ）
ＥＶ＿ＨＥＶ	ＥＶシステム警告灯（ＯＮ）
ＥＶ＿ＨＥＶ	ＥＶシステム警告灯（点滅）
ＥＶ＿ＨＥＶ	Ｆ／Ｓ充電リレー
ＥＶ＿ＨＥＶ	ＲＥＡＤＹインジケーター（ＯＦＦ）
ＥＶ＿ＨＥＶ	ＲＥＡＤＹインジケーター（ＯＮ）
ＥＶ＿ＨＥＶ	ＲＥＡＤＹインジケーター（点滅）
ＥＶ＿ＨＥＶ	インバーターウォータポンプ

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＥＶ＿ＨＥＶ	ウォーターポンプ
ＥＶ＿ＨＥＶ	ウォーターポンプ１
ＥＶ＿ＨＥＶ	クーリングファン
ＥＶ＿ＨＥＶ	クーリングファンスピード（ＯＦＦ）
ＥＶ＿ＨＥＶ	クーリングファンスピード（ファン制御範囲０）
ＥＶ＿ＨＥＶ	クーリングファンスピード（ファン制御範囲１）
ＥＶ＿ＨＥＶ	クーリングファンスピード（ファン制御範囲２）
ＥＶ＿ＨＥＶ	クーリングファンスピード（ファン制御範囲３）
ＥＶ＿ＨＥＶ	クーリングファンスピード（ファン制御範囲４）
ＥＶ＿ＨＥＶ	クーリングファンスピード（ファン制御範囲５）
ＥＶ＿ＨＥＶ	クーリングファンスピード（ファン制御範囲６）
ＥＶ＿ＨＥＶ	クランキング
ＥＶ＿ＨＥＶ	コンプレッサーテスト
ＥＶ＿ＨＥＶ	ストップランプリレー
ＥＶ＿ＨＥＶ	バックランプリレー
ＥＶ＿ＨＥＶ	プラグインインジケーター
ＥＶ＿ＨＥＶ	可変電圧
ＥＶ＿ＨＥＶ	急速充電許可信号
ＥＶ＿ＨＥＶ	強制充電
ＥＶ＿ＨＥＶ	検知モード１
ＥＶ＿ＨＥＶ	検知モード２
ＥＶ＿ＨＥＶ	充電状態インジケーター１
ＥＶ＿ＨＥＶ	充電状態インジケーター２
ＥＶ＿ＨＥＶ	充電状態インジケーター３
ＥＶ＿ＨＥＶ	出力制限表示灯
ＥＶ＿ＨＥＶ	整備モード#要求
ＥＶ＿ＨＥＶ	整備モード１要求
ＥＶ＿ＨＥＶ	整備モード２要求
ＥＶ＿ＨＥＶ	整備モード３
ＥＶ＿ＨＥＶ	整備モード３要求
ＥＶ＿ＨＥＶ	整備モード４要求
ＥＶ＿ＨＥＶ	整備モード５
ＥＶ＿ＨＥＶ	整備モード５要求
ＥＶ＿ＨＥＶ	整備モード６要求
ＥＶ＿ＨＥＶ	電圧コントロール
ＥＶ＿ＨＥＶ	動力制限表示灯
ＨＶバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン
ＨＶバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン（Ｈｉｇｈ）
ＨＶバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン（Ｌｏｗ）
ＨＶバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン（Ｍｉｄ）
ＨＶバッテリー	高電圧バッテリー冷却ファン（Ｓｔｏｐ）

●日産 アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
充電＿ＰＤモジュール	急速充電リレー（－）
充電＿ＰＤモジュール	急速充電リレー（＋）
充電＿ＰＤモジュール	急速充電許可信号
充電＿ＰＤモジュール	通常充電リレー（－）
充電＿ＰＤモジュール	通常充電リレー（＋）
ブレーキ	ストップランプオフリレー