●日産 カスタマイズ(ver 2026.07)

システム	項目名	内容
ＢＣＭ	（ＴＢＤ）ＳＨＢＷ　ＩＤ登録完了	
ＢＣＭ	３回点滅設定	点滅回数の変更を行います。
ＢＣＭ	ＡＣＣバッテリーセイバー設定	イグニッション　ＡＣＣ時のバッテリーセイバーの設定を変更します。
ＢＣＭ	ＩＤ登録	
ＢＣＭ	ＩＤ読込み	
ＢＣＭ	ＩＧＮ　ＯＦＦ連動設定	イグニッションＯＦＦに連動した設定を変更します。
ＢＣＭ	Ｒ－ＤＥＦタイマー設定	Ｒランプタイマーロジックの設定を変更します。
ＢＣＭ	Ｒレンジ連動設定	Ｒレンジに連動した設定を変更します。
ＢＣＭ	ＴＣＵ　ＩＤ確認	
ＢＣＭ	ＴＰＭＳ　ＯＮ／ＯＦＦ切替え	タイヤ空気圧モニターのＯＮ／ＯＦＦ切替を行います。
ＢＣＭ	アンサーバック	アンサーバック機能の設定を変更します。
ＢＣＭ	アンサーバックキーアンロック機能	インテリジェントキーでアンロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
ＢＣＭ	アンサーバックキーロック機能	インテリジェントキーでロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
ＢＣＭ	アンサーバックハザード機能	アンサーバック機能の設定を変更します。
ＢＣＭ	アンサーバックハザード設定	アンサーバックのハザードの設定を変更します。
ＢＣＭ	イグニッション／ＡＣＣバッテリーセイバー	イグニッション　ＡＣＣ時のバッテリーセイバーの設定を変更します。
ＢＣＭ	イグニッションバッテリーセイバー設定	バッテリーセイバーの設定を変更します。
ＢＣＭ	イルミネーションディレイ設定	イルミネーションディレイの設定を変更します。
ＢＣＭ	インテリジェントキーロック／アンロック　アンサーバック	インテリジェントキーでロックまたはアンロック作動時の設定を変更します。
ＢＣＭ	インテリジェントキー連動設定	インテリジェントキーでエンジンスタート時の設定を変更します。
ＢＣＭ	ウェルカムライト作動設定	ウェルカムライトの設定を変更します。
ＢＣＭ	ウェルカムライト選択	ウェルカムライト機能のＯＮ／ＯＦＦ設定を変更します。
ＢＣＭ	エンジンスタート機能	エンジンスタート時の設定を変更します。
ＢＣＭ	エンジン始動連動設定	インテリジェントキーシステムによるエンジン始動機能の作動を設定します。
ＢＣＭ	オートＡＣＣ機能（ＩＧＮ　ＯＦＦ後オーディオ／ナビ設定）	
ＢＣＭ	オートアンロックタイプ	オートアンロックの設定を変更します。
ＢＣＭ	オートアンロック機能	オートアンロックの設定を変更します。

●日産 カスタマイズ(ver 2026.07)

システム	項目名	内容
ＢＣＭ	オートドアアンロック選択	オートドアのドアアンロックの設定を変更します。
ＢＣＭ	オートドアロック／アンロック選択	オートドアのドアロックまたはアンロックの設定を変更します。
ＢＣＭ	オートドアロック選択	オートドアのドアロックの設定を変更します。
ＢＣＭ	オートライトロジック設定	オートライトロジックの設定を変更します。
ＢＣＭ	オートロック機能	オートロックの設定を変更します。
ＢＣＭ	オートロック制御設定	オートロックの制御設定を変更します。
ＢＣＭ	オートロック設定	オートロックの設定を変更します。
ＢＣＭ	カスタムオートライト設定	オートライトの設定を変更します。
ＢＣＭ	キーフォブＩＤ確認	
ＢＣＭ	キーフォブ低電圧警告	キーフォブ低電圧警告の設定を変更します。
ＢＣＭ	キーレスロック／アンロック　アンサーバック	
ＢＣＭ	キーレスロック付ホーン	キーレスロック付ホーンの設定を変更します。
ＢＣＭ	キーレス機能	キーレス機能の設定を変更します。
ＢＣＭ	キー閉じ込め防止機能	キー閉じ込み防止機能の設定を変更します。
ＢＣＭ	キー閉じ込め防止設定	キー閉じ込み防止機能の設定を変更します。
ＢＣＭ	サイレン設定	サイレンの設定を変更します。
ＢＣＭ	シグネチャーライト設定	シグネチャーライトの設定を変更します。
ＢＣＭ	シナリオ照明設定	
ＢＣＭ	ショートクランキング出力機能	
ＢＣＭ	ステアリングロックリリース（キーＩＤ消去）	
ＢＣＭ	スモールランプＯＮ	スモールランプの設定を変更します。
ＢＣＭ	セキュリティーアラームトリガー設定	セキュリティーアラームトリガーの設定を変更します。
ＢＣＭ	セキュリティーアラーム設定	セキュリティアラーム設定を変更します。
ＢＣＭ	セキュリティーアラーム設定（サイレン）	セキュリティーアラーム（サイレンタイプ）の設定を変更します。
ＢＣＭ	セキュリティードアロック設定	セキュリティードアロック設定を変更します。
ＢＣＭ	セキュリティー設定	セキュリティ設定を変更します。
ＢＣＭ	タッチセンサーアンロック機能設定	タッチセンサーでのアンロック設定を変更します。

●日産 カスタマイズ(ver 2026.07)

システム	項目名	内容
ＢＣＭ	ドアロック／アンロック設定	ドアのロック、アンロック設定を変更します。
ＢＣＭ	ドアロック解除連動設定	
ＢＣＭ	ドアロック車速調整	
ＢＣＭ	ドア連動設定	ドアロックを実施する車速の設定値を変更します。
ＢＣＭ	トランク／ガラスハッチオープン	トランク／ガラスハッチオープンの設定を変更します。
ＢＣＭ	トランクオープン機能	トランクオープンの設定を変更します。
ＢＣＭ	トランクオープン設定	トランクオープンの設定を変更します。
ＢＣＭ	ドロップワイパー機能設定	フロントとリヤのワイパー機能を変更します。
ＢＣＭ	ドロップワイプ機能設定	
ＢＣＭ	ドングルＩＤ確認	
ＢＣＭ	ハザードアンサーバック	キーレスでのアンサーバック時のハザードの設定を変更します。
ＢＣＭ	ハザードランプ設定	ハザードランプの設定を変更します。
ＢＣＭ	ハザード設定	
ＢＣＭ	バッテリーセイバー	
ＢＣＭ	バッテリーセイバー設定	バッテリーセーバーの設定を変更します。
ＢＣＭ	パニックアラーム設定	パニックアラームの設定を変更します。
ＢＣＭ	パワーウィンドウダウン設定	パワーウィンドウ　ダウンの設定を変更します。
ＢＣＭ	パワーウィンドウ設定	パワーウィンドウの設定を変更します。
ＢＣＭ	フォグランプ連動オートライト設定	
ＢＣＭ	フロント・リアドリップ	フロント・リアドリップの設定を変更します。
ＢＣＭ	ヘッドランプウォッシャーオート設定	ヘッドランプウォッシャーのオート設定を変更します。
ＢＣＭ	ヘッドランプオートライト設定	ヘッドランプのオートライトの設定を変更します。
ＢＣＭ	ヘッドランプタイマー設定	ヘッドランプのタイマー設定を変更します。
ＢＣＭ	ヘッドランプバッテリーセイバー設定	ヘッドランプのバッテリーセーバーの設定を変更します。
ＢＣＭ	ホーン設定	ホーンの設定を変更します。
ＢＣＭ	マルチアンサーバック設定	マルチアンサーバックの設定を変更します。
ＢＣＭ	リアワイパー・リバース連動設定	

●日産 カスタマイズ(ver 2026.07)

システム	項目名	内容
ＢＣＭ	リアワイパーリバース連動機能設定	
ＢＣＭ	リモートエンジンスターター	リモートエンジンスターターの設定を変更します。
ＢＣＭ	リモートクライメントコントロールアンサーバック機能	
ＢＣＭ	ルームランプＯＦＦ時間設定	ルームランプＯＦＦ時間の設定を変更します。
ＢＣＭ	ルームランプＯＮロック時間	ルームランプＯＮでロックする時間の設定を変更します。
ＢＣＭ	ルームランプＯＮ時間設定	ルームランプＯＮ時間の設定を変更します。
ＢＣＭ	ルームランプタイマー設定	ルームランプのタイマーの設定を変更します。
ＢＣＭ	ルームランプタイマー点灯条件設定	ルームランプの点灯条件の設定を変更します。
ＢＣＭ	ルームランプバッテリーセイバー設定	ルームランプのバッテリーセーバーの設定を変更します。
ＢＣＭ	レインセンサー	レインセンサーの設定を変更します。
ＢＣＭ	ロック／アンロック機能	ロック／アンロックの設定を変更します。
ＢＣＭ	ワイパー速度設定	ワイパー間欠スピードの設定値を変更します。
ＢＣＭ	ワイパー連動	ワイパー連動の設定を変更します。
ＢＣＭ	雨滴感知ワイパー機能設定	レインセンサーワイパー機能の設定を変更します。
ＢＣＭ	格納ミラー設定	格納ミラーの設定を変更します。
ＢＣＭ	室内アンテナ診断	
ＢＣＭ	車速検知ワイパー設定	車速検知ワイパーの設定を変更します。
ＢＣＭ	設定値リセット	
ＢＣＭ	窓から持出し警報	ウィンドウ警告システムの設定を変更します。
ＢＣＭ	昼間走行ライト設定	昼間走行ライトの設定を変更します。
ＢＣＭ	電動格納ミラー設定	
ＢＣＭ	盗難アラームトリガー	盗難アラームトリガーの設定を変更します。
ＢＣＭ	保持電源設定	保持電力設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバック	アンサーバック機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックキーアンロック機能	インテリジェントキーでアンロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックキーロック機能	インテリジェントキーでロック作動時のアンサーバックの設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックハザード機能	アンサーバック機能の設定を変更します。

●日産 カスタマイズ(ver 2026.07)

システム	項目名	内容
インテリジェントキー	アンサーバックブザー機能	アンサーバック時のブザーの設定を変更します。
インテリジェントキー	アンサーバックホーン機能	アンサーバック時のホーン設定を変更します。
インテリジェントキー	アンロック機能選択	アンロック機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	インテリジェントキーロック／アンロック　アンサーバック	インテリジェントキーでロックまたはアンロック作動時の設定を変更します。
インテリジェントキー	エンジンスタート機能	エンジンスタート時の設定を変更します。
インテリジェントキー	オートリロックタイマー機能	オートリロックタイマーの設定を変更します。
インテリジェントキー	オートロック設定	オートロックの設定を変更します。
インテリジェントキー	キーレスロック／アンロック　アンサーバック	
インテリジェントキー	キーレス機能	キーレス機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	キー閉じ込め防止機能	キー閉じ込み防止機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	ショートクランキング出力機能	
インテリジェントキー	ドアロック／アンロック設定	ドアのロック、アンロック設定を変更します。
インテリジェントキー	トランク／ガラスハッチオープン機能	トランク／ガラスハッチオープン機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	トランクオープン機能	トランクオープンの設定を変更します。
インテリジェントキー	パニックアラーム機能	パニックアラーム機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	パワーウィンドウ機能	パワーウィンドウ機能の設定を変更します。
インテリジェントキー	ラゲッジルームエンジンスタート機能	エンジンスタート時のラゲッジルームの設定を変更します。
インテリジェントキー	ロック／アンロック機能	ロック／アンロックの設定を変更します。
インテリジェントキー	室内アンテナ診断	
インテリジェントキー	設定値リセット	
インテリジェントキー	窓から持出し警報	ウィンドウ警告システムの設定を変更します。
インテリジェントキー	電池切れ警報	電池切れ警報の設定を変更します。
オートドライブポジション	シートスライド量設定	シートスライドの設定を変更します。
オートドライブポジション	降車時設定（シート）	降車時のシート位置の設定を変更します。
オートドライブポジション	降車時設定（ステアリング）	降車時のステアリング位置の設定を変更します。