

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.10)

システム	自己診断	フリーズフレーム	データ表示	参考値	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示	カスタマイズ
エンジン (TCCS)	●	●	●	●	●	●	●	-
TCCS 2	●	●	●	-	●	●	-	-
トランスミッション	●	●	●	-	●	●	●	-
HVコントロール_EV	●	●	●	●	●	●	-	-
マイルドハイブリッド	●	-	-	-	-	-	-	-
モータージェネレーター	●	●	●	-	-	●	-	-
リアモータージェネレーター	●	-	●	-	-	-	-	-
HV_EVバッテリー	●	●	●	-	●	●	-	-
プラグイン制御	●	●	●	-	●	●	-	-
DCクイックチャージングコントロール	●	-	●	-	●	●	-	-
ストップアンドゴー_スタート	●	-	●	-	●	●	-	-
クルーズコントロール	●	-	●	-	-	-	-	-
レーダークルーズ	●	-	●	-	-	●	-	-
レーダークルーズ1	●	●	●	-	●	-	-	-
レーダークルーズ2	●	●	●	-	●	●	-	-
FC (フューエルセル)	●	-	●	-	●	●	-	-
水素充填	●	-	●	-	-	-	-	-
FCDC (フューエルセル直流)	●	-	●	-	-	●	-	-
FC外部電源	●	-	●	-	●	●	-	-
E-ACM	●	-	●	-	●	-	-	-
車両制御	●	-	●	-	●	-	-	-
4WD 2	●	-	●	-	-	-	-	-
EMS	●	-	-	-	-	-	-	-
AVS	●	-	●	-	●	●	-	-
エアサス_TEMS_AHC	●	●	●	-	●	●	-	-
スタビライザー	●	-	-	-	-	-	-	-
フロントスタビライザー	●	-	-	-	-	-	-	-
リアスタビライザー	●	-	-	-	-	-	-	-
KDSS	●	-	●	-	●	-	-	-

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.10)

システム	自己診断	フリーズフレーム	データ表示	参考値	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示	カスタマイズ
ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)	●	●	●	-	●	●	-	-
ABS_VSC_ARS	●	●	●	-	●	●	-	-
ブレーキブースター	●	-	●	-	●	●	-	-
ARS	●	●	●	-	●	●	-	-
4WD	●	●	●	-	●	●	-	-
タイヤ空気圧	●	-	●	-	-	●	-	-
電動パワステ	●	-	●	-	-	●	●	-
電動パワステ2	●	-	●	-	-	-	-	-
VGRS	●	-	●	-	-	●	-	-
電動PKB	●	●	●	-	●	●	-	-
前方認識カメラ (セーフティセンスP)	●	●	●	-	●	●	-	-
PCS_LDA_RSA_LVN (セーフティセンスC)	●	-	●	-	●	●	-	-
LKA_LDA	●	●	●	-	●	●	-	-
LKA_LDA (サブ)	-	-	●	-	-	-	-	-
パノラミックビューモニター	●	●	●	-	-	-	-	-
周囲監視カメラ制御	●	-	●	-	-	-	-	-
レーンコントロール	●	-	●	-	●	-	-	-
ステアリングセンサー	●	-	●	-	-	●	-	-
ドライバーモニターカメラ制御	●	-	●	-	-	-	-	-
IPA_バックガイドモニター	●	-	●	-	-	-	-	-
後方カメラ	●	-	●	-	-	-	-	-
TVD (トルクベクタリングデファレンシャル)	●	●	●	-	●	●	-	-
P制御	●	-	●	-	-	-	-	-
エアコン	●	●	●	-	●	●	-	●
イモビライザー	●	-	●	-	●	●	●	-
セキュリティー	●	-	●	-	●	-	-	●
SRSエアバッグ	●	-	●	-	-	●	-	-
ドライビングサポートコンピューター	●	-	●	-	-	-	-	-
シートベルトコントロール	●	-	●	-	-	●	-	-

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.10)

システム	自己診断	フリーズフレーム	データ表示	参考値	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示	カスタマイズ
アクティブヘッドレストR	●	-	-	-	-	-	-	-
アクティブヘッドレストL	●	-	-	-	-	-	-	-
ブリクラッシュセーフティ	●	-	●	-	●	-	-	-
ブリクラッシュ2 (セーフティセンスP)	●	●	●	-	●	●	-	-
ボディー	●	-	●	-	●	●	●	●
ボディーサブ_D席J__B	●	-	-	-	-	-	-	●
P席J__B	●	-	●	-	●	-	-	●
リアJ__B	●	-	●	-	●	-	-	●
F rコンローラー	●	-	●	-	●	-	-	-
ゲートウェイ	●	-	-	-	-	●	-	●
HVゲートウェイ	●	-	-	-	-	-	-	-
E CMゲートウェイ	●	-	●	-	-	●	-	-
E CBゲートウェイ	●	-	●	-	-	●	-	-
W I Lバスゲートウェイ	●	-	-	-	-	-	-	-
パワマネゲートウェイ1	●	-	●	-	-	●	-	-
パワマネゲートウェイ2	●	-	●	-	-	●	-	-
ヘルプネットゲートウェイ	●	-	-	-	-	-	-	-
用品ゲートウェイ	●	-	-	-	-	-	-	-
セントラルゲートウェイ	●	●	●	-	-	●	-	-
マルチバスゲートウェイ	●	-	-	-	-	-	-	-
マルチバス監視1	●	-	-	-	-	-	-	-
マルチバス監視2	●	-	-	-	-	-	-	-
D席ドア (ミラー)	●	-	●	-	●	-	-	●
P席ドア	●	-	●	-	●	-	-	-
フロントドアミラーL	●	-	●	-	●	-	-	-
フロントドアミラーR	●	-	●	-	●	-	-	-
R L ドア/LH PSD	●	-	●	-	●	-	-	-
R R ドア/RH PSD	●	-	●	-	●	-	-	-
R L ドア	●	-	●	-	●	-	-	●

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.10)

システム	自己診断	フリーズフレーム	データ表示	参考値	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示	カスタマイズ
R Rドア	●	-	●	-	●	-	-	●
パワーバックドア	●	-	●	-	●	-	-	●
バックドアパワーウィンドウ	●	-	●	-	●	-	-	-
D席モーター	●	-	●	-	●	●	-	-
P席モーター	●	-	●	-	●	●	-	-
R L席モーター	●	-	●	-	●	●	-	-
R R席モーター	●	-	●	-	●	●	-	-
D席シート	●	●	●	-	●	-	-	●
P席シート	●	●	●	-	●	-	-	●
R L席シート	●	-	●	-	●	-	-	●
R R席シート	●	-	●	-	●	-	-	●
パワーウィンドウマスタースイッチ	●	-	●	-	●	●	-	●
D席シートスイッチ	●	-	●	-	●	-	-	●
リアシートスイッチ	●	-	-	-	-	-	-	-
センターコンソールスイッチ	-	-	●	-	●	-	-	-
リアコンソールスイッチ	●	-	-	-	-	-	-	-
F Lシートエアコン	●	-	●	-	●	-	-	●
F Rシートエアコン	●	-	●	-	●	-	-	●
R Lシートエアコン	●	-	●	-	●	-	-	●
R Rシートエアコン	●	-	●	-	●	-	-	●
スライドルーフ	●	-	●	-	●	-	-	●
スライドサンシェード	●	-	●	-	●	-	-	-
チルト__テレスコ	●	-	●	-	●	-	-	-
メーター	●	-	●	-	●	●	●	●
コンビスイッチ	●	-	●	-	-	-	●	-
ステアリングパッドスイッチ	●	-	●	-	-	-	-	-
ヘッドアップディスプレイ	●	●	●	●	●	-	-	-
ロードサインアシスト	●	-	●	-	-	-	-	-
デジタルバックミラー	●	-	●	-	-	-	-	-

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.10)

システム	自己診断	フリーズフレーム	データ表示	参考値	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示	カスタマイズ
クリアランスウォーニング	●	-	●	-	●	●	●	-
デジタルアウターミラー	●	-	●	-	-	-	-	-
I P A _ I C S _ クリアランスソナー	●	●	●	-	●	●	-	●
レインセンサー_湿度センサー	●	-	●	-	-	-	-	-
ワイパー	●	-	●	-	●	-	-	●
ヘッドライトコントロール	●	-	●	-	-	●	-	-
A F S _ オートレベリング	●	-	●	-	●	●	-	-
オートレベリング	●	-	●	-	●	-	-	-
A H S	●	-	●	-	●	●	-	-
ヘッドライトコントロール (サブ)	●	-	●	-	●	-	-	-
A F S (サブ)	●	-	●	-	●	-	-	-
オートレベリング (サブ)	●	-	●	-	●	-	-	-
A H S (サブ)	●	-	●	-	●	-	-	-
前方認識カメラ (フロントライティング制御)	●	-	●	-	-	-	-	-
オートマチックハイビーム	●	-	-	-	●	-	-	-
スマート_照合	●	-	●	-	●	●	-	●
電源	●	-	●	-	●	●	-	-
電源制御	●	-	-	-	-	-	-	-
乗員検出	●	-	●	-	-	●	-	-
リモートエンジンスターター	●	-	●	-	-	-	-	●
ナイトビュー	●	-	●	-	●	-	-	-
始動制御	●	-	●	-	●	-	-	-
ナビゲーションシステム	●	-	●	-	-	●	-	-
前方レーダーセンサー (セーフティセンス)	●	-	●	-	-	●	-	-
前側方レーダー マスター	●	-	●	-	-	-	-	-
前側方レーダー スレイブ	●	-	●	-	-	-	-	-
ゲートウェイ V	●	-	-	-	-	-	-	-
ブラインドスポットモニター マスター	●	●	●	-	-	●	-	-
ブラインドスポットモニター スレーブ	●	●	●	-	-	●	-	-

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.10)

システム	自己診断	フリーズフレーム	データ表示	参考値	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示	カスタマイズ
グリルシャッター	●	-	●	-	●	●	-	-
車両接近通報装置	●	-	●	●	●	-	-	-
アクティブノイズコントロール	●	-	●	-	●	-	-	-
アクティブサウンドコントロール	●	●	●	●	●	-	-	-
イルミネーション	-	-	●	-	●	-	-	-
I T Sコネクト (インフラ協調システム)	●	●	●	-	-	●	-	-
歩行者保護	●	-	●	-	-	-	-	-
サブバッテリーシステム	●	-	●	-	-	-	-	-
パワーインテグレーション No. 1	●	-	●	-	-	●	-	-
パワーインテグレーション No. 2	●	-	●	-	●	●	-	-
パワーインテグレーション No. 3	●	-	●	-	-	●	-	-
パワーディストリビューションボックス	●	-	●	-	-	●	-	-
テレマティクス	●	-	●	-	●	●	-	-
メタルトップ	●	-	-	-	-	-	-	●
リモートセキュリティ	●	-	-	-	-	-	-	-
充電制御	●	-	●	-	●	-	-	-
エンジン (TCCS)	●	-	●	-	-	-	-	-
E C T (A T)	●	-	-	-	-	-	-	-
A B S	●	-	-	-	-	-	-	-
T E M S	●	-	-	-	-	-	-	-
T R C	●	-	-	-	-	-	-	-
クルーズ	●	-	-	-	-	-	-	-
エアバッグ	●	-	-	-	-	-	-	-
エアコン	●	-	-	-	-	-	-	-
4WS	●	-	-	-	-	-	-	-