●ＵＤトラックス 作業サポート(ver 2026.07)

	項目名	説明
エンジン	Ａ／Ｆしきい値クリア	Ａ／Ｆセンサーしきい値をクリアします。
エンジン	Ａ／Ｆセンサー学習値クリア	Ａ／Ｆセンサーの学習値をクリアします。
エンジン	ＤＰＤ強制ゆっくり再生	ＤＰＤ強制ゆっくり再生を実施します。強制再生に比べてＤＰＤへの負荷を軽減して再生を実施します。 ※所要時間　＝　約１２０分※一部の車両には本機能は搭載されていません。
エンジン	ＤＰＤ強制再生	ＤＰＤ強制再生を実施します。 ※所要時間　＝　約２０分
エンジン	ＤＰＤ再生データリセット	ＤＰＤ交換時、またはＤＰＤ再生を行う際に使用します。
エンジン	ＤＰＦデータ学習	ＤＰＦデータ学習を実施します。
エンジン	ＤＰＦ再生	ＤＰＦ再生を実施します。
エンジン	ＤＰＲ強制再生	ＤＰＲ再生を実施します。
エンジン	ＤＰＲ差圧チェック	ＤＰＲの詰まり具合をチェックします。
エンジン	ＤＰＲ状態チェック	
エンジン	ＤＰＲ状態リセット	ＤＰＲの状態を表示します。
エンジン	ＥＧＲチェック	
エンジン	ＥＧＲバルブ学習値クリア	ＥＧＲバルブの学習値をクリアします。
エンジン	ＥＴＣ学習クリア	ＥＴＣ学習値の初期化を行います。
エンジン	ＭＡＦ補正データサービスモード	ＭＡＦ交換時、ＭＡＦの補正データを設定する際に使用します。
エンジン	ＭＡＦ補正データ確認	ＭＡＦの補正データの確認する際に使用します。
エンジン	ＭＡＦ補正データ読込み／書込み（ＥＣＵ交換時）	ＥＣＵ交換時、ＭＡＦ補正データを自動で読込み／書込みを行います。
エンジン	ＰＴＯアクセルセンサー調整	
エンジン	ＴＰ位置学習値クリア	ＴＰ位置学習値をクリアします。
エンジン	ＶＮＴチェック	
エンジン	アイドル回転数補正	目標アイドル回転数を設定するときに行います。
エンジン	インジェクターＩＤコード確認	各気筒のインジェクターＩＤコードを確認する際に使用します。
エンジン	インジェクターＩＤコード登録	インジェクター交換時、ＥＣＵにインジェクターＩＤコードを登録する際に使用します。
エンジン	インジェクターＩＤコード読込み／書込み（ＥＣＵ交換時）	ＥＣＵ交換時、インジェクターＩＤコードを自動で読込み／書込みを行います。
エンジン	インジェクター学習値クリア	インジェクターの学習値をクリアします。
エンジン	インジェクター遮断	
エンジン	クルーズコントロール時の最高車速設定	
エンジン	サプライポンプ学習値　－　初期化	
エンジン	サプライポンプ学習値クリア	サプライポンプ学習値の初期化を行います。
エンジン	シリンダーバランステスト	各気筒のバランステストを行います。
エンジン	スス率リセット	堆積しているスス値をリセットします。
エンジン	スロットルアイドル学習値クリア	スロットルアイドル学習値をクリアします。

●ＵＤトラックス 作業サポート(ver 2026.07)

	項目名	説明
エンジン	スロットル全閉学習値クリア	スロットル全閉学習値をクリアします。
エンジン	センサー及びパラメーター値モニター	主要項目値の確認を行います。
エンジン	ターボチャージャー動作チェック	
エンジン	ポンプ補正	
エンジン	灰率リセット	堆積している灰の値をリセットします。
エンジン	各リレーチェック	各リレーの動作点検を行います。
エンジン	吸入空気量チェック	
エンジン	急速ＴＡＳ学習	アイドル回転数を指定範囲内で維持するために、アイドル吸入空気量を、ＥＣＵに記憶する際に行います。
エンジン	空燃比学習値クリア	空燃比学習値の初期化を行います。
エンジン	混合比学習値クリア	混合比学習値の初期増を行います
エンジン	最高車速設定	
エンジン	走行用アクセルセンサー調整	
エンジン	点火時期補正	目標点火時期を調整するときに行います。
エンジン	電動ファンクラッチチェック	電動ファンクラッチの動作点検を行います
エンジン	燃料噴射各気筒停止テスト	
エンジン	燃料漏れチェック	
エンジン	排ガス圧センサー学習値クリア	排ガス圧センサー学習値をクリアします。
エンジン	後処理インジェクター適用係数リセット（ベータ）	
エンジン	後処理システム蓄積リセット（ベータ）	
エンジン	ＡＣＭ学習データリセット（ベータ）	
エンジン	凍結サイクルカウンターリセット（ベータ）	ＳＣＲ（アドブルー）注入バルブ交換時に行います。
エンジンコントロールモジュール(ＥＭＳ)	ＤＰＦ再生	ＤＰＦ再生を実施します。
エンジンコントロールモジュール(ＥＭＳ)	インジェクター	インジェクター交換時、ＥＣＵにインジェクターＩＤコードを登録する際に使用します。
車両制御装置	エアドライヤーの設定、再設定、較正（ベータ）	エアドライヤー関連部品を交換した際に行います。
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	ＡＢＳ装着のプログラム	ＡＢＳステータスを登録する際に使用します。
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	ＰＴＯ要求エンジン回転数	ＰＴＯ要求エンジン回転数を登録する際に使用します。
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	Ｓｍｏｏｔｈｅｒ－Ｅｘ初期学習	
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	スピードメーターギアのプログラム	
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	スピードメータードリブンギア学習	
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	タイヤサイズのプログラム	タイヤサイズを登録する際に使用します。
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	タイヤ補正率のプログラム	タイヤ補正率を登録する際に使用します。
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	トランスミッションギア選択，シフト位置学習	

●ＵＤトラックス 作業サポート(ver 2026.07)

.	項目名	説明
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	ファイナルギア比書換え	
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	マニュアル半クラッチ学習	マニュアル半クラッチを学習します。
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	車型のプログラム	エンジン型式、トランスミッションタイプを登録する際に使用します。
Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー）	半クラッチ位置調整機能	半クラッチ位置調整機能を学習します。
ＨＳＡ＿ＣＦＳ（ヒルスタートエイド＿クラッチフリーシステム）	ギアシフト，セレクトストローク学習	
ＨＳＡ＿ＣＦＳ（ヒルスタートエイド＿クラッチフリーシステム）	クラッチフリークラッチトルク点位置学習１	初期のクラッチトルク伝達点位置を学習します。
ＨＳＡ＿ＣＦＳ（ヒルスタートエイド＿クラッチフリーシステム）	クラッチフリークラッチトルク点位置学習２	初期のクラッチトルク伝達点位置を学習します。※１の方法で上手くいかない場合はこちらを試してください。
ＨＳＡ＿ＣＦＳ（ヒルスタートエイド＿クラッチフリーシステム）	新品クラッチディスク使用開始クラッチ位置学習	新品クラッチ交換時、クラッチ摩耗警報を行うための基準となる新品クラッチの位置を学習します。
ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール）	リモコンＩＤ確認	リモコンＩＤを確認します。
ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール）	リモコンＩＤ消去	リモコンＩＤを消去します。
ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール）	リモコンＩＤ登録	リモコンＩＤを登録します。
ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール）	設定値リセット	設定値をリセットします。
ＥＳＣＯＴ（エスコット）	クラッチストロークセンサー１チェック	クラッチストロークセンサーのチェックを行います。
ＥＳＣＯＴ（エスコット）	クラッチストロークセンサー２チェック	クラッチストロークセンサーのチェックを行います。
ＥＳＣＯＴ（エスコット）	クラッチペダルスイッチ１チェック	クラッチペダルスイッチのチェックを行います。
ＥＳＣＯＴ（エスコット）	クラッチペダルスイッチ２チェック	クラッチペダルスイッチのチェックを行います。
ＥＳＣＯＴ（エスコット）	シフトレバーセンサーチェック	シフトレバーセンサーチェックを行います。
ＵＤＳ（尿素）	ドージングバルブチェック	
ＵＤＳ（尿素）	試運転	