

●ボルボ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSリセット設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DSTC、STCリセット設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	キャリブレーション (DSTC搭載車のみ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングキャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ロールレートセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横加速度計
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦加速度計
ABS/BCM (アンチロックブレーキシステムモジュール)	ハンドブレーキメンテナンスポジション
ASDM (アクティブセーフティードメインマスター)	レーダー/カメラ校正 (試験運用版)
AUD	Checking the Active Noise Control (ANC)
AUD	Checking the headphone socket
AUD	Checking the loudspeakers
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	BCM内部圧力センサー/ステアリングアングルセンサー/IMU内ニアルセンサー校正
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	キャリブレーション (DSTC搭載車のみ)
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキサービスポジション
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	ハンドブレーキメンテナンスポジション
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	Calibrate all the sensors (Y2 BCM)
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	Calibration of iTPMS
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	Restart of the Brake Control Module (BCM)
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	2WD 横Gセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD ヨーレートセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 圧力センサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 横Gセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 縦Gセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 舵角センサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	12V電源概要
BCM2	Handbrake Maintenance Position (replace brake pad)
CCM (エアコン)	CCM校正
CCM (エアコン)	クライメートコントロールシステム関連LIN部品識別
CCM (エアコン)	ダンパーモーターサービスポジション
CCM (エアコン)	ダンパーモーターコーディング
CCM (エアコン)	ダンパーモーター調整
CCM (エアコン)	室内ファンアフターブロー
CCM (エアコン)	Action for temperature fall and cold draught in the passenger compartment
CCM (エアコン)	Air flow setting in the rear passenger compartment
CCM (エアコン)	Reading the electronic damper motor+actual/preset range and tolerance limit
CCM (エアコン)	Rear view mirror lamp sensitivity
CEM (セントラルエレクトロニクス)	SR1リセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	アルコールロックバイパスカウンターリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	インストールメンテション: デイ&ナイトモード
CEM (セントラルエレクトロニクス)	クラッシュモードリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	コントロールモジュール登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	サンブラインド初期化
CEM (セントラルエレクトロニクス)	セーフティライト登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	バック運動リアワイパー登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	バッテリー交換時の電源情報を0にリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ブレーキペダルセンサー/ブレーキペダル角度センサー校正
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ポジションセンサー校正
CEM (セントラルエレクトロニクス)	リモコンイモビ状態
CEM (セントラルエレクトロニクス)	リモコンイモビ要因
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ルーフハッチ/パノラマルーフ初期化オヨビ動作
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ワンタッチ方向指示位置登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	低電圧回数リセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	電源情報ゼロリセット (バッテリー交換時)
CEM (セントラルエレクトロニクス)	歩行者エアバッグON
CEM (セントラルエレクトロニクス)	無効化されたセントラルエレクトロニクスモジュール (CEM) ピンの再有効化
CEM (セントラルエレクトロニクス)	Activating the steering wheel heating
CEM (セントラルエレクトロニクス)	Calibrating the brake booster membrane sensor
CEM (セントラルエレクトロニクス)	Deactivation or activation of Engine Remote Start (ERS)
CEM (セントラルエレクトロニクス)	Ejection of the key
CEM (セントラルエレクトロニクス)	Operating and initiating the roof hatch
CEM (セントラルエレクトロニクス)	Programming of rear window wiper when reversing

●ボルボ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
C E M (セントラルエレクトロニクス)	Reading and resetting the alco-lock
C E M (セントラルエレクトロニクス)	Readout of the information standby current
C E M (セントラルエレクトロニクス)	Read-out of the service conditions
C E M (セントラルエレクトロニクス)	Readout of the current from Battery Monitoring Sensor (BMS)
C E M (セントラルエレクトロニクス)	Resetting the information when replacing the battery
C E M (セントラルエレクトロニクス)	Restoring the supplemental restraint system
C E M (セントラルエレクトロニクス)	Setting Day and Night mode for the Combined Instrument (CI)
C E M (セントラルエレクトロニクス) (サブ)	バック運動リアワイパー登録
C E M (セントラルエレクトロニクス) (サブ)	電源情報ゼロリセット (バッテリー交換時)
C E M (セントラルエレクトロニクス) (メイン)	バック運動リアワイパー登録
C E M (セントラルエレクトロニクス) (メイン)	電源情報ゼロリセット (バッテリー交換時)
C P M	Filling of the fuel system auxiliary heater
C P M	Quick test of the Additional OR Parking Heater function
D D M (運転席ドア)	DDMウィンドウポジション設定
D D M (運転席ドア)	後席ウィンドウ初期化
D D M (運転席ドア)	前席ウィンドウ初期化
D E M (ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	オイルプレッシャーポンプエア抜き (DEM)
D E M (ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	ディファレンシャルエレクトロニックモジュール (DEM) 補正
D E M (ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	Accumulator draining
D I M (ドライバーインフォメーション)	D I Mインジケータ/ランプテスト
D I M (ドライバーインフォメーション)	D I M登録
D I M (ドライバーインフォメーション)	D S T Cメッセージ表示
D I M (ドライバーインフォメーション)	S R Iリセット
D I M (ドライバーインフォメーション)	ギアシフトインジケータ登録
D I M (ドライバーインフォメーション)	サービスリマインダーリセット
D I M (ドライバーインフォメーション)	サービスリマインダーリセット (手動方法)
D I M (ドライバーインフォメーション)	シートベルトリマインダー登録 (メッセージ)
D I M (ドライバーインフォメーション)	シートベルトリマインダー登録 (後席)
D I M (ドライバーインフォメーション)	シートメモリーデレイ時間通知登録
D I M (ドライバーインフォメーション)	車速表示
D I M (ドライバーインフォメーションモジュール)	S R Iリセット
D I M (ドライバーインフォメーションモジュール)	Read-out distance+ time and engine time since last service
D I M (ドライバーインフォメーションモジュール)	Set Service Status In The Driver Information Module (DIM)
E C M (エンジンコントロール)	E G Rバルブ調整
E C M (エンジンコントロール)	インジェクター登録
E C M (エンジンコントロール)	コントロールバルブ (インレット) 調整
E C M (エンジンコントロール)	スイベルチャンネルスロットル調整
E C M (エンジンコントロール)	すす/粒子燃焼
E C M (エンジンコントロール)	スロットルモジュール補正
E C M (エンジンコントロール)	ターボコントロールモーター調整
E C M (エンジンコントロール)	ヒーター付きO2センサー調整
E C M (エンジンコントロール)	マスマフフローセンサー調整
E C M (エンジンコントロール)	最適化パラメータ登録
E C M (エンジンコントロール)	適応リセット
E C M (エンジンコントロール)	燃料圧カントロールバルブ補正
E C M (エンジンコントロール)	粒子トラップオドメーターリセット
E C M (エンジンコントロール)	粒子フィルターリセット回数
E C M (エンジンコントロール)	粒子フィルター差圧センサー補正
E C M (エンジンコントロール)	D P F差圧センサー調整
E C M (エンジンコントロール)	Activating the turbo control valve
E C M (エンジンコントロール)	Activation
E C M (エンジンコントロール)	Activation of fuel pump in tank
E C M (エンジンコントロール)	Adaptation of the swivel channel throttle
E C M (エンジンコントロール)	Adaption of the camshafts
E C M (エンジンコントロール)	adaption of the Heated Oxygen Sensor (HO2S)
E C M (エンジンコントロール)	Checking the active grill shutter
E C M (エンジンコントロール)	Checking the injectors
E C M (エンジンコントロール)	Combustion of soot particulates in the Diesel Particulate Filter (DPF)
E C M (エンジンコントロール)	Programming the optimizing parameters
E C M (エンジンコントロール)	Quick test of the EVAP (Evaporative Emission) valve
E C M (エンジンコントロール)	Reading the In Use Monitor Performance Ratio (IUMPR) (USA/CDN)
E C M (エンジンコントロール)	Resetting adaptations for fuel flow regulation valve

●ボルボ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール)	Resetting adaptations for the fuel pump (low pressure side)
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for rear Heated Oxygen Sensor (HO2S) regulation
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for throttle
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for fuel-air mixture (fuel trim)
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for inlet camshaft regulation
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for compressor bypass valve
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for cylinder balancing
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for Fuel Pump (FP) + low pressure side
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for EGR valve
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for turbo control
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for swirl damper
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for injectors
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for Diesel Particulate Filter (DPF)
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for Diesel Particulate Filter (DPF) differential pressure sensor
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for front Heated Oxygen Sensor (HO2S)
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for fuel flow regulation valve
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the adaptations for fuel system+ high pressure side
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the camshaft adaption values
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the counter for oil quality
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the flywheel adaptations
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the fuel trim for control module preheating and glow plugs
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the fuel adaption values
ECM (エンジンコントロール)	Resetting the soot mass counter for Diesel Particulate Filter (DPF)
ECM (エンジンコントロール)	Test of the fuel pressure regulation+ high pressure side
ECM (エンジンコントロール)	Test of the fuel pressure regulation+ low pressure side
ECM (エンジンコントロール)	Test of the fuel flow regulation valve
ECM (エンジンコントロール)	Testing the oil pressure control
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	インテーク/エキゾーストカムシャフトコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	リアO2センサーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	空燃比 (燃料トリム) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	点検後/エンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	燃料圧力コントロール (高圧側) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4164S3)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	オイルレベルセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	カムシャフト調整
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	ニュートラルポジションセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4184S11)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4184S8)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204S3)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204S4)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	EVAPバージバルブクイックテスト
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	アクティブグリルシャッター (AGM) / アクティブスポイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	スロットルユニット適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	フューエルポンプ (低圧側) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	ラムダプローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	空燃比 (燃料トリム) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	EVAPバージバルブクイックテスト
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	アクティブグリルシャッター (AGM) / アクティブスポイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	スロットルユニット適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	フューエルポンプ (低圧側) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	ラムダプローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	空燃比 (燃料トリム) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	EVAPバージバルブクイックテスト
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	DPF適応値リセット

●ボルボ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	アクティブグリルシャッター (AGM) / アクティブスポイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	スロットルユニット適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	フューエルポンプ (低圧側) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	ラムダプローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	空燃比 (燃料トリム) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (B4204T6)	Activation of the brake vacuum pump
ECM (エンジンコントロール) (B4204T7)	Activation of the brake vacuum pump
ECM (エンジンコントロール) (B5204T8)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B5244S7)	適応リセット
ECM (エンジンコントロール) (B5254T12)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B6304T4)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B6324S4)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B8444S)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	オイルポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	スワールダンパー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	タンク内部燃料ポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	フロントヒートドO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	リアヒートドO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料圧カコントロールテスト (高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料圧カコントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	EGRバルブ調整
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	コントロールバルブ (インレット) 調整
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	粒子トラップオドメーターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	スワールダンパー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	フロントヒートドO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	リアヒートドO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料圧カコントロールテスト (高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料圧カコントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	アクティブグリルシャッター (AGM) / アクティブスポイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	スワールアクチュエーター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	フューエルインジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	ラムダプローブ1適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	ラムダプローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	可変ノズルタービンターボ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	燃料流量コントロールバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	粒子フィルター圧力センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	粒子フィルター内ス強制燃焼 (通常走行中)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	粒子フィルター内ス燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4204T16)	点検後のエンジンオイルレベル入力 (試験運用版)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T16)	粒子フィルター内ス燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	NOx還元触媒適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	アクティブグリルシャッター (AGM) / アクティブスポイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整

●ボルボ 作業サポート (Ver. 2024.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	スワールアクチュエーター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	フューエルインジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	ラムダプローブ1適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	ラムダプローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	可変ノズルタービンターボ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	燃料流量コントロールバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	粒子フィルター圧力センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	粒子フィルター内すす強制燃焼 (通常走行中)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	粒子フィルター内すす燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	EGRBバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	スワールダンパー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	フロントヒーターO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	リアヒーターO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料圧力コントロールテスト (高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料圧力コントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	EGRBバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	オイルレベル/オイル品質算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	ターボシステム適応
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	EGRBバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	オイルレベル/オイル品質算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	ターボシステム適応
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	EGRBバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	EGRBバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	燃料圧力コントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子トラップカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子フィルター差圧センサー補正

●ボルボ 作業サポート(Ver 2024.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	EGRバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	燃料圧カントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子トラップカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	EGRバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	燃料圧カントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子トラップカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	EGRバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	燃料圧カントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子トラップカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	圧縮テスト

●ボルボ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	燃料圧カコントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	粒子トラップカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	DPF 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	EGRバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	NOx還元触媒適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	アクティブグリルシャッター (AGM) / アクティブスポイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルレベル/オイル品質算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルレベルセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	カムシャフト調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スイベルチャンネルスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スワールアクチュエーター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スワールダンパー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ターボシステム適応
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	タンク内部燃料ポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ニュートラルポジションセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	フューエルインジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	フロントヒーターO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	マセアフロセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ラムダブロープ1 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ラムダブロープ2 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	リアヒーターO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	最適化パラメーター登録
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料圧カコントロールテスト (高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料圧カコントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料圧カコントロールバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料流量コントロールバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルター圧力センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルター内ス燃焼
FSM (フォワードセンシングモジュール)	レーザー/カメラ校正 (試験運用版)
FSM (フォワードセンシングモジュール)	内部テストの有効化
FSM (フォワードセンシングモジュール)	Activating the heating coil of the Forward Sensing Module (FSM)
FSM (フォワードセンシングモジュール)	Activation of the indicator for visual collision warning
IAM (インテグレートドオーディオモジュール)	Deleting phone book
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	ICM登録
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	アフターラン登録
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	時計登録
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	Check of the Owner's Manual in the vehicle
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	Checking the MOST communication
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	Communication on the MOST
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	Programming the control module
IEM (インバーター電動リアアクスル駆動モジュール)	Calibration of the IEM (Inverter Electric Rear Axle Drive Module)
IGM (インバータージェネレーターモジュール)	Calibration of the high voltage Inverter Generator Module (IGM)

●ボルボ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
I HU (インフォテインメントヘッドユニット)	インフォテインメントヘッド (I HU) プライベートロック用 P I Nコードリセット
I HU (インフォテインメントヘッドユニット)	インフォテインメントヘッドユニット (I HU) を工場出荷時設定にリセット
I HU (インフォテインメントヘッドユニット)	プロフィールを USBヘクスポートする機能 ON
I HU (インフォテインメントヘッドユニット)	マップ消去 (I HU)
KVM (キーレスビークルモジュール)	アンテナチェック (全アンテナ)
KVM (キーレスビークルモジュール)	クイックロックモーター ON
KVM (キーレスビークルモジュール)	リモコン
KVM (キーレスビークルモジュール)	リモコンレシーバー通信チェック
KVM (キーレスビークルモジュール)	内部メモリーテスト
KVM (キーレスビークルモジュール)	Activation of the quick-locking motors
KVM (キーレスビークルモジュール)	Checking the door handles
PAC (パーキングアシスタンスカメラ)	パーキングカメラ ON (V40/V40、S60/V60/XC60 13w46 ~)
PAC (パーキングアシスタンスカメラ)	パーキングカメラ設定 (V40/V40、S60/V60/XC60 13w46 ~)
PAC (パーキングアシスタンスカメラ)	Activation of the installation image
PAC (パーキングアシスタンスカメラ)	Parking assistance camera activation
PAC (パーキングアシスタンスカメラ)	Service calibration for the parking assistance camera
PAM (パーキングアシスタンスモジュール)	パーキングアシスタンスモジュール登録
PBM (パーキングブレーキモジュール)	アクティベーション&サービス
PBM (パーキングブレーキモジュール)	サービスモード無効化
PBM (パーキングブレーキモジュール)	サービスモード有効化
PBM (パーキングブレーキモジュール)	サービス情報
PBM (パーキングブレーキモジュール)	パーキングブレーキ解除
PBM (パーキングブレーキモジュール)	パーキングブレーキ適応
PBM (パーキングブレーキモジュール)	Calibration of the angle sensor
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	アクティベーション&サービス
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	サービスモード無効化
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	サービスモード有効化
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	サービス情報
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	パーキングブレーキ解除
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	パーキングブレーキ適応
PDM (助手席ドア)	PDMウィンドウポジション設定
PDM (助手席ドア)	後席ウィンドウ初期化
PDM (助手席ドア)	前席ウィンドウ初期化
PHM (電話モジュール)	サブバッテリー再組付け
PHM (電話モジュール)	Activation/pre-activation of On Call (VOC)
PHM (電話モジュール)	Set the illumination on buttons to On Call (VOC)
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	テールゲート動作制御
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	Activation of the boot lid opening/closing
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	Initializing of the motor+ luggage compartment cover
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	Initializing the sun blind motor+ rear window
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	Initiation of tailgate position of the Power Operated Tailgate Module (POT)
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	Resetting the learned maximum opening angle
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	長期ホイールアングル補正適応値リセット
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	Adjustment of deflection limit on steering gear
REM (リアエレктロニクス)	バイキセノンセンサー校正
RSE (リアシートエンターテインメントモジュール)	Checking the AUX panel
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SODLロックおよびアンロック
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SODLを工場出荷時設定にリセット
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	Calibration of SODL/SODR (Side Obstacle Detection Control Module Left/Right)
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	Resetting the SODL/SODR (Side Obstacle Detection Control Module Left/Right)
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SODRロックおよびアンロック
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SODRを工場出荷時設定にリセット
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	Calibration of SODL/SODR (Side Obstacle Detection Control Module Left/Right)
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	Resetting the SODL/SODR (Side Obstacle Detection Control Module Left/Right)
SRS (エアバッグ)	IMU校正
SRS (エアバッグ)	SRSシステム ON
SRS (エアバッグ)	SRSヨーレートオフセット補正の初期化
SRS (エアバッグ)	シート数設定
SRS (エアバッグ)	乗員重量センサー (OWS) I Dナンバー保存
SRS (エアバッグ)	乗員重量センサー (OWS) 校正
SRS (エアバッグ)	Checking the Passenger Airbag Disconnected (PAD) lamp
SRS (エアバッグ)	Checking the seat belt-related components at collision
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアポジションセンサー校正

●ボルボ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
T C M (トランスミッションコントロール)	ギア表示ON
T C M (トランスミッションコントロール)	トランスミッションコントロールモジュール (T C M) 適応
T C M (トランスミッションコントロール)	トランスミッションコントロールモジュール (T C M) 適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール)	Activating the gear indication
T C M (トランスミッションコントロール)	Adaptation of the swivel channel throttle
T C M (トランスミッションコントロール)	Gear P learning
T C M (トランスミッションコントロール)	Programming the optimizing parameters
T C M (トランスミッションコントロール)	Read-out of the transmission oil temperature
T C M (トランスミッションコントロール)	Resetting the adaption
T C M (トランスミッションコントロール)	Resetting the counter for transmission oil change
T C M (トランスミッションコントロール)	Resetting the counter for transmission fluid change
T C M (トランスミッションコントロール) (4 T 6 5 AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
T C M (トランスミッションコントロール) (4 T 6 5 AWD)	適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW50/51 AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW50/51 AWD)	適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	アダプテーション作動
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	テストモードON
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	トランスミッションオイル交換回数リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	ポジションセンサー校正
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55-50/51SN)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55-50/51SN)	適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C AWD)	コントロールモジュールアダプテーション
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C AWD)	ポジションセンサー校正
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C AWD)	適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	アダプテーション作動
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	ギア表示ON
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	コントロールモジュールアダプテーション
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	トランスミッションオイル交換回数リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	トランスミッションフルード交換回数リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	ポジションセンサー校正
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T G-8 1 S C AWD)	ギア表示ON
T C M (トランスミッションコントロール) (T G-8 1 S C AWD)	ギアポジションセンサー校正
T C M (トランスミッションコントロール) (T G-8 1 S C AWD)	トランスミッションコントロールモジュール (T C M) 適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T G-8 1 S C AWD)	トランスミッションコントロールモジュール (T C M) 適応
T C M (トランスミッションコントロール) (AW50)	適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW50)	ポジションセンサー校正
T C M (トランスミッションコントロール) (AW50)	トランスミッションオイル交換回数リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW50)	アダプテーション作動
T C M (トランスミッションコントロール) (AW50)	テストモードON
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55)	適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55)	ポジションセンサー校正
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55)	トランスミッションオイル交換回数リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55)	アダプテーション作動
T C M (トランスミッションコントロール) (AW55)	テストモードON
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	トランスミッションフルード交換回数リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	ギア表示ON
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	コントロールモジュールアダプテーション
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	ポジションセンサー校正
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	トランスミッションオイル交換回数リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T F-8 0 S C)	アダプテーション作動
T C M (トランスミッションコントロール) (T G-8 1 S C AWD)	ギア表示ON
T C M (トランスミッションコントロール) (T G-8 1 S C AWD)	ギアポジションセンサー校正
T C M (トランスミッションコントロール) (T G-8 1 S C AWD)	トランスミッションコントロールモジュール (T C M) 適応値リセット
T C M (トランスミッションコントロール) (T G-8 1 S C AWD)	トランスミッションコントロールモジュール (T C M) 適応
T C M (トランスミッションコントロール) (T G-8 1 S C AWD)	トランスミッションコントロールモジュール (T C M) 適応
T E M - テレマティクスモジュール	Activate the Telematics Module (T E M)
T E M - テレマティクスモジュール	Reset the telematicsmodule backup battery algorithm
U E M (アップエレクトロニクス)	サイレン設定
V C M (車両接続モジュール)	車両接続性モジュール (V C M) 内で進行中のリモートアップデートリセット
V C M (車両接続モジュール)	Activate the telematics function in V C M
V C M (車両接続モジュール)	Reprogram the Vehicle Connectivity Module (V C M) to the automatic mode for the Internet Protocol+ I P
V D D M (ビークルダイナミックドメインマスター)	ステアリングアングルセンサー (S A S) /イナーシャルメジャメントユニット (I M U) 内センサー校正

●ボルボ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	Calibrate The Height Sensor In The VDDM
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	Correct The Steering Angle Sensor (SAS) And Sensor In Inertial Measurement Unit (IMU)
VDDM (ビークルダイナミックドメインマスター)	Regenerative Brake System Calibration
サービスリマインダーリセット	SRIリセット
サービスリマインダーリセット	サービスリマインダーリセット
テクニカルインフォメーション	サービスリマインダーリセット (手動方法)
テクニカルインフォメーション	略語一覧