# クルーガーハイブリッド(MHU28W)

# ブレーキフルード交換要領

■適応車種:クルーガーハイブリッド(MHU28W)
■適応年式:平成 17 年 3 月~平成 19 年 5 月

G-scan を使用して行なうクルーガーハイブリッド(MHU28W)のブレーキフルード交換 要領を記載しますので、参考にしてください。

# ▲※注意※

・ブレーキフルードの交換は車両停止状態、車両が正常な状態(ウォーニングランプ 消灯時、故障未検出時)で実行してください。

・エア抜きを行う際はシフトレバーPレンジでパーキングブレーキを効かせた状態で作業を行なってください。

・エア抜きはエアが完全に抜けるまで行なってください。エアが完全に抜けていないと 車両に悪影響を及ぼすだけでなく、ブレーキ回路に支障をきたし、正常なブレーキ操 作ができなくなり、交通事故を引き起こす原因となります。

・交換中はリザーバタンク内のブレーキフルードが常にリザーバタンクを満たしている 状態にしてください。

### ブレーキフルードの交換要領

1. ブレーキフルードをリザーバタンクの MAX ラインまで補充してください。

2. プッシュスタート SW が OFF の状態で、G-scan を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に 接続してください。

3. プッシュスタート SW を ON にしてください。

4. G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステム に関しては『ABS/VSC』又は『ABS/VSC/ARS』を選択してください。

5. 診断メニューにおいて、『作業サポート』→『エア抜き』の順番で項目を選択してください。エア抜き項目が表示されます。

- <b>-</b> •	î	車両診断	💷 🔁 🐔
		自己診断	
	<b>***</b>	データ表示	
	- Res	保存 データ表示	
	<b>*</b>	作業サポート	

〈図:作業サポートを選択〉



## 〈図:エア抜きを選択〉

6. 『ブレーキ制御禁止』を選択して、実行してください。

	エア技	₹ð				
[ ECB ]機能を選択して下さい。						
[ <b>1</b> ] パワーサプライ <b>1</b>	[ 1 ] パワーサプライ1					
[ 2 ] パワーサプライ2						
[3] ブレーキ制御禁止	[3] ブレーキ制御禁止					
[ <b>4</b> ] アクチュエータ	[ <b>4</b> ] アクチュエータ					
[5] SCSSパルフ						
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	Next		

〈図:ブレーキ制御禁止を選択〉

□◆?		I7	抜き	_	📴 🕇 🐔
プレーキ制御务	き止を実施します。				
ок	キャンセル				

〈図:ブレーキ制御禁止を実行〉

7. ブレーキペダルをペダリングし、フロント右、左のブリーダプラグよりエア抜きを行なってください。

## ※注意※

・エア抜きはエアが完全に抜けるまで繰り返し行なってください。

・エア抜きは右、左の順に行なってください。

・ブリーダプラグの締め付けトルク: 8.3N·m {85kgf·cm}

8. G-scan で実行した『ブレーキ制御禁止』を解除します。

□ ♣ 奈	エア抜き	
ブレーキ制御禁止を実	施します。	
	メッセージ エア抜き作業が完了したら[OK]	
	1 1 1	
ОК		

#### 〈図:ブレーキ制御禁止の解除〉

9. G-scan の診断メニューにおいて『自己診断』を選択して記憶された故障コードを消去してください。

**10**. G-scan の診断メニューにおいて『作業サポート』→『エア抜き』の順番で項目を選択し、最後に『ブレーキ制御禁止』を選択し、再度実行してください。

11. ブレーキペダルを踏み込んだ状態で、ポンプモータおよびソレノイド駆動中にリ ア左のブリーダプラグよりエア抜きを行なってください。エア抜きはブレーキペダルを ペダリングせず、踏み込んで保持した状態で行なって下さい。

#### ※注意※

・ソレノイドの駆動は約30秒を目安にして、ペダルを離して停止してください。

・エア抜きはエアが完全に抜けるまで繰り返し行なってください。

・エア抜き中に ECB ウォーニングランプ点灯、ブザーが鳴りますが異常ではありません。

・ブリーダプラグの締め付けトルク: 8.3N·m {85kgf·cm}

12. ブレーキペダルを踏み込んだ状態で、ポンプモータおよびソレノイド駆動中にリ ア右のブリーダプラグよりエア抜きを行なってください。エア抜きはブレーキペダルを ペダリングせず、踏み込んで保持した状態で行なって下さい。

※注意※

・ソレノイドの駆動は約30秒を目安にして、ペダルを離して停止してください。

・エア抜きはエアが完全に抜けるまで繰り返し行なってください。

・エア抜き中に ECB ウォーニングランプ点灯、ブザーが鳴りますが異常ではありません。

・ブリーダプラグの締め付けトルク: 8.3N·m {85kgf·cm}

13. G-scan の診断メニューにおいて『作業サポート』→『アキュームレータ0ダウン駆動』の順番で項目を選択し、『アキュームレータ0ダウン駆動』を実行してください。



〈図:アキュームレータ0ダウン駆動を選択〉



〈図:アキュームレータ0ダウン駆動を実行〉

14. ブザーが鳴ることを確認した後、プッシュスタート SW を OFF→ON してください。

15.13、14の作業を5回繰り返してください。

**16**. リザーバタンク内のブレーキフルードが MAX レベルになるようフルード量を調整 してください。

**17**. 最後に G-scan の診断メニューにおいて『自己診断』を選択して記憶された故障 コードを消去してください。