自動車整備のトータルサポート









整備サポートセンター

サポート費 ¥ 27,500 ※/年

月~金 10:00~17:00/土 10:00~15:00 (祝祭日、休業日は除く)

フォワードセンシングカメラエーミング

■適応車種

デミオ(DJ5AS)等

以下に故障診断機(G-scan)を使用した、『フォワードセンシングカメラエーミング』の 方法を記載しますので、参考にしてください。

- 1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ〈OBD16 ピン〉に G-scan を接続してください。
- 2. IG SW ON およびエンジン停止の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、シス テムを選択してください。選択するシステムは『FSC』を選択してください。
- 3. 診断メニューが表示されます。『作業サポート』を選択してください。



〈図:作業サポートを選択〉

4. 『フォワードセンシングカメラエーミング』を選択してください。



〈図:フォワードセンシングカメラエーミングを選択〉

5. 確認画面が表示されます。内容を確認し、『OK』を選択してください。

₽ ♦ ଲ	フォワート・センシンク・カメラエーミンク・	💷 主 🏠
以下の場合はフォワードセン - フロントがラス交換時 - フォワードセンシングカメラエ・ - 車高の大幅な変更時 詳細については整備書を 続行しますか?	ジングカメラエーミングを実行してください。 -ミング関連の DTC 検出時 参照してください。	
<u>ОК</u> ++>	2/1	

〈図:作業前確認画面〉

6. 条件が表示されます。内容を確認し、『OK』を選択してください。

≝ ♦ ଲ	フォワート・センシンク・カメラエーミンク・	1 A		
本手順を実行する前は - 整備書を参照してタ - フロントガラスの清掃を - 充分に明るい場所す - エーミング関連以外の - ホイールアライメントとタイ - 車両を揺らさないで - 作業者は車両に乗 - ドアが完全に閉まっ 続行しますか?	こ以下の条件を確認してください: ーケットボードを正確にセットしてください。 あこなってください。 でエージングをおこなってください。)DTCがモジュールで検出されていないことを確認してください。 ヤ空気圧の点検をおこなってください。異常がある場合は調整をおこなってください。 ください。 り込まないでください。 ていることを確認してください。			
ОК †	*ンセル			

〈条件確認画面〉

7. エーミング前確認画面が表示されます。内容を確認し、『OK』を選択してください。



〈エーミング前確認画面〉

8. エーミングの際に入力する数値の単位を選択します。『F1』ボタンを選択してください。

E • ?		フォワート・センシン	り゛カメラエーミンク゛	🖸 🕇 🐔
入力する値の	単位を選択して/ギャ)		
77779 创植()		n.		
[F1]:mm ([F2]:in (化	ミリメートル) /チ)			
[F1]	[F2]	EXIT		

9. 数値の入力画面が表示されます。整備解説書に従って既定の数値を入力してく ださい。



〈数値入力画面〉

10. 数値の入力画面が表示されます。整備解説書に従って既定の数値を入力してく ださい。

₽ ↓ 🗟	フォワート゛センシンク゛カメラエーミンク゛	🖸 t ñ
フロント右:675 フロント左:675 リア左:669 リア右:669 ターケットからフロントホイール -1311 車両センターからレンス・センタ 37 地面からターゲットホート・セ 1270 [OK]を押してください。	センターまでの距離を入力してください。 マーまでの距離を入力してください。 ンターまでの距離を入力してください。	フロント右 フロント左 リア左 リア右 フロントホイール レンス・センター ターケ、ットホ、ード
ок		

〈数値入力画面〉

11. 条件が表示されます。内容を確認し、『OK』を選択してください。

₽ ♦ ଲ	フォワート゛センシンク゛カメラエーミンク゛	
以下の条件を確認してエ・ - エーミングは充分に明る(- 車両を揺らさないでくだ - 作業者は車両に乗り込 - ドアが完全に閉まってい - 立入禁止範囲には入り	-シケを実行します: い場所でおこなってください。 さい。 さないでください。 ふることを確認してください。 うないでください。	
ок		

〈条件確認画面〉

12. IG SW ON にして、『OK』を選択してください。



〈IG SW 操作画面〉

13. エーミング中です。車両から離れてください。



〈エーミング画面〉

14. 実行完了画面が表示されます。『OK』を選択してください。

≠ • ?	フォワート゛センシンク゛カメラエーミンク゛		
実行しました。			
Senaprovad 0078/15/85/24/002485/45			
ОК			

〈実行完了画面〉

15. IG SW OFF にして、『OK』を選択してください。



〈IG SW 操作画面〉

16. カメラエーミングが完了しました。IG SW ON にして、『OK』を選択して終了してください。

	フォワート゛センシンク゛カメラエーミンク゛	🖾 🕇 🐔
in one oxy.		
[OK]を押し次に進みます。		
OK		

〈IG SW 操作画面〉

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル 0570-064-737

受付時間:月~金 10:00~17:00 ※祝日、休業日は除く ※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号 Tel 029-303-8021(代)/Fax 029-303-8022 https://www.inter-support.co.jp/