ソフトウェアバージョンが「HINO 20.08.10.01」以外の場合、DPR 強制再生などの作業サポートを実施すると 車両の自動再生が正常に機能しなくなる可能性があります。

つきましては、G-scanの日野ソフトウェアバージョンをご確認頂き、「HINO 20.08.10.01」以外の場合は、 最新ソフトウェアへのアップデートをお願い申し上げます。DPR 強制再生などの作業サポートは、必ず最新 バージョンで実施いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

[目次]

バージョンの確認方法 <g-scan の場合="">・・・・・・・・・・</g-scan>	2ページ
バージョンの確認方法 <g-scan2 の場合="">・・・・・・・・・・</g-scan2>	3ページ
バージョンの確認方法 <g-scan tab="" の場合="">・・・・・・・・</g-scan>	4ページ
バージョンの確認方法 <g-scan3 の場合="">・・・・・・・・・・</g-scan3>	5ページ
DPR ステータス全消去、DPR 強制再生の実施方法について・・・・・	6ページ
ソフトウェアのアップデート方法 <g-scan g-scan2="" の場合="">・・・</g-scan>	10 ページ
ソフトウェアのアップデート方法 <g-scan tab="" の場合="">・・・・</g-scan>	12 ページ
ソフトウェアのアップデート方法 <g-scan3 の場合="">・・・・・・</g-scan3>	13 ページ

アップデート方法など、ご不明な点などございましたら弊社 [製品保守センター] へご連絡くださいますよう よろしくお願い申し上げます。

[製品保守センター]

TEL:0570-064-737(音声ガイダンス2番)

10:00~17:00 (土日祝日、休業日を除く)

バージョンの確認方法 <G-scan の場合>



▶ 本1	体設定			• • • • • • • • • •
	セットアッフ° 🔻	ユーザー情報 👻	パージョン 🔹	セルフテスト 👻
*	バックライト(F1)] +
*	言語(F2)	JAPANESE	<u>v</u>	
*	ホタンテスト(F3)	F1 F2	F3 F4 F5	F6 F1
		↑ ↓	← → ←	ESC ESC
*	タッチ調整(F4)			
$-N^{*}g$	クライト 言語	ホタンテスト	タッチ調整 音/単位	設定 次へ

▶ 本体設定		+ 0
セットアッフ° -	ユーザー情報 - パージョン - セルフテスト	-
* · ·リアル番号	GE000030 (21.05.30, NGE3Yj)	-
* 本体OS	1.28	-
* ソフトウェア パージョン	20.07.09.01	-
* ファームウェア バージョン	2.64.1.1	-
* メーカ パージョン	AUDI 20.06.25.01	j
		<u>朱</u> へ

▶ 本(本設定	a ne i the second measurement and second states a second to the	+
	セットアッフ° -	ユーザー情報 - パージョン - セルフテスト	-
*	ジリアル番号	GE000030 (21.05.30, NGE3Yj)	
*	本体OS	1.28	
*	¥7Ւウェア ハ [⊆] -ジョン	20.07.09.01	
*	7ァームウェア バージョン	2.64.1.1	
	メーカ バージョン	HINO 20.08.10.01	j
			欠へ

① メイン画面の『本体設定』を選択してください

② 『バージョン』を選択してください

③ 『メーカバージョン』を選択し【HINO】を選択してください

④ バージョンが『HINO 20.08.10.01』と表記されていることを確認してください

※このバージョン以外の場合は、ソフト ウェアのアップデートを実施してください アップデート方法は 10 ページに記載してい ます

バージョンの確認方法 <G-scan 2の場合>



① メイン画面の『本体設定』を選択してください

② 『バージョン』を選択してください

 ③ 下にスクロールをしてバージョンが 『HINO 20.08.10.01』と書かれている ことを確認してください

※このバージョン以外の場合は、ソフト ウェアのアップデートを実施してください アップデート方法は 10 ページに記載してい ます

バージョンの確認方法 <G-scan Tab の場合>



	本体設定	0 t â
パージョン	● ジリアル番号 ● ファームウェア バージョン	
Blueteeth	 	20.09.04.01
Bluetooth	AUDI	20.06.25.01
音量	SEAT	20.06.25.01 20.06.25.01
	VOLKSWAGEN	20.06.25.01
ユーザー情報	BMW	20.06.25.01
単位	MINI CHEVROLET	20.06.25.01

•	*	体設定 🚺 🕇 🧃	ñ
パージョン	 シリアル番号 ファームウェア パージョン 	CUCI確認	٦
Bluetooth	 ソフトウェア バージョン メーカー 	20.09.04.01	
	LANCIA FORD USA	20.06.25.01	^
音量	-英九25	20.06.25.01	
ユーサー情報	日野	20.08.10.01	
	いすゞ JAGUAR	20.06.25.01	
単位	LAND ROVER	20.06.25.01	~

① 『本体設定』を選択してください

② 『バージョン』を選択してください

- ③ メーカーのスクロールバーを下げて 『日野20.08.10.01』と書かれていることを 確認してください
- ※このバージョン以外の場合は、ソフト ウェアのアップデートを実施してください アップデート方法は 12 ページに記載して います

バージョンの確認方法 <G-scan 3の場合>



<u></u>		本体設定		۲ (
√E [*] ([−] [*] Λ - ⁰).	刘7ル番号	R	AJ00119	
♥ 言語	77-4ウェ7 Λ° -ジ [*] ョン	1.	48, 3.01, 2.27, 1.01, 1.05	
♀ ュ-ザ-情報	ソフトウェア ハ゛ーシ゛ョン	20	0.07.09.01	
-③ セルフテスト	本体 OS	20	0200610.181352	
■ データ保存設定	メーカ		/* –>* ∋>	
<u>▶</u> オープ ンソースライセンス	DAIHATSU		20.06.25.01	
>>ステム設定	HONDA		20.06.25.01	
	MAZDA		20.06.25.01	
	MITSUBISHI		20.06.25.01	
	PROTON		20.06.25.01	
	NISSAN		20.06.25.01	
	SUBARU		20.07.09.01	6.2
\triangleleft		\oplus		63

	0.0\	1 E	
ŵ		本体設定	<u>ک</u>
⊕ Λ°-ў°₃> ⇔ ≑≖	刘714番号	RAJ00119	
□ 単位	77-4917 N°-9° 32	1.48, 3.01, 2.27, 1.01, 1.05	
♀ ユーザー情報	ソフトウェア ハ゛ーシ゛ョン	20.07.09.01	
- U1777h	本体OS	20200610.181352	
データ保存設定	メーカ	∧* –>* в>	
鴙 オープ ンソースライセンス	HYUNDAI GENERAL TRUCK / BUS	20.06.25.01	
◎ システム設定	KIA TRUCK / BUS	20.06.25.01	
	FUSO	20.06.25.01	
	HINO	20.08.10.01	
le de la companya de	ISUZU	20.06.25.01	
	UD	20.06.25.01	
	SCANIA	20.06.25.01	
\triangleleft			53

① 『本体設定』を選択してください

② 『バージョン』を選択してください

 ③ 『メーカ』の部分を下にスワイプして 『HINO 20.08.10.01』と書かれている ことを確認してください

※このバージョン以外の場合は、ソフト ウェアのアップデートを実施してください アップデート方法は 13 ページに記載してい ます

DPR ステータス全消去、DPR 強制再生の実施方法について

DPR 強制再生などの作業への対策済み最新ソフトウェアをリリースしております。

今後、DPRのスス堆積量過多などで故障コードが検出され強制再生を実施する場合は、必要に応じて DPR の点検をおこなったのち日野ソフトウェアを最新バージョンにアップデートしてから、下記手順にて『DPR ステータス全消去』を実施後、『DPR 強制再生』をおこなってください。

なお、自動再生ができなくなる症状が発生している車両の場合も最新バージョンにアップデートしてから、 下記手順の作業を再度おこなってください。



※画面は G-scan3 でおこなっていますが、G-scan シリーズすべて同じ流れになります

- 『日野』を選択してください

③ 該当するプロフィア、車両型式、エンジン型式、 年式を選択してください

[※]ここでは、2RG-FW A09Cを選択した 場合の例を示します

	0.	唐朝 • 07=6滞投
102	日野	<u> 半福・7754</u> 週代 <u></u>
3 37/9位置	v	100*2
▶ レポート検索	車種選択	尿素SCR
₩ 開発ロゲ	¥	Wabco EBS
□ ユーザ [*] ーカ [*] イト [*]	7* 0747	SRS17/1* 7/2*
5 前回車種	2RG-EW	\$24° \$25¢
		x-9-
	A09C	車間クルーズ_車線逸脱警報_被害軽減プレーキ
	~	車両制御システム
	`17.04∼ (H29.04∼)	日野カプラ
		1
VER. 20.08.10.01	179 7	
\bigtriangledown		 ⊕ ⊕
	27	* 🖬 * 🖬 100% 1
	T>>* >	単丙診断 > 1)ŷ 〉
())))		
	(P0123)」 自	己診断 >
	mi デ	ータ表示 〉
		たデークまテ
	で この ほう	·····································
	T	クティブテスト
	te fr	業サポート
	前 識	別情報表示
VER. 20.03.26.01		
\triangleleft		
1	2	17.2V 🖬 x 🖓 🛙 93% 1
		atom State - and the
☆ 🔤 ← 閉じる	I))*)	車両診新 > 12/ ソ
☆ @ ← 閉じる	I)ŷ*)	車両診断 > D/)
	1))'')	■車両診断・レンソン
① ■ ← 閉じる	1))'')	#病診断 → D2'> 1/ンジェクターIDコード登録 DPRステータス
 ① ID ○ ○ ○ ○ ○ ○<	L))')	事項診断・12/2 1/ンジェクターIDコード登録 DPRステータス DPRステータス >
(介) 画 ← 閉じる	1)が、 ソ 公 - - - - - - - - - - - - -	■単純酸新・12/2 1/ンジェクタ→IDコート*登録 DPRステータス DPRステータス 2
{ <u>}</u> } ← װנג	т., х т.	車両診断・レンソ ・ インジ・エクターIDコート・登録 > DPRステータス >
	1)が り	車両診断・レンソ ・ インジ・エクターIDコード・登録 > DPRステータス > DPRステータス全消去 > DPR強制再生 > 差圧チェック >
	199° Y	車両診断・レンツ ・ インジ・エクターIDコート・登録 > DPRステータス > DPRステータス > DPRステータス > DPRステータス > サア、ライホ・ンプ・機差学習値初期化 >
	133.7 マス マス マス マス マス マス マス マス マス マス	車両装飾・レンク インジ・エクターIDコード・登録 DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステーシス サア、ライネ・ンプ・機差学習値初期化 吸気スロットトル・ドン・初期化、
	1)3, 1 マス マス マス マス マス マス マス マス マス マス	車両装飾・レンク インジ・エクターIDコード・登録 DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステーシス全消去 DPR強制再生 差圧チェック サブ・ライオ・ンプ・機差学習値初期化 吸気スロットルパ・ルブ・初期化 DPRマナーロード・登録
← №C3		車両診断・レンク インジ エクターIDコード 登録 DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス ウPR強制再生 差圧チェック サブ ライボ ンブ 機差学習値初期化 吸気スロットM* ルブ 初期化 DPFすす量堆積
★ BUS VER.200810.01		車両診断・1222
₩ 2008/10.01 VER 20.08/10.01	▶ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	単調節新・レンジ インジ・エクターIDコード・登録 DPRステータス DPRステータス ク DPRステータス DPRステータス PR DPRステータス PR DPRステータス PR DPRステータス PS DPR DPR DPR プライボ・ソブ・機差学習値初期化 PS CO CO <
€ 10 CK	■ 179*7	単純酸新・12/2 インジ・1/9-IDコード・登録 DPRスポータス DPRスポータス A DPRスポータス PR A DPRスポータス A DPRスポータス A DPRスポータス A DPRスポータス P
Image: Weight of the second secon		単純酸新・レンジ インジェクターIDコート*登録 DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPR3テークス グリック DPR3テークス DPR3テークス <t< th=""></t<>
 ₩ 20081001 ₩ 20081001 ₩ 60 ₩ 60	I ンジ・ソ	単調節新・レンク インジ・エクターIDコード・登録 DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステークス ヴ ジ DPRステークス DPRステークス ジ DPRステークス DPRステークス ジ DPRステークス DPRスークス
WER. 2008/10.01 ✓ FI OK F2 197/16		単調節新・レンク インジ・エクターIDコード・登録 DPRステータス DPF、オーク サン・ブ 機差学習値初期化 少 > DPFす す 量堆積 (*)
₩ EQUENCIANT ₩		車両診断・レンク インジ・エクターIDコード・登録 DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステークス全消去 DPRステークス全消去 シ サブ・ライオ・ンプ・機差学習値初期化 サブ・ライオ・ンプ・機差学習値初期化 W気気スロットル・ルブ・初期化 DPFすす量堆積 シ <t< th=""></t<>
₩ EQ ₩		車両診断・レンク インジ [*] エクターIDコード [*] 登録 DPRステータス DPRステータス DPRステークス全消去 DPRステークス全消去 DPR改制再生 差圧チェック サブ [*] うくが、レブ [*] 機差学習値初期化 ウドすするし、レブ [*] 機差学習値初期化 OPFすす量堆積 (*) (*) <t< th=""></t<>
₩ 20081001 ₩ 2 1728		車両診断・レンク インジ エクターIDコード 登録 DPRステータス DPRステータス DPRステークス全消去 DPRステークス全消去 DPR支ェークス全消去 シークア サブ うくポ ンプ 機差学習値初期化 ウド すう量堆積 OPFすす量堆積 シ 259/CE ビンジン >> DPRステークス全消去 たず。
₩ 2008.10.01 ₩ 10 K 12 1170		車両診断・12/2 インジ エグターIDコード 登録 DPRステータス DPF支 する (型) (型)<
★ 100 ★ 100 5 ★ 100 5 ★ 100 5 ★ 100 7 ★ 10		単純酸新 > 12/2 インジ 1/9-IDコ-ド 登録 DPRステ-タス DPRステ-タス DPRステ-タス DPRステ-タス DPRステ-タス DPRステータス DPR DPR DPR Tシックスコークス全消去 DPR DPR DPR プラインジ ン DPR DPR Tシック ジック DPR Tシック Tシッ
₩ER 20.08.10.01 ₩ER 20.08.10.01 ₩ ER 20.08.10.01 ₩ ER 20.08.10.01 ₩ ER 20.08.10.01		単純酸新・エンパン インジ・エクターIDコート*登録 DPRスオータス DPR3世界 ジブ DPR3世界 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
WER 20.08.10.01 ✓ RE 20.08.10.01 ✓ COLOR		単純齢新・レンツ インジェクターIDコート*登録 DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPR3テークス グリア うくが、レークス DPR3テークス (*)
Image: Control of the second seco	IDジ*ソ ☆	単純齢新・レンク インジェクターIDコード*登録 DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステータス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPRステークス DPR扱手用生 芝生 サブ・ライキ*ンプ* 機差学習値初期化 空 空 ジン DPRJテークスを満去

④ 『エンジン』を選択して『実行』を選択してください

⑤ 『作業サポート』を選択してください

⑥ 『DPRステータス全消去』を選択してください

⑦ 注意事項を確認して『OK』を選択してください



⑧ 『完了しました』と表示されることを 確認してください

実施後に車両のIGをOFFにして1分以上お待ち ください

1分経過後にIG ONにして 『OK』を選択してください

⑨ 『DPR強制再生』を選択してください

10 注意事項を確認して『OK』を選択してください

① 車両のDPR再生スイッチを押してください

	27.7V 🖬		* 🛿 100% 13:26
☆	エンジ・ン > DPR強制再生		٦
	- 再生中		
		The day of the	MI 44.
		現任恒	甲位
	179 7回転数	899	RPM
	DPRT_171再生SW	ON	
	排気温度(内部)	59.1	'C
	排気温度(外部)	59.1	'c 💽
4		с, л	-
7		65	
	27.6V III エンジ*ン > DPR強制再生		* 1 100% 13:43 个
F1 OK	3.27		
	- 再生か中断した場合、差圧確認を行ってくたさい。		
	OKを押して終了してください。		
\triangleleft	☐ # @ \$\$	53	
	27.6V 🖬		≵ 월 100% 13:43
<u>م</u> و	Iンジン > DPR強制再生		Ĺ
F1 OK	注意		
	- 完了しました。		
	OKを押して終了してください。		

① 『再生中』と表示されればDPR強制再生が始まります

作業完了には20分程度かかりますので、完了する までしばらくお待ちください

 13 再生が完了を案内するメッセージが表示されますので、『OK』を選択してください

(1) 左記の画面が表示されたら作業は完了です

日野のソフトウェアが「HINO 20.08.10.01」以外の場合は、以下の方法でソフトウェアを最新バージョンに アップデートしてください。

<G-scan/G-scan2の場合>※PCユーティリティのバージョンが『Ver. J2. 11』であることを確認してください



PC UTILITY				⊜⊗
アップデート情報	国産乗	用車:2024.12.31	ラック・バス: 2024.12.31	輸入乗用車:2024.12.31
メーカー		SDカードのバージョン	現在の最新パージョン	必要な容量
国産乗用車	NEW	18.07.11.01	20.07.09.01	388.5
トラック・バス	NEW	18.07.05.01	20.08.10.01	244.2
輸入乗用車	NEW	18.06.29.01	20.06.25.01	1161.0
		アップデート	8U8	

 G-scan内のSDカードを取り出してパソコンに 接続し、PCユーティリティメイン画面の 『ソフトウェアアップデート』を選択して ください

 ② シリアル№、ユーザーID、パスワードを入力 し『OK』ボタンを選択してください

 ③ バージョン確認画面が表示されたら『アップ デート』ボタンを選択してください

アッĴテート	
完了	
アップデートが完了しました	
閉じる	

PC UTILITY			∍⊗
アップデート情報 国産党	乗用車:2024.12.31 トラック	アーバス:2024.12.31 - 鮮	入乗用車 :2024.12.31
メーカー	SDカードのバージョン	現在の最新バーション	必要な容量
国産乗用車	20.07.09.01	20.07.09.01	ダウンロードは完了しています
トラック・バス	20.08.10.01	20.08.10.01	ダウンロードは完了しています
輸入乗用車	20.06.25.01	20.06.25.01	ダウンロードは完了しています
	アップデート	NUS	

④ ソフトウェアアップデートが完了すると左記の画面が表示されますので『閉じる』を選択してください

⑤ ソフトウェアアップデート完了後、バージョン
 確認画面でダウンロードが完了していることを
 確認してください

なお、ソフトウェアアップデート完了後は SD カードを G-scan に挿し込み、動作確認を行っ てください <G-scan Tab の場合>※アップデートするにはインターネットへの接続が必要となります

			2017/03/28 10:26		
G-scan Tab			(C7977-F)		
SD CC 保存データ	P0123)		у 2-9-ガイド		
	車両	i診断			
			2016/02/02		
ソフトウェアアップデート					
2016.07.02	2016.02.02	輸入型用車 2016.02.02	アップデート情報		
*-2-	税在のパージョン		必須な営業		
97H9±7 🔤			51,82		
医皮肤肉带			ダウンロードは見ずしています		
国産トラック・バス			ダウンロードは完了しています		
输入规则率			ダウンロードは完了しています		
7	с. L.	+	A adm 11		
1975	アッファート		ジゼル		
	I J J J	アンノノ			
Containal 供給用いておてください。	0 2 1	🖿 🖄 🐠 🔂 🤂	∧ ∎ 4 0 15 🖬 6 200000		
	ソフトウェフ	ァアップデート			
¢8	ンロードしたファイル	の解凍中です	アップデート情報		
Main/Lut/JPN/225LUT			67 %		
			20 %		
キャンセル					

① 『アップデート』を選択してください

② 画面下側に表示された『アップデート』選択 してください

 ダウンロード中のメッセージが表示され、アッ プデートが進みます アップデートが完了したら『OK』ボタンを選択 してください

<G-scan3の場合>※アップデートするにはインターネットへの接続が必要となります



さしたがって、エンジューゼーは、まつやマックが「QUARTER」だい「開発」だ品、出版の有効的な少かならが見て通知 さんなこと、エンエンドユーザー 由品を含然で使用するためであり、開発のジアンプップの可能、生活、自動のうだと本用

2. 単位が、まいちやまでお、いたな薬用水にやなるとステムにおいても最近したように正常に作用することも発展する

いいかなるペリル単立するよう解決についます。

認知び人住へのいたな読書出い読みの世社を自たないことを発展するものにします。

GOTORIFECH.V

「同意します。

 『ソフトウェアアップデート』を選択してくだ さい

 ユーザー認証が表示されたらID、パスワードを 入力し『実行』を選択してください

 『アップデート』を選択し、メッセージが表示 されましたら『OK』を選択してください

- ④ 「ソフトウェア使用承諾契約書」が表示されます す 最後までスクロールし内容を全てご確認いただきますと口部分が有効になります 内容に同意いただきチェックを入れ『OK』を選択してください
 - ※内容に同意いただけない場合、アップデート はできません







⑤ こちらは任意になっています 同意していただける場合は口部分にチェックを 入れて『OK』を選択してください 同意していただけない場合は、チェックを入れ ずに『OK』を選択してください

※初回のみ表示されます

⑥ メッセージが表示されましたら『OK』を選択してください

 ⑦ ダウンロード中のメッセージが表示され、アッ プデートが進みます
 アップデートが完了するとメッセージが表示されますので『×』を選択してください