●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
エンジン（ＴＣＣＳ）	Ａ／Ｆセンサー学習値初期化	ディーゼル車のみ対応：Ａ／Ｆセンサー交換時に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	Ａ／Ｔコード登録	Ａ／Ｔコードの登録を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＡＴ／ＣＶＴ学習値初期化	ＡＴ交換時、及びＥＣＵ交換時に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＡＴＦ熱劣化推定値初期化	ＡＴＦ熱劣化推定値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＡＴユニット補正（ＡＴコード初期化）	ＡＴユニット補正（ＡＴコード初期化）を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＣＶＴ学習値初期化およびＣＶＴ油圧センサー０点学習	ＣＶＴ学習値初期化およびＣＶＴ油圧センサー０点学習を実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＣＶＴ油圧学習開始	ＡＴまたはＣＶＴ交換時、及びＥＣＵ交換時に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＤＰＦ再生時期初期化	ＤＰＦ再生時期の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＤＰＦ履歴情報初期化	ＤＰＦ履歴情報の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＤＰＮＲ強制再生（ＰＭ）	ディーゼル車のみ対応：ＤＰＮＲのＰＭ強制再生を実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＤＰＮＲ強制再生（Ｓ）	ディーゼル車のみ対応：ＤＰＮＲのＳ被毒強制再生を実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＤＰＮＲ劣化記録初期化	ディーゼル車のみ対応：ＤＰＮＲの劣化記録を初期化します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＤＰＲ強制再生	
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＥＧＲ学習値初期化	ＥＧＲ学習値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＥＶＡＰシステム点検	ＥＶＡＰシステム点検を実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＧＣＵ点検	ＧＣＵ点検を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	Ｇセンサー０点学習開始	
エンジン（ＴＣＣＳ）	ｉ－ＡＲＴ学習値初期化	ｉ－ＡＲＴ学習値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ｉＭＴ学習値初期化	ｉＭＴ学習値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＮＯｘ吸蔵触媒学習値初期化	ＮＯｘ吸蔵触媒学習値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	Ｏ２センサー学習値初期化	Ｏ２センサー学習値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	Ｓ被毒回復制御	ディーゼル車のみ対応：ＤＰＮＲのＳ被毒強制再生を実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	ＶＩＮユーティリティー	ＣＶＴ交換時、ＣＶＴ関連部品交換時、及びＥＣＵ交換時に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	アイドル学習	アイドル学習を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	インジェクターＩＤ確認	ディーゼル車のみ対応：インジェクターＩＤコードを確認します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	インジェクタークラス確認	ディーゼル車のみ対応：現在車両に搭載されているインジェクタークラスを表示します。Ａ、Ｂ、Ｃクラスと設定されているインジェクターが該当する項目です。
エンジン（ＴＣＣＳ）	インジェクタークラス設定	ディーゼル車のみ対応：エンジンコントロールコンピューター交換後またはインジェクターＡＳＳＹ（全ての本数）交換時に実施します。Ａ、Ｂ、Ｃクラスと設定されているインジェクターが該当する項目です。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
エンジン（ＴＣＣＳ）	インジェクターメンテナンス学習値初期化	インジェクターの学習値初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	インジェクター補正（ＥＣＵ交換時）	ディーゼル車のみ、ＥＣＵ交換時のみ対応：インジェクターＩＤコードを登録します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	インジェクター補正（デンソー）	ディーゼル車のみ対応：インジェクターＡＳＳＹ、エンジンまたはエンジンコンピュータ（デンソー製）を交換時に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	インジェクター補正（ボッシュ）	ディーゼル車のみ対応：インジェクターＡＳＳＹ、エンジンまたはエンジンコンピュータ（ボッシュ製）を交換時に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	インジェクター補正（手動ＩＤ登録）	ディーゼル車のみ対応：インジェクターＡＳＳＹ、エンジンまたはエンジンコンピューター（旧データ）を交換時に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	エアフロメーター学習値初期化	エアフロメーター学習値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	エンジン管理履歴	
エンジン（ＴＣＣＳ）	コード確認	
エンジン（ＴＣＣＳ）	サプライポンプ学習値初期化	ディーゼル車のみ対応：インジェクション（サプライ）ポンプまたはエンジンコントロールコンピューターを交換後に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	シリンダー圧縮点検	シリンダー圧縮点検を実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	スイッチオイルメンテナンスディスプレー	
エンジン（ＴＣＣＳ）	スワールバルブ学習値初期化	スワールバルブ学習値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	タービン上流圧力学習値初期化	タービン上流圧力学習値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	チェックモード	チェックモードに移行します、
エンジン（ＴＣＣＳ）	バッテリー種別切り替え	
エンジン（ＴＣＣＳ）	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
エンジン（ＴＣＣＳ）	メーター初期化：　車両情報	
エンジン（ＴＣＣＳ）	学習値確認	エンジンコンピューターの学習値を確認します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	学習値初期化	エンジンコンピューターの学習値を初期化します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	広域気筒間補正学習値初期化	ディーゼル車のみ対応：エンジン交換時またはタイミングローター（エンジンＡＳＳＹを含む）を交換時に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	差圧学習値初期化	差圧学習値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
エンジン（ＴＣＣＳ）	車両走行距離書込み	ディーゼル車のみ対応：インジェクターＡＳＳＹを交換した時に実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	触媒記録初期化	ディーゼルのみ対応：ＤＰＮＲの触媒記録を初期化します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	触媒記録転送	ディーゼルのみ対応：ＤＰＮＲの触媒記録を転送します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	触媒記録読込み／書込み	ディーゼルのみ対応：ＤＰＮＲの触媒記録を読込み、書き込みを行います。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
エンジン（ＴＣＣＳ）	電子スロットル学習	電子スロットルバルブの全閉位置学習を実施します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	燃料ＰＣＶ補正値初期化	燃料ＰＣＶ補正値の初期化を行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	微小噴射量詳細学習	ディーゼルのみ対応：エンジンＡＳＳＹ、インジェクターを交換時に微小噴射量を学習するために使用します。
エンジン（ＴＣＣＳ）	微小噴射量通常学習	ディーゼルのみ対応：インジェクタＡＳＳＹ、エンジンまたはエンジンコントロールコンピュータ交換時、インジェクタ補正（手動ＩＤ登録）を実施後に行います。
エンジン（ＴＣＣＳ）	微小噴射量通常学習クリア	ディーゼルのみ対応：微笑噴射量通常学習値をクリアします。
エンジン（ＴＣＣＳ）	微小噴射量通常学習初期化	ディーゼルのみ対応：微笑噴射量通常学習値を初期化します。
ＴＣＣＳ２	ＰＭ強制再生制御	
ＴＣＣＳ２	チェックモード	
トランスミッション	ＡＴ／ＣＶＴ学習値初期化	ＡＴ交換時、及びＥＣＵ交換時に実施します。
トランスミッション	ＡＴユニット補正（ＡＴコード初期化）	ＡＴＡＳＳＹまたはＡＴコントロールコンピューターを交換時に実施します。
トランスミッション	ＣＶＴ油圧学習開始	ＡＴまたはＣＶＴ交換時、及びＥＣＵ交換時に実施します。
トランスミッション	Ｇセンサー０点学習開始	
トランスミッション	エア抜き（ＭＭＴ）	ＭＭＴのエア抜きを実施します。
トランスミッション	クラッチ調整回数	クラッチの調整回数を確認します。
トランスミッション	チェックモード	チェックモードに移行します。
トランスミッション	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
トランスミッション	初期化（ＭＭＴ）	ＭＭＴの初期化を実施します。
トランスミッション	部品交換	ＳＭＴの部品交換をした時に実施します。
トランスミッション	部品交換（ＭＭＴ）	ＭＭＴの部品交換時に実施します。
トランスミッション	部品交換（手動）	ＭＭＴの部品交換時に実施します。
トランスミッション	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
トランスミッション	ＣＶＴ学習値初期化及びＣＶＴ油圧センサー０点学習	
トランスミッション	ＡＴＦ熱劣化推定値初期化	ＡＴＦ熱劣化推定値の初期化を行います。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	チェックモード	チェックモードに移行します、
ＨＶコントロール＿ＥＶ	メモリーリセット	ＨＶシステムのメモリーリセットを実施します。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	高圧ヒューズ負荷履歴初期化	高圧ヒューズ負荷履歴初期化を実施します、
ＨＶコントロール＿ＥＶ	整備モード	整備モードに移行します。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	整備モード　２ＷＤ	２ＷＤの車両でスピードメーターテスター、２輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
ＨＶコントロール＿ＥＶ	整備モード　２ＷＤ（ＴＲＣ禁止用）	２ＷＤの車両でスピードメーターテスター、２輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。ＴＲＣ装置の作動禁止を行います。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	整備モード　２ＷＤ（排ガス測定用）	点火時期点検などのエンジン調整、車両検査時のアイドルＣＯ／ＨＣ点検などで実施します。シフトポジションＰ時のエンジン強制アイドリングを行います。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	整備モード　４ＷＤ	４ＷＤの車両でスピードメーターテスター、４輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	整備モード　４ＷＤ（ＴＲＣ禁止用）	４ＷＤの車両でスピードメーターテスター、４輪シャーシダイナモメーターでの試験などで実施します。ＴＲＣ装置の作動禁止を行います。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	整備モード　４ＷＤ（排ガス測定用）	点火時期点検などのエンジン調整、車両検査時のアイドルＣＯ／ＨＣ点検などで実施します。シフトポジションＰ時のエンジン強制アイドリングを行います。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	電池状態情報更新	電池状態情報更新を行います。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	電池制御データ初期化	システムメインリレーを交換時に実施します。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	電池セル低電圧異常時ＲＥＡＤＹ　ＯＮ禁止解除	電池セル低電圧異常時にＲＥＡＤＹ　ＯＮ禁止解除を行います。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	車両一時始動	車両一時始動を行います。
ＨＶコントロール＿ＥＶ	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
モータージェネレーター	レゾルバ学習/初期化	
モータージェネレーター	フロントレゾルバ学習/初期化	
リアモータージェネレーター	リアレゾルバ学習/初期化	
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	ＥＣＵリセット	電池コンピューターの初期化を行います。
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	ＥＣＵ初期化	ＨＶサプライバッテリＡＳＳＹ交換時に実施します。
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	ＥＣＵ初期化（海外向け）	ＨＶサプライバッテリＡＳＳＹ交換時に実施します。
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	ＳＯＣ書き換え（試験運用機能）	ＳＯＣを書き換えます。
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	Ｖ８０制御フラグ許可（試験運用機能）	Ｖ８０制御設定を行います。
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	チェックモード	
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	均等充電フラグ許可（試験運用機能）	オンボード均等充電を実行します。
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	高圧ヒューズ負荷履歴初期化	
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	車両一時始動	
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	電池状態情報更新	
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	診断前バッテリー充電	
ＨＶ＿ＥＶバッテリー	電池診断	
ストップアンドゴー＿スタート	ＣＶＴ油圧ポンプエア抜き	

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
ストップアンドゴー＿スタート	エアコン情報初期化	
ストップアンドゴー＿スタート	スターター始動回数初期化	スターター始動回数の初期化を行います。
ストップアンドゴー＿スタート	スターター始動回数設定	スターター始動回数の設定を行います。
ストップアンドゴー＿スタート	チェックモード	
ストップアンドゴー＿スタート	加速度センサー０点補正	
ストップアンドゴー＿スタート	加速度センサー０点補正値初期化	
ストップアンドゴー＿スタート	電流積算値初期化	
ストップアンドゴー＿スタート	スターター交換	
ストップアンドゴー＿スタート	減速センサー０点補正	
ストップアンドゴー＿スタート	減速センサー０点消去	
プラグイン制御	チェックモード	チェックモードに移行します。
ＥＶ	ＶＩＮユーティリティー	
ＥＶ	チェックモード	ＥＶシステムをチェックモードに移行します。
ＥＶ	整備モード	ＥＶシステムを整備モードに移行します。
ＥＶ	電池フェイルセーフ作動履歴クリア	電池フェイルセーフ作動履歴をクリアします。
ＥＶ	ＦＣスタックショック履歴消去	
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	［　ＥＣＢ　］　ブレーキ制御禁止	ブレーキ制御禁止を実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	［　ＶＳＣアクチュエーター　］　吸入系エア抜き	吸入系エア抜きを実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	［　ＶＳＣアクチュエーター　］　減圧系エア抜き	減圧系エア抜きを実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	ＥＣＢユーティリティー	ＥＣＢの調整を行います。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	ＶＳＣセンサー中立点記憶	ＶＳＣセンサー中立点記憶します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	アキュムレーター０ダウン駆動	ブレーキアクチュエーター交換時に実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	アクチュエーター交換後のエア抜き	ＥＣＢシステムのみ対応：アクチュエーター交換時のエア抜きの時に実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	エア抜き（タイプ１）	ＶＳＣ、ＥＣＢ、ハイドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	エア抜き（タイプ２）	ＶＳＣ、ＥＣＢ、ハイドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	エア抜き／ＡＨＢ－Ｒ関連作業	ＶＳＣ、ＥＣＢ、ハイドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	テストモード	ＡＢＳ　テストモードに移行させます。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	バックアップメモリー消去	ＥＣＵのバックアップメモリーの消去（初期化）を実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	ブレーキシステムエア抜き／ＡＨＢ－Ｒ関連作業	
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	ヨーレート・Ｇセンサー０点消去（ＥＣＢ用）	ヨーレートセンサー・Ｇセンサー交換時、またはＥＣＵ交換時に実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	リニア弁学習値初期化	ブレーキアクチュエーター交換時、ブレーキペダルストロークセンサー交換時、ＥＣＵ交換時に実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	吸入系エア抜き	吸入系エア抜きを実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	減圧系エア抜き	減圧系エア抜きを実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	整備モード	整備モードに移行します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	通常のエア抜き	ＶＳＣ、ＥＣＢ、ハイドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	補正	
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	ＥＰＢコントロールスイッチ	
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	ＥＰＢフルリリース	
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	信号チェック	
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）	メモリーリセット	
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）＿ＡＲＳ	エア抜き	ＶＳＣ、ＥＣＢ、ハイドロブースターのブレーキアクチュエーター内のソレノイドを駆動して、アクチュエーター内のエアを抜く作業です。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）＿ＡＲＳ	テストモード	ＡＢＳ　テストモードに移行させます。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）＿ＡＲＳ	バックアップメモリー消去	ＥＣＵのバックアップメモリーの消去（初期化）を実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）＿ＡＲＳ	吸入系エア抜き	吸入系エア抜きを実施します。
ブレーキ（ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿電動ＰＫＢ）＿ＡＲＳ	減圧系エア抜き	減圧系エア抜きを実施します。
電動ＰＫＢ	チェックモード	
電動ＰＫＢ	メモリーリセット	パーキングブレーキアクチュエーター交換時、メモリー消去を実施します。
ＡＲＳ	チェックモード	
４ＷＤ	４ＷＤ制御禁止モード	
４ＷＤ	ＶＳＣ／ＴＲ（Ａ）Ｃ　／　４ＷＤ制御禁止モード	
４ＷＤ	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
電動パワステ	チェックモード	
電動パワステ	テストモード	
電動パワステ	トルクセンサー０点補正	パワーステアリングリンクコンピューター、ステアリングコラムＡＳＳＹ（トルクセンサー内臓）交換を行った場合、および打操舵力に左右差がある場合に実施します。
電動パワステ	回転角センサー出力補正	パワーステアリングＡＳＳＹ、パワーステアリングコンピューターＡＳＳＹ交換を行った場合や操舵力に左右差がある場合は、コンピュータのセンサー補正値を消去した後、回転角センサー出力補正およびトルクセンサー０点補正を実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
電動パワステ	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
電動パワステ	パワーステリングＥＣＵ初期設定	
電動パワステ	異常作動履歴	
ＶＧＲＳ	アクチュエーター角中立補正	ステアリング角度調整を行います。
ＶＧＲＳ	チェックモード	チェックモードに移行します。
ＬＫＡ＿ＬＤＡ	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶を行います。
ＬＫＡ＿ＬＤＡ	レコグニッションカメラ／光軸学習	レコグニッションカメラ／光軸学習を行います。
ＰＣＳ＿ＬＤＡ＿ＲＳＡ＿ＬＶＮ（セーフティセンスＣ）	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶を行います。
ＰＣＳ＿ＬＤＡ＿ＲＳＡ＿ＬＶＮ（セーフティセンスＣ）	レコグニッションカメラ／光軸学習	レコグニッションカメラ／光軸学習を行います。
ＰＣＳ＿ＬＤＡ＿ＲＳＡ＿ＬＶＮ（セーフティセンスＣ）	ＰＣＳ画像記録設定	ＰＣＳ画像記録設定を行います。
ＰＣＳ＿ＬＤＡ＿ＲＳＡ＿ＬＶＮ（セーフティセンスＣ）	ＰＣＳ画像情報消去	ＰＣＳ画像情報消去を行います。
ＰＣＳ＿ＬＤＡ＿ＲＳＡ＿ＬＶＮ（セーフティセンスＣ）	制御モード	制御モードに移行します。
ＰＣＳ＿ＬＤＡ＿ＲＳＡ＿ＬＶＮ（セーフティセンスＣ）	履歴消去	履歴消去を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	走行軸調整モード移行	
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	ＰＣＳ画像記録設定	ＰＣＳ画像記録設定を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	ＰＣＳ画像情報消去	ＰＣＳ画像情報消去を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	レコグニッションカメラ／光軸学習	レコグニッションカメラ／光軸学習を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	制御モード	制御モードに移行します。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	履歴消去	履歴消去を行います。
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	初期軸調整値表示	
前方認識カメラ（セーフティセンスＰ）	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ステアリングセンサー	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
ステアリングセンサー	ワイパー仕様スイッチ	
ドライバーモニターカメラ制御	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ＳＲＳエアバッグ	チェックモード	チェックモードに移行します、
ＳＲＳエアバッグ	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
イモビライザー	イモビライザー初期化	イモビライザー初期化時に実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
イモビライザー	キーコードリセット（ＥＣＵ再学習）	キーコードを消去し、ＥＣＵにキーコード情報を再学習させます。
イモビライザー	キーコード消去	キーコードを消去します。
イモビライザー	キーコード登録	キーコードを登録します。
イモビライザー	キーコード登録（マスターキー使用）	マスターキーを使用したキーコードを登録します。
イモビライザー	キーコード登録（マスターキー付）	マスターキー付のキーコードを登録します。
イモビライザー	キー登録モード解除	キー登録モードを解除します。
イモビライザー	トランスポンダーコード消去	トランスポンダーコードを消去します。
イモビライザー	新しいキーの登録	新しいキーを登録します。
プリクラッシュ	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
ロードサインアシスト	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
レーンコントロール	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
前方認識カメラ（フロントライティング制御）	車両制御履歴（ＲｏＢ）	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	ＥＣＵ高温履歴リセット	ＥＣＵ高温履歴をリセットします。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	ＥＣＵ接続情報初期化	ＥＣＵ接続情報を初期化します。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶	レコグニッションカメラのターゲット位置記憶を行います。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	レコグニッションカメラ／光軸学習	レコグニッションカメラの光軸学習を行います。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	制御モード	プリクラッシュの制御モードを設定します。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	前方レーダー光軸ずれ量確認	前方レーダーの光軸ずれ量確認します。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	前方レーダー光軸調整	前方レーダーの光軸調整を行います。
プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ）	前方レーダー光軸補正量確認	前方レーダーの光軸補正量確認を行います。
レーダークルーズ	ビーム軸調整	
レーダークルーズ	レーザー／レーダークルーズ初期化	
レーダークルーズ２	ビーム軸調整	
レーダークルーズ２	前方レーダー光軸ずれ量確認	
レーダークルーズ２	履歴消去	
メーター	クルーズレンジリセット	クルーズのレンジリセットを行います。
メーター	シートベルト警告	
メーター	メーター仕様初期化	メーターの初期化を行います。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
エアコン	サーボモーター初期化	サーボモーターＥＣＵ、Ａ／Ｃアンプリファイアーを交換した時、バッテリーを外した時に実施します。
エアコン	冷媒ガス量判定	
エアコン	冷媒高圧異常履歴消去	
エアコン	高圧冷媒履歴クリア	
エアコン	エアコン作動制限履歴回数消去	
エアコン	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
タイヤ空気圧	ＩＤ登録	タイヤＩＤ登録を実施します。
タイヤ空気圧	ＴＰＭＳ有効／無効スイッチ	
ボディー	ボディーコントロールモジュール初期化	ＥＣＵ接続情報を初期化します。
ボディー	ワイヤレスコード消去	ワイヤレスコードを消去します。
ボディー	ワイヤレスコード登録	ワイヤレスコードを登録します。
ボディー	ボデー統合ＥＣＵリセット	
ボディー	ＥＣＵ接続情報初期化	
ボディー	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ボディー	ワイヤレスドアロック診断モード	
ボディー	リモートドアロック設定	
ゲートウェイ	ＥＣＵ接続情報初期化	ＥＣＵ接続情報を初期化します。
ＥＣＢゲートウェイ	ＥＣＵ接続情報初期化	ＥＣＵ接続情報を初期化します。
ＥＣＭゲートウェイ	ＥＣＵ接続情報初期化	ＥＣＵ接続情報を初期化します。
パワマネゲートウェイ１	ＥＣＵ接続情報初期化	ＥＣＵ接続情報を初期化します。
パワマネゲートウェイ２	ＥＣＵ接続情報初期化	ＥＣＵ接続情報を初期化します。
セントラルゲートウェイ	ＥＣＵ接続情報初期化	ＥＣＵ接続情報を初期化します。
パワーウィンドウマスタースイッチ	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
Ｄ席モーター	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
Ｐ席モーター	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
ＲＬ席モーター	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
ＲＲ席モーター	メモリーリセット	エンジンコンピューターの記憶をリセットします。
乗員検出	０点補正	助手席の乗員検知センサーの０点補正を実施します。

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
電源	自動電源ＯＦＦキャンセル	自動で電源がＯＦＦになる機能をキャンセルします。
スマート＿照合	ＥＣＵ通信　ＩＤ登録	
スマート＿照合	キーコード消去	キーコードを消去します。
スマート＿照合	キーコード登録（タイプ１）	キーコードを登録します。
スマート＿照合	キーコード登録（タイプ２）	キーコードを登録します。（高年式用）
スマート＿照合	キー通信チェック	キーとトランスミッターとチューナーの通信チェックを行います。
スマート＿照合	ワイヤレスドアロック診断モード	ワイヤレスドアロックの通信チェックを行います。
ＩＰＡ＿ＩＣＳ＿クリアランスソナー	クリアランスソナー検知／ステアリング調整	
ＩＰＡ＿ＩＣＳ＿クリアランスソナー	ステアリング初期化	
ＩＰＡ＿ＩＣＳ＿クリアランスソナー	タイヤ周長設定	
ＡＦＳ＿オートレベリング	ＡＦＳ　ＥＣＵ初期化（手動）	手動でのＡＦＳの初期化を行います。
ＡＦＳ＿オートレベリング	ＡＨＳ遮光角度調整	
ＡＦＳ＿オートレベリング	ＥＣＵ情報同期	ＡＦＳ　ＥＣＵがエンジンとボディーＥＣＵからの情報を同期するために使用します。
ＡＦＳ＿オートレベリング	ハイトセンサー初期化	ハイトセンサーの初期化を行います。
ＡＦＳ＿オートレベリング	ハイトセンサー初期化（マニュアル）	手動でのハイトセンサーの初期化を行います。
ＡＨＳ	ＡＨＳ遮光角度調整	
ＩＴＳコネクト（インフラ協調システム）	ナビゲーションシステム型式学習	
ナビゲーションシステム	映像機器接続検査	
ナビゲーションシステム	ソフトウェア異常履歴	
ナビゲーションシステム	光学ディスク再生異常履歴	
ナビゲーションシステム	地図情報	
ナビゲーションシステム	カメラ同期エラー履歴	
ナビゲーションシステム	診断モード	
クリアランスウォーニング	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
クリアランスウォーニング	ＥＣＵ補正	
前方レーダーセンサー（セーフティセンス）	走行軸調整モード移行	
前方レーダーセンサー（セーフティセンス）	前方レーダー光軸ずれ量確認	前方レーダーの光軸ずれ量を確認します。
前方レーダーセンサー（セーフティセンス）	前方レーダー光軸調整	前方レーダーの光軸調整を行います。
前方レーダーセンサー（セーフティセンス）	フロントレーダーアクセルセンサー補正	

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
前方レーダーセンサー（セーフティセンス）	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
前側方レーダーマスター	前側方レーダーマスター異常履歴	
前側方レーダーマスター	前側方レーダーマスタービーム軸調整	
前側方レーダーマスター	前側方レーダーマスタービーム軸表示	
前側方レーダースレイブ	前側方レーダースレイブ異常履歴	
前側方レーダースレイブ	前側方レーダースレイブビーム軸調整	
前側方レーダースレイブ	前側方レーダースレイブビーム軸表示	カメラ、レーダーの光軸調整をおこなった後に実施します。
ブラインドスポットモニター　マスター	ＢＳＭマスタービーム軸検査	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の点検を行います。
ブラインドスポットモニター　マスター	ＢＳＭマスタービーム軸調整	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の調整を行います。
ブラインドスポットモニター　マスター	ＢＳＭマスタービーム軸表示	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸を表示します。
ブラインドスポットモニター　マスター	ＢＳＭマスター異常履歴	ブラインドスポットモニターシステムの異常履歴を確認します。
ブラインドスポットモニター　マスター	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ブラインドスポットモニター　スレーブ	ＢＳＭスレーブビーム軸検査	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の点検を行います。
ブラインドスポットモニター　スレーブ	ＢＳＭスレーブビーム軸調整	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸の調整を行います。
ブラインドスポットモニター　スレーブ	ＢＳＭスレーブビーム軸表示	ブラインドスポットモニターシステムのビーム軸を表示します。
ブラインドスポットモニター　スレーブ	ＢＳＭスレーブ異常履歴	ブラインドスポットモニターシステムの異常履歴を確認します。
グリルシャッター	グリルシャッター初期化	グリルシャッターの初期化を行います。
グリルシャッター	グリルシャッター制御切替	グリルシャッター制御切替を行います。
ＴＶＤ（トルクベクタリングデファレンシャル）	チェックモード	ＴＶＤシステムをチェックモードに移行します。
ＴＶＤ（トルクベクタリングデファレンシャル）	部品交換学習	ＴＶＤ部品交換時に学習を行います。
ＴＶＤ（トルクベクタリングデファレンシャル）	学習値初期化	ＴＶＤシステムの学習値初期化を行います。
サブバッテリーシステム	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
パワーインテグレーション　Ｎｏ．１	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
パワーインテグレーション　Ｎｏ．１	履歴消去	
パワーインテグレーション　Ｎｏ．２	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
パワーインテグレーション　Ｎｏ．２	履歴消去	
パワーインテグレーション　Ｎｏ．３	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
パワーディストリビューションボックス	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
パワーディストリビューションボックス	履歴消去	

●トヨタ・レクサス 作業サポート(ver 2024.02)

システム	項目名	説明
テレマティクス	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ＤＣクイックチャージングコントロール	チェックモード	
ＤＣクイックチャージングコントロール	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ＤＣクイックチャージングコントロール	ＤＣリレー診断	
ＦＣ（フューエルセル）	チェックモード	
ＦＣ（フューエルセル直流）	チェックモード	
ＦＣ外部電源	チェックモード	
ＦＣ外部電源	ＲＥＡＤＹ　ＯＮ禁止解除（給電リレー）	
ＡＶＳ	チェックモード	
エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ブレーキブースター	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
シートベルトコントロール	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ヘッドライトコントロール	車両制御履歴（ＲｏＢ）	
ヘッドライトコントロール	車両情報登録	
ヘッドライトコントロール	ハイトセンサー初期化	