●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コーディング読込み／新コントロールユニットへ移行
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コーディング読込み／変更
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コーディング消去
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	識別
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コーディング読込み
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	デフォルト初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エンジン／エアコン用エレクトリックインテークファン
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	イグニッション
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	燃料油量
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	アイドル基準回転数（セレクターレバーＰ／Ｎ位置）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	アイドル基準回転数（ギア係合）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	センサーローター適応手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	補正値登録：イグニッション
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	補正値登録：燃料油量
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	補正値登録：アイドル基準回転数（セレクターレバーＰ／Ｎ位置）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	補正値登録：アイドル基準回転数（ギア係合）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	補正値登録：燃焼失火時インジェクションバルブカットオフ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	フューエルポンプ作動
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＮ表示
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＣＶＮ表示
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	モデル確認番号表示
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	カスタマイズコーディング
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コーディング登録：イグニッション
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コーディング登録：燃料油量
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インジェクター噴射質量補正
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	スロットルバルブ停止位置学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	適応値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エンジン交換後学習手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	衝突後のエンジンスタート有効化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	調整データリセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	スロットルバルブ停止学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	冷間始動時適応値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インジェクター噴射質量調整
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ再生
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	噴射量平均値調整データリセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＨＦＭドリフト圧縮値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＥＣＵ交換後ＤＰＦ学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エアフィルター学習値リセット（エアフィルター交換後）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	０質量補正値急速学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	走行時ＤＰＦ再生
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ交換後学習手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	触媒コンバーターのオキシデーション
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	差圧センサー交換後学習手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	触媒前側Ｏ２センサー交換後学習手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	適応値消去（尿素水交換後）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品Ｙ１２９（尿素水メータリングバルブ）交換後学習手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔ　ｗａｒｎｉｎｇ　ｍｅｓｓａｇｅ　Ｆａｕｌｔ　ｉｎ　ＡｄＢｌｕｅ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｄｉｓｐｌａｙ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ１２９（尿素水メータリングバルブ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	尿素水メータリングバルブ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ再生（アイドリング状態）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ再学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｏｆ　ｄｉｅｓｅｌ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　ｆｉｌｔｅｒ　ａｆｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　ＣＤＩ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	レールプレッシャーセンサー交換後初期化

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エアフィルター交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ホットフィルムエアマスセンサー交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	スロットルバルブ交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｏ２センサー交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＥＧＲバルブ交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ差圧センサー交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒コンバーター交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＮＯｘセンサー交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒コンバーター温度センサー交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	尿素水メータリングバルブ交換後初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒コンバーター
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	レール圧センサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	圧力レギュレーターバルブ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エアフィルター
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ホットフィルムエアマスセンサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	スロットルバルブ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｏ２センサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＮＯｘセンサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	レール圧力
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒コンバーター温度センサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	フューエルポンプＯＮ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＥＧＲアクチュエーター学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	カムシャフトポジション学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	天然ガス運転有効化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	天然ガス運転遮断
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｂ７９／３（マニュアルトランスミッションメインシフターシャフトポジションセンサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	学習状態
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	燃料系部品交換後エア抜き
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エア抜き
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	センサーローター適応
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	センサーローター適応値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	混合気適応値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ａｔ　ｖｅｈｉｃｌｅ　ｓｔａｎｄｓｔｉｌｌ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ｄｕｒｉｎｇ　ｄｒｉｖｉｎｇ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	使用済みフューエルインジェクター学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	クランクシャフト<－>カムシャフト同期外れイベントメモリーリセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	センサーローター適応学習手順実行
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ差圧センサー交換後学習手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲアフタートリートメントシステム学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒コンバーター学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒前側温度センサー学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒前側ＮＯｘセンサー学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒後側ＮＯｘセンサー学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	尿素水メータリングバルブ学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	尿素水品質係数リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ラムダ値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エアフィルター詰まり要因リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	圧縮テスト
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＶＩＮ書込み
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｂ２／１４（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	チャージエアシステム点検

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品差圧センサー学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＥＧＲバルブ学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品プレッシャーレギュレーティングバルブ学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	値クリア
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品ディーゼル酸化触媒コンバーター学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	フューエルポンプ駆動
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／６ （Ｔｈｒｏｔｔｌｅ ｖａｌｖｅ ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ５５ （Ｉｎｔａｋｅ ｐｏｒｔ ｓｈｕｔｏｆｆ ａｃｔｕａｔｏｒ ｍｏｔｏｒ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／４６ （Ｌｏｗ－ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ ｍｏｔｏｒ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／９ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ７４ （Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ ｖａｌｖｅ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ９４ （Ｑｕａｎｔｉｔｙ ｃｏｎｔｒｏｌ ｖａｌｖｅ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２８／８ （ＤＰＦ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター前側温度センサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ７４（プレッシャーレギュレーティングバルブ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｂ２８／２（ＤＰＦ差圧センサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｍ１６／６（スロットルバルブアクチュエーター）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インレットポートシャットオフ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ａ９２／３ｒ１（フューエルフィルターヒーター発熱体）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｍ３（フューエルポンプ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ１３０（エンジンオイルポンプバルブ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	グロー診断
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	その他コントロールユニット構成部品作動に関する注意
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	０質量補正調整
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２／５ （Ｈｏｔ ｆｉｌｍ ｍａｓｓ ａｉｒ ｆｌｏｗ ｓｅｎｓｏｒ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ１７５ （Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒｓ ｓｅｎｓｏｒ ｕｎｉｔ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｅｘｈａｕｓｔ ａｆｔｅｒｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｕｎｉｔ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｐａｒｔｓ Ｆｕｅｌ ｓｙｓｔｅｍ ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｐｕｍｐ ａｎｄ Ｒａｉｌ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／７ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ，ｌｏｗ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／８ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ，ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ７７／１ （Ｂｏｏｓｔ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｒｅｇｕｌａｔｏｒ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ３ （Ｆｕｅｌ ｐｕｍｐ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エンジンオイルポンプバルブ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｂ２／５（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	燃料系高圧ポンプ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	使用済みＤＰＦ学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ交換
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	０質量補正値学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エアフィルター汚染レベルリセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	触媒コンバーター前側Ｏ２センサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＮＯｘセンサー補正値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒コンバーター交換後学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エンジン始動制限／残距離制限キャンセル
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆａｕｌｔ ｍｅｓｓａｇｅ Ｆａｕｌｔ ｉｎ ＡｄＢｌｕｅ ｓｙｓｔｅｍ ｉｎ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ ｃｌｕｓｔｅｒ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	型式承認番号
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エンジンコントロールユニット交換後のＤＰＦ学習（値移行非実施）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品Ｇ３／１（触媒後側Ｏ２センサー）交換後学習手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品Ｙ１００／２（ブーストプレッシャーレギュレーター）交換後学習手順
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	新しいＤＰＦ学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コンポーネントグロー出力ステージ学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｂ２／１２（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	最大スピードリミッター
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インレットポート遮断学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	０質量補正値急速学習（アイドル時）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	０質量補正値急速学習（走行時）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ブーストプレッシャーポジショナー学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	０質量補正値学習（アイドル時）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	０質量補正値学習（走行中）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	高圧燃料系エア抜き
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品ＳＣＲ触媒前側／後側ＮＯｘセンサー学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	グローテスト診断
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ再生ヒーターブースターコントロールユニットテスト
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ロードテスト（フューエルインジェクター適応）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	スロットルバルブアクチュエーター学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＥＧＲアクチュエーター学習（高圧）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＥＧＲアクチュエーター学習（低圧）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エキゾーストフラップコントローラー学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	フューエルインジェクター学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	レールプレッシャーセンサー学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	燃料系高圧ポンプ学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	差圧センサー学習値リセット（ＤＰＦ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	触媒前側Ｏ２センサー学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ターボチャージャー学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦフィルター学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ロードテスト
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ターボチャージャー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エキゾーストフラップ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インジェクター噴射質量補正（手動）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｆｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ２８／８（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｓｅｎｓｏｒ　（ＤＰＦ））
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	交換後学習：Ｇ３／２（触媒コンバーター前側Ｏ２センサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｒｅｐｌａｃｅ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｄｉｅｓｅｌ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　ｆｉｌｔｅｒ．
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｆｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ＳＣＲ　ｃａｔａｌｙｔｉｃ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	交換後学習：Ｂ１６／１５（ＳＣＲ触媒前側温度センサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｆｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｉｒ　ｆｉｌｔｅｒ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	尿素水メーター学習値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｂ１６／１５（ＳＣＲ触媒前側温度センサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｂ２８／８（差圧センサー（ＤＰＦ））
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｏｆ　ｄｉｅｓｅｌ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　ｆｉｌｔｅｒ　ａｆｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　Ｎ３／９　（ＣＤＩ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：スロットルバルブ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：インレットポートカットオフ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：Ｏ２センサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：ホットフィルムエアマスセンサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：エアフィルター
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：プレッシャーレギュレーティングバルブ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	交換後初期化：ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	交換後初期化：ＤＰＦ差圧センサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：フローコントロールバルブ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：ＮＯｘセンサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：Ｙ１３０（尿素水インジェクションバルブ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター前側温度センサー
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品交換後初期化：尿素水メーター学習値リセット

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	DPF差圧センサー
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component M16／6 （Throttle valve actuator）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component M16／57 （Exhaust flap controller）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component M55 （Intake port shutoff actuator motor）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component Y27／7 （Exhaust gas recirculation actuator, low pressure）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component Y27／8 （Exhaust gas recirculation actuator, high pressure）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach−in process of component G3／2 （Oxygen sensor upstream of catalytic converter）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Resetting adaptation values of component Turbocharger
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach−in process of component Y129 （AdBlue（R） metering valve）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach−in process of component B16／15 （Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	アクセルセンサーローター適応
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	インテークマニホールドスワールフラップモーター
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Resetting of learned values of component B6／1 （Camshaft Hall sensor）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach−in process of component B28／8 （DPF differential pressure sensor）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	テストモード
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	タイミングチェーン学習手順
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in of camshafts
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Operating time of component M75／7 （Rear high−voltage battery coolant pump）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	高電圧部品ロック（アンロック）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ＣＤＩコントロールユニット交換後学習
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ学習
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	酸化触媒コンバーター学習
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	差圧センサー学習（ＤＰＦ）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	触媒コンバーター前側Ｏ２センサー学習
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	プレッシャーコントロールバルブ学習
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ボリュームコントロールバルブ学習
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ブースト圧力ポジショナー
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒前側排気温度センサー
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	衝突によるエンジン始動禁止
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	カムシャフト／クランクシャフトポジションセンサー
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター（新品）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター（使用済み）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	補正値コーディング：イグニッション
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	補正値コーディング：燃料量
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	補正値コーディング：アイドル回転数（Ｐ／Ｎ位置）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	補正値コーディング：アイドル回転数（ギア係合）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	コーディングデータ表示
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ドライブオーソリゼーション
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	コールドスタート調整値リセット
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	インジェクター登録
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	噴射量平均値調整データ上書き
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	エアフィルター学習値リセット
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ＮＯｘ吸蔵触媒コンバーター交換
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	スロットルバルブアクチュエーター交換
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ初期化
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	内気循環フラップ停止位置学習
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	補正値コーディング：エンジン円滑作動
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	補正値コーディング：エンジン／エアコン
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	センサー適応リセット
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	混合気適応リセット
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ＣＮＧモード
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	混合気適応リセット（ＣＮＧ）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ラムダ適応値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＴＷＣ非搭載車用ＣＯ設定（右側シリンダーバンク）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＴＷＣ非搭載車用ＣＯ設定（左側シリンダーバンク）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	フューエルポンプ学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コーディング登録：アイドル回転数
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	補正値登録：エンジン／エアコン用エレクトリックインテークファン
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ホットフィルムマスエアフローセンサー初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	スロットルバルブ学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	圧力レギュレータバルブ初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	エアフィルター初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インジェクター噴射質量調整ＣＹＬ４
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インジェクター噴射質量調整ＣＹＬ６
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	吸気ターボチャージャー初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コモンレール初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品Ｂ７９／２（トランスミッションのニュートラルポジションセンサー）学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	補正値登録：アイドル基準回転数補正値登録（ギア係合）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	圧縮テスト（タイプ２）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	構成部品差圧センサー交換
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	排気関連部品交換（左バンク）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	排気関連部品交換（右バンク）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ９４（フローコントロールバルブ）学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	補正値コーディング：デフォルト初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ブーストプレッシャーコントロールフラップ停止位置学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ１０７／１（シャットオフバルブ、ガスボンベ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＤＰＦ詰まりレベル判定
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コントロールユニットＮ３／９（ＣＤＩコントロールユニット）内ＤＰＦ再登録
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ドライブオーソリゼーションシステム学習
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＣＯ２設定（ＴＷＣ非搭載車）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	コーディング補正：シリンダーシャットオフ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ＣＯ２設定
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	電子ヒーターブースター調整
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インジェクターシャットオフテスト
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インジェクター噴射量調整
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｙｓｔｅｍ　Ｄｉｅｓｅｌ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　ｆｉｌｔｅｒ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	平滑運転制御テスト
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ８５　（ＥＧＲポジショナー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ１００　（ブースト圧レギュレーター）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インジェクター分類に変更
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	インジェクター分類の初期化
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	吸気システム／チャージエアシステムの適応値リセット
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ブレーキランプ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ２７／１７（エキゾーストフラップコントローラー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ２７／９（ＥＧＲポジショナー（高圧回路））
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ１１１／２（ＥＧＲポジショナー（低圧回路））
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｓ４０／３（クラッチペダルスイッチ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	ブレーキランプスイッチ
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ａ９７／１（ＳＣＲ触媒上流ＮＯｘセンサーコントロールユニット）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ａ９７／２（ＳＣＲ触媒下流ＮＯｘセンサーコントロールユニット）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｂ４／６（燃料圧力センサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｂ４／３２（チャージエア圧力／温度センサー）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｍ３／３（フューエルレベルセンサー付きフューエルポンプ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｓ９／１（ブレーキランプスイッチ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｓ４０／６（クラッチペダルスイッチ）
ＭＥ　ＣＤＩ　ＣＮＧ（エンジンコントロールユニット）	Ｙ６２６（ＶＮＴテクノロジーソレノイドバルブ）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Resetting of learned values of component Diesel particulate filter
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	M41／4（高圧ポンプ）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component M16／45 （Throttle valve actuator）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	B28／12（DPF差圧センサー）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	調整データ読込み／新コントロールユニットへ移行
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component Diesel particulate filter
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	インジェクタードリフト
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Activation of component Fuel pump
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ブレーキペダル
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	B17（圧力センサーおよび給気温度センサー）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	B70（クランクシャフトホールセンサー）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	B4／6（燃料圧力センサー、高圧）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Resetting of learned values of component B28／8 （Differential pressure sensor （DPF））
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Resetting of learned values of component Turbocharger
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component B6／16 （Exhaust camshaft Hall sensor）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component Y49／4 （Intake camshaft solenoid）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component Y49／5 （Exhaust camshaft solenoid）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Resetting of learned values of component B4／6 （Rail pressure sensor）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Resetting of learned values of component Fuel injector
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component B70 （Crankshaft Hall sensor）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component S9／1 （Brake light switch）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component S40／3 （Clutch pedal switch）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	M4／7（ファンモーター）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	K10／2k1（フューエルポンプリレー）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	N14／3（グロー出力ステージ）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Y77／1（ブースト圧力制御圧力変換機）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	N33／2（冷却水プリヒーターモジュール）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	アイドル回転数増
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component M16／6 （Throttle valve actuator）.
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component Y27／9 （Exhaust gas recirculation positioner （high−pressure circuit））.
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component Y27／17 （Exhaust flap controller）.
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component S9／1 （Brake light switch）.
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component S40／3 （Clutch pedal switch）.
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Resetting of learned values of component G3／2 （Oxygen sensor upstream of catalytic converter）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Teach in component B76 （Fuel filter condensation sensor）.
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	エンジンスタート：パルスカウンター読込みリセット
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Resetting of learned values of component Fuel system high pressure pump
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Glow output stage
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ダイナミックテスト（カムシャフトポジション）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	燃料供給
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	EGRアクチュエーター（高圧）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	EGRアクチュエーター（低圧）
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	ブースト圧力センサー
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	クランクシャフトホールセンサー
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Switch Clutch pedal
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	Pressure transducer Wastegate
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	新品DPF学習
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	吸気エアマスフローレート
ME CDI CNG（エンジンコントロールユニット）	エアマス補正係数（アイドル状態）
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	フューエルポンプ作動
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	SCN表示
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	CVN表示
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	モデル確認番号表示
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	インジェクター噴射質量補正

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	衝突後のエンジンスタート有効化
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	走行時ＤＰＦ再生
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	クランクシャフト<－>カムシャフト同期外れイベントメモリーリセット
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component M55 (Intake port shutoff actuator motor)
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Ｙ７４（プレッシャーレギュレーティングバルブ）
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Ｂ２８／２（ＤＰＦ差圧センサー）
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	ＳＣＲ触媒コンバーター
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	ＮＯｘセンサー補正値リセット
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component B28／8 (DPF differential pressure sensor)
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	スロットルバルブ
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	ＮＯｘセンサー
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	学習値リセット
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Glow output stage
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component Throttle valve actuator
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component M77／3 (High－pressure exhaust gas turbocharger guide vanes actuator motor)
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component Y27／9 (Pressure regulating valve)
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component Y74 (Pressure regulating valve)
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component Y94 (Quantity control valve)
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Reset learned values for diagnosis of CAN bus through control unit N3／9 (CDI control unit)
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component B175 (Temperature sensors sensor unit)
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component NOx storage catalytic converter
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Reset learned values for AdBlue (R) metering
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Reset learned values of components SCR catalytic converter and Ammonia slip catalytic converter
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Teach－in process of component B94／34 (Temperature sensor upstream of underfloor SCR catalytic converter)
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Resetting of learned values of component AdBlue (R) metering valves
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Desulfurization of NOx storage catalytic converter
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	Resetiing of warning message Fault in AdBlue(R) system in multifunction display
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	インレットポートシャットオフ
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	センサーローター適応
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	センサーローター適応値リセット
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	混合気適応値リセット
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	フューエルポンプＯＮ
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	使用済みフューエルインジェクター学習
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	エンジン構成部品交換後の学習手順
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	スロットルバルブエンドストップ学習
ME／CDI（モーターエレクトロニクス）	センサーローター適応学習手順実行
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	フューエルポンプ作動
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＮ表示
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	ＣＶＮ表示
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	モデル確認番号表示
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	インジェクター噴射質量補正
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	衝突後のエンジンスタート有効化
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	走行時ＤＰＦ再生
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	クランクシャフト<－>カムシャフト同期外れイベントメモリーリセット
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component M55 (Intake port shutoff actuator motor)
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Ｙ７４（プレッシャーレギュレーティングバルブ）
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Ｂ２８／２（ＤＰＦ差圧センサー）
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	ＳＣＲ触媒コンバーター
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	ＮＯｘセンサー補正値リセット
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component B28／8 (DPF differential pressure sensor)
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	スロットルバルブ
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	ＮＯｘセンサー
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	学習値リセット
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Glow output stage

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component Throttle valve actuator
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component M77／3 （High－pressure exhaust gas turbocharger guide vanes actuator motor）
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component Y27／9 （Pressure regulating valve）
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component Y74 （Pressure regulating valve）
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component Y94 （Quantity control valve）
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Reset learned values for diagnosis of CAN bus through control unit N3／9 （CDI control unit）
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component B175 （Temperature sensors sensor unit）
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component NOx storage catalytic converter
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Reset learned values for AdBlue （R） metering
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Reset learned values of components SCR catalytic converter and Ammonia slip catalytic converter
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Teach－in process of component B94／34 （Temperature sensor upstream of underfloor SCR catalytic converter）
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Resetting of learned values of component AdBlue （R） metering valves
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Desulfurization of NOx storage catalytic converter
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	Resetiing of warning message Fault in AdBlue（R） system in multifunction display
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	インレットポートシャットオフ
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	センサーローター適応
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	センサーローター適応値リセット
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	混合気適応値リセット
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	フューエルポンプON
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	使用済みフューエルインジェクター学習
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	エンジン構成部品交換後の学習手順
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	スロットルバルブエンドストップ学習
ME・CDI（エンジンコントロールユニット）	センサーローター適応学習手順実行
360’（カメラ）	カスタマイズコーディング
360’（カメラ）	360 camera
360’（カメラ）	Calibration of 360 camera at front end
360’（カメラ）	Calibration of 360 camera at rear end
360’（カメラ）	Calibration of 360 camera in left outside mirror
360’（カメラ）	Calibration of 360 camera in right outside mirror
360’（カメラ）	Calibration of multiple 360 cameras
360’（カメラ）	補正
48V（スターター　オルタネーター）	カスタマイズコーディング
48V（スターター　オルタネーター）	電圧補正
48V（スターター　オルタネーター）	Reset of L20 （Electric machine rotor position sensor） component
48V（スターター　オルタネーター）	Teach in component N129 （Starter－alternator control unit）
48V（スターター　オルタネーター）	高電圧部品ロック（アンロック）
48V（スターター　オルタネーター）	高電圧部品ロック／アンロック（ロック）
48V（スターター　オルタネーター）	高電圧部品ロック
48V（スターター　オルタネーター）	ポジションセンサー学習
AAC（エアコン）	CVN表示
AAC（エアコン）	カスタマイズコーディング
AAC（エアコン）	SCNコーディング
AAC（エアコン）	アクチュエーターモーター初期化
AAC（エアコン）	アクチュエーターモーター学習
AAC（エアコン）	冷媒コンプレッサー試運転
AAC（エアコン）	初期化
AAC（エアコン）	エアコン内部循環　強制解放無効
AAC（エアコン）	モーター学習
AAC（オートエアコン）	ポジショニングモーター初期化
AAC（オートエアコン）	初期化
AAC（オートエアコン）	ポジショニングモーターレンジ調整点検
AAC（オートエアコン）	ACコンプレッサー試運転
AAC（オートエアコン）	コントロールモジュールリセット
AAC（オートエアコン）	アクチュエーターモーター学習

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＡＡＣ（オートエアコン）	モーター学習
ＡＡＣ（オートエアコン）	アクチュエーターモーター交換後モーター学習
ＡＡＣ（オートエアコン）	冷媒コンプレッサー交換後試運転
ＡＡＣ（オートエアコン）	ファンクションテスト
ＡＡＣ（オートエアコン）	エアミックスフラップ（左）
ＡＡＣ（オートエアコン）	エアミックスフラップ（右）
ＡＡＣ（オートエアコン）	キーボードテスト
ＡＡＣ（オートエアコン）	キーボードテスト（ＵＣＰ）
ＡＡＣ（オートエアコン）	コンプレッサー機能テスト（エバポレーター氷結の疑いがある場合）
ＡＡＣ（オートエアコン）	カスタマイズコーディング
ＡＡＣ（オートエアコン）	ポジショニングモーターリセット
ＡＡＣ（オートエアコン）	アクチュエーターモーター初期化
ＡＡＣ（オートエアコン）	冷媒コンプレッサー試運転
ＡＡＣ（オートエアコン）	Ａ９（冷媒コンプレッサー）
ＡＡＣ（オートエアコン）	ＣＶＮ表示
ＡＡＣ（オートエアコン）	ＳＣＮコーディング
ＡＡＣ（オートエアコン）	エアコン内部循環　強制解放無効
ＡＡＣ（オートエアコン）	吹出し口用ロータリーポテンショメーター学習
ＡＡＣ（オートエアコン）	左側ヒーター出力テスト
ＡＡＣ（オートエアコン）	右側ヒーター出力テスト
ＡＡＣ（オートエアコン）	ＭＡＸＣＯＯＬ
ＡＢ（エアバッグ）	コーディングデータ表示
ＡＢ（エアバッグ）	シャーシ番号
ＡＢ（エアバッグ）	コントロールユニットリセット実行
ＡＢ（エアバッグ）	ＳＣＮ表示
ＡＢ（エアバッグ）	カスタマイズコーディング
ＡＢ（エアバッグ）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＡＢ（エアバッグ）	コーディング読込み
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ブレーキアシスト登録
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ロードテスト
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	学習手順
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	可変式ロックリセット
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	特殊エア抜き
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	舵角センサー補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	コーディングデータ表示
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＡＢＳソレノイドバルブ（シャーシダイナモメーター）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＡＢＳソレノイドバルブ（シャーシダイナモメーターなし）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＡＳＲ動作点検
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	車速感応式パワーステアリング
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	タイヤ空気圧警報システム（ＯＮ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	タイヤ空気圧警報システム
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	車速感応式パワーステアリングコーディング
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	センサーキャリブレーション
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	舵角センサー０点オフセットエラー消去
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	０点オフセットエラー消去
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＥＳＰ　ＢＡＳブレーキアシスト
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	カスタマイズコーディング
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	タイヤ空気圧警告ＯＮ作動
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｇセンサー補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　ｓｅｎｓｏｒ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａ７／３　（Ｔｒａｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｈｙｄｒａｕｌｉｃ　ｕｎｉｔ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	タイヤ空気圧警報再有効化
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ２４／１５　（Ｙａｗ　ｒａｔｅ　ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　ｌａｔｅｒａｌ　ａｎｄ　ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｃｏｄｉｎｇ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　Ｎ３０／４　（ＥＳＰ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）ｍａｎｕａｌｌｙ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ヨーレートセンサー
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	特別な場合のエア抜き手順
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	横縦Ｇ用ヨーレートセンサー補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	エア抜き
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	信号オフセット値リセット（舵角）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	信号オフセット値リセット（縦Ｇ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	吸気バルブ補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	アイソレーションバルブ校正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｒｅｓｅｔ　ｏｆｆｓｅｔ　ｖａｌｕｅ　ｏｆ　ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｅｅｒｉｎｇ　ａｎｇｌｅ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＥＳＰコントロールユニット補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	加速度用ヨーレートセンサー補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＥＳＰ校正（車両停止状態）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ２４／１５　（Ｙａｗ　ｒａｔｅ，　ｌａｔｅｒａｌ　ａｎｄ　ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　ｓｅｎｓｏｒ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｃｈｅｃｋ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ３７／１　（Ｐｅｄａｌ　ａｎｇｌｅ　ｓｅｎｓｏｒ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｃｈｅｃｋ　ｏｆｆｓｅｔ　ｖａｌｕｅ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｎ４９　（Ｓｔｅｅｒｉｎｇ　ａｎｇｌｅ　ｓｅｎｓｏｒ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	加速度用ヨーレートセンサー学習
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ファンクションテスト
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	フィッティングポジションへの移動
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＶＩＮ書込み
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	パーキングブレーキ補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｖａｌｕｅ　Ｃｌｕｔｃｈ　ｇｒｉｐ　ｐｏｉｎｔ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｓ９／１　（Ｂｒａｋｅ　ｌｉｇｈｔ　ｓｗｉｔｃｈ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	常時故障コード機能のアクティベーション
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	電動パーキングブレーキ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	左電動パーキングブレーキモーター
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	右電動パーキングブレーキモーター
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	常時故障メモリー
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ブレーキランプ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ブレーキランプスイッチ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｓ９／１（ブレーキランプスイッチ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｔｉｒｅ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｌｏｓｓ　ｗａｒｎｉｎｇ．
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＣＶＮ表示
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ２４／１５　（Ｙａｗ　ｒａｔｅ　ｌａｔｅｒａｌ　ａｎｄ　ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　ｓｅｎｓｏｒ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｓ９／１　（Ｂｒａｋｅ　ｌｉｇｈｔ　ｓｗｉｔｃｈ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＳＣＮ表示
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	構成部品　’縦横加速度用ヨーレートセンサー’　の補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	構成部品　’電動パーキングブレーキ’　の補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	左電動パーキングブレーキモーターテスト
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	右電動パーキングモーターテスト
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｐａｒｋｉｎｇ　ｂｒａｋｅ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ヨーレートＧセンサー学習
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ＥＳＰ（Ｒ）　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｖａｌｖｅｓ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	舵角オフセット値リセット
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｖａｌｕｅ　Ｏｆｆｓｅｔ　ｖａｌｕｅ　ｆｏｒ　ｓｔｅｅｒｉｎｇ　ｗｈｅｅｌ　ａｎｇｌｅ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	コントロールモジュールリセット
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	電圧比較テスト手順
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	バキュームポンプ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＲＢＳコントロールユニット校正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	構成部品Ｂ３７／１（ペダルポジションセンサー）校正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｃａｌｉｂｒａｔｅ　ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｉｎｔａｋｅ　ｖａｌｖｅｓ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａ７／３　（Ｔｒａｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｈｙｄｒａｕｌｉｃ　ｕｎｉｔ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ３７／１　（Ｐｅｄａｌ　ａｎｇｌｅ　ｓｅｎｓｏｒ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｈｏｕｒｓ　ｃｏｕｎｔｅｒ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ５６（Ｖａｃｕｕｍ　ｐｕｍｐ）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　Ｎ３０／６　（Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ　ｂｒａｋｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）　ａｇａｉｎ

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｐｅｒｆｏｒｍ ｃｏｄｉｎｇ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ Ｎ３０／６ （Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ ｂｒａｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ） ｍａｎｕａｌｌｙ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	高圧ポンプ／リターンポンプ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ハザード警告灯
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＡＳＲコントロール
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	リターンポンプ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＡＢＳセーフティーランプ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	フロント左アクスルＡＢＳソレノイドバルブ（シャシダイナモメーター使用）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	フロント右アクスルＡＢＳソレノイドバルブ（シャシダイナモメーター使用）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	リア左アクスルＡＢＳソレノイドバルブ（シャシダイナモメーター使用）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	リア右アクスルＡＢＳソレノイドバルブ（シャシダイナモメーター使用）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	フロント左アクスルＡＢＳソレノイドバルブ（シャシダイナモメーター使用しない）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	フロント右アクスルＡＢＳソレノイドバルブ（シャシダイナモメーター使用しない）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	リア左アクスルＡＢＳソレノイドバルブ（シャシダイナモメーター使用しない）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	リア右アクスルＡＢＳソレノイドバルブ（シャシダイナモメーター使用しない）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＡＳＲ動作確認：　左駆動アクスル
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ＡＳＲ動作確認：　右駆動アクスル
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	特殊エア抜き：　ブレーキライン（リア右輪）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	特殊エア抜き：　ブレーキライン（フロント左輪）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	特殊エア抜き：　ブレーキライン（リア左輪）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	特殊エア抜き：　ブレーキライン（フロント右輪）
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	モデル確認番号表示
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｓｅｎｓｏｒ Ｙａｗ ｒａｔｅ， ｌａｔｅｒａｌ ａｎｄ ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	構成部品Ｂ１４３（舵角センサー）補正
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	フロント左ソレノイドバルブ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	フロント右ソレノイドバルブ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	リア左ソレノイドバルブ
ＡＢＳ　ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	リア右ソレノイドバルブ
ＡＣＳ（オートクラッチシステム）	セパレーターテスト
ＡＣＳ（オートクラッチシステム）	気密性テスト
ＡＣＳ（オートクラッチシステム）	エア抜き
ＡＣＳ（オートクラッチシステム）	ＡＫＳ設定
ＡＣＳ（オートクラッチシステム）	係合点判定
ＡＤＳ（アダプティブダンピングシステム）	システムテスト
ＡＤＳ（アダプティブダンピングシステム）	サスペンションストラット内圧力開放
ＡＤＳ（アダプティブダンピングシステム）	サスペンションストラット充填
ＡＧＳ（アクティブベルトバックル）	カスタマイズコーディング
ＡＧＳ（アクティブベルトバックル）	初期化
ＡＧＳ（アクティブベルトバックル）	Ｍ６４／１（リア左シートアクティブベルトバックルモーター）初期化
ＡＧＳ（アクティブベルトバックル）	Ｍ６４／２（リア右シートアクティブベルトバックルモーター）初期化
ＡＧＳ（アクティブベルトバックル）	Ｒｅｐｌａｃｅ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ６４／１ （Ｌｅｆｔ ｒｅａｒ ｓｅａｔ ａｃｔｉｖｅ ｂｅｌｔ ｂｕｃｋｌｅ ｍｏｔｏｒ）．
ＡＧＳ（アクティブベルトバックル）	Ｒｅｐｌａｃｅ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ６４／２ （Ｒｉｇｈｔ ｒｅａｒ ｓｅａｔ ａｃｔｉｖｅ ｂｅｌｔ ｂｕｃｋｌｅ ｍｏｔｏｒ）．
ＡＨＥ（トレーラー認識）	カスタマイズコーディング
ＡＨＥ（トレーラー認識）	初期化
ＡＨＥ（トレーラー認識）	初期化値消去
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	レベル補正
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	カスタマイズコーディング
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	コンプレッサー駆動時間リセット
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	Ｐｎｅｕｍａｔｉｃ ｔｅｓｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ９／１ （ＡＩＲＭＡＴＩＣ ｃｏｍｐｒｅｓｓｏｒ）
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	補正車両レベルに移行（自動）
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	エアマチックバルブユニット＜－＞セントラルリザーバー間リークテスト
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	Ｌｅａｋ ｔｅｓｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ３６／６ （ＡＩＲＭＡＴＩＣ ｖａｌｖｅ ｕｎｉｔ）
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	リア右サスペンションストラット充填
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	リア左サスペンションストラット充填
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	リア右サスペンションストラット解放

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	リア左サスペンションストラット解放
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	サスペンションストラット充填
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	コントロールユニットリセット
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	イニシャルスタートアップ
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	補正
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	補正値リセット
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	サスペンションストラットストローク補正
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	車両負荷状態比較
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２４／１２ （ＡＢＣ ｌａｔｅｒａｌ ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ ｓｅｎｓｏｒ）
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	システム圧力解放
ＡＩＲＭＡＴＩＣ	修理後イニシャルスタートアップ
ＡＭＧパフォーマンスメディア	カスタマイズコーディング
ＡＭＧ駆動ユニット	カスタマイズコーディング
ＡＭＬ（アンビアンスライト）	セルフテスト
ＡＭＬ（アンビアンスライト）	ＬＩＮバスアドレシッング
ＡＭＬ（アンビアンスライト）	Ｓｙｍｐｔｏｍ Ｂｒｉｅｆ ｂｒｉｇｈｔｅｎｉｎｇ ｄｕｒｉｎｇ ｃｏｌｏｒ ｃｈａｎｇｅ
ＡＭＬ（アンビアンスライト）	ＬＩＮバスパーティシパント設定
ＡＳＳＹＳＴ　ＰＬＵＳ（プラスアクティブサービスシステム）	メンテナンス（メンテナンスリセット）
ＡＳＳＹＳＴ　ＰＬＵＳ（プラスアクティブサービスシステム）	メンテナンス（リセット取消し）
ＡＳＳＹＳＴ　ＰＬＵＳ（プラスアクティブサービスシステム）	カスタマイズコーディング：特殊装備
ＡＳＳＹＳＴ　ＰＬＵＳ（プラスアクティブサービスシステム）	カスタマイズコーディング：ＡＳＳＹＳＴ　ＰＬＵＳ内部データ
ＡＳＳＹＳＴ　ＰＬＵＳ（プラスアクティブサービスシステム）	カスタマイズコーディング：オイルグレード選択設定
ＡＳＳＹＳＴ　ＰＬＵＳ（プラスアクティブサービスシステム）	カスタマイズコーディング：サービス作業手順
ＡＳＳＹＳＴ　ＰＬＵＳ（プラスアクティブサービスシステム）	カスタマイズコーディング
ＡＳＳＹＳＴ（アクティブサービスシステム）	前回オイル交換からの走行距離
ＡＳＳＹＳＴ（アクティブサービスシステム）	前回オイル交換からの日数
ＡＳＳＹＳＴ（アクティブサービスシステム）	アシスト設定
ＡＳＳＹＳＴ（アクティブサービスシステム）	オイル残量警告
ＡＳＳＹＳＴ（アクティブサービスシステム）	ナショナルバージョンファクター
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	コーディング読込み
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	カスタマイズコーディング
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	初期化
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	スライディング／チルトルーフモーター
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	初期化手順／学習手順
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	挟み込み防止機能適応
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	オーバーフォースリミッターシステム限界ポジション設定
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	抗振動位置
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	Ｃｏｄｉｎｇ ｏｆ ｓｌｉｄｉｎｇ／ｔｉｌｔｉｎｇ ｒｏｏｆ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	学習手順
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	カスタマイズコーディング：　盗難防止システムＡＴＡ（ＥＤＷ）
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	セルフテスト
ＡＴＡ（ＡＴＡ　［ＥＤＷ］　レッカー移動　インテリアプロテクション）	Ｓｅｌｆ－ｔｅｓｔ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ Ｎ２６／６ （ＡＴＡ／ｔｏｗｉｎｇ ｓｅｎｓｏｒ／ｉｎｔｅｒｉｏｒ ｍｏｔｉｏｎ ｓｅｎｓｏｒ ｃｏｎｔｒｏｌ ｍｏｄｕｌｅ）
ＡＶＥ－Ｈ（リアオーディオビデオユニット）	カスタマイズコーディング
ＡＶＥ－Ｈ（リアオーディオビデオユニット）	セルフテスト
ＡＶＥ－Ｈ（リアオーディオビデオユニット）	Ｓｅｌｆ－ｔｅｓｔ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ ＤＶＤ ｐｌａｙｅｒ
ＡＶＥ－Ｈ（リアオーディオビデオユニット）	テストサウンド出力
ＡＶＥ－Ｈ（リアオーディオビデオユニット）	コントロールユニットリセット
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	バッテリー
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	インターロック系統オルタネーター信号
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	高電圧バッテリーコンタクター
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	絶縁測定
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	容量書込み
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	コントロールモジュールリセット

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	開コンタクター付き絶縁抵抗測定
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	閉コンタクター付き絶縁抵抗測定
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	トランスポートプロテクションＯＦＦ
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	高電圧部品ロック（アンロック）
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	絶縁測定（開コンタクター）
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	カスタマイズコーディング
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｗｉｔｈ ｏｐｅｎ ｃｏｎｔａｃｔｏｒｓ ， Ｒｅｌａｙ ＯＰＥＮ
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｔｉｍｅ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ７５／６ （Ｃｅｎｔｅｒ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｂａｔｔｅｒｙ ｃｏｏｌａｎｔ ｐｕｍｐ）
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	構成部品交換前測定：オフセット値書込み：キロメートル読込み
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	Ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｂａｔｔｅｒｙ ： Ｗｒｉｔｉｎｇ ｔｈｅ ｏｆｆｓｅｔ ｖａｌｕｅ ： Ｋｉｌｏｍｅｔｅｒ ｒｅａｄｉｎｇ
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	ＳＣＮ表示
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	ＣＶＮ表示
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム）	高電圧部品ロック
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム１）	バッテリー
ＢＭＳ（バッテリーマネージメントシステム２）	バッテリー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	フューエルポンプ作動
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＮ表示
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＣＶＮ表示
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	モデル確認番号表示
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	カスタマイズコーディング
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	コーディング登録：イグニッション
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	コーディング登録：燃料油量
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	インジェクター噴射質量補正
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	スロットルバルブ停止位置学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	適応値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エンジン交換後学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	衝突後のエンジンスタート有効化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	調整データリセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	スロットルバルブ停止学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	冷間始動時適応値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	インジェクター噴射質量調整
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ再生
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	噴射量平均値調整データリセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＨＦＭドリフト圧縮値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＥＣＵ交換後ＤＰＦ学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エアフィルター学習値リセット（エアフィルター交換後）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｏ質量補正値急速学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	走行時ＤＰＦ再生
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ交換後学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	触媒コンバーターのオキシデーション
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	差圧センサー交換後学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	触媒前側Ｏ２センサー交換後学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	適応値消去（尿素水交換後）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品Ｙ１２９（尿素水メータリングバルブ）交換後学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔ ｗａｒｎｉｎｇ ｍｅｓｓａｇｅ Ｆａｕｌｔ ｉｎ ＡｄＢｌｕｅ ｓｙｓｔｅｍ ｉｎ ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ ｄｉｓｐｌａｙ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｙ１２９（尿素水メータリングバルブ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水メータリングバルブ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ再生（アイドリング状態）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ再学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｏｆ ｄｉｅｓｅｌ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｆｉｌｔｅｒ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ ＣＤＩ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	レールプレッシャーセンサー交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エアフィルター交換後初期化

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ホットフィルムエアマスセンサー交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	スロットルバルブ交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｏ２センサー交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＥＧＲバルブ交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ差圧センサー交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒コンバーター交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＮＯｘセンサー交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒コンバーター温度センサー交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水メータリングバルブ交換後初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒コンバーター
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	レール圧センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	圧力レギュレーターバルブ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エアフィルター
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ホットフィルムエアマスセンサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	スロットルバルブ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｏ２センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＮＯｘセンサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	初期化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	レール圧力
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒コンバーター温度センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	フューエルポンプＯＮ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＥＧＲアクチュエーター学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	カムシャフトポジション学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	天然ガス運転有効化
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	天然ガス運転遮断
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｂ７９／３（マニュアルトランスミッションメインシフターシャフトポジションセンサー）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	学習状態
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	燃料系部品交換後エア抜き
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エア抜き
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	センサーローター適応
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	センサーローター適応値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	混合気適応値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ａｔ　ｖｅｈｉｃｌｅ　ｓｔａｎｄｓｔｉｌｌ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ｄｕｒｉｎｇ　ｄｒｉｖｉｎｇ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	使用済みフューエルインジェクター学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	クランクシャフト<－>カムシャフト同期外れイベントメモリーリセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	センサーローター適応学習手順実行
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ差圧センサー交換後学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲアフタートリートメントシステム学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒コンバーター学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒前側温度センサー学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒前側ＮＯｘセンサー学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒後側ＮＯｘセンサー学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水メータリングバルブ学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水品質係数リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ラムダ値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エアフィルター詰まり要因リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	圧縮テスト
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＶＩＮ書込み
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｂ２／１４（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	チャージエアシステム点検
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品差圧センサー学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＥＧＲバルブ学習

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品プレッシャーレギュレーティングバルブ学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	値クリア
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品ディーゼル酸化触媒コンバーター学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	フューエルポンプ駆動
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／６ （Ｔｈｒｏｔｔｌｅ ｖａｌｖｅ ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ５５ （Ｉｎｔａｋｅ ｐｏｒｔ ｓｈｕｔｏｆｆ ａｃｔｕａｔｏｒ ｍｏｔｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／４６ （Ｌｏｗ－ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ ｍｏｔｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／９ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ７４ （Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ ｖａｌｖｅ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ９４ （Ｑｕａｎｔｉｔｙ ｃｏｎｔｒｏｌ ｖａｌｖｅ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２８／８ （ＤＰＦ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター前側温度センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｙ７４（プレッシャーレギュレーティングバルブ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｂ２８／２（ＤＰＦ差圧センサー）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｍ１６／６（スロットルバルブアクチュエーター）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	インレットポートシャットオフ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ａ９２／３ｒ１（フューエルフィルターヒーター発熱体）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｍ３（フューエルポンプ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｙ１３０（エンジンオイルポンプバルブ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	グロー診断
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	その他コントロールユニット構成部品作動に関する注意
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	０質量補正調整
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２／５ （Ｈｏｔ ｆｉｌｍ ｍａｓｓ ａｉｒ ｆｌｏｗ ｓｅｎｓｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ１７５ （Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒｓ ｓｅｎｓｏｒ ｕｎｉｔ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｅｘｈａｕｓｔ ａｆｔｅｒｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｕｎｉｔ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｐａｒｔｓ Ｆｕｅｌ ｓｙｓｔｅｍ ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｐｕｍｐ ａｎｄ Ｒａｉｌ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／７ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ， ｌｏｗ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／８ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ， ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ７７／１ （Ｂｏｏｓｔ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｒｅｇｕｌａｔｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ３ （Ｆｕｅｌ ｐｕｍｐ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エンジンオイルポンプバルブ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｂ２／５（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	燃料系高圧ポンプ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	使用済みＤＰＦ学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ交換
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	０質量補正値学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エアフィルター汚染レベルリセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	触媒コンバーター前側Ｏ２センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＮＯｘセンサー補正値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒コンバーター交換後学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エンジン始動制限／残距離制限キャンセル
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆａｕｌｔ ｍｅｓｓａｇｅ Ｆａｕｌｔ ｉｎ ＡｄＢｌｕｅ ｓｙｓｔｅｍ ｉｎ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ ｃｌｕｓｔｅｒ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	型式承認番号
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エンジンコントロールユニット交換後のＤＰＦ学習（値移行非実施）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品Ｇ３／１（触媒後側Ｏ２センサー）交換後学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品Ｙ１００／２（ブーストプレッシャーレギュレーター）交換後学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	新しいＤＰＦ学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	コンポーネントグロー出力ステージ学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｂ２／１２（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	最大スピードリミッター
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	インレットポート遮断学習

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	０質量補正値急速学習（アイドル時）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	０質量補正値急速学習（走行時）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ブーストプレッシャーポジショナー学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	０質量補正値学習（アイドル時）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	０質量補正値学習（走行中）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	高圧燃料系エア抜き
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品ＳＣＲ触媒前側／後側ＮＯｘセンサー学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	グローテスト診断
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ再生ヒーターブースターコントロールユニットテスト
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ロードテスト（フューエルインジェクター適応）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	スロットルバルブアクチュエーター学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＥＧＲアクチュエーター学習（高圧）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＥＧＲアクチュエーター学習（低圧）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エキゾーストフラップコントローラー学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	フューエルインジェクター学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	レールプレッシャーセンサー学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	燃料系高圧ポンプ学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	差圧センサー学習値リセット（ＤＰＦ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	触媒前側Ｏ２センサー学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ターボチャージャー学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦフィルター学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ロードテスト
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ターボチャージャー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	エキゾーストフラップ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	インジェクター噴射質量補正（手動）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２８／８（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ （ＤＰＦ））
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	交換後学習：Ｇ３／２（触媒コンバーター前側Ｏ２センサー）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｐｌａｃｅ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｄｉｅｓｅｌ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｆｉｌｔｅｒ．
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＳＣＲ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	交換後学習：Ｂ１６／１５（ＳＣＲ触媒前側温度センサー）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａｉｒ ｆｉｌｔｅｒ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水メーター学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｂ１６／１５（ＳＣＲ触媒前側温度センサー）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｂ２８／８（差圧センサー（ＤＰＦ））
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｏｆ ｄｉｅｓｅｌ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｆｉｌｔｅｒ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ Ｎ３／９ （ＣＤＩ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：スロットルバルブ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：インレットポートカットオフ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：Ｏ２センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：ホットフィルムエアマスセンサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：エアフィルター
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：プレッシャーレギュレーティングバルブ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	交換後初期化：ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	交換後初期化：ＤＰＦ差圧センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：フローコントロールバルブ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：ＮＯｘセンサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：Ｙ１３０（尿素水インジェクションバルブ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター前側温度センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	構成部品交換後初期化：尿素水メーター学習値リセット
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ差圧センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／６ （Ｔｈｒｏｔｔｌｅ ｖａｌｖｅ ａｃｔｕａｔｏｒ）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ１６／５７　（Ｅｘｈａｕｓｔ　ｆｌａｐ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ５５　（Ｉｎｔａｋｅ　ｐｏｒｔ　ｓｈｕｔｏｆｆ　ａｃｔｕａｔｏｒ　ｍｏｔｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｙ２７／７　（Ｅｘｈａｕｓｔ　ｇａｓ　ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　ａｃｔｕａｔｏｒ，　ｌｏｗ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｙ２７／８　（Ｅｘｈａｕｓｔ　ｇａｓ　ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　ａｃｔｕａｔｏｒ，　ｈｉｇｈ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｇ３／２　（Ｏｘｙｇｅｎ　ｓｅｎｓｏｒ　ｕｐｓｔｒｅａｍ　ｏｆ　ｃａｔａｌｙｔｉｃ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ｖａｌｕｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｔｕｒｂｏｃｈａｒｇｅｒ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｙ１２９　（ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ）　ｍｅｔｅｒｉｎｇ　ｖａｌｖｅ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ１６／１５　（Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｓｅｎｓｏｒ　ｕｐｓｔｒｅａｍ　ｏｆ　ＳＣＲ　ｃａｔａｌｙｔｉｃ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	アクセルセンサーローター適応
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	インテークマニホールドスワールフラップモーター
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｌｅａｒｎｅｄ　ｖａｌｕｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ６／１　（Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｈａｌｌ　ｓｅｎｓｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ２８／８　（ＤＰＦ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｓｅｎｓｏｒ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	テストモード
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	タイミングチェーン学習手順
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｏｆ　ｃａｍｓｈａｆｔｓ
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｔｉｍｅ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ７５／７　（Ｒｅａｒ　ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ　ｂａｔｔｅｒｙ　ｃｏｏｌａｎｔ　ｐｕｍｐ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	高電圧部品ロック（アンロック）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＣＤＩコントロールユニット交換後学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	酸化触媒コンバーター学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	差圧センサー学習（ＤＰＦ）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	触媒コンバーター前側Ｏ２センサー学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	プレッシャーコントロールバルブ学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ボリュームコントロールバルブ学習
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ブースト圧力ポジショナー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒前側排気温度センサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	衝突によるエンジン始動禁止
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	カムシャフト／クランクシャフトポジションセンサー
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター（新品）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター（使用済み）
ＢＭＳ－Ｈ（リアバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	バッテリー
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	バッテリー
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	バッテリー
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	インターロック系統オルタネーター信号
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	高電圧バッテリーコンタクター
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	絶縁測定
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	容量書込み
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	コントロールモジュールリセット
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	開コンタクター付き絶縁抵抗測定
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	閉コンタクター付き絶縁抵抗測定
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	トランスポートプロテクションＯＦＦ
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	高電圧部品ロック（アンロック）
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	絶縁測定（開コンタクター）
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	カスタマイズコーディング
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　ｏｐｅｎ　ｃｏｎｔａｃｔｏｒｓ，　Ｒｅｌａｙ　ＯＰＥＮ
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｔｉｍｅ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ７５／６　（Ｃｅｎｔｅｒ　ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ　ｂａｔｔｅｒｙ　ｃｏｏｌａｎｔ　ｐｕｍｐ）
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	構成部品交換前測定：オフセット値書込み：キロメートル読込み
ＢＭＳ－Ｍ（センターバッテリーマネージメントシステム（マスター））	Ａｆｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ　ｂａｔｔｅｒｙ　：　Ｗｒｉｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｏｆｆｓｅｔ　ｖａｌｕｅ　：　Ｋｉｌｏｍｅｔｅｒ　ｒｅａｄｉｎｇ
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	カスタマイズコーディング
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	補正
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	リーク目視点検
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＡｄＢｌｕｅタンクレベル計算値リセット
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＡｄＢｌｕｅデリバリーポンプ適応値リセット
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＡｄＢｌｕｅレベルセンサー補正

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｗａｒｎｉｎｇ ｍｅｓｓａｇｅ ＳＣＲ／ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ）
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ１０３／１ｂ５ （ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ） ｆｉｌｌ ｌｅｖｅｌ ｓｅｎｓｏｒ）
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水レベル計算値リセット
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ） ｐｕｍｐ
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	適応値リセット
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	ＳＣＲ触媒コンバーター
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＳＣＲ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ａｄａｐｔａｔｉｏｎ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ１０３／２ｍ１ （ＡｄＢｌｕｅ ｄｅｌｉｖｅｒｙ ｐｕｍｐ）
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ１０３／１ｂ５ ＡｄＢｌｕｅ ｆｉｌｌ ｌｅｖｅｌ ｓｅｎｓｏｒ
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	適応値リセット － ＳＣＲアフタートリートメントシステムの長期補正係数
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＡｄＢｌｕｅ ｍｅｔｅｒｉｎｇ ｖａｌｖｅ
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水メータリングバルブ
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水リターンフロー
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水充填
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	尿素水レベル計算値リセット（トランスポーター３）
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ａｄａｐｔａｔｉｏｎ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ１３０ （ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ） ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ ｖａｌｖｅ） （Ｔｒａｎｓｐｏｒｔｅｒ ＩＩＩ）
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	高電圧部品ロック（アンロック）
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｔｉｍｅ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ７５／５ （Ｆｒｏｎｔ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｂａｔｔｅｒｙ ｃｏｏｌａｎｔ ｐｕｍｐ）
ＢＭＳ－Ｖ（フロントバッテリーマネージメントシステム（スレーブ））	バッテリー
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	バッテリー
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	インターロック系統オルタネーター信号
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	高電圧バッテリーコンタクター
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	絶縁測定
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	容量書込み
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	コントロールモジュールリセット
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	開コンタクター付き絶縁抵抗測定
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	閉コンタクター付き絶縁抵抗測定
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	トランスポートプロテクションＯＦＦ
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	高電圧部品ロック（アンロック）
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	絶縁測定（開コンタクター）
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	カスタマイズコーディング
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｗｉｔｈ ｏｐｅｎ ｃｏｎｔａｃｔｏｒｓ， Ｒｅｌａｙ ＯＰＥＮ
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｔｉｍｅ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ７５／６ （Ｃｅｎｔｅｒ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｂａｔｔｅｒｙ ｃｏｏｌａｎｔ ｐｕｍｐ）
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	構成部品交換前測定：オフセット値書込み：キロメートル読込み
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	Ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｂａｔｔｅｒｙ ： Ｗｒｉｔｉｎｇ ｔｈｅ ｏｆｆｓｅｔ ｖａｌｕｅ ： Ｋｉｌｏｍｅｔｅｒ ｒｅａｄｉｎｇ
ＢＮＳ　ＢＭＳ（バッテリーセンサー）	イニシャルスタートアップ
ＢＳＡ（ベルト駆動型スターター　オルタネーター）	ＶＩＮ書込み
ＣＤＩ１	コーディング読込み／新コントロールユニットへ移行
ＣＤＩ１	コーディング読込み／変更
ＣＤＩ１	コーディング消去
ＣＤＩ１	識別
ＣＤＩ１	コーディング読込み
ＣＤＩ３	インジェクター噴射量調整
ＣＤＩ４	インジェクター噴射質量調整
ＣＤＩ４	ホットフィルムマスエアフローセンサー初期化
ＣＤＩ４	スロットルバルブ学習
ＣＤＩ４	圧力レギュレータバルブ初期化
ＣＤＩ４	エアフィルター初期化
ＣＤＩ４	使用済みＤＰＦ学習
ＣＤＩ４	新しいＤＰＦ学習
ＣＤＩ４	ＤＰＦ再生
ＣＤＩ４	圧力レギュレーターバルブ
ＣＤＩ４	エアフィルター
ＣＤＩ４	ホットフィルムエアマスセンサー

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＤＩ４	インジェクター噴射質量調整ＣＹＬ４
ＣＤＩ４	インジェクター噴射質量調整ＣＹＬ６
ＣＤＩ４	吸気ターボチャージャー初期化
ＣＤＩ４	コモンレール初期化
ＣＤＩ６	フューエルポンプ作動
ＣＤＩ６	ＳＣＮ表示
ＣＤＩ６	ＣＶＮ表示
ＣＤＩ６	モデル確認番号表示
ＣＤＩ６	カスタマイズコーディング
ＣＤＩ６	コーディング登録：イグニッション
ＣＤＩ６	コーディング登録：燃料油量
ＣＤＩ６	インジェクター噴射質量補正
ＣＤＩ６	スロットルバルブ停止位置学習
ＣＤＩ６	適応値リセット
ＣＤＩ６	エンジン交換後学習手順
ＣＤＩ６	衝突後のエンジンスタート有効化
ＣＤＩ６	調整データリセット
ＣＤＩ６	スロットルバルブ停止学習
ＣＤＩ６	冷間始動時適応値リセット
ＣＤＩ６	インジェクター噴射質量調整
ＣＤＩ６	ＤＰＦ再生
ＣＤＩ６	噴射量平均値調整データリセット
ＣＤＩ６	ＨＦＭドリフト圧縮値リセット
ＣＤＩ６	ＥＣＵ交換後ＤＰＦ学習
ＣＤＩ６	エアフィルター学習値リセット（エアフィルター交換後）
ＣＤＩ６	０質量補正値急速学習
ＣＤＩ６	走行時ＤＰＦ再生
ＣＤＩ６	ＤＰＦ交換後学習手順
ＣＤＩ６	触媒コンバーターのオキシデーション
ＣＤＩ６	差圧センサー交換後学習手順
ＣＤＩ６	触媒前側Ｏ２センサー交換後学習手順
ＣＤＩ６	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
ＣＤＩ６	適応値消去（尿素水交換後）
ＣＤＩ６	構成部品Ｙ１２９（尿素水メータリングバルブ）交換後学習手順
ＣＤＩ６	Ｒｅｓｅｔ ｗａｒｎｉｎｇ ｍｅｓｓａｇｅ Ｆａｕｌｔ ｉｎ ＡｄＢｌｕｅ ｓｙｓｔｅｍ ｉｎ ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ ｄｉｓｐｌａｙ
ＣＤＩ６	Ｙ１２９（尿素水メータリングバルブ）
ＣＤＩ６	尿素水メータリングバルブ
ＣＤＩ６	ＤＰＦ再生（アイドリング状態）
ＣＤＩ６	ＤＰＦ再学習
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｏｆ ｄｉｅｓｅｌ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｆｉｌｔｅｒ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ ＣＤＩ
ＣＤＩ６	レールプレッシャーセンサー交換後初期化
ＣＤＩ６	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後初期化
ＣＤＩ６	エアフィルター交換後初期化
ＣＤＩ６	ホットフィルムエアマスセンサー交換後初期化
ＣＤＩ６	スロットルバルブ交換後初期化
ＣＤＩ６	Ｏ２センサー交換後初期化
ＣＤＩ６	ＥＧＲバルブ交換後初期化
ＣＤＩ６	ＤＰＦ差圧センサー交換後初期化
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒コンバーター交換後初期化
ＣＤＩ６	ＮＯｘセンサー交換後初期化
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒コンバーター温度センサー交換後初期化
ＣＤＩ６	尿素水メータリングバルブ交換後初期化
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒コンバーター
ＣＤＩ６	レール圧センサー

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＤＩ６	圧力レギュレーターバルブ
ＣＤＩ６	エアフィルター
ＣＤＩ６	ホットフィルムエアマスセンサー
ＣＤＩ６	スロットルバルブ
ＣＤＩ６	Ｏ２センサー
ＣＤＩ６	ＮＯｘセンサー
ＣＤＩ６	初期化
ＣＤＩ６	レール圧力
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒コンバーター温度センサー
ＣＤＩ６	フューエルポンプＯＮ
ＣＤＩ６	ＥＧＲアクチュエーター学習
ＣＤＩ６	カムシャフトポジション学習
ＣＤＩ６	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ
ＣＤＩ６	天然ガス運転有効化
ＣＤＩ６	天然ガス運転遮断
ＣＤＩ６	Ｂ７９／３（マニュアルトランスミッションメインシフターシャフトポジションセンサー）
ＣＤＩ６	学習状態
ＣＤＩ６	燃料系部品交換後エア抜き
ＣＤＩ６	エア抜き
ＣＤＩ６	センサーローター適応
ＣＤＩ６	センサーローター適応値リセット
ＣＤＩ６	混合気適応値リセット
ＣＤＩ６	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ａｔ　ｖｅｈｉｃｌｅ　ｓｔａｎｄｓｔｉｌｌ
ＣＤＩ６	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ｄｕｒｉｎｇ　ｄｒｉｖｉｎｇ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
ＣＤＩ６	使用済みフューエルインジェクター学習
ＣＤＩ６	クランクシャフト<－>カムシャフト同期外れイベントメモリーリセット
ＣＤＩ６	センサーローター適応学習手順実行
ＣＤＩ６	ＤＰＦ差圧センサー交換後学習手順
ＣＤＩ６	ＳＣＲアフタートリートメントシステム学習
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒コンバーター学習
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒前側温度センサー学習
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒前側ＮＯｘセンサー学習
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒後側ＮＯｘセンサー学習
ＣＤＩ６	尿素水メータリングバルブ学習
ＣＤＩ６	尿素水品質係数リセット
ＣＤＩ６	ラムダ値リセット
ＣＤＩ６	エアフィルター詰まり要因リセット
ＣＤＩ６	圧縮テスト
ＣＤＩ６	ＶＩＮ書込み
ＣＤＩ６	Ｂ２／１４（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＣＤＩ６	チャージエアシステム点検
ＣＤＩ６	構成部品差圧センサー学習
ＣＤＩ６	ＥＧＲバルブ学習
ＣＤＩ６	構成部品プレッシャーレギュレーティングバルブ学習
ＣＤＩ６	値クリア
ＣＤＩ６	構成部品ディーゼル酸化触媒コンバーター学習
ＣＤＩ６	フューエルポンプ駆動
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ１６／６　（Ｔｈｒｏｔｔｌｅ　ｖａｌｖｅ　ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ５５　（Ｉｎｔａｋｅ　ｐｏｒｔ　ｓｈｕｔｏｆｆ　ａｃｔｕａｔｏｒ　ｍｏｔｏｒ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ１６／４６　（Ｌｏｗ－ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｅｘｈａｕｓｔ　ｇａｓ　ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　ａｃｔｕａｔｏｒ　ｍｏｔｏｒ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｙ２７／９　（Ｅｘｈａｕｓｔ　ｇａｓ　ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｆｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｙ７４　（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ　ｖａｌｖｅ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｆｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｙ９４　（Ｑｕａｎｔｉｔｙ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｖａｌｖｅ）
ＣＤＩ６	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｌｅａｒｎｅｄ　ｖａｌｕｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ２８／８　（ＤＰＦ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｓｅｎｓｏｒ）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター前側温度センサー
ＣＤＩ６	Ｙ７４（プレッシャーレギュレーティングバルブ）
ＣＤＩ６	Ｂ２８／２（ＤＰＦ差圧センサー）
ＣＤＩ６	Ｍ１６／６（スロットルバルブアクチュエーター）
ＣＤＩ６	インレットポートシャットオフ
ＣＤＩ６	Ａ９２／３ｒ１（フューエルフィルターヒーター発熱体）
ＣＤＩ６	Ｍ３（フューエルポンプ）
ＣＤＩ６	Ｙ１３０（エンジンオイルポンプバルブ）
ＣＤＩ６	グロー診断
ＣＤＩ６	その他コントロールユニット構成部品作動に関する注意
ＣＤＩ６	０質量補正調整
ＣＤＩ６	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２／５ （Ｈｏｔ ｆｉｌｍ ｍａｓｓ ａｉｒ ｆｌｏｗ ｓｅｎｓｏｒ）
ＣＤＩ６	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ１７５ （Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒｓ ｓｅｎｓｏｒ ｕｎｉｔ）
ＣＤＩ６	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｅｘｈａｕｓｔ ａｆｔｅｒｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｕｎｉｔ
ＣＤＩ６	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｐａｒｔｓ Ｆｕｅｌ ｓｙｓｔｅｍ ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｐｕｍｐ ａｎｄ Ｒａｉｌ
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／７ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ， ｌｏｗ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／８ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ， ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ７７／１ （Ｂｏｏｓｔ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｒｅｇｕｌａｔｏｒ）
ＣＤＩ６	Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ３ （Ｆｕｅｌ ｐｕｍｐ）
ＣＤＩ６	エンジンオイルポンプバルブ
ＣＤＩ６	Ｂ２／５（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＣＤＩ６	燃料系高圧ポンプ
ＣＤＩ６	使用済みＤＰＦ学習
ＣＤＩ６	ＤＰＦ交換
ＣＤＩ６	０質量補正値学習
ＣＤＩ６	エアフィルター汚染レベルリセット
ＣＤＩ６	触媒コンバーター前側Ｏ２センサー
ＣＤＩ６	ＮＯｘセンサー補正値リセット
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒コンバーター交換後学習
ＣＤＩ６	エンジン始動制限／残距離制限キャンセル
ＣＤＩ６	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆａｕｌｔ ｍｅｓｓａｇｅ Ｆａｕｌｔ ｉｎ ＡｄＢｌｕｅ ｓｙｓｔｅｍ ｉｎ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ ｃｌｕｓｔｅｒ
ＣＤＩ６	ＤＰＦ
ＣＤＩ６	型式承認番号
ＣＤＩ６	エンジンコントロールユニット交換後のＤＰＦ学習（値移行非実施）
ＣＤＩ６	構成部品Ｇ３／１（触媒後側Ｏ２センサー）交換後学習手順
ＣＤＩ６	構成部品Ｙ１００／２（ブーストプレッシャーレギュレーター）交換後学習手順
ＣＤＩ６	新しいＤＰＦ学習
ＣＤＩ６	コンポーネントグロー出力ステージ学習
ＣＤＩ６	Ｂ２／１２（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＣＤＩ６	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
ＣＤＩ６	最大スピードリミッター
ＣＤＩ６	インレットポート遮断学習
ＣＤＩ６	０質量補正値急速学習（アイドル時）
ＣＤＩ６	０質量補正値急速学習（走行時）
ＣＤＩ６	ブーストプレッシャーポジショナー学習
ＣＤＩ６	０質量補正値学習（アイドル時）
ＣＤＩ６	０質量補正値学習（走行中）
ＣＤＩ６	高圧燃料系エア抜き
ＣＤＩ６	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
ＣＤＩ６	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
ＣＤＩ６	構成部品ＳＣＲ触媒前側／後側ＮＯｘセンサー学習値リセット
ＣＤＩ６	学習値リセット
ＣＤＩ６	グローテスト診断

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＤＩ６	ＤＰＦ再生ヒーターブースターコントロールユニットテスト
ＣＤＩ６	ロードテスト（フューエルインジェクター適応）
ＣＤＩ６	スロットルバルブアクチュエーター学習
ＣＤＩ６	ＥＧＲアクチュエーター学習（高圧）
ＣＤＩ６	ＥＧＲアクチュエーター学習（低圧）
ＣＤＩ６	エキゾーストフラップコントローラー学習
ＣＤＩ６	フューエルインジェクター学習値リセット
ＣＤＩ６	レールプレッシャーセンサー学習値リセット
ＣＤＩ６	燃料系高圧ポンプ学習値リセット
ＣＤＩ６	差圧センサー学習値リセット（ＤＰＦ）
ＣＤＩ６	触媒前側Ｏ２センサー学習値リセット
ＣＤＩ６	ターボチャージャー学習値リセット
ＣＤＩ６	ＤＰＦフィルター学習値リセット
ＣＤＩ６	ロードテスト
ＣＤＩ６	ターボチャージャー
ＣＤＩ６	エキゾーストフラップ
ＣＤＩ６	インジェクター噴射質量補正（手動）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２８／８（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ （ＤＰＦ））
ＣＤＩ６	交換後学習：Ｇ３／２（触媒コンバーター前側Ｏ２センサー）
ＣＤＩ６	Ｒｅｐｌａｃｅ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｄｉｅｓｅｌ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｆｉｌｔｅｒ．
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＳＣＲ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＣＤＩ６	交換後学習：Ｂ１６／１５（ＳＣＲ触媒前側温度センサー）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａｉｒ ｆｉｌｔｅｒ
ＣＤＩ６	尿素水メーター学習値リセット
ＣＤＩ６	Ｂ１６／１５（ＳＣＲ触媒前側温度センサー）
ＣＤＩ６	Ｂ２８／８（差圧センサー（ＤＰＦ））
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｏｆ ｄｉｅｓｅｌ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｆｉｌｔｅｒ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ Ｎ３／９ （ＣＤＩ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：スロットルバルブ
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：インレットポートカットオフ
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：Ｏ２センサー
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：ホットフィルムエアマスセンサー
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：エアフィルター
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：プレッシャーレギュレーティングバルブ
ＣＤＩ６	交換後初期化：ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター
ＣＤＩ６	交換後初期化：ＤＰＦ差圧センサー
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：フローコントロールバルブ
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：ＮＯｘセンサー
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：Ｙ１３０（尿素水インジェクションバルブ）
ＣＤＩ６	交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター前側温度センサー
ＣＤＩ６	構成部品交換後初期化：尿素水メーター学習値リセット
ＣＤＩ６	ＤＰＦ差圧センサー
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／６ （Ｔｈｒｏｔｔｌｅ ｖａｌｖｅ ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／５７ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｆｌａｐ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ５５ （Ｉｎｔａｋｅ ｐｏｒｔ ｓｈｕｔｏｆｆ ａｃｔｕａｔｏｒ ｍｏｔｏｒ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／７ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ， ｌｏｗ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／８ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ， ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｇ３／２ （Ｏｘｙｇｅｎ ｓｅｎｓｏｒ ｕｐｓｔｒｅａｍ ｏｆ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
ＣＤＩ６	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ａｄａｐｔａｔｉｏｎ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｔｕｒｂｏｃｈａｒｇｅｒ
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ１２９ （ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ） ｍｅｔｅｒｉｎｇ ｖａｌｖｅ）
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ１６／１５ （Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ ｕｐｓｔｒｅａｍ ｏｆ ＳＣＲ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
ＣＤＩ６	アクセルセンサーローター適応
ＣＤＩ６	インテークマニホールドスワールフラップモーター
ＣＤＩ６	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ６／１ （Ｃａｍｓｈａｆｔ Ｈａｌｌ ｓｅｎｓｏｒ）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２８／８ （ＤＰＦ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＣＤＩ６	テストモード
ＣＤＩ６	タイミングチェーン学習手順
ＣＤＩ６	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｏｆ ｃａｍｓｈａｆｔｓ
ＣＤＩ６	Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｔｉｍｅ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ７５／７ （Ｒｅａｒ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｂａｔｔｅｒｙ ｃｏｏｌａｎｔ ｐｕｍｐ）
ＣＤＩ６	高電圧部品ロック（アンロック）
ＣＤＩ６	ＣＤＩコントロールユニット交換後学習
ＣＤＩ６	ＤＰＦ学習
ＣＤＩ６	酸化触媒コンバーター学習
ＣＤＩ６	差圧センサー学習（ＤＰＦ）
ＣＤＩ６	触媒コンバーター前側Ｏ２センサー学習
ＣＤＩ６	プレッシャーコントロールバルブ学習
ＣＤＩ６	ボリュームコントロールバルブ学習
ＣＤＩ６	ブースト圧力ポジショナー
ＣＤＩ６	ＳＣＲ触媒前側排気温度センサー
ＣＤＩ６	衝突によるエンジン始動禁止
ＣＤＩ６	カムシャフト／クランクシャフトポジションセンサー
ＣＤＩ６	ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター（新品）
ＣＤＩ６	ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター（使用済み）
ＣＤＩＤ	インジェクター噴射質量調整
ＣＤＩＤ	新しいＤＰＦ学習
ＣＤＩＤ	ラムダ値リセット
ＣＤＩＤ	フューエルポンプ作動
ＣＤＩＤ	スロットルバルブ停止学習
ＣＤＩＤ	エアフィルター詰まり要因リセット
ＣＤＩＤ	コンポーネントグロー出力ステージ学習
ＣＤＩＤ	調整データリセット
ＣＤＩＤ	ＤＰＦ再生
ＣＤＩＤ	圧縮テスト
ＣＤＩＤ	Ｂ２／１２（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＣＤＩＤ	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
ＣＤＩＤ	最大スピードリミッター
ＣＤＩＤ	インレットポート遮断学習
ＣＤＩＤ	０質量補正値急速学習（アイドル時）
ＣＤＩＤ	０質量補正値急速学習（走行時）
ＣＤＩＤ	ＶＩＮ書込み
ＣＤＩＤ	ホットフィルムエアマスセンサー
ＣＤＩＤ２	インジェクター噴射質量調整
ＣＤＩＤ２	新しいＤＰＦ学習
ＣＤＩＤ２	ラムダ値リセット
ＣＤＩＤ２	フューエルポンプ作動
ＣＤＩＤ２	スロットルバルブ停止学習
ＣＤＩＤ２	エアフィルター詰まり要因リセット
ＣＤＩＤ２	コンポーネントグロー出力ステージ学習
ＣＤＩＤ２	調整データリセット
ＣＤＩＤ２	ＤＰＦ再生
ＣＤＩＤ２	圧縮テスト
ＣＤＩＤ２	Ｂ２／１２（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＣＤＩＤ２	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
ＣＤＩＤ２	最大スピードリミッター
ＣＤＩＤ２	インレットポート遮断学習
ＣＤＩＤ２	０質量補正値急速学習（アイドル時）
ＣＤＩＤ２	０質量補正値急速学習（走行時）
ＣＤＩＤ２	ＶＩＮ書込み

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＤＩＤ２	ホットフィルムエアマスセンサー
ＣＧＷ（セントラルゲートウェイ）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＣＧＷ（セントラルゲートウェイ）	コーディング読込み
ＣＧＷ（セントラルゲートウェイ）	カスタマイズコーディング
ＣＯＵ　［ＺＢＥ］（オーディオ　コマンド　オペレーティングユニット）	カスタマイズコーディング
ＣＯＵ　［ＺＢＥ］（オーディオ　コマンド　オペレーティングユニット）	コントロールユニットリセット
ＣＯＵ　［ＺＢＥ］（オーディオ　コマンド　オペレーティングユニット）	イニシャルスタートアップ
ＣＯＵ　［ＺＢＥ］（オーディオ　コマンド　オペレーティングユニット）	Ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｔａｒｔｕｐ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｎ７２／１　（Ｕｐｐｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐａｎｅｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）
ＣＯＵ　［ＺＢＥ］（オーディオ　コマンド　オペレーティングユニット）	Ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｔａｒｔｕｐ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｎ７２／５　（Ｒｉｇｈｔ　ｌｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐａｎｅｌ）
ＣＯＵ　［ＺＢＥ］（オーディオ　コマンド　オペレーティングユニット）	Ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｔａｒｔｕｐ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｎ７２／４　（Ｌｅｆｔ　ｌｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐａｎｅｌ）
ＣＯＵ　［ＺＢＥ］（オーディオ　コマンド　オペレーティングユニット）	アクチュエーターコントロール
ＣＲ	インジェクター分類
ＣＲ　－　コモンレール	インジェクター分類
ＣＲ４３	フューエルポンプ作動
ＣＲ４３	ＳＣＮ表示
ＣＲ４３	ＣＶＮ表示
ＣＲ４３	モデル確認番号表示
ＣＲ４３	カスタマイズコーディング
ＣＲ４３	コーディング登録：イグニッション
ＣＲ４３	コーディング登録：燃料油量
ＣＲ４３	インジェクター噴射質量補正
ＣＲ４３	スロットルバルブ停止位置学習
ＣＲ４３	適応値リセット
ＣＲ４３	エンジン交換後学習手順
ＣＲ４３	衝突後のエンジンスタート有効化
ＣＲ４３	調整データリセット
ＣＲ４３	スロットルバルブ停止学習
ＣＲ４３	冷間始動時適応値リセット
ＣＲ４３	インジェクター噴射質量調整
ＣＲ４３	ＤＰＦ再生
ＣＲ４３	噴射量平均値調整データリセット
ＣＲ４３	ＨＦＭドリフト圧縮値リセット
ＣＲ４３	ＥＣＵ交換後ＤＰＦ学習
ＣＲ４３	エアフィルター学習値リセット（エアフィルター交換後）
ＣＲ４３	Ｏ質量補正値急速学習
ＣＲ４３	走行時ＤＰＦ再生
ＣＲ４３	ＤＰＦ交換後学習手順
ＣＲ４３	触媒コンバーターのオキシデーション
ＣＲ４３	差圧センサー交換後学習手順
ＣＲ４３	触媒前側Ｏ２センサー交換後学習手順
ＣＲ４３	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
ＣＲ４３	適応値消去（尿素水交換後）
ＣＲ４３	構成部品Ｙ１２９（尿素水メータリングバルブ）交換後学習手順
ＣＲ４３	Ｒｅｓｅｔ　ｗａｒｎｉｎｇ　ｍｅｓｓａｇｅ　Ｆａｕｌｔ　ｉｎ　ＡｄＢｌｕｅ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｄｉｓｐｌａｙ
ＣＲ４３	Ｙ１２９（尿素水メータリングバルブ）
ＣＲ４３	尿素水メータリングバルブ
ＣＲ４３	ＤＰＦ再生（アイドリング状態）
ＣＲ４３	ＤＰＦ再学習
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｏｆ　ｄｉｅｓｅｌ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　ｆｉｌｔｅｒ　ａｆｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　ＣＤＩ
ＣＲ４３	レールプレッシャーセンサー交換後初期化
ＣＲ４３	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後初期化
ＣＲ４３	エアフィルター交換後初期化
ＣＲ４３	ホットフィルムエアマスセンサー交換後初期化
ＣＲ４３	スロットルバルブ交換後初期化

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＲ４３	Ｏ２センサー交換後初期化
ＣＲ４３	ＥＧＲバルブ交換後初期化
ＣＲ４３	ＤＰＦ差圧センサー交換後初期化
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒コンバーター交換後初期化
ＣＲ４３	ＮＯｘセンサー交換後初期化
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒コンバーター温度センサー交換後初期化
ＣＲ４３	尿素水メータリングバルブ交換後初期化
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒コンバーター
ＣＲ４３	レール圧センサー
ＣＲ４３	圧力レギュレーターバルブ
ＣＲ４３	エアフィルター
ＣＲ４３	ホットフィルムエアマスセンサー
ＣＲ４３	スロットルバルブ
ＣＲ４３	Ｏ２センサー
ＣＲ４３	ＮＯｘセンサー
ＣＲ４３	初期化
ＣＲ４３	レール圧力
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒コンバーター温度センサー
ＣＲ４３	フューエルポンプＯＮ
ＣＲ４３	ＥＧＲアクチュエーター学習
ＣＲ４３	カムシャフトポジション学習
ＣＲ４３	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ
ＣＲ４３	天然ガス運転有効化
ＣＲ４３	天然ガス運転遮断
ＣＲ４３	Ｂ７９／３（マニュアルトランスミッションメインシフターシャフトポジションセンサー）
ＣＲ４３	学習状態
ＣＲ４３	燃料系部品交換後エア抜き
ＣＲ４３	エア抜き
ＣＲ４３	センサーローター適応
ＣＲ４３	センサーローター適応値リセット
ＣＲ４３	混合気適応値リセット
ＣＲ４３	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ａｔ　ｖｅｈｉｃｌｅ　ｓｔａｎｄｓｔｉｌｌ
ＣＲ４３	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｒｏｔｏｒ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ｄｕｒｉｎｇ　ｄｒｉｖｉｎｇ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
ＣＲ４３	使用済みフューエルインジェクター学習
ＣＲ４３	クランクシャフト<－>カムシャフト同期外れイベントメモリーリセット
ＣＲ４３	センサーローター適応学習手順実行
ＣＲ４３	ＤＰＦ差圧センサー交換後学習手順
ＣＲ４３	ＳＣＲアフタートリートメントシステム学習
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒コンバーター学習
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒前側温度センサー学習
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒前側ＮＯｘセンサー学習
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒後側ＮＯｘセンサー学習
ＣＲ４３	尿素水メータリングバルブ学習
ＣＲ４３	尿素水品質係数リセット
ＣＲ４３	ラムダ値リセット
ＣＲ４３	エアフィルター詰まり要因リセット
ＣＲ４３	圧縮テスト
ＣＲ４３	ＶＩＮ書込み
ＣＲ４３	Ｂ２／１４（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＣＲ４３	チャージエアシステム点検
ＣＲ４３	構成部品差圧センサー学習
ＣＲ４３	ＥＧＲバルブ学習
ＣＲ４３	構成部品プレッシャーレギュレーティングバルブ学習
ＣＲ４３	値クリア

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＲ４３	構成部品ディーゼル酸化触媒コンバーター学習
ＣＲ４３	フューエルポンプ駆動
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／６ （Ｔｈｒｏｔｔｌｅ ｖａｌｖｅ ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ５５ （Ｉｎｔａｋｅ ｐｏｒｔ ｓｈｕｔｏｆｆ ａｃｔｕａｔｏｒ ｍｏｔｏｒ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／４６ （Ｌｏｗ－ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ ｍｏｔｏｒ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／９ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ７４ （Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ ｖａｌｖｅ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ９４ （Ｑｕａｎｔｉｔｙ ｃｏｎｔｒｏｌ ｖａｌｖｅ）
ＣＲ４３	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２８／８ （ＤＰＦ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター前側温度センサー
ＣＲ４３	Ｙ７４（プレッシャーレギュレーティングバルブ）
ＣＲ４３	Ｂ２８／２（ＤＰＦ差圧センサー）
ＣＲ４３	Ｍ１６／６（スロットルバルブアクチュエーター）
ＣＲ４３	インレットポートシャットオフ
ＣＲ４３	Ａ９２／３ｒ１（フューエルフィルターヒーター発熱体）
ＣＲ４３	Ｍ３（フューエルポンプ）
ＣＲ４３	Ｙ１３０（エンジンオイルポンプバルブ）
ＣＲ４３	グロー診断
ＣＲ４３	その他コントロールユニット構成部品作動に関する注意
ＣＲ４３	０質量補正調整
ＣＲ４３	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２／５ （Ｈｏｔ ｆｉｌｍ ｍａｓｓ ａｉｒ ｆｌｏｗ ｓｅｎｓｏｒ）
ＣＲ４３	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ１７５ （Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒｓ ｓｅｎｓｏｒ ｕｎｉｔ）
ＣＲ４３	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｅｘｈａｕｓｔ ａｆｔｅｒｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｕｎｉｔ
ＣＲ４３	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｐａｒｔｓ Ｆｕｅｌ ｓｙｓｔｅｍ ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｐｕｍｐ ａｎｄ Ｒａｉｌ
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／７ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ，ｌｏｗ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／８ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ，ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ７７／１ （Ｂｏｏｓｔ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｒｅｇｕｌａｔｏｒ）
ＣＲ４３	Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ３ （Ｆｕｅｌ ｐｕｍｐ）
ＣＲ４３	エンジンオイルポンプバルブ
ＣＲ４３	Ｂ２／５（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＣＲ４３	燃料系高圧ポンプ
ＣＲ４３	使用済みＤＰＦ学習
ＣＲ４３	ＤＰＦ交換
ＣＲ４３	０質量補正値学習
ＣＲ４３	エアフィルター汚染レベルリセット
ＣＲ４３	触媒コンバーター前側Ｏ２センサー
ＣＲ４３	ＮＯｘセンサー補正値リセット
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒コンバーター交換後学習
ＣＲ４３	エンジン始動制限／残距離制限キャンセル
ＣＲ４３	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆａｕｌｔ ｍｅｓｓａｇｅ Ｆａｕｌｔ ｉｎ ＡｄＢｌｕｅ ｓｙｓｔｅｍ ｉｎ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ ｃｌｕｓｔｅｒ
ＣＲ４３	ＤＰＦ
ＣＲ４３	型式承認番号
ＣＲ４３	エンジンコントロールユニット交換後のＤＰＦ学習（値移行非実施）
ＣＲ４３	構成部品Ｇ３／１（触媒後側Ｏ２センサー）交換後学習手順
ＣＲ４３	構成部品Ｙ１００／２（ブーストプレッシャーレギュレーター）交換後学習手順
ＣＲ４３	新しいＤＰＦ学習
ＣＲ４３	コンポーネントグロー出力ステージ学習
ＣＲ４３	Ｂ２／１２（ホットフィルムエアマスセンサー）
ＣＲ４３	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
ＣＲ４３	最大スピードリミッター
ＣＲ４３	インレットポート遮断学習
ＣＲ４３	０質量補正値急速学習（アイドル時）
ＣＲ４３	０質量補正値急速学習（走行時）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＲ４３	ブーストプレッシャーポジショナー学習
ＣＲ４３	０質量補正値学習（アイドル時）
ＣＲ４３	０質量補正値学習（走行中）
ＣＲ４３	高圧燃料系エア抜き
ＣＲ４３	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
ＣＲ４３	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
ＣＲ４３	構成部品ＳＣＲ触媒前側／後側ＮＯｘセンサー学習値リセット
ＣＲ４３	学習値リセット
ＣＲ４３	グローテスト診断
ＣＲ４３	ＤＰＦ再生ヒーターブースターコントロールユニットテスト
ＣＲ４３	ロードテスト（フューエルインジェクター適応）
ＣＲ４３	スロットルバルブアクチュエーター学習
ＣＲ４３	ＥＧＲアクチュエーター学習（高圧）
ＣＲ４３	ＥＧＲアクチュエーター学習（低圧）
ＣＲ４３	エキゾーストフラップコントローラー学習
ＣＲ４３	フューエルインジェクター学習値リセット
ＣＲ４３	レールプレッシャーセンサー学習値リセット
ＣＲ４３	燃料系高圧ポンプ学習値リセット
ＣＲ４３	差圧センサー学習値リセット（ＤＰＦ）
ＣＲ４３	触媒前側Ｏ２センサー学習値リセット
ＣＲ４３	ターボチャージャー学習値リセット
ＣＲ４３	ＤＰＦフィルター学習値リセット
ＣＲ４３	ロードテスト
ＣＲ４３	ターボチャージャー
ＣＲ４３	エキゾーストフラップ
ＣＲ４３	インジェクター噴射質量補正（手動）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２８／８（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ （ＤＰＦ））
ＣＲ４３	交換後学習：Ｇ３／２（触媒コンバーター前側Ｏ２センサー）
ＣＲ４３	Ｒｅｐｌａｃｅ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｄｉｅｓｅｌ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｆｉｌｔｅｒ．
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＳＣＲ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＣＲ４３	交換後学習：Ｂ１６／１５（ＳＣＲ触媒前側温度センサー）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａｉｒ ｆｉｌｔｅｒ
ＣＲ４３	尿素水メーター学習値リセット
ＣＲ４３	Ｂ１６／１５（ＳＣＲ触媒前側温度センサー）
ＣＲ４３	Ｂ２８／８（差圧センサー（ＤＰＦ））
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｏｆ ｄｉｅｓｅｌ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｆｉｌｔｅｒ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ Ｎ３／９ （ＣＤＩ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：スロットルバルブ
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：インレットポートカットオフ
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：Ｏ２センサー
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：ホットフィルムエアマスセンサー
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：エアフィルター
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：プレッシャーレギュレーティングバルブ
ＣＲ４３	交換後初期化：ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター
ＣＲ４３	交換後初期化：ＤＰＦ差圧センサー
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：フローコントロールバルブ
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：ＮＯｘセンサー
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：Ｙ１３０（尿素水インジェクションバルブ）
ＣＲ４３	交換後初期化：ＳＣＲ触媒コンバーター前側温度センサー
ＣＲ４３	構成部品交換後初期化：尿素水メーター学習値リセット
ＣＲ４３	ＤＰＦ差圧センサー
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／６ （Ｔｈｒｏｔｔｌｅ ｖａｌｖｅ ａｃｔｕａｔｏｒ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ１６／５７ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｆｌａｐ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ５５ （Ｉｎｔａｋｅ ｐｏｒｔ ｓｈｕｔｏｆｆ ａｃｔｕａｔｏｒ ｍｏｔｏｒ）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／７ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ， ｌｏｗ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ２７／８ （Ｅｘｈａｕｓｔ ｇａｓ ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ ａｃｔｕａｔｏｒ， ｈｉｇｈ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｇ３／２ （Ｏｘｙｇｅｎ ｓｅｎｓｏｒ ｕｐｓｔｒｅａｍ ｏｆ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
ＣＲ４３	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ａｄａｐｔａｔｉｏｎ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｔｕｒｂｏｃｈａｒｇｅｒ
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ１２９ （ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ） ｍｅｔｅｒｉｎｇ ｖａｌｖｅ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ１６／１５ （Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ ｕｐｓｔｒｅａｍ ｏｆ ＳＣＲ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
ＣＲ４３	アクセルセンサーローター適応
ＣＲ４３	インテークマニホールドスワールフラップモーター
ＣＲ４３	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ６／１ （Ｃａｍｓｈａｆｔ Ｈａｌｌ ｓｅｎｓｏｒ）
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２８／８ （ＤＰＦ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＣＲ４３	テストモード
ＣＲ４３	タイミングチェーン学習手順
ＣＲ４３	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｏｆ ｃａｍｓｈａｆｔｓ
ＣＲ４３	Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｔｉｍｅ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ７５／７ （Ｒｅａｒ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｂａｔｔｅｒｙ ｃｏｏｌａｎｔ ｐｕｍｐ）
ＣＲ４３	高電圧部品ロック（アンロック）
ＣＲ４３	ＣＤＩコントロールユニット交換後学習
ＣＲ４３	ＤＰＦ学習
ＣＲ４３	酸化触媒コンバーター学習
ＣＲ４３	差圧センサー学習（ＤＰＦ）
ＣＲ４３	触媒コンバーター前側Ｏ２センサー学習
ＣＲ４３	プレッシャーコントロールバルブ学習
ＣＲ４３	ボリュームコントロールバルブ学習
ＣＲ４３	ブースト圧力ポジショナー
ＣＲ４３	ＳＣＲ触媒前側排気温度センサー
ＣＲ４３	衝突によるエンジン始動禁止
ＣＲ４３	カムシャフト／クランクシャフトポジションセンサー
ＣＲ４３	ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター（新品）
ＣＲ４３	ＤＰＦ／酸化触媒コンバーター（使用済み）
ＣＳＨＶ（クラッシュセンサー　高電圧バッテリー）	カスタマイズコーディング
ＣＴＥＬ　ＴＥＬ（セルラー　モバイルフォン）	コントロールユニットリセット
ＣＴＥＬ　ＴＥＬ（セルラー　モバイルフォン）	ＧＳＭアンテナ抵抗
ＣＴＥＬ　ＴＥＬ（セルラー　モバイルフォン）	セルフテスト
ＤＡＢ　ＳＤＡＲ（デジタル　サテライトラジオ）	カスタマイズコーディング
ＤＡＢ　ＳＤＡＲ（デジタル　サテライトラジオ）	コントロールユニットリセット
ＤＡＢ　ＳＤＡＲ（デジタル　サテライトラジオ）	カスタマイズコーディング：　ＤＡＢチューナーパラメーター
ＤＡＢ　ＳＤＡＲ（デジタル　サテライトラジオ）	受信測定
ＤＡＢ　ＳＤＡＲ（デジタル　サテライトラジオ）	アンテナ測定走行
ＤＣＣＵ（直流充電接続ユニット）	車両ソケットＬＥＤ駆動
ＤＣＣＵ（直流充電接続ユニット）	充電インジケーター状態
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	パワーウインドウリセット
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	初期化未完了
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	フロント左パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	初期化
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	パワーウィンドウ設定
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	パワーウィンドウ初期化
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	コントロールモジュール　ＴＳＧ　交換
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	Ｎ６９／１（フロント左ドアコントロールユニット（ＤＣＭ－ＬＦ　［ＴＳＧ－ＶＬ］））パワーウインドウリレーパラメーター化
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	パラメータ化
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	パワーウインドウ初期化
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	カスタマイズコーディング
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	設定
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	コントロールユニットリセット

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	ＳＣＮコーディング
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	プロダクションモード停止
ＤＣＭ－ＦＬ（フロント左ドアコントロール）	モジュール取付け
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	パワーウインドウリセット
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	初期化未完了
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	フロント右パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	初期化
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	パワーウィンドウ設定
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	パワーウィンドウ初期化
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	パラメータ化
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	Ｎ６９／２（フロント右ドアコントロールユニット（ＤＣＭ－ＲＦ［ＴＳＧ－ＶＲ］））パワーウインドウリレーパラメーター化
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	パワーウインドウ初期化
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	カスタマイズコーディング
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	設定
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	コントロールユニットリセット
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	ＳＣＮコーディング
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	プロダクションモード停止
ＤＣＭ－ＦＲ（フロント右ドアコントロール）	モジュール取付け
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	リア左パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	リア右パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	パワーウインドウリセット
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	初期化未完了
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	初期化
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	リア左パワーウィンドウ初期化
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	プロダクションモードリセット
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	設定
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	スライド動作検出
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	カスタマイズコーディング
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	コントロールユニットリセット
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	パワーウインドウ初期化
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	プロダクションモードＯＮ／ＯＦＦ
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	許可ステータス設定：開信号（スライドドアコントロールユニット）
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	ＳＣＮコーディング
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	プロダクションモード停止
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	Ｐｅｒｆｏｒｍ ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｌｅｆｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｓｌｉｄｉｎｇ ｄｏｏｒ
ＤＣＭ－ＲＬ（リア左ドアコントロール）	ドライビングサイクルカウンター（歯付きベルト付きスライディングキャリッジ）リセット
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	パワーウインドウリセット
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	初期化未完了
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	初期化
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	リア右パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	リア右パワーウィンドウ初期化
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	設定
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	スライド動作検出
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	リア左パワーウインドウ設定
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	カスタマイズコーディング
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	コントロールユニットリセット
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	パワーウインドウ初期化
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	プロダクションモードＯＮ／ＯＦＦ

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	許可ステータス設定：開信号（スライドドアコントロールユニット）
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	ＳＣＮコーディング
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	プロダクションモード停止
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	ドライビングサイクルカウンター（歯付きベルト付きスライディングキャリッジ）リセット
ＤＣＭ－ＲＲ（リア右ドアコントロール）	Ｐｅｒｆｏｒｍ ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｒｉｇｈｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｓｌｉｄｉｎｇ ｄｏｏｒ
Ｄ－ＦＯＬ（リア左ディスプレイ）	カスタマイズコーディング
Ｄ－ＦＯＬ（リア左ディスプレイ）	コントロールユニットリセット
Ｄ－ＦＯＬ（リア左ディスプレイ）	メルセデスベンツヘッドホンペアリング
Ｄ－ＦＯＲ（リア右ディスプレイ）	カスタマイズコーディング
Ｄ－ＦＯＲ（リア右ディスプレイ）	コントロールユニットリセット
Ｄ－ＦＯＲ（リア右ディスプレイ）	メルセデスベンツヘッドホンペアリング
ＤＳＩ（ダイレクトセレクトインターフェイス）	機能照明
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	カスタマイズコーディング
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	ＳＣＮコーディング
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	ランバーサポートエアクッション駆動（上側）
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	ランバーサポートエアクッション駆動（下側）
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	シートサイドボルスターエアクッション駆動
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	エアクッション補正
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	Ａｃｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ａｉｒ ｃｕｓｈｉｏｎ Ｓｅａｔ ｃｕｓｈｉｏｎ ｌｅｎｇｔｈ
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	運転席マルチコンターシート＜－＞エアクッション間の圧縮エアライン歪み／固着点検
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：ランバー上端
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：ランバー中央
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：ランバー下端
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：１列目（下部）
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：２列目
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：３列目
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：４列目
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：５列目
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：６列目
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：７列目（上部）
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：肩部インフレータブルクッション
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：横方向サポートエアクッション（左）
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：横方向サポートエアクッション（右）
ＤＳ－ＬＦ　ＡＭＫＳ－ＬＦ（ダイナミック　アクティブシート）	シートクッション：横方向サポートエアクッション（アッパーレッグエリア）
ＤＳ－ＬＲ　ＡＭＫＳ－ＬＲ（ダイナミック　アクティブシート）	カスタマイズコーディング
ＤＳ－ＬＲ　ＡＭＫＳ－ＬＲ（ダイナミック　アクティブシート）	ＳＣＮコーディング
ＤＳＰ　ＰＰＡＭＫＳ（シート空気圧ポンプ）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＤＳＰ　ＰＰＡＭＫＳ（シート空気圧ポンプ）	コーディング読込み
ＤＳＰ　ＰＰＡＭＫＳ（シート空気圧ポンプ）	カスタマイズコーディング
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	カスタマイズコーディング
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	ＳＣＮコーディング
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	ランバーサポートエアクッション駆動（上側）
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	ランバーサポートエアクッション駆動（下側）
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	シートサイドボルスターエアクッション駆動
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	エアクッション補正
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	Ａｃｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ａｉｒ ｃｕｓｈｉｏｎ Ｓｅａｔ ｃｕｓｈｉｏｎ ｌｅｎｇｔｈ
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	助手席マルチコンターシート＜－＞エアクッション間の圧縮エアライン歪み／固着点検
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：ランバー上端
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：ランバー中央
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：ランバー下端
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：１列目（下部）
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：２列目
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：３列目
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：４列目

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：５列目
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：６列目
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：７列目（上部）
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：肩部インフレータブルクッション
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：横方向サポートエアクッション（左）
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	バックレスト：横方向サポートエアクッション（右）
ＤＳ－ＲＦ　ＡＭＫＳ－ＲＦ（ダイナミック　アクティブシート）	シートクッション：横方向サポートエアクッション（アッパーレッグエリア）
ＤＳ－ＲＲ　ＡＭＫＳ－ＲＲ（ダイナミック　アクティブシート）	カスタマイズコーディング
ＤＳ－ＲＲ　ＡＭＫＳ－ＲＲ（ダイナミック　アクティブシート）	ＳＣＮコーディング
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	カスタマイズコーディング
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	コントロールユニットリセット
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	セルフテスト
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	整備モード
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	スピーカー
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	初期認証証明書復元
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	ＵＳＢインターフェイス
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	Ｈ４／２７（センターインストルメントパネルスピーカー）
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	Ｔｒａｎｓｆｅｒ　ＶＩＮ　ｔｏ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　ｍｂｒａｃｅ．
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	補機バッテリーサービスモード
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	ＶＩＮ登録
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	長距離レーダーセンサー補正
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	補正
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	試運転による補正
ＤＴＡ（ＭｂｒａｃｅまたはＴＥＬＥＡＩＤ　ＧＰＳボックス）	初期化
ＤＴＲ（ディストロニック）	カスタマイズコーディング
ＤＴＲ（ディストロニック）	長距離レーダーセンサー補正
ＤＴＲ（ディストロニック）	補正
ＤＴＲ（ディストロニック）	試運転による補正
ＤＴＲ（ディストロニック）	初期化
ＤＴＲ（ディストロニック）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｌｅａｒｎｅｄ　ｖａｌｕｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａ１０８／１　（ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ－Ｐｉｌｏｔ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ｕｎｉｔ）
ＤＴＲ（ディストロニック）	コントロールモジュール初期化
ＤＴＲ（ディストロニック）	モジュール取付け
ＤＴＲ（ディストロニック）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａ１０８／１　（ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ－Ｐｉｌｏｔ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ｕｎｉｔ）
ＤＴＲ（ディストロニック）	メーカー初期設定
ＤＴＲ（ディストロニック）	パルスカウンター衝突回数読込みリセット
ＤＴＲ（ディストロニック）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｌｅａｒｎｅｄ　ｖａｌｕｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｄｒｉｖｅ
ＤＴＲ（ディストロニック）	ＳＧＲ学習値リセット
ＤＶＤプレーヤー	カスタマイズコーディング
ＤＶＤプレーヤー	セルフテスト
ＤＶＤプレーヤー	Ｓｅｌｆ－ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　ＤＶＤ　ｐｌａｙｅｒ
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	カスタマイズコーディング
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	電動パーキングブレーキ
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	左電動パーキングブレーキモーターテスト
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	右電動パーキングモーターテスト
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	フィッティングポジションへの移動
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	電動パーキングブレーキコントロールユニット補正
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	補正
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	左電動パーキングブレーキモーター
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	右電動パーキングブレーキモーター
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	ダイナモメーターモード
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	コントロールユニットリセット
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	ブレーキベディング：ドライブモード
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	ブレーキベディング：ダイナモメーターモード
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	ブレーキケーブル組付位置

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＥＦＢ（電動パーキングブレーキ）	パーキングブレーキ駆動
ＥＬＣ（レベルコントロール）	レベル補正
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	Ａ７６（フロント左リバーシブルシートベルトプリテンショナー）
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	コントロールユニットリセット実行
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	カスタマイズコーディング
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	エマージェンシーテンショニングリトラクター機能テスト
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	電流補正実行
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ Ｓｅｎｓｏｒ Ｖｏｌｔａｇｅ ｏｆ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｏｎ－ｂｏａｒｄ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｄｕｅ ｔｏ ｉｍｐｌａｕｓｉｂｌｅ ｔｏｒｑｕｅ ｒｅｑｕｅｓｔ
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	Ｌ２０／６（リア左電動機ローターポジションセンサー）
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	Ｃｈｅｃｋ ｃｏｎｔａｃｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｒｅａｒ ｒｉｇｈｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ
ＥＬＭ－ＨＬ（リア左電機）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ１２９／６ （Ｌｅｆｔ ｒｅａｒ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	Ａ７６／１（フロント右リバーシブルシートベルトプリテンショナー）
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	コントロールユニットリセット実行
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	カスタマイズコーディング
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	エマージェンシーテンショニングリトラクター機能テスト
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	電流補正実行
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ Ｓｅｎｓｏｒ Ｖｏｌｔａｇｅ ｏｆ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｏｎ－ｂｏａｒｄ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｄｕｅ ｔｏ ｉｍｐｌａｕｓｉｂｌｅ ｔｏｒｑｕｅ ｒｅｑｕｅｓｔ
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	ＦＢＳ３学習手順
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	Ｌ２０／７（リア右電動機ローターポジションセンサー）
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	Ｃｈｅｃｋ ｃｏｎｔａｃｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｒｉｇｈｔ ｒｅａｒ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ
ＥＬＭ－ＨＲ（リア右電機）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ１２９／７ （Ｒｉｇｈｔ ｒｅａｒ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	カスタマイズコーディング
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	学習値リセット
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	Ｒｅｓｅｔ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｔｏｐ
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	Ｉｎｉｔｉａｌ ｓｔａｒｔｕｐ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ Ｂ２９／２ （Ｌｅｆｔ ｆｒｏｎｔ ｂｕｍｐｅｒ ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ （ＤＴＲ） ｓｅｎｓｏｒ） ａｎｄ Ｂ２９／３ （Ｒｉｇｈｔ ｆｒｏｎｔ ｂｕｍｐｅｒ ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ （ＤＴＲ） ｓｅｎｓｏｒ）
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	イニシャルスタートアップ
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	電流補正実行
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	Ｌ２０／４（フロント左電動機ローターポジションセンサー）
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ Ｓｅｎｓｏｒ Ｖｏｌｔａｇｅ ｏｆ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｏｎ－ｂｏａｒｄ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	Ｃｈｅｃｋ ｃｏｎｔａｃｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｆｒｏｎｔ ｌｅｆｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ１２９／４ （Ｌｅｆｔ ｆｒｏｎｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｄｕｅ ｔｏ ｉｍｐｌａｕｓｉｂｌｅ ｔｏｒｑｕｅ ｒｅｑｕｅｓｔ
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	コントロールユニットリセット実行
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	ＦＢＳ３学習手順
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	ＶＩＮ書込み
ＥＬＭ－ＶＬ（フロント左電機）	パルスカウンター衝突回数読込みリセット
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	カスタマイズコーディング
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	カメラキャリブレーション（乗用車）
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	カメラキャリブレーション（バン）
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	再取付け
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	カメラ補正
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	電流補正実行
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ Ｓｅｎｓｏｒ Ｖｏｌｔａｇｅ ｏｆ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｏｎ－ｂｏａｒｄ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｄｕｅ ｔｏ ｉｍｐｌａｕｓｉｂｌｅ ｔｏｒｑｕｅ ｒｅｑｕｅｓｔ
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	コントロールユニットリセット実行
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	Ｌ２０／５（フロント右電動機ローターポジションセンサー）
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	Ｃｈｅｃｋ ｃｏｎｔａｃｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｆｒｏｎｔ ｒｉｇｈｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ
ＥＬＭ－ＶＲ（フロント右電機）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ１２９／５ （Ｒｉｇｈｔ ｆｒｏｎｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＥＲＡ（電動折り畳み背もたれシステム）	初期化
ＥＲＡ（電動折り畳み背もたれシステム）	前後調整初期化
ＥＲＡ（電動折り畳み背もたれシステム）	ヘッドレスト調整初期化
ＥＲＡ（電動折り畳み背もたれシステム）	フロント高さ調整初期化

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＥＲＡ（電動折り畳み背もたれシステム）	リア高さ調整初期化
ＥＲＡ（電動折り畳み背もたれシステム）	バックレスト調整初期化
ＥＳ（電動パワーステアリング）	コーディングリセット
ＥＳ（電動パワーステアリング）	カスタマイズコーディング
ＥＳ（電動パワーステアリング）	コントロールユニットリセット
ＥＳ（電動パワーステアリング）	初期化
ＥＳ（電動パワーステアリング）	ステアリングリミッター設定
ＥＳ（電動パワーステアリング）	舵角中点リセット
ＥＳ（電動パワーステアリング）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＥＳ（電動パワーステアリング）	設定
ＥＳ（電動パワーステアリング）	ＥＰＳトルクセンサー補正
ＥＳ（電動パワーステアリング）	補正
ＥＳ（電動パワーステアリング）	イニシャルスタートアップ
ＥＳ（電動パワーステアリング）	学習値リセット
ＥＳ（電動パワーステアリング）	カスタマイズコーディングリセット
ＥＳ（電動パワーステアリング）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｓｔｅｅｒｉｎｇ　ａｎｇｌｅ
ＥＳ（電動パワーステアリング）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａ９１ｂ１　（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｐｏｗｅｒ　ｓｔｅｅｒｉｎｇ　ｔｏｒｑｕｅ　ｓｅｎｓｏｒ）
ＥＳ（電動パワーステアリング）	ステアリングホイール直進位置リセット
ＥＳ（電動パワーステアリング）	ステアリングホイール直進位置
ＥＳ（電動パワーステアリング）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｓｔｅｅｒｉｎｇ　ａｎｇｌｅ　ｓｅｎｓｏｒ
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	カスタマイズコーディング
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	初期化
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	ステアリングコラムを別々に初期化
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	ＳＣＮコーディング
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	前後調整初期化
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	ヘッドレスト調整初期化
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	フロント高さ調整初期化
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	リア高さ調整初期化
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	バックレスト調整初期化
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	コーディング読込み
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	全シート調整モーターの初期化
ＥＳＡ－Ｄ（運転席電動調整シート）	イージーエントリー／イグジットの調整
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	前後調整初期化
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	フロント高さ調整初期化
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	高さ調整初期化
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	シートクッション深さ初期化
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	バックレスト調整初期化
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	ヘッドレスト調整初期化
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	カスタマイズコーディング
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	初期化
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	全シート調整モーターの初期化
ＥＳＡ－ＦＬ（フロント左電動シート調整）	イージーエントリー／イグジットの調整
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	前後調整初期化
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	フロント高さ調整初期化
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	高さ調整初期化
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	シートクッション深さ初期化
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	バックレスト調整初期化
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	ヘッドレスト調整初期化
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	カスタマイズコーディング
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	初期化
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	全シート調整モーターの初期化
ＥＳＡ－ＦＲ（フロント右電動シート調整）	イージーエントリー／イグジットの調整
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	カスタマイズコーディング

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	初期化
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	ＳＣＮコーディング
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	前後調整初期化
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	ヘッドレスト調整初期化
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	フロント高さ調整初期化
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	リア高さ調整初期化
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	バックレスト調整初期化
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	コーディング読込み
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	全シート調整モーターの初期化
ＥＳＡ－Ｐ（助手席電動調整シート）	イージーエントリー／イグジットの調整
ＥＳＡ－Ｒ（リア電動調整シート）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＥＳＡ－Ｒ（リア電動調整シート）	コーディング読込み
ＥＳＡ－Ｒ（リア電動調整シート）	カスタマイズコーディング
ＥＳＭ（エレクトロニックセレクターモジュール）	パラメーター化の読み取り
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	構成部品Ｂ３７／１（ペダルポジションセンサー）校正
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	フィッティングポジションへの移動
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	補正
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	電動パーキングブレーキ
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	常時故障メモリー
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	ヨーレートセンサー
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	構成部品　’縦横加速度用ヨーレートセンサー’　の補正
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	構成部品　’電動パーキングブレーキ’　の補正
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	常時故障コード機能のアクティベーション
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	モデル確認番号表示
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	特別な場合のエア抜き手順
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	エア抜き
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｇセンサー補正
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	特殊エア抜き
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｙａｗ　ｒａｔｅ，　ｌａｔｅｒａｌ　ａｎｄ　ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	構成部品Ｂ１４３（舵角センサー）補正
ＥＳＰ（エレクトロニックスタビリティープログラム）	舵角センサー補正
ＥＳＰ（ブレーキブースター）	常時故障メモリー
ＥＳＰ（ブレーキブースター）	常時故障コード機能のアクティベーション
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	ＳＣＮコーディング
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	コントロールユニットリセット
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	初期化
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	パワーウインドウ初期化
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	プロダクションモード停止
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｌｅｆｔ　ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｓｌｉｄｉｎｇ　ｄｏｏｒ
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	ドライビングサイクルカウンター（歯付きベルト付きスライディングキャリッジ）リセット
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	カスタマイズコーディング
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	設定
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	パワーウインドウ設定
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	パワーウインドウリセット
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	リア左パワーウインドウ設定
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	プロダクションモードＯＮ／ＯＦＦ
ＥＳＴ－Ｌ（左電動スライドドア）	許可ステータス設定：開信号（スライドドアコントロールユニット）
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	ＳＣＮコーディング
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	コントロールユニットリセット
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	初期化
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	パワーウインドウ初期化
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	プロダクションモード停止

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	ドライビングサイクルカウンター（歯付きベルト付きスライディングキャリッジ）リセット
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	Ｐｅｒｆｏｒｍ ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｒｉｇｈｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｓｌｉｄｉｎｇ ｄｏｏｒ
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	カスタマイズコーディング
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	設定
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	パワーウインドウ設定
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	パワーウインドウリセット
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	リア右パワーウインドウ設定
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	プロダクションモードＯＮ／ＯＦＦ
ＥＳＴ－Ｒ（右電動スライドドア）	許可ステータス設定：開信号（スライドドアコントロールユニット）
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	コントロールモジュールデータ
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	エアコン／オートヒーター学習値リセット
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	コーディング読込み
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	圧力低減
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	エマージェンシーシフト
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	学習手順情報
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ギア学習手順
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	クラッチグリップ点学習手順
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	クラッチトランスミッションインデックス学習手順
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	学習手順
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	調整データリセット
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ダイナモメーターモード勾配検出スイッチＯＦＦ
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	全ソレノイドバルブテスト
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	適応実行：　トルクコンバータロックアップクラッチ（ギア１）
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	適応実行：　トルクコンバータロックアップクラッチ（ギア３）
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	トルクコンバーターロックアップクラッチソレノイドバルブ：スイッチＯＦＦ
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ダイナモメーターモード勾配検出：スイッチＯＦＦ
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	コーディングデータ表示
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ＳＣＮ表示
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ＣＶＮ表示
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	カスタマイズコーディング
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	セレクションレンジセンサー学習
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	シフト調整データリセット
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	トルクコンバーターロックアップクラッチ調整データリセット
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	調整データ表示
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	バックギアリセット
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	トルクコンバーターロックアップクラッチ適応
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	シフト適応手順
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ダイナモメーターモード
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ドライブオーソリゼーションシステム学習
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	フラッシュカウンター実測値
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	オイル状態チェック
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	オイルレベルチェック
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	モデル確認番号表示
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	トランスミッションオイル交換後の学習手順
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	セレクタードラム参考位置学習
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ Ｍ１０２／１ （Ｃｌｕｔｃｈ ａｃｔｕａｔｏｒ ｐｕｍｐ １） ａｎｄ Ｍ１０２／２ （Ｃｌｕｔｃｈ ａｃｔｕａｔｏｒ ｐｕｍｐ ２）
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	クラッチ係合点学習
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	クラッチ圧力適応
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ソレノイドバルブ清掃
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	パーキングブレーキポジションセンサー学習
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	スイッチエレメントライフデータリセット
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	停止状態補正
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	トルクコンバーターロックアップクラッチ適応手順

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ポジションセンサー学習
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	傾斜検出ＯＦＦ（ダイナモメーターモード）
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	シフト操作適応値リセット
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	トルクコンバーターサービスライフデータリセット
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	セレクターレンジセンサー学習
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ＥＧＳ／ＥＡＧリセット
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	Ｃｈｅｃｋ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ１０８ （Ｒｐｍ ｓｅｎｓｏｒ １， ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｉｎｐｕｔ ｓｈａｆｔ ｗｉｔｈ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ５６／１ （Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｍｏｄｅ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ｓｅｎｓｏｒ）
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	調整データクリア
ＥＴＣ（エレクトロニックトランスミッションコントロール）	ヨーレートセンサー
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	コーディング読込み
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	ＶＩＮ書込み
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	カスタマイズコーディング
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	オプション（セントラルロッキング）
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	スペアキー学習
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ Ｎ７３ （Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｉｇｎｉｔｉｏｎ ｌｏｃｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	キーレスゴーキーサーチ
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	キーレスゴーシステムテスト
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	リア左サスペンションストラット充填
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	リア右サスペンションストラット充填
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	補正レベルへ移行（自動）
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	補正レベルへ移行（手動）
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	構成部品Ａ９／１（エアマチックコンプレッサーユニット）ニューマチックテスト
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	レベル補正
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	イニシャルスタートアップ
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	前回のコントロールユニット設定の自動引継ぎ初期起動
ＥＺＳ　ＥＩＳ（エレクトロイグニッションロック）	新コントロールユニットの手動設定入力初期起動／レベルキャリブレーション
ＥＺＳ（エレクトロニックイグニッションロック）	バッテリー交換点検
ＥＺＳ（エレクトロニックイグニッションロック）	過放電保護
ＥＺＳ（エレクトロニックイグニッションロック）	キーレスゴーキーサーチ
ＥＺＳ（エレクトロニックイグニッションロック）	キーレスゴーシステムテスト
ＥＺＳ（エレクトロニックイグニッションロック）	カスタマイズコーディング
ＦＬＡＮＦＳ（消火システム　緊急外気システム）	カスタマイズコーディング
ＦＳＣＵ　ＦＳＣＵ－Ｌ（フューエルポンプコントロールユニット）	カスタマイズコーディング
ＦＳＣＵ　ＦＳＣＵ－Ｌ（フューエルポンプコントロールユニット）	フューエルタンク燃料抜き
ＦＳＣＵ　ＦＳＣＵ－Ｌ（フューエルポンプコントロールユニット）	ＳＣＮ表示
ＦＳＣＵ　ＦＳＣＵ－Ｌ（フューエルポンプコントロールユニット）	ＣＶＮ表示
ＦＳＣＵ　ＦＳＣＵ－Ｌ（フューエルポンプコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ Ｆｕｅｌ ｔａｎｋ
ＦＳＣＵ　ＦＳＣＵ－Ｌ（フューエルポンプコントロールユニット）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＦＳＣＵ　ＦＳＣＵ－Ｌ（フューエルポンプコントロールユニット）	コーディング読込み
ＦＳＣＵ　ＦＳＣＵ－Ｌ（フューエルポンプコントロールユニット）	プラグ接続コントロールモジュール割当て
ＦＳＣＵ（フューエルポンプ）	ＳＣＮ表示
ＦＳＣＵ（フューエルポンプ）	ＣＶＮ表示
ＦＳＣＵ（フューエルポンプ）	フューエルタンク燃料抜き
ＦＳＣＵ（フューエルポンプ）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ Ｆｕｅｌ ｔａｎｋ
ＦＳＣＵ（フューエルポンプ）	カスタマイズコーディング
ＦＳＣＵ－Ｒ（右フューエルポンプコントロールユニット）	カスタマイズコーディング
ＦＳＣＵ－Ｒ（右フューエルポンプコントロールユニット）	フューエルタンク燃料抜き
ＦＷＧＷ（シャーシゲートウェイ）	カスタマイズコーディング
ＨＡＱ（リアアクスルインターホイール差動ロック）	ファンクションテスト
ＨＢ（ヒーターブースター）	低電圧スイッチオフしきい値
ＨＢ（ヒーターブースター）	カスタマイズコーディング
ＨＢ（ヒーターブースター）	インターロックキャンセル

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＨＦＰＭ（ハプティックアクセルペダルモジュール）	カスタマイズコーディング
ＨＦＰＭ（ハプティックアクセルペダルモジュール）	Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ ａｎ ａｃｔｕａｔｉｏｎ ｐｏｉｎｔ ａｔ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｈａｐｔｉｃ ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ ｐｅｄａｌ ｍｏｄｕｌｅ
ＨＦＰＭ（ハプティックアクセルペダルモジュール）	Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ ａ ｄｏｕｂｌｅ ｐｕｌｓｅ ａｔ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｈａｐｔｉｃ ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ ｐｅｄａｌ ｍｏｄｕｌｅ
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	カスタマイズコーディング
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	ＳＣＮコーディング
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	トランクリッド／リフトゲートコントロールユニット学習
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	Ｎ１２１／１（リフトゲートコントロールユニット）
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	Ｐｅｒｆｏｒｍ ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ１２１／１ （Ｌｉｆｔｇａｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）.
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	Ｃｌｅａｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｆｕｅｌ Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	Ｐｅｒｆｏｒｍ ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ１２１／１ （Ｌｉｆｔｇａｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	リフトゲートコントロールユニット学習
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	トランクリッドコントロールユニット学習
ＨＫＳ（テールゲートコントロール）	構成部品’Ｎ１２１／１（リフトゲートコントロールユニット）’初期化実行
ＨＭＩ　ＧＷ（ＣＡＮバスユーザーインターフェイス）	カスタマイズコーディング
ＨＳ　エアスカーフ（シートヒーター　エアスカーフシステム）	カスタマイズコーディング
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	ファンクションテスト
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	フィッティングポジションへの移動
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	補正
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	横縦Ｇ用ヨーレートセンサー補正
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	ＶＩＮ書込み
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	パーキングブレーキ補正
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｖａｌｕｅ Ｃｌｕｔｃｈ ｇｒｉｐ ｐｏｉｎｔ
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｔｅｓｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｓ９／１ （Ｂｒａｋｅ ｌｉｇｈｔ ｓｗｉｔｃｈ）
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	常時故障コード機能のアクティベーション
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	電動パーキングブレーキ
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	左電動パーキングブレーキモーター
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	右電動パーキングブレーキモーター
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	常時故障メモリー
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	ブレーキランプ
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	ヨーレートセンサー
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	ブレーキランプスイッチ
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｓ９／１（ブレーキランプスイッチ）
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	カスタマイズコーディング
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｐｅｒｆｏｒｍ ｃｏｄｉｎｇ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ Ｎ３０／４ （ＥＳＰ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ） ｍａｎｕａｌｌｙ
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	ＥＳＰ校正（車両停止状態）
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	タイヤ空気圧警告ＯＮ作動
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ａｃｔｉｖａｔｅ ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｔｉｒｅ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｌｏｓｓ ｗａｒｎｉｎｇ.
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	ＣＶＮ表示
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｃｈｅｃｋ ｏｆｆｓｅｔ ｖａｌｕｅ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ４９ （Ｓｔｅｅｒｉｎｇ ａｎｇｌｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ２４／１５ （Ｙａｗ ｒａｔｅ ｌａｔｅｒａｌ ａｎｄ ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ ｓｅｎｓｏｒ）
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｔｅｓｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｓ９／１ （Ｂｒａｋｅ ｌｉｇｈｔ ｓｗｉｔｃｈ）
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	ＳＣＮ表示
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	構成部品 ’縦横加速度用ヨーレートセンサー’ の補正
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	構成部品 ’電動パーキングブレーキ’ の補正
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	左電動パーキングブレーキモーターテスト
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	右電動パーキングモーターテスト
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｐａｒｋｉｎｇ ｂｒａｋｅ
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	ヨーレートＧセンサー学習
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＥＳＰ（Ｒ） ｃｏｎｔｒｏｌ ｖａｌｖｅｓ
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	舵角オフセット値リセット
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｖａｌｕｅ Ｏｆｆｓｅｔ ｖａｌｕｅ ｆｏｒ ｓｔｅｅｒｉｎｇ ｗｈｅｅｌ ａｎｇｌｅ
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	コントロールモジュールリセット
ＨＳＧ（ハイブリッドコントロールユニット）	電圧比較テスト手順
ＩＣ（インストルメントクラスター）	警告しきい値（日数）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＩＣ（インストルメントクラスター）	前回オイル交換からの走行距離
ＩＣ（インストルメントクラスター）	前回オイル交換からの日数
ＩＣ（インストルメントクラスター）	警告しきい値（ｋｍ）
ＩＣ（インストルメントクラスター）	オイル残量警告
ＩＣ（インストルメントクラスター）	一般パラメーター設定
ＩＣ（インストルメントクラスター）	時間設定
ＩＣ（インストルメントクラスター）	オイル交換
ＩＣ（インストルメントクラスター）	オドメーター調整
ＩＣ（インストルメントクラスター）	オドメーターリセット
ＩＣ（インストルメントクラスター）	前回のサービス作業
ＩＣ（インストルメントクラスター）	バッテリー切断時間入力
ＩＣ（インストルメントクラスター）	オイル残量警告設定
ＩＣ（インストルメントクラスター）	国設定
ＩＣ（インストルメントクラスター）	オイル交換を実行
ＩＣ（インストルメントクラスター）	コントロールモジュールリセット
ＩＣ（インストルメントクラスター）	ナショナルバージョンファクター
ＩＣ（インストルメントクラスター）	オイル品質
ＩＣ（インストルメントクラスター）	コントロールユニットリセット実行
ＩＣ（インストルメントクラスター）	モード変更
ＩＣ（インストルメントクラスター）	初期登録からの日数設定
ＩＣ（インストルメントクラスター）	コントロールユニットリセット
ＩＣ（インストルメントクラスター）	サービスリマインダーリセット（手動）
ＩＣ（インストルメントクラスター）	サービスリマインダーリセット
ＩＣ（インストルメントクラスター）	アシスト設定調整
ＩＣ（インストルメントクラスター）	不注意で実行されたオイル交換をリセット
ＩＣ（インストルメントクラスター）	サービスリマインダーデータの復元（誤ってリセットを実行した場合）
ＩＣ（インストルメントクラスター）	ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ）レンジ再初期化
ＩＣ（インストルメントクラスター）	カスタマイズコーディング
ＩＣ（インストルメントクラスター）	メニュー設定初期化
ＩＣ（インストルメントクラスター）	メンテナンス設定
ＩＣ（インストルメントクラスター）	メンテナンスリセット（リセット誤実行時）
ＩＣ（インストルメントクラスター）	ＡＳＳＹＳＴデータ再初期化
ＩＣ（インストルメントクラスター）	アシスト再初期化
ＩＣ（インストルメントクラスター）	ＥＣＵリセット
ＩＣ（インストルメントクラスター）	サービスリセット
ＩＣ（インストルメントクラスター）	カスタマイズ設定
ＩＣＩ（インカーインターネット）	コントロールモジュールリセット
ＩＣＩ（インカーインターネット）	カスタマイズコーディング
ＩＣＩ（インカーインターネット）	カスタマイズコーディング：　モデルシリーズ
ＩＣＩ（インカーインターネット）	カスタマイズコーディング：　インターネット
ＩＳＭ（インテリジェントサーボモジュール）	ＩＳＭ補正
ＩＳＭ（インテリジェントサーボモジュール）	カスタマイズコーディングリセット
ＩＳＭ（インテリジェントサーボモジュール）	カスタマイズコーディング
ＩＳＭ（インテリジェントサーボモジュール）	キャリブレーション
ＫＡＢ（カメラカバー）	カスタマイズコーディング
ＫＡＢ（カメラカバー）	セルフテスト
ＫＡＢ（カメラカバー）	Ｓｅｌｆ－ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　Ｎ１４４
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	カスタマイズコーディング
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	Ｏｐｅｎｉｎｇ　ａｓｓｉｓｔｓ　ＫＥＹＬＥＳＳ　ＧＯ
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	キーレスゴーテスト（イグニッションキー）
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	キーレスゴーキーサーチ
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	キーレスゴーシステムテスト
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	キーレスゴーシステム全体テスト
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	イニシャルスタートアップ

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	システムテスト
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	ファンクションテスト
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	機能テスト（構成部品駆動）
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	アンテナテスト
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	実測値を使用したドアハンドル点検
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	キーレスゴー：キーのローカライゼーション
ＫＧ　ＲＦＬ（キーレスゴー　ラジオ周波数ロック　エレクトロニックセントラルロック）	リフトソレノイドＯＮ
ＬＣＰ　ＨＢＦ（ロア　リアコントロールパネル）	レベル補正
ＬｉＤＡＲ	テスト走行による構成部品’Ａ８９／２（Ｌｉｄａｒコントロールユニット）’調整
ＬＩＮ　：　ＩＲＳＳ　－　インテリア保護センサー	セルフテスト
ＬＩＮ　：　ＩＲＳＳ　－　インテリア保護センサー	Ｓｅｌｆ－ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　Ｂ４４／１　（Ｉｎｔｅｒｉｏｒ　ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｓｅｎｓｏｒ）
ＬＩＮ　：　ＩＲＳＳ　－　インテリア保護センサー	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ　：　ＩＲＳＳ　－　インテリア保護センサー	作動
ＬＩＮ　：　ＳＩＨ／ＳＩＢ－Ｖ　－　フロントシートヒーター　／シートベンチレーション	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ　：　ＳＩＨ／ＳＩＢ－Ｖ　－　フロントシートヒーター　／シートベンチレーション	Ｅｎａｂｌｉｎｇ　ｏｆ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｓｅａｔ　ｈｅａｔｅｒ
ＬＩＮ　：　ＳＩＨ／ＳＩＢ－Ｖ　－　フロントシートヒーター　／シートベンチレーション	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ　：　ＳＩＨ／ＳＩＢ－Ｖ　－　フロントシートヒーター　／シートベンチレーション	コントロールユニット（ロック）
ＬＩＮ＿ＡＩＲＳＣＡＲＦシステム	ファンクションテスト
ＬＩＮ＿ＡＩＲＳＣＡＲＦシステム	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＡＩＲＳＣＡＲＦシステム	Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｔｅｓｔ　Ｎ２５／７　（ＡＩＲＳＣＡＲＦ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）
ＬＩＮ＿ＡＩＳＰ（バックミラー内部調光）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＡＬＨ（アームレストヒーター）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＡＬＨ（アームレストヒーター）	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ＿ＡＬＨ（アームレストヒーター）	コントロールユニット（ロック）
ＬＩＮ＿ＡＭＬＡＢ－Ｌ　２（フロント左ＬＥＤ外部照明作動モジュール２）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＡＭＬＡＢ－Ｌ（フロント左ＬＥＤ外部照明作動モジュール）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＡＭＬＡＢ－Ｒ　２（フロント右ＬＥＤ外部照明作動モジュール２）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＡＭＬＡＢ－Ｒ（フロント右ＬＥＤ外部照明作動モジュール）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＡＭＬＡＢ－Ｒ（フロント右ＬＥＤ外部照明作動モジュール）	コーディングデータ表示
ＬＩＮ＿ＡＳ（アラームサイレン）	作動
ＬＩＮ＿ＡＳ（アラームサイレン）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＡＳ（アラームサイレン）	アラーム原因消去
ＬＩＮ＿ＡＳ（アラームサイレン）	Ａｃｔｕａｔｅ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｈ３／１　（Ａｌａｒｍ　ｓｉｒｅｎ）．
ＬＩＮ＿ＡＳ（アラームサイレン）	Ｃｈｅｃｋ　ｂａｔｔｅｒｙ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｈ３／１　（Ａｌａｒｍ　ｓｉｒｅｎ）
ＬＩＮ＿ＢＦＳ　ＬＳＥ（フロント助手席ランバーサポート）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＤＣＵ－ＬＲ（リア左ドア）	プロダクションモード停止
ＬＩＮ＿ＤＣＵ－ＬＲ（リア左ドア）	コントロールユニットリセット開始
ＬＩＮ＿ＤＣＵ－ＲＲ（リア右ドア）	プロダクションモード停止
ＬＩＮ＿ＤＣＵ－ＲＲ（リア右ドア）	コントロールユニットリセット開始
ＬＩＮ＿ＥＳＡ　’ドライバー’（運転席電動シート調整　メモリー機能なし）	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ＿ＥＳＡ　’ドライバー’（運転席電動シート調整）	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ＿ＥＳＡ　’ドライバー’（運転席電動シート調整）	コントロールユニット（ロック）
ＬＩＮ＿ＥＳＡ　’フロントパッセンジャー’（助手席電動シート調整　メモリー機能なし）	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ＿ＥＳＡ　’フロントパッセンジャー’（助手席電動シート調整）	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ＿ＥＳＡ　’フロントパッセンジャー’（助手席電動シート調整）	コントロールユニット（ロック）
ＬＩＮ＿ＦＳ　ＬＳＥ（運転席ランバーサポート）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＧＴＯ（ガレージドアオープナー）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＧＴＯ（ガレージドアオープナー）	カスタマイズコーディング：　国コード
ＬＩＮ＿ＧＴＯ（ガレージドアオープナー）	セキュリティーコード
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ（インテリア保護センサー）（コード＿ＦＹ１）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ（インテリア保護センサー）（コード＿ＦＹ１）	作動
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ（インテリア保護センサー）（コード＿ＦＹ１）	セルフテスト
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ－ＦＯＬ（リア左インテリア保護センサー）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ－ＦＯＬ（リア左インテリア保護センサー）	作動

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ－ＦＯＲ（リア右インテリア保護センサー）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ－ＦＯＲ（リア右インテリア保護センサー）	作動
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ－ＶＬ（フロント左インテリアプロテクションセンサー）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ－ＶＬ（フロント左インテリアプロテクションセンサー）	作動
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ－ＶＬ（フロント左インテリアプロテクションセンサー）	セルフテスト
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ－ＶＲ（フロント右インテリアプロテクションセンサー）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＩＲＳＳ－ＶＲ（フロント右インテリアプロテクションセンサー）	作動
ＬＩＮ＿ＬＣＰ－Ｌ（左ロアコントロールパネル）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＬＩＢ（リチウムイオンバッテリー）	バッテリー
ＬＩＮ＿ＭＦ－ＬＦ（フロント左シートマッサージ機能）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＭＦ－ＬＲ（リア左シートマッサージ機能）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＭＦ－ＲＦ（フロント右シートマッサージ機能）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＭＦ－ＲＲ（リア右シートマッサージ機能）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＭＦＳＦ－ＬＦ（フロント左シートマッサージ機能）	作動
ＬＩＮ＿ＭＦＳＦ－ＲＦ（フロント右シートマッサージ機能）	作動
ＬＩＮ＿ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	カスタマイズコーディング：　スイッチグループバージョン
ＬＩＮ＿ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	オート照明テスト
ＬＩＮ＿ＲＧＬＳ（レイン　ライトセンサー）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＲＧＬＳ（レイン　ライトセンサー）	構成部品’レインセンサー’適応
ＬＩＮ＿ＳＩＨ－ＦＯＮＤ（後部コンパートメントシートヒーター）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＳＩＨ－ＦＯＮＤ（後部コンパートメントシートヒーター）	Ｅｎａｂｌｉｎｇ　ｏｆ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｓｅａｔ　ｈｅａｔｅｒ
ＬＩＮ＿ＳＫ－ＨＬ　１（後席左１列目シートエアクッション制御）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＳＴＨ（ステーショナリーヒーター）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＳＴＨ（ステーショナリーヒーター）（コード＿Ｈ１２）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＳＴＨ－ＴＳＥ（ステーショナリーヒーター用リモートコントロールレシーバー）	学習済みの全ラジオリモートコントロールトランスミッター消去
ＬＩＮ＿ＵＣＰ（アッパーコントロールパネル）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿ＷＳＳ（重量感知システム）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿フロントシートヒーター（運転席ヒーター）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿フロントシートヒーター（運転席ヒーター）	Ｅｎａｂｌｉｎｇ　ｏｆ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｓｅａｔ　ｈｅａｔｅｒ
ＬＩＮ＿フロントシートヒーター（運転席ヒーター）	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ＿フロントシートヒーター（運転席ヒーター）	コントロールユニット（ロック）
ＬＩＮ＿ボリュームコントロール	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿マッサージ機能（フロント右シート）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿マッサージ機能（フロント左シート）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿リア右シートヒーター（コンパートメント）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿リア右シートヒーター（コンパートメント）	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ＿リア右シートヒーター（コンパートメント）	コントロールユニット（ロック）
ＬＩＮ＿リア左シートヒーター（コンパートメント）	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿リア左シートヒーター（コンパートメント）	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ＿リア左シートヒーター（コンパートメント）	コントロールユニット（ロック）
ＬＩＮ＿助手席シートヒーター	カスタマイズコーディング
ＬＩＮ＿助手席シートヒーター	Ｅｎａｂｌｉｎｇ　ｏｆ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｓｅａｔ　ｈｅａｔｅｒ
ＬＩＮ＿助手席シートヒーター	コントロールユニット（アンロック）
ＬＩＮ＿助手席シートヒーター	コントロールユニット（ロック）
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	デフォルト初期化
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	エンジン／エアコン用エレクトリックインテークファン
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	イグニッション
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	燃料油量
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	アイドル基準回転数（セレクターレバーＰ／Ｎ位置）
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	アイドル基準回転数（ギア係合）
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	センサーローター適応手順
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	補正値登録：イグニッション
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	補正値登録：燃料油量

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	補正値登録：アイドル基準回転数（セレクターレバーＰ／Ｎ位置）
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	補正値登録：アイドル基準回転数（ギア係合）
ＭＥ　－　モーターエレクトロニクス	補正値登録：燃焼失火時インジェクションバルブカットオフ
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	カスタマイズコーディング
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	カメラキャリブレーション（乗用車）
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	カメラキャリブレーション（バン）
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	再取付け
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	カメラ補正
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	電流補正実行
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	Ｒｅｓｅｔ　ｏｆ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｖｏｌｔａｇｅ　ｏｆ　ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ　ｏｎ－ｂｏａｒｄ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｓｈｕｔｏｆｆ　ｄｕｅ　ｔｏ　ｉｍｐｌａｕｓｉｂｌｅ　ｔｏｒｑｕｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	コントロールユニットリセット実行
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	Ｌ２０／５（フロント右電動機ローターポジションセンサー）
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	Ｃｈｅｃｋ　ｃｏｎｔａｃｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｆｒｏｎｔ　ｒｉｇｈｔ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｍａｃｈｉｎｅ
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	Ｒｅｓｅｔ　ｏｆ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｓｈｕｔｏｆｆ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｎ１２９／５　（Ｒｉｇｈｔ　ｆｒｏｎｔ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｍａｃｈｉｎｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	カメラ補正（試験運用版）
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	静的補正
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	動的補正
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	補正
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	構成部品　’マルチファンクションカメラ’　のキャリブレーション
ＭＦＫ（マルチファンクションカメラ）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ　Ｂ８４／８　（Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｃａｍｅｒａ（ＭＦＫ）　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）
ＭＦ－ＬＲ　１（後席１列目左マッサージ機能制御）	カスタマイズコーディング
ＭＦ－ＬＲ　１（後席１列目左マッサージ機能制御）	ＳＣＮコーディング
ＭＦ－ＲＲ　１（後席１列目右マッサージ機能制御）	カスタマイズコーディング
ＭＦ－ＲＲ　１（後席１列目右マッサージ機能制御）	ＳＣＮコーディング
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	バックレスト：横方向サポートインフレータブルクッション
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	バックレスト：ランバー上端
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	バックレスト：ランバー中央
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	バックレスト：ランバー下端
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：１列目（下部）
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：２列目
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：３列目
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：４列目
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：５列目
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：６列目
ＭＫＬ－ＨＬ（後部左マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：７列目（上部）
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	バックレスト：横方向サポートインフレータブルクッション
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	バックレスト：ランバー上端
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	バックレスト：ランバー中央
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	バックレスト：ランバー下端
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：１列目（下部）
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：２列目
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：３列目
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：４列目
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：５列目
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：６列目
ＭＫＬ－ＨＲ（後部右マルチフォームバックレスト）	［マッサージ機能］マッサージ機能エアクッション：７列目（上部）
ＭＴＡＳ（携帯電話クレードル）	コントロールユニットリセット
ＭＴＡＳ（携帯電話クレードル）	セルフテスト
ＭＴＣＯ（モジュラータコグラフ）	メンテナンス（メンテナンスリセット）
ＭＴＣＯ（モジュラータコグラフ）	メンテナンス（リセット取消し）
ＭＴＣＯ（モジュラータコグラフ）	カスタマイズコーディング：特殊装備
ＭＴＣＯ（モジュラータコグラフ）	カスタマイズコーディング：ＡＳＳＹＳＴ　ＰＬＵＳ内部データ
ＭＴＣＯ（モジュラータコグラフ）	カスタマイズコーディング：オイルグレード選択設定

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＭＴＣＯ（モジュラータコグラフ）	カスタマイズコーディング：サービス作業手順
ＭＴＣＯ（モジュラータコグラフ）	カスタマイズコーディング
ＮＡＶ（ナビゲーションモジュール）	Ｕｎｌｏｃｋｉｎｇ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ ｍｏｄｕｌｅ
ＮＡＶ（ナビゲーションモジュール）	カスタマイズコーディング
ＮＢＲ－ＬＦ（フロント左レンジレーダー）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ９２／２ （Ｏｕｔｅｒ ｌｅｆｔ ｆｒｏｎｔ ｂｕｍｐｅｒ ｒａｄａｒ ｓｅｎｓｏｒ）
ＮＢＲ－ＬＲ　ＩＲＳ－ＨＬＡ（リア左レンジレーダー）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ９２／１１ （Ｌｅｆｔ ｏｕｔｅｒ ｒｅａｒ ｂｕｍｐｅｒ ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ ｒａｄａｒ ｓｅｎｓｏｒ）
ＮＢＲ－ＬＲ　ＩＲＳ－ＨＬＡ（リア左レンジレーダー）	ＶＩＮリセット
ＮＢＲ－ＬＲ　ＩＲＳ－ＨＬＡ（リア左レンジレーダー）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ９２／１０ （Ｌｅｆｔ ｏｕｔｅｒ ｒｅａｒ ｂｕｍｐｅｒ ｒａｄａｒ ｓｅｎｓｏｒ）
ＮＢＲ－ＲＦ（フロント右レンジレーダー）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ９２／５ （Ｏｕｔｅｒ ｒｉｇｈｔ ｆｒｏｎｔ ｂｕｍｐｅｒ ｒａｄａｒ ｓｅｎｓｏｒ）
ＮＢＲ－ＲＲ　ＩＲＳ－ＨＲＡ（リア右レンジレーダー）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ９２／６ （Ｒｉｇｈｔ ｏｕｔｅｒ ｒｅａｒ ｂｕｍｐｅｒ ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ ｒａｄａｒ ｓｅｎｓｏｒ）
ＮＢＲ－ＲＲ　ＩＲＳ－ＨＲＡ（リア右レンジレーダー）	ＶＩＮリセット
ＮＢＲ－ＲＲ　ＩＲＳ－ＨＲＡ（リア右レンジレーダー）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ９２／７ （Ｒｉｇｈｔ ｏｕｔｅｒ ｒｅａｒ ｂｕｍｐｅｒ ｒａｄａｒ ｓｅｎｓｏｒ）
ＮＳＡ（夜間視覚補助）	カスタマイズコーディング
ＮＳＡ（夜間視覚補助）	補正
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	コーディング読込み
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	パラメータ化
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	フロントガラスレインセンサー補正
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	フロントガラス補正（グリーンガラス）
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	Ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｔｉｌｔｉｎｇ／ｓｌｉｄｉｎｇ ｒｏｏｆｓ ｏｂｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｓｅｎｓｏｒ
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	アンビエントライト
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	初期化
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	カスタマイズコーディング
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	ＳＣＮコーディング
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	チルティング／スライディングルーフ障害物センサー学習
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	チルティング／スライディングルーフ初期化
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	トランスミッタリセット
ＯＣＰ（オーバーヘッドコントロールパネル）	オート照明テスト
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	カスタマイズコーディング
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	挟み込み防止学習手順
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	コーディング読込み
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	初期化
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	スライディング／チルトルーフモーター
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	初期化手順／学習手順
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	挟み込み防止機能適応
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	オーバーフォースリミッターシステム限界ポジション設定
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	抗振動位置
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	Ｃｏｄｉｎｇ ｏｆ ｓｌｉｄｉｎｇ／ｔｉｌｔｉｎｇ ｒｏｏｆ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	学習手順
ＰＳＤ　ＭＳＣ（スライディングルーフコントロール）	カスタマイズコーディング：　盗難防止システムＡＴＡ（ＥＤＷ）
ＰＳＭ（パラメータ可能特殊モジュール）	ＰＳＭコントロールユニットリセット実行
ＰＳＭ（パラメータ可能特殊モジュール）	コントロールユニットリセット
ＰＳＭ（パラメータ可能特殊モジュール）	カスタマイズコーディング
ＰＳＭ（パラメータ可能特殊モジュール）	ＣＡＮｏｐｅｎバス再初期化
ＰＳＭ（パラメータ可能特殊モジュール）	ＣＡＮｏｐｅｎ周辺機器故障コード消去
ＰＳＭ（パラメータ可能特殊モジュール）	コーディングリセット
ＰＳＭ（パラメータ可能特殊モジュール）	コントロールユニットとの通信修復
ＰＴＣ（ＰＴＣヒーターブースター）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＰＴＣ（ＰＴＣヒーターブースター）	コーディング読込み
ＰＴＣ（ＰＴＣヒーターブースター）	カスタマイズコーディング
ＰＴＣ（ＰＴＣヒーターブースター）	コントロールモジュールリセット
ＰＴＣ（ＰＴＣヒーターブースター）	コントロールユニットリセット実行
ＰＴＣ（補足ヒーター）	コントロールモジュールリセット

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	ＳＣＮ表示
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	ＣＶＮ表示
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	アシスト再初期化
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	低温回路冷却システムエア抜き
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	エア抜き
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	冷却水回路充填
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	カスタマイズコーディング
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	交換後学習：Ｂ２８／１８（低圧ＥＧＲ差圧センサー）
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ１６／４６　（Ｌｏｗ－ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｅｘｈａｕｓｔ　ｇａｓ　ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　ａｃｔｕａｔｏｒ　ｍｏｔｏｒ）．
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ１６／５７　（Ｅｘｈａｕｓｔ　ｆｌａｐ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ａｃｔｕａｔｏｒ　ｍｏｔｏｒ）．
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	エキゾーストフラップ
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	バキュームポンプ
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	Ａｃｔｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｖａｃｕｕｍ　ｐｕｍｐ
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	Ｓｔａｒｔ　ｅｎａｂｌｅ　ｓｔａｔｕｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｄｒｉｖｅｔｒａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	クーラントポンプ電気的接触（ＬＩＮバス経由）
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	ファン電気的接触
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	リレー電気的接触
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	クーラントポンプ電気的接触
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	バルブ電気的接触
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	ＶＩＮ書込み
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	パーキングブレーキボールアクチュエーターモーター
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ　ｄａｔａ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ５６　（Ｖａｃｕｕｍ　ｐｕｍｐ）
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	料金設定リセット
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	コントロールユニットパワーダウン特性
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ５６　（Ｖａｃｕｕｍ　ｐｕｍｐ）
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	Ｒｅｐｌａｃｅ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ５６　（Ｖａｃｕｕｍ　ｐｕｍｐ）
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	Ｂ７９／３（マニュアルトランスミッションメインシフターシャフトポジションセンサー）
ＰＴＣＵ　－　ドライブトレインコントロールユニット	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｂ７９／３　（Ｍａｎｕａｌ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍａｉｎ　ｓｈｉｆｔｅｒ　ｓｈａｆｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｓｅｎｓｏｒ）．
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	ＳＣＮ表示
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	ＣＶＮ表示
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	アシスト再初期化
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	低温回路冷却システムエア抜き
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	エア抜き
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	冷却水回路充填
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	カスタマイズコーディング
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	交換後学習：Ｂ２８／１８（低圧ＥＧＲ差圧センサー）
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ１６／４６　（Ｌｏｗ－ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｅｘｈａｕｓｔ　ｇａｓ　ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　ａｃｔｕａｔｏｒ　ｍｏｔｏｒ）．
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ１６／５７　（Ｅｘｈａｕｓｔ　ｆｌａｐ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ａｃｔｕａｔｏｒ　ｍｏｔｏｒ）．
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	エキゾーストフラップ
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	バキュームポンプ
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ａｃｔｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｖａｃｕｕｍ　ｐｕｍｐ
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ｓｔａｒｔ　ｅｎａｂｌｅ　ｓｔａｔｕｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｄｒｉｖｅｔｒａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	クーラントポンプ電気的接触（ＬＩＮバス経由）
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	ファン電気的接触
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	リレー電気的接触
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	クーラントポンプ電気的接触
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	バルブ電気的接触
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	ＶＩＮ書込み
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	パーキングブレーキボールアクチュエーターモーター
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ　ｄａｔａ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ５６　（Ｖａｃｕｕｍ　ｐｕｍｐ）
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	料金設定リセット
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	コントロールユニットパワーダウン特性
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ５６　（Ｖａｃｕｕｍ　ｐｕｍｐ）
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ｒｅｐｌａｃｅ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍ５６　（Ｖａｃｕｕｍ　ｐｕｍｐ）

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ｂ７９／３（マニュアルトランスミッションメインシフターシャフトポジションセンサー）
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ｔｅａｃｈ ｉｎ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ７９／３ （Ｍａｎｕａｌ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｍａｉｎ ｓｈｉｆｔｅｒ ｓｈａｆｔ ｐｏｓｉｔｉｏｎ ｓｅｎｓｏｒ）．
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	補正
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	オイルグレード係数変更
ＰＴＣＵ（コモンパワートレインコントローラー）	Ｍ１６／６２（エキゾーストガスフラップコントローラー）
ＰＴＣＵ（コントロールユニット ’パワートレイン’）	冷却水回路充填
ＰＴＣＵ（コントロールユニット ’パワートレイン’）	オイルグレード係数変更
ＰＴＣＵ（コントロールユニット ’パワートレイン’）	Ｍ１６／６２（エキゾーストガスフラップコントローラー）
ＰＴＣＵ（コントロールユニット ’パワートレイン’）	ＣＶＮ表示
ＰＴＳ（パークトロニックシステム）	カスタマイズコーディング
ＰＴＳ（パークトロニックシステム）	カスタマイズコーディング：　音量／周波数
ＰＴＳ（パークトロニックシステム）	カスタマイズコーディング：　ライセンスプレートブラケット幅
ＰＴＳ（パークトロニックシステム）	カスタマイズコーディング：　トレーラーヒッチ
ＰＴＳ（パークトロニックシステム）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＰＴＳ（パークトロニックシステム）	コーディング読込み
ＰＴＳ（パークトロニックシステム）	補正
ＰＴＳ（パークトロニックシステム）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ Ｎ６２ （Ｐａｒｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＲＣＭ（リアコントロールモジュール）	初期化未完了
ＲＣＭ（リアコントロールモジュール）	リア左パワーウインドウ設定
ＲＣＭ（リアコントロールモジュール）	リア右パワーウインドウ設定
ＲＣＭ（リアコントロールモジュール）	パワーウインドウ設定
ＲＣＭ（リアコントロールモジュール）	シートベルトエクステンダー：オートブロック機能
ＲＣＭ（リアコントロールモジュール）	左側ウィンドウショートストローク設定
ＲＣＭ（リアコントロールモジュール）	右側ウィンドウショートストローク設定
ＲＣＭ（リアコントロールモジュール）	パワーウインドウリセット
ＲＤ（ラジオ）	カスタマイズ設定
ＲＤ（ラジオ）	ラジオ受信測定：ＦＭ（超短波（ＶＨＦ））
ＲＤ（ラジオ）	カスタマイズコーディング
ＲＤ（ラジオ）	コントロールユニットリセット
ＲＤ（ラジオ）	セルフテスト
ＲＤ（ラジオ）	マイクセルフテスト
ＲＤ（ラジオ）	ラジオセルフテスト
ＲＥＤＣ　ＲＷＴ（後部ドア閉コントロールモジュール）	トランクリッド設定
ＲＥＤＣ　ＲＷＴ（後部ドア閉コントロールモジュール）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＲＥＤＣ　ＲＷＴ（後部ドア閉コントロールモジュール）	設定
ＲＥＤＣ　ＲＷＴ（後部ドア閉コントロールモジュール）	トランクリッドクロージングシステム設定
ＲＥＤＣ　ＲＷＴ（後部ドア閉コントロールモジュール）	ＳＣＮコーディング
ＲＥＤＣ　ＲＷＴ（後部ドア閉コントロールモジュール）	初期化
ＲＥＤＣ　ＲＷＴ（後部ドア閉コントロールモジュール）	トランクリッドクロージング設定／初期化
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	Ａ７６（フロント左リバーシブルシートベルトプリテンショナー）
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	コントロールユニットリセット実行
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	カスタマイズコーディング
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	エマージェンシーテンショニングリトラクター機能テスト
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	電流補正実行
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ Ｓｅｎｓｏｒ Ｖｏｌｔａｇｅ ｏｆ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｏｎ－ｂｏａｒｄ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｄｕｅ ｔｏ ｉｍｐｌａｕｓｉｂｌｅ ｔｏｒｑｕｅ ｒｅｑｕｅｓｔ
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	Ｌ２０／６（リア左電動機ローターポジションセンサー）
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	Ｃｈｅｃｋ ｃｏｎｔａｃｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｒｅａｒ ｒｉｇｈｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ１２９／６ （Ｌｅｆｔ ｒｅａｒ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	ＳＣＮコーディング
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	Ａｃｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ７６ （Ｌｅｆｔ ｆｒｏｎｔ ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｔｅｎｓｉｏｎｉｎｇ ｒｅｔｒａｃｔｏｒ）
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	フロント左リバーシブルシートベルトプリテンショナー
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	コーディング読込み

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	作動
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	カスタマイズコーディング：　車両装備
ＲｅｖＥＴＲ－ＬＦ（フロント左プリテンショナー）	プリテンショナー機能テスト
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	Ａ７６／１（フロント右リバーシブルシートベルトプリテンショナー）
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	コントロールユニットリセット実行
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	カスタマイズコーディング
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	エマージェンシーテンショニングリトラクター機能テスト
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	電流補正実行
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ Ｓｅｎｓｏｒ Ｖｏｌｔａｇｅ ｏｆ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｏｎ－ｂｏａｒｄ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｄｕｅ ｔｏ ｉｍｐｌａｕｓｉｂｌｅ ｔｏｒｑｕｅ ｒｅｑｕｅｓｔ
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	ＦＢＳ３学習手順
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	Ｌ２０／７（リア右電動機ローターポジションセンサー）
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	Ｃｈｅｃｋ ｃｏｎｔａｃｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｒｉｇｈｔ ｒｅａｒ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ１２９／７ （Ｒｉｇｈｔ ｒｅａｒ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	ＳＣＮコーディング
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	Ａｃｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ７６／１ （Ｒｉｇｈｔ ｆｒｏｎｔ ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｔｅｎｓｉｏｎｉｎｇ ｒｅｔｒａｃｔｏｒ）
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	フロント右リバーシブルシートベルトプリテンショナー
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	作動
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	カスタマイズコーディング：　車両装備
ＲｅｖＥＴＲ－ＲＦ（フロント右リバーシブルエマージェンシーテンショニングリトラクター）	プリテンショナー機能テスト
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	補正
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	校正装置によるキャリブレーション
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	カスタマイズコーディング
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	３６０ ｃａｍｅｒａ
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ３６０ ｃａｍｅｒａ ａｔ ｆｒｏｎｔ ｅｎｄ
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ３６０ ｃａｍｅｒａ ａｔ ｒｅａｒ ｅｎｄ
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ３６０ ｃａｍｅｒａ ｉｎ ｌｅｆｔ ｏｕｔｓｉｄｅ ｍｉｒｒｏｒ
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ３６０ ｃａｍｅｒａ ｉｎ ｒｉｇｈｔ ｏｕｔｓｉｄｅ ｍｉｒｒｏｒ
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ３６０ ｃａｍｅｒａｓ
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	バックカメラ補正
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	セルフテスト
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	Ｓｅｌｆ－ｔｅｓｔ ｏｆ ｓｙｓｔｅｍ ３６０ ｃａｍｅｒａ
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	舵角センサー補正
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	直進状態学習
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	カメラ補正
ＲＦＫ － バックアップカメラ ／ ３６０’カメラ	ステアリングホイール直進位置
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	カスタマイズコーディング
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	補正
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	舵角センサー補正
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	バックカメラ補正
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	校正装置によるキャリブレーション
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	３６０ ｃａｍｅｒａ
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ３６０ ｃａｍｅｒａ ａｔ ｆｒｏｎｔ ｅｎｄ
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ３６０ ｃａｍｅｒａ ａｔ ｒｅａｒ ｅｎｄ
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ３６０ ｃａｍｅｒａ ｉｎ ｌｅｆｔ ｏｕｔｓｉｄｅ ｍｉｒｒｏｒ
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ３６０ ｃａｍｅｒａ ｉｎ ｒｉｇｈｔ ｏｕｔｓｉｄｅ ｍｉｒｒｏｒ
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ３６０ ｃａｍｅｒａｓ
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	セルフテスト
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	Ｓｅｌｆ－ｔｅｓｔ ｏｆ ｓｙｓｔｅｍ ３６０ ｃａｍｅｒａ
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	バックアップカメラ補正
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	補正値リセット
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	補正リセット
ＲＦＫ（バックアップカメラ）	助手席側エクステリアミラーのバックカメラ調整
ＲＶＣ ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	カスタマイズコーディング

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	初期化
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	リア左パワーウインドウ初期化
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	リア右パワーウインドウ初期化
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	リア左パワーウインドウ設定
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	設定
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	リア右パワーウインドウ設定
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	初期化未完了
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	パワーウインドウ設定
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	シートベルトエクステンダー：オートブロック機能
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	左側ウィンドウショートストローク設定
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	右側ウィンドウショートストローク設定
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	パワーウインドウリセット
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	リア左パワーウィンドウ初期化
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	プロダクションモードリセット
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	スライド動作検出
ＲＶＣ　ＶＤＳ（コンバーチブルルーフコントロール）	リモートトランククロージング設定
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	コーディング読込み
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	レインセンサー初期化
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	カスタマイズコーディング
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	モジュール取付け
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	初期化未完了
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	リア左パワーウインドウ設定
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	リア右パワーウインドウ設定
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	エクステリアライトデモモードＯＮ
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	Ｒｅｓｅｔ　ｏｆ　ｒｅａｄｉｎｇ　ｏｆ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｆ３３ｋ１　（Ｃｉｒｃｕｉｔ　３０ｇ　ｒｅｌａｙ）
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	アラーム原因消去
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	バッテリー交換点検
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	設定
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	サービスポジション移動（フロントワイパー）
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	ターミナル３０ｇリレーパルスカウンターリセット
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	ＥＣＯスタートストップ動作回数
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	カットリレーパルスカウンターリセット
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	コントロールユニットリセット
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	過放電保護
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	初期化
ＳＡＭ－Ｆ　ＳＡＭ－Ｄ（フロント　運転席側信号収集　作動モジュール）	パワーウインドウ初期化
ＳＡＭ－Ｐ（助手席側信号収集　作動モジュール）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＳＡＭ－Ｐ（助手席側信号収集　作動モジュール）	コーディング読込み
ＳＡＭ－Ｐ（助手席側信号収集　作動モジュール）	カスタマイズコーディング
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	カスタマイズコーディング：　コーディング読込み／変更
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	コーディング読込み
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	カスタマイズコーディング
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	初期化
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	スライディング／チルトルーフモーター
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	初期化手順／学習手順
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	挟み込み防止機能適応
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	オーバーフォースリミッターシステム限界ポジション設定
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	抗振動位置
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	Ｃｏｄｉｎｇ　ｏｆ　ｓｌｉｄｉｎｇ／ｔｉｌｔｉｎｇ　ｒｏｏｆ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	学習手順
ＳＡＭ－Ｒ　ＢＳＮ（リア信号収集　作動モジュール　バッテリーセンサー）	カスタマイズコーディング：　盗難防止システムＡＴＡ（ＥＤＷ）
ＳＢＣ（センソトロニックブレーキコントロール）	ＳＢＣシステムＯＦＦ

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＳＢＣ（センソトロニックブレーキコントロール）	ＳＢＣシステムＯＮ
ＳＢＣ（センソトロニックブレーキコントロール）	ブレーキシステムエア抜き
ＳＢＣ（センソトロニックブレーキコントロール）	バルブ電流値
ＳＢＣ（センソトロニックブレーキコントロール）	油圧系配線点検
ＳＢＣ（センソトロニックブレーキコントロール）	車輪速センサー応答しきい値
ＳＣＭ　［ＭＲＭ］（ステアリングコラムモジュール）	ＳＣＮコーディング
ＳＣＭ　［ＭＲＭ］（ステアリングコラムモジュール）	コントロールモジュール初期化
ＳＣＭ　［ＭＲＭ］（ステアリングコラムモジュール）	コントロールモジュール　ＭＲＭ　交換
ＳＣＭ（ステアリングコラムモジュール　ＡＭＧ）	ＳＣＮコーディング
ＳＣＲ（選択触媒還元）	カスタマイズコーディング
ＳＣＲ（選択触媒還元）	補正
ＳＣＲ（選択触媒還元）	リーク目視点検
ＳＣＲ（選択触媒還元）	ＡｄＢｌｕｅタンクレベル計算値リセット
ＳＣＲ（選択触媒還元）	ＡｄＢｌｕｅデリバリーポンプ適応値リセット
ＳＣＲ（選択触媒還元）	ＡｄＢｌｕｅレベルセンサー補正
ＳＣＲ（選択触媒還元）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｗａｒｎｉｎｇ ｍｅｓｓａｇｅ ＳＣＲ／ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ）
ＳＣＲ（選択触媒還元）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ１０３／１ｂ５ （ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ） ｆｉｌｌ ｌｅｖｅｌ ｓｅｎｓｏｒ）
ＳＣＲ（選択触媒還元）	尿素水レベル計算値リセット
ＳＣＲ（選択触媒還元）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ） ｐｕｍｐ
ＳＣＲ（選択触媒還元）	適応値リセット
ＳＣＲ（選択触媒還元）	ＳＣＲ触媒コンバーター
ＳＣＲ（選択触媒還元）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＳＣＲ ｃａｔａｌｙｔｉｃ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ
ＳＣＲ（選択触媒還元）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ａｄａｐｔａｔｉｏｎ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ１０３／２ｍ１ （ＡｄＢｌｕｅ ｄｅｌｉｖｅｒｙ ｐｕｍｐ）
ＳＣＲ（選択触媒還元）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ１０３／１ｂ５ ＡｄＢｌｕｅ ｆｉｌｌ ｌｅｖｅｌ ｓｅｎｓｏｒ
ＳＣＲ（選択触媒還元）	適応値リセット　－　ＳＣＲアフタートリートメントシステムの長期補正係数
ＳＣＲ（選択触媒還元）	Ｔｅａｃｈ－ｉｎ ｐｒｏｃｅｓｓ ａｆｔｅｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＡｄＢｌｕｅ ｍｅｔｅｒｉｎｇ ｖａｌｖｅ
ＳＣＲ（選択触媒還元）	尿素水メータリングバルブ
ＳＣＲ（選択触媒還元）	尿素水リターンフロー
ＳＣＲ（選択触媒還元）	尿素水充填
ＳＣＲ（選択触媒還元）	尿素水レベル計算値リセット（トランスポーター３）
ＳＣＲ（選択触媒還元）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ａｄａｐｔａｔｉｏｎ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｙ１３０ （ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ） ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ ｖａｌｖｅ） （Ｔｒａｎｓｐｏｒｔｅｒ ＩＩＩ）
ＳＣＲ（選択触媒還元）	高電圧部品ロック（アンロック）
ＳＣＲ（選択触媒還元）	Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｔｉｍｅ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍ７５／５ （Ｆｒｏｎｔ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｂａｔｔｅｒｙ ｃｏｏｌａｎｔ ｐｕｍｐ）
ＳＣＲ（選択触媒還元）	尿素水タンク初期充填
ＳＣＲ（選択触媒還元）	尿素水メータリングバルブ　－　適応値リセット
ＳＣＲ（選択触媒還元）	尿素水デリバリーポンプ　－　適応値リセット
ＳＣＲ（選択触媒還元）	尿素水タンク　－　適応値リセット
ＳＣＲ（選択触媒還元）	ＳＣＲ触媒コンバーター　－　適応値リセット
ＳＤ（スライディングルーフ　パノラミックスライディングルーフ）	挟み込み防止学習手順
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	カスタマイズコーディング
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	補正
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ１０８／１ （ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ Ｄｉｓｔａｎｃｅ－Ｐｉｌｏｔ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ ｕｎｉｔ）
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	メーカー初期設定
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ１０８／１ （ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ Ｄｉｓｔａｎｃｅ－Ｐｉｌｏｔ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ ｕｎｉｔ）
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	パルスカウンター衝突回数読込みリセット
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｄｒｉｖｅ
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	ＳＧＲ学習値リセット
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ１０８ （Ａｃｔｉｖｅ Ｂｒａｋｅ Ａｓｓｉｓｔ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ ｕｎｉｔ）
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｔｏｐ
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＳＧ－ＡＷＦ
ＳＧ－ＡＷＦ（衝突防止アシスト）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｂ１６２ （Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ ｗａｒｎｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｒａｄａｒ ｓｅｎｓｏｒ）
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	カスタマイズコーディング
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	電圧補正
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ Ｌ２０ （Ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｍａｃｈｉｎｅ ｒｏｔｏｒ ｐｏｓｉｔｉｏｎ ｓｅｎｓｏｒ） ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｎ１２９　（Ｓｔａｒｔｅｒ－ａｌｔｅｒｎａｔｏｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	高電圧部品ロック（アンロック）
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	高電圧部品ロック／アンロック（ロック）
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	高電圧部品ロック
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	ポジションセンサー学習
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	アース線抵抗点検
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	レベル補正
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	コンプレッサー駆動時間リセット
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	Ｐｎｅｕｍａｔｉｃ　ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａ９／１　（ＡＩＲＭＡＴＩＣ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｏｒ）
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	補正車両レベルに移行（自動）
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	エアマチックバルブユニット<－>セントラルリザーバー間リークテスト
ＳＧ－ＤＤＷ（ＤＣ　ＤＣコンバーターコントロールユニット）	Ｌｅａｋ　ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｙ３６／６　（ＡＩＲＭＡＴＩＣ　ｖａｌｖｅ　ｕｎｉｔ）
ＳＧ－ＤＤＷ－ＳＢＮ（セカンダリー１２Ｖオンボードエレクトリカルシステム用ＤＣ／ＤＣコンバーター）	バッテリー交換点検
ＳＧ－ＥＭ（パワーエレクトロニクス）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　ｖａｌｕｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｐａｒｋ　ｐａｗｌ
ＳＧ－ＥＭ（パワーエレクトロニクス）	カスタマイズコーディング
ＳＧ－ＥＭ（パワーエレクトロニクス）	電圧補正
ＳＧ－ＥＭ（パワーエレクトロニクス）	Ｒｅｓｅｔ　ｏｆ　Ｌ２０　（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｍａｃｈｉｎｅ　ｒｏｔｏｒ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｓｅｎｓｏｒ）　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ＳＧ－ＥＭ（パワーエレクトロニクス）	Ｔｅａｃｈ　ｉｎ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｎ１２９　（Ｓｔａｒｔｅｒ－ａｌｔｅｒｎａｔｏｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）
ＳＧ－ＥＭ（パワーエレクトロニクス）	高電圧部品ロック（アンロック）
ＳＧ－ＥＭ（パワーエレクトロニクス）	高電圧部品ロック／アンロック（ロック）
ＳＧ－ＥＭ（パワーエレクトロニクス）	高電圧部品ロック
ＳＧ－ＥＭ（パワーエレクトロニクス）	ポジションセンサー学習
ＳＧ－ＦＡＳ（メルセデスベンツインテリジェントドライブ）	パルスカウンター衝突回数読込みリセット
ＳＧ－ＦＡＳ（メルセデスベンツインテリジェントドライブ）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｌｅａｒｎｅｄ　ｖａｌｕｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｄｒｉｖｅｒ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｓｙｓｔｅｍ
ＳＧ－ＦＡＳ（メルセデスベンツインテリジェントドライブ）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｃｏｕｎｔｅｒ　ＢＩＳＴ／ＤＲＡＭ　（Ｉｎｔｅｒｎａｌ）
ＳＧ－ＬＧ（チャージャー）	カスタマイズコーディング
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	ＳＣＮコーディング
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｈｏｕｒｓ　ｃｏｕｎｔｅｒｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｅ１（Ｌｅｆｔ　ｆｒｏｎｔ　ｌａｍｐ　ｕｎｉｔ）
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｈｏｕｒｓ　ｃｏｕｎｔｅｒｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｅ１ｍ４　（Ｌｅｆｔ　ｆｒｏｎｔ　ｌａｍｐ　ｕｎｉｔ　ｆａｎ　ｍｏｔｏｒ　１）
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	構成部品作動時間カウンターリセット
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	作動時間カウンターリセット
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	セルフテスト
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	Ｓｅｌｆ－ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｓｙｓｔｅｍ　ＬＥＤ　ｍａｔｒｉｘ
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	コントロールユニットコーディング：　ランプユニットに適応
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	０点補正
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	カスタマイズコーディング
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＬ（フロント左ランプユニットＬＥＤマトリックス）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｈｏｕｒｓ　ｃｏｕｎｔｅｒ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｅ１ｍ４（Ｌｅｆｔ　ｆｒｏｎｔ　ｌａｍｐ　ｕｎｉｔ　ｆａｎ　ｍｏｔｏｒ　１）
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＲ（フロント右ランプユニットＬＥＤマトリックス）	ＳＣＮコーディング
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＲ（フロント右ランプユニットＬＥＤマトリックス）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｈｏｕｒｓ　ｃｏｕｎｔｅｒｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｅ２（Ｒｉｇｈｔ　ｆｒｏｎｔ　ｌａｍｐ　ｕｎｉｔ）
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＲ（フロント右ランプユニットＬＥＤマトリックス）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｈｏｕｒｓ　ｃｏｕｎｔｅｒｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｅ２ｍ４　（Ｒｉｇｈｔ　ｆｒｏｎｔ　ｌａｍｐ　ｕｎｉｔ　ｆａｎ　ｍｏｔｏｒ　１）
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＲ（フロント右ランプユニットＬＥＤマトリックス）	構成部品作動時間カウンターリセット
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＲ（フロント右ランプユニットＬＥＤマトリックス）	作動時間カウンターリセット
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＲ（フロント右ランプユニットＬＥＤマトリックス）	セルフテスト
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＲ（フロント右ランプユニットＬＥＤマトリックス）	Ｓｅｌｆ－ｔｅｓｔ　ｏｆ　ｓｙｓｔｅｍ　ＬＥＤ　ｍａｔｒｉｘ
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＲ（フロント右ランプユニットＬＥＤマトリックス）	コントロールユニットコーディング：　ランプユニットに適応
ＳＧ－ＬＭＬ－ＶＲ（フロント右ランプユニットＬＥＤマトリックス）	カスタマイズコーディング
ＳＧ－ＭＳＮＤ（エンジンサウンド）	カスタマイズコーディング
ＳＧ－ＭＳＮＤ（エンジンサウンド）	セルフテスト
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	カスタマイズコーディング
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	補正
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａ１０８／１　（ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ－Ｐｉｌｏｔ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ｕｎｉｔ）
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	メーカー初期設定
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｌｅａｒｎｅｄ　ｖａｌｕｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａ１０８／１　（ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ－Ｐｉｌｏｔ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ｕｎｉｔ）
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	パルスカウンター衝突回数読込みリセット

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｌｅａｒｎｅｄ ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｄｒｉｖｅ
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	ＳＧＲ学習値リセット
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	学習値リセット
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｔｏｐ
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｉｎｉｔｉａｌ ｓｔａｒｔｕｐ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ Ｂ２９／２ （Ｌｅｆｔ ｆｒｏｎｔ ｂｕｍｐｅｒ ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ （ＤＴＲ） ｓｅｎｓｏｒ） ａｎｄ Ｂ２９／３ （Ｒｉｇｈｔ ｆｒｏｎｔ ｂｕｍｐｅｒ ＤＩＳＴＲＯＮＩＣ （ＤＴＲ） ｓｅｎｓｏｒ）
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	イニシャルスタートアップ
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	電流補正実行
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｌ２０／４（フロント左電動機ローターポジションセンサー）
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ Ｓｅｎｓｏｒ Ｖｏｌｔａｇｅ ｏｆ ｈｉｇｈ－ｖｏｌｔａｇｅ ｏｎ－ｂｏａｒｄ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｃｈｅｃｋ ｃｏｎｔａｃｔ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｆｒｏｎｔ ｌｅｆｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｏｆ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｎ１２９／４ （Ｌｅｆｔ ｆｒｏｎｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｍａｃｈｉｎｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｕｎｉｔ）
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｓｈｕｔｏｆｆ ｄｕｅ ｔｏ ｉｍｐｌａｕｓｉｂｌｅ ｔｏｒｑｕｅ ｒｅｑｕｅｓｔ
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	コントロールユニットリセット実行
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	ＦＢＳ３学習手順
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	ＶＩＮ書込み
ＳＧＲ（レーダーセンサーコントロールユニット）	コントロールユニットＮ６２／１（レーダーセンサーコントロールユニット（ＳＧＲ））初期化
ＳＧ－ＳＷ－Ｌ（左ヘッドライト）	コントロールユニットコーディング：　ランプユニットに適応
ＳＧ－ＳＷ－Ｌ（左ヘッドライト）	構成部品作動時間カウンターリセット
ＳＧ－ＳＷ－Ｌ（左ヘッドライト）	作動時間カウンターリセット
ＳＧ－ＳＷ－Ｒ（右ヘッドライト）	コントロールユニットコーディング：　ランプユニットに適応
ＳＧ－ＳＷ－Ｒ（右ヘッドライト）	構成部品作動時間カウンターリセット
ＳＧ－ＳＷ－Ｒ（右ヘッドライト）	作動時間カウンターリセット
ＳＩＨ　ＳＩＢ－ＬＲ　１（後席１列目左側シート空調制御）	カスタマイズコーディング
ＳＩＨ　ＳＩＢ－ＬＲ　１（後席１列目左側シート空調制御）	ＳＣＮコーディング
ＳＩＨ　ＳＩＢ－ＬＲ　１（後席１列目左側シート空調制御）	初期化
ＳＩＨ　ＳＩＢ－ＲＲ　１（後席１列目右側シート空調制御）	カスタマイズコーディング
ＳＩＨ　ＳＩＢ－ＲＲ　１（後席１列目右側シート空調制御）	ＳＣＮコーディング
ＳＩＨ　ＳＩＢ－ＲＲ　１（後席１列目右側シート空調制御）	初期化
ＳＩＨ　ＳＩＢ－ＲＲ　２（後席２列目右側シート空調制御）	カスタマイズコーディング
ＳＩＨ（３列目シートヒーター）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｌｅｆｔ ｓｅａｔ ｈｅａｔｅｒ
ＳＩＨ（３列目シートヒーター）	Ｒｅｓｅｔｔｉｎｇ ｏｆ ｃｏｕｎｔｅｒ Ｒｉｇｈｔ ｓｅａｔ ｈｅａｔｅｒ
ＳＩＨ（３列目シートヒーター）	Ｅｎａｂｌｉｎｇ ｏｆ ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｓｅａｔ ｈｅａｔｅｒ
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	カスタマイズコーディング
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	セルフテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	ＭＯＳＴリング再起動
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	コントロールユニットリセット実行
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	チューナーコントロールモジュールセルフテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	サウンドアンプ：マイクテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	スピーカーテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	アンテナアンプ／アンテナテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	マイクサウンドシステムテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	スピーカー電装系セルフテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	ファンセルフテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	ＬＥＤセルフテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	マイクサウンドシステム補正
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	補正
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	コントロールユニットセルフテスト
ＳＯＵＮＤ（サウンドシステム）	ＥＶＣ値リセット
ＳＲＳ（補助拘束システム）	カスタマイズコーディング
ＳＳＧ（スプリンターシフトトランスミッション）	コーディング読込み
ＳＳＧ（スプリンターシフトトランスミッション）	圧力低減
ＳＳＧ（スプリンターシフトトランスミッション）	エマージェンシーシフト
ＳＳＧ（スプリンターシフトトランスミッション）	学習手順情報
ＳＳＧ（スプリンターシフトトランスミッション）	ギア学習手順

●メルセデス・ベンツ　作業サポート(Ver 2025.11)

システム名	項目名
ＳＳＧ（スプリンターシフトトランスミッション）	クラッチグリップ点学習手順
ＳＳＧ（スプリンターシフトトランスミッション）	クラッチトランスミッションインデックス学習手順
ＳＳＧ（スプリンターシフトトランスミッション）	学習手順
ＳＴＬ（左電動スライドドア）	パワーウインドウリセット
ＳＴＬ（左電動スライドドア）	パワーウインドウ設定
ＳＴＬ（左電動スライドドア）	初期化未完了
ＳＴＬ（左電動スライドドア）	リア左パワーウインドウ設定
ＳＴＬ（左電動スライドドア）	初期化
ＳＴＬ（左電動スライドドア）	リア左パワーウィンドウ初期化
ＳＴＬ（左電動スライドドア）	プロダクションモードリセット
ＳＴＬ（左電動スライドドア）	設定
ＳＴＬ（左電動スライドドア）	スライド動作検出
ＳＴＲ（右電動スライドドア）	パワーウインドウリセット
ＳＴＲ（右電動スライドドア）	パワーウインドウ設定
ＳＴＲ（右電動スライドドア）	初期化未完了
ＳＴＲ（右電動スライドドア）	初期化
ＳＴＲ（右電動スライドドア）	リア右パワーウインドウ設定
ＳＴＲ（右電動スライドドア）	リア右パワーウィンドウ初期化
ＳＴＲ（右電動スライドドア）	設定
ＳＴＲ（右電動スライドドア）	スライド動作検出
ＴＬＣ　ＧＴＯ（ガレージドアオープナー）	Ｄｅｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ
ＴＬＣ　ＧＴＯ（ガレージドアオープナー）	設定
ＴＬＣ　ＧＴＯ（ガレージドアオープナー）	リモートトランククロージング設定／初期化
ＴＰＡＤ（タッチパッド）	コントロールユニットリセット
ＴＰＡＤ（タッチパッド）	カスタマイズコーディング
ＴＰＡＤ（タッチパッド）	アクチュエーターコントロール
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	カスタマイズコーディング
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	タイヤ空気圧センサーＩＤテスト
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	タイヤ空気圧センサー書込み済ＩＤ数
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	タイヤ空気圧基準値書込み
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	タイヤ空気圧センサー識別番号書込み
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ａ６９／１（フロント左タイヤ空気圧センサー）
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ａ６９／２（フロント右タイヤ空気圧センサー）
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ａ６９／３（リア左タイヤ空気圧センサー）
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ａ６９／４（リア右タイヤ空気圧センサー）
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	カスタマイズコーディング：　モニタリング機能
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ｔｅｓｔ ｏｆ ｓｉｇｎａｌ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｆｏｒ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ６９／１ （Ｌｅｆｔ ｆｒｏｎｔ ｔｉｒｅ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ｔｅｓｔ ｏｆ ｓｉｇｎａｌ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｆｏｒ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ６９／２ （Ｒｉｇｈｔ ｆｒｏｎｔ ｔｉｒｅ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ｔｅｓｔ ｏｆ ｓｉｇｎａｌ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｆｏｒ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ６９／４ （Ｌｅｆｔ ｒｅａｒ ｔｉｒｅ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ｔｅｓｔ ｏｆ ｓｉｇｎａｌ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｆｏｒ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａ６９／３ （Ｒｉｇｈｔ ｒｅａｒ ｔｉｒｅ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｏｒ）
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	ホイールエレクトロニクスＩＤナンバー書込み
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ａ６９／１（フロント左ＴＰＭホイールセンサー）＜－＞Ｎ８８／１（ＴＰＭコントロールユニット）間信号送信テスト
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ａ６９／２（フロント右ＴＰＭホイールセンサー）＜－＞Ｎ８８／１（ＴＰＭコントロールユニット）間信号送信テスト
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ａ６９／３（リア右ＴＰＭホイールセンサー）＜－＞Ｎ８８／１（ＴＰＭコントロールユニット）間信号送信テスト
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	Ａ６９／４（リア左ＴＰＭホイールセンサー）＜－＞Ｎ８８／１（ＴＰＭコントロールユニット）間信号送信テスト
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	構成部品Ａ２／１０８（フロント左ＴＰＭ［ＲＤＫ］ホイールアンテナ）テスト
ＴＰＭ（タイヤ空気圧モニター）	構成部品Ａ２／１０９（フロント右ＴＰＭ［ＲＤＫ］ホイールアンテナ）テスト