

システム	作業サポート項目
エンジン(2.0 SOHCなど)	<ul style="list-style-type: none"> ・APP学習 ・CKPリラクターホイール学習 ・CO調整(有鉛燃料のみ) ・CO調整値(有鉛燃料のみ) ・DPF/触媒2リセット ・DPFサービス再生 ・DPFプレッシャーセンサーデータリセット ・DPFリセット:DPF交換 ・DPFリセット:インジェクター交換 ・DPFリセット:圧力センサー交換 ・ECMインジェクターフローレートをGPCMへコピー ・ECMリセット ・EGR適応リセット ・GPCMインジェクターフローレートをECMへコピー ・IACリセット ・IMTバルブ適応学習 ・ISCシステム ・NOxセンサー1リセット ・NOxセンサー2リセット ・NOx触媒リセット ・NOx触媒リダクタントロードリセット ・TACシステム ・TC学習 ・TPS学習値リセット ・アイドル回転数テスト ・アイドル学習リセット ・インジェクション値リセット ・インジェクターディスプレイ・再登録 ・オイルライフリセット ・クランキングスピードテスト ・クランクシャフトポジションバリエーション学習 ・システム設定 ・トランスミッションオイルライフリセット ・トランスミッション適応プリセット ・リダクタントインジェクターリセット ・リダクタントシステムデータリセット ・リダクタントシステムリセット ・リダクタントヒーター1 ・リダクタントヒーター2 ・リダクタントヒーター3 ・リダクタントフルードタンクレベルリセット ・外気温度リセット ・学習値リセット ・触媒1リセット ・全適応値リセット ・長期燃料トリムリセット ・燃料トリムリセット ・燃料フィルター寿命リセット ・燃料補正テスト
トランスミッション(AT GF 6など)	<ul style="list-style-type: none"> ・サービスクリーニング手順 ・トランスミッション適応リセット ・高速適応プロセス
ブレーキ(ABS/EBCMなど)	<ul style="list-style-type: none"> ・Gセンサーリセット ・オートエア抜き ・ステアリングアングルセンサーセンタリング ・ステアリングポジションセンサーセンタリング ・ステアリングポジションセンサー補正 ・ブレーキ圧力センサー補正 ・ヨーレートセンサー再補正
BCM(ボディーコントロールモジュール)	<ul style="list-style-type: none"> ・BPPセンサー補正
インストルメントパネルクラスター(IPCなど)	<ul style="list-style-type: none"> ・IPC設定 ・乗員検知システム学習
エアコン(HVACなど)	<ul style="list-style-type: none"> ・HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ ・後吹きオプション
パワーステアリングコントロールモジュール	<ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングチューニング選択 ・ステアリングポジション/トルクセンサー補正 ・ステアリングポジションセンサー補正 ・トルクセンサー校正
運転席ドアスイッチ	<ul style="list-style-type: none"> ・パワーウィンドウモーター再登録
助手席ドアスイッチ	<ul style="list-style-type: none"> ・パワーウィンドウモーター再登録
助手席プレゼンスシステム	<ul style="list-style-type: none"> ・乗員検知システムプレロード ・乗員検知システム学習