

システム	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ASRボタンLED
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EBD警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	VDC/ASR/TC警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	VDC警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	サーキュレーションモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	セーフティーリレー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(パイロット)1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(パイロット)2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヒルホルダー警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ロードセンシングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ロードセンシングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ロードセンシングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ロードセンシングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	警告灯
AT(オートマチックトランスミッション)	Clutch solenoid valve (even gears)
AT(オートマチックトランスミッション)	Clutch solenoid valve (odd gears)
AT(オートマチックトランスミッション)	Engagement solenoid valve (1st/4th/5th/6th)
AT(オートマチックトランスミッション)	Engagement solenoid valve (3rd/2nd/Reverse)
AT(オートマチックトランスミッション)	Range selection solenoid valve
AT(オートマチックトランスミッション)	Start-up enable relay
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアチェンジソレノイドA
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアチェンジソレノイドB
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ

AT(オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド1
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド2
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド3
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイドバルブ選択
AT(オートマチックトランスミッション)	ポンプモーター
AT(オートマチックトランスミッション)	レバーリリースソレノイド
AT(オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイド
AT(オートマチックトランスミッション)	奇数ギアセレクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	偶数ギアセレクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	係合ギア開放ソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	警告音
AT(オートマチックトランスミッション)	警告音(ブザー)
AT(オートマチックトランスミッション)	高速ギアセレクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	低速ギアセレクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	油圧コントロールソレノイド
インストルメント	ABS警告灯
インストルメント	AT警告灯
インストルメント	Display test even segments
インストルメント	Display test odd segments
インストルメント	EBD/ブレーキ警告灯
インストルメント	ESP警告灯
インストルメント	LCD照明
インストルメント	MIL警告灯
インストルメント	STOP/START警告灯
インストルメント	VDC/ASR/TC警告灯
インストルメント	VDC警告灯
インストルメント	イモビライザー警告灯
インストルメント	エンジン油温計
インストルメント	クルーズコントロールランプ
インストルメント	グロープラグコントロールランプ
インストルメント	シートベルト警告灯

インストルメント	ステアリング警告灯
インストルメント	スピードメーター
インストルメント	セルフテスト
インストルメント	ダッシュボードイルミネーション
インストルメント	ダッシュボードチェック
インストルメント	ダッシュボードボタンイルミネーション
インストルメント	ダッシュボード警告音(ブザー)
インストルメント	チェックランプ
インストルメント	ディスプレイテスト
インストルメント	ドア開閉警告灯
インストルメント	パーキングランプ
インストルメント	パーキングランプ/MIL警告灯
インストルメント	ハイビーム警告灯
インストルメント	ヒルホルダー警告灯
インストルメント	ブレーキパッド摩耗警告灯
インストルメント	ブレーキ警告灯
インストルメント	フロントフォグランプ
インストルメント	ヘッドライトアクチュエーター
インストルメント	リアガラスヒーター表示灯
インストルメント	リアフォグランプ
インストルメント	ロービーム警告灯
インストルメント	右側ターンシグナルランプ
インストルメント	回転数カウンター
インストルメント	警告音(ブザー)
インストルメント	警告灯
インストルメント	左側ターンシグナルランプ
インストルメント	充電警告灯
インストルメント	電動パワーステアリング警告灯
インストルメント	燃料計
インストルメント	燃料残量警告灯
インストルメント	燃料水抜き警告灯(対応車両のみ)
インストルメント	微粒子フィルターランプ

インストルメント	油圧警告灯
インストルメント	油温警告灯
エアコン	エアコンコンプレッサーリレー
エアコン	システムLED
エアコン	ディスプレイ照度
エアコン	フロントガラスフラップアクチュエーター
エアコン	ボタンLED
エアコン	マトリックスディスプレイテスト
エアコン	リアディストリビューションアクチュエーター
エアコン	リアミキサーアクチュエーター
エアコン	リレー1(補助ヒーター)
エアコン	リレー2(補助ヒーター)
エアコン	右側ディストリビューションモーター
エアコン	右側ミキシングアクチュエーター
エアコン	空気再循環アクチュエーター
エアコン	左側ディストリビューションモーター
エアコン	左側ミキシングアクチュエーター
エアコン	足元/ベントフラップアクチュエーター
エアコン	電動ファンコントロール
エアコン	補助ヒーター
エアバッグ	シートベルト警告灯
エアバッグ	リアサイドエアバッグ表示灯
エアバッグ	警告灯
エアバッグ	助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯
エンジン	3番ピストンOFF(装備車のみ)
エンジン	Blow-by heater relay control
エンジン	EGRエクステンジャーエクスクリュージョンバルブ
エンジン	EGRソレノイドバルブ
エンジン	Fan 1
エンジン	Flow modification throttle solenoid valve
エンジン	Idle actuator / Step motor
エンジン	Injector 5

エンジン	PDAバルブ
エンジン	UniAir actuation electrovalve Cyl. 1
エンジン	UniAir actuation electrovalve Cyl. 2
エンジン	UniAir actuation electrovalve Cyl. 3
エンジン	UniAir actuation electrovalve Cyl. 4
エンジン	VISリレー
エンジン	WVT(フェーズバリエーター)
エンジン	アイドルアクチュエーター
エンジン	インジェクター1
エンジン	インジェクター2
エンジン	インジェクター3
エンジン	インジェクター4
エンジン	インジェクター5(6気筒エンジン)
エンジン	インジェクター6(6気筒エンジン)
エンジン	ウェイトゲートソレノイドバルブ
エンジン	エアコンコンプレッサー
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー
エンジン	エバポレーターコントロールバルブ
エンジン	クルーズコントロールランプ
エンジン	グロープラグコントロールランプ
エンジン	グロープラグリレー
エンジン	コイル1
エンジン	コイル2
エンジン	コイル3
エンジン	コイル4
エンジン	ターボバキュームバルブ
エンジン	バリアブルカムシャフトタイミングリレー
エンジン	ファン1速
エンジン	ファン2速
エンジン	ファン3速
エンジン	ブーストコントロールソレノイド
エンジン	フューエルポンプリレー

エンジン	プレートヒーターリレー(装備車のみ)
エンジン	ラムダ1ヒーター(触媒後)
エンジン	ラムダ1ヒーター(触媒前)
エンジン	ラムダ2ヒーター(触媒後)
エンジン	ラムダ2ヒーター(触媒前)
エンジン	回転数カウンター
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ(シャッターバルブ)
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ(修正流量)
エンジン	警告灯
エンジン	高圧燃料レギュレーター
エンジン	電子制御式スロットル
エンジン	燃圧レギュレーター
エンジン	燃料フィルターヒーターリレー
エンジン	燃料フィルター内水検出ランプ
エンジン	微粒子フィルターランプ
エンジン	油圧インジケーター
エンジン	油圧警告灯
エンジン	油温警告灯
パワーステアリング	アイドル回転数増大(1242 16Vのみ)
パワーステアリング	警告灯
ブート	デッドロックOFF
ブート	デッドロックON
ブート	リアキーランプ
ブート	リアドアアンロック
ブート	リアドアロック
ブート	リア右ウィンドウ
ブート	リア右ウィンドウDOWN
ブート	リア右ウィンドウUP
ブート	リア左ウィンドウ
ブート	リア左ウィンドウDOWN
ブート	リア左ウィンドウUP

ヘッドランプ(左)	Headlight actuators (HIGH)
ヘッドランプ(左)	Headlight actuators (LOW)
ヘッドランプ(左)	Headlight actuators (MIDDLE)
ボディー	ABS警告灯 (CAN)
ボディー	High speed wiper command
ボディー	Low speed wiper command
ボディー	Night lights
ボディー	Rear window washer pump relay
ボディー	Reversing lights
ボディー	STOP/STARTリレー
ボディー	STOP/START警告灯
ボディー	Windscreen wash pump relay
ボディー	アラーム作動
ボディー	イモビライザー警告灯 (CAN)
ボディー	インテリアランプ
ボディー	エマージェンシーランプLED
ボディー	コンパートメント/トランクランプ
ボディー	サイドランプ(右)
ボディー	サイドランプ(左)
ボディー	スピードメーター (CAN)
ボディー	センターブレーキランプ
ボディー	ダッシュボードランプ(エアコン、アッシュ)
ボディー	ダッシュボード警告音
ボディー	チルトセンサーチェック
ボディー	デイトタイムランニングランプ
ボディー	テールランプ
ボディー	ドアアンロック
ボディー	ドアロック
ボディー	トランク開
ボディー	ハイビーム
ボディー	ハザードランプ
ボディー	ハザードランプLED

ボディー	パドルランプ
ボディー	パノラミックサンルーフ
ボディー	パワーウィンドウOFF
ボディー	ヒーター付きリアガラス
ボディー	フォグランプ
ボディー	プリブレッジロードリレーOFF
ボディー	ブレーキランプ
ボディー	ブレーキランプ(右)
ボディー	ブレーキランプ(左)
ボディー	ブレーキ警告灯
ボディー	ブレーキ警告灯(CAN)
ボディー	フロントインテリアランプ
ボディー	フロントサイドランプ
ボディー	フロントワイパー(高速)
ボディー	フロントワイパー(低速)
ボディー	フロント右ウィンドウ
ボディー	フロント左ウィンドウ
ボディー	ヘッドライトウォッシャー
ボディー	ヘッドライトウォッシャー表示灯
ボディー	マップランプ(右)
ボディー	マップランプ(左)
ボディー	ライセンスプレートランプ
ボディー	ライセンスプレートランプ(右)
ボディー	ライセンスプレートランプ(左)
ボディー	リアインテリアランプ
ボディー	リアガラスヒーターLED
ボディー	リアガラスヒーターコントロール
ボディー	リアシーリングライト
ボディー	リアフォグランプ
ボディー	リアフォグランプ(右)
ボディー	リアフォグランプ(左)
ボディー	リアワイパー



ボディー	ロービーム
ボディー	右側ターンシグナルランプ
ボディー	警告灯 (CAN)
ボディー	左側ターンシグナルランプ
ボディー	充電警告灯 (CAN)
ボディー	盗難防止ランプ
ボディー	燃料レベル (CAN)
ボディー	半ドア警告灯
ボディー	補助リレー
運転席ドア	Driver side window
運転席ドア	Passenger side window
運転席ドア	ウィンドウDOWN
運転席ドア	ウィンドウUP
運転席ドア	デッドロックOFF
運転席ドア	デッドロックON
運転席ドア	ドアアンロック
運転席ドア	ドアロック
運転席ドア	トランクアンロック
運転席ドア	パドルランプ
運転席ドア	フューエルフラップ
運転席ドア	ミラー (格納)
運転席ドア	ミラー (復帰)
運転席ドア	ミラーデフロスター
運転席ドア	リアウィンドウロックボタンライト
運転席ドア	リアシーリングライト
運転席ドア	リア右ウィンドウ
運転席ドア	リア左ウィンドウ
運転席ドア	右側ミラー
運転席ドア	運転席側キーランプ
運転席ドア	運転席側ドアLED
運転席ドア	運転席側ミラー (右)
運転席ドア	運転席側ミラー (下)

運転席ドア	運転席側ミラー(左)
運転席ドア	運転席側ミラー(上)
運転席ドア	左側ミラー
助手席ドア	ウィンドウDOWN
助手席ドア	ウィンドウUP
助手席ドア	デッドロックOFF
助手席ドア	デッドロックON
助手席ドア	ドアアンロック
助手席ドア	ドアロック
助手席ドア	パドルランプ
助手席ドア	ミラー(格納)
助手席ドア	ミラー(復帰)
助手席ドア	ミラーデフロスター
助手席ドア	リアシーリングライト
助手席ドア	助手席側キーランプ
助手席ドア	助手席側ミラー(右)
助手席ドア	助手席側ミラー(下)
助手席ドア	助手席側ミラー(左)
助手席ドア	助手席側ミラー(上)