

システム名	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSブレーキエア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキエア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキペダル校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー補正
AMP(オーディオ)	VIN書込み
AMP(オーディオ)	アンプソフトウェアテスト
AMP(オーディオ)	アンプ入力テスト
BSM(ブラインドスポットモジュール)	センサー接続性およびHMIテスト
CCN(インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	オートドアアンロック
CCN(インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	オートドアロック
CCN(インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	シートベルト警告マインダー
CCN(インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	セルフテスト
CCN(インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	運転席ドアロック解除
CCN(インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	言語設定変更
CCN(インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	測定ユニットアップデート
CGW(セントラルゲートウェイ)	DRL有効化
CGW(セントラルゲートウェイ)	FCMホーンチャープ継続時間
CGW(セントラルゲートウェイ)	アクセサリタイムディレイ
CGW(セントラルゲートウェイ)	イルミネーテッドエントリータイム
CGW(セントラルゲートウェイ)	サウンドホーンONロック
CGW(セントラルゲートウェイ)	SHIPPINGモード終了
CGW(セントラルゲートウェイ)	ナビゲーションラジオ追加
CGW(セントラルゲートウェイ)	ハザードランプ点灯ロック
CGW(セントラルゲートウェイ)	ヘッドランプ遅延時間
CGW(セントラルゲートウェイ)	ラジオ時計表示無効
CGW(セントラルゲートウェイ)	リアビューカメラグリッド線
CGW(セントラルゲートウェイ)	ワイパー起動時ヘッドランプON
CGW(セントラルゲートウェイ)	国コード変更
DDM(運転席ドアモジュール)	非正規化ウィンドウ
EPB(電子パーキングブレーキ)	サービス手順
FFCM(フロントフェイスカメラモジュール)	FFCM校正
HALF(ハプティカルレーンフィードバック)	サービスシングルボール補正
HFM(ハンズフリーモジュール)	HFMセルフテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	HVACセルフテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	アクチュエーターキャリブレーションテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	アクチュエーター故障コード検出
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	クールダウンテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	フロントブLOWER状態
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	最新クールダウンテスト結果
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	初回クールダウンテスト結果
MSMD(メモリーシートモジュール)	イージーエントリー・イグジット
MSMD(メモリーシートモジュール)	イージーエントリー・イグジット機能
MSMD(メモリーシートモジュール)	キーフォブメモリー機能リンク
MSMD(メモリーシートモジュール)	セルフテスト

MSMD(メモリーシートモジュール)	ドライブオールモーター
MSMD(メモリーシートモジュール)	メモリーシート・ペダル作動
MSMD(メモリーシートモジュール)	リバース機能チルトミラー
MSMD(メモリーシートモジュール)	標準化ルーチン
ORC(乗員拘束制御装置)	ORC初期化
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	CARBレディネスステータス
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPFリセットオプション
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF初期化(新品)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	ECMリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	ECU交換(値転送なし)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGRシステムテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	ETCスロットルフォロワーテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	ETC学習
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	IACリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	IMA急速補正
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	NOxアブソーバーカウントリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	NVLD強制モニターテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	O2システムヒーターテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	O2ヒーターシステムテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	SRVテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	TCC慣らし運転
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	VCM適応値リセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	VGT学習
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	View/Resetデューティーサイクルアキュムレーター
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	View/Resetデューティーサイクルマップ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	View/Resetトリップインフォメーションアキュムレーター
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	VIN書込み
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	VVTシステムテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アクセルペダル適応値リセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッターテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッター交換
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アップリフトポンプ有効
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アフタートリートメントトリップインフォメーションリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザーキー機能登録
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターアクセルドリフト学習
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター停止システムテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター停止テスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター量調整
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	インヒビットタイマーリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	エアコンセルフ学習
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーターシステムモニター強制モニターテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクーラントシステムエアパージ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定システムテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	エンジン暖機

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン適応学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル希釈質量値確認
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル希釈質量値設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換インジケータリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムクランク再学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスDPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ジェネレーターフルフィールドテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シリンダーバランステスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シリンダー燃料噴射量補正テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルバルブ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルボディセルフ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	デュアルオルタネーター有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	デュアルフューエルタンク有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パーズ蒸気システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バリエーションコーディング登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレーキスイッチ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	メモリーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	圧縮テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ライン圧力カウンター学習値クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	拡張ATオイル交換インジケーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気フェーズ1 クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気フェーズ2 クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	差圧センサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	再生式フィルタータイマーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	失火クリア (TLC)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	車両機能有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	静止すず除去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料レール圧力制御テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料噴射量記憶値クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料平均値適応初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気フェイズ1クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気フェイズ2クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気系構成部品の交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	補助燃料フィルター有効
PDM (助手席ドアモジュール)	ECUリセット
PDM (助手席ドアモジュール)	VIN書込み
PDM (助手席ドアモジュール)	非正規化ウィンドウ
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	リフトゲート全開ポジション補正
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	リフトゲート全閉ポジション補正
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCC慣らし運転
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCM初期化
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	VIN書込み
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	可変ライン圧力カウンター学習値クリア

TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値消去
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	学習適応リセット
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	学習適応保存
TPM(タイヤ空気圧モニター)	TPMハイゲインモード実行
TPM(タイヤ空気圧モニター)	フロント右タイヤセンサーID登録
TPM(タイヤ空気圧モニター)	フロント左タイヤセンサーID登録
TPM(タイヤ空気圧モニター)	リア右タイヤセンサーID登録
TPM(タイヤ空気圧モニター)	リア左タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	PCM交換
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	VIN書込み
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	WCM交換
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	WIN交換
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	WIN設定リセット
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	アンテナループテスト
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	イグニッションキー/キーフォブ登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	全イグニッションキー消去
ラジオ	ラジオトーンテスト
ラジオ	ラジオハードディスクバックアップ
ラジオ	ラジオ盗難防止オーバーライドテスト
ラジオ	前席ビデオ有効/無効