

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|--|------|-------|----------|--------|--------|
| ABS (ABS 8) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS (ABS 8.1) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS (ABS 81) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS (ABS MK 70) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS (ABS MK 70.2) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS (ABS MK60) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS (ABS MK70) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS (ABS MK70.1) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS (ESP 8.1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS (ESP MK60) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS (ESP MK60-0) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS (ESP VSC440) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS (ESP) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS (ESP_MK60) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS (ESP8.1_BOSCH) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS (ESP8_BOSCH) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS (RBV) | ● | ● | ● | ● | |
| ABS・ESP | ● | ● | ● | ● | |
| ABS・ESP (90 ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP (ABS 8_Bosch) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP (ABS 81) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP (ABS MK60) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP (ABS MK70) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP (ABS_MK70.1) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP (ESP 8.1) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP (ESP 8_1) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP (ESP 81) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP (ESP 90_F) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP (ESP MK60-0) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP (ESP) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP (ESP90_F) | ● | ● | ● | | ● |
| ABSまたはESP ECU (90 ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABSまたはESP ECU (ABS MK 100) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABSまたはESP ECU (ABS MK 70.2) | ● | ● | ● | | ● |
| ABSまたはESP ECU (ABS MK100) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABSまたはESP ECU (ESP 81) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABSまたはESP ECU (ESP MK 100) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABSまたはESP ECU (ESP MK 60-0) | ● | ● | ● | | ● |
| ABSまたはESP ECU (ESP MK100) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABSまたはESP ECU (ESP_MK60_0) | ● | ● | ● | | ● |
| BSI | ● | ● | ● | ● | ● |
| BSI (BSI2010) | ● | | | ● | ● |
| CDプレーヤー | ● | ● | ● | ● | ● |
| CDプレーヤー (CDチェンジャー) | ● | | ● | | ● |
| EPS ECU | ● | ● | | | ● |
| EPS (DAE) | ● | ● | ● | | ● |
| EPS (EPS_T) | ● | ● | | ● | |
| LDWS | ● | ● | | | ● |
| アクティブセーフティ (ABS 8.1) | ● | ● | ● | | ● |
| アクティブセーフティ (ABS BOSCH 8) | ● | ● | ● | | ● |
| アクティブセーフティ (ESP 8.1) | ● | ● | ● | | ● |
| アクティブセーフティ (ESP BOSCH 5.7) | ● | ● | ● | | ● |
| アクティブセーフティ (ESP BOSCH 8) | ● | ● | ● | | ● |
| アラーム | ● | ● | ● | ● | ● |
| イモビライザー | ● | ● | | ● | |
| インジェクション (ガソリン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FR MED17.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション (ガソリン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション (ガソリン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17.4_EURO5)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション (ガソリン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FT MED17.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション (ガソリン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FW MEV17.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション (ガソリン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FX MED17.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション (ガソリン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6FY MM6LPB)) | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0 L RHM BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0 L RHS BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0 L RHT BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0 L RHW BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0 L RHY BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0 RHZ BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.2 L 4HW BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.2 L 4HX BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHD DCM3.5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS SID803A)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY SIEMENS SID801)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(ディーゼルエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(X8Z-DT20C EDC17CP11)) | ● | ● | ● | | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HW-DV6BTED4 - 75 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6AUTED4 - 90 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4 - 90 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6ATED4 FAP - 110 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HJ-DV6DTE-90 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HK-DV6ETED-75 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HN-DV6ETED)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HP-DV6DTE-92 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FT MED17.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FV MED17.4.2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV17.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FX MED17.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FY MM6LPB)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFJ MM6LPB)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_SID807_BR2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_SID807_BR2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HD1_SID807)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インストルメント | ● | ● | ● | ● | ● |
| インストルメントパネル | ● | ● | ● | ● | ● |
| インストルメントパネル(MET) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インストルメントパネル(コンパイン) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インストルメントパネル(シロッコ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウインドスクリーンワイパー | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウインドスクリーンワイパー(MOTEV) | | | ● | | ● |
| エアコン | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアコン(BCC) | ● | ● | ● | | ● |
| エアコン(CLIM_REGULEE) | ● | ● | ● | | ● |
| エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグ(ABG) | ● | ● | ● | | ● |
| エアバッグ(RBG_UDS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグECU(RBG_UDS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグECU(SAC_AUTOLIV) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電気リックセカンダリーブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電気リックセカンダリーブレーキ(FSE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FE MED17.4.2 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FH MEV17.4.2 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FM MED17.4.2 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FN MED17.4.2 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FV MED 17.4.2 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV 17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HD1 SID807) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3_5_BR2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6_2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTEd-92 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHZ)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP11 X8Z) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP42) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807 9HL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807 9HR) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2 9HL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2 9HR) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(5FV MED17_4_2 EURO5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(BMFブーマ(BMF HD1 4C)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC16C34) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM EURO5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(SID208(SID208)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(SID208) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HU(120または130))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6GATED4-90CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 8HR))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 9HP))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(8HP - DV4CTED - 70 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ - DV6DTEdM - 90 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK - DV6DTEdM - 75 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd - 92 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID_BR2_807(HD1_SID807_BR2 9HL))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID_BR2_807(HD1_SID807_BR2 9HR))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(J34P(J34P KFW))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(J34P(J34P KFW))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3OGAZ))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3CM))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5(MEV17_4 EURO5 5FS))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5(MEV17_4 EURO5 8FP))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5(MEV17_4 EURO5 8FR))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HD1_SID807 9HL))) | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HD1_SID807_9HR))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V341(V341_HFV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V341(V341_KFT))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV 17.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFV MM4.8P)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME7.4.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_UDS)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVMP_MA)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(CFC300P)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(CFC300Pギアボックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(MAPS_UDS)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_SID807_BR2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV EDC16C3)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX EDC16C3)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY EDC16C3)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ EDC16C3)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP DV4CTED 70 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK DV6E1EDM 75 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTEDM 92 CV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY BOSCH EDC15C2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY SIEMENS SID 801)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(WJY LUCAS DCN2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン・ギアボックス(マルチプレクス添加剤追加ポンプECU) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジンECU(ME17_9_52) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジンECU(ガソリンエンジン(ME795)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジンリレーユニット | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジンリレーユニット(BSM) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックス(4HP20) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックス(BVA AM6_AT6 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックス(BVA_AM6) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックス(オートギアボックス AL4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AL4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AL4オートマチックギアボックス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA AM6 Euro5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA_AM6) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA_AT8) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(CFC300P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(CFC300Pギアボックス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(MMT) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(オートギアボックス AL4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(オートギアボックス AM6) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(オートギアボックス BVA_AL4) | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| ギアボックスECU(コントロールマニュアルギアボックスECU) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| コーデットアンチスタート(ADC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| サービスモジュール(BTA_2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| サービスモジュール・独立テレマティックユニット(BTA_2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンルーフ | ● | ● | ● | ● | ● |
| シートベルト未装着LEDユニット | | | ● | | ● |
| シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010) | | | ● | | ● |
| シグナリングヒューズボックス(BSG_S) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングコラム上部ECU | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールアンダースイッチモジュール | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールコントロール | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールコントロール(COM2008P) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールコントロール(HDC) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールコントロール(VCCF) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールスイッチモジュール | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) | ● | ● | ● | | ● |
| スライディングサイドドアモジュール | ● | ● | ● | | ● |
| ダイナミックヘッドランプハイアジャスター(プロジェクトアース) | ● | ● | ● | ● | ● |
| タッチスクリーン | ● | ● | ● | | ● |
| ディーゼル添加剤機能 | ● | ● | ● | | ● |
| ディーゼル燃料添加剤制御ユニット | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディスプレイ | ● | | ● | | ● |
| ディレクショナルヘッドライト | ● | ● | ● | | ● |
| デフレーション検出 | ● | ● | | | ● |
| テレマティクス(SMEGプラス) | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティクスユニット(SMEGプラス) | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティック | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティックユニット・オーディオナビゲーション(SMEGプラス) | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティック受信コマンド | | ● | | | ● |
| ドアコントロールパッド(PDPC_UDS) | ● | ● | ● | | ● |
| ドライバー情報・通信(CDブレーヤー) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ドライバー情報・通信(インストルメントパネル) | ● | ● | ● | | ● |
| ドライバー情報・通信(ステアリングホイール下スイッチングモジュール(COM_2000)) | ● | ● | | | ● |
| ドライバー情報・通信(ディスプレイ・テレマティクス) | ● | | | | |
| ドライバー情報・通信(ラジオ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ドライビングスクール | | ● | ● | | ● |
| ドライビングスクールモード | | ● | ● | | ● |
| トレーラーリレーユニット | ● | | | | |
| トレーラーリレーユニット(BSR) | ● | | | | |
| ナビゲーション | ● | ● | | | ● |
| パーキングアシスタンス | ● | ● | ● | | ● |
| パーキングアシスタンス(AAS) | ● | ● | ● | | ● |
| パーキングアシスタンス(AAS_UDS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パーキングエイド | ● | ● | ● | ● | ● |
| パーキングエイド(AAS) | ● | ● | | | ● |
| パーキングコントロール | ● | ● | | | ● |
| ハイヘッドビジョン | ● | ● | ● | | ● |
| バッテリー充電状態ユニット | | ● | | | ● |
| バッテリー充電状態ユニット(BECB_GEN2) | | ● | | | ● |
| パワーステアリング | ● | ● | ● | | ● |
| パワーステアリング(DAE) | ● | ● | | ● | ● |
| パワーステアリング(DAE_A515) | ● | ● | ● | | ● |
| パワーステアリング(SSCU) | ● | ● | | | ● |
| パワーステアリングエレクトリックポンプユニット | ● | ● | | | ● |
| パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(DAE_BVH2) | ● | ● | | | ● |
| パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GEP) | ● | ● | ● | | ● |
| パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GET) | ● | ● | ● | | ● |
| ハンズフリーキット | ● | ● | ● | | ● |
| ハンズフリーキット(BOITIER_NOMADE) | ● | ● | ● | | ● |
| ハンズフリーキット(KML) | ● | ● | ● | | ● |
| ハンズフリーキット・ポータブルユニット(Boitier nomade) | ● | ● | ● | | ● |
| ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) | ● | ● | ● | | ● |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| ヒーター・換気 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ビルトインシステムインターフェイス | ● | ● | ● | ● | ● |
| ビルトインシステムインターフェイス (BSI) | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントサンルーフ | ● | ● | ● | | ● |
| ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ | ● | ● | ● | | ● |
| ボディワーク変換ユニット | ● | | | | |
| ボディワーク変換ユニット (BTC) | ● | ● | | | ● |
| マルチファンクションスクリーン | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス)) | ● | | | ● | ● |
| マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス)) | ● | | | ● | ● |
| マルチファンクションディスプレイ | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C'(ドットマトリックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C'カラー(ドットマトリックス)) | ● | | | ● | ● |
| マルチプレクスコントロールパネル | ● | ● | ● | | ● |
| マルチプレクスコントロールパネル (FMUX) | ● | ● | ● | | ● |
| マルチプレクス添加剤ポンプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチプレクス添加剤ポンプ (POMPE_MUX_MGI) | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチプレクス添加剤追加ポンプEGU | ● | ● | ● | | ● |
| ミドルサンルーフ | ● | ● | ● | | ● |
| ムービングパネルデフレクター | ● | ● | ● | | ● |
| ラジオ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラジオ (RD4) | ● | ● | ● | | ● |
| ラジオ (RD45) | ● | ● | ● | | ● |
| ラジオ・無線電話 | ● | ● | ● | | ● |
| ラジオアンプ (AMPL1 AUDIO) | ● | | ● | | ● |
| リアエアコンテーブル | ● | ● | ● | | ● |
| リアエアコンテーブル (TAB_CLIM_AR) | ● | ● | ● | | ● |
| リアサンルーフ | ● | ● | ● | | ● |
| リモートインストルメントパネルユニット | ● | ● | ● | | ● |
| レイン・サンライトセンサー | ● | | | | ● |
| レイン・ブライトネスセンサー | ● | | | | ● |
| レイン・ブライトネスセンサー (PLUIE_LUMINOSITE) | ● | | | | ● |
| レイン・ライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE) | ● | | | | ● |
| レイン・サンライトセンサー (GDPL_UDS_HELLA) | ● | ● | | ● | ● |
| レイン・サンライトセンサー (レイン・ブライトネスセンサー) | ● | | | | ● |
| レインセンサー | ● | | | | ● |
| レインセンサー・ブライトネス | ● | | | | ● |
| レインセンサー・ブライトネス (PLUIE_LUMINOSITE) | ● | | | | ● |
| 右側ヘッドライト | ● | ● | ● | | ● |
| 運転支援・快適 (パーキングエイド) | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席・助手席エアバッグ | ● | ● | | ● | ● |
| 運転席シートポジションメモリーモジュール (BDMC) | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席シート記憶ユニット | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席ドアエレクトロニクス | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席ドアモジュール | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席ドアモジュール (PDPC) | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席ドアモジュール (PDPC_UDS) | ● | ● | ● | | ● |
| 記憶ユニット | ● | ● | ● | | ● |
| 高周波受信機 (RHF) | ● | ● | ● | | ● |
| 左側ヘッドライト | ● | ● | ● | | ● |
| 車線逸脱警報システム | ● | ● | ● | | ● |
| 車線逸脱警報システム (AFIL) | ● | ● | ● | | ● |
| 助手席シート記憶ユニット | ● | | ● | | ● |
| 助手席ドアエレクトロニクス | ● | ● | ● | | ● |
| 助手席ドアモジュール | ● | ● | ● | | ● |
| 中心電圧保持装置 | | | | | ● |
| 追加熱 | ● | ● | ● | | ● |
| 追加熱 (CHAUFF_ADD) | ● | ● | ● | | ● |
| 電圧保持装置 (DMTR) | ● | | | | ● |
| 電源保護管理ユニット | | ● | | | ● |
| 電源保護管理ユニット (BPGA2010) | | ● | | | ● |
| 電子キーリーダー (LCE) | ● | ● | | | ● |
| 電子ステアリングロック (AVE) | ● | ● | ● | | ● |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| 電動ブートECU (COFFRE MOTORISE) | ● | ● | ● | | ● |
| 盗難防止アラーム | ● | ● | ● | | ● |
| 表示・照明 (ステアリングホイール下スイッチングモジュール (COM 2000)) | ● | ● | | | ● |
| 表示・照明 (レイン・サンライトセンサー) | ● | | | | ● |
| 歩行者衝突検知 | ● | ● | | | ● |