

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ (15000GVW以下4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ (4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ (ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	●	●	●		
シャーシ (ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	●	●	●		
シャーシ (ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	●	●	●		●
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下))	●	●	●		
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Disk)	●	●	●		
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Drum)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以上))	●	●	●		●
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ビークルスタビリティ・エンハンスメントシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DRP・ABS・TCS)	●	●	●		
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM トレ일러ブレーキ付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	●	●	●		●
シャーシ (EHPS (Parallel Hybrid))		●	●		
シャーシ (EPS)	●	●			
シャーシ (ESC (装備車))	●	●	●		●
シャーシ (ESC)	●	●	●		●
シャーシ (FPCM (トレ일러ブレーキコントロール付き))	●	●	●		●
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	●	●	●		
シャーシ (RTD)	●	●	●		
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (VES)	●	●	●		
シャーシ (VSES (装備車))	●	●	●		●
シャーシ (VSES)	●	●	●		●
シャーシ (エアSCM)	●	●	●		●
シャーシ (エアサスペンション)	●	●	●	●	●
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	●	●		●	●
シャーシ (オートディスコネクト)	●	●			●
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (ステアリングホイール・コラム)	●	●		●	
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCANバス)	●			●	●
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	●			●	●
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	●			●	●
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	●	●	●	●	●
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	●	●		●	●
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	●	●	●		
シャーシ (トラクションアシスト)	●	●	●		
シャーシ (トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (トレ일러ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - VES)	●	●	●		●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	●	●		●	
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (ビークルスタビリティコントロールモジュール (RPO JL7付き))	●	●		●	
シャーシ (ブレーキブースターコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	●	●	●	●	●
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	●	●	●	●	●
シャーシ (ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (マグネシウムタイヤ)	●	●			
シャーシ (リアホイールステアリングコントロールモジュール)	●	●			●

パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(AT(オートマチックトランスアクスル))	●	●	●	●	●
パワートレイン(AT(オートマチックトランスミッション))	●	●	●	●	●
パワートレイン(M92 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(MFA 4速 オートマチック)	●	●	●	●	●
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ML4・MLQ 4速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ML4・MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Motor コントロールモジュール 1)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Motor コントロールモジュール 2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(アクセサリートランスミッションフルードポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(アクセサリーパワーモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラーブレーキコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブ (NGH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NGG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 1)	●	●	●	●	●
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアドライブシステム)	●	●	●	●	●
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	●	●	●	●	●
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	●	●	●	●	●
ボディ(CDチェンジャー)	●	●	●	●	●
ボディ(CDプレーヤー・ビデオディスプレイ)	●	●	●	●	●
ボディ(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディ(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	●	●	●	●	●
ボディ(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディ(DCチェンジャーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	●	●	●	●	●
ボディ(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	●	●	●	●	●
ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	●	●	●	●	●
ボディ(HVACコントロール)	●	●	●	●	●
ボディ(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (G7B))	●	●	●	●	●
ボディ(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	●	●	●	●	●
ボディ(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	●	●	●	●	●
ボディ(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	●	●	●	●	●
ボディ(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	●	●	●	●	●
ボディ(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(C41))	●	●	●	●	●
ボディ(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	●	●	●	●	●
ボディ(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	●	●	●	●	●

ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(ISU)	●	●	●		
ボディー(Radio Base)	●	●	●	●	●
ボディー(Radio Navigation)	●	●	●	●	
ボディー(Radio Uplevel)	●	●			●
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	●	●	●	●	●
ボディー(TVアンテナモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクセサリヒーターコントロールモジュール)		●	●		
ボディー(アクセサリボディーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクティブセーフティコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップコントローラー)	●	●	●	●	●
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(アンプ (ボーズ))	●	●	●	●	●
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	●	●	●		
ボディー(アンプリファイアー)	●	●	●		●
ボディー(イモビライザー)	●	●	●	●	
ボディー(インサイドリアビューミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバインフォセンタ(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバインフォメーションセンタ(UHS))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバ情報センタ(UDC))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●			
ボディー(インフォテイメントフェースプレートモジュール)					●
ボディー(インフレッタブルレストラントセンシング・診断モジュールバージョン3)	●	●	●		●
ボディー(インフレッタブルレストラントセンシング・診断モジュールバージョン4)	●	●	●		●
ボディー(インフレッタブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	●	●	●		●
ボディー(エアコン C67 シングル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコン GJ3 デュアル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(GJ4))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンコントロールパネル)	●	●	●		
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコンプレッサーコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(エレクトリックエアコンコンプレッサーコントロールモジュール)					●
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンPHT)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(オンスター(VS-3B))	●	●			
ボディー(オンスター)	●	●	●	●	●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーベ)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリータイプ パッシブエントリーなし)	●	●			●
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(ATH))	●	●	●		●
ボディー(クーラントヒーターコントロールモジュール)	●				●
ボディー(シート)	●	●			●
ボディー(シートエアコンモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シートコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シリアルデータターゲットウェイモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	●	●	●		●
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	●	●	●	●	
ボディー(チャイム)	●	●	●		●
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(チルトテレスコモジュール)	●	●	●		
ボディー(ディスクプレーヤー・ビデオ)	●				●
ボディー(デジタルラジオレシーバー)	●	●	●		●

ボディー(デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレビジョンアンテナモジュール)	●				
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン8)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9.6)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9.7)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)		●			●
ボディー(テレマティックビークルロケーション・イモビライザー)	●	●			●
ボディー(ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	●	●	●	●	●
ボディー(ドライバポジションモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ドライバ情報センター)	●	●	●	●	●
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ナビゲーションディスプレイヘッド)	●	●			
ボディー(ナビゲーションモジュール)	●	●			
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストモジュール)	●	●	●		●
ボディー(パーソナライゼーション)				●	
ボディー(パーソナルオーディオリンクコントロールモジュール)	●			●	●
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	●		●	●	●
ボディー(パズロック)	●	●	●		
ボディー(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(バッテリーチャージャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(パワーサブライトランスフォーマー)	●				●
ボディー(ヒーターシートモジュール)	●	●			●
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロント右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(フロント左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(ベスラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ホールディングトップモジュール)	●	●	●	●	
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TBS))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルリアエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	●	●	●		●
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	●	●		●	●
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	●	●	●		●
ボディー(メモリーシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(メモリーミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(モバイルデジタルメディア)	●				
ボディー(ラジオ (103))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (104))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (108))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (UF7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (UH7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ その他)	●	●	●		●
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオコントロール)	●		●	●	●
ボディー(リアエアコン)	●	●			●
ボディー(リアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(リアエアコンパネル)	●	●	●		
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートエンターテイメント)	●				●
ボディー(リアシートオーディオ)	●	●			●
ボディー(リアシートヒーティングコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リアショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リアヒートシートモジュール)	●	●			●
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア右ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア左ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア統合モジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア補助エアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NM7))	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号 (068))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー (042))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル信号 (067))	●	●	●	●	●
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	●	●	●	●	●
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ロールオーバーセンサー)	●	●			●
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席シートモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール (SUT))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール (SUV))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(拡張範囲パッシュエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	●	●	●	●	●
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	●	●		●	●
ボディー(携帯電話)	●	●			
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(左シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(左パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(左ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●

ボディ（左側オブジェクト検知モジュール）	●	●	●		●
ボディ（左側障害物検出コントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディ（車両パフォーマンスデータレコーダー）	●				●
ボディ（車両警告アラームモジュール）	●	●		●	●
ボディ（車両通信・インターフェイスモジュール）	●	●	●	●	●
ボディ（車両盗難防止）	●	●		●	
ボディ（車両方位カメラコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディ（助手席シートメモリーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディ（助手席シートモジュール）	●	●			●
ボディ（助手席ドアスイッチ）	●	●	●	●	●
ボディ（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディ（助手席ドアモジュール）	●	●	●	●	●
ボディ（助手席プレゼンスシステム）	●	●		●	●
ボディ（助手席プレゼンスモジュール）	●	●		●	●
ボディ（暖房・エアコン）	●	●	●	●	●
ボディ（中央右ドアモジュール）	●	●	●		
ボディ（中央左ドアモジュール）	●	●	●		
ボディ（盗難防止モジュール）	●	●			●
ボディ（標準範囲キーレスリモートコントロール（ATG））	●	●	●		●
ボディ（歩行者警告サウンドコントロールモジュール）	●	●			●
ボディ（歩行者衝突検出モジュール）	●	●		●	●
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール（GMエアコンのみ））		●	●	●	●
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール）		●	●	●	●
ボディ（補助ゲージモジュール）	●	●	●		●