

●ホンダ アクティブテスト (ver 2017.10)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ソレノイド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ソレノイド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ソレノイド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	フロント左ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	フロント右ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	リア左ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	リア右ソレノイド
ボディ	BSIインジケータOFF
ボディ	BSIシステムステータス
ボディ	BSIシステム故障
ボディ	BSIブザー駆動
ボディ	BSI警告灯
ボディ	L. クローザーモーター
ボディ	L. スライドモーター駆動ーオープン
ボディ	L. スライドモーター駆動ークローズ
ボディ	L. ブザー音駆動
ボディ	L. マグネットクラッチ駆動
ボディ	L. リリースアクチュエーター駆動
ボディ	LRウィンドウ アップ
ボディ	LRウィンドウ ダウン
ボディ	PTG解放モーター開
ボディ	PTG解放モーター閉
ボディ	PTG駆動モーター1秒作動
ボディ	PTG駆動モーター開
ボディ	PTG駆動モーター閉
ボディ	R. クローザーモーター
ボディ	R. スライドモーター駆動ーオープン
ボディ	R. スライドモーター駆動ークローズ
ボディ	R. ブザー音駆動
ボディ	R. マグネットクラッチ駆動
ボディ	R. リリースアクチュエーター駆動
ボディ	RRウィンドウ アップ
ボディ	RRウィンドウ ダウン
ボディ	アシスタントドアロック/アンロックスイッチイルミネーション駆動
ボディ	イグニッションキー シリンダーライトコマンド
ボディ	イグニッションキーシリンダーライトコマンド
ボディ	オートライトヘッドライト
ボディ	オートレベリング調整モーター
ボディ	ガラスハッチ駆動
ボディ	キーレスブザー
ボディ	ゲートライト駆動
ボディ	コラムチルトモーター フルアップ位置
ボディ	コラムチルトモーター フルダウン位置
ボディ	コラムテレスコピックモーター フルプッシュダウン位置
ボディ	コラムテレスコピックモーター フルプルアップ位置
ボディ	スーパーロック

ボディー	スモールライト駆動
ボディー	スライドモーター フル後退
ボディー	スライドモーター フル前進
ボディー	ターニングナルライトLH
ボディー	ターニングナルライトRH
ボディー	チルトアップ
ボディー	チルトダウン
ボディー	テールゲートオープンモーター
ボディー	テールゲートサブドアオープンモーター
ボディー	ドライバー1ポジションー3秒駆動
ボディー	ドライバー2ポジションー3秒駆動
ボディー	ドライバーロック／アンロックスイッチイルミネーション駆動
ボディー	トランクリッド／テールゲート／ハッチラッチリリースコマンド
ボディー	トランクリッド／テールゲートリリースコマンド
ボディー	トランクリッドリリースコマンド
ボディー	ハザード駆動
ボディー	ハザード信号コマンド
ボディー	パワーウィンドウリレーコマンド
ボディー	パワートランクリッド磁気クラッチ1秒作動
ボディー	パワーリリースラッチモーター フルラッチ位置解放およびニュートラルポジション復帰
ボディー	パワーリリースラッチモーター 開位置解放およびニュートラルポジション復帰
ボディー	フットライト
ボディー	フットライトコマンド
ボディー	フロアライト (リアドア灰皿ライト)
ボディー	フロアライト駆動
ボディー	フロント アップーダウンモーター Full Down
ボディー	フロント アップーダウンモーター Full Up
ボディー	フロントウォッシャーモーター駆動
ボディー	フロントカメライメージ出力
ボディー	フロントガラスワイパーモーターHighコマンド
ボディー	フロントガラスワイパーモーターLowコマンド
ボディー	フロントワイパーHIGH
ボディー	フロントワイパーINT
ボディー	フロントワイパーLOW
ボディー	ヘッドライトLeft/Right
ボディー	ヘッドライトUp/Down
ボディー	ヘッドライトハイビーム駆動
ボディー	ヘッドライト駆動
ボディー	ヘッドレストモーター
ボディー	ホーンコマンド
ボディー	マルチビュー強制出力
ボディー	メモリブザー 5秒間
ボディー	モニターとアラーム出力
ボディー	モニター出力
ボディー	リアカメライメージ出力
ボディー	リアカメラ出力映像表示
ボディー	リアフォグライト駆動
ボディー	リアワイパー

ボディー	リアワイパーウォッシャー
ボディー	リアワイパーモーター
ボディー	リア上下 Full Up
ボディー	リア上下モーター Full Down
ボディー	リクライニングモーター フル後退
ボディー	リクライニングモーター フル前進
ボディー	リリースストラックリッド/テールゲート/ハッチラッチ
ボディー	右サイドカメライメージ出力
ボディー	右ターンシグナル駆動
ボディー	右パワーミラー Full Down
ボディー	右パワーミラー Full Left
ボディー	右パワーミラー Full Right
ボディー	右パワーミラー Full Up
ボディー	右側BSIインジケータータ点灯
ボディー	右側BSIインジケータータ点滅
ボディー	右側BSIレーダー利用不可能
ボディー	運転席側ウィンドウ アップ
ボディー	運転席側ウィンドウ ダウン
ボディー	運転席側ドア アンロック
ボディー	運転席側ドアミラーDOWN
ボディー	運転席側ドアミラーLeft
ボディー	運転席側ドアミラーRight
ボディー	運転席側ドアミラーUP
ボディー	運転席側リアウィンドウ
ボディー	左サイドカメライメージ出力
ボディー	左ターンシグナル駆動
ボディー	左パワーミラー Full Down
ボディー	左パワーミラー Full Left
ボディー	左パワーミラー Full Right
ボディー	左パワーミラー Full Up
ボディー	左側BSIインジケータータ点灯
ボディー	左側BSIインジケータータ点滅
ボディー	左側BSIレーダー利用不可能
ボディー	室内灯コマンド
ボディー	助手席側ウィンドウ アップ
ボディー	助手席側ウィンドウ ダウン
ボディー	助手席側ドアミラーDOWN
ボディー	助手席側ドアミラーLeft
ボディー	助手席側ドアミラーRight
ボディー	助手席側ドアミラーUP
ボディー	助手席側リアウィンドウ
ボディー	赤色LED OFF
ボディー	赤色LED ON
ボディー	全ドア アンロック
ボディー	全ドアロック
ボディー	夜間補助照明