

●ジャガー 対応システム (Ver 2017. 10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
AAM (インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール)	●				●
AAM (オーディオアンブモジュール)	●				●
ABS (ABSコントロールモジュール)	●			●	●
ACM (オーディオフロントコントロールモジュール)	●				●
ADCM (アダプティブダンピングコントロールモジュール)	●				●
ADHLS (ヘッドランプレベリングモジュール)	●				
ADHLS_L (左ライティングコントロールモジュール)	●				
ADHLS_R (右ライティングコントロールモジュール)	●				
ADRC (アダプティブダンピングライドコントロール)	●				
AHU (制御式タッチオーディオヘッドユニット)	●				●
APIM (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	●				●
ARM (レストレイントコントロールモジュール)	●				
ATCM (オールテラインコントロールモジュール)	●				●
AUCM (ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール)	●				●
BCM (ボディーコントロールモジュール)	●			●	●
BCMB (ボディーコントロールモジュールB)	●			●	●
BPM (ボディープロセッサモジュール)	●				●
CAV (コネクタンドビューモジュール)	●				●
CCM (アダプティブ速度制御コントロールモジュール)	●				●
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	●			●	●
DABM (デジタルオーディオ放送モジュール)	●				●
DACMC (デジタルオーディオコントロールモジュールC)	●				●
DCCSM (運転席側エアコンモジュール)	●				●
DDM (運転席側ドアモジュール)	●				●
DHM (運転席ヘッドレストモジュール)	●				
DRDM (運転席リアドアモジュール)	●				●
DSM (運転席側モジュール)	●				●
ECM (エンジンコントロールモジュール)	●	●			
EPB (電子パーキングブレーキ)	●				
FCDIM (フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	●				●
FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール)	●				●
FCIMB (フロントコントロールインターフェイスモジュールB)	●				●
FETM (オーディオユニット)	●				
FFH (燃料燃焼ヒーターモジュール)	●				
FLR (前方監視レーダー)	●				●
FTCM (ホールディングトップコントロールモジュール)	●				●
FTCMB (ホールディングトップコントロールモジュールB)	●				●
GEM (ジェネラルエレクトロニクスコントロールモジュール)	●				
GSM (ギアシフトモジュール)	●				●
GTDi (AAM (インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール))	●				●
GTDi (AAM (オーディオアンブモジュール))	●				●
GTDi (ABS (ABSコントロールモジュール))	●			●	●
GTDi (ACM (オーディオフロントコントロールモジュール))	●				●
GTDi (AHU (制御式タッチオーディオヘッドユニット))	●				●
GTDi (ATCM (オールテラインコントロールモジュール))	●				●
GTDi (AUCM (ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール))	●				●
GTDi (BCM (ボディーコントロールモジュール))	●				●
GTDi (CAV (コネクタンドビューモジュール))	●				●
GTDi (CCM (アダプティブ速度制御コントロールモジュール))	●				●
GTDi (CHCM (シャーシコントロールモジュール))	●				●
GTDi (DABM (デジタルオーディオ放送モジュール))	●				●
GTDi (DDM (運転席側ドアモジュール))	●				●
GTDi (DRDM (運転席リアドアモジュール))	●				●

GTDi (DSM (運転席側モジュール))	●				●
GTDi (FCDIM (フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール))	●				●
GTDi (FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール))	●				●
GTDi (GSM (ギアシフトモジュール))	●				●
GTDi (GWM (ゲートウェイモジュール))	●			●	●
GTDi (HUD (ヘッドアップディスプレイ))	●				●
GTDi (HVAC (エアコンモジュール))	●				●
GTDi (IMC (インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー))	●				●
GTDi (IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール))	●				●
GTDi (IPMA (画像処理制御モジュールA))	●				●
GTDi (IPMB (画像処理モジュールB))	●				●
GTDi (ISC (インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー))	●				●
GTDi (KVM (キーレスビークルモジュール))	●				●
GTDi (NAV (ナビゲーションコントロールモジュール))	●				●
GTDi (NCM (ナビゲーションシステムコントロールモジュール))	●				●
GTDi (OCS (レストレイントオキュパンシーシステム))	●				●
GTDi (PAM (パーキングアシストコントロールモジュール))	●				●
GTDi (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	●	●		●	●
GTDi (PDM (助手席側ドアモジュール))	●				●
GTDi (PRDM (助手席リアドアモジュール))	●				●
GTDi (PSCM (パワーステアリングセンサーモジュール))	●				●
GTDi (PSM (助手席側モジュール))	●				●
GTDi (RCM (レストレイントコントロールモジュール))	●				●
GTDi (RGTM (リアゲート・トランクモジュール))	●				●
GTDi (RHVAC (リアエアコンモジュール))	●				●
GTDi (SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール))	●				●
GTDi (SODL (左サイドオブジェクト検出))	●				●
GTDi (SODR (右サイドオブジェクト検出))	●				●
GTDi (SRM (サテライトオーディオユニットモジュール))	●				●
GTDi (TBM (配置可能トウバーコントロールモジュール))	●				●
GTDi (TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール))	●				●
GTDi (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	●				●
GTDi (TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール))	●				●
GTDi (TPM (タイヤ空気圧モニタリングモジュール))	●				●
GTDi (TVM (テレビジョンモジュール))	●				●
GTDi (VIM (ビークルイモビライザーモジュール))	●				●
GWM (ゲートウェイモジュール)	●			●	●
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	●				●
HCMB (ヘッドランプコントロールモジュールB)	●				●
HUD (ヘッドアップディスプレイ)	●				●
HVAC (エアコンモジュール)	●				●
14 ディーゼル (AAM (インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール))	●				●
14 ディーゼル (AAM (オーディオアンブモジュール))	●				●
14 ディーゼル (ABS (ABSコントロールモジュール))	●			●	●
14 ディーゼル (ACM (オーディオフロントコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (AHU (制御式タッチオーディオヘッドユニット))	●				●
14 ディーゼル (ATCM (オールテラインコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (AUCM (ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール))	●				●
14 ディーゼル (BCM (ボディコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (CAV (コネクタアンドビューモジュール))	●				●
14 ディーゼル (CCM (アダプティブ速度制御コントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (CHCM (シャーシコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (DABM (デジタルオーディオ放送モジュール))	●				●
14 ディーゼル (DDM (運転席側ドアモジュール))	●				●
14 ディーゼル (DRDM (運転席リアドアモジュール))	●				●

14 ディーゼル(DSM(運転席側モジュール))	●				●
14 ディーゼル(FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール))	●				●
14 ディーゼル(FCIM(フロントコントロールインターフェイスモジュール))	●				●
14 ディーゼル(GSM(ギアシフトモジュール))	●				●
14 ディーゼル(GWM(ゲートウェイモジュール))	●			●	●
14 ディーゼル(HUD(ヘッドアップディスプレイ))	●				●
14 ディーゼル(HVAC(エアコンモジュール))	●				●
14 ディーゼル(IMC(インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー))	●				●
14 ディーゼル(IPC(インストルメントクラスターコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル(IPMA(画像処理制御モジュールA))	●				●
14 ディーゼル(IPMB(画像処理モジュールB))	●				●
14 ディーゼル(ISC(インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー))	●				●
14 ディーゼル(KVM(キーレスビークルモジュール))	●				●
14 ディーゼル(NAV(ナビゲーションコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル(NCM(ナビゲーションシステムコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル(OCS(レストレイントオキュパンシーシステム))	●				●
14 ディーゼル(PAM(パーキングアシストコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル(PCM(パワートレインコントロールモジュール))	●	●		●	●
14 ディーゼル(PDM(助手席側ドアモジュール))	●				●
14 ディーゼル(PRDM(助手席リアドアモジュール))	●				●
14 ディーゼル(PSCM(パワーステアリングセンサーモジュール))	●				●
14 ディーゼル(PSM(助手席側モジュール))	●				●
14 ディーゼル(RCM(レストレイントコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル(RGTM(リアゲート・トランクモジュール))	●				●
14 ディーゼル(RHVAC(リアエアコンモジュール))	●				●
14 ディーゼル(SASM(ステアリングアングルセンサーモジュール))	●				●
14 ディーゼル(SODL(左サイドオブジェクト検出))	●				●
14 ディーゼル(SODR(右サイドオブジェクト検出))	●				●
14 ディーゼル(SRM(サテライトオーディオユニットモジュール))	●				●
14 ディーゼル(TBM(配置可能トウバーコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル(TCCM(トランスファーケースコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル(TCM(トランスミッションコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル(TCU(テレマティックコントロールユニットモジュール))	●				●
14 ディーゼル(TPM(タイヤ空気圧モニタリングモジュール))	●				●
14 ディーゼル(TVM(テレビジョンモジュール))	●				●
14 ディーゼル(VIM(ビークルイモビライザーモジュール))	●				●
ICM(インフォテインメントコントロールモジュール)	●				●
ICP(統合コントロールパネル)	●				●
IGS(インパクト分類システム)	●				●
IMC(インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー)	●				●
IPC(インストルメントクラスターコントロールモジュール)	●			●	●
IPMA(画像処理制御モジュールA)	●				●
IPMB(画像処理モジュールB)	●				●
ISC(インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー)	●				●
ISM(侵入センサモジュール)	●				●
KTM(キートランスポンダーモジュール)	●				●
KVM(キーレスビークルモジュール)	●				●
NAV(ナビゲーションコントロールモジュール)	●				●
NCM(ナビゲーションシステムコントロールモジュール)	●				●
OCS(レストレイントオキュパンシーシステム)	●				●
PAM(パーキングアシストコントロールモジュール)	●				●
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	●			●	●
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	●	●		●	●
PDM(助手席側ドアモジュール)	●				●
PHM(助手席ヘッドレストモジュール)	●				●

PRDM(助手席リアドアモジュール)	●				●
PSCM(パワーステアリングセンサーモジュール)	●				●
PSM(助手席側モジュール)	●				●
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	●				●
RDCM(リアディファレンシャルコントロールモジュール)	●				●
RDCSM(リアシートエアコンモジュール)	●				●
REM(リアエンターテイメントコントロールモジュール)	●				●
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	●				●
RHVAC(リアエアコンモジュール)	●				●
RLM(ライドレベルコントロールモジュール)	●			●	●
RLSM(リア左シートモジュール)	●				●
RRSM(リア右シートモジュール)	●				●
RSM(リアシートコントロールモジュール)	●				
SASM(ステアリングアングルセンサーモジュール)	●				●
SLM(セキュリティ監視モジュール)	●				
SODL(左サイドオブジェクト検出)	●				●
SODR(右サイドオブジェクト検出)	●				●
SPMA(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールA)	●				●
SPMB(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールB)	●				●
SRM(サテライトオーディオユニットモジュール)	●				●
TBM(配置可能トウバーコントロールモジュール)	●				●
TCCM(トランスファーケースコントロールモジュール)	●				●
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	●				●
TCU(テレマティックコントロールユニットモジュール)	●				●
TEL(携帯電話コントロールモジュール)	●				●
TPM(タイヤ空気圧モニタリングモジュール)	●				●
TVM(テレビジョンモジュール)	●				●
V6 ディーゼル(AAM(インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(ABS(ABSコントロールモジュール))	●			●	●
V6 ディーゼル(AHU(制御式タッチオーディオヘッドユニット))	●				●
V6 ディーゼル(ATCM(オールテラインコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(AUCM(ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(BCM(ボディコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(CCM(アダプティブ速度制御コントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(CHCM(シャーシコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(DDM(運転席側ドアモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(DRDM(運転席リアドアモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(DSM(運転席側モジュール))	●				●
V6 ディーゼル(FCIM(フロントコントロールインターフェイスモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(GSM(ギアシフトモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(GWM(ゲートウェイモジュール))	●			●	●
V6 ディーゼル(HUD(ヘッドアップディスプレイ))	●				●
V6 ディーゼル(HVAC(エアコンモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(IMC(インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー))	●				●
V6 ディーゼル(IPC(インストルメントクラスターコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(IPMA(画像処理制御モジュールA))	●				●
V6 ディーゼル(IPMB(画像処理モジュールB))	●				●
V6 ディーゼル(ISC(インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー))	●				●
V6 ディーゼル(KVM(キーレスビークルモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(OCS(レストレイントオキュパンシーシステム))	●				●
V6 ディーゼル(PAM(パーキングアシストコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(PCM(パワートレインコントロールモジュール))	●	●		●	●
V6 ディーゼル(PDM(助手席側ドアモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(PRDM(助手席リアドアモジュール))	●				●
V6 ディーゼル(PSCM(パワーステアリングセンサーモジュール))	●				●

V6 ディーゼル (PSM(助手席側モジュール))	●				●
V6 ディーゼル (RCM(レストレイントコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (RGTM(リアゲート・トランクモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (RHVAC(リアエアコンモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (SASM(ステアリングアングルセンサーモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (SODL(左サイドオブジェクト検出))	●				●
V6 ディーゼル (SODR(右サイドオブジェクト検出))	●				●
V6 ディーゼル (TBM(配置可能トウパーコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (TCM(トランスファーケースコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (TCM(トランスミッションコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (TCU(テレマティックコントロールユニットモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (TPM(タイヤ空気圧モニタリングモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (VIM(ビークルイモビライザーモジュール))	●				●
VDM(車両ダイナミクスコントロールモジュール)	●				●
VIM(ビークルイモビライザーモジュール)	●				●
スーパーチャージャー V6 (AAM(インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (AAM(オーディオアンブモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (ABS(ABSコントロールモジュール))	●		●		●
スーパーチャージャー V6 (ACM(オーディオフロントコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (AHU(制御式タッチオーディオヘッドユニット))	●				●
スーパーチャージャー V6 (ATCM(オールテラインコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (AUCM(ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (BCM(ボディーコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (CAV(コネクタアンドビューモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (CCM(アダプティブ速度制御コントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (CHCM(シャシーコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (DABM(デジタルオーディオ放送モジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (DDM(運転席側ドアモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (DRDM(運転席リアドアモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (DSM(運転席側モジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (FCIM(フロントコントロールインターフェイスモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (GSM(ギアシフトモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (GWM(ゲートウェイモジュール))	●		●		●
スーパーチャージャー V6 (HUD(ヘッドアップディスプレイ))	●				●
スーパーチャージャー V6 (HVAC(エアコンモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (IMC(インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー))	●				●
スーパーチャージャー V6 (IPC(インストルメントクラスターコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (IPMA(画像処理制御モジュールA))	●				●
スーパーチャージャー V6 (IPMB(画像処理モジュールB))	●				●
スーパーチャージャー V6 (ISC(インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー))	●				●
スーパーチャージャー V6 (KVM(キーレスビークルモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (NAV(ナビゲーションコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (NCM(ナビゲーションシステムコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (OCS(レストレイントオキュパンシーシステム))	●				●
スーパーチャージャー V6 (PAM(パーキングアシストコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (PCM(パワートレインコントロールモジュール))	●		●		●
スーパーチャージャー V6 (PDM(助手席側ドアモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (PRDM(助手席リアドアモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (PSCM(パワーステアリングセンサーモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (PSM(助手席側モジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (RCM(レストレイントコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (RGTM(リアゲート・トランクモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (RHVAC(リアエアコンモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (SASM(ステアリングアングルセンサーモジュール))	●				●

スーパーチャージャー V6 (SODL (左サイドオブジェクト検出))	●				●
スーパーチャージャー V6 (SODR (右サイドオブジェクト検出))	●				●
スーパーチャージャー V6 (SRM (サテライトオーディオユニットモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TBM (配置可能トウバーコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TPM (タイヤ空気圧モニタリングモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TVM (テレビジョンモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (VIM (ビークルイモビライザーモジュール))	●				●