

●ランドローバー 対応システム (Ver 2017.10)

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|---|------|-------|----------|--------|--------|
| AAM (オーディオアンプリファイアモジュール) | ● | | | | ● |
| ABS (ABSコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| ACM (オーディオフロントコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| ADCM (アダプティブダンピングコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| AHCM (補助ヒーターコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| AHU (オーディオヘッドユニット) | ● | | | | ● |
| AHU (インコントロールタッチオーディオヘッドユニット) | ● | | | | ● |
| APIM (アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール) | ● | | | | ● |
| ARCM (アクティブロールコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| ATCM (全地形コントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| AUCM (ヘッドアップディスプレイブレーキングファンモジュール) | ● | | | | ● |
| AWDCM (全輪駆動コントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| BECM (Battery Energy Control Module) | ● | | | | ● |
| BPM (Bluetooth電話モジュール) | ● | | | | ● |
| CAV (コネクテッド・ビューモジュール) | ● | | | | ● |
| CCM (適応速度制御コントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| CDP (CDプレーヤー・チェンジャーモジュール) | ● | | | | ● |
| CHCM (シャーシコントロールモジュール) | ● | | | ● | ● |
| CHCMB (シャーシコントロールモジュールB) | ● | | | ● | ● |
| CRTM (Calf Rest Table Module) | ● | | | | ● |
| DABM (デジタルオーディオブロードキャストモジュール) | ● | | | | ● |
| DACMC (デジタルオーディオコントロールモジュールC) | ● | | | | ● |
| DGSM (運転席側シートエアコンコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| DDM (運転席側ドアモジュール) | ● | | | | ● |
| DRDM (運転席側後席ドアモジュール) | ● | | | | ● |
| DSM (運転席側シート) | ● | | | | ● |
| EPIC (Electric Power Inverter Converter Module) | ● | | | | ● |
| FCDIM (フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール) | ● | | | | ● |
| FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール) | ● | | | | ● |
| FCIMB (フロントコントロールインターフェイスモジュールB) | ● | | | | ● |
| FCIMC (フロントコントロールインターフェイスモジュールC) | ● | | | | ● |
| FEM (フロントエンターテインメントモジュール) | ● | | | | ● |
| FLM (フロントライティングコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| FTCM (ホールディングトップコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| FTCMB (ホールディングトップコントロールモジュールB) | ● | | | | ● |
| GPSM (一般接近センサーモジュール) | ● | | | | ● |
| GSM (ギアシフトモジュール) | ● | | | | ● |
| GSMB (ギアシフトモジュールB) | ● | | | | ● |
| GWM (ゲートウェイモジュール) | ● | | | ● | ● |
| HCM (ヘッドランプコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| HCMB (ヘッドランプコントロールモジュールB) | ● | | | | ● |
| HUD (ヘッドアップディスプレイ) | ● | | | | ● |
| HVAC (エアコンモジュール) | ● | | | ● | ● |
| ICM (インフォテインメントコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|
| IPMA(画像処理コントロールモジュールA) | ● | | | | ● |
| IPMB(イメージプロセッシングモジュールB) | ● | | | | ● |
| KVM(キーレスビークルモジュール) | ● | | | | ● |
| NAV(ナビゲーションコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| NCM(ナビゲーションコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| OCS(着座検知システム) | ● | ● | | | ● |
| PAM(パーキングアシストコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| PDM(助手席側ドアモジュール) | ● | | | | ● |
| PRDM(助手席側後席ドアモジュール) | ● | | | | ● |
| PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| PSM(助手席側シートモジュール) | ● | | | | ● |
| RBM(ランニングボードモジュール) | ● | | | | ● |
| RCM(レストレイントコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| RDCM(リアディファレンシャルコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| RDCSM(リアシートエアコンコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| RDUM(リモートドライバーユーティリティコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| REM(リアエンターテイメントコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| RGTM(リアゲート・トランクモジュール) | ● | | | | ● |
| RGTMB(リアゲート・トランクモジュールB) | ● | | | | ● |
| RHVAC(リアエアコンモジュール) | ● | | | | ● |
| RLM(ライドレベルコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| RLSM(リア左シートモジュール) | ● | | | | ● |
| RRSM(リア右シートモジュール) | ● | | | | ● |
| SASM(ステアリングアングルセンサーモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| SODL(左側障害物検出) | ● | | | | ● |
| SODR(右側障害物検出) | ● | | | | ● |
| SPMA(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールA) | ● | | | | ● |
| SPMB(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールB) | ● | | | | ● |
| SPRM(音声認識コントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| SRM(サテライトオーディオユニットモジュール) | ● | | | | ● |
| SUMB(アダプティブダンピングコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| TBM(Deployable Towbar Control Module) | ● | | | | ● |
| TCCM(トランスファーケースコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| TCU(テレマティクスコントロールユニットモジュール) | ● | | | | ● |
| TEL(携帯電話モジュール) | ● | | | | ● |
| TPM(タイヤ空気圧モニタリングシステム) | ● | | | | ● |
| TRM(トレーラーモジュール) | ● | | | | ● |
| TVM(テレビジョンモジュール) | ● | | | | ● |
| VDM(ビークルダイナミクスモジュール(ABS)) | ● | ● | | ● | ● |
| VIM(ビークルイモビライザーモジュール) | ● | ● | | | ● |
| SODL(左側障害物検出) | ● | | | | ● |
| SODR(右側障害物検出) | ● | | | | ● |
| SPMA(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールA) | ● | | | | ● |
| SPMB(シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールB) | ● | | | | ● |
| SUMB(アダプティブダンピングコントロールモジュール) | ● | | | | ● |

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| TCM (トランスミッションコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| TEL (携帯電話モジュール) | ● | | | | ● |
| TMC (トラフィックメッセージコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| TPM (タイヤ空気圧モニタリングシステム) | ● | | | | ● |
| TRM (トレーラーモジュール) | ● | | | | ● |
| VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS)) | ● | ● | | ● | ● |
| VIM (ビークルイモビライザーモジュール) | ● | ● | | | ● |