

●ブジョー 対応システム (Ver 2017.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS MK 100)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK 100)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK 60-0)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP_MK100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP_90_F)	●	●	●	●	●
CDチェンジャー・外付けCDプレーヤー	●	●	●	●	●
LDWS	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS_8_BOSCH))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP 81))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK 100))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP(横滑り防止機構) 8.1))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP_BOSCH 8))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU)	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(エアバッグECU)	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(電子セカンダリブレーキ)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS 81)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS BOSCH 5.3)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) MK60)	●	●	●	●	●
アラーム	●	●	●	●	●
アンダーインフレーションディテクション(DSG)	●	●	●	●	●
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	●	●	●	●	●
アンダーインフレーション検出(DSG_UDS)	●	●	●	●	●
アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P)	●	●	●	●	●
アンダーステアリングホイールコントロール(HDC)	●	●	●	●	●
インストールメント	●	●	●	●	●
インストールメントパネル(コンパイン)	●	●	●	●	●
インストールメントパネル(コンパイン_UDS)	●	●	●	●	●
ウインドスクリーンワイパー(MOTEV)	●	●	●	●	●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン(BCC)	●	●	●	●	●
エアコン(CLIM regulatee)	●	●	●	●	●
エアコン(CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
エアコン(CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●	●	●
エアコン(TDC_RF_MUX)	●	●	●	●	●
エアコン(エアコンECU)	●	●	●	●	●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ(RBG_UDS)	●	●	●	●	●
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	●	●	●	●	●
エアバッグ(エアバッグECU)	●	●	●	●	●
エアバッグ(エアバッグSACセントラル)	●	●	●	●	●
エアバッグECU(RBG_UDS)	●	●	●	●	●
エアバッグECU(SAC_AUTOLIV)	●	●	●	●	●
エレクトリックステアリングロック(AVE)	●	●	●	●	●
エレクトリックパワーステアリング(DAE_BVH2)	●	●	●	●	●
エレクトロニクスキーリダー(LGE)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFM MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF PUMA(BMF HD1 4C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6DUM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOF IM EURO5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	●	●	●	●	●

エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(NUY LUCAS DCN2))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット)	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(マルチプレクドアダプティブアッディングポンプECU)	●	●	●	●	●
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795))	●	●	●	●	●
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁)(RHT HDI SID_805))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM)	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM_2010)	●	●	●	●	●
オープニングコントロール(ホールディングルーフ)	●	●	●	●	●
オープニングコントロール(運転席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
オープニングコントロール(助手席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
オープニングコントロール(電動リトラクタブルルーフ)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AL4 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AM6 EURO5('09~'14年)適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AT6 EURO5('09~'14年)適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_EURO5)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AM6)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AM6_UDS)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AT6)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(CFC300P ギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(CFC300P)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(MMT)	●	●	●	●	●
コードアンチスタート(ADC)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_P_2010)	●	●	●	●	●
サンルーフ(TOUV)	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010)	●	●	●	●	●
シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB)	●	●	●	●	●
ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイール・インテグレートドステアリングホイールコントロール(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイール・インテグレートドステアリングホイールコントロール(VCI)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC)	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイ調整(BEMP)	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイ調整(LADCT)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット(SMEGプラス)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス)	●	●	●	●	●
テレマティクス(SMEGプラス)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット(RNEG2010)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス)	●	●	●	●	●
ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(CDプレーヤー)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(インストルメントパネル)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(オンボードナビゲーションシステム)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ステアリングホイールスイッチモジュール)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ステアリングホイールスイッチングモジュール(COM 2000))	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ステアリングホイールスイッチングモジュール)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティクス(AMF))	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティクス(RT3))	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティクス)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(パーキングエイド)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(マルチファンクションディスプレイ)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(CDプレーヤー)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(シートベルト警告灯)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(テレマティクス)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(バッテリーチャージャーステータスユニット)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(ハンズフリーキット)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークアウトコンバージョンユニット)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' カラー(ドットマトリックス)))	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチプレクスコントロールパネル)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(外部CDプレーヤー)	●	●	●	●	●

ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))				●		●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(アシスタンスインコンプレイングウィズインタービークルタイム(ARTIV))	●	●				●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(アンダーインフレーションディテクション)	●	●				●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エアコン)	●	●	●		●	●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エアコンECU)	●	●	●			●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エレクトリックパワーステアリング)	●	●				●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エレクトロポンプアセンブリー)	●	●	●			●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(パーキングエイド)	●	●	●		●	●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(ヘッドビジョン)	●	●	●			●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(パワーステアリング)	●	●	●			●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(電子パーキングブレーキ)	●	●	●		●	●
トラクションバッテリー ECU (TBMU)	●	●	●		●	●
トレイラーリレーユニット(BSR)	●					
パーキングアシスタンス(AAS)	●	●				●
パーキングアシスタンス(AAS_UDS)	●	●	●			●
パーキングエイド(AAS)	●	●				●
パーキングコントロール	●					●
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 EURO6)	●	●	●		●	●
ハイブリッドコントロール ECU 2 (HCU2 EURO6)	●	●				●
ハイブリッドモードセクター(MCM)		●	●			●
ヘッドビジョン(VTH)	●	●	●			●
ヘッドビジョン(VTH_UDS)	●	●	●			●
バッテリーチャージャーステータスユニット(BECB_GEN2)		●				●
パワーステアリング(DAE)	●	●			●	●
パワーステアリング(DAE_BWH2)	●	●				●
パワーステアリング(GEP)	●	●	●			●
パワーステアリング(SSGI)	●	●				●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(DAE_BWH2)	●	●				●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GEP)	●	●	●			●
ハンズフリーキット・ポータブルユニット(BOITIER_NOWADE)	●	●				●
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML)	●	●	●			●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(アラーム)	●					●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(ウインドスクリーンワイパー)	●	●	●			●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(エンジンリレーユニット)	●					●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ)	●	●	●		●	●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(トレイラーリレーユニット)	●					●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(ホールディングルーフ)	●	●	●			●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	●	●	●			●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(助手席ドアモジュール)	●	●	●			●
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●		●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BS1)	●					
ビルトインシステムインターフェイス(BS12010)	●				●	●
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●			●
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ(LADGT)	●	●	●			●
ホールディングルーフ(BTE)	●	●	●			●
ポディーワーオクコンバージョンユニット(BTC)	●	●				●
マルチファンクションスクリーン(EMF_C_UDS)	●		●			●
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●		●	●
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	●				●	●
マルチプレクスコントロールパネル(FMUX)	●	●	●			●
マルチプレクドアダプティブアッディングポンプEGU	●	●	●			●
ムービングパネルデフレクター(DEFL_PAN_MOB1L)	●	●	●			●
メインビームアシスタントECU(RETRO_INT)	●	●	●			●
ラジオ(RD4)	●	●	●			●
ラジオ(RD45)	●	●	●			●
リアエアコンテンプル(TAB_CL1M_AR)	●	●	●			●
レイン・輝度センサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●					●
レインアンドライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●					●
レインサンライトセンサー(COPL_UDS_HELLA)	●	●			●	●
レインサンライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●					●
レインサンライトセンサー(レイン・輝度センサー)	●					●
ロールオーバーECU(ロールオーバーECU)	●	●				●
運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC)	●	●	●			●
運転席ドアモジュール(PDPC)	●	●	●			●
外部CDプレーヤー(CDプレーヤー)	●	●	●			●
高周波数レシーバー(RHF)	●	●				●
視認性・ライティング(ステアリングホイールスイッチングモジュール(COM 2000))	●	●				●
視認性・ライティング(ドライビングスクール)	●	●	●			●
視認性・ライティング(レイン・サンライトセンサー)	●					●
視認性・ライティング・シグナリング(ウインドスクリーンワイパー)	●	●	●			●
視認性・ライティング・シグナリング(ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット)	●	●	●			●
視認性・ライティング・シグナリング(スタティックスAFS)	●	●	●			●
視認性・ライティング・シグナリング(レイン・サンライトセンサー)	●					●
視認性・ライティング・シグナリング(レインセンサー)	●					●
車線逸脱警報システム(AFIL)	●	●	●			●
助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP)	●	●	●			●
追加ヒーター(CHAUFF_ADD)	●	●	●			●
電源保護・管理ユニット(BPGA2010)	●					●
電子セカンダリブレーキ(FSE)	●	●	●		●	●
電子ポンプユニット(パワーステアリング)(パワーステアリング)	●	●				●
盗難防止アラーム(アラーム)	●	●	●			●

歩行者衝突検出装置 (DETECT_CHOC_PIETON)

