

●ボルボ 対応システム(Ver 2017.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS(アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
AUD(オーディオモジュール)	●				●
AUM(オーディオ)	●				●
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●		●
BCM(ブレーキコントロールモジュール) サービス機能				●	
BPM(Bluetooth電話モジュール)	●				●
CCM(エアコン)	●	●	●		●
CEM(セントラルエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
GVM(クロー징ングペロシティーモジュール)	●	●			●
DDM(運転席ドア)	●	●	●		●
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	●	●	●		●
DIM(ドライバーインフォメーション)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール)	●	●	●	●	●
EPS(電気カルパワーステアリングモジュール)	●	●			●
FSM(フォワードセンシングモジュール)	●	●			●
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●			●
IAM(インテグレートッドオーディオモジュール)	●	●	●		●
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●	●		●
KVM(キーレスビークルモジュール)	●	●			●
PAC(パーキングアシスタンスカメラ)	●			●	●
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	●	●			●
PBM(パーキングブレーキモジュール)	●	●			●
PBM(パーキングブレーキモジュール) サービス機能		●		●	
PDM(助手席ドア)	●	●	●		●
PHM(電話モジュール)	●	●			●
POT(パワーオペレートッドテールゲートモジュール)	●	●			●
PPM(歩行者保護モジュール)	●	●			●
PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
PSM(パワーシート)	●	●	●		●
RDAR(リモートデジタルオーディオレシーバー)	●	●			●
REM(リアエレクトロニクス)	●	●	●		●
SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール)	●	●			●
SAS(ステアリング角センサー)	●	●			●
SODL(左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●			●
SODR(右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●			●
SRS(エアバッグ)	●	●			●
SUM(サスペンションモジュール)	●	●	●		●
SWM(ステアリングホイール)	●				●
TCM(トランスミッションコントロール)	●	●	●		●

TCM(トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール) (TG-81SC)	●	●	●		●
UEM(アップエレクトロニクス)	●	●	●		●
サービスリマインダーリセット	●			●	●
テクニカルインフォメーション				●	